# أجزاء الماكينات


ف.دوبروفولسكي

ك.زابلونسكي

س.ماك

أ.رادتشيك

ل.إرليخ



دار مير للطباعة والنشر موسكو. الاتحاد السوفيتي ١٩٦٨

# ف دوبروفونسكى وآخونلا

دار «مير» للطباعة والنشر

на арабском языке

© حقوق الترجمة الى اللغة العربية محفوظة لدار "مير" \ 0 \ 1979

#### مقدمة

تقسم الماكينات تبعا لتصميمها واحجامها الى عدد ما من الوصلات ( الوحدات المجمعة ) والاجزاء.

الجزء هو منتج مصنوع من مادة متجانسة من حيث التسمية والمواصفات ويدون استخدام عمليات تجميع.

الوحدة المجمعة (الوصلة) هي منتج تخضع اجزاؤه للتوصيل فيما بينها في المؤسسة المنتجة ، وذلك بعمليات تجميع.

وفيما يلى سوف نطلق تسمية اجزاء الماكينات للاختصار على كل مسن الاجزاء ، وعناصر توصيلها وكذلك الوحدات المجمعة التى تقوم فى الماكينية بأبسط الوظائف.

وتقسم اجزاء الماكينات الى اجزاء عامة واخرى خاصة.

وتذخل في عداد اجزائ الماكينات العامة، عناصر الوصلات الثابستة والوصلات القابلة للغك ؛ واجزائ نقل الحركة بالاحتكاك وبالتعشيق والاعمدة، والمحاور، والقارنات، وكراسى المحاور (كراسى التحميل) والزنبركات، واجزائ أجسام الماكينات، وحيث أن اجزائ الماكينات تعتبر من مكونات مختلف انواع الماكينات، فأن هذه الاجزائ أذا اشتركت في النوع تشترك فسي الوظيفة ايضا، ويسمح ذلك بتخصيص علم قائم بذاته \_ اجزائ الماكينسات الدراستها.

وتدخل في عداد اجزاء الماكينات ذات الاغراض الخاصة، تلك الاجزاء التي توجد فقط في انواع بعينها من الماكينات، ومن ضمنها علي سبيل المثال تلك الاجزاء مثل الكباس، والصمام، واعمدة الدوران وغير ذلك. ويدرس تصميم تلك الاجزاء في علوم خاصة مناسبة \_ "ماكينات الرفع والنيقل " و " ماكينات قطع المعادن " ، و " الماكينات الزراعية " ، . الخ .

وتنحصر مهمة منهج "اجزائ الماكينات"، كعلم دراسى، فى توضيع طرائق وقواعد وقوانين تصميم الاجزائ انطلاقا من الظروف المعطاة لعملها في الماكينة، تلك الظروف التى تضمن للاجزائ اتخاذ اكثر الاشكال نفعائ وانسب المقاييس، واختيار المواد الضرورية، ودرجة دقة تصنيعها ، ونوعية تشفيل سطوحها، وتحديد الشروط الفنية لاعدادها.

ويتصل علم اجزاء الماكينات اتصالا وثيقا بكل من العلوم التالية :
أ ـ علم الميكانيكا النظرية، وعلم نظرية الماكينات اللذان يسمحان بتحديد القوى المؤثرة على الجزء، وقوانين حركة الاجزاء ؛

ب علم مقاومة المواد ، الذي يسمح بحساب أجزا الماكبنات بالنسبة للمتانة والجساءة والاستقرار ؛

جـعلم المعادن الذى تعطى فيه المعلومات اللازمة لاختيار مادة الاجزاء بصورة صحيحة :

د ـ تكنولوجيا الانتاج : السباكة، والحدادة واللحام، وكذلك تكنولوجيا المعاملة الحرارية والنيكانيكية وأعمال التجميع التى تغرض متطلبات تكنولوجية على تصميم اجزاء الماكينات ؛

هـ الرسم الهندسي ،

ومنهج علم "أجزاء الماكينات" في معاهد الهندسة الميكانيكية (بناء الماكينات) يختتم حلقة من العلوم الهندسية العامة ويربط تلك العلموم بمواضيع التخصص التى تشمل اسس نظرية ، وتصميم وبناء وتشغيل الماكيسنات المخصصة لاغراض معينة.

ان التطور العام لبنا اجزا العاكينات مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور بنا العاكينات ككل، ويعتبر مستوى انتاج العاكينات واتقانها الغنى ، ليلا ساطعا على التطور الصناعى في البلاد ، ويتطور بنا العاكينات باستمرار وفسقسا لمتطلبات التشغيل والانتاج وللأمكانيات التي تتكشف مع تطور العلم وظهور مواد ووسائل جديدة تضغى على تلك العاكينات الشكل اللازم وتمنحها الخواص العطاعة .

المتطلبات الاساسية للتشغيل والانتاح ،التى تحدد بنا الماكينات التشغيل والقدرة الحديثة: امكانية الحصول على انتاجية عالية من ماكينات التشغيل والقدرة العالية لمحركاتها مع اقتصاديتها : سهولة خدمة الماكينات التى لا تحتاج من العامل جهدا كبيرا في تركيز الاهتمام أو اجهاد الذاكرة ، وقوة عضلية كبيرة : الكفاءة العالية : العمل المتواصل للماكينات لغترة طويلة : امكانيية انتاج الكمية اللازمة من الماكينات ببذل ادنى مقدار من العمل واستهلاك اقل ما يمكن من المواد والموارد الاخرى.

ان رفع انتاجبة ماكينات التشفيل وقدرات المحركات يتم الوصول اليه بغعالية اكبر عن طريق زيادة السرعات واتمتة عمليات التشغيل.

ويصف الجدول التالي التغير في سرعات حركة السيارات خلال ٢٠٠٠ سنة الاخيرة:

ی (کم/ساعة)	السرعة القصو		ی (کم/ ساعة)	السرعة القصو	
في الاستخدام	التي تم	السنوات	في الاستخد ام	التي تم	السنوات
	الوصول اليها			الوصولاليها	
)) 9 -	<b>گر ۹۶</b> ه	- 195 ·	T·-10	٩ره١٠	-)人(o ) - · · - (
1017.	٦٣٤ ٢٣	- 1980 1900 -	٤٠-٣٠	۹ر۲۱۰	-) 9 · · ) 9 ) oʻ-
} • •	1	194.	Y0-00	۶۷۲۲۳	- 1910 198 ·-
		•			

#### سرعة القطع عند تشغيل الصلب بماكينات التشغيل

194.	) 9 TY	بداية القرن العشرين	1 A 7 E	قبل عام ۱۸۵۰	السنوات
السبائك الكربيد ية	السبائك الكربيد ية	الصلب السريع القطع	صلب کروم۔ ولغرام		مادة العدة القاطعة
}فأعلى	A Y -	۳.	A - Y	٥	سرعة القطع (متر/د قيقة)

## زيادة سرعة الدلفنة على المبارد للصلب الرقائقى خلال الفترة من ١٩٥٠ حتى ١٩٥٠

190.	1980	198.	1981980	السنوات
۳.	۲.	0	۳ر۰ — ەر-	سرعة الدلغنة (متر/الثانية)

ويمكن ان تلاحظ نموا مماثلا للسرعات في الماكينات الاخرى ايضا. فمثلا، زادت سرعة ماكينات انتاج الورق المقوى المعرج من ٣ امتار/د قيقة في عام ٥٨٨ الى ١٦٥ مترا/د قيقة في الوقت الحاضر ؛ وزادت سرعات ماكينات الخياطة من ٢٠٠٠ ـ ٨٠٠٠ لغة/د قيقة في عام ه ١٩١١، الى ٣٥٠٠ لفـة/د قيقة في عام ه ١٩١١، الى ١٩٤٠ لفـة/د قيقة في عام ١٩٤٧ . . الخ٠

وتعطى هذه الارقام صورة لمعدلات نمو سرعات مختلف الماكينسات، وكذلك عن مستقبلها القريب .

ان الاتجاهات العامة المشار اليها قد حددت الخصائص الاهــــم لتطور بنا الماكينات لمختلف الاغراض: استبدال ميكانيزمات (آليات) الحركة الترددية بميكانيزمات الحركة الدورانية المنتظمة، استخدام وحدات (تصاميم) مجمعة ، استخدام وسائل نقل الحركة غير الميكانيكية وتقليل الوزن النوعـى للماكينـات .

والحركات الترددية مرتبطة حتما بغقد الوقت في الاشواط العساطلة والارتدادية ، وكذلك بالاحمال الديناميكية التي تحد من السرعة ، لذلك يستهدف في الماكينات الحديثة استبدال الحركة الترددية الدوريسة بالحركة الدورانية المسترة ، ومثال على ذلك التوربينات البخارية والغازية التي حلت محل المحركات الكاسية مع زيادة السرعات والقدرات؛ والمضخات الطاردة المركزية والمضخات الترسية والمروحية ، وكذلك ضاغطات الهسسسواء

التوربينية التي أخذت تزاحم المضخات والضاغطات الكباسية؛ وماكينات الحفر الدوار التي حلت محل ماكينات الحفر بالدق؛ وماكينات الطباعة بالاسطوانات بدلًا من ماكينات الطباعة المسطحة ، ، الخ ، ان تطور التصاميم في هذا الا تجاه لم يكتمل بعد . فالحفارة ذات المفرفة الواحدة ، ما زالت لللان تعتبر الماكينات الاساسية في اعمال الحفر الارضية، اما في صناعة النسييج فما زال نول النسيج ذو المكوك المتحرك تردديا هو الماكينة الرئيسيه، وهناك الكثير من امثال تلك الماكينات، الا انه تلارك بعمق في كل فروع بنا الماكينات ضرورة استبدال ماكينات العمل الدورى بماكينات العميل المستمر ؛ وعلى وجه الخصوص توجد في الغرعين المذكورين نماذج لماكينات حفر الارض وماكينات النسيج ذات الانوال الدوارة يتوقع لها مستقبل باهر. ان تقسيم الماكينات الى اقسام بنهدف التسهيل او حتى بفرض توفير امكانية تصنيعها وتجميعها ونقلها قد جرب منذ القدم. الا انه خلال ٢٥ ـ . ٣ عاما ، قد اصبح وسيلة مستقلة وهامة لتحسين الدلائل الاقتصاديــــة لانتاج الماكينات واستخدامها، والتصميم المقسم بوعى الى وصلات مع الاخذ بالاعتبارات الواردة فيما بعد قد تسمى حسب مجموعاته ( بناء ماكينـــات التشغيل ، بنا \* الطائرات) ، أو حسب الكتلة ( بنا \* الرافعات ) ان تقسيم

تصاميم الماكينات الحديثة الى وصلات ومجموعات، وكتل يتسم بالمميزات التالية:

أ) سهولة عملية تطوير الماكينات، حيث انه عند تجميع الماكينة مسن وصلات مستقلة، فان وضع الحلول التصميمية المختلفة أو اجراء التحسينات (أو التغييرات)، واختبارها، وتطويعها للانتاج بالجملة، يمكن ان تقتسصر على مجرد وصلة واحدة، بدون التعرض للوصلات الاخرى ؛

ب) امكانية تكوين ماكينات لاغراض مختلفة استنادا الى عدد غير كبير في الوحدات (أو الكتل) ؛

ج) تقليص دورة اعمال التجميع ، حيث ان كل الوصلات يمكن ان تجمع وتختبر في وقت واحد وتسلم جاهزة للتركيب العام ؛

د) سهولة اجراء اصلاح وصيانة الماكينات، وأمكانية تغيير بعض الوصلات بوصلات اخرى جديدة او سبق وان تم تصليحها.

وحتى زمن قريب نسبيا ، كان تقل الطاقة من المحرك الرئيسى الى اليات ماكينات التشفيل يتم بمساعدة الاعمدة والعجلات المسننة والسيور والجنازير والحدبات ودافعات الحدبات والاذرع وغيرها من الاجزا الاخرى وتتميز الماكينات الحديثة بالاستخدام الواسع لوسائل الادارة الكهربيسة والايدرولية والهوائية، مما يسهل كثيرا التحكم بعمل الآليات بما في ذلك الاتمتة التامة والكاملة لعمليات التحكم التي تجرى عن بعد وفق برنامسج معين مهما اختلفت درجة تعقيده .

ان تخفيض كتلة الماكينات مع تحسين جود تها يعتبر اتجاها هاما في تطوير التصاميم الحديثة .

وكتلة الماكينة (G) مع معامل استخدام المعدن  $\eta_{con}$  يحددان

كتلة المعدن ( Gmetal ) الذى يستهلك على صنع الماكينة \* ولتخفيض استهلاك المعادن اهمية كبرى في الاقتصاد الوطنى، اذ يمكن زيادة كمية الماكينات المنتجة وغيرها من المصنوعات عند نفس كمية المعادن التي تنتجها البلاد ، اذا ما جرى تخفيض ما يستهلك منها بدون ضرورة انتاجية. وعلاوة على ذلك فأن التكاليف التي تبذل على انتاج المعادن تشكل جزا كبيرا من قيمة تكلفة الماكينات، فمثلا تشكل تلك التكاليف في بناء ماكينات التشغيل ٣٠٪ ـ ، ٤٪ من المجموع العام للتكاليف الانتاجية ، وهي تنزيد بمقدار ٥٠٣ مرة في المتوسط عن اجور الانتاج .

والوزن النوعى ـ النسبة بين كتلة الماكينة هين حجم العمل المغيد الذى تؤديه ـ يعتبر دليلا على التصميم المنطقى للماكينة، فالوزن النوعىللمحركات مثلا ، هو كتلة المحرك بالكيلوجرامات لكل حصان قدرة واحد (او كيليووات واحد ) من قدرة المحرك، وهذا الدليل (المؤشر) يعتبر بالنسبة للاسلحة ومنظومات المدفعية ، بمثابة النسبة بين كتلة السلاح بالكيلوجرامات هين قيمة طاقة الرصاصة (أو القديفة) في الماسورة مقاسة بالكيلوجرام قوة متر، ويعتبر هذا الدليل لعربات نقل الركاب بالسكك الحديدية هو معامل العبسوة ويساوى النسبة بين كتلة العبوة (العربة فارغة) هين عدد الركاب.

القيم التقريبية لكتلة العبوة العائدة لكل فرد من المسافرين لمختلف انواع وسائل النقل: للطائرات - ٢٥٠ كجم، لسيارات الركاب - ٣١٧ كجم، وللسيارات الخفيفة - ٣٦٣ كجم، ولعربة السكك الحديدية مع اعتبار كتلة القاطرة - ١٦٥٥ كجم، ولعربة السكك الحديدية في قطار سريع - ١٥٥٥ كجم،

ويمكن بواسطة دليل آخر مماثل فى تركيبه، تقييم منطقية (صحصة) استخدام المواد فى بعض الوحدات والاجزاء، وعلى سبيل المثال، فان هذا الدليل بالنسبة لصناديق السرعات ومحولات السرعة والقارنات، يساوى النسبة بين كتلة الصندوق او المحول او القارنة الى اقصى قيمة لعزم اللى المنقول.

ومع تطور التكنيك، وزيادة السرعات والقدرات في الماكينات، ينخف وباستمرار وزنها النوعي. فمثلاً ، انخفض الوزن النوعي لماكينات الخراطة وقطع القلاووظ ذات الاحجام المتوسطة، من ٦٨٠ كجم/كيلووات في علم ١٨٢٥، الى ٢٤٠ كجم/كيلووات في عام ١٩٤٩، وخلال الفترة مسن ١٩٥٩ حتى ١٩٥٨، قل الوزن النوعي لقاطرات الديزل من ٨ر١٥ حتى ٨ر٢٥ كجم/حصان قدرة.

وليس تخفيض الكتلة هدفا في حد ذاته، اذ يدرس الوزن النوعي فلماكينة حتما بالارتباط مع الاقتصاد في الانتاج والتشغيل، ومع ما يستهلك من المواد، ودرجة التعويل وغيرها من الدلائل التي تميز عمل الاجزاء او الماكينات، ولا يجهب ان يكون تخفيض الكتلة سببا في الإساءة الى تلك الدلائل.

<sup>\*</sup> معامل استخدام المعدن يساوى النسبة بين كتلة الماكينة (الجزئ)، وكتلة المعدن المصروف على صنعها.

#### الفصل الاول

### تصهيم اجزاء الهاكينات

#### الياب الاول

#### المتطلبات الاساسية المرجوة من الماكينات واجزائها

#### معلومات عامة

يجب ان تستجيب الماكينة الجارى تصميمها الى كافة الشروط الغنية التى تتعلق قبل كل شئ بانتاجيتها، ومدى التعويل عليها، وعسسر استغلالها، وتكلفتها (الابتدائية، ومصاريف تشغيلها)، والمواصفات الوزنية، وفي بعض الحالات تطرح متطلبات اضافية تتعلق بحجم الماكينة وامكانية نقلها (مثلا، عن طريق السكك الحديدية، حيث يكون من المهم تسجيل الماكينة المشحونة على العربة وفق حجمها . الخ)، ودرجة انتظلالها دون ضوضاء، وسهولة وساطة ادارتها، ومظهرها الخارجي وغيرها.

ويضمن تحقيق هذه المتطلبات في مرحلة تصميم الماكينة بواسطة: الرسم التخطيطي المختار لنقل الحركة وبارامتراته الاساسية : ابعاد واشكال اجزاء الماكينات التي تحدد من نظم التشغيل : التكنولوجيا المعنية لتصنيـــع الاجزاء وتجميع الماكينات،

وعند دراسة اسس تصميم اجزائ الماكينات، يصبح من الهام تعيين وتحديد المتطلبات العرجوة من اجزائ بعينها: المتانة والجسائة، مقاومة الاهتزازات ، والصمود الحرارى ، تكنولوجية التصميم ، امكانية انتاج تلك الاجزائ من مسواد متوفرة والتكلفة الدنيا .

وبدون تحقيق بعض المتطلبات السابق حصرها ، يصبح من المستحيل توفر العمل الطبيعى للماكينة ، ولذلك يجب اعتبار تلك المتطلبات المعايييية الاساسية للمقدرة على العمل وتدخل في عدادها المتانة (الحجمية وللطبقات السطحية) والجساءة (الذاتية وجساءة التلامس) ، وبالنسبة لبعض الاجزاء تنضم ايضا اليها مقاومة الاهتزازات والصمود الحرارى .

ويتطلب توفر هذه المعايير الاساسية للمقدرة على العمل، اجراء حسابات مناسبة (حساب المتانة، والجساءة والذبذبة المرنة، الخ)، لذلك فانه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية تصميم أجزاء الماكينات،

وتتحقق هذه العملية في المعتاد حسب الترتيب التالي:

١ ـ يوضع رسم تخطيطي حسابي ، يبسط فيه لأقصى حد تركيب الجزاء

وطابع تزاوجه مع الاجزاء الاخرى، اما بالنسبة للقوى المؤثرة فتؤخذ علسى انها اما قوى مركزة أو موزعة وفق قوانين معينة او افتراضية.

٢ ـ تحدد الاحمال المؤثرة على الجز ٠٠٠

٣ ـ تختار المادة على اساس خواصها الطبيعية والميكانيكية بما فى ذلك قابليتها للتشغيل مع اعتبار العوامل الاقتصادية (التكاليف، ومدى التوفسر وغيرهما ) .

٤ ـ تحسب اهم الابعاد المعيزة للجز عسب مقاييس المقدرة على العمل، التى تعتبر فى الحالة المعنية اكثرها اهمية، ثم يجرى تقريب هذه الابعاد حتى توافق الابعاد القياسية المعمول بها . وفى الغالب تعتبر هذه الحسابات حسابات ابتدائية ، اذ انها قائمة على اساس الرسوم التخطيطية البسطة التى لا تسمح بالتقدير الدقيق لمقدرة الجز على العمل . هذا بالاضافة الى انه فى انظمة التحميل النمطية بالنسبة لبنا الماكينات والتى تتميز بظهور اجهادات متغيرة فى مقاطع اجزا الماكينات، لا تعتبر المواصفات الميكانيكية للمتانة ( مثلا حد الاطاقة ) ، د لائل غير متغيرة بالنسبة للمادة المعنية ، اذ انها تعتمد على الابعاد المطلقة للجز وشكله ومعض العوامل الاخرى .

وينا على ذلك فان الحساب بشكل صحيح يمكن ان يتم فقط في حالة معرفة شكل الجز وابعاده المطلقة والمعطيات الاخرى التى توصف علمه في الوصلة (الوحدة المجمعة)، ولذلك فانه لا يمكن من خلال الحسابات الابتدائية سوى تحديد الابعاد الابتدائية للجز او الوسلة تبهيدا لتصميمه ، ويمكنها فقط في ابسط الاحوال ان تصبح ابعاد الجز النهائية، وعندئية تسمى هذه الحسابات التصميم .

ه ـ ترسم الا جزائ في الشكل العام للوصلة، ثم يجرى حسب نظام التصميم، رسم كل جزئ على حدة اى دراسة الجزئ تغصيليا من ناحية تصميمه مع بيان كل ابعاده ومقدار السماح فيها، ودرجات نقاوة سطوحه، والمتطلبات التكنولوجية الخاصة (المعالجات الحرارية والطلائ وغيرها) • • الخ •

7 - تجرى حسابات المراجعة (الحسابات الاختبارية) حسب المقاييسس الاساسية لمقدرة الجزّ على العمل،أى تحدد معاملات الامان في المقاطع الحسابية (الخطرة)، والتشويهات (الانحناءات وزوايا الالتواء)، ودرجسة حرارة الوصلة وغيرها، ثم مقارنتها بالقيم المسدح بها، وفي حالة عسدم تشيها مع القيم المذكورة تجرى تعديلات على التصميم ثم اعادة جسابات المراجعة، وبالتقريب المتتابع يتم التوصل الى ضمان توفر التطابق المطلوب بين القيم الحسابية والقيم المسموح بها لمعاملات الامان والانحناءات..

وحيث انه يجب التوصل من خلال عملية التصميم الى الحل الامثل الذى يستجيب على احسن وجه للمتطلبات المختلفة (والتى قد تكون متعارضة)، فأن عملية البحث عن ذلك الحل تتطلب فى العادة دراسة عدة حلول تصميمية مقترحة والمقارنة بينها وتقييمها .

#### الاحمال في الماكينات

حمل التشفيل هو الحمل (القوة أو العزم) الذى يتعرض له الجرع الوصلة في عملية تشفيل الماكينة،

وتبعا لطابع تغير حمل التشفيل (مع الزمن)، تنقسم احمال التشفيل الى احمال ثابتة واخرى متفيرة. وتدخل في عداد الاولى مثلا الاحمال الناتجة من وزن الجزئ نفسه أو الماكينة.

وفى اثناء عطية الاستخدام تتعرض فى اغلب الاحيان اجزاء الماكينات لتأثير احمال متفيرة، يمكن ان يعتمد طابع تفيرها على عوامل خاضعة لقوانين معينة او على عوامل عفوية، فمثلا بالنسبة للماكينات التى تقوم اثناء العملية الانتاجية بوظائف تكنولوجية معينة، يبقى طابع تفيرالاحمال ثابتا تقريبا بالنسبة للدورة التكنولوجية الواحدة، وفى احوال اخرى، مثلا بالنسبة لسيارات النقل، يعتمد هذا الطابع على عدة عوامل عفوية (المقاومة التى تنتج من جراء الحركة والتى تحددها التربة وحالة الطرق، وتأثير القصور الذاتى وفعل الرياح . . الخ ) .

وتبعا لطابع التأثير تقسم الاحمال الى احمال استاتيكية واحمىال ديناميكية، وعادة تدخل في عداد الاحمال الاستاتيكية الاحمال الثابتة التي تسلط على الجزئ بهدوئ (مع زيادة منتظمة لقيمتها)، بحيث الا تتسبب عملية التحميل في احداث ذبذبة في المجموعة، وتدخل في عداد الاحمال الديناميكية تلك الاحمال التي يسبب تسليطها حدوث ذبذبة في المجموعة، بل وحدوث صدمات اذا ما جرى تسليطها بشكل مفاجئ.


وبسبب الطابع المتغير لاحمال التشفيل ، يدخل احيانا في الحساب ما يسعى بالاحمال المقدرة، والحمل المقدر والحمل المقدر من بين احمال التشفيل المسلطة في النظام السابق تحديده، وكحمل مقدر يغضل اختيار الحمل الاقصى او الحمل الذي يؤثر لاطول فترة زمنية.

وفى المعتاد تعطى الاحمال المتغبرة فى صورة رسومات بيانية منتظمة ترتب فيها مستويات احمال التشغيل تنازليا حسب قيمها، ويوضح الشكل ( 1-1 ) رسما بيانيا كمثال لتحميل آلية الرفع فى الرافعة، مرسوما بالنسبة لمحورين متعامدين  $\frac{t_i}{\Sigma t_i}$  و  $\frac{t_i}{Q_{rated}}$  حيث:  $Q_{rated}$  العقدرة ( حسب جدول المواصفات) للحمل العمكن رفعه،  $t_i$  = زمسن تأثير الحمل  $Q_i$  ذى الشدة المعنية ( حمل متغير )،  $\Sigma t_i$  = زمسن تشغيل الآلية فى اثناء العمر الحسابى للخدمة.

والحمل المكافئ يطلق على ذلك الحمل الثابت الذى يمكن ان يقوم مقام حمل التشفيل المتفير المؤثر فعلا، مع افتراض انهما متكافئان بالنسبة للمعايير المناسبة للكفائة ( مثلا العمر).

$$Q_{eq} = Q_{rated} k_{lon} \tag{1.1}$$

حيث  $Q_{eq} = 1$  الحمل المكافئ ؛  $k_{lon} = k_{lon}$  التشفيل وعلى ذلك الحمل الذى اختير كحمل مقدر.



وتحدد ابعاد اجزا العاكينات حسب الاحمال الحسابية  $Q_{des}$  التى تعتمد لا على قيم وطابع تغير احمال التشغيل فحسب، بل وكذلك على خصائص نقل الاحمال حسب دورة نقل القدرة: درجة ديناميتها وانتظام توزيع العمل على اسطح التلامس، وخصائص التأثير المتبادل للاخيـــرة (بالتعشيق او بالتقارن)؛ كما انها تعتمد ايضا على وظيفة الوصلــة (او الجز) وظروف استخدامها.

وعلى ذلك يغهم من الاحمال الحسابية انها احمال افتراضية ثابتـــة محسوبة من احمال التشغيل مع اعتبار طابع تغيرها وتأثيرها المتبادل مع الاجزاء الملامسة لها، وهي تحدد ابعاد وشكل الاجزاء بما يتشـــى ومعيار المقدرة على العمل، وتبعا لذلك فان التركيب المبدئي (العام) لمعادلة تحديد الحمل الحسابي تكون كالتالى:

$$Q_{des} = Q_{eq} k_{sur} k_d k_{con} = Q_{rated} k_{lon} k_{sur} k_d k_{con}$$
 (1.2)

حيث  $k_{sur}$  عمامل يأخذ في الاعتبار عدم انتظام توزيع الحمل علــــى اسطح التماس، ويحدد بمساعدة هذا المعامل الحمل الموضعى الاقصى ؛

القدرة وهو يرتبط بخصائص دورة نقل القدرة  $k_d$  عمامل الدينامية، وهو يرتبط بخصائص دورة نقل القدرة  $k_{con}$  على ظروف عمل الاحمال ونقلها (مثلاً في حالة الاقتران الاحتكاكي) .

وتغير العلاقة ( 1.2 ) من شكلها بما يتفق وكل حالة للحساب، ففسى بعض الاحوال يكون بعض المعاملات مساويا للواحد الصحيح، وفي البعض الآخر يظهر الاحتياج الى توسيع المعادلة وادخال معاملات اخرى فيها، وفي الحسابات التمهيدية ( التقريبية ) كثيرا ما يؤخذ الحمل الاسمسى كحمل حسابى،

#### كفاءة الماكينات واجزائها ومعايير تقديرها

تسمى الاشياء التى تجرى دراستها فى نظرية الكفاءة ( العسول ) بالمصنوعات، ويقصد من هذه التسمية اية من المنظومات او عناصرها، اما ما يدخل منها فى المنهج الحالى فهو الماكينات وأجزاؤها.

وترتبط مقدرة المصنوعات على العمل بكفائتها (عولها)، اى بخاصية ادائهذه المصنوعات للوظيفة المخصصة لها مع احتفاظها بدلائل استخدامها في الحدود المعطية مسبقا وخلال الفترة الزمنية المطلوبة او خلال قيامها بمقدار معين من العمل، وتعتمد خاصية الادائ في المصنوعات على عملها دون تعطل وامد عمل (عمر) اجزائها وقابليتها للاصلاح وللمحافظة على شكلها.

ويجب النظر الى دلائل (مؤشرات) الكفائة باعتبارها مرتبطة باستمرار بالنظام المعطى لتشغيل المصنوعات، اذ ان هذه الدلائل تختلف باختلاف نظم التشغيل بالطبع،

التعطل هو حالة تنحصر في اختلال مقدرة المصنوعات على العمل، وهو ينقسم بالنسبة لبعض الماكينات الى تعطل كامل او فقد ان جزئ للمقدرة على العمل، وعلى سبيل المثال يؤدى كسر اى جزئ من اجزائ دورة نقل القدرة في آلية المرفاع، الى فقد ان كامل لمقدرة هذه الماكينة على العمل، التى تكن وظيفتها الاساسية في رفع الاحمال ،على حين ان كسر اجـــزائ الآليات الاخرى في المرفاع مثل جهاز الانعطاف او الحركة يمكن الا يؤثر على تنفيذ عمليات رفع الاحمال ،لذا تعتبر اعطالا تؤدى الى فقد ان جزئى على تنفيذ عمليات رفع الاحمال ،لذا تعتبر الخلط بين التعطلات وبين الاعطاب التي تعتبر انحرافا عن اى من المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية او الشروط الغنية وما الى ذلك. فمثلا يعتبر الاعوجاج الجزئى في صند وق سيارة الشحن عطبا وليس تعطلا ، حيث ان مقدرة السيارة على العمل لا تختل بوجود هذا الاعوجاج .

ويمكن ان تكون المصنوعات قابلة للتصليح ،اى يمكن اصلاحها بعد تعطلها ، او ان تكون غير قابلة للتصليح ، ويدخل في عداد الاخبرة على سبيل المثال

كراسى محاور التدحرج (الكروية والاسطوانية وغيرها) وحبال الرفـــــع، والعجلات المسننة فى كثير من الاحيان وغيرها، ويمكن ان تتكون المصنوعة ـ المنظومة (الماكينة) من عناصر (اجزائ) قابلة للتصليح واخرى غير قابلة للتصليح ،

وبنا على ذلك تكون قابلية المصنوعات للعمل دون تعطل على خاصية المصنوعة في الاحتفاظ بمقدرتها على العمل خلال مدة تشغيل معينة وتعرف الاخيرة بانها استمرارية عمل الجز او حجم هذا العمل مقاسا بوحدات الزمن او المسافة وما الى ذلك.

وعر المصنوعة (امد عملها) هو خاصية تلك المصنوعة في الاحتفىاط بمقدرتها على العمل حتى حالة حدية مع احداث فترات للتوقف بسفيية اجراء الخدمة الغنية واعمال الصيانة، وفي هذا تعرف الحالة الحدية بانها الحالة التي يستحيل عندها الاستعرار باستخدام المصنوعة او التي يصبح عندها الاستخدام غير مرغوب فيه .

وهكذا، فان اصطلاح العمر بالنسبة للماكينة يقصد منه خاصية الاحتفاظ بالمقدرة على العمل حتى التوقف عن استخدامها (اى حتى "نبذهام، ويمكن التوقف عن استخدام الماكينة التى تعرضت لعمليات تصليح متكررة مرارا، مثلا بسبب استهلاكها معنويا \* ، وغيره من الاسباب .

وبالنسبة للاجزاء المجددة ، يتحدد في الغالب مفهوم الحالة الحدية ، اذا لم يكن سبب التعطل هو الكسر الذي يستحيل بعده الاصللح ، بالعوامل الاقتصادية ـ مدى جدوى مواصلة تجديدها .

والقابلية للتصليح هى خاصية المصنوعة التى تنحصر فى صلاحيتها للتجنب التعطلات والاعطاب ولاكتشافها وازالتها، وذلك عن طريق اجها الصيانة الغنية والتصليح.

ومن المفهوم ان الأجزاء غير القابلة للتصليح لا تتمتع بتلك الخاصية. وبجانب هذا فان الماكينة التى تتكون من اجزاء قابلة للتصليح واخرى غير قابلة له، يجب ان تتميز بدلائل عالية بالنسبة لقابليتها للتصليح .

وبغرض التقييم الكمى للخصائص التى تحدثنا عنها اعلاه والتى تتحدد بها الكفاءة (العول)، تلزم مراقبة مستمرة للادوات قيد البحث فى ظروف استخدامها بهدف دراسة خصائص تحميلها، وخواص موادها وعمل الماكينة ككل واجزائها ووصلاتها، وتجرى معالجة نتائج تلك المراقبات بطرائية الاحصاء الرياضى.

ويعتبر كل من احتمال عدم التعطل عن العمل وكثافة التعطلات للائل (مؤشرات) اساسية لخاصية عدم التعطل.

<sup>\*</sup> يفهم من الاستهلاك المعنوى للماكينة بأنه تلك الحالة التى تصبح عندها متابعة الاستخدام غير مجدية بسبب قلة فعاليتها بالمقارنـــــة بالتصاميم المنتجة حديثا لتأدية نفس الفرض .

وبالنسبة للاجزاء التى يجرى تجديدها،كثيرا ما تكون مدة التشفيل، اى متوسط زمن العمل (او الحجم المتوسط للعمل المنفذ) بين ظهور تعطلين متتاليين، دليلا لخاصية عدم التعطل،

واحتمال عدم التعطل عن العمل ـ هو احتمال عدم ظهور تعطل ما للمصنوعة خلال مدة تشغيل سبق تعيينها او في حدود حجم عمل محدد مسبقا، ويمكن تحديد هذه القيمة بالتقريب على انها النسبة بين عـــد المصنوعات التى تحتفظ بمقدرتها على العمل خلال الغترة الزمنية المعطاة وبين عدد ها الاجمالي، فأذا ما تم استبعاد عدد  $q_n$  من الاجزاء بسبب التعطلات من بين مجموع  $q_n$  من الاجزاء المتماثلة والعاملة في ظروف تشغيل متساوية، فأن احتمال عدم التعطل لذلك الجزء العامل تحت ظروف

$$p = \frac{N_p - n_p}{N_p}$$
 (1.3)

واذا ما أخذنا في الاعتبار ان واقعتى التعطل والصلاحية هما واقعتان متضادتان فان احتمال التعطل يكون :

$$q = 1 - p \tag{1.4}$$

واذا ما كانت المصنوعة المنظومة تتكون من عدة عناصر موصلة على التوالى ( علما بان تعطل احد العناصر يؤدى الى تعطل المنظومة كلها ) ، فان احتمال عدم تعطل المنظومة عن العمل P يساوى حاصل ضرب احتمالات عدم تعطل عناصرها  $(p_1, p_2, \ldots, p_i, \ldots)$ :

$$P = p_1 p_2 \dots p_i \dots \tag{1.5}$$

وعند التوصيل على التوازى لعدد (m) من العناصر (يحدث تعطل المنظومة عندما تتعطل كل عناصرها)، ويكون احتمال عدم تعطل هذه العناصر متساويا  $(p_1=p_2=\dots=p_i)$ 

$$P = 1 - (1 - p_i)^m \tag{1.6}$$

ومن تحليل المعادلتين (1.5) و (1.6) نجد ان احتمال عدم تعطل عمل المنظومة يكون اكبر كلما زاد احتمال عدم التعطل في عناصرها ومكوناتها ، وفي حالة التوصيل على التوالي للعناصر تؤدى زيادة عددها الى خفسض كفاءة المنظومة ، ويكون العكس في حالة التوصيل على التوازى .

ان الخاصية المذكورة والتى تتمتع بها المنظومات المكونة بمساعــــدة العناصر العاملة على التوازى تستخدم بتوسع فى المعدات : وهى تحـدد احدى طرق تكوين الاحتياطى .

ويغهم من تكوين الاحتياطى انه طريقة زيادة الكفاءة (العول) عن طريق ادخال اجزاء احتياطية تعتبر زائدة بالنسبة للتركيب الوظيغى الادنــــى للمصنوعة والضرورى والكافى لقيام تلك المصنوعة بمهامها المطلوبة.

وفى صناعة بناء الماكينات تتطور افكار تكوين الاحتياطى فى اتحاهات تختلف بعض الشىء عن المبدأ الذى تعرضنا له . حيث ان الخطاء العناصر الزائدة على الماكينة غير مستحب بالطبع، اذ انه عند ذلك تستاء اهم المواصفات الاقتصادية للفنية (التكاليف، الكتلة، الحجم . . الخ )للماكينة الآ انه فى التركيبة (الماكينة) التى تضمن التوزيع المطلوب للحمل بين العناصر المتوازية، عند ما تستحيل تسمية اى من هذه العناصر ، اذا ما دقتنا القول ، زائدا ، فان تعطل احد هذه العناصر يؤدى فى غالبية الاحوال الى تخفيض المقدرة على العمل فقط، لا الى التعطل الكامل .

ويفسر هذا بأن أبعاد اجزاء الماكينات تختار، وفقا للمعايير الموجودة للمقدرة على العمل، بزيادات معينة، وينطبق ما ورد اعلاه بالطبع ايضا على المنظومات المكونة من اجزاء موصلة على التوالى، ان وجود مثل تلك الاحتياطيات يسمى تكوين الاحتياطي حسب البارامترات (مثل المتانية، والجساءة، ومقاومة التآكل ، الخ).

ولنغترض ان مجموعة متشابهة للمصنوعات غير المجددة تعمل في ظهروف استغلال واحدة، وان عددها هو  $N_p$ ، وكان عدد التعطلات خلال مدة الاستخدام ( او الاختبار ) ، غير متساو في وحدة الزمن ، واذا توقف عدد  $(n_p)$  من المصنوعات عن العمل عند بداية الغترة الزمنية موضع البحث  $(\Delta t)$  ( والمختارة عفويا ) ، واذا ما بلغ عدد التوقفات عن العمل  $(\Delta t)$  غلال الغترة الزمنية  $(\Delta t)$  ، فان التغير في وقت قياس العمل بدون تعطل لتك المصنوعات يحدد بكثافة التعطلات  $\lambda$   $\frac{\Delta n}{(N_p-n_p)\Delta t}$ 

فى الفترة الابتدائية من العمل والمسماة بفترة التطويع ( التشفييا الاول) تكون كثافة التعطلات كبيرة، حيث انه فى هذه المرحلة قبل غيرها تظهر عيوب مختلفة فى انتاج المصنوعات، وفى نهاية تلك الفترة تقلل التعطلات مقتربة من قيمة ثابتة تقريبا وهى القيمة الخاصة بفترة الاستغلال الاعتيادى، وخلال هذه الفترة يكون ظهور التعطلات مشروطا فى الفالب بالانحراف عن البارامترات المعطاة للانظمة، ودرجة اقل بسبب العيروب المتفاقمة ببط ذات الطابع الميتالورجى او الانتاجى، وفى نهاية تفترة الاستخدام (او التجربة)، تزيد من جديد كثافة التعطلات فى تلكالحالات عندما يكون عمل هذه المصنوعات مصحوبا بتغير ابعادها وخواصهاالميكانيكية ( مثلا نتيجة للتأكل وزيادة الخلوص، وتنامى اضرار الكلال ، ، الخ ) ،

القيمة المتوسطة لمدة التشفيل بين تعطلين متتاليين، دليلا (مؤشرا) لخاصية الجز و لعدم التعطل:

$$T = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i} \tag{1.7}$$

حيث  $t_i = 1$  القيم المعينة لمدة التشغيلُ بين تعطلين متتاليين  $t_i = t_i$  عدد هذه القيم المعينة (اى عدد التعطلات).

واذا كانت مدة التشغيل تقدر بوحدات الزمن، فيغهم من اصطلاح "مدة التشغيل حتى التعطل "، انه متوسط زمن العمل بدون تعطل، ويمكن للعلاقة (1.7) ان تكتب على الوجه التالى:

$$T = \frac{t}{n} \tag{1.8}$$

حيث t مجموع زمن العمل الفعلى للمصنوعة خلال الفترة الزمنية موضع البحث! n عدد التعطلات.

ويمكن ان يكون مثلا المصدر ومدة الخدمة اللذان يفهم منهما على التوالى مدة التشغيل او مدة الاستخدام التقويمية للمصنوعة حتى الحالة الحدية او حتى حالة عدم الصلاحية، يمكن ان يكونان مؤشرين لعملل المصنوعة وفقا لتعريف هذا المصطلح.

ويغهم من الزمن المتوسط اللازم لتجديد المصنوعة  $(T_{rec})$ 

$$T_{rec} = \frac{\sum_{t_{rec}i}^{n}}{n} \tag{1.9}$$

حيث  $t_{rec\ i}$  عن سبب تعطيل حيث  $t_{rec\ i}$  عن الاضطرارى اللازم للبحث عن سبب وازالته  $t_{rec\ i}$ 

n\_ عدد التعطلات خلال وقت الملاحظة.

وتعتبر القيمة  $T_{rec}$  واحيانا سعة العمل من اجل تجديد المصنوعة مقدرا بوحد ات انسان ـ ساعة ، المواصفات الاساسية لقابلية الجزء للتصليح  $\cdot$ 

وفي بعض الحالات يصبح من المناسب تعيين كفاءة المصنوعة بواسطة معامل الاستخدام الغني والذي يساوي النسبة بين مدة تشغيل المصنوعة مقدرا بوحدات الزمن t خلال فترة استخدام معينة وبين مجموع مسدد التشغيل هذه وفترات التوقف التي يستدعيها اجراء الصيانة الغنية  $\Sigma t_m$  ،  $\Sigma t_m$  خلال نغس فترة الاستخدام:

$$k_{tu} = \frac{t}{t + \sum t_m + \sum t_{rec \ i}} \tag{1.10}$$

#### الباب الثاني

#### المعايير الاساسية للمقدرة على العمل وحسابات أجزاء الماكينات

ويجرى تحديد كفاءة (عول) الماكينة بخواصها التصميمية وبالتكنولوجيا المستخدمة وبنظام استخدامها .

وتوضع اسس الكفائة فى مرحلة التصميم، وتتذون خصائص العمل دون تعطل وعمر الماكينة اثناء حساب الاجزاء وفق المعايير المناسبة للمقدرة على العمل وتصميم تلك الاجزاء مع اعتبار خصائص تكنولوجيا التصنيع والاستخدام، كما تتكون خاصية قابلية الاجزاء للتصليح عند الدراسة التصميمية للجزءوالوصلة والماكينة،

#### المتانة

فى عملية استخدام الماكينة تحت تأثير الاحمال المؤثرة على اجزائها، يمكن ان تظهر تشوهات متخلفة (ثابتة) كبيرة بشكل لا يسمح به، ثـــم وتبهشمات فى اقسام الماكينات وذلك فى حالة عدم كفاية متانتها.

وفى الكثير من الحالات تكون التشوهات المتخلفة غير مسموح بها ، حيث ان تغيير شكل وابعاد الاجزاء يمكن ان يؤدى الى الاخلال بالتأثيبر المتبادل الطبيعى بين اجزاء الماكينة، والى تغير الطابع المطلوب لازد واج الاجزاء في وصلاتها . . الخ .

وتحطم اجزا الماكينات يظهر على هيئة كسور او اتلاف اسطحهها العاطة (بالتفتت او التآكل وغيرهما). ولا يسمح بحدوث لكسور التى تنشأ في وقت سابق لاوانه، وكذلك الاتلاف المتفاقم في اسطح تشغيل احسزا الماكينات.

ويجب ان تبحث مسألة متانة اجزاء الماكينات بالارتباط مع امد عملها، وعمر الماكينات يختلف باختلاف اغراض استخدامها، فمثلا، لا يتجاوز امد عمل محرك الطائرة عن بضع مئات من ساعات التحليق، بينما يقدر امد عمل مرفاعات (اوناش) المناجم المحسوب بالمدادن فان امد عملها يبلغ المعادن فان امد عملها يبلغ المدعدة العددة المدعدة المد

ونتيجة لاختلاف اجهادات الاجزاء في الماكينة الواحدة يكون من المهم اجادة التحكم بعمر اجزائها وعدم السماح بتعطل الماكينة قبل الاوان وذلك لضمان مدد التشغيل اللازمة بين التصليحين المتتاليين، وعلى ذلك يكون

من المهم تحديد عمر بعض الاجزاء، فمثلا يشكل عمر كراسى محاور التدحرج المستخدمة في ماكينات الاخرى ، المستخدمة في ماكينات الاخرى ، . . . ه ساعة .

وعلى ذلك ، تكون مهمة ضمان المتانة اللازمة في تحديد ابعاد واشكال اجزاء الماكينات الكفيلة بمنع امكانية ظهور التشوهات المتخلفة غير المسموح بها ، والكسور قبل اوانها ، وتحطم الاسطح .

وفى الحسابات الابتدائية والتصميمية، تعتبر اوسع الطرائق انتشارا فى تقدير متانة الاجزاء، هى المقارنة بين الاجهادات الحسابية  $\sigma$  و  $\tau$  وبين الاجهادات المسموح بها  $[\sigma]$ ،  $[\tau]$ . ويكتب شرط المتانة على الوجه التالى:  $\sigma \leqslant [\sigma]$ ,  $\sigma \leqslant [\sigma]$ ,

 $[\tau] = \frac{i_{lim}}{[n]}$  و  $[\sigma] = \frac{\sigma_{lim}}{[n]}$ 

وفى هاتين الصيفتين  $\sigma_{lim}$ ،  $\sigma_{lim}$  هما اجهادا الشد (الضغط) والقص الله النام عند هما التعطل، اما نتيجة للتشوه المتخلف الكبير، أو نتيجة للتحطم أو [n] معامل الامان في المتانة.

ان الحسابات وفق العلاقة (2.2) تضمن امكانية الأخذ بنظر الاعتبار لمختلف العوامل التى تؤثر على متانة اجزا الماكينات، وذلك بشكل تام وعلى اساس علمى .

وفى بعض الاحيان، وخصوصا عند تأثير الاحمال الاستاتيكية يحدد معامل الامان وفق المقدرة القصوى على الحمل :

$$n = \frac{P_{lim}}{P} \geqslant [n] \tag{2.3}$$

حيث P ، P وما الحمل الاقصى عند لحظة التحطم، والحمل الحسابى .

ان الحسابات المستعملة فى بنا الماكينات تحمل ما يسمى بالطابي التحديدى، حيث انها تغترض ان العلاقات المستخدمة فى الحسابات بين بارامترات التحميل ومواصغات المتانة تتسم بأهمية معينة وسجانب هذا فهى تعتبر قيما اختيارية ، حيث انه فى عملية الاختبار (التشغيل) ، يمكن لهد البارامترات ان تأخذ قيما مختلفة فى فترة زمنية محددة . وعند ذلك يكون التحديد الموثوق به لهذه القيم مكنا فقط على اساس الاختبارات والملاحظات المنظمة جيدا ثم معالجة نتائجها بطرائق الاحصا الرياضى . ومع وجدو مثل هذه المعطيات يصبح مكنا تقدير احتمال عدم تحطم الجز المصمم على اساس معامل الامان المعطى .

وتدرس طرائق الحساب هذه الآن دراسة وافية، وتوضع بما يتفق ومسائلل بناء الماكينات ( وقبل كل شيء بما يتفق وطرائق حساب المتانة). وفي


غالبية المسائل المحددة لا يزال استخدام طرائق الحساب هذه صعبيا بسبب عدم وجود المعطيات التى تسمح بتحديد القيم الداخلة فى شيرط المتانة بدرجة موثوق بها .

المتانة الحجمية في المعتاد تكون اشكال اجزاء الماكينات معقدة فوجود المقاطع الانتقالية والقنوات (المجارى) والفتحات (الثقوب) والمكبوسات وغيرها من نقط تركيز الاجهادات المسماة ايضابحركزات الاجهادات (concentration stress) ويولد تركيز الاجهادات الظاهرة التي تنحصر في زيادة الاجهادات موضعيا وتغير حالة الاجهاد في منطقة التغير الحاد في شكل الجزء علما بأن الاجهاد الموضعي الاقصى يمكن ان يزيد كثيرا على الاجهاد المقدر بوالاجهاد المقدر بعدل الاجهادات الموضعية بسرعة مع الابتعاد عن مركز الاجهاد الذي استحدثها ويول آخر فان هذه الاجهادات تتميز بمعدل تغير (ميل)كبير ويود في الشكل (٢ - ١) ، مثال توزيع اجهادات القص على طول منحنى عمود مدرج يؤثر عليه عزم لي ١٨٠٠

وتسمى النسبة بين الاجهاد الموضعى الاكبر وبين الاجهاد المقسدر بمعامل تركيز الاجهادات، ويحدد في منطقة المرونة:

$$\alpha_{\sigma} = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{rated}}; \qquad \alpha_{\tau} = \frac{\tau_{max}}{\tau_{rated}}$$
 (2.4)

الا ان الانخفاض الحقيقى في متانة الجز و تتيجة لتركيز الاجهادات لا يعين بقيمة المعامل  $\alpha$  و ان انه يعتمد لا على شكل مركز الاجهادات فحسب، بل وعلى خواص المادة التي يصنع منها الجز والتي تظهر بتبايان تبعا لنظام التحميل وتقيم بمعامل تركيز الاجهادات الفعال k ، الندى يعرف بالنسبة بين الاجهادين الاقصيين مع ثبات نوع التحميل لعينة ملسا وعينة ذات مركز للاجهادات بحيث تتطابق العينتان تماما في ابعادهما .



الشكل ٢ - ١

فمثلاً في حالة التحميل الذي يسبب اجهادا متفيرا مع تغير الزمن :

$$k_{\sigma} = \frac{\sigma_R}{\sigma_{R_c}}, \quad k_{\tau} = \frac{\tau_R}{\tau_{R_c}}$$
 (2.5)

خيث  $\alpha_R$  ،  $\alpha_R$  ،  $\alpha_R$  ،  $\alpha_R$  .  $\alpha_R$  . المال عند تساوى باقى الظروف. وفى العادة تكون قيمتا  $\alpha_G$  . و  $\alpha_G$  . و  $\alpha_G$  . و العلاقة الكمية بينهما تحدد بمساعدة معامل حساسية المادة لتركيز الاجهادات : بالنسبة للاجهادات المعمودية

$$q_{\sigma} = \frac{k_{\sigma} \sigma_{rated} - \sigma_{rated}}{\alpha_{\sigma} \sigma_{rated} - \sigma_{rated}} = \frac{k_{\sigma} - 1}{\alpha_{\sigma} - 1}$$

اما بالنسبة لاجهادات القص فان

$$q_{\tau} = \frac{k_{\tau} - 1}{\alpha_{\tau} - 1}$$

وعند تكون قيمتا  $\alpha$  و q معروفتين يمكن تحديد قيمتى معاملى تركيز الاجهادات الغعالين :

$$k_{\alpha} = 1 + q_{\alpha}(\alpha_{\alpha} - 1); \quad k_{\tau} = 1 + q_{\tau}(\alpha_{\tau} - 1)$$
 (2.6)

فاذا ما كانت المادة غير حساسة بالنسبة لتركيز الاجهادات (اى ان ان  $k_{\tau}=1$  ، فان المحادة غير حساسة بالنسبة للمواد التسى  $k_{\sigma}=0$  ،  $q_{\sigma}=0$  ، فان الحساسية الكاملة لتركيز الاجهادات (اى  $q_{\tau}=1$  ،  $q_{\sigma}=1$  ، فان  $q_{\sigma}=1$  ،  $q_{\sigma}=1$  ،  $q_{\sigma}=1$  ، فان  $q_{\sigma}=1$  ، فان المحادة لتركيز الاجهادات (اى المحادة للمحادة ل

والنسبة لصلب الانشائات تتراوح قيمة q في المتوسط ما بين q و و و و و المتانسة علما بأن القيم الاعلى ل q تكون مناظرة لانواع الصلب دات حد المتانسة الاعلى ،

المتانة في حالة الاجهادات الاستاتيكية: في حالة التحميل الذي يولد في المقاطع اجهادات استاتيكية يكون اختيار  $\sigma_{lim}$  في شرط المتانة (مادة لدنة او قصيغة).

وبالنسبة للمواد اللدنة يفهم من الاجهاد الحدى أنه حد الخضوع، اما بالنسبة القصيفة ذات البنية غير المتجانسة مثل الحديد الزهر يجب اعتبار حد المتانة اجهادا حديا.

وفى احوال التحميل الاستاتيكى لا تخفض مركزات الاجهادات مقسدرة الاجزاء على الحمل، اذا كانت مصنوعة من مواد لدنة، ويفسر هذا بسأن التشوهات اللدنة الموضعية تساعد على اعادة توزيع وتسوية الاجهادات فى مقاطع الجزء، وتلاحظ فى هذه الحالة زيادة المتانة فى منطقة تركيسز الاجهادات مما يساعد على رفع قيمة المتانة، ولهذا السبب فان حسابات المتانة فى حالة الاجهادات الاستاتيكية للاجزاء المصنوعة من المواد اللدنة، تجرى على اساس الاجهادات المقدرة،

وبالنسبة للمواد قليلة المرونة وذات البنية المتجانسة (مثل الصليب السبائكي، وانواع الصلب التي تعمل في درجات حرارة منخفضة، النخ)، يجب اجراء الحساب وفقا لاكبر اجهاد موضعي حيث ان تركيز الاجهادات يقلل من متانة الجزء .

والنسبة للمواد القصيفة ذات البنية غير المتجانسة ( مثل الحديد الزهر) ، فيسبب حساسيتها المنخفضة نحو تركيز الاجهادات، يجرى الحساب وفسق الاجهادات المقدرة.

المتانة في حالة الاجهادات المتغيرة: يعتبر نظام التحميل الذي يسبب في مقاطع الاجزاء اجهادات تتغير مع الزمن، هو النظام الاكثر تحميرا للماكينات.

فمثلا يتغير مقدار الاجهادات عند قاعدة سن العجلة المسننة (الترس)، مع بدخول هذه السن في التعشيق وخروجها منه، اما بالنسبة لنقل الحركة مع امكانية تغيير اتجاه الدوران، فتتغير هذه الاجهادات بالنسبة لاشارتها ايضا، كما تتغير اجهادات الثنى في المقطع العرضي للعمود دوريا سواء في القيمة ام في الاشارة . . الخ .


ويحدث تحطم الاجزاء في هذا النظام للتحميل عند اجهادات اقل من حد المتانة، بل وقبل حد الخضوع، اذا حدثت هذه التغيرات بعدد من العرات كبير بما فيه الكفاية ، ونتيجة لذلك، فان تحطم الاجزاء "باكلال "، حتى وان كانت مصنوعة من مواد لدنة، يحدث في المعتاد بدون ظواهـر خارجية للتشوهات اللدنة، وهي لذلك تحمل طابع التحطمات المفاجئة.

ويوضح التحليل الاحصائى لحالات وقوع كسر اجزاء الماكينات والمنشآت ، ان حوالى ٨٠٪ بن هذه التحطمات تعتبر تحطمات كلالية.

ان حوالى ٨٠ / من هذه التحطمات تعتبر تحطمات كلالية.
والكسر الكلالى النمطى (شكل ٢-٢) يحتوى على منطقتين : منطقة
التحطم الكلالى (أ) التى يتسم سطحها بحبيبات دقيقة ويكون ناعما
تقريبا ،حيث بدأ شرخ الكلال يسرى متعمقا فى المقطع، ومنطقة التحطم الاستاتيكى (ب) ذات تركيب بلورى كبير،حيث وقع التحطم النهائى (القصيف) .
ويمكن ان يبدأ التحطم الكلالى فى عدة بؤر فى آن واحد . كما ان شكل مناطق التحطم بالكلال يعتمد على عدد دورات التحميل ،التى يتزايد اثنائها الشرخ ،حيث انه يحدث اثناء عملية التحميل الدورى تغضين وحك متبادل بين سطحى الشرخ تصحبهما زيادة فى صلادة المعدن على البارد .
ومع تغير التحميل دورات التحميل حتى يحدث الكسر النهائى (القصيف) ،
الجزء عددا كبيرا من دورات التحميل حتى يحدث الكسر النهائى (القصيف) ،
ويكون تأثير التغضين والحك المتبادلين بين سطحى الشرخ كبيرا؛ ويقترب

اما عند زيادة درجة التغير الدورى للتحميل، يقل الاختلاف بين المنطقتين

اللمعان، كما تتباين بشدة منطقتا الكسر. وفي هذه الحالة يتغلغل الكسرة الى عمق كبير وتكون النتيجة ان منطقة التحطم الاستاتيكي تصبح صغيرة



الشكل ٢-٢

فى مظهرهما الخارجى ، حيث ان عدد تكرار التحميل حتى التحطم يقل مع زيادة الاجهادات المؤثرة، وتقل مساحة منطقة تغلغل شرخ الكلال ، بينسا تزيد مساحة منطقة التحطم الاستاتيكى .

ويعتمد شكل وابعاد منطقة التحطم الاستاتيكي على ظروف التحميل، وقيم الاجهادات المقدرة، التي يحدث عندها التحطم، وقيمة معامل تركيـــــز الاجهادات.

وتتيح دراسة الكسور امكانية تحديد الظروف التى تستبعد وقوع مثل هذه التحطمات.


وتتحدد مواصفات متانة المواد واجزاء الماكينات في احوال الاجهادات المتغيرة حسب نتائج الاختبارات التي تجرى معالجتها بطرائق الاحصاء الرياضي، وتكون حدود الاطاقة التي تنقسم، تبعا لاساس الاختبارات (عدد الدورات) الى الحد الطويل الاجل والمحدود (عندما يكون عدد الدورات المعنى اقل مما يسمى بعدد الدورات الاساسي)، بمثابة المواصفات الاسياسية للمتانة .

ويتم الحصول على معطيات متانة المواد تحت تأثير الاجهادات المتغيرة، في الغالب نتيجة لاجراء التجارب على عينات بمواصفات قياسية وذات اقطار صغيرة، ولذلك يتطلب تقدير متانة اجزاء الماكينات اعتبار تأثير العوامسل الاساسية التالية على تحملها: شكل الجزء وابعاده المطلقة؛ حالة سطحه وخواص طبقته السطحية؛ التغير في انظمة التحميل.

ويمكن الحصول على ادق تصور عن المتانة الحقيقية لا جزاء الماكينات من نتائج الاختبارات الطبيعية على هذه الاجزاء في الماكينات التي تجسري

تمثيلا كاملا لظروف التشغيل في تحميل الجز و حسب نوع حالة الاجهاد وانظمته ٠٠ الخ ) .

تأثير اشكال بنا اجزا الماكينات على تحملها : ان مقارنة نتائسسج اختبارات المتانة لاجزا الماكينات وللعينات الملسا نات الاقطار الصغيرة والمصنوعة من نفس هذه الاجزاء توضح ان انخفاض المتانة بالنسبة لغالبية الاجزا نتيجة لتأثير شكلها وابعادها المطلقة، يكون كبيرا . فمثلا النسبة بين حدى الاطاقة للجز والعينة هي لعمود المرفق حوالي ٣٠٠ ـ ١٠٠ ؛ ولمحور عربات السكك الحديدية حوالي ٣٠٠ ، ولمسامير القلاووظ حوالي ٣٠٠ . . الخ .



الشكل ٢ - ٣

ويوضح الشكل (  $\gamma - \gamma$  ) رسما تخطيطيا مبدئيا لتأثير شكل الاجـزاء وابعادها المطلقة على تحملها للكلال ، والمنحنيات مرسومة بالنسبــــة للعينات ( الاجزاء) ؛ الملساء ( ) ، وذات مركزات الاجهادات القليلة (  $\gamma$  ) ، والعالية (  $\gamma$  ) ، والكبيرة (  $\gamma$  ) ، والعالية (  $\gamma$  ) ، من ذات الابعاد الصغيرة (  $\gamma$  ) ، والمتوسطة (  $\gamma$  ) ، والكبيرة (  $\gamma$  ) ، والعالية تأثير الشكل في الاعتبار بواسطة معامل تركيز الاجهادات الفعال ويؤخذ تأثير الشكل في الاعتبار بواسطة معامل تركيز الاجهادات الفعال المحسوب في العادة بواسطة الصيغة (2.5) عندما يكون (1 =  $\gamma$  ) :  $\gamma$  (2.7)

حيث  $\sigma_{-1}$  ،  $\sigma_{-1}$  ،  $\sigma_{-1}$  هى قيم حدود الاطاقة فى حالة الهورة المتناظرة بالنسبة للعينة الملساء ، والعينة ( الجزء) ذات نفس القطر d ولكن مع مركز الاجهادات.

وتعتمد قيمة الم على الابعاد المطلقة لمقطع الجزا ايضا: فمع المحافظة

 $k_{\sigma}$  على التطابق الهندسى بين الاجزاء كلما زادت ابعادها تزداد قيمة وتقترب من قيمة  $\alpha_{\sigma}$  .

وبالنسبة للحديد الزهر تؤخذ قيمة  $k_0$  قريبة من الواحد الصحيــــح. واذا تساوت مركزات الاجهادات فان  $k_1$  في حالة اللي الدورى، تكون اقل من  $k_2$  في حالة الحنى ( الثنى ) او حالة الشد والضغط، والعلاقة التقريبية بينهما يمكن صياغتها كما يلى:

$$k_{\tau} = 1 + 0.6(k_{\sigma} - 1)$$

وتتميز الاشكال الحقيقية لاجزاء الماكينات في المعتاد بوجود عسدة مركزات الاجهادات في نفس المقطع بسبب متطلبات بناء الجزء او المتطلبات التكنولوجية وفي بعض الاحيان بسبب عوامل تشغيله (التآكل بالصدأ وما الى ذلك).

فمثلا يحدث كثيرا ان يوجد مجرى الخابور فى منطقة المنحنى الانتقالى من قطر لآخر، وفى بعض الاحيان يجب فى هذا الشأن مراعاة تأثيرالمكبوسات ايضا، فغى تلك الاحوال تلاحظ ظاهرة تجمع (تشديد) تأثير تركيبز الاجهادات، وعندما تكون مركزات الاجهادات متجاورة، يمكن ان يظهر فى ظروف خاصة نتيجة للتأثير المتبادل لمجالات الاجهادات الناتجة من كل من المركزات، تأثير تخفيف التحميل الناتج من تركيز الاجهادات.

والتأثرات المشار اليها لم تدرس بعد بدرجة كافية ولذلك اذا ما اثرت عدة مركزات في المقطع موضع الحساب كثيراما يكتفى عند تحديد الاجهاد الاكبر باعتبار القيمة الكبرى  $k_{\sigma}(k_{\tau})$  فقط،

وتأثير الابعاد المطلقة للمقطع على حد الاطاقة يؤخذ في الاعتبار بواسطة معامل تأثير الابعاد المطلقة للمقطع (عامل المقياس ويحدى الاطاقة للمقطع (عامل المقياس طدى اللطاقة للجزء ذى القطر d ، وللعينبة المماثلة ذات الابعاد الصغيرة ( $d_0 = 6 \div 10 \, \mathrm{mm}$ )

$$\varepsilon_{\sigma} = \frac{(\sigma_{-1})_d}{(\sigma_{-1})_{d0}}, \quad \varepsilon_{\tau} = \frac{(\tau_{-1})_d}{(\tau_{-1})_{d0}}$$
(2.8)


وعند وجود مركزات للاجهادات:

$$\varepsilon_{\sigma c} = \frac{(\sigma_{-1c})_d}{(\sigma_{-1c})_{d0}}, \quad \varepsilon_{\tau c} = \frac{(\tau_{-1c})_d}{(\tau_{-1c})_{d0}}$$
(2.9)

والشكل (٢ - ٤) يمثل رسما بيانيا لتعيين معامل تأثير الابعاد المطلقة للمقطع والشكل (١) والصلب السبائكي (٢) والملب السبائكي (٢) ويفسر انخفاض حد الاطاقة عند زيادة الابعاد المطلقة لمقطع الجيز بعدة اسباب.

فمع زيادة ابعاد مقاطع الجز عيزيد احتمال التولد المبكر لشروخ الكلال بسبب عدم تجانس الخواص الميكانيكية واجهادات مختلف الحبيبات وكذلك لامكانية وجود مختلف انواع العيوب الداخلية ( فقاقيع الهوا - " البخبخة"، والشروخ الدقيقة) .

ويكون لتكنولوجيا تصنيع العينات والاجزائ تأثير ملموس على تحملها للكلال حيث انه في عملية التشفيل الميكانيكي تحدث تغيرات في خواص الطبقة السطحية للمادة، ويكون لمتانة الطبقة السطحية في غالبية الاحوال، التأثير الماسم على تحمل الجزئ للكلال، وفي تلك الاحوال التي يظهر فيها اثناء عملية التشفيل تأثير زيادة المتانة، يؤثر مفعولها بشكل اقوى على المصنوعات ذات الاقطار الصفيرة من جرائ العمق الكبير نسبيا لتفلفل الطبقة ذات المتانة الاعلى،



الشكل ٢ - ٤

وهكذا فان التأثير المحصل لتركيز الاجهادات والابعاد المطلقة للمقاطع يمكن تقديره بالنسبة بين حد الاطاقة لعينات المختبر الملساء ذات القطر الصفير  $d_0$  ، وبين حد الكلال للجزء ذى القطر  $d_0$  :

$$(k_{\sigma})_{D} = \frac{(\sigma_{-1})_{d_{0}}}{(\sigma_{-1c})_{d}}$$
 (2.10)

وباعتبار الصيغتين (2.7) ، وباعتبار الصيغتين (2.7) وباعتبار الصيغتين (2.11)  $(k_{\sigma})_D = \frac{k_{\sigma}}{\epsilon_-}$ 

واذا عرفنا حد الاطاقة للعينة  $d_0$ ، ومعاملات تركيز الاجهادات الغعالة، ومعاملات تأثير الابعاد المطلقة للمقطع، يمكن تعيين حد الاطاقة للجزء ذى القطر d:

$$(\sigma_{-1c})_d = \frac{(\sigma_{-1})_{d_0}}{(k_{\sigma})_D} = \frac{(\sigma_{-1})_{d_0}}{k_{\sigma}}$$
 (2.12)

ويمكن الحصول على صيغ اجهادات القص من الصيغ السابقة، وذلي السبدال  $\sigma$  ب  $\sigma$  . والقيم الواردة في المراجع الاعلامية لمعاملات تركيز الاجهادات وحساسية

المعادن لتركيز الاجهادات وتأثير الابعاد المطلقة، تحدد بمنحنيات تحمل الكلال، المستقاة من المعالجة الاحصائية لمعطيات اختبارات الكلال التى تستجيب في المعتاد للمتطلبات بنسبة . ٥ ٪ أو ما يقاربها لاحتمال عدم التحطم.

ونتيجة لتأثير مجالات التشتت عند تقدير حدود الاطاقة، تعتبر قييم المعاملات المذكورة عشوائية، ولذلك يلزم لتحسين الطرائق الحديثة لحساب اجزاء الماكينات اذا دقتنا القول، الاسترشاد بنظرية الاحتمالات في تقييمها . تأثير حالة الاسطح وخواص الطبقة السطحية لاجزاء الماكينات في تحملها للكلال ، ان دور الطبقات السطحية مشروط بأنه في غالبية الحالات تظهر شروخ الكلال الابتدائية على الاسطح . ويساعد على ذلك : أ) وجود مركزات للاجهادات على الاسطح ، بما في ذلك تلك المركزات التي تتكون اثناء عملية التشغيل (مثل عدم الانتظام الدقيق) ، ولاسباب الاستخدام وغيرها ؛ ب) الخواص المعيزة للطبقة السطحية التي تعتبر حدية وتحتوى على حبيبات الخواص المعيزة للطبقة السطحية التي تعتبر حدية وتحتوى على حبيبات الخواص المعيزة للطبقة الاجهاد الاعلى للطبقات السطحية اثناء الانسواع الخارجي ؛ د ) حالة الاجهاد الاعلى للطبقات السطحية اثناء الانسواع الاساسية للتحميل (الحنى واللّي) .

ولعمليات قطع المعادن، التى يتم بمساعدتها اعطاء اجزاء الماكينيات الشكل المطلوب، تأثير كبير على حالة اسطحها، ويتعلق هذا التأثير قبل كل شيء بتكوين تعرجات دقيقة الحجم على السطح، وظهور تشوهات لدنة \_ زيادة صلادة الطبقة السطحية على البارد \_ وتسخين الطبقية السطحية السطحية اثناء التشفيل .


ان الآثار المتبقية على السطح بعد المعاملة الميكانيكية تلعب دور مركزات للاجهادات وتخفض من متانة الجزء.

والعوامل المعيزة لعمليات التشوه اللدن للطبقة السطحية (درجة زيادة الصلادة على البارد، وسمك طبقة التصلد على البارد، وقيمة الاجهادات المتخلفة)، وعملية تسخينها (درجة طراوة الطبقة، ودرجة تغير الخواص بالزمن (التعتيق)، وقيمة الاجهادات المتخلفة) تؤثر على متانة اجرزاء الماكينات تأثيرات متباينة، اذ تساعد زيادة التصلد على البارد والاجهادات المتخلفة في حالة الضفط في الطبقة السطحية على زيادة حد الاطاقة؛ المتخلفة في حالة الشد فيؤثر بالعكس، اذ يقلل هذا الحد .

والشكل (٢ - ٥) يوضح طابع تأثير سبل معاملة السطوح والتآكل بالصدأ على حد الاطاقة. فاذا ما اعتبرنا ان حد الاطاقة لعينة مجلخة على انه 1.0 ، فان صقل السطح يسبب متابعة زيادة المتانة؛ اما الانواع الاخرى من المعالجات فتخفض من حد الاطاقة بشكل يتزايد مع زيادة حد متانعة المعدن  $\sigma_{n}$  .

ويبدى تأثيرا كبيرا على متانة الكلال ، لا طريقة المعالجة فحسب ، بل ونظام القطع ايضا . فمثلا ، ان الطرائق واسعة الاستعمال في القطع السريع

للمعادن نافعة ليس فقط بسبب تعجيل عطيات التصنيع، وزيادة الانتاجيــة تبعا لذلك فحسب، بل لانها تساعد ، علاوة على ذلك ، على زيادة تحســل احزاء الماكينات للكلال ايضا .



الشكل ٢ - ٥

وبهد ف تحسين الحالة الطبيعية للطبقات السحطية للاجزاء في بناء الماكينات، تستخدم طرائق خاصة في المعالجة تجمعها تسمية تكنولوجيا زيادة المتانة،

ان زيادة المتانة المتعلقة بزيادة متانة الطبقة السطحية ويظهور اجهادات ضغط متخلفة فيها يمكن التوصل اليها عن طريق: أ) المعالجة الميكانيكية (التشكيل بالبثق، والصقل بالاسطوانات او الكريات، وطرق المنحنيات بادوات الطرق والصغل الايدرولي وغيرها)؛ ب) المعالجة الحرارية والكيماويسة الحرارية (تقسية الاسطح، والتقسية الاسمنتية، والتقسية الآزوتية. . الخ).

ونتيجة للتشكيل بالبثق تنشا طبقة رقيقة ذات متانة اعلى يبلغ سمكها، الرام ما متعتبر ذات فعالية كبيرة للغاية عند وجود مركزات للاجهادات ناتجة من الاسباب التكنولوجية او البنائية.

كما ان عملية صقل الاسطح بالاسطوانات المسخنة تخلق نفس التأثير من حيث المبدأ في زيادة المتانة، وعملية الصقل هذه، خلافا عن الصقل بالقذوفات الذي يترك على السطح شبكة من التفضنات (النقر) المجاورة لبعضها البعض، تنتج سطحا نظيفا مستويا، اما التصلد على البارد الناتج عنها فيتغلفل لعمق يصل الى ٢ مم واكثر،

ونتيجة للصقل بالاسطوانات او الكريات للعينات ذات الثقوب القطريــة، ومع وجــود مركز اجهاد دائرى يزيد حد الاطاقة بنسبة ٢٠٪، ومع وجــود المكبوسات تصل زيادة المتانة الى حوالى ٢٠٪ ٠٠ الخ٠

ان تأثير نوعية السطح التن تحدد بالمعالجة الميكانيكية يزول تماماً اذا ما اعقبتها عملية صقل بالاسطوانات والكريات؛ اذ تحصل العينات المخروطة خراطة خشنة على حدود كلال متساوية عمليا بعد عملية الصقل.

كما يتم التوصل التي زيادة كبيرة في المتانة عند صقل الاجزاء بالاسطواناد او الكريات بعد تعرضها لتأثير التآكل بالصدأ.

ويتم التوصل الى التأثير الايجابى لعمليتى الصقل بالمقذوفات والصقل بالاسطوانات فقط فى تلك الحالات التى تجرى فيها هذه العمليسات بطريقة سليمة. اذ ان الاخراط فى التقسية على البارد تؤدى الى انخفاض حد الاطاقة ، المشروط بظهور شروخ دقيقة فى الطبقات السطحية نتيجهة للضغط العالى .

وعملية الصقل الايدرولى ( معالجة اسطح التشغيل فى اجزا الماكينات بواسطة نافورات السوائل تحت ضغط عال )، تسمح بتكوين طبقة مصلدة بعمق يصل الى ٥ر١ من وهى فى نفس الوقت تحسن التركيب الهندسى الدقيق للسطح . ويرتفع تحمل اجزا الماكينات للكلال بنسبة ٢٥ ٪ .

وتضمن التقسية بواسطة التسخين بالتيار ذى التردد العالى تخفيضا ملموسا من حساسية المادة بالنسبة لتركيز الاجهادات، وتبعا لنوع الصلب، يزيد حد الاطاقة للعينات الملساء بنسبة ، ٤ ٪ الى ١٠٠ ٪ بالمقارنــة بالحالة الابتدائية، وتجب زيادة متانة كل سطح التشفيل فى الجزء حيث ان مكان الانتقال من الجزء التى ازيدت متانته الى الجزء التى لم تصبه زيادة المتانة يصبح نقطة ضعف.

وتساعد عملية السمنتة مع التقسية على حدوث زيادة ملموسة في متانسة الكلال لا جزاء 'الماكينات (بمقدار ٥١٠ مرة).

اما النتردة ، فتوفر زیادة متانة العینات الملسا ً بنسبة تصل الی ۳۰ ٪ مع وجود مرکزات للاجهادات ، اما فی حالات عمل اجزا ً الماکینات فـــی وسط یساعد علی حدوث التآکل بالصد أ فتبلغ هذه الزیادة فی متانة الکلال نسبة ۲۰ ٪ ۰

كما تساعد التغشية السطحية بالسيانيد ايضا على زيادة متانة الكللال لأجزاء الماكينات (وخصوصا بالنسبة للعجلات المسننة والاسطوانات وغيرها) التى تحتاج لزيادة متانة سطوحها بعمق قليل ، وعند مضاعفة عمق طبقة زيادة المتانة يرتفع في البداية حد الكلال ثم يستقر،

ان زيادة متانة الكلال التى يتم التوصل اليها عن طريق بعض انواع عليات زيادة المتانة (النتردة والسمنتة وغيرهما) يصاحبها تغير بعيض الخواص الاخرى للمادة، مثل انخفاض الصلابة (مقاومة الصدمات) وليذلك يجب عند اختيار طريقة زيادة المتانة، مراعاة مجموع تغيرات اليخسواص الميكانيكية للمادة التى تحدثها هذه الطرائق.

ويتوقع مستقبل باهر لاستخدام الطرائق المركبة زيادة المتانة المجمعة، تلك الطرائق التى تجمع بين التأثيرات الايجابية للمعاملات الحراريية، والحرارية الكيماوية وما يتبعها من زيادة الصلادة على البارد.

وعند حساب تأثير حالة الطبقات السطحية لأجزاء الماكينات يؤخذ بنظر الاعتبار معامل حالة السطح، الذي يساوى النسبة بين حد الاطاقة للعينات ذات الطبقة السطحية المماثلة للجزء موضع التصميم، وبين حد الاطاقة لمثل

هذه العبينات ذات الاسطح المجلخة .

ولا توجد فى الوقت الحاضر توصيات بالنسبة لاختيار قيم تلك المعاملات؛ ان تحوى المراجع العلمية معاملات تستخدم فى حالات خاصة وتأخذ في اعتبارها تأثير نوعية السطح ( نقاوة السطح اعتماد ا على نوع التشغييل الميكانيكى )  $k_{\sigma}^{s}$  وزيادة المتانة عند استخدام وسائل التكنولوجية لزيادة المتانة  $\theta$  ،

ويمكن اعتبار المعامل  $k_{\sigma}^{s}$  كمعامل لتركيز الاجهادات الناشئ بسبب الشكل الهندسى الدقيق للسطح؛ وعند أخذ هذا المعامل فى الاعتبار يجب مراعاة الارشادات الواردة بشأن حالات التأثير المشترك لعدة مركزات احهادات (stress concentration points).

اجهادات (stress concentration points).
ويعتبر معامل زيادة متانة السطح β النسبة بين حد الاطاقة للعينات (الاجزاء) التى تعرضت لزيادة متانة سطوحها ، وبين حد الاطاقة لمثل تلك العينات (الاجزاء) المماثلة في ابعادها وشكلها بدون زيادة متانية سطوحها .

والمعامل β مثله مثل المعاملين <sub>k</sub> و عيتعلق فقط بسعة الدورة. ويأخذ الصيغة (2.11) في الاعتبار، يكون في بعض الاحيان تقدير التأثير المشترك لتركيز الاجهادات والابعاد المطلقة وحالة السطح في الحسابات بالمعامل.

$$(k_{\sigma})_{D} = \frac{k_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}\beta} \tag{2.13}$$

تأثير الوسط المحيط على متانة الكلال لأجزا الماكينات: يبدى الوسط المحيط الذى يعمل فيه الجز ، تأثيرا كبيرا على الاطاقة وتأثير الوسط مع وجود الاجهادات المتغيرة يظهر من كلال الامتزاز والتآكل بالصدأ للمعادن .

كلال الامتزاز هو انخفاض الاطاقة في اجزاء الماكينات الذي يحدث في السطوح النشطة (التي لا تؤثر كيميائيا على المعدن) للأوساط وتدخل في عداد تلك الاوساط الزيوت المستخدمة في العادة لتزييت الأجزاء عندما تكون تلك الزيوت غير سابقة التنشيط ، وهي تؤدى الصي تخفيض متانة الكلال بنسبة ه ( / ٢٠٠٠ / / .

ومنحنى الكلال الحاصل من نتائج اختبارات على الامتزاز مماثل للمنحنى .

وكلال التآكل بالصد أ يعتبر عملية اكثر خطورة وهو انخفاض الاطاقية لا جزاء الماكينات الذى يحدث في الاوساط المسببة للصد أ والتآكل (تك الاوساط التي تؤثر كيميائية على المعدن)، ونتيجة لكلال التآكل بالصد أتنكسر او تتحطم قبل الاوان أمشاط الاعمدة وريش التوربينات ودافعيات (قضبان) الديزلات وغيرها من الاجزاء، ويمكن ان يكون انخفاض متانية الكلال كبيرا، فإن الاطاقة لأنواع الصلب الانشائي العادى ينخفض، على سبيل المثال، في الماء العذب الى النصف وفي ماء البحر الى الربيع

بالمقارنية بحد الاطاقية في البهسواء.

وعند اجراء اختبارات كلال التآكل بالصدأ، يكتسب منحنى الكلال شكلا مديزا : فمع زيادة عدد الدورات ينخفض المنحنى باستعرار، وبناء عليه يمكن فقط لهذه العمليات تعيين حدود معينة لحد الاطاقة.

ان التصلد الموجه (التشويه اللدن للمصنوعة الجاهزة بواسطة تحميل يتغق في اتجاه تأثيره مع التحميل عند التشفيل)، والدلغنة بالاسطوانات والقذف بتيار من الكريات، والتقسية السطحية والنتردة وغيرها من وسائل زيادة المتانة، التي تخلق في الطبقات السطحية اجهادات ضغط، تساعلد كلها على زيادة الطاقة أجزا الماكينات، عندما تعمل تلك الاجزا فلي اوساط مساعدة على تغاقم العمليات المشار اليها.

تأثير أنظمة التحميل: لا يعتبر نظام تحميل العينات القياسية المنفذ على ماكينات الاختبار العادية بهدف رسم منحنيات الكلال ، نمطيا بالنسبة لظروف تشفيل (استخدام) أجزاء الماكينات، اذ ان كل نقطة على المنحنى يتم الحصول عليها معمليا (من خلال التجارب)، توصف متانة العينسة عند تحميلها بشكل مستمر بحمل ثابت في قيمته ، اما طابع منحنى الجيب لتغير الاجهادات الناتجة في مقطع العينة فمشروط بحنى العينة اثناء تدويرها بعدد دورات ثابت مدومة . و مدال المعالمة عند دورات ثابت منابة العينة العينة التعالمة العينة ال

وفى الظروف الحقيقية يكون كل من الحمل المؤثر، وعدد الدورات (سرعة الدوران) مقادير متغيرة فى الغالب، اما عملية التشغيل فتكون متقطعة. ويسمى نظام التحميل هذا نظاما غير ثابت ، وأجزاء ماكينات المنقسل ( السيارات، وماكينات الرفع والنقل وغيرها )، ومحركات الاحتراق الداخلسى والماكينات الزراعية وماكينات تشغيل المعادن وغيرها من الماكينات تعمسل في انظمة تحميل غير ثابتة.

ويتعين نظام التحميل بما يسمى بالتوزيع الطيفى للأحمال ـ أى حاصل جمع كل احمال التشفيل ؛ وهو يتصف أ) بوجود التحميل الزائد والتحميل الناقص ؛ ب) التغير الكثير فى الاجهادات ؛ ج) تقطع تأثير الاحمال والتصورات الحديثة عن تأثير هذه العوامل هى كالتالى بملامحها العامة ؛ التحميل الزائد : يفهم منه تحميل الجزء بحمل تحدث فيه خلال عدد معين من الدورات اجهادات متفيرة تزيد عن حد الاطاقة المناسب، كما يفهم من التحميل الناقص أنه التحميل الذى يحدث اجهادات متفيرة تقل عن حد الاطاقة.

والتحميل الزائد الى درجة كبيرة يقلل من متانة الكلال فى المعدن موضع الاختبار، وهو ما يجب تفسيره بظهور شروخ دقيقة وتفاقمها الشديد عند تأثير الاجهادات العالية. اما فى حالة التحميل الزائد قليلا (الزيادة الضئيلة فى الاجهادات التى تؤثر خلال عدد قليل من الدورات) فان حد الاطاقة لا ينخفض؛ بل وقد يلاحظ احيانا ارتفاع ما فى قيمته.

والتحميل الناقص في حدود معينة يساعد على الزيادة الكبيرة في حد الاطاقة (بما يصل الى ٣٠٪)، وهذه الطاهرة-تدريب المادة كثيرا ما

36 Зак. 3819

تستخدم فى الصناعة (مثلا عند التشغيل الاول للماكينات)، على الرغم سن انها لم تجد بعد تقييما كميا لها فى الحسابات.

ومن الناحية العملية، لا يعتمد حد الاطاقة للعينات الملسا او الاجزا نات تركيز الاجهادات غير الكبير، على سرعة تغير الاجهادات بالترددات التى المستخدمة فى الغالب فى بنا الماكينات الحديثة، وعند الترددات التى تزيد عن ١٠٠٠ دورة فى الدقيقة يلاحظ بعض الارتفاع فى حد الاطاقة. وكما أظهرت التجارب ، فانه عند التحميل الزائد (الاجهاد الزائسيد) ، يكون لتغيير تردد الاجهادات المتغيرة تأثير طموس على متانة الكلال وذلك من حدود الترددات التى تم بموجبها اجرا التجارب والتى تتراوح بين من حدود الترددات التى قم بموجبها اجرا التجارب والتى تتراوح بين من حدود الترددات التى قم بموجبها اجرا التجارب والتى تتراوح بين

والبحوث العلمية المتعلقة بتأثير فترات التوقف عن العمل، قليلة ، أسا النتائج التى تم الحصول عليها فليست متوافقة باستعرار، الا انه هنساك أساس فى الاعتقاد ان فترات الراحة تزيد بعض الشى من العمر (امد العمل) الدورى.

ويستند تأثير نظام التحميل على الاعتبارات التالية :  $Q_1,\sigma_2,...,\sigma_i$  نغرض ان الاحمال  $Q_1,Q_2,...,Q_i,...$  ( او الاجهادات نغرض ان الاحمال عند دورات التحميل المناظرة تبسسدى تأثيرها عند دورات

 $(n_{cvc}, n_{cvc}, n_{cvc}, \dots, n_{cvc}, \dots)$ 

ويغهم من النسبة الدورية انها النسبة بين العدد الحقيق للدورات  $n_{cyc}$  التى يؤثر اثناءها اجهاد ما  $\sigma_i$  ، وبين عدد الدورات لنفس الاجهاد والتى عندها تتحطم العينة أى العمل الدورى. ووفقا لغرض الخاص بجمع الأعطاب الكلالية، فان تأثير كل مجموعة مسن الاحمال لا يعتمد على نظام تتابعها ، وان النسب الدورية المتساوية لقيم التحميل الزائد المختلفة تؤدى الى درجة متساوية من الاعطاب الكلالية وفى افتراض التراكم الخطى للاعطاب الكلالية يكون :

$$\sum \frac{n_{cyc\ i}}{N_{cyc\ i}} = a, \qquad (2.14)$$

حيث a \_ معامل يحدد تجريبيا ،وكثيرا ما يؤخذ مساويا للواحد الصحيح . ومع اعتبار القيم السابقة ، تأخذ معادلة منحنى الاطاقة الشكل الآتى :

$$\sigma_i^m N_{cyc}_{i} = \sigma_R^m N_0 = \text{const}$$
 (2.15)

حيث m \_ مؤشر أس المنحنى ، ويؤخذ فى المعتاد (m=6-9) ، وهو يعتمد أساسا على المادة وحالة اجهاد الجزء ؛

م حد الاطاقة الطویل الامد الذی یتم تعیینه عند العلامد  $\sigma_R$  القاعدی (الاسنادی ) من الدورات  $N_0$  .

وبأخذ كل ما سبق في الاعتبار ،فان النظام المتغير الحقيقى للاحمال المؤثرة لمدة طويلة يستبدل بنظام ثابت مكافى (بالنسبة للتأثير الكلالى) . ويؤخذ أحد الاحمال المؤثرة  $Q_i$  ( وغالبا ما يكون  $Q_{max}$ ) ، أو

الاجهاد الناتج عند  $\sigma_{max}$ ، کحمل (اجهاد) ثابت، یؤثر علی مدی العدد المكافي ً للدورات Neq ، المناسب لمستوى التحميل ، وعند مــا نفترض مثلاً أن الاجهاد يساوى  $\sigma_{max}$  وعلى اساس المعادلتين (2.14) ، و مثلاً أن a=1 و (2.15) و مأخذ a=1

$$\sum \sigma_{i}^{m} n_{cyc}_{i} = \sigma_{R}^{m} N_{0} = \sigma_{max}^{m} N_{eq}$$

$$N_{eq} = \Sigma \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_{max}}\right)^m n_{cyc \ i}$$
 (2.16)

$$\sigma_{max} = \sigma_{R} \sqrt[m]{N_{0}} = \sigma_{R} \sqrt[m]{\frac{N_{0}}{\sum \left(\frac{\sigma_{i}}{\sigma_{max}}\right)^{m}}} = \sigma_{R} k_{load}$$
 (2.17)

 $k_{load} = \sqrt[m]{\frac{N_{0}}{\sum \left(\frac{\sigma_{i}}{\sigma_{max}}\right)^{m}}} cyci$ 

ومن الصيغة (2.17) ،عندما يكون عدد الدورات المكافئ  $N_{eq}$  أقسل من العدد القاعدى  $N_0$  ، يمكن ان يزيد الأجهاد  $\sigma_{max}$  عن حـــد

الاطاقة الطويل الامد  $\sigma_R$  . ويأخذ العلاقة بين الاجهادات والاحمال في الاعتبار (تبعا لحالة ويأخذ العلاقة (2.17) الشكل الاجهاد )، يمكن ان يأخذ المعامل  $k_{load}$  في العلاقة (2.17) الشكل التالي:

$$k_{load} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{\sum \left(\frac{Q_i}{Q_{max}}\right)^{m^*} n_{cyc\ i}}}$$

وفى حالة الثنى الدائرى تكون m'=m

وفي الحل الآخر للتحويل ، يستبدل النظام المتفير بنظام المستسبوي الثابت للتحميل  $Q_{eq}$  ( او  $\sigma_{eq}$  ) ، المؤثر خلال الغترة المعطاة للخدسة،  $N_0$  التى تتحد للمجموع عدد الدورات  $\Sigma n_{cyc}$  او بعد الدورات المناظر لنقطة الانكسار في منحنى الاطاقة.

وتبعا لما ورد أعلاه فأن  $\Sigma \, \sigma_i^m n_{cyc} \, i = \sigma_{eq}^m N_0$  وتأخذ صيع

التحويل في المعتاد الشكل التالي :

$$\sigma_{eq} = \sigma_{max} \sqrt[m]{2 \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_{max}}\right)^m \frac{n_{cyc\ i}}{N_0}} = \sigma_{max} k_{lon}^{\sigma}$$
 (2.18)

او

$$Q_{eq} = Q_{max} \sqrt[m]{\sum \left(\frac{Q_i}{Q_{max}}\right)^{m'}} \frac{n_{cyc\ i}}{N_0} = Q_{max} k_{lon}^{\sigma}$$
(2.19)

وقيم معاملات العمر  $k_{lon}^{\sigma}$  تتحصر في الحدود  $0.6 \leqslant k_{lon}^{\sigma} \leqslant 1$ ,

حيث  $k_{lon}^{\sigma}$  هو معامل العمر بالنسبة للأجهاد ات العمودية، وعند اجراء  $k_{lon}^{\mathsf{T}}$  الحسابات بالنسبة لاجهادات القص يمكن الحصول على قيمة المعامل  $\sigma$  من الصيغة (2.18) وذلك باستبدال م

حساب المتانة في حالة الاجهادات المتغيرة : حيث أنه يلزم لتقييم الاطاقة لأجزاء الماكينات، اعتبار أشكالها النهائية، وحالة سطوحها وغيرهما من العوامل ، فان الحسابات المعنية تجرى كحسابات للمراجعة.

في حالة الاجهاد الاحادى ( الشد ، الضفط ، والثنى الخالص، والثنيي المقطعي ، اذا ما اهملنا اجهادات القص الناتجة في المقاطع العموديدة) يحدد معامل الامان الحسابى n بمساعدة الرسوم التخطيطية للأجهادات

وفى حالة التحميل البسيط ،عندما يغترض أنه مع تأثير الحمل يتغير كل مِن  $\sigma_{m}$  الاجهاد المتوسط للدورة ، وسعة الدورة  $\sigma_{a}$  في تناسب طردى أى أن  $\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$  يصبح المعامل الحسابى للأمان

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{k_{\sigma}}{\beta^{\varepsilon}} \sigma_{a} + \psi_{\sigma} \sigma_{m}} = \frac{\sigma_{-1}}{(k_{\sigma})_{D} \sigma_{a} + \psi_{\sigma} \sigma_{m}}$$
(2.20)
$$\frac{\beta^{\varepsilon}}{\beta^{\varepsilon}} \sigma_{a} + \psi_{\sigma} \sigma_{m}$$

$$\alpha = \frac{\sigma_{-1}}{(k_{\sigma})_{D} \sigma_{a} + \psi_{\sigma} \sigma_{m}}$$

المعامل الحقيقى لتركيز الأجهادات،  $k_{\sigma}$ 

ع ـ معامل تأثير الابعاد المطلقة ("معامل المقياس" scale factor)، ه ـ معامل زيادة متانة الطبقات السطحية ،

σ - الجز المتغير من الاجهادات (سعة الدورة ) ،

ر سعة الدورة معة الدورة معة الدورة معة الدورة معة الجزء الثابت ( المتوسط) من الاجهادات ،  $\frac{\sigma_{m\sigma_0}}{2\sigma_{-1}-m\sigma_0}$  $\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  عمامل حساسية المادة لعدم تماثل الدورة،

.  $\sigma_0$  — at  $\sigma_0$  — at  $\sigma_0$  .

وفى حالة اللى الدورى تجرى حسابات المتانة حسب صيفة ممايليية باستبدال σ ب

$$n_{\tau} = \frac{\tau_{-1}}{\frac{k_{\tau}}{\beta \varepsilon} \tau_{a} + \psi_{\tau} \tau_{m}} = \frac{\tau_{-1}}{(k_{\tau})_{D} \tau_{a} + \psi_{\tau} \tau_{m}}$$
(2.21)

<sup>\*</sup> استنتاج الصيغتين (2.20) و (2.24) موجود في مقررات مقاومة المواد ".

وفى الحالات عندما يمكن ان يسبق التحطم الكلالى تشويه متخلـــف بنقد ار كبير، يتحدد المعامل الحسابي للامان الخاص بمقاومة التشوهـــات الله نة ، من الصيغة أ

$$\sigma = \frac{\sigma_y}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_{y}}{\sigma_{m}' + \sigma_a}$$
 (2.22)

حيث م حد الخضوع للمادة.

وعند التحميل المركب، يتفير كل من  $\sigma_a$  و  $\sigma_a$  دون تبعية أحدهما للآخر، وللاحوال التى تتفير فيها  $\sigma_a$  مع ثبات الاجهاد المتوسط  $\sigma_m$  ، يساوى المعامل الحسابى للامان

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1} \left( 1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right)}{\sigma_a} \tag{2.23}$$

. عيث  $\sigma_u$  حيث متانة المادة

وفى حالة الاجهادات العركبة على محورين ،التى تظهر ،مثلا ، اثناء عمل الجزء مع تعريضه للثنى واللى ،أو الشد ـ الضغط واللى ،يكــــون المعامل الحسابى :

$$n = \frac{n_{\sigma} n_{\tau}}{\sqrt{n_{\sigma}^2 + n_{\tau}^2}}$$
 (2.24)

حيث  $n_{\sigma}$  ،  $n_{\sigma}$  هما المعاملان المحسوبان من الصيغتين (2.20) و (2.21) و وفى الحالات الحسابية التى اوردناها يأخذ شرط المتانة (2.2) الشكل التالى

$$n_{\sigma} \geqslant [n_{\sigma}]; \quad n_{\tau} \geqslant [n_{\tau}]; \quad n \geqslant [n]$$
 (2.25)

اختيار معاملات الأمان والاجهادات المسموح بها . يحدد الشرط (2.2) العلاقة بين قيمتى معامل الامان الحسابى n والمسموح به [n] . وتبعا لذلك تعتمد على اختيار القيمتين الاخبرتين درجة صحة تصميم الجللة والاختيار القائم على غير أساس لهذه القيم قد يؤدى فى حالة المغالاة فيها الى تصميم غير اقتصادى أما فى حالة خفضها فالى تصميم غير متين بالدرجة الكافية .

وتعتبر طريقة المعدلات أقدم طرائق تحديد الاجهادات المسموح بها. فكانت الاجهادات المسموح بها فكانت الاجهادات المسموح بها في المراحل المبكرة من تطور بنا الماكينات تختار وفق جداول موحدة بالنسبة لكل فروع بنا الماكينات .

ومع تطور بناء الماكينات ظهرت بشدة متزايدة عيوب طريقة المعـــدلات. ويسبب ظهور فروع جديدة في بناء الماكينات وتعقد أنظمة التحميل فـــى الماكينات وأجزائها، والزيادة المطردة في أنواع المواد المستخدمة، وضرورة الاخذ في الاعتبار للعوامل التكنولوجية وعوامل التشفيل وغيرها في مختلف فروع بناء الماكينات، ظهرت جداول مخصصة للاجهادات المسموح بها ومعدلات معاملات الامان،

وتستخدم هذه الحداول والمعدلات بتوسع فى الوقت الحاضر أيضا، وفى بعض الحالات، تنظم بدقة معاملات الامان والاجهادات المسموح بها، علما بأنه ، ولهذا أهمية كبرى، يتم بيان طريقة الحساب التى تحددت بها القيمة الحسابية لمعامل الامان، فمثلا عند تصميم الاجزاء والآليات الخاصية بماكينات رفع الاحمال (الحبال والخطافات والغرامل ، الخ)، تنظما معاملات الامان وطرائق الحساب فى الوقت الحاضر حسب القواعد التصيي تضعها هيئات الرقابة الغنية للدولة.

الا أنه في غالبية الحالات لا تكون بحوزة المصمم تلك المعدلات المقننة ويكون عليه أن يحدد بنفسه معاملات الامان والاجهادات المسموح بها . ولهذا السبب ظهر في بداية الثلاثينيات اتجاه للتخلى عن طرائييق استخدام الجداول ، والانتقال الى الطريقة التحليلية بهدف الاختيار القائم على اساس لمعاملات الامان .

ولقد طرح لأول مرة أ. سيد وروف (١٨٦٦ - ١٩٣١) فكرة ضـــرورة التحديد التفاضلي لمعامل الامان . ولقد درس هذه الطريقة بشكل أكمل، ا. اودينج (١٨٩٦ - ١٩٣١)، ونشرت الطريقة لأول مرة في عام ١٩٣٢ . ومعامل الامان [n] لحساب المتانة الحجمية يمكن تحديده كحاصل ضرب:

$$[n] = S_1 S_2 K_1 \tag{2.26}$$

حيث  $S_1$  معامل تدخل في اعتباره كفاءة (التجانس في خواصهالميكانيكية ووجود العيوب الداخلية )؛

وف اعتباره درجة اهمية الجزء (حسب ظروف  $S_2$  عمله )؛

. معامل تدخل في اعتباره  $\iota$  قة الحساب  $K_1$ 

والمعامل <sub>S<sub>1</sub></sub> مع استقرار العملية التكنولوجية لتصنيع الجز<sup>4</sup>، يجسب تقديره استنادا لمعالجة نتائج الاختبارات العديدة، وكمعطيات ارشادية يمكن بالنسبة للاجزا<sup>4</sup> المصنوعة من المطروقات والمدلغنات أخذ المعامسل

 $S_1 = S_1 + 1$ ر ، وللأجزاء المسبوكة  $S_1 = S_1 + 1$ ر ، ولقد أعطيت تلك القيم العددية المقترحة مع افتراض ان المواد المطروقية يمكن أن تكتشف فيها فقط تلك العيوب التي تخفض من المتانة لاكثر من  $S_1 = S_1 + 1$  ، أما في المعادن المسبوكة فيمكن الا تلاحظ تلك العيوب التي تخفض متانة الاجزاء لأقل من  $S_1 = S_1 + 1$  .

والمعامل  $S_2$  المستخدم في تقييم أهمية الجز و في الاستخدام في في نالبديهي أن يكون حسابه غير مكن ولهذا السبب فأن قيمته يجب ان تخضع للتنظيم وحسب معطيات أودينج فان  $S_2 = 0.01 \div 0.01$ 

وحيث أن أجزا الماكينات تحسب على المتانة وفق الرسوم التخطيطية الحسابية التى لا تعكس تماما الظروف الحقيقية لعملها ، لذا يدخل في الحسابية التى لا تعكس تماما الذى يأخذ في الاعتبار درجة الدقة في الصيغة (2.26) المعامل  $K_1$  الذى يأخذ في الاعتبار درجة الدقة في الحساب والذى لا يزال من الصعب تنظيم مقد اره ، ومع استخدام الطرائق التجريبية في دراسة تحميل الاجزاء ، يمكن تدقيق معرفة دور العواميل

المؤثرة على قيمة المعامل  $K_1$  ، وفي المتوسط يمكن اتخاذ  $K_1$  ،  $K_1$  ، وهكذا ، اذا ما أخذنا القيم التي اقترحها أودينج لهذه المعاملات، فان معامل الامان للأجزاء المصنوعة من الصلب  $[n] = S_1 S_2 K_1 = 1.10 \times 1.30 \times 1.30 \times 2.0$ 

وعند التقييم الأدق لظروف العمل ، وطابع الاحمال الخارجية ، وكذلك في تلك الاحوال ، عند ما تكون المواصغات الميكانيكية للمادة والاجهاد ات المؤثرة معلومة بدرجة موثوق بها ، يمكن تخفيض معاملات الامان حتى القيم في حدود  $\div$  1/1  $\div$  0/1 . وبالعكس تؤخذ قيمة المعامل n اكبر من  $\pi$  فسسى الحسابات التقريبية .

واذا ما تم تقييم المتانة بالشرط (2.1) ، تحدد القيمة الحسابية او التنظيمية للمعامل [n] بواسطة الاجهادات المسموح بها (حد متانـة الكلال ) المعينة بأخذ نظام التحميل، وعسر الخدمة وغيرهما من العوامــل المؤثرة عليها في الاعتبار،

متانة السطوح: تتقيد مقدرة الكثير من الاجزاء على العمل نتيجة عدم كفاية متانة اسطح التشفيل فيها.

تشوهات السحق واجهاداته في حالة الاحمال الاستاتيكية ، يتميز طابع تلامس بعض اجزاء الماكينات بأن الاحمال التي تنظلها عن طريق أسطحها المحدودة (الصغيرة)، تسبب في منطقة التلامس اجهادات سحق عالية (العجلات المسننة والاحتكاكية وكراسي محاور التدحرج وغيرها) ، ونظيها يعتبر التلامس بين الحلقات وأجسام التدحرج في كراسي المحاور الكروية قبل التحميل هو تلامس في نقطة ،أما بالنسبة للعجلات المسننة وكراسي المحاور الالمحاور الاسلوانية ـ فغي خط ، وتحت تأثير الحمل يتغير طابع التلاميس عن الواردة أعلاه ـ ان يتم التلامس في اسطح محدودة المساحة.

ان أول حل لمسألة حالة الاجهاد في منطقة تلامس الاجسام المرنسة، تلك المسألة التي تسمى بمسألة التلامس قد أعطاه ج، هيرتس (١٨٥٧ - - ١٨٩٤ ) في عام ١٨٨٢ ،

ولقد عمل كل من أ. دينيك (١٨٩٦ - ١٥٥٠)، ون . بيلايف (١٨٩٠ - ١٨٩٠) ون . بيلايف (١٨٩٠ - ١٨٩٠) وا . متايرمان ، وم . سافيرين وغيرهم من الباحثين ، على تطويسر هذا الحل بما يتجاوب والمسائل الهند سية .

وحل مسألة التلامس وارد في مناهج نظرية المرونة.


والمقدمات التالية تدخل في أساس حل مسألة التلامس:

- () المواد المصنوعة منها الاجسام المتلامسة، متجانسة ومتساوية الخواص؛
- ٢) مساحة التلامس صغيرة جدا بالمقارنة مع مساحات الاجسام المتلامسة؛
  - ٣) الاجهاد ات المؤثرة موجهة عموديا على سطحى التلامس ؛
  - ٤) الأحمال المسلطة على الاجسام تعمل على توليد نشوهات مرنة فقط
     فى منطقة التلامس تخضع لقانون هوك

وفي التصميمات الحقيقية لا تراعى كل هذه المقدمات، فمثلا الشـــرط

الثالث لا يراعى فى حالة التعشيق بين أسنان التروس، وفى كراسى محاور التدحرج . . الخ . فهناك تؤثر بجانب الضغوط (القوى) العمودية، قوى ماسية ـ قوة الاحتكاك، ونتيجة لذلك فان محصلة هاتين القوتين تميل عن الاتجاه العمودى على سطح التماس. الا ان المراجعة التجريبية لنظرية تشوهات التماس (السحق) تؤيد تماما صلاحيتها للاستخدام كرسم تخطيطى حسابى رشيد . والحلول الواردة أعلاه لا تعطى قيما مطلقة للاجهادات، بل مجرد قيم افتراضية تحتاج من أجل حل مسألة صلاحية هذه القيم، الى مقارنتها مع المعطيات المأخوذة من الحسابات الاختبارية للأجسانات العاملة بشكل مرض فى ظروف مماثلة.

ويؤخذ محيط سطح التماس في المقدمات المعمول بها على أنه قطـــع ناقص في الحالة العامة، أما في الاحوال الخاصة، فتتحول مساحة سطـــح التماس اما الى مساحة دائرية أو شريطية يحدها خطان متوازيان،



عند ضغط کرتین نصف قطر کل منهما  $\rho_1$  ،  $\rho_2$  ( شکل  $\gamma = \gamma$  ، أ ) بقوتین Q ، تتکون نتیجة للتشوهات الموضعیة المرنة، مساحة للتماس، یکون محیطها علی شکل دائری، ویحد د نصف القطر  $\alpha$  لهذه المساحة مع أخذ

معامل باوسون  $\mu = \gamma$ . ، من الصيغة التألية

$$a = 1.109 \sqrt[3]{\frac{Q\rho}{E}} \text{ cm}$$
 (2.27)

 $E = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2}$  kgf/cm²;

ρ ـ نصف قطر التقوس المكافئ في منطقة التلامس بين الجسمين المضغوطين بالسنتيمترات

$$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 \pm \rho_1}$$

وتؤخذ الاشارة السالبة في حالة تلامس سطح محدب نصف قطره  $ho_1$  مــع سطح مقعر بنصف قطر  $ho_2$  .

والضغط على هذه المساحة موزع توزيعا غير منتظم وأعلى ضغط يؤ ثـر في مركز مساحة التلامس يزيد بمقدار هر١ مرة عن الضغط المتوسط:

$$p_{max} = \frac{1.5 \, Q}{\pi \, a^2} \tag{2.28}$$

ومن تحليل حالة الاجهادات فى النقط المعيزة فى حالة المساحــــة الدائرية للتماس، نرى أن اكبر اجهادات الضغط  $\sigma_3$  يؤثر فى مركز المساحة، علما بأن  $\sigma_3 = -P_{max}$ 

ومن المعادلتين (2.27) ، (2.28) نحصل على

$$\sigma_{max} = 0.388 \ \sqrt[3]{\frac{QE^2}{\rho^2}} \ \text{kgf/cm}^2$$
 (2.29)

ومن الصيغة (2.29) نجد أن الاجهاد يزيد لا بالتناسب الطردى مع الحمل Q ، ولكن بدرجة اقل كثيرا .

 $\rho = \rho_1$  مع مستوى وفى حالة تماس كرة قطرها  $d_1 = 2\rho_1$ 

$$\sigma_{max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{QE^2}{\rho^2}} = 0.62 \sqrt[3]{\frac{QE^2}{d_1^2}} \text{ kgf/cm}^2$$

وفی حالة ضغط اسطوانتین بمحورین متوازیین (شکل  $\gamma = \gamma$ ، ب)، تأخذ مساحة التماس شکل شریط ضیق یحده خطان متوازیان، وعرضه و یتحد من الصیغة

$$e = 3.04 \sqrt{q \frac{\rho}{E}}$$
 cm

حيث  $\frac{Q}{b} = q = \frac{Q}{b}$  الحمل المسلط على وحدة طول الاسطوانتين مع افتراض أن الحمل موزع على الطول b بانتظام ، كجم/سم . واكبر الضغوط يحدث في نقط الخط المتوسط في شريط التماس ؛ اذ يزيد بمقد ار  $\frac{4}{\pi}$  مرة عن الضغط المتوسط :

$$p_{max} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{q}{e} = 0.418 \sqrt{\frac{qE}{\rho}}$$

وينا عليه ، فان :


$$\sigma_{max} = 0.418 \sqrt{\frac{QE}{b\rho}} = 0.418 \sqrt{\frac{qE}{\rho}} \text{ kgf/cm}^2$$
 (2.30)

وأكبر اجهاد تماس يظهر تحت سطح مساحة التماس؛ وبالنسبة للصلب فان هذا الاجهاد يظهر في كل أنواع التماس  $au_{max} = 0.3\sigma_{max}$  وفسى

حالة المساحة الدائرية للتماس يؤثر الاجهاد  $\tau_{max}$  على عمق حوالى 0.5a واذا ما كانت مساحة التماس على شكل شريط يحدده خطان متوازيــان فيؤثر  $\tau_{max}$  على عمق 0.4e .

متانة اسطح التشغيل عند تأثير اجهادات السحق المتغيرة. ان ظروف تحميل أسطح التشغيل المتماسة، موضع البحث في منهج أجزاء الماكينات ، أثناء الازاحة النسبية (التدحرج) بين هذه الاسطح، تختلف عن ظروف التحميل في الحالات التي استنتجت لها الصيغ (2.30) - (2.28) ، وسبب الازاحة المستمرة لمنطقة التماس، يعتبر التحميل دوريا ، وبناء عليم فان الإجهادات تكون متغيرة، وبهذا يتحدد طابع تفاقم الشروخ ، بالارتباط مع عدد دورات التحميل ، مما يكون الاساس في اعتبار التحطم من هذا النوع من فئسة التحميل ، مما يكون الاساس في اعتبار التحطم من هذا النوع من فئسة التحطمات الكلالية.

ويصاحب تد حرج الاسطح المتماسة، كقاعدة عامة ، انزلاقها النسبى ، الذى يمكن ان يكون سببه التحميل الزائد ( ويسمى هذا الانزلاق بالانسلاق العفوى) ، وشكل أسطح التماس ( الانزلاق المنن ) ، وطابع التشوهات الناتجة في هذه الاسطح ( الانزلاق المرن ) ، والانزلاق من النوع الاخير ( انظر ص ه ۱۹ ) يتبع تد حرج أسطح التماس المحملة من أى الاشكال . وشروخ الكلال الناتجة على الاسطح المتماسة تحت تأثير قوى الاحتكاك ( تبعا لاتجاهها ) تأخذ اتجاهات متباينة لكل حالة ، ويرتبط تغاقمها اللاحق بوجود زيت تزييت في منطقة التلامس ( وهو ما يميز التعشيقات اللاحق بوجود زيت تزييت في منطقة التلامس ( وهو ما يميز التعشيقات الدودية غير المكشوفة ، اى المسننة والتعشيقات الدودية ويعض التعشيقات الدودية غير المكشوفة ، اى التزييت يتسرب من الشروخ الناجمة . ويعتبر ج . تروبين أن هذه العملية تطور بالشكل التالى ( شكل ۲ ـ ۷ ) . يتخذ الشرخ الموجود على السطح تتطور بالشكل التالى ( شكل ۲ ـ ۷ ) . يتخذ الشرخ الموجود على السطح



الشكل ٢ - ٧

المتقدم (القائد) اتجاها بحيث يكون الطرف السطحى لهذا الشرخ اول من يقع فى منطقة الضفوط التلامسية الكبرى، الامر الذى يؤدى الى خروج الزيت من الشرخ ، مما يعرقل نمو الاخير، أما الشرخ على السطح المتأخر (المقاد) فيتجه بحيث يدخل الشرخ بطرفه المفتوح القريب من السطيح أولا فى منطقة أكبر ضفوط التماس (السحق) (شكل ٢ ـ ٧ ،أ). وعند ما

يتقابل طرفا الشرخ مع سطح التماس يتلاقى طرفاه ويرتفع بشدة ضفط طبقة الزيت الموجودة داخل الشرخ ؛ وهذا هو سبب التأثير الاسفين السدح يساعد على نمو الشرخ تدريجيا، الذى يعقبه خروج الشرخ الى السطسلح مرة اخرى (انشطار قطع صفيرة من المعدن شكل ٢ ـ ٧، ب). ولقسمد حصل مثل هذا النوع من تحطم أسطح التشفيل على تسمية تغتت السطوح، وعند عدم وجود التزييت يتغير طابع تحطم الطبقات السطحية اذ لا تسبب الشروخ في تكوين حفر، حيث ان الطبقة السطحية التى تتكون فيها الشروخ الابتدائية تمحى قبل أن تتحول الى حفر.

ويفهم من حد اطاقة السحق أنه أكبر اجهاد لا يسبب عنده عدد كبير من دورات الاجهادات تغتيتا . ويحدد حد اطاقة السحق على أسلساس المنحنيات التجريبية للاطاقة التى ترسم وفق محورى "الضفط النوعلي الأقصى (أو الاجهاد النوعى الاقصى) المؤثر على مساحات التماس عدد دورات الاحهادات ".

ومنحنيات اطاقة السحق تشبه منحنيات الاطاقة العادية. والعلاقة بين الاجهاد  $\sigma$  وعدد الدورات N للغرع الايسر من المنحنى لها نفيس الشكل الخاص بالتجارب الكلالية الاعتيادية :

 $\sigma^m \cdot N = \text{const.}$ 

وتؤثر على حد اطاقة السحق عدة عوامل : خواص التزييت، النسبة بين صلابة أسطح التشغيل المتماسة، نوعية تشغيلها (معالجتها) . . السخ . ومع زيادة لزوجة زيت التزييت، يزيد حد اطاقة السحق . ويمكن تفسيسر هذه الظاهرة، كما هو واضح ،على أساس تأثير ازالة تحميل منطقة التماس عند وجود طبقة من الزيت فيها : ومع زيادة لزوجة الزيت يظهر هسذا التأثير بدرجة اكبر . ان تقل مقدرة الزيت على التسرب الى شروخ الكلال المتكونة على السطح مع زيادة لزوجته ،مما يجب أيضا أن يساعد على زيادة حد اطاقة السحق . وزيادة الصلابة وتحسين نوعية معاملة (معالحة)أسطح التماس يساعد ان على رفع مقاومتها للتغتت .

ولا يمكن اجراً حساب متانة التماس فى الوقت الحاضر على أساس اعتبار كل العوامل المؤثرة على عمليات التحطم، ولكن ، نظرا لكون ظهور الشروخ وتفاقمها يعتمد ان على قيمة الاجهاد الاقصى فى حالة الضفط فى منطقة التماس، فان تحديد قيمته حسب المعطيات التى تفى بمتطلبات التصميمات العاملة، يمكن أن يتلافى تفاقم عملية التغتت السطحى كلها.

وعند حساب الاجزاء المصنوعة من المعادن، وكذلك لحساب بعضمزد وجات التلامس المعدنية (مثل العجلة المسننة ذات السقاطة)، تراجع المتانسة السطحية حسب الشرط الذي يحدد الحمل النوعي ،أي الحمل المسلسط على وحدة الاطوال في خط (مساحة) التلامس:

$$q = \frac{Q}{h} \leqslant [q] \tag{2.31}$$

وفى الحالات التى يكون فيها نظام التحميل غير مستقر، فان النظـــام المتغير يستبدل ،على أساس الغروض التى استعرضناها أعلاه والخاصـــة بتجميع العمليات الكلالية ، بنظام مكافى ً .

وعند حساب الاجزاء التى يحدث التماس بينها فى خط ( مثل التعشيقة المسننة ) ، فمع اعتبار أن اجهادات التماس على أساس الصيغة (2.30) تتناسب مع الجذر التربيعى للحمل ، تستخدم الصيغ المستنتجة ( انظر ص  $m_1 = \frac{m}{2} = 3$  عند ما تكون  $m_2 = \frac{m}{2} = 3$ 

عند ما تكون  $3 = \frac{m}{2} = \frac{m}{2}$  عند ما تكون  $3 = \frac{m}{2} = \frac{m}{2}$  عند ما تكون  $3 = \frac{m}{2}$  عند ما الخاصة بحد ود اطاقة السحق الطويلة الامد للمواد ملاء التي تحدد على أساسها اجهاد ات التماس المسموح بها ، موجود ة بكميات قليلة فقط . لذلك تحدد حقيم  $[\sigma]_{sur}$  وفقا لمواصفات متانة المواد الاستاتيكية أو الكلالية .

وتسمح معالجة المعطيات التجريبية بتحديد العلاقة بين  $\sigma_{sup}$  وصلابية السطح ، تلك الصغة التى تؤثر اكبر تأثير على متانة الاطاقة لأسطح التشغيل :

$$\sigma_{sur} = G_B Bhn; \quad \sigma_{sur} = C_R Rc$$
 (2.32)

حيث  $C_{\rm R}$  ،  $C_{\rm B}$  ، عاملان يعتمد ان على المادة ومعاملتها الحرارية ، Bhn و  $C_{\rm R}$  ،  $C_{\rm B}$ 

ويدخل فى الاعتبار تأثير العوامل الاخرى على اجهاد التماس المسموح به ،باستخدام معاملات للتصحيح ، ثرد قيمها فى الفصول المعنية من المنهج ( للتعشيقة المسننة مثلا ) ، وهكذا تكون

$$[\sigma]_{sur} = \sigma_{sur} k$$

أما مع اعتبار تغير نظام التحميل فان

$$[\sigma]_{sur} = \sigma_{sur} k k_{load} \tag{2.33}$$


صمود أجزاء الماكينات للتآكل يتحدد عمر تشفيل الكثير من أجـــزاء الماكينات بتآكل اسطح تشفيلها والتآكل هو نتيجة للعملية الناجمة اثناء الاحتكاك بالتحطم التدريجي لأسطح تشفيل الاجزاء (التآكل بالاحتكاك) الذي يفير من أبعادها وأشكالها.

ونتيجة للتآكل بالاحتكاك يتغير طابع اقتران الأجزائ في الوصلة، وسن جرائ فقد ان الدقة يصبح عمل التعشيقة المسننة غير منتظم، وتختل دقة حركة أحزائ ماكينات التشفيل ـ اعمدة الدوران، والراسمات في موجهاتها. . الخ ، كما تنخفض متانة الاجزائ بسبب انخفاض مساحات مقاطعها، وزيادة الاحسال الديناميكية ؛ وتقل كفائة (معامل كفاية) عمل الماكينة نتيجة لسوئ ظروف التزييت في كراسي المحاور، واختلال شدة التوصيلات، وزيادة تسرب الزيت؛ وترتفع الضوضائ عند تشفيل الماكينة . . الخ .

ويمكن للتآكل بالاحتكاك أن يحدث نتيجة للتأثير المتبادل للاسطـــــح المقترنة المحتكة ببعضها، أو لوجود دقائق صغيرة صلبة بينها (مواد حاكة)

تدخل ضمن مكونات الوسط الذى تعمل فيه الأجزاء. وفى الحالة الاخيرة يسمى التآكل بالاحتكاك تآكلا بالمواد الحاكة.

ويصاحب التآكل بالمواد الحاكة عمل غالبية اجزاء الماكينات الزراعيــــة وماكهات البناء والحفر ١٠ الخ (أسلحة المحاريث، وأجزاء البولد وزرات ومفارف الحفارات ورؤوس الحفر الدوار وغيرها)، وفي الشكل (٢ ـ ٨، أ)



الشكل ٢ - ٨

يوضح الطابع المبدئى لمنحنيات التآكل بالاحتكاك (١) وسرعة التآكل (٢) لمزد وجة الاحتكاك التى تعرف بأنها سطحان متلامسان متحركان لجزئين (لعينتين) وفق الظروف الطبيعية للخدمة او الاختبار، وتعين سرعية التآكل بالاحتكاك بظل الزاوية  $\alpha$  التى يصنعها مماس المنحنى عند نقطة ما مع محور السينات الذى يعين عليه زمن عمل المزد وجة  $\alpha$  ) .

وعر خدمة الجزّ ابتدا من بد تشفیله حتى لحظة استهلاکه بسبب التآکل بالاحتکاك غیر المسموح به ،یمکن ان یقسم الى ثلاث فترات (الشکل ۲ ـ ۸، أ). والفترة الاولى تسمى بفترة التلیین ، وعلیة التآکل بالاحتکاك التى تجرى اثنا ها تسمى بالتلیین . وسبب هذا التآکل بالدرجة الرئیسیة هو التصادم بین أسنان السطحین الکبیرة (الشکل ۲ ـ ۸ ، ب) المتبقیسة بعد المعاملة (التشفیل) المیکانیکیة لهما ؛ وأثنا و ذلك اما أن تقطیع واما أن تتشوه تشوها لدنا ویقل بذلك ارتفاعها . ویستمر التلیین حتى یصل عرض المساحات الناتجة الى عرض اکبر من عرض قاع المنخفضات (الشکل یصل عرض المساحات الناتجة الى عرض اکبر من عرض قاع المنخفضات (الشکل ۲ ـ ۸ ، ج ) .

وتعتبر فترة التليين هامة جدا في عمر خدمة الماكينة، ونظام عسل الماكينة فيها يجب أن يكون نظاما مخففا والا يؤدى تولد الحرارة الكبير في مناطق الاحتكاك الى احتراق طبقات زيت التزييت الرقيقة والى انصهار وانفصال جسيمات صفيرة من المعدن في مناطق التزاوج .

ويعقب فترة التليين فترة التشفيل الاعتيادى للماكينة التى تتميز بالتآكل المستقر بالاحتكاك .

وتعتبر سرعة التآكل أساس توصيف هذه الفترة: فكلما كانت أقل،كان عمر تشفيل مزد وجة الاحتكاك أطول .

والغترة الثالثة \_ التآكل الخطير بالاحتكاك \_ تؤدى الى حدوث زيادة غير مسموح بها في الخلوص بين اسطح التلامس، وعند وجود الخلوصات الكبيرة تسوء ظروف التزييت وكذلك تزيد الطاقة المفقودة في تصادم اسطـح التشغيل ، والنتيجة أن تكتسب الاخيرة تصله اعلى البارد وقصافة زائدة. ويجب تلافى حدوث التآكل الخطير بالاحتكاك بواسطة القياس الميكرومترى للأجزاء او قياس الخلوصات في وصلات الاحتكاك.

وتعتمد سرعة التآكل بالاحتكاك على الكثير من العوامل. واهمها قيمة وطابع التحميل وسرعة الانزلاق والتزييت وتبريه الاسطح ونشاط الوسيط الكيميائي والطبيعي ٠٠٠ الخ٠

وحيث أن الاحتكاك تصحبه ضغوط عالية بشكل استثنائي ، تلك الضغوط المنقولة بواسطة النقط المرتفعة المتفرقة على أسطح الاجزاء ، ومن ثم درجات حرارة محلية عالية، تعانى الطبقة السطحية من تغيرات تركيبية وكيميائية .

وعند السريان الطبيعى لعملية التآكل بالاحتكاك ، يكون لنواتجه شكل مسحوق د قيق الانتشار ؛ وفي حالة وجود الضفوط وسرعات الانزلاق الاعلى من المسموح بها للمزد وجة المعنية، ومع قلة التزييت أو سوء التبريد فان كمية الحرارة الناتجة تزيد بدرجة تؤدى الى حدوث انصهار أحجام كبيرة من المعدن يعقبه انفصال لجسيمات المعدن من أعماق اكبر، وهذا هو اكثر اشكال التآكل ضرراً الذى يؤدى في نهاية المطاف الى احسداث الزرجنة والخدوش، اللذين يمحيان امكانية عمل الوصلة الطبيعي.

وكثرة العوامل المؤثرة على التآكل بالاحتكاك تصعب استحداث طرائسق قائمة على أساس لحساب صمود اجزاء الماكينات للتآكل .

 $p \times v$  ومقارنة القيم الحسابية للضفوط النوعية p او حاصل ضرب ( حيث v هي سرعة الانزلاق) ، الذي يتناسب مع شغل قوى الاحتكاك، مقارنتها بالقيم المسموح بها للمقدار [p] او [ $p \cdot v$ ] التي تعين حسب معطيات الوصلات العاملة بأمان، تعطى تقييما تقريبيا لمقاومة التآكـــل بالاحتكاك : (2.34)

 $p \leq [p]; \quad p \cdot v \leq [p \cdot v]$ 

ويتم التوصل الى التقليل من التآكل بالاحتكاك في الماكينات عن طريق اتخاذ اجراءات تصميمية (خلق الظروف التي تضمن وجود الاحتكاكالسائل، والاختيار الصحيح لمواد الاجزاء في المزدوجة ، الخ) وأخرى تكنولوجيسة (نظام الاعداد وزيادة المتانة والطلاء . . الخ) ، وكذلك لا جراءات التشفيل ( مراعاة أنظمة التزييت ، وحماية اسطح الاحتكاك من الجسيمات الحاكة . . الخ ) . وتجنبا لتحطم الاجزاء الباهظة الثن تصنع الاسطح الاحتكاكية للجزء الارخص من مادة أكثر طراوة نسبيا بحيث تكون مقاومتها للتآكل جيدة ولكنها لا تسبب تآكلا سريعا في سطح الازدواج في الجز والأعلــــي.

ويستخدم البابيت والبرونز وبعض أنواع الحديد الزهر واللدائن كمسواد مقاومة للاحتكاك.

أهم الطرق البنائية لزيادة متانة أجزاء الماكينات: في مسألة زيادة متانة أجزاء الماكينات يلعب الشكل البنائي للجزء دورا بالغ الاهمية، اذ أنه يجب أن يستجيب لمطلبين اساسيين :

ا ـ يجب أن يضمن شكل الجز و اتجاها معينا لتدفق الحمل القوى العبر عنده تأثير الحمل مسلطا على أكبر حجم مكن من ذلك الجز و يصبح

٢ ـ يجب أن يوفر شكل الجز عند اقترانه بالأجزاء الاخرى في الوصلة،
 نقل الحمل على كل سطح التماس الداخل في التصميم ، وعلى هذا السطح فقط.

ويمكن صياغة بعض المبادئ العامة لتكوين الاشكال البنائية لأجـــزاء الماكينات بما يتغق وهذين المطلبين ،كالآتى :

التفيرات الحادة في الشكل .

ومراعاة هذه المسألة امر في غاية الاهمية ، حيث أنه يلاحظ عند وجود انتقالات حادة في منطقة المقاطع المقترنة، تركيز كبير في الاجهاد ات، يخفض من متانة الجزء عند تأثير الاجهاد ات المتغيرة في مقاطعه .

٢ ـ يجب ان تضمن الأشكال التصميمية للجزء تساوى كل مقاطعه في المتانة بقدر الامكان.


والسعى الى توفير المتانة المتساوية فى كل مقاطع الجزء آت قبل كسل شىء عن عوامل اقتصادية، الا ان ايجاد مثل هذا التصميم يصدم فسى كثير من الاحيان بصعوبات أغلبها ذات طابع تكنولوجى ، لذلك تستبدى الأجزاء ذات الأشكال "المتساوية المقاومة " بأشكال اكثر تكنولوجية، علما بأن الابعاد النظرية لغالبية المقاطع تزاد عادة بسبب افتراض أن ذلك سوف يساعد على زيادة المتانة ، وبمعنى آخر يعطى الجزء شكلا بحيث تكون حدوده النظرية المحيط الخارجى "لتساوى المقاومة" تقع فى داخل المحيط الخارجى المخيط الغارجى الانتقالات قيمة معامل تركيز الاجهادات لا تعتمد فقط على شكل المنحنى الانتقالية وحده ، بل وأيضا على النسبة بين أبعاد مقاطع قطاعات الجزء الانتقالية :

٣ ـ بهدف التوزيع المنتظم لتدفق القوى عبر حجم الجزئ يجب ابعاد الاخير ( سحبه ) عن مناطق التركيز المحتمل للأحمال .

وثمة طرائق تصميمية مختلفة ، تحل بواسطتها مهمة تحسين توزيع تدفق القوى عبر حجم الجز ، ومن بينها يحتل مكانا خاصا ما يسمى بالقطوع التحتية لتخفيف الحمل ، التي تسمح بزيادة اطاقة الحز ، بنسبة ، ٢ ٪ \_

وأحد أشكال "القطوع التحتية لتخفيف الحمل " ينحصر في اجراء قطوع اضافية قريبة من القطع التحتى الأساسي ( مكان تركيز الاجهادات ،

الشكل ٢ ـ ٩ ،أ)، المتكون لأسباب تصميمية (الشكل ٢ ـ ٩ ، ب) ويكون الغرض من ذلك القطوع الاضافية هو تغيير اتجاه تدفق القوى وتخفيـــف تركيزه .



الشكل ٢ - ١

# ٤ - ان ازالة أماكن احتمال تركيز الأحمال تساعد على التوزيع المنتظم للحمل في كل السطح المصم للتلامس.

ومهمة توفير التماس المطلوب بين الآسطح المقترنة لا جزاء الماكينات كثيرا ما تعتبر من الصعوبات الكبرى نتيجة لعدم دقة صنع الأجزاء وتشوههها بسبب تعرضها للأحمال . أضف على ذلك أنه مع وجود مثل هذا التماس يتوزع الحمل توزيعا غير منتظم على سطح التماس المصم، وبهدف التوصل الى توزيع منتظم للحمل، تعطى للأجزاء أشكال تستبعد فيها أماكن التركيز المحتل للحمل،

وتستخدم هذه الطريقة التصميمية عند تصميم العجلات المسننة (التروس) . فلتلافى تركيز الأحمال فى قطاعات الاسنان القريبة من الاسطح الطرفية للعجلة ، تعطى للأسنان أشكال برميلية (أنظر الشكل ٢ - ٦)؛ وعند تصميم جلب (لقم) كراسى محاور الانزلاق ، يصنع تجويف على شكل قطع ناقص او قطع زائد (عند وجود مقعدة اسطوانية) . . ألخ .

### الجساءة

تحدد جودة تشغيل الماكينة في الكثير من الحالات بدرجة جساءة وصلاتها المختلفة وأجزائها، ويفهم من هذا المطلب تحديد مقاديــــر تشوهاتها تحت تأثير الأحمال الخارجية،

وتعتبر حسابات الجساءة بالنسبة لبعض التصميمات هى الحسابـــات الاساسية، حيث أنه يتوجب اجراء حسابات هذه التصميمات انطلاقا مــن الازاحات المعطاة مسبقا، ويدخل فى عداد هذه الأجزاء على سبيل المثال اليايات، والعناصر العرنة (الزنبركات) فى الاجهزة، الخ، وفى هــده الحالات يحدد عادة حساب الجساءة عادة مدى الاستجابة لمتطلبـــات المتانة.

وعند تصميم الأعمدة، وكراسى المحاور والتعشيقات المسننة والدود يسسة

فى العمود الذى يزيد عن القيم المسموح بها، وتشويه اللّى والثنى لزوج من العجلات المسننة المعشقة يؤدى الى التوزيع غير المنتظم للأحمال/فسلى عرض اسنان العجلة ـ اذ يتركز الحمل بالقرب من أطراف العجلات، وقهى الحالات غير الملائمة للغاية يمكن حدوث كسر الاسنان لهذا السبب.

وعند ثنى العمود، تتأرجح محاوره فى مرتكزاتها مما يؤدى الى تآكىل بالاحتكاك غير منتظم فى جلب المحاور، والى ارتفاع درجة حرارتها وزرجنة كراسى محاور الانزلاق، وانحنا العمود غير الجاسئ بدرجة كافية يسى بشدة لظروف عمل كراسى محاور التدحرج اذا لم تكن الاخيرة تتمتع بمقدرة الضبط الذاتى .

وفى بعض الحالات تطرح على اجزاء الماكينات او على بعض عناصرها (على أسنان العجلات المسننة أو على حلقاتها الخارجية وغيرها)، متطلبات مرتفعة لانطواعية تلك الاجزاء، مما يساعد على زيادة اطاقتها.

وهكذا يمكن زيادة كفائة المصنوعات بتنظيم جسائة الأجزائ وعناصرها. ولهذا الغرض يجب زيادة جسائة أجزائ الوصلات التى تؤدى تشوهاتها الى عدم انتظام توزيع الحمل على أسطح التلامس فيها. اما جسائة عناصـــر الاجزائ (التى تنقل الاحمال مباشرة)، فيجب تقليل جسائتها في مناطـــق أسطح التماس التى يفترض حدوث تركيز الاحمال فيها.

وللجسائة أهمية خاصة فى توفير الدقة العطلوبة للعصنوعات العشفلة على ماكينات التشفيل ، اذ أن الأخطاء غير العسموح بها يمكن ان تظهر بسبب تشوه نفس الجزء ( مثلا عند ربطه ) ، وتشوه أجزاء ماكينات التشفيل ( عصود الدوران ، الشياق وكراسى المحاور ، الخ ) ، والانضغاط المرن للوصلات اثناء عملية تشغيلها يؤدى علاوة على عدم الدقة فى تصنيع المنتجات ، الى الذبذبة مما يقلل كثيرا من الانتاجية .

وتبدى متطلبات الجسائة تأثيرا على اختيار مادة الجزئ أيضا، فمسن المعروف أن مواصفات متانة الصلب تزداد باستمرار، علما بأن قيم معاملات المرونة تبقى دون تغير تقريبا، وبالنسبة للأعمدة المصنوعة من الصلب عالى المتانة يمكن أن يكون قطرها (من شرط التانة) صغيرا، على حين أن متغيرات الجسائة تكون أكبر من القيم المسموح بها، ولهذا السبب كثيرا ما نضطر الى زيادة قطر العمود الى قيمة يمكن معها ضمان متانة العمود المصنوع من صلب له خواص ميكانيكية أقل وارخص ثمنا.

وحسابات الجسائة ضرورية عند تصميم التركيبات غير المحددة استاتيكيا، حيث أنه لتحديد العوامل الداخلية للقوى (عزوم الثنى واللى والقلوي والعمودية والمماسة ("قوى القص") ، لا تكفى شروط الاتزان وحدها؛ وتعتبر الشروط الاضافية هى معادلات الازاحة ، ويعتبر تقييم الجسائة ملهما عند حساب استقرار الاجزاء المحملة بقوى ضغط (لوالب التحميل، لوالب السحب واليايات ، ، الخ) عند تصميم الاجزاء في ظروف تأثير الاحمال الديناميكية ، ويجب أن تدخل في الاعتبار عند حساب الجسائة أحيانا، كل مسن

تماسم (تشوه الطبقات السطحية).

وتحدد الجساءة الذاتية لاجزاء الماكينات نفسها وفق معادلات منهيج مقاومة المواد "؛ ويدخل في تحديدها في كثير من الاحيان معاميل الجساءة ، وهو النسبة بين عامل القوة (القوة ، العزم) وبين التشويه الذي يسببه، فمثلا معامل الجساءة لقضيب ذي مقطع ثابت F وطول المشدود بقوة P يكون

$$c = \frac{P}{\lambda} = \frac{EF}{l} \tag{2.35}$$

حيث λ \_ استطالة القضيب ؛

أما معامل الجساءة لقطاع مع قضيب قطره a وطوله  $_l$  يؤثر عليه عزم لي  $_M$  ،

$$c_t = \frac{M_t}{\Phi} = \frac{GJ_t}{l} \tag{2.36}$$

حيث وية الالتواء ؛

G \_ معامل العرونة في القص!

. عزم الغصور الذاتى الغطبى لمقطع العمود  $J_i = \frac{\pi d^4}{32}$  ومقلوب معامل الحساءة  $\left(\frac{1}{c}\right)$  يسمى معامل الحساءة المعادد ا

والجدول (٢-١) يحتوى عُلَى صيغ تعيين معاملات الجساءة لمختلف الرسومات التخطيطية الحسابية لوصلات العناصر المرنة، ويجب بحث حالات الأجزاء ذات المقاطع المتفيرة (مسماة اللولب وعمود الادارة المدرج ...الخ) على أنها عناصر مرنة موصلة على التوالى .

وسبب صعوبة حساب تأثير جسائة الاجسام والغرشات وكراس المحاور فان الحساب الدقيق لحسائة حتى تلك الأجزاء مثل الاعمدة يلاقى صعوبات. ويجرى تقدير الجسائة على أساس مقارنة التشوهات الحسابية (الانحناءات وزوايا الدوران ، الخ)، مع القيم المسموح بها والمقررة حسب نتائج التجارب الموضوعة خصيصا أو حسب المعطيات الاحصائيسة للتشفيل ، وكما يتضح من الصيفتين (2.35) و (2.36) ، فان جسائة الجزئيمكن رفعها باختيار المادة المناسبة (E) وبالوسائل التصميمية التسميمية المناسبة والمادة المناسبة والمدادة المدادة المدادة المناسبة والمدادة المدادة المدادة

أ . تقليل ذراع قوى الثنى واللي ؛

ب . استخدام ركائز اضافية ؛

ج ، استعمال مقاطع جيدة المقاومة للثنى ( مع الابعاد الاقصى للمادة عن محور التعادل) وإللي ( المقاطع الأنبوبية المغلقة) ؛

د ، تقليل طول الأجزاء المعرضة للشد وزيادة مساحة مقاطعها ،

ومن البديهى أن زيادة انطواعية أجزا الماكينات يمكن تحقيقه المساء باجراءات معاكسة لما سبق .

## معاملات الجساءة

ملاحظات	صيفة تعيين معامل الجساءة	نوع توصيل العناصر المرنة	الرسم التخطيطى للوصلة
استطالتا العنصرين (۱)و(۲) متساويتان	$c = c_1 + c_2$	على التوازي	
	$c = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}$	على التوالي	
استطالتا العنصرين (۱) و (۲) متساويتان	$c = \frac{(c_1 + c_2)c_3}{c_1 + c_2 + c_3}$	على التوازى والتوالى	$c_1 \bigotimes_{C_2} c_2$ $\bigotimes_{P} c_3$

وعند اقتران غالبية الأجزاء ، تظهر تشوهات تلامس كبيرة وللأجزاء التى تكون بداية التماس عند اقترانها (قبل تسليط الحمل) ، فى نقطة (مشلا فى كراس المحاور الكروية) أو فى خط (مثلا فى كراس المحاور الاسطوانية والتعشيقة المسننة . . الخ ) تتحدد تشوهات التلامس حسب الصيغ المعنية من نظرية متانة التلامس لهيرتس بيلايف ، وتظهر تشوهات أيضا عند اقتران الأجزاء التى تتمتع بمساحة تلامس مقدرة كبيرة (التى يحدها المحيلط الخارجى لمنطقة التلامس) ، حيث أن المساحة الفعلية للتلامس ، نتيجة لتموج وتعرج أسطح التلامس تعتبر فى ذاتها مجموع المساحات الفعلية الصفيرة للتماس.

ويمكن أساسا حصر أهم التوصيات التصميمية الموجهة نحو رفع جساءة التلامس ، في التالي :

أ . رفع جودة تشفيل أسطح التلامس ؛

ب. تجميع الوصلات والمجموعات بتداخل او شد ابتدائيين :

ج. تقليل عدد الوصلات ؛ د. ادخال طبقة من زيت التزييت بين أسطح التماس . كما أن زيادة لزوجة الزيت تساعد على زيادة جساءة التماس.

#### الصمود للذبذبات

ان زيادة سرعات تشغيل الماكينات واجزائها ، وكذلك ما يصاحب هـذا من الاتجاه نحو تسهيل التصميم كثيرا ما يساعدان على ظهور الذبذبات. ويقصد بالذبذبات تلك التشوهات الدورية التى تكون سعتها صغيرة للغاية اذا ما قورنت بأبعاد الجزئ المتذبذب، والخطر الكبير الناجم من الأحمال التى تسبب الذبذبة يكمن في أنه عند توفر ظروف خاصة، يمكن ان تؤدى تلك الاحمال الى تحطمات كلالية للأجزائ.

وفى الحالات التى يكون فيها تردد الذبذبة الذاتية للماكينـــــة أو لأجزائها منطبقا على تردد تغير القوى الدورية الخارجية المسببة لـهـا يحدث الرنين ، وعنده تحدث زيادة في سعة الذبذبات، تؤدى في بـعــض الاحيان الى التحطم.

وذبذبة اعمدة الدوران فى ماكينات تشفيل المعادن وما يرتبط بها عن أجزاء تجلب رداءة لنوعية الاسطح المشفلة ويمكن ان تصبح السبب فى فقدان حدة عدة القطع، بل وحتى فى تحطمها .

وذبذبة أجزاء التعشيقات المسننة (العجلات المسننة والأعمدة وأجسام مخفضات السرعات وغيرها)، التى تسببها مرونة الأجزاء وعناصرها (العجلات المسننة، وجدران الاجسام . . الخ) . وعدم الدقة الدورية لأسطح التشفيل في الاسنان، وتغير مقادير تشوهات الاسنان وقوى الاحتكاك من التعشيسة، تولد الضوضاء .

ومكافعة الذبذبات التى تتحول أبعادها الى درجات خطيرة بالنسبة للمجموعة المرنة، تجرى بوسائل عديدة. واكثرها بديهية هى استئصال القوى الخارجة التى تؤدى الى الذبذبات الخطيرة. الا أن امكانية استخصدام هذا المبدأ تعتبر محدودة عليا، وحل المسألة كثيرا ما يمكن الحصول عليه بتغيير الخواص الديناميكية للمجموعة بتغيير عزوم القصور الذاتى للكتل وانطواعية الوصلات).

وفى الحالات التى لا يمكن التوصل فيها الى نتائج مرضية بالوسائسل الواردة اعلاه ، تدخل فى المجموعة أجهزة وتراكيب خاصة ـ مضائسللت الذبذبات.

#### التسغين

يعتبر ضمان نظام درجة حرارة معين في عمل اجزاء الماكينات ( او وصلاتها ) شرطا هاما لقيام الكثير من الماكينات بوظائفها بشكل طبيعى . وتظهر هذه المطالب في الحالات التي يحدث فيها في عملية تشفيلل الماكينة نتيجة للاحتكاك ، فقد كبير في القدرة يصاحبه زيادة في تولللل المرارة أو عندما يكون محتلا تغير درجة حرارة الوسط المحيط .

والحسابات الحرارية في بناء الماكينات تنفذ في غالبية الحالات بهدف تحديد درجة حرارة متسخين (أو تبريد) الأجزاء والبحث عن سبل تحديدها في حدود مسموح بها، وتجاوز هذه الحدود (التي تعيين معدلاتها وفق معطيات تجريبية) يمكن أن يؤدى الى تشوهات حراريسة تغير من طابع التأثير المتبادل بين الأجزاء في الماكينة (الوصلة) وسن ثم يؤدى الى اجهادات اضافية (حرارية) والى الاخلال بالظروف الطبيعية للتزييت ما قد يؤدى الى حدوث الزرجنة بين اسطح التماس) وغير ذلك من الظواهر غير المسموح بها،

ان أخذ هذه العوامل في الاعتبار يصبح هاما عند حساب الكثير من الوصلات والأجزاء مثل حساب وصلات اللوالب على المتانة ـ وذلك للتقييم الصحيح للاجهادات الناتجة عند تغيير درجة حرارة الوسط المحيط.

وعند تصميم بعض أنواع التعشيقات ( وخصوصا التعشيقات الاحتكاكية او التعشيقات الدودية وغيرها )، والقارنات وغيرها من الأجزاء، تعتمد على النظام الحرارى في كثير الأحيان مقدرتها على العمل، وتصميم وأبعاد الاجـــزاء، وكذلك اختيار المواد والزيوت . . الخ . وتؤدى هذه الحسابات في العادة الى وضع شروط الميزان الحرارى وبمساعدتها تحدد العلاقة بين كميـــة الحرارة المولدة وكميتها المستبعدة في عمل الماكينة.

 $N_i$  فمثلا ، اذا كانت القدرة المفقودة في احدى وسائل نقل الحركة  $N_i$  بالكيلووات ، تتحول الى حرارة تكون كميتها

$$Q = \frac{102}{427} \cdot 3600 N_l = 860 N_l \, \text{kcal/h}$$
 (2.37)

فانه يلزم لاستبعاد الحرارة، سطح تبريد مساحته  $F_h$  للتعشيقة غيــــر المكشوفة التى تعمل فى زيت تحت نظام حرارى مستقر، وتحدد  $F_h$  من شرط التوازن الحرارى

$$Q \leqslant F_h k_h (t_1 - t_2) \tag{2.38}$$

حيث  $k_h$  معامِل انتقال الحرارة بالكيلوكالورى/م ، ساعة، درجة حرارة مئوية واحدة (  $k_h$  تختار في حدود من  $\kappa$  منوية واحدة (

الهوا المحيط بجسم التعشيقة :  $t_1$  للهوا الزيت ( يكــون (  $t_1 = 75^{\circ} \div 85^{\circ}$  عاد ة

. المحيط المحيط  $t_2$ 

وفى عملية تصميم أجزاء الماكينات العاملة عند درجات حرارة عالية يجب تنفيذ حسابات خاصة حيث ان تصرف المعادن المعرضة للاجهادات تحت هذه الظروف يختلف عن تصرفها في درجات الحرارة العادية، فعنــــد درجات الحرارة العالية والعالية جدا تكتسب أهمية خاصة ظاهرة زحــف المعادن وارتخاء الاجهادات.

وتطلق تسمية الزحف على خاصية المعدن في ان يتشوه ببط وباستمرار (يزحف) عند اجهاد ثابت.

و حد الزحفان هو في العادة المواصفة الكمية للزحف وهو الاجهـــاد الذي يصل عنده التشويه اللدن خلال فترة زمنية معينة، الى قيمة معينة.

والارتخاء يطلق على عملية تغير الاجهادات مع الوقت نتيجة لتحميل الجزء. وظاهرة الارتخاء تلاحظ في وصلات مسامير اللوالب الشادة للشفهات (هبوط قيمة الاجهاد عن احكام مسامير اللوالب، نتيجة لاعادة التوزيلي مع الوقت للتشوهات غير المتغيرة في مجموعها ـ زيادة التشوهات اللدنسة وتقليل التشوهات المرنة)، وفي الوصلات ذات التداخل (التسامح السالب) بين اقراص التوربينات مع عمودها (التقليل التلقائي لاجهادات التوافسق) وغيرها.

وحسابات أجزاء الماكينات مع اعتبار الظواهر المشار اليها تبحث فسي كتب خاصة.

# الباب الثالث اختيار المادة

#### المواد الاساسية ومواصفاتها

يعتبر اختيار المادة عملية رئيسية في تصميم الماكينات، اذ يجب ان يتم هذا الاختيار مع المعرفة الكاملة لخواص مختلف المواد والمتطلبات المطروحة عليها من ظروف العمل وتصنيع الجز المعنى .

ويستخدم فى بنا الماكينات الصلب والحديد الزهر وسبائك المعادن غير الحديدية والسيراميك المعدنى والمواد غير المعدنية، والتركيب والخواص (فى حالة التوريد) لكل المواد المستخدمة فى بنا الماكينات تقريبيا تنظمهما المواصفات القياسية للدولة، أما الخواص المكتسبة من المعالجية الحرارية والكيميائية الحرارية للمواد ونتيجة لمعالجتها الميكانيكية فتحتويها النشرات الاعلامية.

ويدرس كل من التركيب الكيميائي وخواص مواد بناء الماكينات الاساسية وطرائق معاملتها وتشفيلها في مناهج علوم الميتالورجيا وتكنولوجيا المعادن، وتكنولوجيا بناء الماكينات،

وقد سبق وان تعرضنا في الباب الاول من هذا الكتاب الى المتطلبات العامة المطروحة على مواد الأجزاء من ظروف عملها في الماكينات، اسا المتطلبات الخاصة فسترد أدناه مع دراسة تصميمات وحسابات الاجــــزاء المعينة.

وترد فى الجدول ٣-١،٣-٣،٣-٤ الخصائص الرئيسيــــة لبعض المعادن والسبائك التى تستخدم بشكل واسع فى بنا الماكينات.

وبنا الماكينات في كل مراحل تطوره قد حفز بظهور المواد الجديدة التي تتمتع بخواص تضمن تقدمه المستمر، فمثلا ان تطور صناعة بنسيا الطائرات قد دعى الى ايجاد سبائك خفيفة عالية المتانة، أما تطسور المحركات النفاثة فدعى بدوره لظهور سبائك مقاومة للحرارة. الخ. وجنبا الى جنب مع ايجاد المواد الجديدة أخذت تتحسن باطراد نوعية ادا المواد الموجودة، فمثلا ان حد المتانة في الشد لصلب الانشا ات الذي كان بالكاد يصل الى ٢٠ كجم/م٢ ، فانه يصل بغضل استعمال مختلف عناصر السبائك والمعاملات الحرارية الى ١٨٠ كجم/م٢ اى اكبر بئسلات مرات \* . كما أن متانة الحديد الزهر قد ارتفعت اكثر من ذلك، اذ

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  الأنواع التجريبية المعروفة من الصلب يصل حد متانة الشد فيها ( $\sigma_{ut}$ ) حتى  $\sigma_{ut}$  .

الجدول ٣-١ الخصائص الميكانيكية لبعض انواع الصلب

		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4 7	4 7	4 7	صلاد ة	JI	المعاملة الحرارية	ماركة
حد الكلال (كجم/م	حد الخفوع (كجم/مم <sup>ا</sup> )	هد الستانة (كجم/مم <sup>ا</sup> )		Bhn	التى يتعرضالصلب لها	الصلب
σ <sub>-1</sub> (	<b>3</b> _	) n o	Rc	æ	<b>4</b> 2	
	ہ^ تقل عن		 			
	تعل عن	•				
۱۲	77	٣٨			الدلغنة على الساخن	Ст. 3
77	77	٥٠			الدلفنة على الساخن	Ст. 5
70	٣٠	7.			الدلفنة على الساخن	Ст. 6
-	٣٥	٥٢			الدلفنة على الساخن	15ХСНД
1 Y	77	٣٨		10.73	الدلفنة على الساخن	15
			:		السمنتة، التقسية،	
-	70	80	77-07		التطبيع	
77	٣٢	٥٤		1AY>	الدلفنة على الساخن	35
-	٦٥	١ ٠ ٠	٤٠-٣٤		التقسية، التطبيع	
70	٣٦	٦١		4137	الدلفنة على الساخن	45
7 8	٥٨	٨٥		-781	التقسية، التطبيع	
				710		. *0
					السمنتة، التقسية،	AI2
	۳.	<b>{ 0</b>	75-07		التطبيع	50Г2
77	٤٣	Yo		<b>779</b> ≥	التك ين	301 2
_	γ.	97			التقسية، التطبيع	055
_	<b>ξ</b> ξ	Yo	4 1 4 4	7 7 9 ≥	التك ين	65F
69	170	10.	7 <b>3</b> –ኢ ን		التقسية، التطبيع السمنتة، التقسية،	20X
	٧.	4.5	40.4			20%
£ A	75	٨٥	77-07		التطبيع	40X
78		<b>.</b> .		-778	التحسين (الصلب	40%
{·	۸٠	Y 0		۲۸.	المحسن ) التقسية، التطبيع	
	^ •	,		-78.	التفسية:النصبيع	
00	۱۳۰			۲۸.	التقسية، التطبيع	
6.6	11 •	10.	٥٠-٤٥		التعسية، التطبيع السينة،	18XFT
70	,	1	77.4			IONII
	۸٠ .		77-07		التطبيع التقسية، التطبيع	30ХГТ
-	1 . 0	170	<b>€ 0-€</b> •		التعسية؛اللطبيع	SOXI T

4 7	م کو	4 7	(د ة	الصلا	المعاملة الحرارية	ماركة
ρ [	حد الخصوع ره (کجم/مم )	$\sigma_{ut}$	Rc	Bhn	التى يتعرضالصلب لها	الصلب
عن	تقل	ß				
					السمنتة، التقسية،	20XFP
٦٥	90	110	X0-75		التطبيع	_
-	٨.	) • •	X7-0 T		التقسية ،التطبيع	49ХГР
-	150	100	<b>የ አ</b> –ዩ ዩ			
01	٨٥	)).	T 0-T .		التقسية، التطبيع	30ХГСА
-	۱۳۰	١٦٥	٥٠-٤٥		التقسية ،التطبيع	35ХГСА
					السمنتة، التقسية،	12XH3A
00	٨٥	) • •	77-07		التطبيع	1
					السمنتة، التقسية	12X2H4A
-	90	17.	X0-75		التطبيع	
					السمنتة، التقسية	18XHBA
-	<b>\</b> \ \	110	人の一ツア		التطبيع	
					السمنتة، التقسية	20ХГНР
	17.	۱۳.	人の一つア		التطبيع	403777
٤٥	٨.	) • •		700×	التقسية، التطبيع	40XH
-	11.	14.	٥٠-٤٠		التقسية، التطبيع	
_	18.	17.	o { - { A		التقسية ، التطبيع	
٤٥		١٠٠			L-11 7 7-11	403/17/4
-	9 •			۶۲۰۳	التقسية ، التطبيع التقسية، التطبيع	40XHMA
` 77	14.	<b>** * * *</b> * * * * * * * * * * * * * * *	ても一多人	İ	التفسيه، التطبيع	ШХ15

ملاحظة. يرمز الى الانواع الجيدة من الصلب الكربونى بارقام تدل على المقد ار المتوسط لمحتوى الكربون باجزا مئوية من المئة. ويرمز الى الصلب السبائك المتوسط لمحتوى الكربون باجزا مئوية من المئة. ويرمز الى الصلب السبائك  $_{\rm H}$  بالاضافة الى تلك الارقام بحروف (روسية) تدل على عناصر السبك الرئيسية ، فمثلا  $_{\rm H}$  التنجستن  $_{\rm H}$  - المنغنيز  $_{\rm H}$  - النحاس  $_{\rm H}$  - الموليبدينوم  $_{\rm H}$  - النيسكل  $_{\rm H}$  - الباريوم  $_{\rm H}$  - السليكون  $_{\rm H}$  - التيتانيوم  $_{\rm H}$  - الغاناديوم  $_{\rm H}$  - الالومنيوم وتدل الارقام الواقعة بعد الحروف على النسبة المئوية لمحتوى المركب المناسب  $_{\rm H}$  واذا كان محتوى هذا المركب اقل من  $_{\rm H}$  او قريبا منه ، فان الارقام لا تكتب، ويضاف واذا كان محتوى هذا المركب اقل من  $_{\rm H}$  او قريبا منه ، فان الارقام لا تكتب، ويضاف الى ماركة الصلب من النوعيات العالية الحرف  $_{\rm H}$  ، وذلك في نهاية الماركة . فعلى سبيل المثال تدل الماركة  $_{\rm H}$  12X2H4A على صلب كرومى نيكلى من النوعية العالية مع وجود  $_{\rm H}$  ، من الكربون ،  $_{\rm H}$  من النوعية العالية المؤل

34 Зак. 3819

الجدول ٣-٢ الخصائص الميكانيكية لبعض انواع صبات الصلب

الصلاد ة	الاستطالة	حد الخضوع	حد المتانة	المعاملة	ماركة
السطحية	النسبية		عند الشد	الحرارية	الصلب
Bhn	δ	$\int_{-\infty}^{\infty} y$	σ <sub>ut</sub>		
	1	(کجم/مم۲)	(کجم/مم۲)		
	المئوية)				
14110	19	7 8	٤٥	المعادلة أو	25 ЛІ
				التلدين	
177-184	ه۲۰	۲۸	٥.	المعادلة أو	ззли
				التلدين	
779-108	١٢	87	00	المعادلة أو	45ЛП
				التلدين	
199-14.	١.	70	٦.	المعادلة أو	55 ЛІІ
	·	·	·	التلدين	
700	٦	70	٤٠	المعادلة أو	70 Л
	•			التلدين	-
				التقسية	35 ХГСЛ
770	) )	٦٠	٨٠	والتطبيع	
		, ,			1

ملاحظة . تبعا لمقدار وجود الكبريت والفسفور، تراعى المواصفات القياسية ثلاثة انواع من الصبات : 1 ـ الصبات ذات النوعية الاعتيادية، // ـ الصبات ذات النوعية الخاصة (بادنى مقدار من الكبريت والفسفور).

الخصائص الميكانيكية لصبات حديد الزهر

7 1 4 1 4 1 Y	791-197	Y00-14Y	161-14.	161-14.	161-14.	119-14.	779-178	779-187	الصلادة السطعية Bhn
									الاستطالة التسبية 8 (بالنسبةالمئوية)
									د الغضوع الاصطلاحي ره (كجم/مم)
بـ •	0 7	01	۲3	33		۲ ٦	* *	۲,	ود النتانة عند الإنونا؛ مند الإنونا؛ (كجم/م)
7 >	70	* 1	۲ ۸	3.1	7)	<u>`</u>	) o	7 7	عد النتانة عند الشد س° (کجم/مم)
C4 38 60	C4 35 - 56	C4 32 - 52	CY 28 - 48	C424-44	C4 21 - 40	Сч 18 — 36	C4 15 - 32	C412-28	ماركة حديد الزهر
	<u>حار ,</u>	ا ب	لزهر	الر	<b>ገ</b> ቦ ም				هنی د

الجدول ۲-۲

التركيب الكيبيائ والخواص الميكانيكية لبعض اصناف السبائك غير الحديدية

79	٦.		٦.	7 7.	γ· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	171.	) r · - \ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 1	Bhn  7.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.
•	· , ,	۔۔۔		≺	< i	<pre></pre>	<pre></pre>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
~	>	مہ		۰۲ - ۷	017	01	7 - 10 7 - 4 1 8 - 4 1 8 - 4 1		
	ا انتیون ۱۱، نحاس ه ۱۷، قصدیر - ۱۱ والباقی رصاص	ا انتیمون ۱۱، نحاس ۲، قصد یر – ۸۳ ا	نعاس ۲۶ - ۲۸ ،الباقی زنك	الومينيوم ٦ - ٧ ، حديد	رصاص هر۱ - هر۲، منجنیز هر۱ - هر۲، الباقی زنك ۱ - ۲، الباقی زنك ۱ الومینیوم ۲ - ۲، حدید ۲ - ۶ منجنیز	الومینیوم ۸ - ۱۰ دا دید ۲ رصاص ۱٫۵ - ۱۰ منجنیز ۲ - ۱۰ الباقی زنك ۲ الباقی زنك ۲ الباقی البات ۲ البات	قصد ير ۹ - ۱۱، فوسفور ۸ الومينيوم ۸ - ۱۰، حد يد رصاص ٥ر۱ - ٥ر۲، منجنيز وصاص ٨ - ١٠ الباقي زنك الباقي زنك		قصد ير ؟ - ٦ ، رصاص ؟ - العمر الومينيوم ٨ - ١ ، هديد الومينيوم ٨ - ١ ، هديد رصاص ٥ - ١ ، الباقي زنك رصاص ١ - ٢ ، هديد الومينيوم ٦ - ٢ ، هديد
_	Б – 16	B - 83	ЛАЖ Мц		- 2	1 2	- 2 	— 5 — 5	- 2
		البابيت			النعاس الاصغر الاصغر	ان ها <sup>س</sup> ان ها س	ان عا س ان عا س ان عا س	البرونز النحا <sup>س</sup> الاصفو	ا يون يون

العدول ٢- ٤

لا يزيد عن ١٠-٥١ كجم/م٢، أما في الوقت الحاضر فقد زاد حد متانة الشد لأنواع الحديد الزهر ،حتى وصل الى ٨٠ كجم/م٢ أى اكثر به ٥٠٨ مرات وذلك بغضل الطرائق الغعالة لتكوين السبائك منه وبغضل تعديله وبغضل زيادة المتانة مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالخصائص التى يتميز بها الحديد الزهر (الصلابة الدورية العالية، وحد الاطاقة العالى، وعدمحساسيته للقطوع التحتية، والخواص الجيدة في السباكة، وكذلك سعره المنخفض)، فسان الحديد الزهر المعدل، والحديد الزهر الجرافيتي أصبحا بالنسبة لتركيبهما في السباكة مواد ثمينة لبناء الماكينات، ويستخدم الحديد الزهر حتى فسي ضع أعدة العرفق التي كانت تصنع في الماضي من الصلب فقط .

وهذه الأمثلة توضّح أن التوصيات المختلفة بتخصيص أنواع معينة مسن المواد لهذه الأجزاء أو تلك تحمل طابعا مؤقتا ، وهذه التوصيات يجسب أن تراجع باستعرار ودوريا مع الأخذ بعين الاعتبار المواد والمعطيسات الجديدة عن خواص المواد التي استخدمت في السابق \* .

وفى تطور صناعة بنا الماكينات خلال اله ١-٠٠ سنة الاخيرة، من العسير العثور على مثال لتقدم أسرع من ذلك التقدم الحاصل فى استخدام المواد . وتولى اهمية خاصة للدائن (البلاستيك) وسط مواد بنا الماكينيات الحديدة . والمواد غير المعدنية المصنوعة على أساس البلمرات الطبيعية أو المخلقة والمشكلة الى مصنوعات بواسطة طريقة التشويه اللدن فى الغالب، تسمى باللدائن (البلاستيك).

واللدائن (البلاستيك) تتكون أساسا من مكونين ـراتنجات (مواد للربط)، ومواد مالئة. وتبعا لتصرف المواد الرابطة عند تسخين اللدائن، تقســـم الاخيرة الى لدائن لاحرارية ولدائن تتعجن بالحرارة، ويدخل فى عداد الاولى المواد التى عند تسخينها وضغطها تتحول الى كتلة غير قابله للانصهار وحالة غير قابلة للذوبان، علما بأن هذه العملية غير قابلة للارتداد. اما اللدائن التى تتعجن بالحرارة فعند تسخينها تنصهر (أو تصبح لدنة)، أما عند التبريد فتتصلب، علما بأن هذه العملية قابلة للارتداد؛ أى أن المواد التى تتعجن بالحرارة يمكن اعادة تشكليها.

وأهم مكونات الله ائن تعتبر المادة الراتنجية الرابطة، التى تؤثر في كل الخواص الاساسية للمادة، الطبيعية للميكانيكية، والكيميائية وخواص العلمان وغيرها.

والمواد المالئة تؤثر في خواص الكبس ( السيولة، والتقلص أو الانكيسماش)، ومقاومة الحرارة (الصمود الحرارى) ونظام اعادة تشكيل المادة الى مصنوعات

<sup>\*</sup> فى السنوات الاخبرة أخذت سبائك التيتانيوم تستخدم أوسع فأوسع، والمعتقد أن المستقبل لها، اذ أنها أمتن بمقدار ٢ ـ ٣ مرات من سبائك الالومنيوم، وبمقدار ٥ مرات من سبائك الماغنسيوم، كما أنها تتفوق على بعض سبائك الصلب بالنسبة للمتانة، والتيتانيوم اخف من الصلب بمقدار الضعف ويتمتع بمقاومة للتآكل بالصدآ أعلى من الصلب المضاد للصدأ،

(الضغط النوعى ، ودرجة حرارة الكبس) ، وعلى المتانة الميكانيكية للمصنوعات الجاهزة . وتستخدم كمواد مالئة المواد العضوية (نشارة الخشب، والقساش والورق والالياف الاصطناعية والنباتية وغيرها) ، والمواد غير العضوييييية (الاسبستوس ، والتلك والكاولين والميكا ، والصوف الزجاجي وغيرها ) .

وتضاف الى الله ائن مساعدات الله ونة ـ من أجل زيادة له ونة المصنوعات، ولتسهيل عمليات اله لغنة والكبس، وكذلك أصباغ لاكساب المنتج اللون المرغوب.

والله ائن تعتبر مواد مستقلة، تتزايد باستمرار اهميتها واستخد اماتها، وحسب خواصها الميكانيكية الرئيسية ومجالات استعمالها تنقسم الى لد ائست تتحمل القوى ولد ائن لا تتحملها ( ومنها الله ائن الزخرفية والله ائسسن العازلة لكهربا وغيرها). كما تنقسم الله ائن التى تتحمل القوى تنقسم بد ورها الى لد ائن بنائية واحتكاكية ومضادة للاحتكاك.

ويد خل في عداد اللدائن عالية المتانة (  $\sigma_u$  ، ، ، ، ، ، كجم/سلم ، المواد المسلحة بالصوف الزجاجي  $\sigma_u$  bend ( الباغة ) ، وتصنع منها الأنابيب والأوعية الخزانات ) ، وأجسام ( هياكــــل ) السيارات وغيرها ،

والاجهادات المسموح بها لمختلف أنواع اللدائن تعتمد على حد متانية هذه المواد للنوع المعنى من التشويهات، ومعامل الامان فى حالة الشد والضغط والضغط يؤخذ بما يزيد عن نصف أو ربع حد المتانة فى حالة الشد والضغط لنوع اللدائن المستخدم، أما فى حالة الحنى الاستاتيكى فيما لا يزيد عن ربع حد المتانة فى حالة الحنى ، والاجهادات المسموح بها فى حالية القص والقطع تؤخذ انطلاقا من حد متانة اللدائن فى الضغط فى مستوى عمودى على مستوى كبسها مع أخذ معامل الامان يساوى ، ١، وأما مين معطيات اختبار القص مع أخذ معامل الامان يساوى ، ١، وأما

وفى بعض الحالات، ويغرض زيادة المتانة تصب اللدائن على تسليح من المعدن (شبكة أو شرائط)، والاجزاء المسلحة بهذا الشكل قادرة على تحمل احمال كبيرة،

وعند اختيار المادة لتصميم الجزئ يجب الانطلاق من الشروط التالية : ١ ـ شرط الادائ ـ يجب على المادة أن تستجيب لظروف عمل الجـــزئ في الماكينة ؛ ٢ ـ الشرط التكنولوجي ـ على المادة أن تستجيب متطلبات الحد الادنى من جهد الاعداد ؛

٣ ـ الشرط الاقتصادى ـ على المادة ان تكون اقتصادية ، فبالاضافـــة الجز على تشفيــــل الجز على تشفيــــل الماكينة المخصصة لها هذه الاجزاء .

والاختيار الصحيح للمادة المستخدمة فى صنع جز ً ما ،مع الأخذ الكامل فى الاعتبار لكل هذه المقدمات، يعتبر مهمة اقتصادية فنية صعبة. ومسايزيد تعقيد هذه المهمة هو ان شكل وابعاد الجز تتغير تبعا للخواص الميكانيكية والامكانيات التكنولوجية للمادة المعنية.

وعموما فان الاختيار السليم للمادة يمكن أن يتم فقط على أســـاس مقارنة عدة حلول، وهكذا بالذات يتم الأمر في الحالات الهامة عندمــا يحدد اختيار هذه المواد أو تلك لصنع الجزئ، تصميم الوصلة المعقدة، وزنها وحجمها (أبعادها) وتكلفتها.

وفي بعض الحالات يكون اختيار المادة أيسر اذا استخدمت منظوسة من الدلائل التي توصف لا خواص المادة وحدها،اذا أخذت بمعزل عن الخواص الاخرى (مثل المتانة وحدها،أو الاطاقة،أو الجسائة)،بل مجمع من عدة خواص أو مجموعها، وتركيب تلك المؤشرات يتغير وفقا لهسسنده المتطلبات التي تطرح على التصميم مثل،التكلفة الدنيا أو الحد الادنسي للوزن بالنسبة للجزئ ذى المتانة أو الاطاقة أو الجسائة،المعطاة سلفا وما الى ذلك، وفي أغلب الاحيان تؤخذ في الاعتبار تلك الدلائل التي يعتبر وزن الجزئ فيها بمثابة نقطة انطلاق، حيث أنه بالنسبة للكثير سن الماكينات يعتبر عاملا هاما يوصف فعالية التصميم، وعلاوة على ذليسك، فبجانب كون تكلفة وحدة الاوزان في الجزئ تعطى فكرة عن سعة التصميم بالنسبة للمعدن، توجد أيضا تكلفة المعدن نفسه ؛ ان كلا الدليلين هام في كل المالات.

ويرد أدناه استنتاج هذه الدلائل لبعض أهم الحالات.

### التقييم الوزني النسبي

اذا افترضنا أن عتبة طولها  $\frac{L}{r}$  تؤثر عليها قوة شد  $\frac{P}{r}$  واذا افترضنا ان النوعى للمادة  $\frac{R}{r}$  ، وأن حد متانتها فى الشد  $\frac{R}{r}$  ، وان معامل الامان  $\frac{R}{r}$  ، فأن مساحة مقطع العتبة  $\frac{F}{r}$  ، وحجمها  $\frac{R}{r}$  ووزنها  $\frac{R}{r}$  تتحدد بالصيغ التالية

$$F = \frac{P}{[\sigma]_t} = \frac{nP}{\sigma_{u,t}}; \quad V = FL = \frac{nPL}{\sigma_{u,t}}; \quad G = V_{\gamma} = nPL \frac{\gamma}{\sigma_{u,t}}$$

وعلی ذلک عند ثبات L و P و n فان نسبة اوزان عتبتین مسن ماد تین مختلفتین  $(\gamma', \sigma'_{ut} \gamma'', \sigma''_{ut})$  تگون

$$\frac{G'}{G''} = \frac{\sigma_{ut}''}{\gamma''} : \frac{\sigma_{ut}'}{\gamma'}$$
 (3.1)

ومن هنا فان وزنى عتبتين لهما نفس المتانة (فى حالة الشد ) يتناسبان عكسيا مع المقد المنتقد المنتقد من النسبة كلما كانت هما المادة أوفق بالنسبة للوزن والنسبة للونسبة المادة أوفق بالمعايير الاساسية لنوعية المادة فى التصاميم التى تعمل الأوزانها أهمية خاصة.

واذا كان الحساب يجرى حسب حد الاطاقة  $\sigma_{-1t}$  فان الدراسية المناظرة يمكن أن تظهر أن مدى ملائمة المادة يتحدد بالنسبة بيناظرة يمكن أن تظهر أن مدى ملائمة المادة يتحدد بالنسبة بيناطاقة النوعية للمادة.

وفى حا لات المن واللى للعتبات ذات المقاطع الهندسية المتناظــرة فان التناسبات الناتجة تكون مخالفة :

$$\frac{G'}{G''} = \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\gamma''} : \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\gamma'} : \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\beta end}}{\gamma'} : \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\beta end} : \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\beta end}}{\gamma'} : \frac{\sigma_u^{"} \frac{2}{3}}{\beta end} : \frac{\sigma_u^{"}$$

$$\frac{G'}{G''} = \frac{\tau_i''^{\frac{2}{3}}}{\gamma''} : \frac{\tau_i^{\frac{1}{2}}}{\gamma'} : \frac{\tau_i^{\frac{1}{2}}}{\gamma'}$$
: elliwis the state of t

والمعايير الوزنية للمادة المعرضة للحنى أو اللّى تعتبر النسب  $\gamma^{\prime}_{s}/\gamma$  أو  $\sigma^{2}_{ubend}/\gamma$  .

اذا قارنا الصيفتين (3.1) و (3.2) ، نجد أنه في حالتي الحنى واللي فان المتانة العالية تؤثر في الاقتصاد في الوزن أقل من تأثيرها في حالة الشد ، حيث أن المقاطع الاصفر تتسم بعزم مقاومة أصفر ، ومن هنا يتضح ان الصيفة (3.2) تنطبق فقط على تلك الحالة التي تكون فيها مقاطع العتبات متطابقة هندسيا .

وللكثير من الاجزاء أهمية خاصة للجساءة.

فغى حالة الشد (أو الضغط) فى العتبات المتساوية الجساءة أى  $p/\lambda$  فان الاوزان ترتبط بالنسبة

$$\frac{G'}{G''} = \frac{\gamma' F'}{\gamma'' F''} - \frac{E''}{\gamma'} : \frac{E'}{\gamma'}$$
(3.3)

والنسبة  $\frac{E}{\gamma}$  التى توصف نوعية المواد بالنسبة للأجزاء الجاسئة تسمى بالجساءة النوعية. وحيث أن معامل العرونة فى حالة الشد لانواع الصلب يتراوح بين حدود ضيقة ( من ٢ × ،  $^{7}$  الى ٢ ر٢ × ،  $^{7}$  كجم/سم  $^{7}$  )لذا لا يجب مثلا استخدام أنواع صلب السبائك لاعداد الاجزاء التى تكسون الأهمية السائدة بينها هى الجساءة، وسبائك الصلب من بين مواد بناء الماكينات تتمتع باعلى معامل للعرونة  $( \circ \times )^{7}$  الى  $( \circ \times )^{7}$  كجم/سم  $( \circ \times )^{7}$  الى  $( \circ \times )^{7}$  كجم/سم  $( \circ \times )^{7}$  الماكينات تتمتع باعلى معامل للعرونة  $( \circ \times )^{7}$  الى  $( \circ \times )^{7}$  كجم/سم  $( \circ \times )^{7}$ 

ومقدرة المادة على مقاومة تأثير احمال الصدمات توصف بالشفل اللازم لاحداث التشويه العرن. وهذا الشفل المحسوب بالنسبة لوحدة الاحجام في القضيب يساوى تقريبا من منحنى الشد مساحة مثلث ارتفاعه حد التناسب  $\sigma_{pr} = \frac{\sigma_{pr}}{E}$  وقاعد ته تساوی التشوه النسبی عدد وصول المادة لهذا الحد ( $\sigma_{pr}$ ان الشغل المبذول في احداث التشوه المرن بالنسبة لوحدة الاحجام عن في العتبة ( مساحة المثلث ) يساوى :

$$\Delta = \frac{1}{2} \sigma_{pr} e = \frac{\sigma_{pr}^2}{2E}$$

ان مساحتى مقطعى عتبتين متساويتين في متانة الصدمات من مادتيسن مختلفتين  $F'' = \frac{F''}{F}$  ، ولهما مقطعين متناظرين هند سيا وطولين متساويين تتناسبان عكسيا مع المعامل  $\frac{\sigma_F^2}{E}$  . والنسبة بين وزنى العتبتيــــن تساوى:

$$\frac{G'}{G''} = \frac{{\sigma_{pr}^{11}}^2}{E''\gamma''} : \frac{{\sigma_{pr}^{42}}}{E'\gamma'}$$
(3.4)

والمعامل المتانة النوعية في الصدمات يوصف مدى ملاءمــة وزنى عتبتين من مأد تين مختلفتين ومتساويتين بالنسبة للمتانة في الصدمات، وعلاوة على ما اوردنا أعلاه من دلائل، يمكن التوصل بنفس الطريقة الى د لا على اخرى غيرها توصف المادة من ناحية الحجم، والتكلفة، والحساسيسة تجاه تغيرات درجة الحرارة وتأثيرات الطرد المركزى وغيرها.

وفى الجدول (٣-١) ترد قيم المتانة النوعية والجساءة النوعية لبعض المواد \* وذلك للمقارنة بينها.

<sup>\*</sup> ان المواد الحديثة لصناعة الطائرات (فيما عدا اللدائن) تسرتسب كالتالى بالنسبة لمتانتها النوعية في درجة حرارة الفرفة: سبائك التيتانيوم، والصلب الخاص ( Cr, Mo, Mn )، وسبائك الالومنيوم ( Zn, Mg)؛ بالنسبية لجسا عنها النوعية: الصلب، سبائك الالومنيوم، سبائك التيتانيوم.

# المتانة والجساءة

معامل المرونة في الشد E × 10 <sup>-5</sup> kgf/cm²	الكتافة <sup>2</sup> m <sup>2</sup> kgf/cm <sup>2</sup> ألكتافة	النوع	المادة
₹ ×	×	}	
			صلب :
71	٧س	20	د و نسبة الكربون المنخفضة
71	٧سX	45	کربونی متوسط
71	۸cY	40X	سبائكى
71	۸رY	30ХГСА	سبائکی صلب
			الحديد الزهر :
1 •	۲۷	СЧ 21 — 40	الرماد ي
10	۲۷۲	B4 40 - 10	عالى المتانة
٥رY	۸ر۲ ۱	Д6Т	الد يورالومين
٣ر ٤	۸ر۱	МЛ4	سبائك المغنسيوم
ارا	ەر ٠	-	خشب البلوط
٠٠١	۳ر ۱	ЛТ	التكستوليت
	1	Į	\

# النوعيتان لبعض المواد

<b>ラ</b> る	5 5	وعية	4	
الستانة النوعية في الصدمات $\frac{\sigma^2}{P\gamma}$ cm	الجساءة النوعية في $rac{E}{ imes}  imes 10^{-8}  ext{cm}$ الشد $rac{F}{ imes}$	في الحنى $\frac{n_{h}^{2}}{n_{u}^{2}b^{-nd}}  imes 10$	فى الشد ۲ × 10 <sup>-5</sup> د ۳	. الىتانة فى الشد مرابعاً autkgf/cm²
٤١٠	۷۷	۲ر۳	اره	£ · · ·
1.4.	۲۷	۲ر }	۲رY	7 • • •
۳۹۰۰	٧٧٢	٦٠٠	۷ر۲ ۱	1
YA··	۲۷۲	۱ر۸	<b>٤ر٠</b> ٢	17
77.	٤ر١	٥ر٣	٩ر٢	71
۰۳۰	۱ر۲	اره	ەرە	<b>{···</b>
** • •	777	۱۲۶	۷۲۶۱	٤٢٠٠
1800	3ر۲	۸ر۹	٤ر١٣	78
٣٦٠٠	۲ر۲	٤ر٤١	۱ کر۲ ۱	٨٣٠
17	<b>۸ر</b> •	۰ر۱۰	<b>ە</b> ر٢	٨٥٠

#### مبدا «النوعية الموضعية»

ليس من النادر أن تطلب من الاسطح المختلفة والأحجام فى البجر الواحد متطلبات مختلفة: الصمود للتآكل بالاحتكاك، المتانة الحجميدة أو متانة السحق، الجساءة أو الانطواعية، الصمود للتآكل بالصدأ، جدودة توصيل الحرارة، المقدرة على اخماد الذبذبة . . الخ .

وتنشأ المتطلبات المختلفة من الظروف المختلفة التى تعمل فيها مختلف أقسام الجزئ.

وفى الكثير من الحالات لا يمكن عموما اختيار تلك المادة لتصنيع الجزئ، التى تستجيب فى نفس الوقت لكافة المتطلبات المطروحة، وحتى اذا كانت هذه المادة موجودة، فانها عادة ما تكون غالية الثمن، وعندما تكون ظروف عمل الاجزاء ليست قاسية بهذه الدرجة، يمكن تحقيق حل وسط، باختيار المواد التى ترضى جزئيا كل المتطلبات الا أننا يمكننا الحصول على الحل الاكثر رشدا وتقدمية بالاسترشاد بمبدأ "النوعية الموضعية"، وأفضل طريقة لشرح جوهره هى استعراض أمثلة محددة،

الله الآمر من ريش التوربينات الايدرولية أن تتمتع بالمتانة والصمود فد التآكل بالصدأ ولكى يحقق هذين المطلبين، تصنع ريش كل التوربينات الضخمة ذات الريش المتحركة حول محورها، من الصلب الذى لا يصدأ والصعب تشغيله والغالى الثمن الا أنه يمكن هنا اتخاذ حل آخر فمطلبب الصمود ضد التآكل بالصدأ مطروح فى الواقع على اسطح الريش وحدها لذا ليس هناك من ضرورة لصنع كل الريشة من الصلب الذى لا يصدأ ،اذ انه يمكن صناعتها من الصلب الكربونى أو صلب السبائك الرخيص وبعدها تكسى أسطحها بالواح رقيقة من الصلب الذى لا يصدأ ،علما بان وقت تشفيل الريش يقل الى النصف ، أما تكاليفها فتقل بنسبة ، ٣ ٪ و .

 $\gamma$  -  $\gamma$ 

أ ـ النحاس يوفر انتقالا جيدا للحرارة ولا يتطلب ضفوطا عالية عنسد الخبز ( في تكنولوجيا ميتالورجيا المساحيق ) ؛

ب\_الصلب والمواد الحاكة تساعد على زيادة معامل الاحتكاك ؛

جـ الرصاص بانصهاره يكون طبقة رقيقة تلعب دور التزييت الذى يحمى الاسطح العاملة من الزرجنة .

وتتميز مواد السيراميك المعدنى الاحتكاكية بقصافة كبيرة، لذلك فانها تلحم بطبقة رقيقة فى حدود ٢ر، م على أساس جاسى من الصلب أو الحديد الزهر،

وبهذه الطريقة ، طريقة المزج الاصطناعى لمختلف المكونات يمكن الحصول على حزء تتمتع كل نقطة فيه بالخواص اللازمة.

٣ ـ خلال السنوات الاخيرة ،على الرغم من زيادة الأحمال التى تنقلها العجلات المسننة ، التى كانت تستعمل لانتاجها أنواع صلب السبائسك العالية، فقد أمكن فى الكثير من الحالات استبدالها بصلب كربونى أوصلب منخفض السبائكية، فجسم العجلة المسننة الذى تنفق عليه النسبة الاساسية من وزن المعدن يصيبه كمية ضئيلة من الاجهادات،

أما أسنان الترس فتعتبر العناصر الاكثر تحميلا فيه ؛ لذا يطلب منها صمود عال للتآكل بالاحتكاك ومتانة عالية في السحق بالنسبة لاسطحها العاملة، وحد اطاقة عال في الحنى ، لذلك تجرى أولا عملية تقسية، على الشكل العامل للأسنان بواسطة تسخينه بالتيار الكهربي عالى التردد، وثانيا، عملية زيادة متانة الاسطح عند قاع السن مع ايجاد اجهادات ضغط متخلفة في هذا المكان بطريقة التقسية بالتشغيل على البارد .

وهكذا يتم هنا أيضا التوصل الى التأثير اللازم بطريقة التغيير الموضعي الخواص وحالة مادة الجزء في الاتجاه المطلوب.

٤ - فى محركات السيارات العكبسية ، تدخل كراسى محاور عمود العرفة
 فى عداد أكثر الأجزاء تعرضا للاجهادات الشديدة ، التى كثيرا ما تحد من
 زيادة سرعة المحرك ، ولقد تطور وتحسن تصميم جلب هذه الكراسى على
 الوجه التالى :


فغى البداية كانت الجلب تصنع باكملها من البرونز القصديرى، وهو أحسن ما كان معروفا في ذلك الوقت من المواد المقاومة للاحتكاك .

ومع ظهور السبائك الخاصة بكراسى المحاور ـ البابيت ، التى تتمتـــع بخواص مقاومة للاحتكاك ، أعلى من البرونز، أخذت تفطى بها أسطح التشفيل في الجلب البرونزية .

ولكن ،حيث أن دور البرونز أصبح ثانويا في هذه الحالة، اذ أنه كان عليه أن يكون "كفرشة" للبابيت فقد كان من الممكن استبدال البرونز بصلب الألواح، وبذلك يكون قد تم الانتقال الهام الى الجلب رقيقة السمك، علما بأن الصلب في هذه الحالة كان يطلي في البداية بالنحاس (بطريق قد الجلفنة)، وذلك من أجل التثبيت الأفضل للبابيت عليه.

ولكون البابيت مادة رائعة في مقاومتها للاحتكاك عند تأثير الاحمــال الصغيرة والمتوسطة، فانه غير قادر على تحمل ضفوط كبيرة جدا ولا درجات حرارة غالية جدا ، والسبب في ذلك هو حد الخضوع المنخفض، وحد الاطاقة الصغير للبابيت اللذان ينخفضان بسرعة مع ارتفاع درجة الحرارة، ولهــذا السبب تحتم الانتقال الى الجلب من الصلب المكسوة لا بالبابيت بل بالبرونز الرصاصي .

وصفات مقاومة الاحتكاك للبرونز الرصاصي أردا كثيرا مما يتمتع به البابيت، والسبب الرئيسي في ذلك هو الصلابة الكبيرة للأول، وألغته الاردأ مع زيت التزييت . ولقد أدت متابعة زيادة الضفوط النوعية والسرعات، الى ظهرو كراسي المحاور "الشبكية" ، التي تنفذ على الوجه التالي : تصب على الصلب طبقة بينية من البرونز الرصاصي ، وبعد ها تجرى عملية دلغنة (الشكل ٣-١) . وعلى السطح الناتج المخدد (ذي المجاري) بهذه الطريقة (الشكل ٣-١،أ) تصب طبقة من البابيت الرصاصي (الشكل ٣-١،ب) ، ثم بعد ها تجرى عمليـة



الشكل ٣ - ١

تشغيل ميكانيكى (الشكل ٣-١، جالمقطع، دالسطح). والنتيجة أنه تتكون حفرات ملوئة بالبابيت، تتراوح مساحتها الاجمالية بين ٢٥ ٪ و٠٠ ٪ من المساحة الكلية لسطح الكرسى ؛ ويكون سمك طبقة البابيت حوالى ٥٠٠ مم . وفى حالة عمل الكرسى بدرجات حرارة عالية، يحسن صمود الطبقة العلوية للحرارة بواسطة فلز الانديوم .

وهكذا فان تطور تصميم الجلب قد سار من الجلبة البرونزية الخالصــة بسمك هم، الى الجلبة الشبكية الرقيقة المصنوعة من معادن ثلاثة بسمـك مم، وفي هذا الجسم الرقيق يخصص لكل معدن دور محدد بصراحة وخاص به.

ويمكن أن نستمر في استعراض مثل تلك الأمثلة، فلقد كان في الماضي يصنع ماسك قلم القطع (العدة القاطعة)، والجزّ القاطع، من قطعة واحدة، أما الآن فيصنع الحد القاطع من رقائق من الصلب السريع القطع او مسن مواد السيراميك المعدني، أو السبائك الصلبة ملحومة أو مثبتة ميكانيكيا في الماسك (جسم العدة القاطعة)، وكانت موجهات ماكينات التشفيل تصنع من الحديد الزهر، ثم من الصلب المثبت في الجسم، أما الآن فتصنع من اللدائن (البلاستيك)، أو من الحديد الزهر المقسى سطحه، وكل هذه مظاهر نفس مبدأ "الصفات الموضعية". ان الوسائل المتنوعة في التكنولوجيا الحديثة لتشفيل المعادن، وخصوصا الوسائل المختلفة لطلا السطوح، والمعالجات الحرارية، والكيميائية ـ الحرارية للمعادن، وزيادة المتانة بالطرق الميكانيكية عن طريق ايجاد اجهادات متخلفة اصطناعيا، كلها تغتح امكانيات واسعة بشكل استثنائي للتأثير الموجه على تصميم الاجزا بغرض تكويسن الصفات المطلوبة في كل مقطع من مقاطع الجزء بل وفي كل نقطة على سطحه .

ومن بين الوسائل المذكورة، يرتبط جزء كبير منها بمعاملة السطوح، ويفسر

هذا بان كل الاعطاب والتحطمات تقريبا \_ من التآكل بالصدأ، الى شروخ الكلال ـ تظهر على اسطح الجزء ثم تتغلغل في عمقه، منتشر في كـــل مقطعه او في قسم كبير من المقطع، ولذلك يكون من الطبيعي أن تتجه جهود بناة الماكينات نحو حماية الطبقات السطحية، وزيادة متانتها وتغيير خواصها عموما.

ولقد ادت متابعة تطوير مبدأ الصفات الموضعية الى ظهور نوع جديد من المواد ، التي يتوقع لها مستقبل باهر والتي تسمى بالمواد المركبية ( المواد الموالفة او المخلوطة ، والمواد المغطاة او المطلية باخرى ، والمواد المسلحة . . وغيرها ) .

ويجرى في الوقت الحاضر انتاج بالجملة للمواد المركبة المزدوجة: معدن-معدن، معدن ـ لا معدن، كما وتطورت بشكل واسع تغطية (طلام) مادة ما بآخرى ، وتجرى هذه العملية بغية زيادة الصمود للصدأ والتقليل من استخدام المواد الفالية الثمن، أن المواد المفطأة بصفائح من مسواد اخرى يمكن الحصول عليها باربع طرق: اللحام بالكهربا و الاوكسيجين، او لحام القصدير، او باللصق، او بالطلاء بالمصهورات، ويسمح اللحــام بالكهرباء او الاوكسيجين مع الدلغنة، بتوصيل الصلب الاوستينيتي غير القابل للصدأ بالصلب الكربوني. أما لحام القصدير ـ أرخص طرائق توصيل المواد الصفائحية المركبة - فيستخدم عمليا بالنسبة لمعادن محددة فقط: الرصاص، النحاس، الشبه ، الصلب غير القابل للصدأ . ويستخدم اللصق في الحصول على كل مركبات المواد المذكورة اعلاه.

ويلزم للتصميم الرشيد لاجزاء الماكينات، اتقان طرائق المعاملة المذكورة اعــلاه .

### التقليل من مسميات المواد المستعملة

عند اختيار المادة لاجزاء الماكينة الجارى تصميمها، يجب ، علاوة عليي الاعتبارات الاخرى، مراعاة الصعوبة الناجمة عن التموين والانتاج التي تظهر من جراء المسميات الكثيرة المبالغ فيها للمواد المستعملة كما يجب تقليصها بقدر الامكان، أن الحد من أصناف الصلب وغيره من المواد المستخدمية لاعداد اجزاء الماكينات التي ينتجها مصنع واحد يعطى عدة مزايا .

وتنحصر تلك المزايا في التالي :

أ \_ تصبح عملية تموين المصنع بالمواد اكثر سهولة واقل تكليفا، حيث ان احجام توريد تلك المواد تزداد ويكون بالامكان شحن الاخبرة السبى مصنع بناء الماكينات من مصانع الميتالورجيا مباشرة دون اللجوء الى تحويلها من عربة لاخرى

ب ـ تسهل عطيات تخزين المواد وجردها (تقييدها)، وتقل المساحات المطلعة للتخزين في المخازن ؛ جـ تسهل دراسة وأتقان اكثر انظمة التشفيل نفعا ،علما بان عـلـ ورش المعاملة الحرارية يسهل بوجه خاص ؛

د ـ تقل العيوب المحتمل حدوثها في الاجزاء من جراء استخدام مواد غير مناسبة او معاملة حرارية غير مناسبة .

وعليا يجرى الحد من اصناف المواد المستخدمة عن طريق ايجاد كشوف محددة لاصناف المواد المستخدمة في المصانع ، وحظر استخدام مواد غير واردة في هذه الكشوف \* الا في احوال الضرورة القصوى .

<sup>\*</sup> حيث ان اصناف الصلب المنتجة كثيرة للغاية : فغى الاتحاد السوفييتى ينتج حوالى ٢٨٠ صنفا من الصلب ، وفى الولايات المتحدة الامريكية ٢٠٠ صنف ، وفى ايطاليا ٢٠٠ صنفا .

## الباب الرابع

#### التوصيف القياسي لاجزاء الماكينات

التوصيف القياسي هو وضع معدلات منزمة يجب ان تتغق معها انسواع وهارامترات المصنوعات (وخصوصا ابعادها) ومواصغاتها النوعية، وعلى ذلك يحدد التوصيف القياسي عدد الانواع والابعاد ، الخ للمنتجات المعينة التي تتلخص في مواصغات قياسية لعدد معين من النماذج، وفي هـــذا التعريف يجب التغريق بين موقفين : أ) تحديد الخواص التي يجب ان يتمتع بها المنتج المعنى ، ب) تحديد عدد المنتجات والعمليات الطرائق الى ادنى حد مناسب ،

وتوجد في مختلف البلدان مواصفات قياسية خاصة بذلك البلد ( فمثلا تستخدم في الاتحاد السوفييتي المواصفات القياسية ГОСТ ، وفي المانيا الاتحادية DEN وفي المانيا الديمقراطية IGL) ، هذا بالاضافة السبي المواصفات القياسية التي يضعها اتحاد الشركات التي تقوم بانتاج مصنوعات متشابهة ، كماكينات قطع المعادن والمعادن الحديدية وفير الحديدية وماشابه ذلك. كما وتوجد ايضا مواصفات قياسية دولية ISD .

ويرتبط بمفهوم وضع المواصفات القياسية مفهوما وضع المعدلات ، والتوحيد القياسي .

ووضع المعدلات هو وضع المواصفات القياسية التى تطبق فى حدود الفرع المراء المصنع.

وقد يكون السبب فى ذلك هو ضرورة : أ ـ تقليل انواع الاشياء الموصفة بما يتغق واحتياجات الادارة او المصنع المذكور ؛ ب ـ مراجعة بعـــــف الموشرات التى توصى بها مواصفات الدولة القياسية .

والتوحيد القياسي هو ازالة التنوع المغرط للابعاد القياسية وانـــواع المنتجات (وكذلك مواصفات المصنوعات وطرائق الاختبار) عن طريق تقليص عدد ها باكثر ما يمكن، وكذلك استخدام اجزاء ووصلات من ماكينات سبــق تصميمها واختبارها في تصميم الماكينات الجديدة. علما بانه لا تجرى على الاجزاء الموحدة قياسيا اية تعديلات كانت، ويمكن ان يجرى التوحيـــد القياسي سواء على المنتجات الخاضعة للتوصيف القياسي او غير الخاضعة له.

وللتوصيف القياسى اهمية ضخمة لكل فروع الصناعة الحديثة وخصوصا لبنا الماكينات، اذ لا يوجد في اى فرع آخر من فروع الصناعة مثل هذا التنوع في الابعاد النموذ جية للمصنوعات التى تقدر الاحتياجات اليها في بعسض الحالات بالاحاد ( ماكينات التشغيل الثقيلة الغريدة في نوعها ، وكذلسك

المكابس الثقيلة) ، وفى حالات اخرى ، تقدر بالملايين (ماكينات الخياطية مثلا) ، ولا مثل هذا التنوع الواسع فى مسميات المواد المستخدمة ، ولا مثل هذا التنوع فى العمليات التكنولوجية المستعملة ، والتوصيف القياسى وحده (وكذلك وضع المعدلات والتوحيد القياسى) ، هو الذى يسمح بتصنيع كل الماكينات المطلوبة بسرعة نسبيا وباقتصاد اكبر ، رغما عن هذا التنوع الكبير ، واهمية التوصيف القياسى تنحصر اساسا فى التالى :

أ ـ ان الوصول بالكبات الكبيرة من مختلف انواع وابعاد الاجزاء المتشابهة (ذات التسمية الواحدة) الى العدد المحدود المناسب منها يسمح بتنظيم الانتاج بالجملة للاجزاء ذات المواصفات القياسية باكثر الطرائق تقدما علما بان سعة العمل في صنع الجزء وما يستهلك عليه من مواد ، وبالتالي تكاليفه تقل كثيرا .

٢ ـ ان وضع مواصفات قياسية للشروط الفنية ولطرائق اختبار اجـــزائالماكينات يساعد على تحسين جودتها ورفع مقدرتها على العمل وعبر ادائها.
 ٣ ـ ان استخدام الاجزائ الموصفة قياسيا وخصوصا الوصلات يقلل مـــن الفترات اللازمة لتطويع الماكينات الجديدة وسعة العمل في اعدادها، حيث لا تكون هناك ثمة ضرورة لتصميم وتصنيع وضبط هذه الاجزائ والوصلات.

٤ ـ يؤدى وضع الموصفات القياسية الى تسهيل عمليات استخدام الماكينات وذلك بتبسيط لعمليات تصليحها وجعلها ارخص، وجعل تلك العمليات بمقدور المؤسسات غير المتخصصة، حيث ان الاجزاء القياسية المصابة بالاعطال (مثل مسامير اللوالب، والحوابير، وكراسى المحاور، والسيور . . الخ )، يمكن استبدالها باستلام قطع غيارها من المخازن.

وفى مجال اجزاء الماكينات تشمل المواصفات القياسية ابعاد كل اجهزاء الربط والتثبيت المنتجة بالجملة، عناصر التعشيقات المسننة والدودية واللولبية، اقطار الاعمدة، البارامترات الاساسية، الشروط الغنية وطرائق اختبار كراسه محاور التدحرج وسيور نقل الحركة وجنازيرها (سلاسلها)، وكذلك الابعاد الاساسية للبكرات وتروس السلاسل والجنازير المرتبطة بها، تركيب وتوصيه خطوط الانابيب، وابعاد (مقاييس) بعض انواع قارنات التوصيل وغيرها.

وتتطلب الاهمية القصوى للمواصفات القياسية فى الاقتصاد الوطنى، مسن المصمم ، علاوة على الاستخدام اللازم للمواصفات القياسية المعمول بهسسا والمعدلات ، ايضا خلق الظروف المناسبة امام التوصيف والتوحيد القياسيين للاجزاء والوصلات التى لم تشملها بعد المواصفات والمعدلات القياسية.

وتعتبر الخطوة الأولى في هذا استعمال الاجزاء والوصلات المستخدسة في الماكينات الاخرى المصممة والمستعملة في الانتاج والتي جرى اختبارها في التشغيل ، وتنحصر مهمة المصم في ان يستحدث فقط الاجسسزاء والوصلات الجديدة التي تعتمد عليها انتاجية الماكينة ويسر خدمتها، وذلك عند اعداد تصميمه الجديد ، اما كل الاجزاء والوصلات المتبقية التي لا تؤثر مبدئيا على هذين الدليلين الاساسيين، فيجب ابقائها حسب درجة الاهمية بدون تغيير، ويفسر استبدال الغالبية العظمى من الاجزاء او كلها

عند الانتقال من تصميم الى آخر ومع ثبات نوع التصميم، عادة بنقص مهارة المصم وعدم انتباهه وعنايته.

واذا لم يكن من المستطاع لسبب او لاخر استخدام الوصلة الموحدة بكاملها والمناظرة فى وظيفتها فى الماكينة الجديدة، يجب حينئذ تنفيذها بحيث تكون ابعاد توصيل تلك الوصلات على الاقل متساوية لتسهيل وضع معدلات لها فى المستقبل .

وتتاح اوسع الغرص امام التوحيد القياسى وما يتبعه من وضع المعدلات، وعندما يجرى فى وقت واحد تصميم مجموعة كالمة من الماكينات ذات الغرض الواحد او ذات الاغراض المتقاربة ولكنها مختلفة فى ابعادها، علما بانه يصبح من الممكن تكوين مجموعة كبيرة من الماكينات المختلفة استنادا السعدد صغير من النماذج الابتدائية، والاقتصاد السوفييتى المخطط يتيلخ فرصا كبرى امام ذلك، وتسمى هذه المجموعة من الماكينات فى الطيلران بالفصيلة (مثل فصيلة المحركات)، وفى بناء الماكينات الكهربية بالسلسلة (مثل السلسلة الموحدة للمحركات الكهربية اللا تزامنية لعموم الاتحلال السوفييتى) وفى بناء الماكينات الكهربية جاما (مثل السلسلة الموحدة للمحركات الكهربية اللا تزامنية لعموم الاتحلال السوفييتى) وفى بناء الماكينات القطع بالماس).

ويوضح تحليل تصميمات مختلف الماكينات أنه على الرغم من تنوعها الظاهر واحيانا اغراضها المختلفة، فانها تتكون من وصلات لها وظائف واحدة من حيث المبدأ. ويصياغة هذه الوصلات تصميميا وتكنولوجيا في مجمعات مستقلة حسب المعدلات، يمكن الحصول منها على اكثر الماكينات تنوعا، وذلــــك باستخدام عدد من مجمعات محدود بصرامة. ومع ذلك يسهل كثيرا في الوقت نفسه تصميم الماكينات الجديدة، وتقصر دورة التجميع.

وتستخدم فى تطبيق التصميم، بغرض تقييم مستوى التوصيف القياسيى لهذا او ذاك من التصميمات، المعايير التالية \*:

درجة استخدام المعدلات (درجة التوصيف القياسى) = عدد مسميات الاجزاء الخاضعة للمعدلات (للتوصيف القياسى) = عدد مسميات كل اجزاء الماكينة

درجة التوحيد القياسى = عدد مسميات الاجزاء (الوصلات) من الماكينات الاخرى × ١٠٠٠ ٪ عدد مسميات كل الاجزاء (الوصلات) في الماكينة

 <sup>\*</sup> ان قیاس درجة الخضوع للمعدلات وللتوحید القیاسی بواسطة النسبة
 بین سعات العمل فی صناعة الاجزاء ولیس عدد مسمیاتها ، یعتبر قائما
 علی اساس اقتصادی اصح علی الرغم من ان هذا القیاس اصعب .

واستعمال الارقام المغضلة بتوسع يعتبر اهم ممهدات للتوصيف والتوحيد القياسيين .

والارقام المغضلة : هى مقادير مختارة خصيصا ، يوصى باستخدامها فى كل فروع الاقتصاد الوطني ، مثلا ، ابعاد المصنوعات والمنشآت والقسدرات ، وعدد اللغات ، وغيرها من المقادير المستخدمة فى الانتساج والمعبر عنها بالارقام ، وقد تم وضع على اساس المواصفات القياسية الدولية ، المواصفات للاعداد المغضلة وصفوفها (انظر الجدول ٤ ـ ١) .

ولنغرض انه يلزم تعيين خسس قدرات للجرارات يمكنها ان تغطى كـــل احتياجات الزراعة، فاذا استعملنا الصف ه من الاعداد المغضلة نجد القيم التالية ١٦،١، ٥٠،٠٥، ٣٠ حصان قدرة، اما اذا أخذ الصف العاشر، نجد القدرات ٥٠،١، ٥٠، ٢٠، ٥٠، ٨٠ حصان قدرة، ووفقا لجدول الاعداد المغضلة، فان حمولات السيارات يجب ان تكون (صف ٥): ٦٠١، ٥٠٠، ٥٠٠، ٣٠، ١٠، ١٠٠، ١٠، ١٠٠، ١٠٠ طن، ولسيارات الشحن القلابة: ٠٠٠، ٣٠، ٣٠، ١٠٠ الفـــرض ١٠، ٢٠، ١٠، ١٠٠ طن، وكلما زاد المنتج من المنتجات ذات الفـــرض الواحد، زادت تبعا لذلك اعداد الابعاد النمطية الممكنة، وفي حالــــة الكميات القليلة يستخدم الصف ه من الاعداد المغضلة، ومع زيادة الانتاج بالجملة ينتقل الى الصغوف ١٠، ٢٠، ١٠، ١٠٠ و٠٠٠ .

وعلاوة على الاعداد المغضلة ثمة اهمية كبيرة بالنسبة لبنا الماكينات تعار للمواصفات القياسية لمعدلات الابعاد الطولية (الاقطار، والاطوال، وغيرها)، والمواصفات القياسية لمواد بنا الماكينات والتفاوت (التسامح) والتوافسق، ونعومة الاسطح،

	صفوف الاعداد المفضلة			الارقام المتسلسلة	
صف ، ۽	صف ۲۰	صف ۱۰	صف ه	للصفوف	
۱٫۰۰	۱٫۰۰	۰۰ر۱	۱۶۰۰	صفر	
٦٠٠٦	-	-	-	1	
۱۱۲۲	۲۱ر۱	_	-	7	
۱۰۱۸	-	-	-	٣	
٥٢ر١	٥٦ر١	<b>۱</b> ۲۵	-	٤	
۲۳۲	-	-	-	٥	
٠ ٤٠ ١	۱۶۰۱	-	-	٦	
۰٥ر۱	-	-	-	Y	
١٦٦٠	١٦٦٠	۱۶۲۰	۱۶۲۰	Å	
۱۷۲۰	-	-	-	٩	
۱۶۸۰	۱۸۰۱	_	-	١.	
۱۹۹۰	-	_	_	11	
٠٠٠	۲٫۰۰	٠٠٠	_	١٢	
۲ ۱ ر۲	-	_	_	۱۳	
778	772	_	-	1 8	
۲ ۳ ۲	-	_	-	10	
۰٥ر۲	۰ هر۲	٠٥ر٢	١٥٥١	٦١	
סדעץ	- }	-	_	1 Y	
٠ ٨٠٢	٠٨٠٢	-	-	1 人	
۰۰ر۳	_	-	-	19	
ه ۱ ر ۳	ه ۱ ر ۳	ه ۱ ر ۳	_	۲.	
ه ۳٫۳۵	_	_	-	71	
٥٥ر٣	ه هر ۳	_	-	77	
ه ۲ر۳	_	_	_	77	
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠ع	٠٠٠٤	37	
6753	_	-	-	70	
٠٥ر٤	٠٥٠	_	-	۲٦	
ه ۲ر ۶	-	_	-	<b>T</b> Y	
۰۰ره	۰۰ره	۰۰ره	-	۲۸,	
۰۳۰	_	_	-	۲ 9	
۱۰۲۰	۰۲ره	_	-	۳.	

	الارقام المتسلسلة				
صف ، ع	صف ۲۰	صف ۱۰	صف ه	للصفوف	
۰۰ر۲	-	-	-	٣١	
۰ ۳ر ۲	۳۰ر۲	۰ ۳ر۲	۰ ۳ر۲	٣٢	
۲۷۲۰	-	_	-	77	
۱۰ر۲	۲۰۱۰	_	-	٣٤	
۰ ۵ر ۲	-	-	-	70	
۸۰۰	۰۰ر۸	۰۰ر۸	-	٣٦	
۰ەر٨	-	-	-	47	
٠٠ر٩	۰۰ر۹	_	-	٣٨	
٠٥ر٩	-	-	-	٣٩	
٠٠٠٠	۰ ۰ر ۱	۱۰٫۰۰	۰۰ر۱۰	٤٠	
ملاحظة : يمكن للاعداد الواردة في الجدول ان تزاد او تقلل					
ابمقادیر ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، مرة ۰					

### الباب الغامس

### تكنولوجية أجزاء الماكينات

يعتبر التصميم تكنولوجيا، اذا ما كان يضمن الدلائل (المؤشرات) اللازمة للاستخدام، ويتطلب لتنفيذه بذل اقل قدر من الوقت والجهد والموارد في الظروف المحددة للانتاج.

ولقد ظهر مصطلح "التكنولوجية" قبيل الحرب العالمية الثانية الا انه بدأ الان فقط ينتشر بين المصممين ،على الرغم من ان بناة الماكينيات كانوا يتطلعون دائما للوصول الى التصميهات الاقتصادية. ويمكن تفسير ذلك بان الرابطة بين تصميم الماكينة ومدى اقتصادية صنعها كانت في حينه ابسط كثيرا مما هي عليه الان. اذ ان الامكانيات التكنولوجية التي كانت في حوزة صناعة بنا الماكينات في العشرينيات والثلاثينيات، كانيت بدائية، اما مصنفات المواد ووسائل تفيير خواصها فكانت محدودة ، واخيرا كان حجم المنتج من الماكينات فيما عدا بعض الماكينات الاستثنائية، صفيرا لدرجة انعدم معها عموما الاختلاف الملموس بين التصميمات لمختلف نطاقات الانتاج.

وعندما كانت توجد لتشغيل هذا الجز و ذاك ، طريقة (عمليه واحدة فقط ،كان يغهم من التكنولوجية ، امكانية صنع الجز المرسوم عموسا ، وكذلك امكانية تجميع الوصلات او الماكينات. اما في الوقت الحاضر، فتوجه عدة حلول للتشغيل من اجل اعطا والجز الشكل المطلوب، وتختلف هذه الحلول فيما بينها تبعا لمبدأ التشغيل ، والمعدات والعدد والآلات، ويمكن صنع الكثير من الاجزا المتشابهة من حيث الوظيفة ، من مواد مختلفة . كما انه يمكن اعطا خواص مختلفة للاجزا حتى المصنوعة من نفس المادة ، وذلك بواسطة المعاملات الكيميائية الحرارية او عن طريق زيادة المتانة ميكانيكيا ، او الطلا وبمواد خاصة .

وتتغير نطاقات انتاج الماكينات من الاحاد ( مثل الماكينات الخاصية والتجريبية ) الى نطاق الانتاج بالجملة التى تصل فيها اعداد الاجيزاء المنتجة بمئات الآلاف سنويًّا ( مثل ماكينات تصنيع المواد الاستهلاكية) ، ومن المغهوم انه فى هذه الظروف يصبح جعل التصميم تكنولوجيا ، اصعب بكثير مما كان عليه الحال منذ ٢٠ ـ ٣٠ عاما مضت ، فمن اجل حل هذه المسألة يحتاج المصمم الى التعاون الدائم مع التكنولوجيين ( مهندسى الانتاج ) ، واختصاصيين والحدادة واللحام وغيرهم من الاختصاصيين والسي


ونورد ادناه المتطلبات الاساسية التى تطرح على تصميمات احصواً الماكينات بالنسبة لتكنولوجيتها :

الذى اوردناه يتضح عموما ان مفهوم "التكنولوجية" لا ينفصل عن ظروف الانتاج الذى اوردناه يتضح عموما ان مفهوم "التكنولوجية" لا ينفصل عن ظروف الانتاج . ان ان التصميم الذى يتصف بالتكنولوجية في ظروف محددة ، وخصوصا مع نطاق معين للانتاج ،يحتاج ،كقاعدة عامة ،الى اعادة النظروفي بعض الحالات ،الى اجراء تعديلات جذرية عليه ،وذلك عند الانتقال الى نطاق آخر للانتاج ، وبالتالى ،الى تنظيم آخر للانتاج .

فمثلا ، اذا كان من الضرورى صنع ثقوب متحدة المحور فى جدران جسم وذلك لتركيب الاعمدة وكراسى التحميل ، فانه لا بد وان يظهر السؤال التالى: أى وضع لهذه الثقوب سيكون اكثر تكنولوجية ؟

وسوف تكون الاجابات على هذا السؤال مختلفة تبعا لنطاق الانتاج والطريقة المتبعة للتشفيل، ولنغرض انه فى حالة الانتاج بالقطعة يجرى صنع الثقوب، حسب طريقة التعليم (الشنكرة)، بواسطة ماكينة تجويف افقية، فى عطية واحدة باستخدام شياقات تجويف (قضبان تجويف) اعتيادية، مسع تغيير اقلام القطع وموسعات الثقوب، وفى حالة الانتاج المتسلسل (بالدفعات)، فان هذه العملية تجرى على ماكينة تجويف افقية باستخدام دليل التشغيل، ومجموعة خاصة من الشياقات والعدد اللازمة مضبوطة حسب مقاسات الثقوب، مع الجمع الاقصى لعمليات تشغيل الثقوب بمختلف الاقطار، اما فى حالة الانتاج بالجملة فتجرى عملية التجويف على ماكينة تجويف خاصة متعسد دة المحاور من الجهتين ذات تصميم موحد، مع استخدام عدد (ادوات) قطع المحاور من الجهتين ذات تصميم موحد، مع استخدام عدد (ادوات) قطع المحاور من طرق التشفيل، يمكن ان يصبح غير نافع بالمرة فى طريقة الخسرى.

وهناك مثال عملى اخر ، فغى قارنات الاطارات الهوائية تستخدم لوحات من صغائح بسمك ٣ مم ، وكانت هذه القارنات تصنع فى البداية بسرعتين ملحومتين ملولبتين من الداخل (الشكل ٥ ـ ١ ،أ)، وعندما زاد الاحتياج



الشكل ه - ١


لهذه اللوحات الى ان وصل الى عشرة الاف قطعة تقريبا فى الشهر، تحتم تغيير التصميم ـ باستخدام التشكيل بالكبس مع فلطحة السرتين فى الوقت نفسه ( الشكل ه ـ ( ، ب ) ، واصبحت سعة العمل فى حالة التشكيل بالكبس اقل من حالة اللحام بحوالى ٦٧ مرة (٥٥٠٠ د قيقة بدلا من ٣٠ ) .

وهكذا، فانه لا وجود للتصميمات التكنولوجية بمعزل عن الظروف الانتاجية المحددة، ولا يمكن تقييم مدى تكنولوجية الجزئ بدون اخذ مدى تكنولوجية الماكينة ككل في الاعتبار، وقد يؤدى تسهيل عملية تشغيل الجزئ السبي تعقيد تجميع الماكينة او تصليحها فيما بعد وينفى تماما الفائدة التسبي يمكن الحصول عليها من جرائ تحسين تكنولوجية الجزئ.

وتعتبر المتطلبات الواردة ادناه والتى يجب ان تستجيب لها تكنولوجية الجز عمليات عامة ، فهى تنطبق على كل ظروف الانتاج .

7 - بساطة التصميم وملائمته ، التصميم البسيط هو تصميم الماكينا الستخدام اقل كمية مكنة من الاجزاء البسيطة التى تتمتع بادنى وزن ويتم صنعها وتحميعها باسهل الطرق وابسطها ، ومن المستحب عند اعطاء الاجزاء الاشكال التصميمية، استخدام اكثر السطوح بساطة ( سطوح اسطوانية ومستوية) والجمع بينها ، ويجب في الوقت نفسه، السعى للحصول عليي اقل عدد من السطوح الواجب تشغيلها وعلى ادنى مساحة لها .

٣- دقة تشفيل السطوح ونقاوتها : على الرغم من ان دقة التشغيسل المتوسطة قد زادت خلال الخمسين عاما الاخيره بما يزيد عن الاربعة اضعاف ،اما الحد الاقصى لها فهو . ١ مرات ، اذ قل مقدار التسامسح من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٠ مم) ، فان رفع درجة الدقة لا بد وان يؤدى الى زيادة حجم العمل وتكاليف الانتاج . ولقد ثبت أنه بالنسبة لغالبيسسة عمليات التشغيل ، يكون منحنى العلاقة بين تكاليف التشغيل ( ٤ ) والدقة المطلوبة ( التسامح في الانتاج ٤ ) ، شبيها بالقطع الزائد (الشكل ٥-٢ ) :



الشكل ه-٢

فمع التقليل من مقدار التسامح وخصوصا فى منطقة التسامحات القليلـــة، تزيد تكاليف التشفيل زيادة سريعة .

ولذلك ، فلا داعى للسعى الى الحصول على الدقة المرتفعة ما لـــم اسباب كافية ، الا انه لا يجب ايضا تخفيض الدقة عتدما تكون الاخـيــرة ضرورية بالغعل ، نتيجة لظروف عمل الجزء .

كما ان المتطلبات الخاصة بنقاوة اسطح الجز عجب ان تكون هـى الاخرى متفقة والظروف الحقيقية التى يعمل الجز فيها . اذ ليس هناك ما يدعو للمطالبة بنقاوة للاسطح تزيد عن الحد اللازم، لان الحصول عليها مرتبط باجرا عمليات انجازية باهظة التكاليف ،بالاضافة الى استخدام معدات خاصة . فمثلا ، تزيد تكاليف عملية صنع مسمار ذراع التوصيل بخشونة للسطح لا تزيد عن ور ميكرون بنسبة ٢٢ ٪ عن تكاليف صنع المسمار اذا كانت خشونة سطحه هر . ميكرون ،اما المسامير التى لا تزيد خشوندة سطحها عن ١٠ ميكرون ، فان تكاليف عمليات صنعها تزيد عن الاولى بنسبة ٣٨ ٪ .

والدرجة المطلوبة لنقاوة السطح تبين على الرسومات برموز تم تنظيمها وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الاتحاد السوفييتي (انظــــر الجدول ه - ۱) ٠

الجدول ٥-١ خشونة الاسطح

ارتفاع عدم الانتظام R <sub>z</sub> بالميكرونات	المتوسط الحسابى للإبنحراف فى الشكل <sub>Rar</sub> بالميكرونات	الرمز	درجة النقاوة
です。 ・	(A·) (5·) (1·) (0) (0) (0) (0) (0) (1·) (1·) (1·)	▼ 1 ▼ 2 ▼ 3 ▼ 4 ▼ 5 ▼ 6 ▼ 7 ▼ 8 ▼ 9 ▼ 10 ▼ 11 ▼ 12 ▼ 13 ▼ 14	)

 $R_{ar}$  المحوظة : 1 - 1 للدرجات من 1 - 1 المحاتم المقياس هو الأساس، اما بالنسبة للدرجات من 1 - 0 و 1 + 1 فيكون المقياس هو  $R_{r}$  .

وسيلة الحصول على الغفل . تعتمد تكنولوجية الجز ككل وبدرجة كبرى على الغفل : على مادته وطريقة الحصول عليه . وتكون تكاليف التشفيل بواسطة القطع ( ازالة الرايش) اكبر بكثير من تكاليف التشفيل بالكبس او بالسباكة . وعلاوة على ذلك فهو مرتبط بمقد ار المادة المستهلكة التصم تتحول الى رايش . ولذلك يسعى الى تحويل القسم الاساسى من العمل لتشكيل الاجزاء من الورش الميكانيكية ( ورش التشفيل بالقطع ) الى ورش تجهيز الغفول . ويجب ان يكون شكل وابعاد الغفل قريبة بقدر الامكان من شكل وابعاد الجز الجاهز ، وذلك كى يتبقى للتشفيل بالقطع فقط عطية التشطيب النهائى للاسطح التى تحتاج الى دقة او نقاوة خاصة .

وتعتبر الانواع الاساسية من الفغول المستخدمة في بنا الماكينات هي : المدلفنات العادية او الخاصة ، المطروقات الناتجة من الطرق الحصور الفغول المكبوسة على الساخن والبارد ، الفغول المسبوكة بما في ذلك السباكة في القوالب الحديدية سوا تحت الضغط ام بالقوة الطاردة المركزيون وغيرها ، ان كل نوع من هذه الانواع يطرح على تصميم الجز متطلبات في التكنولوجية .

<u>a</u> - التشغيل الميكانيكى : ما زال التشغيل الميكانيكى يشكل نسبسة عالية من مجموع الجهد المبذول على صنع اجزاء الماكينات، وقد تعرضنا اعلاه الى بعض طرق تخفيض حجم العمل فى التشغيل الميكانيكى (الشكل المناسب البسيط، صحة دقة التشغيل ونقاوته اللازمة،الغغل الذى يتطلب ادنى حد من التشغيل )، وعموما فان الجزء الذى يكون فيه حجمالتشغيل الميكانيكى اقل ما يمكن يعتبر تكنولوجيا، اما فى الحالات المحسددة فان متطلبات التكنولوجية متعددة بالنسبة للتشغيل الميكانيكى.

وفي بعض الاحيان يتحدد شكل اسطح التشغيل (الاسطح العاطة) في الاجزاء بواسطة طرائق التشغيل عالية الانتاجية، فمثلا تعتبر الاسطح الاينغوليوتية الشكل معقدة بدرجة كبيرة من وجهة النظر الهندسية، ويكون من الافضل تجنبها اذا ما جرى السعى الى التوصل الى اشكال ابسط، الا ان اسطح الشكل الاينغوليوتي يمكن الحصول عليها اوتوماتيكيا وبانتاجية عالية وبدقة عالية ايضا بطريقة الدلغنة (الدلغنة،الحنى)، ولذلك فغي الوقت الحالى تنغذ على شكل اينغوليوتي لا اشكال اسنان العجلات المسننة المسب،بل ايضا وبشكل متزايد اسنان قارنات التعشيق المسننة، والقارنات الصليبية والاعمدة المسننة (المشقوبة)، وسن القلاووظ المستطيل بسيطفى شكله ويتسم بادني فقد على الاحتكاك بالمقارنة مع اسنان القلاووظ ذات الاشكال الاخرى،الا انه غير موصف قياسيا ولا يستخدم تقريبا، حيث انه لا يمكن انتاجه بطريقة التغريز، التي تعتبر اكثر الطرق انتاجية. اما قطعه على مكنة الخراطة وقطع القلاووظ فيكون اغلى من قطع اسنان القسلاووظ ذات المقطع شبه المنحرف او المثلث.

وخصائص المتطلبات المختلفة للتكنولوجية نوضحها بمثال الصياغة التصميمية للاعمدة.

- ر قطر الغفل وكمية الرايش المزال اثناء عمليات التشغيل يجب ان يكونا اقل ما يمكن ويجب ان يكون الغرق بين قطر الاقسام العاملسة الاساسية في العمود وبين مدرجاته، اقل ما يمكن بقدر الامكان، ويجب تعيين القطر الاكبر في العمود (قطر اكبر مدرجاته) بحيث يساوى قطر الففل (القضيب).
- ٢ ـ يجب ان يكون عدد مدرجات العمود اقل ما يمكن ، اذ ان مدرج من مدرجات العمود عند التشفيل على المخارط وماكينات التجليخ يتطلب انتقالا اضافيا وعدة قياس جديدة.
- ٣ ـ يجب اختيار اطوال قطاعات العمود المختلفة الاقطار متساوية بقدر الامكان. وعند مراعاة هذه القاعدة، يمكن تشغيل العمود على ماكينات التشغيل ذات اقلام القطع المتعددة باكبر انتاجية ممكنة.
- ٤ يجب مراعاة وجود قنوات بين القطاعات وذلك لخروج حجر التجليخ ،
   اذا ما دعى الامر الى تجليخ اسطح هذه المدرجات .
  - ويجب فتح هذه القنوات فقط في الحالات المسموح بها وفق شـــروط المتانة عند حساب العمود على حد الاطاقة.
  - ر ـ اقصى حد من توحيد انصاف اقطار التدوير ( اعطاء الجزء شكلا دائريا). ويقل بهذا عدد اقلام القطع الدائرية المستخدمة وعدد مرات تغييرها.
  - 7 الحد الاقصى لتوحيد عرض مجارى الخوابير ، اذ ان تغيير عرض مجرى الخابور مرتبط بتغيير العدة القاطعة ، وبالتالى بفقد في الوقت .
  - $\gamma$  بدلا من الخوابير المنشورية تستخدم الخوابير القطعية ( الخوابير الد ائرية معليم فرد الله على على على على على حين ان الخوابير القطعية لا تحتاج لذلك.
- ۸ ـ يفضل ترتيب مجارى الخوابير كلها على رواسم واحدة من العسود .
   ويسمح ذلك بفتح كل المجارى على ماكينات تغريز مجارى الخوابير فى وضع واحد .
  - كما ان عمليات التوصيف القياسى والمعدلات القياسية والتوحيد القياسى تسرى ايصا على المتطلبات الاساسية لتكنولوجية اجزاء الماكينات .

#### الباب السادس

### الاسس الاقتصادية في تصميم أجزاء الماكينات

ان المتطلبات والمقاييس التى اوردناه كل على حدة، لا تكفى بعــــد لتحديد تصميم وشكل وابعاد اجزاء الماكينات، ويتعلق هذا بكل المتطلبات، حتى ما يبدو منها للوهلة الاولى منطقيا مثل كفاية المتانة الكافية.

ولكن ماذا نعنى بالمتانة الكافية؟ ان اجزاء الماكينات على النقيض من الكثير من التصميمات الانشائية، لا يجب عليها ان تحتفظ بمتانتها عند اية احمال يمكن ان تواجهها اثناء الاستخدام ويمكن ان يغير في الماكينية الجزء المكسور، او ان يجرى تركيب جهاز خاص لحماية الاجزاء من الاحمال الزائدة، وعلى ذلك يمكن للمصمم عند تصميمه الماكينة ان يختار احد الحلول التالية،

أ ـ تعيين ابعاد الاجزاء بحيث لا يحدث كسر عند وجود الاحسال القصوى عند استخدام الماكينة بما في ذلك الاحمال النادرة، التي يحتمل وجودها عند الظروف الاستثنائية وغير المناسبة بنوع خاص،

ب ـ تعيين ابعاد الاجزاء الكافية فقط لتحمل الاحمال الـتشفـيليــة الاعتيادية، مع افتراض ان الكسر يجب ان يحدث عند وجود الاحمال القصوى التى يوجد احتمال كبير لحدوثها،

جـ تعيين ابعاد الاجزاء بنفس الطريقة السابقة مع تزويد الماكينية بنجهاز وقاية يستبعد الكانية حدوث الكسر.

ولكن اى هذه الحلول يغضل ؟ فغى الحالة الاولى تصبح الماكيــنــة المصممة ثقيلة وزنا، وغالية ثمنا، الا انها لا تتعرض لكسور اثنا الاستخدام وبالتالى ، فلا يكون هناك داع لبذل جهود لتغادى تلك الكسور، وفـــى الحالة الثانية تقل كتلة الماكينة وتكاليفها، ولكن تظهر التعطلات وتبــــذل الجهود لتصليح واستبدال الاجزا المكسورة، وفي الحالة الثالثة يــزيـــد وزن وتكاليف الماكينة قليلا عن الحالة الثانية (وذلك بسبب ادخال الجهاز الواقى)، ولكن مع ذلك تقل كثيرا فترات التعطل وتكاليف ازالة آثار التعطل والكسور.

ومن الواضح انه عند اختيار اكثر الحلول رشدا في الظروف المعنية، يتطلب الامر اجراء حسابات مناسبة ـ تقارن فيها مميزات وعيوب الحليول موضع المقارنة، والحسابات التي تشترك فيها القيم الاقتصادية جنبا الي جنب مع المقادير الغنية ـ مثل المصروفات من المواد وطاقة العمل، وغيرها تسمى بالحسابات الاقتصادية الغنية، وتجرى مثل هذه الحسابات بصلورة مفصلة، فقط في احوال الاعمال الاكثر اهمية، اما في الحالات الاخليدي

فتستبدل بادخال الاجهادات المسموح بها او معاملات الامان في الحساب، تلك القيم المستقاة من خبرة استخدام الماكينات المناظرة في الظروف المشابهة. ولكن المسألة لا تهمل بهذا الشكل، وانما فقط تتغير طريقة حلها.

والحالة الموصوفة اعلاه تعتبر حالة نمطية بالنسبة لغالبية المسائل التى تظهر عند تصميم الماكينات، ومثلما تتناقص متطلبات الوزن الادنى والتكاليف الاقل فى مصنع الماكينة، تتناقص ايضا متطلبات درجة الامان فيها، كما وان فى الكثير من المسائل الاخرى، تدخل ظروف انتاج الماكينات فى تناقض مصبع ظروف استخدامها . ويمكن ان نتصور متطلبات الاستخدام ومتطلبات الانتاج كضلعى مثلث (الشكل ٦ ـ ١)، ومثلما لا يحدد الضلعان المثلث ، لا يمكن



الشكل ٦-١

لمتطلبات الانتاج والاستخدام ان يحددا تصميم الماكينة اذا ما أخصدا وحدهما، ويعتبر الاقتصاد هو الضلع الثالث الذى يكمل مثلث العصوامل المتبادلة التأثير، واذا ما أخذنا في الاعتبار الاقتصاد يمكن عند ذلك فقط ان ندرك سبب المحاولات العنيدة للتوصل الى نتائج طيبة بنصوع خاص تؤدى بالكثير من الافراد وحتى في بعض الاحيان بالكثير من البلدان الى حلول تصميمية واحدة،

ومع تطور التكنيك ترتفع بشدة اهمية الحسابات الاقتصادية ـ الفنية فـى كل فروع الاقتصاد الوطنى وخصوصا فى بناء الماكينات، فكان فى الماضـى هناك نوع واحد لقاطرات السكك الحديدية ـ القاطرة البخارية ،اما الان فيوجد بجانب القاطرة البخارية القاطرة الحرارية (الديزيل)، والقاطــرة الكهربية، والقاطرة التوربينية الفازية، وبالنسبة لوسائل نقل الحركة من المحرك الى الاعضاء العاملة فى الماكينة، يستخدم بتوسع اليوم، علاوة على الوسائل الميكانيكية الخاصة (مثل الاعمدة، والسلاسل والجنازير، والعجلات المسننة وما الى ذلك) التى كانت تستخدم فى الماضى، ايضا وسائل نقل الحركــة، الكهربية، والايدرولية، والهوائية، كما يستخدم الان بجانب الوصلات الدائمــة التى كانت معروفة فى الماضى (البرشام)، وصلات المسامير الملولية عاليــة المتانة، ووصلات اللحام ، ووصلات اللصق بالمواد اللاحقة، وكذلك مختــلــف الوسائل المختلفة الميكانيكية وباللصق، ومثل هذه الحلول توجد فى اى فرع الوسائل المختلفة الميكانيكية وباللصق، ومثل هذه الحلول توجد فى اى فرع من فروع التصميم والانتاج واستخدام الماكينات.

ومع التطوير اللاحق للتكنيك، سوف يزيد عدد هذه الطرائق المنوعة، وفي هذه الظروف يصبح اختيار حل من بين عدة حلول ممكنة، يكون الاحســن،

وافضل الحلول بالنسبة لكل حالة معينة ،مهمة اقتصادية فنية ملحة ، يتطلب حلها اجراء تحليل مناسب وحسابات وتدعيم بالبراهين .

ويجرى وضع مشاريع الماكينات وكذلك اية منشآت بطريقة التقريب المتتابع التي تعتبر اكثر الطرائق عمومية لعملية التصميم كلها . ويمكن التعبير عسن ذلك بعملية التصميم، ابتداء من اعداد المقترحات الغنية والواجبات وحتى وضع رسومات التشفيل تنقسم الى عدة مراحل متتالية، يكون عددها اكبر، كلمساكان تصميم الماكينة اكثر تعقيدا وابتكارا.

ومع الانتقال بصورة تدريجية من احدى مراحل التصميم الى المرحلية، التالية يجرى تدقيق البارامترات، وتتضح تصاميم الاجزاء والوصلات فى الماكينة، ثم الماكينة ككل، وتنفذ الحسابات الاقتصادية الفنية فى كل مراحل التصميم، وكذلك بعد تنفيذ المشروع ثم خلال بعض الوقت بعد الدخال الماكينة فى الانتاج والاستخدام، ومن البديهى ان الجانب المبدئى لتلك الحسابات فى كل مراحلها يبقى دون تفيير، ولكن ان ما يتغير هو محتواها وطريقتها فقط.

ولا جراء الحسابات الغنية الاقتصادية في المراحل الاولى من التصميـــم اهمية خاصة ، عند ما لا توجد سوى رسومات تخطيطية وكذلك عند ما تكون البارامترات الاساسية فقط معروفة (بالتقريب)، ويعتبر العدد الكبير مسن الحلول التي تختلف في المكونات العامة للماكينة وبمبادئ وانظمة عملها، من الخصائص المميزة للمراحل الاولى للتصميم. ويجب ان يتم التوصل الي النتيجة بسرعة. والحسابات المطولة التي يعتقد انها توصل الى دقة عالية، هي ليست ذات معنى ، فالمعطيات الاولية الاساسية في هذه المرحلــــة معروفة بالتقريب فقط ، ومن الافضل ان تجرى هذه الحسابات من قبل واضعى المشاريع والمصممين، ولا من قبل العاملين في المجموعات الخاصة بوضـــع الاسس الاقتصادية. ويجب أن يكون دور المجموعات في هذا القسم منحصرا فى وضع طريقة الحسابات والاهم من ذلك في اعداد المعدلات الضرورية. ان اجراء بعض الحسابات الغنية الاقتصادية من قبل المصممين له اهميــة مساعدة ضخمة. فجوهر المعالجة الاقتصادية بالنسبة للمصمم ينحصر في البحث عن اكثر التصاميم رشدا للماكينة مع الاخذ بنظر الاعتبار مجموع كافـــــة خطوات الانتاج والاستخدام، وفي ظل ظروف الدولة الاشتراكية، تعتبـــر المعالجة الاقتصادية مراعاة الدولة ايضا.

وفى السنوات الاخيرة، أخذت ضرورة تنفيذ الحسابات الفنية الاقتصاديسة تغرض نفسها فى العراحل العبكرة اكثر فى عملية التصميم، من وجهة نظر هامة اخرى. فاذا ما كان دور الحسابات الاقتصادية ينحصر بالنسبة للسلك الماكينات فى اختيار البارامترات والحلول التصميمية ودعمها بالمسببات، فان الحسابات الاقتصادية لماكينات التشفيل الخاصة والخطوط الاوتوماتيكية، يجب ان تبين ما اذا كانت هذه الماكينات ضرورية عموما ام لا ، وبمعنى آخر ، هل تجدر مواصلة التصميم ام يجب ايقافه حيث ان هذه الماكينات سوف لم تكون مربحة من وجهة نظر المهام المطروحة امام المؤسسة او الغرع من فروع الاقتصاد الوطنى .

وطريقة الحسابات الغنية الاقتصادية معروفة بالتغصيل في منهج "اقتصاد بناء الماكينات" الذي يدرس حسب المنهج المدارسي المعمول به بعست منهج "اجزاء الماكينات"، ولذلك نعرض ادناه باختصار وبدون براهيسن بعض القوانين التي يمكن ان يحتاج اليها عند تنفيذ مشاريع نهاية العام الدراسي في علم "اجزاء الماكينات" واللازمة لفهم جوهر الحساباتالاقتصادية والاسس القائم عليها اختيار وتصميم اجزاء الماكينات.

ومن بين الانواع المختلفة من الحسابات الفنية الاقتصادية التى تستخدم فى التطبيقات التصميمية للمصمم، يحتل تعيين الفعالية الاقتصادية للحلول المختارة مكانا بارزا.

وعلى العموم، يعتبر الحل ذا فعالية، اذا ما ساعد على خير وجه على حلى حلى المطروحة امام الاقتصاد الوطنى على الغرع المعنى من فسروع بناء الماكينات ومؤسساته المختلفة او ماكينة بعينها.

ويمكن لهذه المهام ان تكون مختلفة : خفض وزن الماكينة او استهلاكها من المواد النادرة خصوصا ، وصنع الماكينة باسرع ما يمكن ، واكبر درجة ممكنة لعمل الماكينة دون اعطال في الاستخدام ، واقل حد ممكن من التكلفة في صنعها وما الى ذلك .

وبالنسبة لكل فروع الاقتصاد الوطنى تعتبر زيادة انتاجية العمل مسن الدلائل (المؤشرات) الاساسية، ولذلك يكون من بين مختلف الحلول، ذلك الدلائل يوفر الانتاجية الاعلى ، هو الحلول فعالية،

وتعتبر تكلغة المنتجات، معيارا لما ينفق من العمل الاجتماعى وعلى ذلك يعتبر الحل هو الاكثر فعالية اذا كان يضمن اقل مقدار من تكلفـــــة المنتجات مع ثبات باقى الظروف.

ولكن انشاء الماكينة مرتبط بمصروفات ابتدائية، وتتحدد الموارد التي في حوزة البلاد والمخصصة لهذه المصروفات بواسطة خطة الدولة لتنسيسة الاقتصاد الوطنى، وعموما هي موارد محدودة، ولذلك يجب ان يكون السعى للتوصل الى اقل قيمة للتكاليف ملائما للاستخدام الانفع للموارد على المصروفات الابتدائية.

ومثلا، نغترض ان لدينا حلين متماثلين يختلفان فيما بينهما من حيت المصروفات الابتدائية  $K_1$  و  $K_2$  ، يرتبط تحقيقهما بهما، وان مصروفات التشغيل السنوية لكل منهما  $C_2$ ،  $C_3$  ويجب ان نختار افضل الحلين فعند ما يكون  $C_4$  هند ما يكون الوقت نفسه  $C_4$  فان الحل واضح لاخلاف فيه ان ان الحل الاول هو الاحسن، حيث انه مع تمتعه بمصروفات تشغيل اقل ، لا يحتاج الا الى استثمارات ابتدائية اقل .

 $C_1 > C_2$  ويعتقد الاختيار عندما يكون مثلا  $C_1 > C_2$  ويعتقد الاختيار عندما يكون مثلا الحلين نختار في هذه الحالة ؟

ان المقارنة بين المصروفات الابتدائية ومصروفات التشغيل مستحيلة، حيث ان الاولى ( C ) بالروبلات سنويا ،

وفى الحالات المناظرة، تحول المصروفات الابتدائية الى مصروفات تشغيل تم تجمع عليها وتلى ذلك المقارنة:

$$E_1 = C_1 + RK_1; \quad E_2 = C_2 + RK_2$$
 (6.1)

وتعطى الافضلية للحل الذى يتمتع باقل قيمة للمصروفات المحولة ( $E_{min}$ ). ومعامل التحويل R ( $I_{min}$ ) - هو معامل مقنن للفعالية الاقتصادية. وقيم المعامل R تحددها لجنة الدولة للتخطيط في الاتحاد السوفييتي وهو في حدود من  $I_{n}$ (مناعة الميتالورجيا وتوليد الطاقة) حتى  $I_{n}$ (مناء الماكينات والضناعات الكيماوية)، ولنلاحظ انه من وجهة النظر المبدئية فان القيمة ( $I_{n}$ ) لكل فروع الاقتصاد يجب ان تكون واحدة، وان القيم الموضوعة المختلفة هي قيم مؤقتة وهي انعكاس لما نجم في السنوات الماضية من ظروف خاصة لتحديد الاسعار،

وعلى ذلك فان الحسابات الغنية الاقتصادية عند اختيار الحلول تؤدى الى تحديد المقادير  $E_{min}$ ,  $K_i$ ,  $C_i$  لكل الحلول موضع المقارنة، وتوضح خبرة استعمال هذه الحسابات ان استخراج القيم (K, C) هو اصعب الاعمال واطولها، وتغسر كثرة وقوع الاخطاء في ذلك بانه كثيرا مسا لا تؤخذ كل المصروفات المعيزة اكثر او الاكثر اهمية في الحلول مسوضلة المقارنة في الظروف المعطاة او تؤخذ بعض المصروفات التي لا تتصف بذلك. ويعتبر هنا من غير الممكن اعطاء توصيات لكل الاوضاع والحسابات التي يمكن ان تقابل، وسنورد مثالا لتصوير مثل هذه الحسابات.

مثل: المطلوب اختيار محول ميكانيكى للسرعات يكون الامثل اقتصاديا، بغية نقل قدرة نافعة N تساوى T كيلووات، وسرعة (على محور الخرج) T لغة T قيقة ونسبة تخفيف السرعة للمحولات الميكانيكية موضلي المقارنة متساوية T = T ، وعمر المحول حتى استبداله T = T سنوات ، والمخفف يجب ان يعمل عدد ساعات T = T ساعة سنويا .

ومعامل تحویل المصروفات  $R=\eta_0$ ، وثمن الطاقة الکهربیة هی  $\chi_0 > 0$  کوبیك لکل کیلووات ساعة، ویمکن تحقیق عملیة نقل القدرة بواسطة محسول (مخفض) للسرعة علی خطوتین بتروس اسطوانیة، او بواسطة محول بخطسوة واحدة بترسین دودیین، وکفائة المحول الاسطوانی ذی الخطوتین  $\chi_0 = \eta_1 = 0$  و  $\chi_0 = 0$  و المحول الدودی  $\chi_0 = 0$  و  $\chi_0 = 0$  و کلتا الحالتیسن سوف نحتاج الی محرك کهربی من طراز  $\chi_0 = 0$  ( $\chi_0 = 0$  ) محرك کهربی من طراز  $\chi_0 = 0$  ( $\chi_0 = 0$  ) کلتسووات،  $\chi_0 = 0$  و نقة و تققة و تققة و بیران قیقة و بیران و تحویل الدودی و بیران و تو تقیق و تعقی و تعقی و تحویل الدودی و ت

سوف نقارن في الحسابات بالمؤشرات الخاصة بالمحولين فقط.

المصروفات الابتدائية المتعلقة بشراء وتركيب محولات السرعة نجدها في كشوف الاسعار ومعد لاتها.

الحل الاول : محول السرعة الاسطوانى من خطوتين :  $9. = 8K_1$  ،  $9. = 8K_1$  ، روبل سنويا

الحل الثانى : محول السرعة الدودى بخطوة واحدة :  $RK_2$  ، محول الشرعة الدودى بخطوة واحدة :  $RK_2$  ، المويا  $RK_2$  ، المويا  $RK_2$  ، المويا مصروفات تسديد ثمن الفاقد من الطاقة الكهربية  $E_{li} = \left(\frac{N}{n} - N\right) H \frac{Ce}{100}$ 

حيث Ce قيمة كل كيلووات واحد من الطاقة الكهربية. الحل الأول :

$$E_{l1} = \left(\frac{3}{0.95} - 3\right) 1200 \frac{1 \times 4}{100} = 2.7$$

الحل الثاني:

$$E_{l2} = \left(\frac{3}{0.75} - 3\right) 1200 \frac{1 \times 4}{100} = 16.8$$

المصروفات السنوية للاستهلاك والخدمة والتصليح للمحولات  $E_{mi} = \frac{K_i + \alpha_i K_i}{T_i}$ 

 $\alpha_i K_i$  عيث  $\alpha_i K_i$  عيث استخدام المحلول (تصليحه، ونفقات التزييت وغيرها) ما م $\alpha_i = \alpha_i K_i$  ونأخذ بالنسبة للحل الأول  $\alpha_i = \alpha_i = \frac{300 + 0.1 \times 300}{8} = 41.3$ 

$$E_{m2} = \frac{150 + 0.15 \times 150}{8} = 21.6$$

وعلى ذلك تكون القيمة الاجمالية للمصروفات المحولة  $E_1 = 90 + 2.7 + 41.3 = 134$ 

$$E_2 = 45 + 16.8 + 21.6 = 83.4$$

ومن هنا يتضح ان استعمال الحل الثانى هو الافضل اقتصاديا.
وفى الحسابات الفنية الاقتصادية المتعلقة بانشاء واستخدام الاجـــزاء
والوصلات والماكينات تدخل كاحد المقادير الحسابية المصروفات الـلازمـة
لصنعها والتى يمكن ايجادها من كشوف الاسعار المناسبة او من بيانــات
المصنع القائم بصنعها .

اماً بالنسبة للاجزاء والماكينات التي ليس لها بعد رسوم تنفيذية والتي

لم يحدد لها سوى البارامترات الاساسية (بالتقريب الاول)، تتحصد تكلفتها بطريقة التماثل التى فحواها فيما يلى :

يمكن تصور تكاليف الماكينة (المنتج) انها تتكون من مصروفات لشسراً المواد ومصروفات تشغيل الاجزاء وتجميع الماكينة التى تتناسب مع حجسم العمل في هذه العمليات .

وللعديد من الماكينات المتماثلة التى تتوافق مع مبدأ التماثل الهندسى والتى تصنع فى ظروف انتاجية واحدة، تكون مصروفات شراء المواد متناسبة مع الوزن (G) كما ان سعة العمل فى صنع الاجزاء فى ورش السباكة والحدادة والتجميع متناسبة ايضا مع الوزن (G)، اما سعة العمل فى التشفيل الميكانيكى وفى الطلاء والتشطيب فتتناسب مع مساحة سطـــــح الماكينة (F).

وعند ذلك تكون التكلغة

$$H = h_g G + h_f F (6.2)$$

حيث  $h_g$  و  $h_f$  معاملا التناسب.

وبالنّسبة للا ُجزاء المتماثلة هندسيا يكون الوزن متناسبا مع الحجم او مع الابعاد الطولية مرفوعة للاس الثالث ( $G::l^3$ ) اما المساحة فتتناسب مع الابعاد الطولية مرفوعة للاس الثانى ( $F::l^2$ ) ومن هنا يمكلل عن مساحة السطح بالوزن مرفوعا للاس (T/T).

واذا استبدلنا في المعادلة (6.2) قيمة F بالقيمة  $G^{2/3}$  المتناسبة معها نحصل على التالي

$$H = h_g G + h_{fg} G^{2/3} (6.3)$$

Hوالقيم الثابتة  $h_{\rm g}$  و  $h_{\rm fg}$  يمكن تحديدها اذا ما عرفت القيم  $h_{\rm g}$  ، و الماكينتين متناظرتين .

ولتعيين تكاليف صنع الماكينات المتشابهة والمتقاربة فى وزنها ، يمكين تبسيط الصيغة ( $6.3^{\circ}$ ) اذا ما اخذنا ان كل المصروفات متناسبة مع وزن الماكينة

 $H \approx hG$ 

حيث h ـ تكلفة وحدة الاوزان h

وعند استخدام الصيغة ( 6.4) يجب ان نتذكر ان التكلفة تزيد في الحقيقة لا بالتناسب الطردى مع الوزن ولكن ابطأ من ذلك مما يتضح من مقارنة الصيغتين ( 6.3 ) و ( 6.4 ) . ولذلك فان التكلفة النوعية لوحدة الاوزان h لا تبقى ثابتة لكل عدد الماكينات من النوع الواحد ، بل انها

تقل مع زيادة الوزن وللحسابات التطبيقية تتحدد القيمة h حسب كشوف الاسعار أو معطيات المصانع التى تصنع مثل هذه الماكينة،

والعلاقتان ( 6.4 ) و ( 6.3 ) تستخدمان للتعيين الابتدائى للتكلفة وسعرة العمل في صنع لا الماكينات فقط، بل ومختلف الاجزاء ايضا، الا انه في الحلة الاخيرة، مثلاً ، في الصيفة التي تحدد حجم العمل في صنع الاجزاء

$$T_{pc} = AG^m$$

ومؤشر الاس m لا يتقيد بالقيم  $m = \frac{7}{7}$  الى ، بل انه يتغير فـــى حد ود اوسع من ذلك .

فمثلا بالنسبة للاعمدة المدرجة من درجة الدقة الثالثة في تشفيلها، وذات المقاسات المتوسطة، المصنوعة من الحديد المدلفن ( $\sigma_u = \sigma_v = \sigma_v = \sigma_v$ ) في حالة الانتاج بدفعات صغيرة، يرتبط زمن تشفيل القطعية (الساعات)، بوزن العمود (بالكجم) بالعلاقة التالية :

$$T_{pc} \approx 0.38 \, G^{0.6}$$

$$T_{pc} = 1.20G^{0.15}$$

وطريقة الحساب التى عرضناها اعلاه حسب التكلفة النوعية لوحدة الاوزان بين الاجزاء المتشابهة والماكينات تعتبر ابسط الطرائق واكثرها انتشارا ، ولكنها اقلها دقة من بين كل الطرائق المعروفة لحساب التكلفة التصميمية \* للماكينة ، الا انه في غالبية الحالات تفسر الاخطاء بسبب التفسيليات. الواسعة زيادة عن اللازم للطريقة واستعمالها غير المحدد اكثر مما تكسون بسبب عدم كمال هذه الطريقة.

ولنبحث المصادر الاساسية لهذه الاخطاء وطرائق تلافيها .

1 ـ ان حساب تكاليف الماكينات بالوزن، وقيمة وحدة الاوزان قائم على اساس مبدأ التناظر، وبناء على ذلك فاذا تحرينا الدقة، فهذا المبدأ صحيح فقط للماكينات المتناظرة هندسيا، ويأخذ في الاعتبار فقط الابعاد المختلفة للماكينات، ومبدأ التناظر من النادر ان ينطبق على الماكينات ككل، ففيي الاحيان الكثيرة نجده ينطبق بدقة اكبر على بعض مجمعاتها ووصلاتها واجزائها، ولذلك يكون اكثر صحة تحديد التكلفة النوعية لا للماكينة ككل

<sup>\*</sup> على ما نعتقد فان الىق طريقة للتقيم الابتدائى لقيمة المصنوعـــات تعتبر الطريقة الحسابية التناسبية، الله انها قائمة على التحديد بطرائـــق الحساب التناسبي للعلاقة بين تكلفة المجموعة المعنية من المصنوعات وبين بعض الدلائل (المؤشرات) المميزة لها.

بل لا جزائها المختلفة • فمثلا عند ما نحد د تكلفة الطائرة ، يجدر تحديد قيمة المحركات وقيمة جسم الطائرة كل على حدة حسب معاييرها الخاصة ، اما عند حساب تكلفة خط اوتوماتيكي للماكينات ، فمن الانسب تحديد قيمة اجهرة النقل منفصلة عن قيمة ماكينات التشفيل .

٢ - فى تكلفة الماكينات الحديثة، تشكل جزاً كبيرا ومتزايدا منها المجمعات الضخمة والوصلات والاجزاء التى يحصل عليها المصنع جاهزة من خارجه. وقيمة هذه المجمعات والوصلات الغالية الثمن يجب ان نحدد وفق كشوف اسعار الموردين مباشرة، وعلى كل، فلحساب التكلفة بطريقة التناظر يجب ترك فقط الوزن الصافى للماكينة بدون المجمعات المشتراة او الوصلات او الاجراء.

٣ ـ وما ورد اعلاه يتعلق بتكلفة الماكينات المتناظرة (او المصنوعات)،التى تصنع في ظروف انتاجية واحدة، وبمستوى تكنولوجي وتنظيمي واحد .

ومن بين مختلف العوامل المؤثرة على تكلّفة صنع الاجزاء والماكينات، يعتبر اهمها نطاق انتاج المنتجات المعنية.

وللحسابات الابتدائية، يمكن تقدير تأثير نطاق الانتاج من علاقة القطع الزائد التالية

$$H=\frac{A}{N^{\alpha}}$$

او

$$H = H_0 \left( \frac{N_0}{N} \right)^{\alpha}$$

حيث H و  $H_0$  - هما التكلفة عند انتاج عدد  $N_0$  ، من الماكينات ( المصنوعات ) على التوالى سنويا .

α مؤشر الاس، الذى يدخل في الاعتبار تغير التكلفة وسعة العمل المرتبط بنطاق الانتاج .

ومع زيادة نطاق الانتاج تقل تكلفة المصنوعات سوا على حساب تقليل نفقات المواد (التقليل من السماحات بفضل الطرائق المحسنة لانتـــاج الخامات نصف المصنعة)، ام على حساب تقليل سعة العمل في الصنـع، وتقل مكونات التكلفة هذه بدرجات مختلفة، ففي المعتاد يقل حجم العمل اسرع وبدرجة اكبر من نفقات المواد، ولذلك عندما نطبق علاقة القطـــع الزائد على المكونين للتكاليف يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قيمتي مؤشـر الاس مختلفتان للحالتين،

· وحسب المعطيات المنشورة، فان المؤشر الذى يوصف تفير حجم العمــل للصنع يساوى طبقا لنطاق الانتاج :

بالنسبة لماكينات التشفيل والماكينات  $\alpha$  = 3ر. . بالنسبة للأجهزة  $\alpha$  =  $\alpha$  .

## الفصل الثاني

# وصلت اجزاء الهاكينات . اليايسات

## الباب السابع

### أنواع الوصلات ومواصفاتها الاساسية

#### انواع الوصلات

تتكون كل ماكينة من اجزاء اعدادها تقدر بالمئات وليس من النادر ان تكون بالآلاف، فمثلا يبلغ عدد اجزاء ابسط ماكينات شحن الفحم اكثر من ولاف جزء، وفي السيارة (بما في ذلك الحرك حوالي ١٦ الف جزء، وفي المجمعة لدرفلة القضبان والمقاطع هر١ مليون جزء من ٤٠٠ الف من المسميات.

وتوصل الاجزاء مع بعضها مكونة وصلات متحركة ووصلات ثابتة للقيام بوظائف محددة فى الماكينة ، ومن امثال الوصلات المتحركة : ذراع التوصيل مسع اصبع عمود المرفق ، عمود الادارة مع ركازه ، او عجلة مسننة مع جريدة مسننة ، ومن امثال الوصلات الثابتة (غير متحركة) : وصلات الواح مرجل البخسسار بينها وبين بعضها ومع القاع، والغطاء، وغطاء كرسى المحور مع جسمه او المسمار المحورى فى المكبس مع جسم المكبس .

وعلى حين ان وجود الوصلات المتحركة يتحدد فقط بكينماتيكا الماكينة ، فان استخدام الوصلات غير المتحركة تدعو له ضرورة تقسيم الماكينة الـــــى واحدات تجميعية، والاخيرة الى اجزاء وذلك لكى يسهل صنع الماكينة او جعله مكنا بشكل عام، وكذلك نقلها او اصلاحها.

وفى تطبيق بنا الماكينات تسمى الوصلات غير المتحركة فقط بالوصلات . وتبعا للسبب الداعى الى تقسيم التركيبة تستخدم الوصلات القابلة للفك او غير القابلة للفك .

وتسمى الوصلات بغير القابلة للغك ، اذا كانت لا تسمح بغك التركيبة بدون تحطيم الاجزاء الموصلة وواصلة . وكقاعدة عامة تستخدم الوصلات غير القابلة للغك ، حيث تملى الاسباب التكنولوجية فك التركيبة \_ من امكانيـة الصنع او سهولته او الاقتصاد فيه . وتوجد هذه الوصلات في الاماكن التى تسمى بالقطاعات التكنولوجية ونتيجة لاستخدام القطاعات التكنولوجية فان وزن التركيبة (التصميم) اما الا يتغير اطلاقا بالمقارنة مع وزن التركيبــة غير المقطعة أو انه يزيد زيادة غير محسوسة.

ويمكن تنفيذ الوصلات غير القابلة للغك بالوسائل الميكانيكية ـ بالبرشمــة والدلفنة ، وبواسطة التوافق التداخلي او السلبي، او بواسطـة

قوى الالتصاق الطبيعية ـ الكيميائية ـ اللحام .

وما يميز بنا الماكينات الحديث غلبة استخدام المجموعة الاخيرة من الوصلات. ان لصق المعادن قد حصل على تطور واسع بنوع خاص فى بنا الطائرات (تركيبات خلايا النحل)، وفى بنا ماكينات التشغيل تثبت بهذه الطريقة ادلة الغرش فوق جسم ماكينات التشغيل، اما فى بنا السيارات فتلصق اغطية الاحتكاك فى القارنات والكابحات (الفرامل)،

وتعتبر الوصلات المختلفة وصلات جديدة وتقدمية ـ وهى الجمع بيــن اللصق واللحام، واللصق والتوصيل الميكانيكى (اللصق والبرشمة، واللصــق ووصلات القلاووظ)، وتوفر المادة اللاصقة فيها احكام عال ،اما نقط اللحام، والبرشام او اللوالب فتوفر المتانة المطلوبة، اذا كانت متانة طبقة المــواد اللاحقة غير كافية لهذا.

وفى المنهج العام لا جزاء الماكينات تبحث التوصيلات باللحام وبواسطة الاقتران بالتدخل، ووصلات البرشام التى تستخدم بتوسع خاص.

وتسبى الوصلات بوصلات قابلة للغك، عندما يكون من الممكن فكهـــا بدون تحطيم سواء العناصر الواصلة او الاجزاء الموصلة، ويدخل في اعدادها وصلات اللوالب، ووصلات المسامير المشقوقة ووصلات الاسافين والخوابيـر، والوصلات المسننة (ذات المجارى) وغيرها من الوصلات التي يمكن تسميتها بوصلات الاشكال ( profile ) .

ويمكن تقسيم الوصلات القابلة للغك الى الوصلات بنائية يكون سببه الخصائص التركيب (مثل توصيل العناصر من المواد المختلفة)، ووصلل التصليل للاستخدام واحيانا لتسهيل التصليل والنقل.

وتصميم هذه الوصلات هو مهمة ذات مسئولية حيث ان تحطم الماكينات يحدث في غالبية الاحوال في مواضع التوصيل بالذات.

وبجانب المتطلبات العامة للاقتصاد المطروحة على الوصلات تطرح ايضا تبعا لاغراضها متطلبات المتانة، والاحكام، والجسائة وفى الاحوال الخاصـة التوصيل الحرارى الكهربى ايضا.

واذا لم يكن التوصيل باحد الانواع لا يرضى كل المتطلبات المعطية، يستخدم في هذا الحالة التوصيل المختلط، فمثلا في صناعة الطائسرات، تقابل وصلات البرشام واللصق، وفيها يتوفر الاحكام عن طريق اللصق، امسالمتانة المطلوبة فتتوفر عن طريق اللحام باللصق مع البرشام.

وتجرى عطيات التوصيل في بنا المأكينات يدوياً ، حيث أن هذه الاعمال صعبة نسبيا من جهة ميكنتها وبالتالى اتمتتها ان ظهور الانواع الجديدة من الوصلات وانتشارها الواسع يفسر علاوة على العوامل الاخرى ، بالسعلنع نحو الاقلال من سعة علمها ونذكر بنوع خاص انه في تنفيذ عطية اللحام باعتبارها عطية مستمرة من السهل نسبيا اتمتتها مما يعتبر من مزايا هذه العملية ، وعند اختيار نوع الوصلة يجب اخذ هذه الافكار في الاعتبار . انظر ص

(١٠١)، وفي الكثير من الحالات الخاصة توصل الاجزاء بمساعدة عناصر مرنة تتمتع بمطيلية كبيرة، وبغضل هذا تتوفر ازاحة نسبية كبيرة بين الاجزاء الموصلة. وتستخدم مختلف انواع اليايات كعناصر مرنة،

#### المتانة

تعتبر المتانة، التي تقيم بمقدار حد التحميل المسموح، او بمعامل المتانة φ، وهو النسبة بين هذا الحمل وبين الحمل الحدى لاضعف مقاطع العناصر الجارى توصيلها ، تعتبر المواصغة الرئيسية لمعظم الوصلات.

وتنحصر المهمة الرئيسية هنا في ان تقترب بقدر الامكان متانة الوصلة من متانة عناصرها الجارى توصيلها، فمثلا ان الوصلة ذات المعامل و = = ٩٠٠ تتمتع بمتانة تشكل ٩٠ ٪ من متانة اضعف عناصرها ٠


وفى وصلات البرشام يكون المعامل و اقل من الوحدة دائما وذلك بسبب اضعاف العناصر الجارى توصيلها بالثقوب للبرشام، وفي وصلات اللحام عند ثبات الظروف المماثلة يقترب المعامل ، من الواحد الصحيح في بعض الاحيان . وفي الحالات الخاصة، يعوض وجود ثقوب للبرشام او وجود معدن اللحام ذى الخواص الميكانيكية المنخفضة، بالزيادة المناظرة لمقطـــع العناصر في موضع الوصلة.

ولمتانة الوصلات العاملة في ظروف الاحمال المتغيرة، يكون لدرجة عدم انتظام توزيع الاجهادات في مقطع الاجزاء، ومقدار تركيز الاجهادات في نقط الوصلة المختلفة، اهمية خاصة.

ولقد اثبتت الابحاث العملية والنظرية العديدة، ان توزيع الاجهادات بين البرشام (الشكل ٧ - ١)، وعلى طول وصلة اللحام (الشكل ٧ - ٢)، وعلى ارتفاع الصامُولة ـ بين اسنان قلاووظ المسمار والصامولة (الشكل ٧ ـ ٣ ) ، ، غير منتظم. وكقاعدة عامة تصل الاجهادات الى اقصى قيمة لها في النقط المطرفية من الوصلة ، ويمكن ان تكون اعلى بعدة مرات من الاجهاد المتوسط

0.8

0.4




الشكل ٧-١

الذى تحدده قيمة الحمل مقسومة علي  $T_m$ مساحة الوصلة.

وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين وصلات البرشام، واللحام وغيرهما، وكذلك وصلات اللوالب، فان عدم انتظام توزيع الاجهادات تسببه اسباب متماثلة ـ وهى اختلاف التشويهات فى العناصـر الجارى توصيلها، وثنيها، الذى يحدث اساسـا نتيجة للتطبيق اللا متمركز للحمل .

ان الاجهادات التى تظهر نتيجة لاختلاف التشويهات بين العناصر الجارى توصيلها ، يمكن ان تحدد بالمقارنة بين وصلة من عناصر جاسئة غير قابلة للتشويه ، وبين وصلة من عناصر قابلـة لتشويه الاستطالة بغير انحنا وللتمثيل الاوضح ، يرمز الى الطبقة الواصلة فى كلتا الحالتيـــن بخطوط تهشير فى الشكل (γ ـ ٤ ، أ) (دور هذه الطبقة تلعبه مسامير البرشام فى وصلة البرشام ، اما فى وصلات اللحام ولحام المونة ووصــــلات




الشكل ٧ - ٣

اللصق، فيقوم به المعدن المصهور، ومعدن لحام المونة، والمادة اللاصقة على التوالى ، وفى وصلة اللولب اسنان اللولب في الصامولة والمسمار) . وتــــزاح العناصر غير القابلة للتشويه كما لو كانت عتبات جاسئة، اما الطبقة الواصلــة

فتعانى من تشويه القص الثابت على طول الوصلة (الشكل  $\gamma$ - $\gamma$ )، ولكن كل من العناصر يتعرض، قبل الوصلة مباشرة ،لتأثير الحمل المطبق P وينقله تدريجيا الى العنصر الثانى من خلال الطبقة الواصلة.

وعلى ذلك يكون الاجهاد فـــى العنصر ( 1 ) بحده الاقصى فــى النقطة ( A ) ألا انه يقل بالتدريج ويصل الى الصغر في النقطة ( B ) الما الاجهاد في العنصر ( II ) فعلى العكس، فيبلغ قيمته القصوى في النقطة ( B ) ويقل تدريجيا حتى يصل الى الصغر في النقطة ( A ) .



الشكل ٧ - ٤


ولا يكون لتفير هذه الاجهادات قيمة كبيرة اذا كان العنصران ( 1 ) و ( 11 ) يتصرفان كجسمين صلبين تماما، اما اذا ما كانا قادرين عليي عليات الاستطالة بحيث تخضع لقوانين المرونة، فتظهر في العنصرين تشوهيات تتناسب مع الاجهادات المؤثرة.

ویبین الشکل  $(\gamma - \beta)$ , ج) صورة هذه التشوهات بالتصویر التخطیطیی وی النقطتین (B) اللتین کانتا منطبقتین فی السابق رأسیا (الشکل (B)) ج)، والقریبتین من منتصف الوصلة ،والنقطتین (C)) علی طرفی الوصلة ، فتتحرك لمسافات غیر متساویة (B) و علما بان انحرافات، الطرفیة تكون اکبر بكثیر (B) و ولا لك فان الاجهاد ات القصوی فی الطبقة الواصلة تظهر عند طرفی الوصلة، وکلما زاد طول الوصلة، زاد الغرق بین الاجهاد ات القصوی عند طرفیها ، وانطلاقا من هذا ، یقید طول الوصلة بمقد از امثل ، یتحسد و بالنسبة بین مطیلیة العناصر الواصلة والعناصر الجاری توصیلها .

فمثلا ، طول وصلة اللحام يؤخذ بما لا يزيد عن ، ه مرة سمك اضعف الواح الوصلة ، وعدد مسامير البرشام في اتجاه حمل الشد يتحدد به هه وسامير ، وارتفاع الصامولة برر من قطر المسمار ، الخ واذا ما زاد طول الوصلة عن الطول الامثل (اي طول وصلة اللحام ، او عدد مسامير البرشام ، او ارتفاع الصامولة وما الى ذلك) ، فان متانة الوصلة لا تزيد ، وانما تزيه فقط سعة العمل في صنع الوصلة ووزنها .

ان كل ما قيل عن عدم انتظام توزيع الاجهادات على طول الوصلية، وتركيز الاجهادات عند طرفيها ينطلق على عمل الوصلات في منطقة التشوهات المرنة، ويجب ان يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الوصلات المعرضة لخلط التحطم الكلالي.

ومع الاقتراب من حد الخضوع ، يصبح توزيع الاجهادات على طول الوصلة اكثر انتظاما ، الا ان هذه الحالة لها اهمية فقط عند التحميل الاستاتيكي . وعناصر الوصلة تنحرف حتما عند الوصلة احدها بالنسبة للاخر ، علـــــى الاقل بمقدار السمك ( ς ) (الشكل γ ـ ه ، أ).




الشكل ٧ - ه

وخط تأثير قوة الشد ، الواصل بين نقطتى تطبيق الحمل (P) ، يتجه في هذه الحالة بميل ، ويمر عبر النقطة المتوسطة في الوصلة . وعدم تمركيز تطبيق الحمل يخلق عزم ثنى يساوى  $M = \frac{1}{2}Ps$  (الشكل Y = 0 ، Y = 0 تنتمى تحت تأثيره العناصر الجارى توصيلها ، اذا ما كان طولها كبير بدرجة كافية ، كما يظهر في الشكل (Y = 0 ، ويقلل هذا التشوه من الاجهياد الساعى لغصل العنصرين ، حيث ان خط تأثير الحمل في الوصلة المشوهة يقع بالقرب من محوى العنصرين ولذلك تكون قيمة عزم الثنى اقل .

والاجهادات الناجمة عن تأثير عزم الثنى (  $_{M}$  )، التى يمكن تسميتها باجهادات الغصل، تعتبر اجهادات شد، وتتجه عموديا على الاسطح، وهى مقيدة في قطاعات السطح الملاحق لنهايتي الوصلة، ويمكنها ان تقلل كثيرا من متانة الوصلة .

ان السعى الى التوصل الـــى توزيع الاجهادات بانتظام اكبر قد ادى الى استعمال الوصلات ذات الاطراف المشطوبة (المشطوفسة) (الشكل ٧-٥، هـ)، وذات المقاطيع المائلة (الشكل ٧-٥، و) وفي الاولى منها انخفض تأثير "اختلاف التشوهات"، اما في الثانية فتم تلافي "عدم تمركز الحمل " ايضا . ومع تغييـــر زاوية ميل المقطع ، تتغير النسبــة بين الاجهادات العمودية والمماسية فى الوصلة (الشكل  $\gamma-\gamma$ ، أ  $-\upsilon$ ) ، فغى (الشكل ٧-٦، أ)،أخذ اجهاد الشد الاقصى افتراضا على انسه ١٠٠ كجم/سم ، فاذا ما كانــت الطبقة الواصلة (مثلا مادة لاصقة،



الشكل ٧-٦


أو مادة لحام المونة) اضعف من مادة العناصر الجارى توصيلها، فباستخدام خاصية القطع المائل، يمكن الحصول على وصلة متينة بشكل كاف. ويستغل هذا في المعتاد في وصلات اللحام حيث ان مادة وصلة اللحام أو المادة القريبة من الوصلة يمكن ان تكون اضعف من المادة الاساسية.

#### الاحكام

ان وصلات اجزاء الماكينات والانابيب والاوعية والاجهزة الحاوية على السوائل والغازات ، يجب ان تتمتع بالاحكام اللازم ، وجوهر مصطلح الاحكام يمكن شرحه بمثال وصلة الشغة بين ماسورتين ( الشكل  $\gamma - \gamma$  ) . يسر

من خلالهما سائل ( او غاز) تحت ضفط يزيد عن الضفط الجوى ( او ضفط الوسط المحيط ) .

ومهما كان تشفيل اسطح هاتين الشفتين تشفيلا دقيقا، فانهما سوف تتلامسان لا على المساحة الهندسية المقدرة، بل فقط في بعض نقلساط متفرقة منها، التى تكون بعد التغضن (الاعوجاج) مساحات صغيرة تظهر في الشكل  $(\gamma - \gamma)$  على هيئة بقع مهشرة، ويتسرب السائل عبر القنوات المتكونة بين هذه المساحات الصغيرة (ومن باب اولى الغاز)، وقيمة التسرب تعتمد على ضغط السائل ولزوجته ومساحة مقاطع القنوات.



الشكل ٧-٧

ويمكن زيادة احكام الوصلة القابلة للغك ، ومنع تسرب السائل (او الغاز)، عن طريق الانضفاط الشديد بين السطحين المتلامسين اللذين اجريـــت عليهما عمليات تشطيب كافية، وباستخدام الوسائد ، التى تحكم الالتحام عــن طريق مل ً الغراغات بين السطحين بعادة لينة سهلة التشوه .

ويعتبر الضغط النوعى الذى يجب ان يوجد على السطحين المتلامسين، هو منطلق حساب الوصلات المحكمة، ولمختلف انواع الاحكام ولمواد الوسائد يكون الضغط النوعى العامل ( النهائى )  $q = (1.5 \pm 0.1) = p$  ، حيث  $p = (1.5 \pm 0.1) = p$  ، حيث  $p = (1.5 \pm 0.1) = p$  الضغط الداخلى للسائل او الغاز فى الانبوية او الوعاء ، الخ ، والقيمة الادنى ( q = (1.5p) =

### الجساءة

$$c = P : \lambda$$

وفى حالة العلاقة غير الخطية  $_{\lambda=f(P)}$ ، تسمى الجساءة بنسبة تغير هذه القيم فى قطع المنحنى موضع الاهتمام  $_{c=\Delta P:\Delta\lambda}$  وانطلاقا مسى التعريف العام لجساءة المجموعة، يسهل تعريف جساءة الوصلة او ما تسمى جساءة الالتحام .


ويوضح الشكل ( $\gamma = \chi$ ) وصلة بين شغتين معرضة لقوة شد P . ولنفرض التشويه الحادث في جزئي المجموعة بلع طولهما  $l_1$  ،  $l_2$  ، هــو  $\lambda_1$  ،  $\lambda_2$  ،  $\lambda_1$  ، هــر  $\lambda_1$  ،  $\lambda_2$  ، والتشويه الكلى في هذه المجموعة  $\lambda_0$  اكبر من  $\lambda_1 + \lambda_2$  ، والغرق  $\lambda_1 + \lambda_2$  هو تشوه الوصلة ومن هنا تكون حساءة المجموعة

$$c_v = \frac{P}{\lambda_0 - (\lambda_1 + \lambda_2)} \text{ kgf/mm}^2$$

ولقد وضحت البحوث التجريبية ان جساءة الوصلة تكون اقل بكثير من جساءة العناصر المكونة لها. وتحسب جساءة المجموعة ( $c_0$ ) من القانون

$$\frac{1}{c_0} = \frac{1}{c_v} + \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$$

وجسائة المجموعة تكون دائسا اقل من جسائة اضعف عناصرها



الشكل ٧-٨

(اقلها جسائة) وبناء عليه فان الوصلة بالذات (اى اقل عناصرها جسائة) هى التى تحدد جسائة المجموعة ككل.

ويولى لقضايا جسائة الوصلات (جسائة الالتحام) فى السنوات الاخيرة اهتمام كبير خاصة فى صناعة بناء ماكينات التشفيل، حيث انه تعتمد على جسائة المجموعة (ماكينة التشفيل ـ والجزء المشفل ـ وآلة القطع)، انتاجية

ماكينات التشفيل ودقة المصنوعات الجارى تشفيلها . ان رفع جسائة الوصلات المتحركة ( مناطق الالتحام ) يساعد على تحسين اسطــــح التشفيل ونظافة التشفيل في الاجزاء المراد توصيلها ، وعلى زيـادة الضغط النوعي نتيجة للتداخل ( الشد ) الاولى ( الابتدائي ) ، وتقليل مساحة السطحين المتلامسين .

والوصلات الحاوية في تركيبها على يايات تمتاز بجساءة قليلة للغاية.

### الباب الثامن

### وصلات البرشام

### معلومات عامة

منذ وقت غير بعيد ، كانت وصلات البرشام تعتبر النوع الاساسى للوصلات غير القابلة للفك، وكانت تستخدم بشكل واسع في مختلف المنشآت الهند سية \_ في المراجل ، والسفن والجسور . . الخ ، وفي السنوات العشر الاخيسرة وبسبب النجاحات الكبرى في تطوير طرائق اللحام، ضاق بحدة مجـــال استخدام وصلات البرشام.


وتشد الاجزاء المراد توصيلها الى بعضها بواسطة البرشام الذى يتكون من قضیب دائری المقطع ۱، ورأس ساندة ۳ (الشکل ۱-۸)، ویوضسیع مسمار البرشام في الثقب المشترك المجهز في الجزئين العراد توصيلهما، والطرق على الطرف البارز من قضيب المسمار ، تتكون الرأس الثانية ـ القافلة ٢٠ وتسمى عملية تشكيل الرأس القافلة

بعملية البرشمة.

وبالنسبة لمسامير البرشام التي تصل اقطارها الى ١٢ مم تستخدم عمليـة البرشمة على البارد، اما بالنسبــــة للمسامير ذات الاقطار الاكبر، فيسخن طرف المسمار او المسمار كله حسسى درجة الحرارة اللازمة .

ولتسهيل ادخال مسمار البرشام، يصنع الثقب بقطر اكبر قليلا من القطر المقدر لقضيب المسمار، وتحدد اقطار الثقوب على الرسومات طبقا للمواصفات القياسية الحكومية وتبعا للد قــــة

المطلوبة في تجميع الوصلة .



الشكل ٨-١

وتجرى عملية البرشمة يدويا او بالماكينات، وفي الحالة الثانية تمثلي الثقوب بشكل افضل بالمعدن، مما يكون له تأثير جيد على ادا الوصلة .

المزايا والعيوب. تعمل وصلات البرشام جيدا في التركيبات المعرضة للاحمال الاهتزازية الكبيرة بشكل ملحوظ ، بيد ان التعويل على وصللات اللحام في هذه الحالات ما زال منخفضا.

وتستخدم البرشمة ايضا لتوصيل العناصر المصنوعة من معادن صعبــــة التلاحم وفي الوصلات التي لا تسمح بتسخين معادنها اثناء اللحــــام نتيجة لاحتمال حدوث تطبيع او تعوج في الاجزاء المعرضة للتشفيل الانجازي. ومن عيوب وصلات البرشام هو استهلاك كمية كبيرة من المعدن وبذل جهد كبير في تنفيذ العملية، ان استهلاك المعادن بكمية كبيرة سببه وجـــود الثقوب التى تضعف المقاطع العاملة، والوزن الكبير لمسامير البرشام الذى يشكل من ورب الى ٤٪ من وزن التركيبة ،على حين ان وزن وصلات اللحام يشكل ٠٠١٪ - ٥٠١٪ من وزن التركيبة ،

وسبب بذل جهد كبير فى تنفيذ عملية البرشمة يعود الى ضرورة اجراء عمليات اضافية (تعليم الثقوب، ثم التخريم او التثقيب)، وعلاوة عليت ذلك فان عملية البرشمة اصعب كثيرا واقل انتاجية من عملية اللحام.

التصنيف . تكون مسامير البرشام مع الاجزاء المراد توصيلها ، وصلت البرشام التى تنقسم تبعا للغرض منها الى وصلات متينة ( وصلات الماكينات ، والاعمدة او الابراج ، والجملونات وما الى ذلك ) ، ووصلات متينة محكمه ( مراجل البخار ، ومجمعات الفازات ، والخزانات والاحواض وغيرها ) .

والتصنيف المبدئي لوصلات البرشام يظهر في الشكل (٨-٢).

فتقسم الوصلات حسب نوع تلاحم الاجزاء المبرشمة، الى وصلات تراك فتقسم الوصلات تناكب (  $_{\rm but\ joints}$  )، وحسب توزيع مسامير (  $_{\rm but\ joints}$  ) ووصلات مساميرها في صغوف (الشكل  $_{\rm A}$   $_{\rm T}$   $_{\rm$ 

### التصميم


ر انواع مسامير البرشام : تقسم مسامير البرشام حسب شكل المقطع المسلم مسامير صماء ومسامير مجوفة الساق - الكبسولات، والجدول (١-٨) يوضح بعض انواع مسامير البرشام.

وتصنع سامير البرشام من الصلب، وفى بعض الاحيان تصنع من صلب السبائك وكذلك من النحاس والنحاس الاصغر (الشبه) والالومينيوم وغيرها من المعادن وعند استخدام الصلب الكربونى الاعتيادى بحد متانة اكثر ارتفاعا ، يصعب تشكيل رأس المسمار القافلة،

وفى صناعة بناء الطائرات تستخدم مسامير البرشام المصنوعة مسسسن الديورالومين التى تبرشم على البارد .

ومسامير البرشام المصنوعة من الصلب وذات الرؤوس نصف المستديرة هي الاكثر انتشارا، وترسم الرأس بنصف قطر  $R=(0.85\div 1.0)d$  وقطر الرأس بنصف قطر  $h=(0.6\div 0.65)d$  وارتفاعها  $D=(1.6\div 1.75)d$ 

1 . 8



ساق المسمار، وتستخدم المسامير نصف المجوفة في حالات يستحيل عندها تشكيل الرأس القافلة بالطريقة العادية، ولهذه المسامير تجويف في طيرف ساق المسمار، يملاء بمادة مفرقعة، ويوضع مسمار البرشام في ثقبه وهيو بارد، ثم يوضع مسند ساخن على رأس المسمار، ويقوم المسند بتسخيين مسمار البرشام، وتحدث فرقعة في تجويف المسمار ويتلفت طرف الساق اليي الخارج مكونا رأس لها شكل خاص، وتصنع مسامير البرشام ذات الفرقعية من الديورالومين او من صلب كربوني خاص، او من صلب سبيكة الكييروم والموليبدينوم،


ومسامير البرشام الجوفائ ـ الكبسولات ، تستخدم في بنائ الطائرات، وبنائ الماكينات الدقيقة وغيرها . ويتراوح سمك جدار الكبسولات من ٢٥٠ الـي ٥٢١ مم . وتنحصر عملية البرشمة في تشكيل الرأس القافلة بعملية توسيع . وتستخدم الكبسولات ذات الرأس المسطحة لتوصيل الاجزائ المعدنية ، امسا الكبسولات ذات الحواف المستديرة ، فلتوصيل الاجزائ المصنوعة من المسواد المطاطة ، مثل الجلد والاقمشة وشابهها .

والكبسولات المستخدمة فى الوصلات غير المهمة تصنع من الانابي الفولاذية او النحاسية او غيرها من الانابيب المعدنية سواء الملحوسة او غير الملحومة ، اما بالنسبة للوصلات المهمة فتصنع الكبسولات بواسط التشكيل بالقطع.

تركيب الوصلات: تصمم الوصلات عادة بعد تحديد كمية مسامير البرشام المطلعة. ويجب أن تضمن الوصلة لا العمل الجيد فحسب، بل وسهولة صنعها أيضا.

ولنفرض انه يلزم لتثبيت ذراع مع لوحة رابطة ، ثلاثة مسامير، ويمكن ان تصمم الوصلة مع ترتيب المسامير على الوجه التالى :

المسامير الثلاثة في صف واحد ، مما يؤدى الى توزيع الحمل بانتظام على المسامير، ولكنه يتطلب عرضا كبيرا للعنصرين المراد توصيلهما (الشكل ٣٠٨، أ).



الشكار برس

γ \_على طول خط تأثير القوة (الشكل ٨ ـ ٣، ب)، مما يعطى وصلـــة ضيقة، الا انها توزع الاجهادات توزيعا غير منتظم في مقاطع الذراع (انظر ص )٠

٣ على شكل مثلث (الشكل ٨ - ٣، حا) ، وهذا الحل يعتبر حلا وسطا بين قيمة الاجهادات الناتجة وبين حجم الوصلة.

ويجب الا يجرى توزيع مسامير البرشام على اجنحة الزاوية فى مستوى واحد، ان انه فى هذه الحالة يقل المقطع العامل فى الذراع ، وتوزيع المسامير فى الشكل ( ٨ - ٣ ، هـ ) .

الجدول ٨-١ انواع مسامير البرشام

الرسم	قطر ساق المسمار بالمم	انواع مسامير البرشام
	من ۱ الی ۳۲	مسامیر برشام ذات رأس نصف مستدیرة
	من ۲ الی ۳٦	مسامير برشام ذاترأس مسطحة
	من ۲ الی ۳۲	مسامير برشام رأس نصف غاطسة
	من ۱ الی ۱۰	مسامیر برشام اجسامها شبه مفرغة ( انفجاریة )
	من ۱ الی ۱۰	مسامیر برشام اجسامها مغرغة وذات رؤوس مسطحة (كبسولات)
	من ۱ الی ۱۰	مسامیر برشام اجسامها مفرغة وذات رؤوس بحواف مستدیرة

ويجب توزيع مسامير البرشام قريبا بقدر الامكان من المحور المار بمركز ثقل مقطع الزاوية ،وذلك للاقلال من قيم العزوم الاضافية الناتجة فيلك العناصر المعرضة لاجهادات الشد او الضفط (الشكل ٨ - ٣،و)٠

#### الاحمال


مبدأ نقل الحمل: في اثناء تبريد مسمار البرشام، تنشأ في ساقه قـــوى معورية كبيرة، تعمل على فغط العنصرين المبرشمين احدهما على الاخرروتخلق فيما بينهما قوى احتكاك كبيرة.

واثنا ولك يقل مقطع الساق، والنتيجة ان يتكون بين جسم مسمسار البرشام وبين حائط الثقب خلوص يؤثر تأثيرا ملموسا على متانة وجسساءة الوصلة،

وفى الشكل ( A = 3 ، أ ، ب ) ، يبين على محورى " الحمل P = P ، والتشوه A = P ، رسمان بيانيان لعمل وصلة البرشام ، والمنحنيان ( A = P ) ، فيمثلان العلاقية هذه العلاقة لقوى الاحتكاك ، اما المنحنيان ( A = P ) ، فيمثلان العلاقية بالنسبة لساق مسمار البرشام ، الذى لا تكون لتشوهه فى الوصلة بشلك منطقة خضوع كبيرة .

وعلى المنحنيين ( A) توجد ثلاثة قطاعات واضحة، فحتى النقطية ( 1 ) تحدث ازاحة مرنة لدنة ،عندما تصل قوى الاحتكاك الى فيمتها القصوى مع وجود ازاحات صغيرة بين العنصريين الموصلين ، وابتدا من هذه النقطة وحتى النقطة ( 3 ) ، يحدث استقرار وثبات في قليستوى الاحتكاك، ومع قيمتها الثابتة يحدث انزلاق.

والقطاع الثالث وهو من النقطة ( 3 ) ـ مرتبط بعمل ساق مسمار البرشام ،الذى مع تشوهه الشديد ، او تحطمه فى بعض الاحسان ، يقلل الضغط الابتدائى بين الجزئين المبرشمين ،ما يسبب تقليل قوى الاحتكاك.



الشكل ٨-٤

واذا كان مسمار البرشام مستقرا فى ثقبه ولم يكن هناك خلوص ( فراغ) بينهما ،كما يحدث ذلك عند البرشمة على البارد ، فيمكن تمثيل المقدرة على الحمل للوصلة ، والتى تحدد بالعمل المشترك بين قوى الاحتكاك وبين ساق المسمار ، بواسطة المنحنى ( c ) (الشكل A - a ، a ) ، ومحاور كل نقطة على المنحنى ( a ) تعتبر مجموع محاور النقط المناظرة على المنحنييسن ( a ) و ( a )


وبوجود الخلوص، تتحدد المقدرة على الحمل في الوصلة اثناء الفترة الاولى من علمها، بقيمة قوى الاحتكاك فقط (الشكل ٨ ـ ٤ ، ب) مساينتج عنه احتمال وقوى ازاحة متبادلة بين العنصرين المبرشمين في حدود الخلوص حتى النقطة ( ٤ )، وابتداء من النقطة ( ٤ ) تزاد التشوهات اللدنة في مسمار البرشام ازديادا شديدا، وتقل في نفس الوقت قسوى الاحتكاك، وفي النقطة ( 5 ) يحدث التحطم في الوصلة،

وبالنسبة للكثير من التصاميم ، لا يسمح حتى بالانزلاق المتخلف الصغير جدا ، حيث ان هذا يمكن ان يؤدى مثلا الى فقدان احكام شد وصلة مرجل البخار ( " تنفيس البخار ") او الى اعادة توزيع الاجهادات فى اذرع التركيبة المعدنية نتيجة لتغير اطوالها ، ولذلك فمن اجل زيادة متانسة وجساءة الوصلة ، يلزم ان تكون الخلوصات بين ساق مسمار البرشام وبيسن ثقبه اقل ما يمكن ،

ولهذا السبب يسعى لاجرا البرشمة على البارد، او بتسخين مسامير البرشام بالدرجة التى تسمح بتشكيل الرأس القافلة فقط.

و توزیع الحمل : اذا کان الوصلة معرضة لتأثیر قوة p (الشکل p ه، أ)، فان هذه القوة تتوزع بین المسامیر بحیث

$$P_1 + P_2 = P$$



الشكل ٨- ه

والحمل  $P_2$  المؤثر على عنصر الجزء II بين المسامير يؤدى الى احداث اجهاد في ذلك العنصر :

$$\sigma_2 = \frac{\lambda E_2}{t_1}$$

حيث  $_{\lambda}$  \_ الاستطالة المطلقة في العنصر موضع الدراسة :  $_{1}$  \_  $_{1}$  .  $_{2}$  \_ معامل المرونة في الشد (المرونة الطولية) لمادة الجزء  $_{1}$  .

## وعلى ذلك فان


$$P_2 = \sigma_2 bs = \lambda \frac{E_2 F_2}{t_1}$$

ويعتمد تشوه الجز' II على الجساءة  $\frac{E_1F_1}{t_1}$  لعنصر من الجز' II لغيض الطول . واذا كان  $\frac{E_1F_1}{t_1}=\infty$  ، فان  $\lambda=0$  و  $\lambda=0$  وفي الحالة الحدية المذكورة يكون مسمار البرشام الأول قد تحمل كل الحميل . ولذلك فان العناصر ذات الجساءة المتباينة بشدة لا يفضل توصيله ولدلة متعددة الصغوف .

وكلما زاد عدد المسامير في الصف الواحد، ازداد عدم انتظام توزيع الحمل بينهما وبالتالى عدم انتظام عملها في منطقة التشوه المرن، وتكون المسامير الموجودة في طرف الوصلة محملة باقصى حد، وذلك بسبب عــدم تحميل المسامير المتوسطة بالمقدار الكامل من الحمل.

وعند ما تكون الوصلة حاوية على ستة مسامير (الشكل  $A_-$  ه،  $P_+$ ) تكون زيادة تحميل المسامير الموجودة في طرفي الوصلة اكثر بنسبة  $P_+$  المقارنة مع تحميل المسامير المتوسطة (انظر التوزيع في الشكل  $A_-$ ه، حاد وفي الوصلات الموضحة في الشكل  $P_+$  ه، دا من يقترب توزيع الاحمال من التساوى (الشكل  $P_+$  ه) ويتصميم التلاحم بهذا الشكل تسبسب الاجهادات الكبيرة في لوحي الوصلة الاقتراب من طرفيهما تشوهات كبيرة تبعا لذلك، وبغضل هذا تتلقى المسامير التالية المجاورة احمالا كبيرة انواع التحطم ، ان وجود الخلوص بين ساق مسمار البرشام وبين الثقب

يؤثر على طابع تحطم وصلة البرشام.
فمع تعرض الوصلة للتحميل الاستاتيكي ، تتحطم المسامير نتيجة لقص ساق المسمار (الشكل ٨-٦،أ) بفض النظر عن نوع وصلة البرشام، وعند



الشكل ٨-٦

الاحمال الاهتزازية يحدث تحطم للمسامير في حالة البرشمة على الساخين، نتيجة للكسر القصيف من تكرار الثنى والشد في ساق المسمار الناتج عين الكلال ( الشكل ٨ ـ ٦ ، ب) . وفي حالة البرشمة على البارد ،عند ما لا يكون هناك خلوص بين المسامير وثقوبها ، يحدث التحطم نتيجة لاجهاد ات القص واذا كان مسمار البرشام يقع بالقرب من حافة الجزئين المبرشمين على مسافة ( و ) اقل من المعدل المقرر، فيمكن حدوث قص عند الخطيين من حافة ، عند الخطيين المعدل المقرر، فيمكن حدوث قص عند الخطيين على حداد ، عن المحل ٨ ـ ٢ ، ح ) .

واذا كان سمك الجزئين المراد برشمتهما، قليلا، لا يستبعد وقوع سحق في جسم المسامير.

# العساب ·

متانة عناصر الوصلة : تبعا للسمك ( s ) للاجزاء الموصلة، يمكن اختيار الابعاد الاساسية في الوصلة t ، e ( الشكل  $\chi = \chi$  )، حسب المعد لات والقواعد الواردة في المراجع الاعلامية .

ولنفرض ان قوة P تؤثر فى وصلة بها عدد ، من مسامير البرشام ، وعلى ذلك يكون الحمل المطبق على قطاع من الوصلة عرضه ، مساويا لخطوة وصلة البرشام

$$P_0 = \frac{P}{i}$$

واذا رمزنا للاجهاد الحادث في المقطع  $c_k$  الذي اضعفه الثقب بالرمز واذا رمزنا للاجهاد الحادث في بالرمز  $c_1k_1$  بدون ثقب بالرمز  $c_2$  ، فانه مع اخذ معامل تركيز الاجهادات  $c_3$  ) في الاعتبار في حالة الثقوب نحصل على

$$\sigma_{max} = k_{\sigma} \sigma_1 = k_{\sigma} \frac{P_0}{(t-d)s}, \quad \sigma_2 = \frac{P_0}{ts}$$


ومن هنا نجد ان معامل المتانة في وصلة البرشام

$$\varphi = \frac{\sigma_2}{\sigma_{max}} \frac{t - d}{k_{\sigma}t}$$

وفى حالة  $k_0=1$  بالنسبة لوصلة احادية الصف واحادية السيقسس ،  $\phi=0.67$  مثلا عند ما تكون t=3d نحصل على ( single shear ) مما يعنى تقليل المتانة في الجزئين الموصلين بنسبة  $\gamma=0.67$ 

وللحصول على قيمة عالية للمعامل ، يسعى لزيادة مساحة مقاطع على الضعيفة بغمل وجود الثقب لاجل البرشمة، وفي الوصلات ذات مسمار البرشام الواحد ، يتم التوصل الى ذلك بطرائق مبينة في الشكلل ٨ - ٧، أ (زيادة العرض) وب (زيادة السمك).

وفى الوصلات المصنوعة من مادة على هيئة الواح، يؤدى الاضعاف بسبب الثقوب الى زيادة كبيرة فى وزن كل التركيبة ، وفى الواقع اذا كان s<sub>1</sub> هو السمك المحسوب للوح اللازم للوصلة المجمعة بالبرشام مثلا فى وصلـة طولية لمرجل بخار (الشكل ٨ ـ ٧، حـ) ، حيث معامل المتانة للوصلــــة



الشكل ٨-٧

يساوى و ، فانه يلزم فى المكان الذى اضعف فيه اللوح بواسطــــة التثقيب للبرشام سمك

$$s = \frac{s_1}{\Phi}$$

وقد يكون من الانفع زيادة سمك المعدن فقط فى مواضع البرشام، مثلما هو الحال فى وصلة البرشام ذات المسمار الواحد، الا ان الامكانيــات الانتاجية لا تسمح باستخدام الواح اطرافها زائدة السمك، ولذلك يتحتم زيادة سمك كل اللوح بمقدار كه .

حساب الوصلات المتينة المعرضة للاحمال الاستاتيكية . توجد طريقـــة للحساب قائمة على الافتراضات التالية :

أ \_ الحمل يوزع بالتساوى بين كل مسامير البرشام ،

ب ـ لا توجد قوى احتكاك بين العناصر المراد توصيلها بالبرشمة .

وعند حساب الوصلات المتينة للبرشام فى العادة يختار قطر البرشام، وانطلاقا من الحمل العام، يحدد عدد المسامير وفى بعض الاحيــان يختار عدد مسامير البرشام ثم بعده يحسب قطر المسمار المعرض لاكبــرحمل منها.

وفى حالة الحمل المطبق على طول خط التناظر، ومع وجود عدد عدم المقاطع المعرضة للقص الاحادى، تكون معادلة المتانة :

$$P_0 = \frac{P}{i} \leqslant z \cdot \frac{\pi d^2}{4} \left[\tau\right]_s \tag{8.1}$$

وبنا عليه يكون عد 
$$i > \frac{4}{\pi} \frac{P}{zd^2[\tau]_s}$$
 (8.2)

وعند حساب البرشام على السحق تكون معادلة المتانة

$$P_0 = \frac{P}{i} \leq s d \left[\sigma\right]_{com} \tag{8.3}$$


ويكون العدد اللازم للمسامير يساوى

$$i \geqslant \frac{P}{sd\left[\sigma\right]_{com}} \tag{8.4}$$

والعسد الاكبر من المسامير المحددة من المعادلتين، يؤخذ عند تصميم الوصلة.

وفى المعادلتين ( 8.2 ) ، ( 8.4 )، وفى المعادلتين ( 8.2 ) ، ( 8.4 ) ، وفى المعادلتين ( 8.2 ) ، اصغر سمك للاجزاء الموصلة بالسم ،  $[\tau]_s$  .

ولمسامير البرشام المصنوعة من الصلب ٢ ،  $_{\rm color}$   $_{\rm color}$  المصنوعة من الصلب ٢ ، والا قل في حالـة كجم/ سم ٢ علما بان القيمة الاعلى تؤخذ عند التثقيب، والا قل في حالـة التخريم ( punching )، والا جزاء المراد توصيلها والمصنوعة من الصلـب التخريم (  $_{\rm color}$  ، ٣ ، ٣ ،  $_{\rm color}$  ، ٣ ، ٣ ، ٢ . . . . . . .



الشكل ٨-٨


وعند تطبیق الحمل خارج خط التناظر (الشکل  $\Lambda = \Lambda$ ، أ)، یستبدل تأثیر الحمل، بتأثیر حمل مطبق علی طول خط التناظر (الشکل  $\Lambda = \Lambda$ ، ب ) وعزم (الشکل  $\Lambda = \Lambda$ ، ح)، واکبر الاحمال المؤثرة علی مسمار البرشام فی الوصلة المشار الیها (الشکل  $\Lambda = \Lambda$ ، د).

$$P_0 = P_p + P_m = \frac{P}{i} + \frac{Pl}{ri} = \frac{P}{i} + \frac{l}{r}$$

وللوصلة العبينة في الشكل ( A = P ، أ ) ، يكون الجهد (القوة ) المؤتسر على كل مسمار برشام من الحمل P ( الشكل A = P ، P ) يساوى  $P_{m1} = P$  واكبر تحميل  $P_{m1}$  ناتج عن العزم  $P_{l}$  يكون من نصيب مسمار البرشام الطرفى ، وهو ابعد المسامير عن ما يسمى بمركز الجساءة  $P_{m1}$  في وصليقة البرشام.

 $r_1, r_2 \dots$  وحيث ان التشوه ( الازاحة ) تتناسب طرديا مع المسافات 0 ( الشكل 0 , 0 ) ، تكون الاحسال وهي الابعاد عن مركز الجسائة 0 ( الشكل 0 , 0 ) ، تكون الاحسال 0 المؤثرة على المسامير 0 ، 0 متناسبة طرديا مع الابعاد 0 ، 0 المؤثرة على المسامير 0 ،

$$\frac{P_{m1}}{P_{m2}} = \frac{r_1}{r_2} ; \qquad \frac{P_{m1}}{P_{m3}} = \frac{r_1}{r_3}$$
 (8.5)



الشكل ٨-١

والعزم الخارجى يجب ان يتوازن مع عزوم الاحمال المؤثرة على مسامير البرشام ( الشكل  $\chi = \rho$  ، اى ان

$$Pl = 2P_{m1}r_1 + 2P_{m2}r_2 + \dots$$

واذا عوضنا عن

$$P_{m2} = P_{m1} \frac{r_2}{r_1}$$
;  $P_{m3} = P_{m1} \frac{r_3}{r_1}$ , ..., etc

نحصل على

$$P_{m1} = \frac{Pl}{2(r_1 + \frac{r_2^2}{r_1} + \frac{r_3^2}{r_1} + \dots)} = \frac{Plr_1}{2(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + \dots)}$$

ومن هنا فان الحمل على اكثر المسامير تحميلا ( شكل  $A=P_0=\sqrt{P_p^2+P_{m1}^2}$ 

ومسامير البرشام في الوصلة لها نفس الاقطار ، ويعين هذا القطرية ومسامير البرشام في الوصلة لها نفس الاقطار ، ويعين هذا القطبت بتعيين  $P_0$  من المعادلتين (  $P_0$  ) و (  $P_0$  ) و المعادلت المتينة المعرضة للاحمال المتغيرة ، اذا كان الحمل المؤثر على الوصلة هو حمل يتغير في الاشارة ، فان الاجهادات المسموح المؤثر على الوصلة هو حمل يتغير في الاشارة ، فان الاجهادات المسموح

بها للتركيبة المصنوعة من الصلب الكربونى المنخفض، تنخفض فى قيمتهـــا، وذلك بضربها فى معامل تصحيح ٢ الذى يعين من الصيغة التالية

$$\gamma = \frac{1}{1 - 0.3 \frac{P_{min}}{P_{max}}}$$

والقوتان  $P_{max}$ ،  $P_{max}$  تدخلان في الصيفة كل منها باشارتها . حساب الوصلات المتينة المحكمة والوصلات من هذه المجموعة يجب ان تكون لا متينة فحسب ، بل ومحكمة ايضا ، ويمكن التوصل الى الاحكام بشرط عدم وجود ازاحة نسبية بين اللوحين ،

والقيمة التى توصف الاحكام لا يمكن تحديدها نظريا، لذلك فان مقاومة الانزلاق النسبى بين اللوحين، والتى تبديها قوى الاحتكاك تعيــــن تجريبيا بصورة ما يسمى بمعامل الانزلاق.

ومعامل الانزلاق \_ هى قوة مقاومة الانزلاق بين لوحين، وتعين افتراضيا بالنسبة لوحدة المساحات فى مقاطع مسامير البرشام:

$$\xi = \frac{P_0^1}{zk \frac{\pi d^2}{4}} \leqslant [\xi] \tag{8.6}$$

حيث  $P_0^1 = \frac{Dpt}{2}$  المطبق على اللوح فى قطاع الخطوة، وللوصلة ،  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  ، وللوصلة العرضية فيه  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  الطولية لمرجل بخار  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  ، وللوصلة العرضية فيه  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  و  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  القطر الداخلى للمرجل ( او الخزان ) ،  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  الغاز . . الخ ) ،  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  الموجودة فى قطاع عرضه ( او الغاز . . الخ ) ،  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  المعرضة فى وقت واحد للقص يساوى مقدار الخطوة ،  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  المعامل الانزلاق والتى تعتمد على نسوع الوصلة ( الجدول  $P_0^1 = \frac{Dpt}{4}$  ) .

وعند اعطاء قطر المرجل D ، وضغط البخار p ، يختار معامـــل  $c=\frac{Dp}{2}$  لمتانة p ، وفقا لp ، وفقا لp من الجدول p ، وفقا لp من المرجل سمك جدار المرجل

$$s = \frac{Dp}{2\varphi \left[\sigma\right]_{t}} + \Delta \tag{8.7}$$

حيث  $_{0}^{1}$  \_ الاجهاد المسموح به بالكجم/سم والمختار باعتبار نوع الوصلة، والخواص الميكانيكية للمادة ودرجة حرارة الجدار، وهو يتسراوح من  $_{0}$  رائي  مساح التآكل ويمعرفة  $_{0}$  من الجدول  $_{0}$  رائي من  $_{0}$  رائي ومسن المعادلة ( $_{0}$  8.6 ) تحسب قيمة  $_{0}$  وهي لا يجب ان تتعدى  $_{0}$  الموجودة من الجدول  $_{0}$  رائي رائي وهي الموجودة من الجدول  $_{0}$  رائي الموجودة من الجدول  $_{0}$ 

الجدول ٨-٢ المواصفات الاساسية للوصلات المتينة المحكمة


			·	<u> </u>		
	[ξ] kgf:/cm²	$\varphi = \frac{t - d}{t}$	الخطوة مم t	قطر مسمار البرشام	2	نوع الوصلة
		t		مم"	kgf/cm	
	Y • • - ٦ • •	۲ هر٠- - ۲۰ر۰	2d + 8	s + 8	حتى ٥٠٠	تراكبية احادية الصف (شكل ٨ -٢،أ)
	707	۰۷۰	2.6d + 15	s + 8	90 70.	تراكبية ثنائية الصف (شكل ٨ -٢، ب)
	700.	ه ۲ر۰	3d + 22	s + (6 ÷ 8)	14080.	تراكبية ثلاثية الصغوف (شكل ٨ -٢، حـ)
(	0 Y 0 - E Y 0 ) Y	ه ۲ر ۰	3.5d + 15	s + (5 ÷ 6)	18080.	وصلة تناكب ثنائية الصف بغطائين
						( شکل ۸-۲، أ)
(	00{0.) 7	ه ۸ر۰	6d + 20	s + 5	7780.	وصلة تناكب ثلاثية الصغوف بغطائين (شكل ٨-٢، ط)
_				L		

## الباب التاسع

## وصلات اللعام

## معلومات عامة

ان وصلة اللحام هى توصيل بين الاجزاء غير قابل للغك بمساعدة درزة اللحام، واذا كان اللحام بالقوس الكهربى رديئا ، يمكن أن تحتوى منطقة اللحام على الخبييييين عيوب مختلفة (الشكل ٩ ـ ١) اهمها احتواء اللحام على الخبييييين



ُ الشكل ٩ - ١

والاكاسيد الناتجة في النقسط الحاكمة على هيئة سلسلة أو شرائط (II)، ووجود قطع تحتى (III)، وعدم كفاية طبقة التلاحم (III)، عند قاعدة منطقة التلاحم، وتخفض هذه العيوب من متانة وصلة اللحام وخصوصا في حالات الاحمال المتغيرة عندما يكون تأثيرها كمركسيزات للاجهاد ات كبيرا بشكل خاص.

واللحام الآلى تحت طبقة سن مساعد الصهر (flux ) يضسن الحصول على لحامات اكثر تجانسا ومتانة من حالة اللحام اليدوى.

المزايا والعيوب . يضن استخدام اللحام بدلا من وصلات البرشسسام لتنفيذ الوصلات غير القابلة للغك في اجزاء الماكينات،عدة مزايا . واهمها الاقتصاد في المعدن والتقليل من حجم العمل . ويتم التوصل للاقتصاد في المعدن بغضل عدم وجود الثقوب التي تضعف المقاطع العاملة،كما يقل وزن العناصر العراد توصيلها بوجود امكانية الاستخدام الواسع لوصلات التناكب التي لا تتطلب عناصر اضافية على هيئة أغطية للوصلة . ويصل هذا الاقتصاد في المتوسط الى ١٠ ـ ٢٠ ٪ ، ويؤدى ايضا الى انخفاض حجم العمل وزيادة الانتاجية .

واستخدام اللحام بدلا من السباكة عند تجهيز اجزا الماكينات يؤدى الى تخفيض سعة المعدن فيها نتيجة لتقليل السماح فى الابعاد لفرضالتشفيل، وتقليل ابعاد المقاطع حيث ان سمك جدران الاجزا المسبوكة الذى يتحدد فى كثير من الاحوال بسبب تكنولوجيا السباكة، كقاعدة عامة، اكبر من حالات الاجزا المنتجة باللحام، وتبلغ الزيادة فى بعض الاحيان اكبر من الضعف. والاقتصاد فى المعدن فى الاجزا المنتجة باللحام يمكن أن يصل الى ١٤٪ بالمقارنة مع اجزا الماكينات المسبوكة.

واستخدام اللحام الكهربى لصنع اجزاء الماكينات يكون دائما انغع فى ظروف الانتاج بالقطعة او بالدفعات الصفيرة، حيث توزع تكلفة نمياذج السباكة على عدد قليل من المصنوعات المنتجة.

وتكمن عيوب عملية اللحام في ظهور التشوهات الحرارية، وكذلك فيسبى استحالة استخدام اللحام للاجزاء المصنوعة من المواد الصعبة التلاحم.

التصنيف . تنقسم وصلات اللحام حسب اغراض استخدامها ، الى وصلات متينة ووصلات متينة محكمة . والوظائف التى تقوم بها ، مثلها مثل وظائف وصلات البرشام : نقل القوى من عنصر الى اخر فى الوصلات المتينة ، مضافا اليها عدم نفاذ السوائل والفازات للوصلات المتينة المحكمة .

وهناك الانواع التالية من وصلات اللحام: وصلات التناكب ووصلات التراكب، أو الوصلات ذات الاغطية، ووصلات على شكل حرف T ووصلات ركنية، والشكل (٩-٢) يبين الانواع الاساسية للحامات المستخدمة فسى مختلف الوصلات، ويوضح نفس الشكل ايضا الرموز المصطلح عليها للحامات: الرموز بالرسم، والرموز بالحروف والارقام.


واللحامات المخصصة لتوصيل العناصر الواقعة فى مستوى واحد ، تسمى بوصلات <u>التناكب</u> . ويحدد نوع لحام التناكب بشكل اطراف العناصر المراد توصيلها (الشكل ٩ ـ ٢ ، أ ـ ح ) .

واذا قاربا بين اللحامات على شكل حرف (V) واللحامات على شكل حرف (V) ، نجد أن استهلاك الطاقة الكهربية ومادة الالكترود (سلك اللحام) في حالة اللحام على شكل حرف (V) اقل، اذ أن مقطع هذا اللحام أقل في المساحة من حالة اللحام على شكل حرف (V) مع ثبات سمك اللوح ، والميزة الاخرى للحامات (V) هي في انه في حالية الميل القليل لاطراف الالواح ، يحدث انكماش للمعدن المنصهر ،عنيد التبريد ، في كل المقطع بانتظام تقريبا ، لذلك يكون اعوجاج الالواح اقل مما هو عليه بالنسبة للحامات على شكل حرف (V).


واللحامات على شكل حرفى ( $^{\rm U}$ ) و( $^{\rm X}$ ) تنافس بنجاح لحامات حرف ( $^{\rm V}$ ) عند لحام الالواح بسمك ابتداء من  $^{\rm T}$  مم ، وذلك لان لحامات ( $^{\rm U}$ ) و( $^{\rm X}$ ) ذات الزاوية ( $^{\rm C}$ ) المساوية لحالة لحامات ( $^{\rm V}$ ) ، تتمتع بمساحات مقطع اللحام اقل بنسبة  $^{\rm C}$ - $^{\rm C}$ - $^{\rm C}$   $^{\rm C}$  وعيوب لحامات ( $^{\rm X}$ ) و( $^{\rm U}$ ) من الجهتين : امكانية عدم نفاذ اللحام في وسط منطقة اللحام، والتكلفة الكبيرة لاعداد الاطراف وخصوصا في حالية لحامات حرف ( $^{\rm U}$ ).

والانواع المذكورة للحامات التناكب والمنفذة يدويا بالقوس الكهربي تخضع للمواصفات القياسية الحكومية ، وتستخدم بشكل واسع عند صنع اجزاء الماكينات باللحام وفي حالة اللحام الآلي بالقوس الكهربي ، يختلف نوعا ما اعداد اطراف العناصر المراد توصيلها ، وفي الاساس بالنسبة لزاوية الميل ( $\alpha$ ) التي تتراوح في هذه الحالة بين  $\alpha$ 0 و  $\alpha$ 0 .

واللحامات المخصصة لتوصيل العناصر الواقعة في مستويات مختلفسة،



تسمى باللحامات الركنية ، وتبعا لشكل مقطع اللحام تنقسم الى لحامات اعتيادية بمقطع على شكل مثلث متساوى الساقين (الشكل ٩ ـ ٣، أ) ،




الشكل ٩ - ٣

ولحامات محسنة بمقطع على شكل مثلث قاعدته اكبر من ارتفاعه (الشكل  $P_-$  -  $P_+$  )، ولحامات محسنة ذات مقطع على شكل مثلث منحنى (الشكل  $P_+$  -  $P_+$  )، والشكل الاساسى فى اللحامات الركنية يعتبر الاول (الشكل  $P_ P_+$  ، أ) .

### التصميم

فى التركيبات الملحومة تعتبر وصلات التناكب هى الاكثر انتشارا وذلك بسبب بساطتها وكفائتها . ويمكن تنفيذ الوصلات من هذا النوع، للعناصر من أسماك مختلفة (الشكل ٩ - ٤، أ) . ويعتمد اعداد الاطراف للحام




الشكل و - ٤

على سمك العنصرين المراد لحامهما (الشكل ٩ ـ ٢، أ ـ ح ) .

وصلات التراكب يمكن تنفيذها بواسطة لحام طرفي واحد او لحاميسن طرفيين (الشكل  $\rho_{-3}$ ,  $\rho_{-3}$ ,  $\rho_{-3}$ ) وبواسطة لحامات جانبية (الشكل  $\rho_{-3}$ ,  $\rho_{-3}$ ) وللحامات مركبة أو بمجرى مقطوع، وغيرها (انظر الشكل  $\rho_{-3}$ ) والارتفاع الرأسي الادنى للحام  $a_{min}=3\,\mathrm{mm}$  عندما تكون أسماك الالواح المسلات وصيلها  $\rho_{-3}$  والطول الادنى للحام الزاوية  $\rho_{-3}$  واذا استخدمت اطوال أقل من ذلك تتسبب العيوب في بداية ونهاية اللحام في تخفيض ملموس لمتانته وتوصيل العناصر بالتراكب ، وذات الاشكال الهندسية المختلفة موضح في الشكل  $\rho_{-3}$  ، د .

الغطائين ، يكون سمك الغطاء  $s_{st} = (0.3 - 0.5)s$  . الوصلات على شكل حرف T : وتستخدم للعناصر الموجودة متعامدة على العضها البعض. وفيها يمكن للحامات أن تكون لحامات تناكبية ( الشكل  $p_{-}$  -  $g_{-}$  ) ، واللحامات الركنيية ( الشكل  $g_{-}$  -  $g_{-}$  ) ، واللحامات الركنيية ( الشكل  $g_{-}$  ) ، واللحامات الركنيية




الشكل ۹ - ه

( الشكل p-7 ، q ، q ) تعتبر حالات خاصة من لحامات حرف q ويوضح الجدول q ، q بعض تركيبات وصلات اللحام واجزاء الماكينات الملحومة .

الجدول ٩ - ١ بعض تركيبات الاجزاء الطحومة ووصلات اللحام

ارشادات عاسة	جيد	رد ی ٔ
تقليل عدد العناصر الملحومة واللحامات والزعانف وتستخصصدم اللحامات المزدوجة فقط في حالة القيم الكبيرة للقوى المطبقة	مبال مستور من المستور	
يجب الا توجد اللحامات في مستويات الانفصال، وتصنـــع اللحامات الداخلية فقط فـــى اجسام الماكينات الثقيلة		
تصنع حافة العجلة من صلب شرائح وتفتح الاسنان بحيث يكون اللحام واقعا بينها. ولا تعالج الحافة والسرة قبل اللحام	عجلة مسننة	
لا تقطع الزعانف (الضلوع) وانما تصنع من صلب شرائح، ويجب أن تفطى حافة البكرة الزعانـــف وتخرج عنها	رة كابحة ضلع -	
يجب قطع زاوية الضلع بفيــة تجنب تلاقى اللحامات	ministration of the second	
لحامات زيادة المتانة يجب أن تكون من الداخل		
قاعدة اللحام لا يجب أن توجد في منطقة الشد		

والشكل q = 7 يوضح ركيزة سغلية لعبود مرفاع دوار (أ)، وجزء مسن قاعدة مكبس لا مركزى (ب)، وعجلة ذات ىكرة لآلية الرفع في المرفاع (+).



الشكل و ـ ٦

وفعالية استخدام اللحام عند صنع مختلف اجزاء الماكينات، تتحصيد د بمراعاة العديد من العوامل التكنولوجية والتصميمية (نوع الوصلة، وشكل زعانف الجساءة، والتوزيع الرشيد للحامات . . . الخ ) .


### الاحمال

عند نقل الحمل من عنصر الى آخر، تظهر اجهادات موضعية كبيرة، تتحدد قيمتها بالعيوب التكنولوجية للحامات وشكلها وتركيب الوصلة .

ولحامات التناكب تعتبر افضل ،اذ ان تركيز الاجهاد بها غير كبيسر. ويوضع الشكل (  $\gamma = q$ ) منحنيات توزيع الاجهادات العمودية المؤشرة في اتجاه عمودي على اللحام ، وهذه المنحنيات وجدت تجريبيا باستخدام طريقة تصوير المرونة ( phatoelastic method) وفي حالة الابعاد النسبية غير الموفقة في اللحام يمكن ان تصل  $\sigma_{max}$  الى  $\sigma_{max}$  الاجهادات العمودية على سمك اللحام في المقطعين ( I - II) و (I - II) ، ب .

المثلثية بزاوية  $60^\circ$  عكون  $\tau_{max}$  نصف قيمتها عند  $60^\circ$  . والاجهادات على طول اللحام الجانبى توزع بصورة غير منتظمة ، فاذا كانت اللحامات الجانبية توصل بين عناصر مختلفة الجساءة ، فان الاجهاد في اللحام الجانبى يكون اكبر من جانب الشريحة التى لها مساحة مقطع اقل ( الشكل  $\gamma$  -  $\gamma$  ،  $\gamma$  .

ودرجة عدم انتظام توزيع الاجهادات ومعامل تركيز الاجهادات يتزايدان مع زيادة النسبة  $\frac{a}{l}$  ( الشكل  $\gamma = \gamma$  ، ز ) .



الشكل ٩-٧

واتجاه القوى وطابع توزيع الاجهادات فى المقاطع الخطرة من عناصــر الوصلة مبينان فى الشكل ٩ ـ ٨ ، أ ـ ه ، ويجب مراعاة أن تركيـــــز الاجهادات فى كل الحالات المشار اليها يوجد حتى اللحظة التى تزيد فيها الاجهادات عن حد الخضوع ،

وفى حالة الحمل الاستاتيكى لا يؤثر تركيز الاجهادات على متانة الوصلة المصنوعة من الصلب الكربوني المنخفض (الحديد المطاوع).


ومتانة وصلات اللحام عند الاحمال المتفيرة تعتمد بدرجة كبرى عليى جودة اللحام وتصميم الوصلة.

وفى وصلات التناكب فان مجرى خطوط القوى يكون مستقيما تقريبيا والوصلات من هذا النوع (الشكل  $\rho_{\Lambda} = \Lambda$ ، أ) تعتبر احسن الوصيلات المصنوعة من اللحامات الركنية .

ووصلات التراكب مع استعمال اغطية للوصلة تتمتع بمتانة منخفضة فى حالة الاحمال المتغيرة بسبب عدم الانتظام الكبير فى توزيع الاجهادات عليم مقطع اللحام وفى المعدن الاساسى (الشكل ٩ ـ ٨ ، ب)، ويجب قيدر الامكان تجنب الوصلات ذات اللحامات الجانبية، نتيجة عدم الانتظللامال الاضافى فى الاجهادات على طول خط اللحام، وذلك عند وجود الاحمال المتغيرة.

وحد الاطاقة للوصلة على شكل حرف T ذات اللحام بشكل حرف K

( الشكل ٩ ـ ٨ ، ه ) اعلى بكثير من مثيلتها ذات اللحامات الركنية . ومتانة الكلال لوصلات اللحامات الركنية ذات المقاطع المحسنة ( الشكل ٩ ـ ٣ ، ب ، ح) اعلى من خلافها .



الشكل ٩ - ٨

ان عملية نفخ المقذوفات أو الدلفنة بالاسطوانات فى منطق الكربون اللحام فى حالة التركيبات المصنوعة من الصلب ذى نسبة الكربون المنخفضة ، تزيد من متانتها فى احوال الاحمال المتغيرة.

#### العساب

الحساب في حالات الاحمال الاستاتيكية . أن حساب اللحامات قائم على الافتراضات التالية : أ ـ تتوزع القوة بانتظام على طول اللحام ؛

ب\_ يتوزع الاجهاد بانتظام على المقطع العامل.

وتحسب لحامات التناكب على القص والضغط، يؤخذ كارتفاع للحام السمك الاصغر بالنسبة للوحى وصلة التناكب (الشكل و\_ ، أ).

وبغض النظر عن نوع لحام التناكب، فان طوله العامل في الوصلت المعرضة مثلا للشد يتحدد حسب الصيفة :

$$l = \frac{P}{s \left[\sigma\right]_{t (com)}} \tag{9.1}$$

حيث P - الحمل النؤثر على اللحام ، كجم ؛  $[\sigma]_{t(com)}$  - الاجهـاد المسموح به لوصلة اللحام في حالة الشد أو الضغط بالكجم/ سم ، والمختار من الجدول P - P تبعا لنوع الالكترود ( سلك اللحام ) ، والاجهاد المسموح به للمعدن الاساسى .

الجدول ٩ - ٢ الاجهادات المسموح بها للحامات في حالة الاجهادات الاستاتيكية

	الاجهادات المسموح بها		
طريقة اللحام	الشد	الضفط	القص
•	[σ];	[σ] <sub>com</sub>	[ <sub>T</sub> ]' <sub>s</sub>
لحام يدوى بالقوس الكهربى مع ستخدام الالكترودات 342 لحام غازى	0.9[σ] <sub>t</sub>	[σ] <sub>t</sub>	6.0[σ],
لحام بالقوس الكهربى اوتوماتيكى استخدام مساعد الصهر، ولحام وى بالالكترودات 342A لحام لحام تناكبى بالمقاومة مع الصهر حزئى	[σ] <sub>t</sub>	[σ] <sub>t</sub>	0 <b>.</b> 65 [σ] <sub>t</sub>
لحام نقطى بالمقاومة			0 <b>.</b> 6 [σ],

ملحوظة : [a] ـ الاجهاد المسموح به في حالة الشد للمادة التسى تصنع منها العناصر المراد توصيلها .

وعند ما يكون طول اللحام مساويا لعرض الجزئين المراد لحامها (l=b)، يكون معامل متانة لحام التناكب المعرض لاجهاد الشد

$$\varphi = \frac{ls[\sigma]_{t'}}{bs[\sigma]_{t}} = \frac{[\sigma]_{t'}}{[\sigma]_{t}}$$

وعلى ذلك فان تساوى الوصلة في المتانة مع المعدن الاساسي ( $[\sigma]_i$ ) يكون مكنا عندما تكون  $[\sigma]_i$   $[\sigma]_i$   $[\sigma]_i$  واذا ما كانت  $[\sigma]_i$   $[\sigma]_i$   $[\sigma]_i$  تكون متانة وصلة التناكب ذات الاطراف القائمة اقل من متانة وصلة العنصر قبل التوصيل  $[\sigma]_i$   $[\sigma]_i$ 

واستخدام اللحام المائل يزيد من متانة الوصلة ، فاذا كان اللحسسام يشكل مع خط تأثير الحمل زاوية  $45^{\circ} = 45^{\circ}$  فان الوصلة والمعدن الاساسى في العناصر المصنوعة من صلب منخفض في نسبة الكربون يتمتعان بنسفسس المتانة .

وبالنسبة للحام على شكل حرف K في وصلة حرف T المعرضة لتأثير قوة شد P ( الشكل P - Q ، Q ) ، تكون معادلة المتانة :

$$\sigma = \frac{P}{s!} \leqslant [\sigma]_t'$$

ومنها يكون البطول الادنى الضرورى للحام  $l = \frac{P}{s \left[\sigma\right]_{t}'} \text{cm}$  (9.2)

وهنا يكون السمك العامل للحام مساويا السمك ( $_{\rm S}$ ) للعنصر المراد لحامه، واذا ما كان يؤثر على هذه الوصلة في نفس الوقت بجانب القسوة  $_{\rm P}$  ، عزم  $_{\rm S}$  ( الشكل  $_{\rm P}$  -  $_{\rm S}$  ،  $_{\rm S}$  ) تأخذ معادلة المتانة الشكل :

$$\sigma = \frac{P}{sl} + \frac{6M}{sl^2} \leqslant [\sigma]_t' \tag{9.3}$$

واللحامات الركنية الطرفية تحسب على القص، ويعتبر المقطع ( $A_{-}A_{-}$ ) (الشكل  $P_{-}$ ) ، و) هو المقطع الخطر، والارتفاع الحسابى للحام عندما يكون مقطعه على شكل مثلث قائم الزاوية ومتساوى الساقين 0.7a 0.7a حيث a هو البعد الرأسى للحام، وبالنسبة للحامات الركنية من مختلف الانواع يكون ارتفاع اللحام A كما هو مبين في الشكل  $P_{-}$   

$$P = 2hl[\tau]'_{s} = 2 \times 0.7al[\tau]'_{s}$$

ومن هنا يكون الطول اللازم للحام

$$l = \frac{P}{1.4a[\tau]_s} \tag{9.4}$$

حيث  $\frac{1}{2}[\tau]$  - اجهاد القص المسموح به للمعدن المصهور بالكجم / سم المختار من الجدول  $[\sigma]$  ، تبعا لقيم  $[\sigma]$  للمعدن الاساسى . وفي حالة كون طول اللحام  $[\sigma]$  مساويا لعرض العناصر المراد لحمها  $[\sigma]$  ، يكون معامل متانة الوصلة مساويا

$$\varphi = \frac{2 \times 0.7 \, al \, [\tau]_s'}{sb \, [\sigma]_t} = 1.4 \, \frac{[\tau]_s'}{[\sigma]_t}$$

ومن هنا يتضح أن تساوى اللحام فى المتانة مع المعدن الاساسى يصبح ممكنا عند ما تكون  ${}_{s}^{\dagger}=0.7[\sigma]_{s}^{\dagger}=0.7[\sigma]$  أى استعمال الالكترود 342A فى عمليـة اللحام ( الجدول  ${}_{s}$  -  ${}_{s}$  -  ${}_{s}$  ) .

كماً تحسب اللحامات الجانبية ايضا على القص، والطول 1 اللازم للحام الجانبي (الشكل ٩ ـ ٤ ، ج) يمكن تعيينه من الصيغة (٩ ـ ٤).

واذا كانت اللحامات الجانبية موجودة في غير تماثل بالنسبة للحمل المؤثر، فيؤخذ طول كل لحام بالتناسب العكسى مع بعد اللحام عن خط تأثيـــر الحمل (عن مركز تقل المقطع، مثلا الزاوية)، واستخدام الرموز الموضحــة في الشكل ٩ ـ ٤، د

$$l_1: l_2 = a: b;$$

عيث ان الطول الكلى للحامات  $l_1=l$  فان  $l_1=l$  عيث ان الطول الكلى للحامات  $l_2=l$  فان  $l_1=l$  عند الطول الكلى الحامات  $l_2=l$  فان

والحمل المسموح به بالنسبة لكل لحام  $P_1 = 0.7\,al_1[\tau]'_s; \quad P_2 = 0.7\,al_2[\tau]'_s$ 

أما الحمل الكلى المؤثر على الوصلة  $P = P_1 + P_2 = 0.7a(l_1 + l_2)[\tau]'_s = 0.7al[\tau]'_s$ 

واللحامات المركبة تحسب على اساس مبدأ استقلال تأثير القوى، فبالنسبة للحام الجانبي والطرفي (الشكل ٩ ـ ٤، هـ) يكون حمل الامان السندى يمكن لهذا اللحام تحمله

$$P = P_{fl} + P_{end} = h \sum l[\tau]_s' = 0.7 a \sum l[\tau]_s'$$

ومن هنا نجد أن الطول الاجمالي لكل اللحامات (الجانبية والطرفيـة) بالنسبة لارتفاع اللحام المعلوم a يكون  $\Sigma l = \frac{P}{0.7\,a\,[\tau]_s'}$  .

واللحامات الركنية في الوصلات حرف T تحسب سواء اكانت جانبية أو طرفية في حالة اذا ما كانت القوة تؤثر عموديا على المستوى الذى تقع فيه اللحامات (الشكل  $\rho_{-6}$  ، او موازية لهذا المستوى مع وجود انحراف قليل عن المركز ( الشكل  $\rho_{-6}$  ،  $\nu_{-6}$  
والاجهاد في اللحام الناشئ من قوة القص P:

والجهد في اللحام من العزم PH يساوى:

$$W = \frac{2al^2}{6} = F \frac{l}{6}$$
  $\tau_2 = \frac{PH}{0.7W}$ 

والمعامل  $\gamma$ . المضروب في % ، F ، يأخذ في الاعتبار امكانية التحطم في المقطع الخطر \_ في المستوى المنصف للحام ( انظر الشكـــل 9 - 9 ، 9 ) .

والاجهاد المجمع يساوى :

$$\tau = \sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2} = \frac{P}{0.7F} \sqrt{1 + \left(\frac{6H}{l}\right)^2} \leqslant [\tau]'_s \tag{9.6}$$

واذا كانت الوصلة موضع البحث معرضة لتأثير عزم انحنا M وقوة P كما يظهر في الشكل P ،

$$\tau = \frac{M}{0.7W} + \frac{P}{0.7F} \leqslant [\tau]'_{s} \tag{9.7}$$

وتبعا للشكل الخارجي لخط اللحام يعوض في المعادلتين (9.7) و (9.6) بالقيمتين المناسبتين ل(9.6) و

وعزم اللي الذي يمكن أن ينقله اللحام الذي طوله ١، يساوي

$$\Delta M_t = 1 \times 0.7 a \left[ \tau \right]_a^t \frac{d}{2}$$

صناء عليه ؛

$$M_{t} = \pi d \Delta M_{t} = \frac{0.7}{2} \pi d^{2} a \left[\tau\right]_{s}^{t},$$

$$a = \frac{2M_{t}}{0.7 \pi d^{2} \left[\tau\right]_{s}^{t}}$$
(9.8)

وتحسب اللحامات ذات المجرى المقطوع على القص، ويقطع المجرى فسى التجاه مواز للقوة المؤثرة ، ويكون العرض اللازم لمجرى القطع (الشكل -7، م) -7 ، م عيث -7 ، م المقطوع ، اما الطورى للمجرى المقطوع

$$l = \frac{P}{b[\tau]_s^{\prime}} = \frac{P}{2s[\tau]_s^{\prime}} \tag{9.9}$$

ولا ينصح باستخدام طول مجرى للقطع [1] يزيد عن القيمة 30s. ولحامات التخريم (الشكل ٩ - ٢، ن) تستخدم لزيادة احكام العناصر المتماسة في الوصلة جنبا التي جنب مع اللحامات الاخرى التي تتحمل الاحمال ، ويكون قطر التخريم في العادة مساويا 2s .


ويعتبر اللحام بالصهر (الشكل و بي س) نوعا من انواع لحام المجرى المقطوع ويتم التوصل الى تلاحم العنصرين المراد لحامهما في الوصلة في هذه الحالة بواسطة ضهر اللوح العلوى الذى يجب الا يزيد سمكه عن ١٢ مم، ولحامات الصهر تنفذ بواسطة اللحام الاوتوماتيكي تحت طبقة من مساعد الصهر.

وبالنسبة للوصلات المنفذة بلحام التماس التى تستخدم فى الغالبب للاجزاء من مواد على هيئة الواح رقيقة لها نسبة سمك اقل او تساوى ٣ ، تتخذ معادلات متانتها الشكل التالى :

بالنسبة للحام النقطى ( الشكل ٩ - ٩ ، أ)

$$P = \frac{\pi d^2}{4} iz [\tau]_s^i$$

حيث i عدد نقط اللحام : z عدد مستويات القص ( انظر حسابات البرشام ) .



الشكل و ـ و.

ولحامات النقطة فى اغلب الاحوال تستخدم لا كوصلات عاملة ، تتلقىى الاحمال الاساسية ، بل كوصلات رابطة ، مثلا لتثبيت الاغلغة فى الجسم أو الهيكل .

وبالنسبة للحام الشريطي أو اللحام الاسطواني (الشكل ٩-٩، ب)، وباستخدام الرموز الموضحة على الرسومات:

الحساب في حالات الاجهاد ات المتغيرة. يتلخص الحساب في تعيين حسابات اللحامات في حالة الاجهاد ات المسموح بها المخفضة، ولهــذا تقرب قيم  $\frac{1}{2} [\sigma]$  و  $\frac{1}{2} [\sigma]$  المحددة من الجدول  $\gamma = \frac{1}{0.6k_{\sigma} + 0.2 - r(0.6k_{\sigma} - 0.2)}$ 

حيث  $k_{\sigma}$  \_ المعامل الحقيقى لتركيز الاجهادات والمختار من الجدول  $\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = r$ 

مأخون تان كل باشارتها .

وحساب متانة الاجهادات في منطقة اللحام عند الاجهادات المتفيرة يجب أن تجرى ايضا حسب الاجهادات المسموح بها للمعدن الاساسي مضروبة في المعامل الخاص بها بهد م

مضرية فى المعامل الخاص بها ، . واحكام اللحامات اكبر كثيرا من احكام وصلات البرشام ، ولـــذا لا تجرى حسابات خاصة لتحديد الاحكام ،

وفى التركيبات الملحومة الاسطوانية العاملة تحت الضغط يعتبر اللحام الطولى هو المقطع الحسابي فيها .

الجدول ٩ - ٣ المعاملات المقيقية لتركيز الاجهادات <u>لوصلات</u> اللمام والعناصر الملمومة في منطقة اللمام

	<del> </del>	
صلب سبائك منخفض من نوع 15 XCHA	صلب کربونی منخفض من نوع Cr. 3	العنصر موضع الحساب
٩ر١	٥ر ١	المعادن الاصلى في مكان الانتقال الى لحام التناكب
۳٫۳	۲ر۲	المعدن الاصلى في مكان الانتقال الى لحام طرفي ، نسبة ارتفاع اللحام ١: ٥ر١
هر }	٥ر٣	المعدن الاصلى في منطقة الانتقال الى لحام جانبي
گر ۱	۲ر۱	لحامات تناكب مع نغاذ كامل لجذر اللحام
٥ر٢	۲٫۰	اللحامات الركنية والطرفية
٥ر ٤	٥ر ٣	اللحامات الجانبية
	<del></del>	

ملحوظة: في حالة الوصل بلحام التماس يعتمد  $k_{\sigma}$  على نوع الصلب بوسمك العناصر العراد لحمها فمثلا بالنسبة للالواح من الصلب 10 بسمك m+mم، مع استخدام اللحام النقطى في الوصلات الرابطة يكون m+m ولنفس هذه الالواح يكون m+m للحام الاسطوانات m+m و m+m و المحام الاسطوانات m+m

## الباب العاشر

## وصلات اللوالب

## معلومات عامة

اللوالب وتنقسم تبعا لنوع السطح الذى يوجد عليه اللولب، السي لوالب اسطوانية ولوالب مخروطية.

وسنة اللولب يمكن أن توجد على السطح الداخلى أم الخارجى مسن اسطوانة او مخروط ، وفي الحالة الاولى يسمى لولب (قلاووظ) د اخلى ، وفى الثانية يسمى لولب خارجى ،

واللولب المتكون من تحرك شكل مستو ما على طول خط حلزونى فى اتجاه عقرب الساعة متبعدا عن الناظر يسمى لولب يميني أما اذا تحسرك الشكل عكس اتجاه عقرب الساعة ، فيسمى لولب يسارى \* .

وتبعا للشكل المستوى ،الذى يحدد شكل سنة اللولب فى المستوى المار بمحور اللولب، تنقسم اللوالب الى : لولب مثلث ،وشبه منحرف، ومنشارى ( buttress ) ومربع، ودائرى وبالنسبة لعدد أبواب اللولب ، تنقسم اللوالب الى لوالب بباب واحد واللوالب متعددة الابواب ( ببابين وثلاثة وهكذا ) .

وحسب الاغراض التى تستخدم فيها اللوالب، تنقسم الاخيرة الى لوالب ربط ولوالب سحب \*\* وتستعمل لاجزاء الرباط، لوالب بسن مثلث، وهسسى تمتاز بالمتانة العالية لسن اللولب ويمكنها أن ترمز استقرارا كبيرا للرباط اذا ماقورنت باللوالب الاخرى وذلك بسبب معامل احتكاكها الكبير.

والباراً مترات الآساسية لسنة اللولب الاسطواني (الشكل -1) القطر الخارجي ( d) ، والد اخلى ( d) والمتوسط ( d) وخطوة اللولب ( d) وارتفاع شكل السنة الاصلى ( d) ، والارتفاع العامل للشكل ( d) وزاوية شكل السنة ( d) ، وزاوية التقدم ( d) ،

والابعاد الاساسية للولب المترى يحددها العديد من المواصفات القياسية

ريكن استخدام اللولب الانجليزى فقط في حالة استبدال أحزاء الربط في الوصلات المنفذة حسب هذا النظام وكذلك في حالات خاصة.

<sup>\*</sup> تنص المواصفات القياسية على وضع علامة خاصة على الاجزاء ذات اللولب اليسارى .

<sup>\*\*</sup>لوالب الجر (بسن شبه منحرف أو بسن مربع) المخصصة لنقل الحركة، سترد دراستها في الباب العشرين "نقل الحركة بواسطة اللولب والصامولة"،


الجدول ١٠ - ١

الاساسية والرموز)	(الابعاد	اللوالب المترية
-------------------	----------	-----------------

الخطوة ( s ) بالمم	القطر المقدر للولب بالم	نوع اللولب
ه ۲۰ر۰-ه ۲۲ر·	ه ۲ر۰ -۹ر۰	لولب مترى أساسى (دقيق)
<i>ه</i> ۲ر۰-۲	1 – AF	لولب مترى بخطوة كبيرة
77	۱۲	لولب مترى بخطوة دقيقة

مثال على الرمز للولب بقطر d ويخطوة M24 ، مثال على الرمز للولب بقطر M24 ، M24

وقطاع الشكل غير المكتمل الذى ينتج لاسباب تكنولوجية فى منطقة انتقال لولب الجزء المصنوع الى الجزء غير الملولب، يسمى بنهاية اللولب ، وفى



الشكل ١٠ ـ ١

بعض الحالات ،بهدف الحصول على شكل مكتمل للولب على طول القطاع الملولب تستبدل نهاية اللولب بتقليل قطر القطاع الملاصق لنهاية اللولب بالخراطة لخروج قلم القلاووظ أو عدة قطعه، ونهاية اللولب، وقطع الشطب، وغيرها من عناصر مخرج اللولب تنظم حسب المواصفات القياسية .


واللوالب المخروطية تنغذ بحيث يكون منصف زاوية شكل السنة متعاسدا على محور المخروط ( الشكل ١٠٠٠) ولوالب هذا الشكل تسمح بربسط اللوالب المخروطية بأخرى اسطوانية، وهي تستخدم بشكل واسع في وصلات الانابيب حيث انها توفر الاحكام في الوصلات بدون عناصر احكام اضافية. المزايا والعيوب، ان المزايا الاساسية لوصلات اللوالب والتي تساعسد

على التوسع في استخدامها في بنا الماكينات هي : المقدرة العالية على الحمل ، الكفاءة العالية ، سهولة التجميع والفك ، وتوفر التعدد الكبير في اصناف الاجزا الملولية المناسبة لمختلف ظروف الاستخدام ، والتكلفة المنخفضة نسبيا ، والتى سببها التوحيد القياسي ، واستخدام العمليات التكنولوجية عالية الانتاجية في صنغها .

ويدخل في عداد العيوب الرئيسية للوصلات الطولبة: وجود كمية كبيرة من مركزات الاجهادات على اسطح الاجزاء الطولبة، مما يجعلها نقاط ضعف في حالات التحميل الذي يسبب اجهادات متغيرة، ومما يضطر الى البحث عن طرائق خاصة لرفع تحملها للكلال، وكذلك عدم تكنولوجية بعض التصاميم الخاصة للاجزاء الملولبة.

### تصميم الاجزاء والوصلات

أجزاء الربط وموادها ، تعتبر أهم اجزاء وصلات اللوالب (الشكل ، -7) هي المسامير ( 1 ) ، والمسامير الملولية من الطرفين ( الجويط ) ( stud ) ( 3 ) ، واللوالب ( 3 ) ، واللوالب ( 3 ) ،



الشكل ١٠ ٣-

والاشكال التصميمية والنسب الهندسية لرؤوس المسامير ( واللوالــــب) والصامولات متنوعة، ويتحدد اختيار التصميم من الفرض من الوصلة .

ويمكن للرؤوس أن تكون مسدسة أو مربعة أو غاطسة أو نصف مستديرة. الخ. كما انها تختلف ايضا بوجود القطاع الذى يقيد دوران المسمسار عند ربطه (مثلا المسامير ذات الرؤوس الغاطسة واللمان) وبالنسبسسة لارتفاعها (مثلا المسامير ذات الرؤوس العالية نصف المستديرة وذات اللسان)، المسامير ذات الرؤوس المسدسة والمصفرة مع وجود بليل تحت الرأس وحسب وسيلة المسك ـ مثل المسك بواسطة مفتاح من الخارج، أو الداخل (مع وجود مسدس داخلي)، او بالنسبة لطرف الرأس (الرؤوس ذات المجارى الخاصة بالمغك)، أو بالاشكال الاخرى .

كما وتختلف جذوع المسامير: فهى اما اعتيادية (الشكل ١٠-٣، الجز ١) أو مشطبة finished لتركيبها مع الرباط المحكم في ثقب مشطب مفتوح

فى الاجزاء المراد توصيلها (انظر الشكل ١٠ - ١٣، و)، أو ذات الدليل تحت الرأس، أو بجذوع خاصة، مثل التى تضمن مطيلية عالية فى المسمار (انظر الشكل ١٠ - ٢٢)٠

وتبعا للدقة في الصنع تنقسم المسامير الى مسامير <u>اعتيادية</u> ومساميسر ذات الدقة العالية.

والمسامير ذات الطرفين الملولبين (الجويط) تستخدم عندما لا يوجد في تصميم الوصلة مكان لرأس المسمار أو عندما يستحيل ثقب فتحة نافدة للمسمار، وفي حالة تأثير الاحمال الديناميكية، يكون المسمار القياسي الملولب من الطرفين اكثر متانة من المسمار العادى القياسي بنفس الابعاد، وتبعا للغرض من الوصلة وظروف التجميع تختار الصامولات التي تختلف في شكلها (صامولة عادية، أو ذات ارتفاع منخفض او عال)، وفي مقدرتها على ضمان الزنق والاحكام وغيرهما من المتطلبات،

وفى الوصلات الملولية، تبعا للتصميم ، يمكن للصامولات أن تتلقى الحسل الخارجى الشاد للمسمار كحمل ضاغط (فى الوصلات من نوع المسمسار والصامولة ، الشكل ، ١ - ٢ ، أ ) أو كحمل شد ، وفى الحالة الاخيرة تسمى هذه الصامولات بصامولات الشد ( الشكل ، ١ - ٢ ، ج) ولا تشملها المواصفات القياسية وهى تنتمى للتركيبات الخاصة.

والوردات (٣) washers (الشكل ١٠٥٠) الموضوعة تحت رؤوس المسامير أو صامولاتها ، وظيفتها حماية القطاعات المشطبة من الجزئين المسلوات توصيلهما ، من الاصابات (بالتغضن أو التخدش) .

والتركيبات الاساسية لاجزاء التثبيست تشملها المواصفات القياسية ، وترد في د لا على الاعلام المعطيات الخاصة باختيار هسند الاجزاء وتستخدم احيانا في بناء الماكينات تركيبات غير قياسية في الاجزاء الملولبة ، تكون اشكالها خاصة (مثلا المسامير ندات الرؤوس غير المتماثلة على شكل حرف T أو ندات الرؤوس البينية . . . الخ ) ، أو غير تكنولوجية ، ولذ لك لا يوصى باستخدامها (على الرغم من أنها تضمن مقدرة حمل عالية للوصلة ) ، وتد خل في عداد الاخيرة صامولات الشد .

وعموما فان وصلات اللوالب يمكن أن تتكون بدون الاجزاء التى تعتبر خاصة بالربط (انظر الشكل ١٠٠٠ مثلا).

الشكل ١٠- ٣

وتستخدم قطع الايلاج العلولية في الحالات التي تتعرض فيها اللوالسب أو المسامير العلولية من الطرفين (الجويط) لتكرار الغك والربط في الجزء المصنوع من سبائك الالومينيوم أو الماغنسيوم، أو الله ائن وما شابهها من مواد من حيث الصلابة، وذلك لرفع مقاومة التآكل بالاحتكاك للولب الثقوب.

وتصنع قطع الایلاج هذه علی هیئة جلب تلولب فی الجز وتثبت بمثبتات وكذلك علی هیئة یایات حلزونیة من اسلاك مقطعها علی شكل معیرین تلولب فی الثقوب بتداخل (الشكل ۱۰ - ۳، الجز ۲).

وتصنع اجزاء الربط من الصلب ذى نسبة الكربون المنخفضة والمتوسطية من النوع العادى (صلب  $C_T$ . 3,  $C_T$ . 4,  $C_T$ . 5 ومن الصلب الكربوني (A12, 35, A5)، ومن الجيد (A12, 35, A5) ومن صلب السبائك (A12, 35, A5) ومن الصلب المقاوم للصدأ (A12) وغيره) ومن المعادن غير الحديدية وسبائكها.

وبغرض رفع المواصفات الميكانيكية للمسامير المصنوعة من الصلب (ما عدا أنواع الصلب من النوعية العادية)، تعرض هذه المسامير لمعاملة حرارية. كما تستخدم بتوسع ايضا الدلغنة بالاسطوانات لسنة اللولب ومنطقة الانتقال من الجذع الى رأس المسمار، ولرفع خواص مقاومة الصدأ للاجزاء الملولبة تجرى تكسية الاخيرة بطلاء معدنى وطبقات رقيقة من الاكاسيد (مشللاء بالزنك والكادميوم وغيرهما)،

وفى التركيبات الخاصة مع وجود قيود شديدة على الوزن والاحجـــام وغيرهما من البارامترات الاخرى في التشفيل، تستخدم سبائك التيتانيـوم والبريليوم كمواد لصنع اجزاء الربط.

والمتأنة الاستاتيكية للمسامير المصنوعة من التيتانيوم تقترب من متانسة ميلاتها المصنوعة من انواع صلب السبائك العالية، وهي اخف بنسبة م ي الله مسامير الصلب، وتتميز بخواص عالية لمقاومة الصدأ . . وفي حالات الاحسال المتغيرة تلاحظ حساسية عالية لمقاومة لتركيز الاجهادات ولجودة الاسطر . ويمكن استخدامها لغترات زمنية قصيرة في درجات حرارة لا تزيد عن ٠٠٠ مئوية . مئوية . . . ٤٠ مئوية .

والمسامير المصنوعة من سبائك البريليوم اخف بمقدار } مرات تقريبا من المسامير المصنوعة من الصلب، وهي حساسة لتركيز الاجهادات ، الا انه باستخدام تكنولوجيا معينة في صنعها وزيادة متانتها ، يمكن لحد اطاقتها ان يزيد عن نظيره لمسامير الصلب ذات المواصفات المشابهة باكثر مسسن الضعيف.

وتتمتع أجزا الربط المصنوعة من النايلون بخواص عالية فى مقاومة الصدأ وتستخدم فى درجات حرارة لا تزيد عن ٥٥٠ مئوية،


أجهزة الاحكام (الزنق) يكس الفرض من هذه الاجهزة في تلافي الفك الذاتي للاجزاء الملولية، ولا تحتاج الوصلات المعرضة للاحمال الاستاتيكية لوجود مثل هذه الاجهزة، اذ ان كل لوالب الربط تحقق متطلبات الكبح الذاتي، حيث تكون زاوية تقدم اللولب فيها اقل من زاوية الاحتكاك، وفي حالة التحميل الديناميكي والاهتزازات وغيرها، يمكن لوصلة اللولب بعد فترة تشغيل معينة أن تنحل.

وبالاضافة الى ذلك، فمع تأثير الحمل المحورى المتغير، تصبح التشوهات المستعرضة في كل من المسمار والصامولة متغيرة، مما يسبب ازاحات قطرية

بين أسنان اللولب المتلامسة ويزيد من عدم استقرار معاملات الاحتكاك . وتظهر هذه الازاحات عند اى تغير فى مقدار واتجاه الحمل المسلط، وبناء عليه تتغير قوى الاحتكاك فى مقدارها واتجاهها ، تلك القوى المؤثرة على اسطح التلامس. ولقد اظهرت الابحاث التجريبية فى هذه الظاهرة، أن انخفاض قيمة معاملات الاحتكاك تصل عند ذلك الى ٧٠٪ - ٥٨٪ فسسى اللولب، والى ٥٠٪ - ٨٠٪ عند طرف الصامولة ، والنتيجة هى احتمال حدوث الغك الذاتى وضرورة استخدام وسائل احكام ( زنق ) خاصة .

وتقوم التصاميم العديدة لاقفال الصامولات المستخدمة والمقترحة في بناء الماكينات على المبادىء الاساسية التالية:

الوصلة - فل المحتكاك على اسطح التماس بين اجزا الوصلة - فلي اللولب ، وفي اسطح الارتكاز لرأس المسمار والصامولة (انظر الشكل ١٠٥٠، ألم بين ) .



الشكل ١٠ - ٥

٢ - استخدام محددات خاصة رخيصة وسهلة الاستبدال، تعيق الازاحات النسبية بين اجزاء الوصلة (الشكل ١٠-٥، ح، د، ه).

٣ ـ الاحكام التام ( الشكل ١٠ ـه، و، ز) ، ويمكن فك الوصلة فقط بعد تحطيم العناصر المكونة للقفل أو تشويهها تشوها لدنا .

وعند ربط صامولة الزنق، يعاد توزيع الخلوصات بين اسنان اللولب فى المسمار وكل من الصامولتين، بالشكل الموضح فى الرسم (الشكل ١٠٥٠، أ) والنتيجة أن المسمار فى هذه المنطقة يحمل تحميلا اضافيا بقوة شد محورية تضمن تأثير الزنق لقوى الاحتكاك فى اللولب حتى بعد ازالة الحمل العامل، وهذه الوسيلة للزنق تستخدم فى الوقت الحالى بصورة أقل بسبب عـــدم كفائتها وخصوصا فى حالة الاهتزاز، وسبب ضرورة زيادة طول لولـــب المسمار، وزيادة تأكل الصامولات (بمقدار الضعف).

ويقوم استخدام الوردات الزنبركية والصامولات القارنة وغيرها، على نفسس مبدأ زيادة قوى الاحتكاك في اسطح التلاس،

والاحكام بمساعدة المحددات العائقة للغك الذاتى يستخدم بتوسيع بغضل كغائته ورخصه وسهولة تجميع وفك الوصلات، وتستخدم كمحددات، التيلات المشقوقة (الشكل، ١-٥، ج، د) واسلاك الربط (الشكل، ١-٥، هـ) وغيرها من الاجزاء.

ولحام الصامولات ورؤوس المسامير (الشكل ١٠ - ٥، و)، والمركزة (الشكل ١٠ - ٥، ز) وماشابههما من طرائق الاحكام التام تعتبر طرائق آمنة، الا انها غير قابلة للاستخدام في حالة ضرورة الفك والتركيب العديدين للوصلة.

<u>تقسيم الوصلات</u>. تبعا لطابع التحسيل وطريقة تجميع الاجزاء يعكسن تقسيم الوصلات الطولبة الى وصلات تجمع بدون شد ابتدائى تمهيسدى، ووصلات تجمع بشد ابتدائى.

والوصلات من النوع الاول تستخدم في بناء الماكينات بصورة نادرة نوعا ما . وكمثال على هذه الوصلات ، الوصلة المبينة في الشكل  $\gamma = \gamma - 1$  ، لتثبيت الخطاف في محور تعليقه المستعرض ( انظر الشكل  $\gamma = \gamma - 1$  ) .

وفى غالبية الحالات تعتبر وصلات اللوالب من الوصلات سابقة التحميل أو الشد اى ان اللوالب والاجزاء العراد توصيلها تشد الى بعضها بواسطة قوى ذات مقدار معين قبل تسليط حمل التشفيل، وذلك كسى لا يحدث بعد تسليط حمل التشفيل انفصال بين اسطح التوصيل، ولكى لا يختل احكام الوصلة أو العمل المشترك بين اجزاء الوصلة .

والوصلة من هذا النوع قادرة على تلقى الاحمال الاستاتيكية والديناميكية اليضا، ولهذا السبب تثبت كراسى المحاور ووصلات المواسير واغطية اسطوانات المحركات ورؤوس اذرع التوصيل وما الى ذلك مثلا، تثبت بالشد الابتدائى. وتقسم الوصلات تبعا للفرض منها الى وصلات متينة ووصلات متينة محكمة. وما سبق ذكره، يغهم ان الوصلات المتينة تبعا لطابع التحميل يمكن ان تتم اما بواسطة الشد الابتدائى او بدونه، ولا يمكن شد الوصلات المتينة

وتبعا لعدد مسامير اللولب\* ، التى تشارك فى تلقى الحمل تقسم الوصلات الى وصلات ذات مسمار منفرد والى وصلات متعددة المسامير ويمكن ان تكون الاخبرة ذات توزيع للحمل بين المسامير سمواء بالتساوى او بدونه .

المحكمة الا بعد اجراء الشد الابتدائي بالمقدار المطلوب.

#### الاحمال

حالات الحساب الاساسية. ان الاستخدامات التطبيقية لوصلات اللوالب

<sup>\*</sup> من الان فصاعدا تقصد من المصطلح "مسمار اللولب" الاجــــزاء المناظرة له مثل اللوالب، ومسمار الجويط . . الخ .

متنوعة للغاية ، ولهذا السبب فان عدد الحالات الحسابية ضخم ايضا ، فلكل تركيبة معيزاتها وخصائصها التى يجب اخذها فى الاعتبار عند الحساب ، والجدول ١٠٠٠ يبين اهم الحالات الحسابية لوصللت اللوالب.

وعن طريق تحليل عمل الوصلات يمكن تحديد مقدار الحمل الحسابى الذى تحسب لكل حالة على أساسه الابعاد التى تضمن متانة اجزاء الوصلة.

واثنا عداد تصميم الوصلة واجزائها ، يجب اختيار تلك الحلول التى تستبعد امكانية ظهور اجهادات اضافية لم تراعيها الحسابات اثنا التجميع او التشفيل . كما يجب تعيين المتطلبات المتعلقة بتنسيسق معاور اجزا الربط واسطح الارتكاز ( وذلك لتحديد قيمة الانحسراف واجهادات الانحنا التى تظهر نتيجة لذلك) ، ونوعية اسطح التماس (كفائة التشفيل ، والصلادة وغيرهما) ، وسلامة وتتابع الشد وما السي ذلك) .

وتعتبر الحالة (أ) الواردة في الجدول السابق، ابسط الحالات، وكقاعدة عامة، تختار كقيمة حسابية، قيمة حمل التشفيل P، وفي بعض الاحيان تؤخذ في الاعتبار ديناميكية تسليط الحمل، ويمكنت تحويل غالبية حالات الحساب الاخرى الى هذه الحالة (أ) بتحديد الحمل الحسابي المناسب.

وتختلف الحالة (ب) (أنظر الجدول ١٠ ٢) عن الحالة الاولى بتسليط عزم لى ١٠ مثلا لاحكام الوصلة، مضافا الى قوة الشد العاملة المحورية P ويصبح جذع المسمار محملا بالاضافة للحمل المحورى، بعزم تتحدد قيمته بالعلاقة المعروفة من منهج "نظرية الماكينات".

$$M_t = M_{th} = P \frac{d_2}{2} \tan(\psi + \rho) \text{kgf} \cdot \text{cm}$$
 (10.1)

حيث Mih - العزم العؤثر على سنة اللولب ؛

م ـ زاوية الاحتكاك المكافئة .

وبتميز الحالة الحسابية (ح) (انظر جدول ١٠٠٠) بتحميل المسامير في الوصلة المتعددة المسامير، والموضوعة في ثقوبها بدون خلوص، بواسطة قوى مستعرضة تؤدى الى ظهور اجهاد قص في المقاطع المعنية.

وعند وضّع المسامير في ثقوب مع وجود خلوص (الحالة ه في. الجدول ١٠ - ٢ ) يتعقد شكل التحميل اذ يلزم اجراء شد ابتدائى لضمان العمل المشترك بين اجزاء الوصلة.

وفى الوصلات التى تجمع بواسطة شد ابتدائى (الجدول ١٠ ٢- الحالة د ) تعتمد قوة الاخبر، مثلها مثل الحمل الحسابى، لا على قيمة حمل التشفيل المحورى فحسب، بل وعلى الغرض من الوصلة ايضا، وكذلك على مطيلية عناصرها.

حالات الغساب الاساسية لوصلات اللوالب

· Cook	بشد ابتدائی اجزاء معملة بقوی مستعرضة
	وصلات تجمع بشد ابتدائی اجزاء محملة اجزاء محملة بقوة محورية ، مستعرضة مع وجود الكانية للشد التالي
,	ا هزاء معلمات بقوی مستعرضة
	بدون شد ابتدائی اجزاء معملة بقوة معورية، مع وجود امكانية للشهد التالي
	اجزاء معطة بقوى اجزاء معورية


الجدول ١٠ - ١

ويبين الجدول (١٠٠ - ٢) اشكال التحميل في الوصلات المتعـــدة المسامير (جـه)، ويمكن ان توجد ظروف تحميل مماثلة ايضا في الوصلات ذات المسمار الواحد .

توزيع الحمل المحورى على عدد اسنان اللولب العاملة. في وصلات اللوالب تتوزع قوة الشد المحورية بصورة غير منتظمة على الاسنان العاملة في اللولب . ولقد بحث جوكوفسكي (٢١٩٢١ - ١٩٢١) لا ول مرة في قانون التوزيع واكتشفه . وعند حل هذه المسألة اعتبر اللولب (انطلاقا من صفر زاوية التقدم) على شكل مجموعة حلقات بارزة ذات مقطع مستطيل ، وهذه الحلقات موصلة توصيلا جاسئا بين جذع المسمار وجسم الصامولة ، وهلم معرضة لحمل قص . وما زال الحل المقدم من قبل جوكوفسكي يحتفظ الى الان باهميته . وكانت الابحاث التالية تتعلق في الغالب بزيادة دقية الرسم الحسابي ، مما سمح بالتوصل الى قانون اكثر دقة لتوزيع الحميل على الاسنان العاملة في اللولب. ويجب ان نخص بالذكر بحث الى بيرجير الذي قام لا ول مرة بحل المسألة بالنسبة لسن اللولب غير المتقطع مع الخذ مطيليتها في الاعتبار .

ويفترض الحل انه على طول خطر ربط المسمار والصامولة يكون التماس مستمرا بين الاسنان مما تسببه في التركيبات الحقيقية عملية الشد الابتدائي في الوصلات .

ولقد اظهرت هذه الابحاث طبيعة ودرجة عدم انتظام توزيع الحمل على اسنان اللولب العاملة، وسبب طابع التوزيع هذا ان الحمل المحورى يسبب في جذع المسمار وجسم الصامولة تشوهات مختلفة في المقدار، وفي الوصلات من نوع المسمار ـ الصامولة تكون هذه التشوهات مختلفة في الاتجاه ايضا. ويسبب هذا بالاضافة الى التشوه في اسنان التماس في اللولب، اختللاف كثافة توزيع القوى المحورية على ارتفاع الصامولة وكذلك تركز الحمل على الاسنان الاولى ( محسوبة من طرف تماس الصامولة مع سطح الجزء المربوط).



الشكل ١٠ ٦-١


ويوضح الشكل ١٠ - ٦، أ الصورة العبدئية لتوزيع الحمل بين استسان اللولب في الوصلة من نوع المسمار ـ الصامولة، ولا تؤثر عمليا زيادة ارتفاع الصامولة على طابع التوزيع،

ويؤثر هذا القانون بشكل ملموس في الوصلات ذات صامولات الشد ، وذلك بغضل تساوى تشوه الصامولة والمسمار في الاشارة (الشكل ١٠٦، ب).

والتطوير اللاحق لتصاميم صامولات الشد، حيث يتم التوصل للتقليل مسن تركيز الحمل ايضا بسبب تنظيم الجساءة في قطاعات معينة في المسمسار والصامولة (الشكل ١٠٠ ، ح) .

ولم تحصل صامولات الشد على استخدام واسع بسبب عدم تكنولوجيــة تصاميمها ، ومن الافضل من الناحية التكنولوجية هو تصميم الصامولة ذات التجويف الطرفى مع ازالة السنة الاولى الاكثر تحميلا (الشكل ،  $\gamma$ 1 الحل أ)، ويعتبر هذا الحل نوعا آخر من انواع صامولات الشد .

وفى الصامولات التى تكون فيها قم الاسنان مخروطية (الشكل ١٠٠، الحل ب ) مع وجود تجويفات باقية من مجرى السنة ذات اعماق مختلفة ، كما فى غيرها من الصامولات، يتم التوصل الى توزيع اكثر انتظاما للحمسل بين الاسنان بواسطة التحكم فى الجسائة الكلية بين الاسنان المتلامسة، اى عن طريق تقليل قيمتها فى منطقة تركيز الحمل المنتظر،



الشكل ١٠ ٧ - ١


الشد الابتدائي ، يجرى تجميع غالبية وصلات اللوالب بواسطة الشد الابتدائي ، الذى تحدد لزومه متطلبات هذه الوصلات، وهي في بعصف الاحيان ضمان الاحكام (توصيل غطاء واسطوانة محرك الاحتراق الداخلي)، وفي حالات اخرى ـ عدم جواز الانفصال بين سطحي التلاحم او حدوث ازاحة نسبية بين الاجزاء حيث يمكن ان تؤدى هذه الازاحة الى الاخلال بعمل الاجزاء في الوصلة، وتعتبر هذه الشروط نمطية مثلا بالنسبة لمسامير اذرع التوصيل او مسامير الاساس،

وبالنسبة للحالة الحسابية لا (انظر الجدول ١٠ - ٢)، يجب ان يكون الشد الابتدائى لا بمقدار لا يمكن عنده حدوث انفصال فى سطحيى التلاحم او الاخلال بالاحكام، وذلك بعد تسليط حمل التشفيل المحورى، وهذا يعنى انه بعد تسليط حمل التشفيل الا ،الذى يمكن ان يقلل من تأثير الشد الابتدائى، يجب ان تكون اجزاء الوصلة مضفوطة الى بعضها البعض بقوة لا تسمى بالشد المتبقى فى التلاحم.

ومقد ار الانخفاض في قوة الشد (V-V') يحد دها كل من حسل التشفيل وتصميم الوصلة، أى خواص مرونة اجزاء الوصلة، وعند تقييم هــنه

الخواص، من المهم قبل كل شيء معرفة شكل انتقال حمل التشفيل الله المسمار.


والشكل ١٠ ـ ٨ يوضح حلين لتصميم اغطية الاسطوانات، وبالتقريب المعين يمكن ملاحظة اتجاه خطوط القوى ، وعلى هذا الاساس يمكن



الشكل ١٠ ٨ ٨

افتراض مواضع تسليط حمل التشفيل ، وكما هو مبين في الشكل ١٠٠ ، فان توزيع النقط المحتملة لتسليط حمل التشفيل يعتمد على تصميـــم الوصلة .

ويوضح الشكل ١٠ ٩ ١ الاشكال المبدئية لوصلات اللوالب : أ حالية خاصة عند ما يمكن اعتبار حمل التشفيل مسلطا على الاجزاء الملولبية مباشرة (ويمكن وجود حالة خاصة اخرى يكون حمل التشفيل فيها مسلطا على سطح التلاحم)، ب الحالة العامة .



الشكل ١٠ و

ولنبحث بالتفصيل عمل الوصلة المنفذة حسب الرسم الموضح في شكل ١٠ -

عند ما يكون الضغط الد اخلى الغائض يساوى p كجم/سم ، يكون الحمل عند ما يكون الفطاء (الشكل ، ١٠ - ١٠) وعلى المسامير يساوى  $Q = p \frac{\pi D^2}{4} kgf$ 

ولنفرضُ ان المسامير كلها وعددها ت محملة بالتساوى ، عند عد يكون

عمل التشفيل المسلط على المسمار الواحد حسب الرسم الموضح :  $P = \frac{Q}{\pi} = \frac{1}{\pi} p \; \frac{\pi D^2}{\Lambda} \; kgf$ 

ومع اهمال تشوه رأس المسمار والقطاع الطرفى للولب ومع اعتبار ان طول المسمار يساوى مجموع سمكى الشفتين (  $l=l_1+l_2$  )، فإن التشوه المسرن في المسمار الذى تحدثه قوة الشد V ( الشكل ١٠ ـ ١٠ ، ب) يساوى

$$\lambda_1 = \frac{Vl}{E_b \cdot F_b} = \frac{V}{c_b}$$

اما التشوه العرن للوصلة فيساوى

$$\lambda_2 = \frac{Vl}{E_p F_p} = \frac{V}{c_p}$$

حيث  $c_p$  ،  $c_b$  - معاملا الجساءة للمسمار والا جزاء الموصلة .

وبعد تسليط حمل التشغيل P (الشكل  $1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2$ ) على الوصلة يزيد طول المسمار زيادة اضافية بمقدار  $\Delta \lambda_1$  اما اجزاء الوصلة "فتتمدد" بمقلد ال $\Delta \lambda_2$  ومن شرط الاشتراك في التشوهات نجد ان  $\Delta \lambda_1$  تساوى  $\Delta \lambda_2$  وتقل القوة المؤثرة على الوصلة اثناء ذلك الى مقدار V .

ومن شرط اتزان القوى، فان القسوة المؤثرة على المسمار تساوى محصلة حمل التشفيل P والشد المتبقى الا:

$$V = 0; P = 0$$

$$\lambda_1$$

$$\lambda_2$$

$$\lambda_2$$

$$\lambda_3$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_2$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_2$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_4$$

$$\lambda_5$$

$$\lambda_7$$

$$\lambda_8$$

$$\lambda$$

الشكل ١٠-١٠

$$P_0 = P + V^{\dagger} \tag{10.2}$$

واذا رمزنا للفرق بين V و V بالرمز  $\Delta P$  ، فان :

$$\Delta P = V - V' \tag{10.3}$$

واذا أخذنا في الاعتبار إن 
$$\Delta\lambda_1 = \frac{P_0 - V}{c_b} = \frac{P - \Delta P}{c_b}$$
 
$$\Delta\lambda_2 = \frac{V - V'}{c_p} = \frac{\Delta P}{c_p}$$
 
$$\cot \Delta\lambda_1 = \Delta\lambda_2 \quad \cot \Delta\lambda_1 = \Delta\lambda_2 \quad \cot \Delta\lambda_2 \quad \cot \Delta\lambda_1 = \Delta\lambda_2 \quad \cot \Delta\lambda_2$$
 
$$\Delta P = P \frac{c_p}{c_b + c_p}$$
 (10.4)

ومن المعادلتين ( 10.3 ) و ( 10.4 ) نجد ان قوة الشد الابتدائي هي

$$V = V + P \frac{c_p}{c_b + c_p}$$
 (10.5)

وتتحدد قوة الشد المتبقية V' تبعا لمقدار حمل التشفيل P حسب الصيغة V' = YP ، حيث Y عمامل تجريبي يؤخذ في الحدود بين Y . Y

وعلى ذلك فان

$$V = P\left(\gamma + \frac{c_p}{c_b + c_p}\right) \tag{10.6}$$

وكما يتضح من الصيفتين ( 10.5 ) و ( 10.6 ) مع ثبات قيمتى  $P_0$  و V ، وتبعا لذلك  $P_0$  ، تعتمد قيمة V على بارامترات جســائة اجزاء الوصلة.

وعند تحميل الوصلة حسب الرسم (ب) (انظر الشكل 1. p) تحدث تحت تأثير حمل التشفيل p زيادة في طول المسمار وانضغاط اضافي في الاجزاء الموصلة في قطاعيها 2-1 و 4-3 ،كما يقل التشوه الناتج من انضفاط الاجزاء فقط في القطاع 3-2 .


وعلى ذلك فغى الحالة العامة (الشكل ١٠ - ٩، ب) يجب التبييز بين الجزاء مجموعة المسمار، التى تبقى فيها اشارة التشوه اثناء الشد الابتدائى وما يتبعه من تسليط حمل التشفيل دون تغيير (المسمار والقطاعان 2-1 و 4- 3 من الاجزاء الموصلة) وبين اجزاء مجموعة الجسم التى ينشيأ تشوهها بعد تسليط حمل التشفيل في اتجاه مخالف لاتجاه التشيوه الحادث من الشد الابتدائى (القطاع 3-2 من الاجزاء الموصلة).

وفى الحالة الخاصة التى استعرضناها اعلاه بالتفصيل، يمكن ان يكون تحميل المسامير على اساس الرسم (أ) (الشكل ١٠٩)، وتدخل في عداد مجموعة المسمار الاجزاء الملولية، وفي مجموعة الجسم، الاجزاء الموصلة. وحيث ان الاجزاء الداخلية في مجموعة المسمار (الشكل ١٠٩، ١٠) تكون مجموعة من العناصر المرنة الموصلة على التوالى، فان معامل الجساءة للمجموعة من العناصر المرنة (انظر الجدول رقم ٢-١)

$$\frac{1}{c_{sb}} = \frac{1}{c_b} + \frac{1}{c_{p \, 1-2}} + \frac{1}{c_{p \, 3-4}}$$

وبناء على ذلك فان  $c_{sb} < c_b$  علما بان معامل جساءة الاجزاء فــى حمدعة الحسم  $c_{sb} < c_b$ 


والعلاقة بين القوى والتشوهات في اجزاء الوصلة المنفذة حسب الرسمم الموضح في شكل (١٠٠ - ٩،أ)، يوضحها الرسم البياني (الشكل ١٠-١١)٠ فاذا ما رصدت على الاحداثى الرأسى القوى، وعلى الاحداثى الافقىى التشوهات، يكون ظل زاوية ميل الخط المستقيم على المحور الافقىي ، يوصف الجساءة في حدود التشوهات المرونة، والقسم اليسارى من الرسيم البيانى يمثل العلاقة بين تشوهات المسمار وبين القوى المؤثرة عليه، امسا



الشكل ١١-١٠

القسم اليمنى من الرسم البيانى فيمثل هذه العلاقة بالنسبة للاجزاء الموصلة  $\cdot$  (  $\tan \alpha = c_b$ ,  $\tan \beta = c_p$  )

 $\cdot$  (  $\tan \alpha = c_b$ ,  $\tan \beta = c_p$  ) وتؤدى قوة الشد الابتدائى V الي حدوث تشويه شد فى المسمار مقداره  $\lambda_1$  ، وتشويه ضغط فى الوصلة مقدار  $\lambda_2$  ، وعد تسليط حمل التشغيل P على المسمار، يزيد طوله بمقدار  $\Delta \lambda_1$  ، وينتج عن ذلك ان يقل تشوه الضغط فى الوصلة بمقدار  $\Delta \lambda_2 = \Delta \lambda_1$  ، اما الجهد فى الوصلة فينخفض حتى يبلغ القيمة V .



الشكل ١٠ - ١٢

وبالجمع بين الرسمين البيانيين (الشكل 1 - 1 - 1)، يمكن حل المسألة وبالجمع بين الرسمين البيانيين (الشكل  $c_p$  ،  $c_b$  ، عن الوصلة ذات خواص العرونة  $c_b$  ، ويحمل المسمار بجهد تشغيل مقداره P ، والمطلوب تحديد مقدار الشد الابتدائى V ، الذى يضمن توفير قوة شد متبقية V في حالــــة التشغيل ، نأخذ نقطة اختيارية (A) على محور (x)، ونقيـــم عند ها عمود ا طوله AC يمثل حسب مقياس الرسم المختار، القوة  $P_0 = V^1 + P$  ونرسم من النقطة C خطا مستقيما يصنع مع محور (C ) زاويــة ، ،

تتحد د من الشرط  $c_b$   $tan \alpha = c_b$  الخطة تقاطع هذا الخطط المستقيم مع المحور ( x ) كنقطة الاصل ( o )، ومن النقطــــة Bالواقعة على العمود AB ) AC )، نرسم خطأ مستقيما يصنع مع محور ( x ) زاوية D (  $\tan \beta = c_p$  ) والنقطة D ، التـــى الابتدائي ٧.

والرسمان البيانيان أ، ب (الشكل ١٠ - ١٢)، مرسومان للقيم المتساوية و  $\beta$  ، والرسمان يصوران تغير جهد الشد الابتدائـــى  $P_0$ ای عند ما تکون  $\alpha_1 > \alpha$  ای عند زیاد  $\alpha_1 < \nu$  ) وزيادة جساءة الاجزاء الموصلة قد تتطلب مع عدم تغير  $P_0$  و  $\alpha$  زيادة جهد الشد الابتدائي.

وتعتبر المحافظة على استقرار الشد عاملا هاما يحدد كغاءة وصلية اللوالب، ويمكن ان يحدث تغير في هذه القوة من جراء الازاحـــة المحورية النسبية بين الاجزاء الموصلة التى يسببها التشوه اللهن في منطقة التناكب ، او نتيجة للغك الذاتي للاجزا الطولبة.

ولنلاحظ ان الاجراءات الخاصة بمنع الفك الذاتى بدرجة يعول عليها، لا تعتبر دائما كافية للمحافظة على استقرار جهد الشد في الوصلة . ان انخفاض قوة الشد الناتج عن التشوه  $\Delta h$  وهو مجموع الازاحات المحورية التى تحدثها التشوهات اللدنة (الانضفاط في التعرجـــات الصغيرة في اسطح التلامس وغيرها ) من جراء تسليط الحمل ، يمكـــن تحديده من الصيغة:

(10.7)

 $\Delta V_0 = \frac{\Delta h}{\frac{1}{c_b} + \frac{1}{c_p}} \end{subarray} \end{subarray} \end{subarray} (1)$  $oldsymbol{\cdot}_{p}$  عقل قیمة  $oldsymbol{c}_{p}$ 

وتخفيض قوة الشد الحادث نتيجة للفك الذاتي في الصامولة عنـــــه د ورانها بزاوية θ

$$\Delta V_{\theta} = \frac{S}{2\pi} \cdot \frac{\theta}{\frac{1}{c_b} + \frac{1}{c_p}}, \qquad (10.8)$$

حيث ٤ ـ خطوة اللولب .

وواضح ايضا انه في هذه الحالة يبقى طابع العلاقة بين  $\overline{\nu}_{\theta}$  وبين . كما كان عليه في السابق  $c_{\mathfrak{p}}$  ،  $c_{\mathfrak{b}}$ 


وبأخذ ما ورد اعلاه في الاعتبار، يوصى للمحافظة على استقرار الشد، بتصميم تركيبات في وصلات اللوالب تتمتع باقل عدد مكن من مناط\_\_\_ق التناكب، وبان يجرى تشفيل اسطح تلك المناطق تشفيلا تاما حيـــث انه تزيد قيمة التشوه Δh ؛ وباستخدام اجهزة الاحكام (الزنق) التسبى تمنع امكانية حدوث الفك الذاتي في الصامولات، وباختيار طريقة ربــــط

مسامير الجويط في الجسم تمنع امكانية فكها ذاتيا عند وجود الاهتزازات

وتختار الاجهادات في المسامير نتيجة للشد الابتدائي، بقيم عاليــــة بدرجة كافية، اذ تصل الى القيم  $\sigma_{st} = \frac{V}{F_h} = (0.4 \div 0.5)\sigma_y$  وفي بعـض  $\sigma_{st} \approx 0.8\sigma_y$  الحالات تبلغ قيمة

ويمكن ضمان قيمة ُالشد المطلوبة مع توفر شرط التحكم فيها اثناء عمليــة تجميع الوصلة بواسطة قياس : أ ـ استطالة المسمار ؛ ب ـ زاويسة دوران الصامولة : جـعزم اللي اثناء ربط الصامولة بواسطة مغاتيح عيارية والطريقة الاولى هي اكشرها امانا.

وفي بعض التصاميم، يتم توفير الثبات النسبى بين الاجزاء الموصلة عنىد تسليط قوى القص ( المستعرضة ) عليها ، عن طريق الاحتكاك الناتج بين اسطح التلامس نتيجة للشد الابتدائي في الوصلة.



وعند الدخال المسمار في ثقب ذي خلوص (الشكل ١٠-١٣،١) تتحدد الحركة النسبية بين الاجزاء الموصلة . وباهمال قوى الاحتكاك ، جه نحصل  $R \leqslant F_{b} = fVi$  على


$$V \geqslant \frac{P}{fi} \tag{10.9}$$

حيث f معامل الاحتكاك ؛

i عدد الوصلات بالتناكب .

الزهر ، نحصل بالنسبة للوصلة المبينة في الشكل ١٠ ـ ١٣، أ (i=1) على قيمة V=5 . وعند ما يكون عدد الوصلات i=2 تكون القوق اللازمة للشد V تساوى 2.5R .

قوة شد مسامير وصلة القمط في حالة تحميلها بعزم لي مقداره  $M_t$  ( الشكل 1 - 3 + 3 ) تتحدد بالشرط  $M_{fr} \gg M_t$  خيث  $M_{fr} \gg M_t$  الناتج من قوى الاحتكاك على سطح التماس بين الاجزاء الموصلة. وسنبحث رسمين حسابيين.



الشكل ١٠ - ١٤

فغی الحالة الاولی ، یفترض انه نتیجة لوجود خلوص قطری کبیر ، یحد ث تماس خطی بین الاجزا ٔ الموصلة ، وقوتا الاحتکاك fN المسلطة فـــی النقطتین m و m تخلقان عزما  $m_{fr} = fNd$  یتزن مع العزم m واذا ما اعتبرنا ان c = 2a (الشكل ۱۰ – ۱۱ ، ب) فمن شرط الاتزان نجــد ان N = 2V ، وعلیه

$$M_{fr} = 2Vfd$$

ووفقا للرسم الحسابى الثانى ، يفترض ان الضغط النوعى يتوزع بانتظام على السطح الاسطوانى للتماس الذى يتحدد بزاوية التماس التى تساوى 2π تقريبا . والرسم الحسابى هذا صحيح عندما يكون شكل اسطح التماس شكلا دقيقا ، وعند التوافق بالتداخل الابتدائى ، ومع مراعاة عدة متطلبات تصميمية اخرى .

وعندها يكون الضغط النوعى

$$p = \frac{N}{ld} = \frac{2V}{ld} = \text{const,}$$

حيث l عرض السرة، والضفط على مساحة العنصر المناظر للزاوية  $d\alpha$  يساوى  $p \frac{d}{2} l \, d\alpha = V \, d\alpha$ ,

اما قوة الاحتكاك في هذا العنصر فتساوى ٧fda وعلى هذا الاساس يكون عزم قوى الاحتكاك

$$M_{fr} = \int_{0}^{2\pi} V f \frac{d}{2} d\alpha = \pi V f d$$

 $2 Vf d < M_{fr} < \pi Vf d,$ 

وعند ما يكون f = 0.2 ، فإن القيمة المتوسطة لقوة الشد تؤخذ  $V \approx \frac{2M_{\rm f}}{d}$ (10.10)

وعند تحميل وصلة القمط بقوة محورية مقد ارها  $\Lambda$  يمكن الحصول على قيم قوة الشد من الشرط الذى ينبع من وجهات النظر المماثلة لما عرض

 $4V'f < A < 2\pi Vf$ 

اما عند ما نأخذ f = 0.2 اما

معاملات الجساءة . تحدد معاملات الجساءة للمسمار ذى المقطـــع الثابت على اساس الصيغة ( 2.35 ):

$$c_b = \frac{E_b F_b}{l_b} \tag{10.12}$$

وللمسمار ذى المقاطع المتغيرة، فمع أعتباره كجزء يتكون من عدد n العناصر المرنة الموصلة على التوالى ( انظر الجدول  $\gamma$  )

العناصر المرنه الموصله على التوالى ( انظر الجدول 
$$c_b = \frac{F_b}{l_1 + \frac{l_2}{F_{b\,1}} + \cdots + \frac{l_n}{F_{b\,n}}}$$
 (10.13) و ( 10.13 ) و وفى الصيغتين ( 10.12 ) و ( 10.13 ) و  $l_b$ 

الطول الحسابي للمسمار ( القابل للتشوه مع اعتبار تشوه الجــزء  $l_b$ الملولب من المسمار على طول الجزء المربوط منه) :

ياً ، ٠٠٠،  $l_n$  الاطوال المناظرة للقطاعات المختلفة من المسمار :

: مساحات مقاطع الاجزاء المختلفة من المسمار  $F_{bn}$ , . . . ,  $F_{b1}$ 

. المرونة لمادة المسمار  $E_b$ 

وفي المعتاد يؤخذ الطول الحسابي للمسمار

 $l_b = l + 0.3d$ 

حيث 1 ـ سمك الشفتين المربوطتين (المسافة بين طرفى رأس المسمــار والسطح الاسغل للصامولة)،


d \_ قطر اللولب ؛

مع الرسم الذي اقترحه بوباريكوف في عام ١٩١١ ، مع  $c_p$ افتراض أن الجهد الناتج من رأس المسمار ومن الصامولة ينتقل الى الاجزاء الموصلة حسب "مخروطات التأثير" التي تكون رواسمها مائلة على محور المسمار بزاوية  $\alpha$  ، اما اقطار قواعدها الصفرى فتساوى البعد  $\alpha$ 

مفتاح الصامولة ) في رأس المسمار او الصامولة، وبغرض تبسيط الحسابات تستبدل المخروطات المتشوهة بالاسطوانات بحيث تكون مساحات مقاطعها المحورية مساوية لمساحات المخروطات في نفس المقاطع .

لقد تم في بعض الابحاث البرهنة على جواز استخدام الرسم الحسابي هذا عندما تكون اسماك الاجزاء المربوطة تليلة ( بحيث لا تتعدى قطـــر

> المسمار d)، ومن اعتبار ان ضغط رأس المسمار او الصامولة ينتقسل الى الاجزاء البينية من خــــلال مساحات حلقية، يجدر اعتبار ان  $\alpha = \arctan 0.4$  مقد ار  $\alpha$  يتروح من الى  $\alpha = \arctan 0.5$  ، والحالــة الاغلب هي α = arc tan 0.5 وعند ذلك (انظر الشكل ١٠ - ٥١)  $F_{p1} = \frac{\pi}{4} \left[ \left( a + \frac{l_1}{2} \right)^2 - d_0^2 \right]$  $F_{p2} = \frac{\pi}{4} \left[ \left( a + \frac{l_2}{2} \right)^2 - d_0^2 \right]$  ويوجد المعامل ويوجد المعامل  $\frac{1}{c_p} = \left(\frac{l_1}{E_{p1}F_{p1}} + \dots + \frac{l_n}{E_{pn}F_{pn}}\right) (10.14)$   $= -l_n \cdot \dots \cdot l_1 \quad \text{a.s.}$   $= -l_n \cdot \dots \cdot l_1 \quad \text{a.s.}$   $= -l_n \cdot \dots \cdot l_1 \quad \text{a.s.}$   $= -l_n \cdot \dots \cdot l_1 \quad \text{a.s.}$



الشكل ١٠ - ١٥

مقاطع الاسطوانات المناظرة بالنسبسة للاجسسزاء المربوطسة  $^{1}$ . المربوطة. المواد الاجزاء المربوطة.  $E_{pn}$  ، . . . .  $E_{p1}$  $c_p$  وفى حالة الاسماك الكبيرة للاجزاء المربوطة يجرى حساب المعامل وبدون استبدال مخروطات التأثير " بالاسطوانات المكافئة ولكن حسب الصيغ التي تقدر بدقة التشوهات في هذه المخروطات.

توزيع الحمل بين الاجزاء الطولبة في الوصلات المتعددة المسامير. في الوصلة التي تتم بواسطة عدة مسامير ، يعتمد قانون توزيع الحمل بينها على تركيبة الوصلة وطابع الحمل المسلط عليها.

وفي الوصلات المتعددة المسامير، تؤخذ اقطار المسامير في المعتساد بحيث تكون متساوية ، على الرغم من ان هذا الحل يكون سليّما فقسط عند ما يكون توزيع حمل التشفيل منتظما بين الاجزاء الملولبة. الا ان هذا الحل مسموح به حتى في حالة تسليط احمال مختلفة على مسامير مختلفة بهدف تخفيض تنوع المنتجات، وعندما تكون اقطار كل المسامير مساويـــة لقطر المسمار المحمل باكبر حمل.

وعند حل مسألة توزيع الحمل على المسامير في الوصلة المتعددة المسامير يفترض ان : ١ ـ نتيجة للجسائة الكافية في الاجزاء الموصلة فان استواء اسطنــــح الربط لا يختل،

۲ - الاجهادات التى يسببها الشد الابتدائى متساوية فى كل المسامير\* وسنتناول فيما يلى دراسة التصاميم النمطية للوصلات المتعددة المسامير، التى يمكن فيها اعتبار ان حمل التشفيل يوزع بالتساوى بين المسامير، والرسومات الحسابية الاكثر تعقيدا واردة فى كتب خاصة.

۱ - مجموعة المسامير محملة بقوى ، محصلتها عمودية على مستوى التناكب بر بمركز ثقله .

والحالة الحسابية المناظرة توجد مثلا عند تثبيت اغطية كراسى المحاور (انظر الشكل ٢١ ـ ٤)، والاغطية المستديرة للاوعية المعرضة لضفـــط الوسط العامل، وبالنسبة للاغطية المستديرة (انظر الشكل، ١٠ ٨) مع التوزيع المتماثل للمسامير ذات الاطوال المتساوية، يؤخذ ان كل المسامير محملة بالمساوى.

<u>۲ مجموعة المسامير محملة بقوى مقطعية تؤثر فى مستوى التناكب على ع</u> طول خط تماثله ،

وتناظر هذه الحالة المسألة التى عرضت فى ص ١٤٧، مع وجود عدة مسامير فى الوصلة ، ويعتمد الحمل الحسابي على ما اذا كانت المسامير موضوعة فى ثقوبها بالضغط ام مع وجود خلوص ، ففى الحالة الاولى

$$R_1 = \frac{R}{z} \text{ kgf} \tag{10.15}$$

وفى الحالة الثانية

$$V_1 = \frac{R}{ifz} \text{ kgf} \tag{10.16}$$

حيث z عدد المسامير.

مجموعة المسامير محملة بعزم لى حسابى  $M_t$  يؤثر فى مستوى التناكب.

وتطابق هذه الحالة مثلا تركيبة الوصلة بين قرصى قابض شفهى (ص ٥٥ و واذا كانت المسامير موضوعة عن طريق الضفط، فان قطر جذع المسمار يحدد من شرط العمل بالقص، ويكون الجهد العامل فى المسمار

$$R_1 = \frac{2M_t}{zD_b} \text{ kgf} \tag{10.17}$$

وعند تركيب المسامير في الثقوب ذات الخلوص يعتبر جهد الربط  $V_1$  للمسمار اللازم لكي ينقل عزم اللي من قرص الي قرص اخر بواسطة الاحتكاك فقط ، حهد الحسابيا :

$$V_1 = \frac{4M_t}{(D_0 + D_1)fz} \text{ kgf}$$
 (10.18)

28 Зак. 3819

<sup>\*</sup> يلزم الاسترشاد متوصيات المصنع الذى ينتج المسامير، حول تتابع ربط الاخيرة، فمثلاً ، ان نظام ربط مسامير الجويط ( studs ) في محرك السيارة يوضــح في ارشاد ات خاصة .

وفي الصيفتين ( 10.17 ) و ( 10.18 ):

 $M_{i}$  عزم اللى بالكجم سم  $M_{i}$ 

. قطر دائرة توزيع المسامير ، سم  $D_b$ 

. القطر الخارجي للقابض، سم  $D_0$ 


المركزة بالسم .  $D_1$  الشغة الواحدة من القابض، او القطر الداخلى لحلقة المركزة بالسم

انواع تعظمات الاجزاء الملولية ، معايير الحسابات ، الاسباب الاساسية

لاعطاب الوصلات: تحطم الاجزاء او عناصرها، واختلال استقرار الرباط، وعند التحميل الاستاتيكي الاكبر من اللازم يمكن حدوث قطع في جذع المسمار في مقطع الجزء الاملس أو الجزء الملولب، او قص في اللولب، وكذلك انحناء اللولب أو انسحاقه، علما بان اعطاب اللولب يمكن ان تظهر سواء في المسمار ام في الصامولة،

ويوضح التحليل الاحصائى ان حوالى ، ٩ ٪ من تحطمات الاجسيزائه الملولية تحمل طابعا كلاليا ، ويفسر هذا قبل كل شى ئ بتأثير مركزات الاجهادات (اسنان اللولب والمقاطع الانتقالية)، التى تقلل من متانسة الاجزاء الملولية فى حالة الاجهادات المتغيرة، وتتحطم اثناء ذلك كقاعدة عامة، المسامير على الرغم من ان الاسنان موجودة فى الصامولات ايضيا، وسبب هذا التأثير المعلوم لاجهادات الشد (تتعرض اسنان لوليب المسمار لتأثير مثل هذه الاجهادات)، على ظهور وتطور عملية التحطيم الكلالى.

ويوضح الشكل ١٠ ـ ١٦ توزيع التحطمات الكلالية حسب مقاطع المسمار، وتحدث التحطمات اكثر ما يمكن عند السنة العاملة الاولى او الثانيـــة محسوبة ابتداء من طرف الارتكاز في الصامولة، كما تحدث التحطمات اقل من ذلك كثيرا في منطقة بداية اللولب وعند المقطع تحت رأس المسمار،



الشكل ١٠ - ١٦

وفى بعض الاحيان يمكن ان تظهر التحطمات ذات الطابع الكلالى فى حدود الجزئ غير الملولب من المسمار وذلك بسبب تأثير الاحمسال المقطعية الدورية فى عملية الاستغلال، والتى لم تدخل فى الأعتبار عند تصميم الوصلة، ان ظهور مثل تلك الاحمال يعتبر ممكنا اذ لم يراعى المصمم اتخاذ الاجرائات الكفيلة باعفاء المسمار من تأثير عدم الدقة اثناء التصنيع، ومن التجميع الردى، ومن الازاحة النسبية بين الاجزاء المربوطة عند وقوع الربط غير المستقر، الخ،

والاجهادات الظاهرة نتيجة لتغير درجة الحرارة (الاجهادات الحرارية)، يمكنها ايضا أن تكون سببا في تحطم الاجزاء الطولبة، وفي بعض الاحيان

تحمل هذه التحطمات طابع الكسور "العفوية الذاتية" اذ انها تحدث حتى قبل تسليط احمال التشغيل،

وهبوط جهد الشد في عملية التشفيل يجر ورائه الاحلال بالشــروط المطلوبة للعمل المشترك بين اجزاء الوصلة ويؤثر على طابع تفير الاحمال التي تتلقاها الاجزاء الملولبة.

وعلى ذلك ينحصر حساب الوصلات الملولية فى تحديد ابعاد الاجزاء الملولية التى تضمن متانتها، اما بالنسبة للوصلات المجمعة بالشد الابتدائى فيد خل فيها ايضا حساب مقدار جهد الشد الابتدائى،


# حساب المتانة في حالة الاحمال الاستاتيكية

حساب الوصلات المجمعة بدون شد ابتدائي . تعتبر اساسية ، تك الحالة الحسابية التى فيها الاحزاء الملولبة محملة بقوة محورية، وباختيار القيمسة المناسبة للاحمال الحسابية، يمكن ان تضم اليها غالبية الحالات الحسابية الاخرى .

وفى الوصلة الموضحة فى الشكل  $1 \cdot 1 \cdot 1$  ، أ ، نجد ان المسمار محمل بقوة محورية P والمجهدات للحساب هى كالتالى :

۱ ـ التركيبة محملة بالتماثل، ويمكن اعتبار الحمل الذى يتلقاه المسمار مؤثرا على محوره ؛

٢ ـ المساحة الحسابية للمسمار في جزئه الملولب تؤخذ على انها مساحية دائرة قطرها ما (المساحة الحقيقية للمقطع، تشمل جزءا من السنة، وهي اكبر بعض الشيء من المساحة الحسابية)؛ ٣ ـ يتوزع الحمل بانتظام بيلسسن الاسنان العاملة في اللولب (في حدود ارتفاع الصامولة) وهذا الافتراض صحيح بالنسبة للحالة التي تسبق تحطلسلم



الشكل ١٠ - ١٧

اللولب . وفي المنطقة المرنة يتوزع الحمل بغير انتظام بين الاسنان العاملة (انظر ص ١٤١). وشرط المتانة الذي يستبعد المكانية حدوث قطع في المسمار في مقطعه الخطر، يمكن كتابته بالشكل التالي :

$$P\leqslant \frac{\pi d_1^2}{4}\left[\sigma\right]_t$$

ومن هنا  $d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{P}{[\sigma]}}$  (10.19)

ويمكن اعتبار  $[\sigma]_t \leqslant 0.4\sigma_y$  للمسامير المصنوعة من الصلب الكربوني ،  $[\sigma]_t \leqslant 0.3\sigma_y$  للمسامير المصنوعة من صلب السبائك .

وفى غالبية الحالات، فان وصلات اللوالب المعرضة للاحمال الاستاتيكية، تتكون بمساعدة الاجزاء ذات الاشكال التصميمية والابعاد القياسية. واستخدام المواصفات القياسية يسهل دائما عملية التصميم حيث انه يكفى حساب بعد واحد من ابعاد مواصفات المسمار، اما باقى الابعاد فيمكن ايجادها من جداول المواصفات تبعا لهذا البعد الحسابى، وبالنسبة للاجـــــزاء الملولبة يعتبر هذا المتفير هو القطر الداخلى للولب م.

ان النسب بين بعض ابعاد اجزاء الربط والواردة في المواصف العياسية، هي قائمة على اساس الحسابات مع مراعاة مبدأ التساوى في فلمتانة بين هذه الاجزاء في مقاطعها المختلفة يقدر الامكان.

فمثلا يمكن ايجاد ارتفاع رأس المسمار (h) من شرط عدم السماح بقصها في سطح اسطواني قطره d واذا ما اخذنا في الاعتبار ان اجهاد القص يوزع حسب ارتفاع الرأس بقانون المثلث ، فام شرط المتانة يمكن كتابته على الوجه التالي

$$P \leqslant \frac{1}{2} \pi d_c h[\tau]_s \tag{10.20}$$

 $\left[\tau\right]_{s}$  و ( 10.20 ) و ( 10.19 ) و المعادلتين ( 10.19 ) و ( 10.20 ) معا ، بالتعويض عن  $h=0.8d_{1}$  ، نجد ان  $h=0.8d_{1}$  ،  $0.8d_{c}$  ،  $0.8d_{c}$  ،  $0.5[\sigma]_{t}$  ) ما يطابق التناسبات المنصوص عليها في المواصفات .

ويمكن ايجاد ارتفاع الصامولة من شروط متانة اسنان اللولب بالنسبـــة للقص والثنى والسحق .

شرط المتانة فى قص اسنان لولب المسمار العاملة فى الصامولة (انظـر الشكل ١٠١٠، ح) ب

$$P \leqslant \pi d_1 \beta H[\tau]_s \tag{10.21}$$

حيث  $\beta$  \_ معامل امتلاء ارتفاع الصامولة H (للاسنان المثلثة  $1 = \beta$ ). ويمكن اجراء حساب اسنان اللولب على الثنى مع الافتراضات الاضافية التالية: تعتبر السنة المغرودة ( انغراد السنة ) كعتبة كابولى مثبتة مسن طرف واحد (الشكل 1 - 1 - 1)، والحمل الموزع على سطح السنة يستبدل بقوة مركزة  $\frac{P}{z}$  (حيث z \_ عدد اسنان القلاووظ فـ فـ في منتصف الارتفاع العامل للسنة (  $\frac{h}{z}$  ) وفي هذه الصامولة)، مطبقة في منتصف الارتفاع العامل للسنة (  $\frac{P}{z}$  ) وفي هذه الحالة  $\frac{P}{z}$   $\frac{h}{z}$   $\frac{\pi d_1 b^2}{6}$   $\frac{P}{z}$   $\frac{h}{z}$   $\frac{\pi d_1 b^2}{6}$  (10.22)

وبأخذ النسب القياسية بين ابعاد اللولب في الاعتبار، يمكن من هذا zS = H الشرط تحديد البعد zS = H الشرط :

$$P \leqslant \frac{\pi}{4} \left( d^2 - d_1^2 \right) z \left[ \sigma \right]_{cr}$$

وبناء عليه

$$H = zS = \frac{4PS}{\pi (d^2 - d_1^2) [\sigma]_{cr}}$$
 (10.23)


وبحل كل من المعادلتين سويا ( 10.19 ) و ( 10.21 )، ( 10.19 ) و ( 10.22 )، ( 10.19 ) و ( 10.22 )، ( 10.19 ) و ( 10.22 ) يمكن تحديد ارتفاع الحلبة، ان الارتفاع  $H \approx 0.8d$  الوارد في المواصفات القياسية يحقق كل الشروط الواردة اعلاه.

وعند احكام ربط الوصلة التى قد حملت اجزاؤها الملولبة مسبقـــا بقوة محورية ( الشكل ١٠ - ١٨) ينتج عزم فى اللولب  $M_{th}$  يعـــرض جنع المسمار للى، ويتحدد العزم  $M_{th}$  من الصيغة ( 10.1) والمركبان للاجهاد المكافىء تساويان

$$\sigma = \frac{4P}{\pi d_1^2} , \quad \tau = \frac{M_{th}}{W_t} = \frac{P \cdot 0.5 d_2 \tan(\psi + \rho)}{0.2 d_1^3}$$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$
(10.24)

•  $d_2 = 1.12d_1$  ولتركيبات المسامير حسب المواصفات القياسية يمكن اعتبار ان  $d_2 = 1.12d_1$  وبالنسبة للقيمة وللمسامير باقطار حتى • ه مم



الشكل ١٨ - ١٨

 $\frac{\tau}{\sigma} \approx 0.5$  ونحصل على ميكون  $\rho \approx 0.2$  ، ونحصل على على ميكون المستوسطة للزاوية وميكون ميكون المستوسطة الميكون وميكون الميكون وميكون الميكون وميكون الميكون الميكون وميكون الميكون وميكون الميكون الميكون وميكون الميكون الميكون وميكون الميكون الميكون وميكون الميكون وميكون الميكون المي

و  $\sigma_{eq} \approx 1.3\sigma$  و  $\sigma_{eq} \approx 1.3\sigma$  ولذ لك يمكن اخذ احكام ربط الوصلة في الاعتبار بدقة كافية للاغراض المهند سية ، اذا عوض عن  $P_0$  بالمقدار 1.3P في المعادلة (10.19) كحمل حسابي .

وعند ها يكون القطر الداخلي للولب

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3P}{\pi[\sigma]}} \tag{10.25}$$

والمعطيات اللازمة لاختيار إه] واردة في الكتب الاعلامية . وهي تتغير تبعا للمادة وقطر المسمار فللاقطار الاصعز ينصح باستعمال القيم الاصغر له إه] وذلك بسبب احتمال حدوث اجهاد اكثر مين اللازم نتيجة للربط ، فمثلا للمسامير المصنوعة من الصلب الكربونيييي

للقطار  $d=(16\div30)\,\mathrm{mm}$  للقطار  $[\sigma]_t=(0.25\div0.4)\sigma_y$  . اما لللقطار . .  $[\sigma]_t=(0.4-0.6)\sigma_y$  فتؤخد  $d=(30\div60)\,\mathrm{mm}$  للوصلات المجمعة بشد ابتدائی . عند تحلیل عمل الوصلات المجمعة بالشد الابتدائی ، التی توجد اجزاؤها الملولبة تحت تأثیر المحمال عاملة محوریة ( الشکل . ۱ - . ۱ ) ، یتضح ان القوة المحوریـــــــة المؤثرة علی المسمار  $P_0=P+V'=P(1+\gamma)$  ، نجد ان :  $P_0=P+V'=P(1+\gamma)$ 

وبأخذ العلاقة ( 10.26 ) في الاعتبار يمكن كتابة الصيغة ( 10.26 ) بالشكل التالي :  $P_0 = V + P \frac{c_b}{c_b + c_b}$ 

أو

$$P_0 = V + P_z$$

اى انه فى الوصلات المجمعة بقوة الشد الابتدائى ٧، بعد تسليط حمل التشغيل P، تزيد القوة المؤثرة على المسمار بمقدار:

 $P_z = P \cdot \frac{c_b}{c_b + c_p} < P \tag{10.28}$ 

والشكل ( ۱۰ ـ ۱۱) يوضح حل العلاقتين ( 10.26) و ( 10.27 )  $_{f c}$  المارسم.

وتأثير العزم Mth الذى يعرض جذع المسمار للى ، يؤخذ فـــى الاعتبار طبقا للعلاقة ( 10.24)، وبنا عليه فان القطر الداخلسى للمسمار فى قسمه الملولب

للمسمار في قسمه العلولب 
$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 P_0}{\pi [\sigma]_t}}$$
 (10.29)

وعلى ذلك فان تصميم الوصلات موضع الاعتبار يجرى حسب النظــام التالــى :

الذي يخص مسمار واحد (في المعتاد، p الذي يخص مسمار واحد (في المعتاد، المسمار الاكثر تحميلا) ؛

٢ ـ تحديد قيمة الربط المتبقى ٢٠ ـ ٢

• :  $P_0 = P + V'$  \tag{7}

٤ \_ تحديد ابعاد مقطع المسمار حسب الصيغة ( 10.29 )؛

ه ـ وضع تركيب الوصلة :

والتحكم فى قوة الربط بهدف المحافظة على استقرار القوة ٧، وبناء عليه القوة ٧، يكتسب بالنسبة بهذه الوصلات اهمة بالفسة ( انظر ص٣٦٦ ).

حساب الوصلات التي تحمل اجزاؤها الملولبة بقوى مقطعية . لنبحث الوصلة المبينة في الشكل ١٠ - ١٣ ، أ والمحملة بقوى تحدث ازاحة في الاجزاء في مستوى التناكب، وتعتبر قوى الربط المحسوبة من الصيفي ( 10.9 ) هي الاحمال المحورية الحسابية للمسامير الموضوعة في تقـــوب ذات خلوص،

وتؤدى قوى الاحتكاك المسلطة على حافتي رأس المسمار والصامولي ( الشكل ١٠ ـ ١٣ ، أ ) الى انحراف محور المسمار عن محور الثقب، والتي اعادة توزيع الضفوط النوعية على اسطح الارتكاز . وفي المعتاد تهمل اجهادات الثنى الناتجة من هذا في مقاطع المسمار،

وبناء على ذلك فان القطر الداخلي للمسمار

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \, V}{\pi [\sigma]_t}} \tag{10.30}$$

وعند تحليل العلاقة ( 10.9 )، يتضح ان جهد الربط في هـــده الحالات يزيد بعدد من الاضعاف عن حمل التشفيل R ولهذا فان اقطار المسامير الناتجة تكون كبيرة. ولهذا السبب يستحسن استخــدام تركيبة خاصة تتلقى حمل التشفيل R وتضمن منع الحركة النسبيــــة بين الاجزاء الموصلة، وبهذا تتحرر المسامير من تأثير الاحمال المقطعية. والشكل (١٠ - ١٣، ب - ه ) يوضح بعض الحلول الممكنة.

وكحالة خاصة يمكن ان توضع المسامير في ثقوبها بضفط غير كبيــــر ( الشكل ١٠ ـ ١٣، و)، علما بان جذع المسمار يتلقى في هذه الحالة حمل التشفيل، ويتحدد قطره من الشرط:

$$d_{sh} = \sqrt{\frac{4R}{\pi \left[\tau\right]_s}} \tag{10.31}$$

واذا كانت  $R \leqslant d_{sh}l_1[\sigma]_{cr}$  فيحب مراعاة الشرط  $l_1 < l_2$  علمــــا بانه في الصيغ الواردة اعلاه:

> $[\tau]_s \leqslant (0.2 - 0.3)\sigma_y$ : بلصل [ $\sigma$ ] $_{cr} \leqslant (0.3 - 0.4) \sigma_y$

. للحديد الزهر  $[\sigma]_{cr} \ll (0.25-0.3)\sigma_{yut}$  للحديد الزهر حساب المحملة بقوى الانحنا . يظهر ذلك التحميل اما بسبب الحلول التصميمية الاضطرارية، واما بسبب انحراف مستويات ارتكاز رأس المسمار او الصامولة على الاجزاء الموصلة ، او نتيجة للتشوه المرن للاخبرة. والشكل (١٠ ـ ١٩، أ) يوضح ربط الاجزاء بمساعدة مسمار رأسه غير متماثلة، وتستخدم هذه المسامير في الحالات التي لا يمكن فيها وضـــع الاجزاء الموصلة غير مسموح به، وكما يظهر من الرسم التخطيطي للتحميل، فان الاجهاد الناجم في مقاطع المسمار:

$$\sigma_{th} = \sigma \pm \sigma_{bend}$$

حيث ٥ - الاجهاد الناتج من الحمل المحورى ؛

م الاجهاد الناتج من عزم الثني · σ من عزم الثني ·

ومثل هذا الشكل من تحميل المسمار (أو الجويط) يمكن ان يظهر عند استخدام اجزاء ملولية من التصاميم القياسية اذا لم يتوفر تمــاس طبیعی بین اسطح الارتکاز (الشکل ۱۰ ـ ۱۹ ، ب).

> ونتيجة لضغط الصامولة ينحنسي مسمار الجويط، واجهاد الثنى الذى يظهر في جذع المسمار، اذا لم نأخذ في الاعتبار تأثير قوة الشد المحورية، يمكن ان يحدد انطلاقا منالاعتبارات التالية .

> لنفرض وجود ثنى خالص في الجذع، وعند ها يكون عزم الثنى

$$M_{bend} = \frac{EJ}{\rho}$$
,

حيث  $^{E}$  معامل مرونة مادة المسمار؛ القصور الذاتى لمقطيع

جذع المسمار .

 $\frac{d_{sh}}{d_{sh}}$ 

الشكل ١٠ ـ ١٩

ومن الشكل ١٠ ـ ١٩،  $\frac{l}{\tan \alpha}$  واعتبارا لصفر الزاوية  $\alpha$  يمكن ومن الشكل ١٠ ـ ١٩،  $\frac{l}{\tan \alpha}$  (بالتقدير الدائری)،  $\alpha = \frac{l}{\alpha}$  ،  $\alpha = \alpha$  الدائری  $\alpha = \frac{l}{\alpha}$  ، فان اجهاد الثنی فسسی وحيث ان  $\alpha = \frac{\pi d_{sh}^3}{64}$  ، فان اجهاد الثنی فسسی اعتبار ان الجذع  $\sigma_{bend} = \frac{M_h}{W} = \frac{1}{2} E \alpha \frac{d_{sh}}{I}$ (10.32)

وفي الجزء الملولب من المسمار

$$\sigma_{bend} = \frac{1}{2} E_{\alpha} \left( \frac{d_{sh}}{d_{1}} \right)^{3} \frac{d_{sh}}{l}$$
 (10.33)

ومن تحليل الصيغتين ( 20.32 ) و ( 10,33 ) نجد ان اجهاد الثنيي يكون اقل كلما قل قطر جذع المسمار (الجويط) ، وكلما زاد طول المسسار (اذا تساوت باقي الشروط).

### حساب المتانة في حالة الاحمال المتغيرة


معامل الامان ، عند تحميل الاجزاء الملولبة بقوى تخلق اجهـــادات متغيرة، تستخدم كقاعدة وصلات تجمع بشد ابتدائى، ومن الشكل (١٠-٢٠) يظهر انه في حالة الحمل الخارجي المتغير في حدود  $p \to 0$ ، تظهر في مقاطع المسمار اجهادات متفيرة، يكون الحد القصى لدورة تغيرها

 $\sigma_{min} = \sigma_{str}$  وهي سعة الدورة  $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{P_z}{2F_h}$  $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{V}{F_b} + \sigma_a = \sigma_{str} + \sigma_a$ وهي الجهد المتوسط في الدورة؛ . الاجهاد الناتج من الربط  $\sigma_{str}$ 

وحسب معطيات الحساب الابتدائي من شروط المتانة الاستاتيكية عنسد

القيم المخفضة للاجهادات المسموح بها ، تحدد 'ابعاد اجزاء وصلة، التى يمكن بمعرفتها وضع تصميم الوصلة، ثم من الصيغة ( 10.28) و ( 10.6 ) يمكن حساب كـــل  $\cdot$   $F_z$  و V

وعند تعيين معامل الامان يجب الاخذ في الاعتبار العواسل التصميمية (تركيز الاجهــادات، ومعامل الحجم)، والتكنولوجية



الشكل ١٠ - ٢٠

(طريقة التصنيع، وزيادة المتانة) وغيرها من العوامل المؤثرة على المتانة. فــــى احوال الاجهادات المتغيرة. وتقدر المتانة من الشرط  $n_a = \frac{(\sigma_{-1})_b}{\sigma_a} = \frac{(\sigma_{-1})_b}{P_z} \gg [n_a], \qquad (10.34)$ 

 $\overline{2F_b}$ الاطاقة للوصلة الملولبة  $^{1}$ 

الملولبة يتحدد من الصيغة

$$(\sigma_{-1})_{\mathbf{b}} = \frac{(\sigma_{-1})_t}{k_{\sigma}} .$$

حد الاطاقة لمادة المسمار في حالة الشد ـ الضفط  $(\sigma_{-1})_t$ عند الدورة المتماثلة، ولا نواع الصلب من الماركات 35 و 45 يمكن اعتبار ناوية لـ ۱۸۰۰ و ۲۲۰۰ کجم/سم  $^{7}$  على التوالى ؛


المعامل الحقيقى لتركيز الاجهادات الذى يحدد تبعا للمادة،  $k_{\sigma}$ وللابعاد وطريقة التصنيع ، وشكل السنة ... الخ .

ممثلا بالنسبة للاحزاء المصنوعة من الصلب الكربوني والملولبة باللولسب  $k_{\sigma} = 4.0 + 5.5$  المترى  $k_{\sigma} = 3.0 + 4.5$  ، وللمصنوعات من صلب السبائك وترجع القيم الكبرى للوالب ذات الاقطار d > 24 mm المصنوعة بالدلفنة فان قيم  $k_{\sigma}$  يجدر تخفيضها بنسبة ٢٠ ـ ٥٠ / ١٠٠ الخ

ومما ورد اعلاه يغهم ان عند اختيار المادة، يكون رفع قوة الاطاقــــة مكنا عن طريق: أ\_ تقليل قيمة  $\sigma_a$  مع ثبات  $\sigma_{max}$  وذلك بغرض تقريب الدورة من  $\sigma_{max}$ :  $\sigma = const$  الدورة التى تكون بها  $\sigma = const$  .

جـ تحسين توزيع الحمل بين الاسنان العاملة للولب .

ان تغییر النسبة بین  $\sigma_m$  و  $\sigma_a$  مع ثبات  $\sigma_{max}$  علی حساب تقلیل قیمة  $\sigma_a$  یمکن التوصل الیه بواسطة زیادة مطیلیة الا جزاء التابعة لمنظومة المسمار، وخصوصا بواسطة استخدام مسامیر "مرنة" ویزیادة جساءة اجزاء منظومة الجسم .



الشكل . ١ - ٢١

وفى الشكل (١٠ - ٢١ - ١ ، أ - ١ ) ترد الرسوم البيانية الحسابية المرسومة للوصلات ذات اجزاء مختلفة الجساءة تحت الظروف المقارنة - القيل المتساوية لحمل التشفيل P ، الذي يتفير في حدود P  $\Rightarrow$  0 ، والقول المتخلفة من الشد V . ومعاملات جساءة اجزاء الوصلة تتحدد بزوايا ميل خطوط الميل المناظرة والتي توصف علاقة التشوه بالقوى المؤثرة . ومن مقارنة الرسوم البيانية الموضحة في الشكل (١٠ - ٢١ - أ ، ب) يتضح انه مع تقليل جساءة ( زيادة مطيلية ) المسمار (  $\alpha_1 < \alpha$  ) ، بغرض توفيد القيمة المعطاة للقوة  $V_1 > V$  ، تلزم زيادة قوة الشد الابتدائي (  $V_1 > V$  ) علما بان سعة الدورة  $\sigma_a$  تقل مع ثبات  $\sigma_{max} = \frac{P_0}{F_b}$  حيث ان  $\sigma_{a_1} = \frac{P_2}{2F_b}$ 

ومن المعلوم انه كلما قلت  $\sigma_a$  مع ثبات قيمة  $\sigma_{max}$ ، زاد عدد تغيرات الاحمال اللازم لتحطيم التصميم، اى يصبح مثل هذا التصميم بعمر تحمل اكثر.

ومن العلاقتين ( 10.12 ) و ( 10.12 ) نستنتج ان تقليل جساءة المسمار يمكن التوصل اليها عن طريق زيادة طوله، وتقليل مساحـــــة مقطعه في نطاق الجزء غير الملولب منه بشرط ضمام متانة استاتيكيــة متساوية في جزئيه الملولب وغير الملولب [بتقليل قطر الجزء غير الملولب من المسمار  $d_{sh}=(0.85\,\div\,1.0)d_1$  )، وباستخدام مسامير جوفاء (الشكل (1-77)، وقطع عدة قنوات (مجار ) دات مقطع نصف دائرى في الجزء غير الملولب من جذع المسمار على طول محوره .

وعند تعيين عدد المسامير في الوصلة، يجب الاخذ بعين الاعتبار ان من الافضل توزيع الحمل على عدد اكبر من المسامير ( مع تساوى مجموع مساحات المقطع تقريبا ) ولكن ابعادها يجب ان تكون كافية لتلافــــى

احتمال وقوع قص في اسنان المسامير عند تجميع الوصلة، علما بان زيادة قوة الاحتمال يتم التوصل اليها ايضا نتيجة للتأثير الحجمى، فمثلا تتناسب حدود الاطاقة للوالب المترية M72 M20, M45, فيما بينها بالنســب ٥ ر٢ : ٥ ر١ : ١ ٠ ومن الرسوم البيانية (الشكل ١٠٠ 0.7d - ۲۱، أ ، ج) نستنتج ان تقليـــل سعة الدورة يتم التوصل اليه ايضا واسطة زيادة الجساءة (تقليل المطيلية)

للجزاء المكونة للوصلة.

والشكل يبين الرسوم البياني

الحسابية للوصلات التي تختلف فيسا

وناء  $P_{z_2} < P_z$  وناء  $\sigma_p(\beta_1 > \beta)$ 

وتقليل عدد مستويات التناكب  $\sigma_{mex}$ 

تشغيل الاسطح المتلامسة التي تكسون

الشكل ١٠ - ٢٢

بينها بواسطة معاملات الجساءة عليه  $\sigma_{a_2}$  مع ثبات قيمة وزيادة جودة تشفيلها ـ زيادة كغاءة التناكب في الوصلة تساعد على زيادة جسائة التلاحم وبناء على ذلك، زيادة قوة احتمال اجزاء الوصلات الملولبة.

وبأخذ تأثير تصميم الوصلة على خواص مرونة اجزائها (انظر ص ١٤٢) يمكن التوصل الى استنتاج انه عند حل مسألة زيادة قوة الاحتمال لاجـزاء الوصلات الطولبة، يفضل من الحلين الموضحين في الشكل ١٠ ٨-١، اختيار الحل (ب).

وكل الحلول التصميمية الواردة يجمعها المبدأ الذى يعرف في بعيض الاحيان اختصارا ب: "الشفهات الجسيئة والمسامير القابلة للاستطالة ".

ان تقليل تركيز الاجهادات يمكن ان يتم التوصل اليه بواسطة تحسين شكل مقطع اللولب، وبتغيير تصميم قطاع مدخل اللولب والجزء الانتقالي بين جذع ورأس المسمار،

ومعامل تركيز الاجهادات في القسم الملولب يعتمد على نصف القطــر لمنحنى جذر السنة وذلك مع ثبات الظروف الاخرى، فيمكن رفع قـــوة التحمل باستعمال شكل دوراني لجذر السنة يحدده نصف قطر زائـــد. وبالاخذ بعين الاعتبار تأثير العامل الحجمى والحساسية تجاه تركيــــــز الاجهادات يجب اختيار نصف قطر المنحنى بحيث يزيد مع زيادة قطــر المسمار ومع زيادة حد متانة المادة.

وحسب معطیات التجارب فانه عند ما تکون r = 0.25 فان متانة وصلات اللولب عالية التحميل ترتفع بنسبة ٢٦٪ - ٠٠ ٪ واذا ما زاد نصف قطـر

المنحنى عن ذلك يمكن ان يسوء عمل الوصلة حيث انه تقل بذلك مساحة سطح التماس بين اسنان المسمار والصامولة ، وبناء عليه يزيد الضغط النوعسى .

ويوصى بتنفيذ شكل الانتقال من القسم الاملس الى القسم الملولب على صورة مجرى سلس متسع (طول المجرى  $l=0.5\,d$  وقطر المجرى ملس متسع (طول المجرى)، يساعد على تسوية مسار القوى (انظر ص1) وانظر ص1) وانظر ص1

وهناك أنواع مختلفة لتزاوج الجذع مع رأس المسمار، المستخدمة لتقليل تركيز الاجهادات، ولكن نتيجة لارتفاع تكاليف المسامير ذات مثل هـــذه الاشكال من التلاحم، تستخدم فقط في التصاميم ذات المسئولية وعاليــة التحميل ، اما في الحالة العامة فيستخدم منحني نصف قطره  $R \geqslant 0.2 d$  .

ان تحسين توزيع الحمل بين الاسنان العاملة في اللولب فيتم التوصل اليه عن طريق استخدام صامولات ذات تصميم خاص (انظر ص  $\{1,2\}$ )، وكذلك باستخدام مادة يكون معامل مرونتها  $\{E_n\}$  اقل من معامل المرونة فلل الشد لمادة المسمار  $\{E_n\}$  فمثلا عندما يكون  $\{E_n\}$  ، يكون الحمل على السنة الاولى من اللولب اقل بنسبة  $\{E_n\}$  بالمقارنة بالتركيبة التي فيها  $\{E_n\}$  .

وعند تصميم الوصلة يكون من المهم ضمان تحرير الاجزاء الملولبة من اجهادات الثنى التى يسببها ميل السرطوح ، ويكون هذا ملموسا بنوع خاص بالنسبة للاجزاء المصنعة من انواع الصلب عالية المتانة حييت

مثلا، حتى فى حالة وجود زاوية انحراف منالا، حتى فى حالة وجود زاوية انحراف مغيرة ( $\alpha \approx 35$ )، يكون تحمل الوصلات الملولبة مع وجود الحلل الادنى من الخلوصات فى اقطار اللولب، يقل بنسبة  $\gamma \approx 17$ , وعند ما تكون زاوية الانحراف  $\alpha = 2^{\circ}30$  ، يقل التحمل بنسبة  $\gamma \approx 17$ , وبمساعدة التصاميم الخاصة للصامولات والوردات، والتشفيل المناسب لاسطح الارتكاز يمكن تلافى تأثير الانحرافات.

وتأثير تكنولوجيا التصنيع على المتانة الاستاتيكية للاجزاء الملولبة تأثير ضئيل . ولكنها تبدى تأثيرا ملموسا في حالة الاجهادات المتغيرة.


وتعتبر كفائة تشغيل سطح اللولب، والخواص الطبيعية الميكانيكيسة للطبقة السطحية في الاجزاء الملولبة (درجة الصلادة بالتشغيل علسى البارد ، والاجهادات المتخلفة التي تعتمد على الطريقة المتبعة فلسسى التصنيع ونظم التشغيل)، تعتبر جميعها من اهم العوامل المحسددة لدرجة تأثير تكنولوجيا التصنيع.

فمثلاً ، عند رفع درجة كفائة تشفيل سطح اللولب المقطوع او المجلخ من الدرجة السابعة الدرجة العاشرة يمكن ان تزيد السعة الحدية لدورة الاجهادات بنسبة ٣٠-٠٥٪ ، ويؤثر هذا تأثيرا اكثر فعالية على المسامير المصنوعة من الصلب ذى المتانة العالية،

كما تبدى تأثيرا اكبر على قوة التحميل الاجهادات المتخلفة، التسبى تظهر في الطبقات السطحية للولب اثناء عملية تشفيله.

وعند تشكيل اللولب بالدلفنة وفق تكنولوجيا سليمة الاعداد ، ونتيجـــة للتشوهات اللدنة يصنع شكل مقطع اسنان اللولب بحيث ترتب فيه الالياف ترتيبا ملائما ( وهذا خلافا عن اللولب المقطوع حيث تكون الالياف فيـه متقطعة دائما) كما تبقى اجهادات ضغط متخلفة فى الطبقة السطحيـــة. ويضمن هذا رفع قوة التحميل للولب المدلفن بنسبة ، ٤ ـ ه ٩ ٪ بالمقارنــة مع اللولب المجلخ ،

ان طريقة دلفنة جذور اسنان اللولب بعد قطعها او معالجتهــــا بالتجليخ الابتدائى تعتبر طريقة عالية الفعالية، ونتيجة لمثل هــــــنه المعالجة يمكن رفع قوة التحمل الى الضعف تقريبا.



الشكل ١٠ - ٢٣

الاجهادات الحرارية لنفرض الوصلة العرسومة في الشكل ١٠ - ١٠ مربوطة بشد ابتدائي قوته ٧٠ .

 $\lambda_2$  ،  $\lambda_1$  وتشوه عناصرها هی  $\lambda_1$  ،  $\lambda_2$  علی التوالی والتشوه الکلی یعبر عنه بالمقد ار  $\lambda_1 + \lambda_2$  (الشکل  $\lambda_1 + \lambda_2$  واذ ا ما فرضنـــــا ان  $l_b = l_1 + l_2 = l_p = l$ 

(الشكل ١٠ ( ٨٠)، فانه مع ارتفاع درجة حرارة المسمار في حالته

الحرة قد يزيد طوله بمقدار  $l\alpha_1t_1$ ، اما الجزء فيزيد طوله بمقدار  $\alpha_1t_1$  و  $\alpha_2$  معاملا التمدد الطولى لمادتى المسمار والاجزاء الموصلة،  $\alpha_1$  و  $\alpha_1$  الغرق بين درجتى حرارة المسمار والاجزاء الموصلة وبين درجة جرارتهما عند تجميع الوصلة.

وحيث ان الاجزاء الموصلة تصنع في العادة من مادة يكون معاسل  $\alpha_1$  من الطولى لمادة المسمار  $\alpha_2$  تمددها الطولى لمادة المسمار من معامل التمدد الطولى لمادة المسمار فانه عند زيادة درجة الحرارة بالمقدارين  $t_1$  ،  $t_2$  (والغرق بينهما قليل) فان  $t_1$  من  $t_2$  الاجزاء المربوطة ببعضها البعض تتشوه سويا ، فان التمدد الحرارى للوصلة  $t_1$  من  $t_2$  وتظهر عند ذلك قوة اضافية  $t_1$  تشد المسمار وتضغط على الوصلة ، ويمكن ان تحدد بالطريقة الاعتيادية (انظر الرسم الموضح في الشكل  $t_1$  بواسطة الخطوط المتقطعة) مع الافتراض ان قيمتى  $t_2$  و  $t_3$  و  $t_4$  و  $t_6$  و  $t_6$  المرارة .

وفى الواقع فان القوة الاضافية  $V_T$  ، التى يمكن اعتبارها زيادة فى قيمة الشد الابتدائى اقل من القيمة الناتجة  $V_{T_1}$  ، حيث انه مع ارتفاع درجة الحرارة فى الوصلة تتغير معاملات المرونة للمواد التى تصنع منها الاجزاء (  $E_{1T} < E_1; \ E_{2T} < E_2$  ) وبناء عليه تكون  $E_{1T} < E_1; \ E_{2T} < E_2$  وبأخذ هذا الظرف فى الاعتبار فان الزيادة الغعلية فى قوة الشهد

الابتدائى  $V_T$  تظهر فى الرسم الواضح على نفس الرسم البيانى السابق بالخطوط المسترة، والقيم الباقية ( $V_T$  مقدار الشد المتبقى فللخالك والتلاحم و $V_T$  الحمل الحسابى فى حالة حمل التشفيل المحدد وأفيكن تحديدها الما بالرسم (الشكل  $V_T$ ) أو تحليليا، وفى الحالة الاخيرة يمكن استنباط صيغ مماثلة لتلك المستخدمة احساب الوصلات المجمعة بواسعة الشد الابتدائى والعاملة تحت درجات الحرارة العادية.

والقوة الحسابية للمسمار

$$P_{0T} = V_T' + P$$
 وفى حالة التحميل الاستاتيكى طويل الاجل فان  $d_1 = \sqrt{\frac{4P_{0T}[n]}{\pi\sigma_s}}$ , (10.35)

حيث  $\sigma_i$  حد المتانة الطويلة الامد للمسمار عند درجة الحسسرارة المعطاة وهو يساوى تقريبا  $\lambda$ , من القيمة المناظرة لحد المتانة الطويلة الامد للمادة :

[n] \_ معامل الامان ويؤخذ مساويا ٢ ـ ٣ . وفي حالة الاحمال المتغيرة

$$d_1 = \sqrt{\frac{2P_{zT}[n]}{\pi\sigma_{\sigma T}}} , \qquad (10.36)$$

حيث  $\frac{P_{zT}}{2}$  سعة الحمل المتغير وتحدد من الرسم البياني ، كجم ؛  $\sigma_{aT}$  السعة الحدية للدورة عند درجة الحرارة المعنية ـ كجم/سم ، وتستخدم الطريقة المعروضة اعلاه لحساب الوصلات الملولبة عند درجة حرارة 0.00 0.00 0.00 0.00 اللجزاء المصنوعة من الصلب، ولدرجة الحسسرارة 0.00 0.00 0.00 المناعك الخفيفة . كما ويمكسس استخدام هذه الطريقة فقط بعد الحساب الابتدائي والتجهيز التصميمي للوصلة ، عندما تكون المقادير المطلوبة لتحديد 0.00

## الباب الحادي عشر


# اليايات

#### معلومات عامة

اغراضها. تقوم اليايات (الزنبركات) في الماكينات بدور العناصر المرنة، فهى اذ تتلقى شغل القوى الخارجية، تحوله الى شغل التشوه المرنللمادة المصنوعة منها، واذا ازيل الحمل عن الياى فان الشغل المبذول فسى السابق يسترجع باكمله تقريبا بمجرد اختفاء التشوه،

والاشكال التصميمية لليايات، تسمح للأخيرة تلقى تأثير القوى الخارجية على طول ازاحات كبيرة، اى بتلقى تشوهات ملموسة دون ان تغقد خواصها المرنة. فمثلا ان الياى الاسطوانى اللولبى المصنوع من سلك فولاذى، يمكن ان يشد (يسحب) بمقدار ضعف طوله تقريبا دون ان يغقد خواصمرونته، في حين ان المسمار الملولب المصنوع من نفس صنف الغولاذ، يتوقد عن التصرف " المرن " ويبدأ في التشوه المتخلف اذا ما سبب الحمل المسلط عليه استطالة فيه تزيد قليسلل عن ١٠٠٠من طوله الاصلى.

وتستخدم اليايات فى الماكينات والاجهزة بمثابة: أ ـ عناصر للقوة توفر تأثير جهود معينة على طول قطع معين من الازاحة ( مثل ياى تجهيزة الامان لمحراث الجرار، الشكل ١١ ـ ١)؛



الشكل ١١-١

ب مخمدات (مخففات للصدمات) (التى تتلقى الطاقة اللحظية للصدمة، وهذه اليايات تبعثر طاقة الصدمة في صورة اهتزازات مرنة)؛

جـ محركات مصادر للحركة في الميكانزمات (زُنبركات) الساعات واسلحة الرماية . . الخ)؛

د عناصر حساسة في اجهزة قياس القوى .

تصنيفها ، تقسم اليايات حسب شكلها وتركيبها الى يايات لولبيــــة اسطوانية، ومخروطية، ويايات الاطباق، والحلقات، والقضبان، وغيرها .

كما تقسم حسب نوع التحميل الى يايات الشد، والضغط واللى، والثني. والشكل ( ١-١- ، أدر ) يوضح التصنيف لليايات حسب الشواهد المذكورة.

#### تصميم اليايات وموادها

المواك الكربون اليايات اللولبية انتشارا تصنع من انواع الصلب الكربونسي ذي نسبة الكربون العالية مثل الانواع ٢٥، ٢٠، ٥٥، والصلب المنجنيزي 55C2 ، والصلب السليكوني 55C2 ، 60C2 ، اما يايات الصمامات المخصصة للاحمال الثقيلة في محركات الاحتراق الداخلي فتصنع من انسواع صلب سبائك الكروم والغاناديوم،

واليايات العاملة في وسط ربط او وسط كيميائي فعال فتصنع من البرونز السليكوني المنجنيزي 1-600 1-600 ، والبرونز القصد يرى الزنكي 1-600 ، 1-600 . 1-600 . 1-600 . 1-600 . 1-600 .

وقبل لف اليايات اللولبية تعالج اسلاكها حراريا، فيما عدا الحالات التى يزيد فيها قطر السلك عن ١٦ م ويلزم للف الياى فيها تسخين ابتدائى يزيل تأثير المعالجة الحرارية.


وتحوى المراجع التخصصية معطيات مغصلة لاختيار المادة والاجهادات المسموح بها لليايات،

الاختبار الانضفاطي ، في انتاج اليايات اللولبية بالجملة !و بالدفعات الضخمة، تستخدم ماكينات تشغيل اوتوماتيكي خاصة، وفي الحالات الاخرى تلف اليايات على المخارط ،

وتعتمد تكنولوجيا اللف كثيرا على معامل الياى المصنوع وتعتمد تكنولوجيا اللف كثيرا على معامل الياى المصنوع وتعتمد معامل اليات نات المقطع المستدير لسلكها يكون معاملها كان معامل الياى D وكلما كان معامل الياى D اقل ، زادت صعوبة لغه ، وفي المعتاد C ولا على المعتاد C ولا على المعتاد C ولا على المعتاد C ولا على المعتاد C ولا 
واليايات الهامة تغرض لاختبار انضفاطى بهدف رفع مقدرتها على الحمل، وتنحصر هذه العملية فى تحميل الياى بالحد الاقصى حتى تتلامس حلقاته ويترك تحت هذا الحمل خلال مدة معينة (من ٦ الى ٨٤ ساعة)، واثناء هذه العملية تظهر فى الطبقات الخارجية من حلقات الياى، وهى الطبقات الكثر تحميلا، تظهر تشوهات متخلفة، وبعد هذه العملية تظهر فى تلك الطبقات اجهادات التشفيل الناتجة الطبقات اجهادات التشفيل الناتجة من تطبيق الحمل، والنتيجة ان اكبر الاجهادات المجمعة تقل فى قيمتها، وتلف يايات الضغط بطريقة اللف المفتوح ،التى تضمن توفر خلوص معين

وتلف يايات الضغط بطريقة اللف المفتوح ،التى تضمن توفر خلوص معين بين الحلقات، ويايات الشد تلف لغا مفلقا حيث تتلاصق الحلقات فيما بينها تلاصقا تاما .

ولكى يوفر الالتصاق المحكم بين الحلقات، يشد السلك اثناء عملية اللف، معرضا اياه بذلك لتشويه الشد المرن، وعندما يرفع الياى الجاهز مسن قضيب اللف، يحدث تدفق مرن في المادة ويزيد قطر الياى، وتضفط حلقاته على بعضها البعض بدرجة ان الياى يكتسب احكاما ابتدائيا، والنتيجة هي زيادة مقدرته على الحمل.



التصميم . تزود اليايات اللولبية الشادة ، بغرض توصيلها بالا جــــزائ الاخرى ، مشابك في اطرافها على هيئة حلقات مثنية (الشكل ١١-٢، أ) ، أو باطراف مخروطية انتقالية مزودة . بخطافات ، او بسدادات دوارة بها خطافات، او بالواح رقيقة وما الى ذلك .

والاحهادات الأضافية الناتجة من الحلقات المثنية تقلل من متانة الياى وجهد الشد الابتدائى  $P_0$  نتيجة للف المغلق يقدر فى المعتاد باجزاء من الجهد الحدى  $P_{lim}$  ، الذى يسبب فى مادة الياى اجهادا يساوى حد المرونة .

وللاستُرَشاد تؤخذ ع


d < 5 mm عند  $P_0$  = 0.33  $P_{lim}$ 

d > 5 mm عند  $P_0 = 0.25 P_{lim}$ 

وبغية ضبط الطول النهائى للياى، تختار  $H_{fin}$  اقل به 0.4 0.4 0.4 المنال المدى 0.4 0.

والتشوه الكلى للياى:

$$\lambda = H_{fin} - H_0$$



الشكل ١١ - ٣

وحيث ان الياى يركب في الوصلة مشدودا بعض الشيء، بالطول  $H_{in}$  فان الشوط العامل

$$X = H_{fin} - H_{in}$$

وطول الياى غير المحمل  $H_0 = H_d + (1+2)D$  ، تبعا لتركيب  $H_d = id$  المشابك ( الطرفين ) ، الذين يركب الياى بواسطتها في الوصلة وهو الطول الذى تشغله الحلقات عندما يضغط الياى حتى النهايب ( بالكامل ) .

وطول السلك الذى يصنع منه الياى

$$l = \frac{\pi Di}{\cos \alpha} + l_{hook},$$

حیث  $l_{hook}$  حیث الحزء من السلك المتروك لتشكیل المشبكین  $\delta$  بین ولیس لیایات الضفط مشابك ، ویجری لغها بخلوص ابتدائی  $\delta$  بین حلقاتها (الشكل (1-7, -7))

والشكل (۱۱ – ۳، ب) يوضح توصيف ياى الضغط، وفيه  $P_{lim}$  الحمل الذى يضغط الياى حتى تتلامس حلقاته،

ولكى يحافظ على امكانية الضبط، تؤخذ قيمة اكبر حمل  $P_{fin}$  اقبل من ولكى بنسبة  $P_{lim}$  .

والحمل الابتدائى (حمل التركيب) الذى يضمن تلامس محكم بين حلقتى الارتكاز وبين اجزاء الوصلة يختار في الحدود

 $0.1 P_{fin} \leq P_{in} \leq 0.5 P_{fin}$ 

وحلقتا الارتكاز (الحلقتان الميتتان) يجب أن تعالجا بدقة بالنسبة لمستوى ارتكازهما .

والارتفاع الكلى لحلقتى الارتكاز يساوى 0.5d تقريبا. وطول الياى المضغوط حتى تلامس حلقاته

$$H_d = (i' - 0.5) d$$
,

حيث i' ـ العدد الكامل لحلقات الياى (العاملة و"الميتة").


• i = i' - 2 ladi ladi equation i = i' - 2

وطوّل الياى فى حالته الحرة (انظر الرســم T-1)  $H_0 = H_d + i(h-d)$ 

وخطوة الياى

 $h = \frac{D}{3} + \frac{D}{2}$ ویای الضفط الذی فیه 3 > 3 ،یمکن ان تنبعج اثنا التشفیل ، (الشکل ۱-۱)، اذلک یلزم ترکیبها علی قضیبین دلیلین ، او ترکیبها فی اوعیة دلیلیة (الشکل ۱۱- ۱۶، ب) . وطول السلك اللازم لصنع یای الضغط

$$l_0 = \frac{\pi D i'}{\cos \alpha},$$



الشكل ١١ - ٤


 $\tan \alpha = \frac{h}{\pi D}$  حيث  $\alpha$  زاوية تقدم حلقة الياى في حالته الحرة وتعين من

واليايات القوية والجسيئة تصمم بحلقات مقطعها مربع او مستطيل (الشكل ١١٥ - ٢، ج)٠

واليايات المخروطية يمكن ان تكون حلقاتها مستديرة المقطع (الشكل 1-7، 0)، او بمقاطع مستطيلة بالنسبة بين اضلاعها كبيرة. والاخيــرة تلف من صلب الشرائح وتسعى باليايات التلسكوبية (الشكل 1-7، ه). والخاصية الاساسية لهذه اليايات ـ الاقطار المختلفة للحلقات المتتابعة. وهذا الظرف يستجلب تشوهات مختلفة فيها: فكلما كان قطر الحلقة 0 اكبر، زاد تشوهه 0 .

وعند قيمة معينة من قوة الضفط P ، يمكن ان تصبح الحلقة ذات القطر الاكبر مضفوطة بواسطة السطح الطرفى حيث يبطل عملها، ويعقب ذلك تدريجيا بطلان عمل الحلقات التالية للياى كلما قلت اقطار حلقاته على التوالى، وعلى هذا الاساس يقل كل من عدد حلقات الياى أ وقطره المتوسط ايضا، ويؤثر هذان الظرفان على جساءة الياى (انظر الصيفة ( 11.11 )، وجساءة تزيد تدريجيا اثناء عملية انضفاطه.

وتبعا للفرض من الياى يمكن اختيار شكله بحيث أن تكون مواصفاته متفيرة وفق قانون محدد سلفا.



الشكل ١١-٥

وتتلقى يايات اللى حمل على هيئة عزم لى Pa (الشكل 1-7, و). ومن تستخدم كثيرا فى الماكينات الزراعية وغيرها، ويتحول الشغل المبذول فى هذه اليايات الى شغل دورانى مرن فى حلقات الياى حول المحور الطولى للياى، وتلف هذه اليايات بزاوية تقدم  $12^\circ$  ، مسع المحافظة على بعض الخلوص بين الحلقات لتجنب تلامسها عند ليها والشكل (11-6) يوضح ياى اللى فى آلية حركة صمام محرك الطائرة.

ویایات الاقراص (الاطباق) تتکون من مجموعة من العناصر اقراص ویایات الاقراص (الاطباق) تتکون من مجموعة من العناصر الرح، أ) بسمك من العناص (الشكل 7-7، أ) بسمك من  $\theta = 2 + 6^{\circ}$ 


والمواصفات القياسية تتضمن اليايات باقطار من ٢٨ ب٠٠٠ مم ، واكبر

حمل مسموح به اثناء تشغيلها هو ٥٦ طنا، وتشوه القرص الناتج مسسن الحمل يجب الا يزيد عن 0.8 ، ولزيادة التشوه تجمع هذه اليايات على هيئة مجموعات، وفي هذه الحالة يكون التشوه متناسبا مع عدد اليايات

فى المجموعة كلها ويايات الاطباق تدخل فى مجموعة اليايات الجاسئة ولذلك فهى تستخدم احيانا فى التركيبات الانشائية لعلل الاهتزازات فى سقوف المنشات الصناعية .


وفى الشكل (١١-٢، ب) يوضح صد ام باليايات فى ضابعة .

اليايات الحلقية (الشكل 11γ، أ) تتكون من مجموعات مسن الحلقات ذات مقطع خاص، وعند تحميل الحلقات الطرفية علسى محيطها تضغط الحلقات الخارجية على الحلقات الداخلية وينتسج عن ذلك ان تتسع الحلقسات الخارجية وتنضغط الحلقسات



الشكل ١١ - ٦

الداخلية وبدلك يقل الطول الكلى للياى، وبعد ازالة الحمل الخارجيين تعيد قوى المرونة الداخلية الحلقات الى وضعها الاول من جديد، ويكون




الشكل ١١ - ٧


هذا مكنا بسبب ان زاوية الميل  $\beta$  (الشكل  $\gamma-\gamma$ ، أ) اكبر من زاوية الاحتكاك  $\rho$  بين اسطح الحلقات،

ويشكل شفل الاحتكاك عند ازالة الحمل عن اليايات الحلقية ثلثى كل الشفل الذى يبذل فيها عند تحميلها، وهذا يعنى ان اليايات الحلقية تتمتع بمقدرة عالية على تخفيف (اخماد) الصدمات والدفعات، ولهذا السبب تستخدم في مخمدات (مخففات) الصدمات في الاجهزة عالية التحميل، ولكن بسبب تكلفتها الباهظة نسبيا فان استخداماتها محدودة.

وفی الشکل (۱۱ – ۷، ب)، موضح ترکیب صدام عربة سکك حدیدیــــة مزود بیایین حلقی ولولبی .



الشكل ١١ - ١



الشكل ١١ - ٨


واليايات المجمعة المعرضة للضغط او اللى ذات العناصر المرنسسة المطاطية (الشكل ١٦ ـ ٢، ط، ك) يزيد اكثر فاكثر انتشارها فى مختلف وصلات الماكينات، وهى تستخدم بالدرجة الرئيسية كمخمدات لتخفيف شدة الصدمات وتقليل الاهتزازات،

ويتمتع المطاط عند تعرضه للضغط جساءة قصوى (الشكل (1-1)). وينتقل عزم اللى من خلال وردات من الصلب ملصوقة فى قاعــــدة الاسطوانة.

واليايات القضيبية هي عبارة عن قضبان مرنة محملة بعزم لي (انظر الشكل ٢-١٦ ، ى) وهي تسمى ايضا بمخمدات اللي وتستخدم كيايات لسيارات النقل .

واليايات الحلزونية (الزنبركية)، تحمل بعزم لى وتستخدم بتوسع كزنبركات حركة في الساعات، واجهزة القياس، واسلحة الرماية الخ.

ويحمل الزنبرك بواسطة عدة لغات من العمود ١ (الشكل ١١ ـ ٩، أ)،




الشكل ١١-١١

الذى يثبت عليه احد طرفى النزنبرك ٢ تثبيتا جاسئا، واثنا التشغيل ينفسرد الزنبرك بالتدريج مسببا دوران الاسطوانة (العلبة) ٣، التى يثبت فيها الطسرف الثانى من الزنبرك.

واليايات الحلزونية تحتاج لتركيبها في مواصفها الى تحميلها بعزم ابتد ائـــى مواصفها الى تحميلها بعزم ابتد ائـــى  $M_{in}$  ( الشكل ۱ - ۹ - ۱) . واذ ا مــا اعتبرنا انه يناظر هذا العزم عدد من اللغات الابتد ائية لعمود مل الزنبرك فان الطاقة الكاملة التى يختزنها الزنبرك  $U = \frac{M_{fin} - M_{in}}{4\pi}$  ( $n_{fin} - n_{in}$ )

واليايات المسطحة تستخدم بتوسع فى أجهزة القياس وفى الماكينسات الزراعية وغيرها من الماكينات، وهى فى المعتاد تعمل تحت ظروف تؤشر فيها الجهود فى حدود ازاحات غير كبيرة، وهى ترتكز بطرفيها وتتلقسى الحمل فى منتصفها،أو تثبت من طرف واحد وتتلقى الحمل من الطرف الاخرر (انظر الشكل ١١-٢،م)،

واليايات الورقية هى عبارة عن عتبات المقاومة المتساوية للثنى مجمعة من شرائح من الصلب (الشكل ١١ ـ ١٠،أ)، وبهدف تقليل الاجهادات في الشرائح تعطى الاخيرة شكلا منحنيا (الشكل ١١ ـ ١٠، ب) بحيث يتعرض الياى بعد تجميعه الى تشويه ابتدائى يعاكس فى اتجاهه التشويه الذى تحدثه القوى المؤثرة على الياى الورقى اثناء تشغيل الماكينة.



الشكل ١١ - ١١

وتستخدم اليايات الورقية في الاساس في تركيبات مخمدات سيارات النقل وكذلك في بعض تركيبات معدات الحدادة.

وحصلت على الانتشار الاوسع اليايات الورقية ذات الانواع الثلاثـــــة الرئيسية التالية: يايات الارباع، ويايات الكابولى، ويايات على شكل القطع الناقص (شبه البيضاوية) (انظر الجدول ١١ ـ ١)، ويصل الانحناء فــى هذه اليايات حتى ٣٠٠ مم.

وبالاضافة الى اليايات ذات الجسائة الثابتة المذكورة، توجد ايضا يايات ورقية فى تركيبات تعتبر جسائة ياياتها كمية متفيرة، فمثلا فى الياييات الورقية المزدوجة (الشكل ١١-١١)، عند وجود الاحمال الصفيرة، نجد ان الياى الكبير ١ هو وحده الذى يعمل، وعند زيادة الحمل يزيييي تشويه الياى الكبير (الرئيسى) بدرجة ان يبدأ الياى الصفير ٢ في التأثير، وهذه التركيبة تتيح الغرصة لحساب الياى الرئيسى لاعلى الحمل الكامل، بل على حمل جزئى، ونتيجة لذلك قد تكون جسائه اقل، وهيو ما يعنى على سبيل المثال لسيارات النقل سيرا برفق للسيارة بدون حمل.

### العساب

يايات الشد . يتخلص حساب اليايات من هذا النوع في تحديد قطر السلك (d)، وقطر الياى (D)، وعدد الحلقات العاملة (i)، وكذلك رسم مواصغة سلوك الياى \_ وهى العلاقة البيانية بين الحمل والتشويه . ومن منهج مقاومة المواد نعرف انه تحت تأثير القوة P المسلطة على طول محور الياى اللولبى (المعرض للشد او للضغط)، تظهر فى الطبقات السطحية لحلقة الياى اجهادات مماسية قصوى

$$\tau = \tau_s + \tau_t = \left(\frac{P}{S} + \frac{PD}{2W_t}\right) \cos \alpha, \qquad (11.1)$$

حيث  $\tau_t$  ،  $\tau_t$  اجهادا قوة القص، وعزم اللي  $P - \frac{D}{2}$  على التوالى . S على التوالى . S

للى : عزم مقاومة مقطع الحلقة للى  $W_t$ 

α = α

وبالنسبة لليايات التي يكون لحلقاتها مقطع دائرى في حالة  $_{\cos\alpha} \approx 1$  وبالنسبة لليايات التي

$$\tau = \tau_s + \tau_t = -\frac{4P}{\pi d^2} (1 + 2c)$$

ومن الصيغة نستنتج انه بالنسبة للقيم المستخدمة في المعتاد لمعامل الياي تكون 2c = 8 + 24 . والاجهادات المماسية من القص  $\tau_s$  . بنفس النسبة عن الاجهادات القصوى المماسية من اللي  $\tau_s$  .

وبغرض تبسيط الحساب فان التأثير الضئيل لاجهاد القص  $au_s$ ، وزاوية التقدم au وتحدب الحلقة تؤخذ جميعها في الاعتبار بواسطة المعامل

المحسوب بالصيغة التجريبية تبعا لقيمة معامل الياى  $k \approx \frac{4c+2}{4c-3}$  . (11.2)

وبأخذ المعامل k في الاعتبار نحصل من المعادلة ( 11.1 ) على au وبأخذ المعامل au (11.3)

وبالنسبة للحلقة ذات المقطع الدائرى

$$\tau = \frac{8PDk}{\pi d^3} \leqslant [\tau] \tag{11.4}$$

ومن هنا يمكن حساب القطر الضرورى للسلك

$$d = 1.6 \sqrt{\frac{Pck}{[\tau]}} \quad \text{cm.} \tag{11.5}$$

وهنا  $10^3 \, \mathrm{kgf/cm^2} \times 10^3 \, \mathrm{kgf/cm^2}$  . وهنا  $10^3 \, \mathrm{kgf/cm^2} \times 10^3 \, \mathrm{kgf/cm^2}$  . وهنا اللي ، وترد قيمه لمختلف المواد في جد اول المواصفات.

 $P = \frac{D}{2}$  وعزم اللى الذى تحدثه قوة القص P وعزم اللى

$$\lambda = \left(\frac{P}{S} + \frac{PD^2}{4J_t}\right) \frac{l\cos^2\alpha}{G} , \qquad (11.6)$$

حيث l الطول العامل للسلك المصنوع منه اللولب (سواء اكان سلكا او قضيبا)؛ c حمامل الازاحة في القص ؛

القصور الذاتى القطبى لمقطع السلك، واذا ما كان التشويه لحدث فى حدود من  $\lambda_1$  الى  $\lambda_2$  تحت تأثير القوة المتفيرة من  $\lambda_1$  الى  $\lambda_2$  فان الشفل المبذول

$$U = (P_2 - P_1) \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}$$
 (11.7)

والياى ذى الحلقات المستديرة المقطع تأخذ الصيغة ( 11.6) الشكل التالى

$$\lambda = \frac{4P}{\pi d^2} (1 + 2c^2) \frac{l \cos^2 \alpha}{G}$$
 (11.8)

والعنصر الثانى من الصيغة الموجود داخل القوسين اكبر بكثير مسن العنصر الاول حيث ان 4 > 3 ، لذلك يمكن اهمال تشوه الياى الناتج من قوة القص، واذا اخذنا علاوة على ذلك في الاعتبار ان  $\cos\alpha$  قريبة من الواحد الصحيح، وان طول السلك العامل 11.8 ، حيث 1 - i عدد الحلقات العاملة، فانه من المعادلة ( 11.8 ) ، بالنسبة لليساى المصنوع من الصلب حيث  $G = 8 \times 10^5 \, \mathrm{kgf/cm^2}$ 

$$i = 10^5 \frac{\lambda}{P} \frac{d}{c^3} , \qquad (11.9)$$

حیث ۸ ـ تشوه الیای ، سم ؛

\_ جهد الياى ، كجم ؛

d \_ قطر السلك ( او القضيب) ، سم ·

وبأخذ الافتراضات الواردة اعلاه في الاعتبار، فان الصيغة ( 11.6) للياى ذى المقطع الاختيارى لسلكه، والمصنوع من اية مادة، تأخذ الشكل

$$i = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{P} \cdot \frac{GJ_t}{D^3} \tag{11.10}$$

والمقد ار

$$Z = \frac{4GJ_t}{\pi D^3 i} \quad \text{kgf/cm} \tag{11.11}$$

يسمى جسائة الياى .

وحل المعادلتين ( 11.4 )، ( 11.10 ) سويا بالنسبة للياى ذى المقطع الدائري لسلكه والمصنوع من صلب من نوع معلوم مع التحديد المسبق الكل من D و d ، والتشويه  $\lambda$  نحصل على :

$$i = 2.54 \times 10^5 \frac{d}{D^2} \cdot \frac{\lambda}{[\tau]}$$
 (11.12)

يايات الضغط. تعتبر مسائل الحساب العملى لليايات اللولبية المعرضة للضفط هي نفس المسائل بالنسبة ليايات الشد وتحل بنفس الصيغ الحسابية. يايات اللي . للحصول على العلاقات الحسابية فان تأثير العوامـــل الاضافية المرتبطة بزاوية التقدم وبتحدب الحلقات، يؤخذ في الاعتبار بواسطة المعامل  $k_0$  المماثل لما اخذنا به في حالة يايات الشد والضغط، مطة المعامل  $_{0}$  ولليايات ذات المقطع الدائرى  $k_{0}=\frac{4c-1}{4c-4}$ 

$$k_0 = \frac{4c-1}{4c-4}$$

ومتخليل عمل ياى اللي ، ليس من الصعب استنتاج أن عزم التحميل Pa (الشكل ١١-٢، و) يحدث ثنيا خالصا في الحلقة. وبأخذ المعاسل المقطع تحدد من الصيغة  $k_0$  بالاعتبار، فان اقصى الأجهادات فى المقطع تحدد من الصيغة

$$\sigma_{max} = \frac{Mk_0}{W} \leq [\sigma], \qquad (11.13)$$

حيث ١٧ \_عزم مقاومة المقطع للثنى. وقطر السلك (القضيب)

$$d = 2.15 \sqrt[3]{\frac{Mk_0}{[\sigma]_{bend}}} \text{ cm}, \qquad (11.14)$$

حيث [au] ميث الثنى المادة [ $\sigma$ ] ميث الثنى المادة الحلقة، كجم/سم أ

سم ٠سم ٠ وتشوه ياى اللي (الشكل ١١ - ٥، أ) يحدد بالزاوية ، (الشكل ١١ ه ، ب ، ج ) بين الحلقتين الطرفيتين ، تلك الزاوية التي كما يوضــــح منهج مقاومة المواد ، يمكن الحصول عليها من الصيغة:

$$\varphi = \frac{Ml}{EI} \text{ radians} \tag{11.15}$$

حيث E معامل المرونة في حالة الشد والضغط:

\_عزم القصور الذاتي للمقطع المعرض للثني ؛

ا ـ طول سلك الياى ( سلك او قضيب ) l

وحيث ان  $l = \pi Di$  ) وحيث ان  $l = \pi Di$ بالكجم/سم تا بالنسبة للسلك الصلب نجد للياى ذى الحلقات المستديرة المقطع

M ـ العزم المؤثر على الياى ، كجم سم ، d , D ـ القطر المتوسط للياى وقطر سلكه ، سم .

ومن المعادلتين ( 11.14 ) و ( 11.16 )، نحصل على الصيغة التالية 

$$i = 3.2 \times 10^5 \frac{k_0}{c} \frac{\varphi}{[\sigma]}$$
 (11.17)

ومواصغة الياى التنى تعكس العلاقة بين العزم المطبق وبين التشوي.... موضحة في الشكل ١١ـ٥، ج.

وعزم التركيب  $M_{in}$  يناظر اللى الابتدائى بزاوية مقد ارها  $M_{in}$  ، وهسو يسبب الياى اجهادا ابتدائيا ويضمن المتصاقا ابتدائيا محكما بين اجزاء الوصلة ، وللتقريب

$$0.1M_{fin} \leqslant M_{in} \leqslant 0.5M_{fin}$$

اليايات المجمعة. الاجهاد الذى يظهر من تأثير القوة P ( الشكل ١١-٥، ط)،

$$\sigma = \frac{P}{F} \leq [\sigma]_{com},$$

اما التشويه

$$\lambda = \frac{Ph}{EF} = \frac{h \left[\sigma\right]_{com}}{E} \text{ cm,} \qquad (11.18)$$

الأجهاد المسموح به في الضفيط [ $\sigma$ ] ما الأجهاد [ $\sigma$ ] الأجهاد [ $\sigma$ ] ما الضفيط وهو يعتمد على نوعية المطاط وطابع الحمل ،

ارتفاع الكتلة ، سم ، h

. المطاط ـ  $E = 18 \div 100 \text{ kgf/cm}^2$ 

اليايات القضيبية . الاجهاد الناتج في الياى تحت تأثير عزم اللـــى  $Pa=M_t$  (الشكل ۱۱ - ۲،  $Pa=M_t$   $au=\frac{16M_t}{\pi\,d^3}$   $\in$  [au]

وزاوية التواء القضيب

$$\varphi = \frac{32 M_t l}{\pi d^4 G}$$
 radians

حيث 1 \_ الطول العامل للقضيب ، سم ؛

d \_ قطر القضيب ، سم ؛

 $^{ ext{ iny N}}$ معامل المرونة في القص، كجم/سم  $^{ ext{ iny N}}$ 

 $^{\circ}$  المتساويتين الاخيرتين سويا ،بالتعويض عن  $_{G}$  بالقيمة  $_{G}$  كجم/سم ، نحصل على صيفة لتحديد قطر قضيب الصلب

$$d = 2.5 \times 10^{-7} \frac{l}{\Phi} [\tau] cm \qquad (11.19)$$

اليايات الحلزونية . مع التثبيت الجاسى لطرفى الياى، ينتج العـــزم المطبق M ثنيا خالصا في الياى، والعرض b يعين بالصيغة

$$b = \frac{6M}{h^2 \left[\sigma\right]_{bend}}, \qquad (11.20)$$

ويحسب التشويه من الصيغة ( 11.15 ) الخاصة باليايات الاسطوانيسة لللولبية المعرضة للى وبالتعويض في هذه الصيغة عن القيمة المناسبة لا  $E=2.2\times 10^6~{\rm kgf/cm^2}$  للشريط الغولانى، وكذلك مسع الاخذ في الاعتبار لانه عند تدوير الاسطوانة بعدد n من اللغات تكون زاوية الالتوا  $\rho=2\pi n$  نحصل على :

$$l = 10.5 \times 10^5 \frac{n}{M} bh^3 \text{ cm}$$

وفى حالة التثبيت المفصلى لطرفى الياى يتغير الحساب بعض الشى، اليايات المسطحة، الاجهاد والانحناء فى ياى الكابولى المثبت مسن طرف واحد (الشكل ١١-٢،م) يحددان من الصيغتين

$$\sigma_{bend} = \frac{M}{V} \leqslant [\sigma]_{bend};$$

$$\lambda = \frac{Pl^3}{3EJ} = \frac{2Ml^2}{3EWh} ,$$

حيث M = Pl = M حيث V عزم مقاومة المقطع للثنى .

وبحمل حدين المتساويتين سويا مع  $E=2.2 \times 10^6 \ \mathrm{kgf/cm^2}$  وبحمل حدين المتساويتين سويا مع  $[\sigma]_b$  ،  $\lambda$  .  $\lambda$  .

وعرض الياى:

$$b = \frac{6M}{h^2 \left[\sigma\right]_{hend}} \quad \text{cm} \tag{11.23}$$

اليايات الورقية ، ترتبط الظروف الخاصة لعمل اليايات الورقيوسود ( leaf springs ) بالاطوال غير المتساوية لشرائح الياى الواحد وبوجسود احتكاك بينها اثناء ثنيها ، والاحتكاك يدخل في صيغة حساب كميسسة الانحناء في الياى بواسطة المعامل k > 1 ، وتقوس الياى يهمل في الحسابات العملية .

وفى التقريب الأول يمكن افتراض أن الجهد المؤثر على الياى موزع بين شرائحه بالتساوى، أى أن الجهد على الشريحة الواحدة  $P_1 = \frac{P}{i}$ 

وبالنسبة لليايات الربعية (الجدول ١١-١)، المثبتة على هيئسة كابولى يكون الجهد في الشريحة وانحنائها على التوالى:

$$\sigma = \frac{M}{iW} = \frac{6Pl}{ibh^2} \leqslant [\sigma]_{bend}; \qquad (11.24)$$

$$\lambda = \frac{kPl^3}{3EJi} = \frac{4kPl^3}{Eibh^3} \tag{11.25}$$

ومن الصیفتین (11.24)، (11.25)، اذا عوض عن E بقیمتها 7 کجم 7 سم تحصل علی 7 نحصل علی

$$h = \frac{1}{3} \quad 10^{-6} \ kl^2 \quad \frac{[\sigma]_{bend}}{\lambda} \quad cm \tag{11.26}$$

ولنفس هذا الياى ، من الصيغة ( 11.24 )

$$ib = \frac{6Pl}{h^2 \left[\sigma\right]_{bend}} \tag{11.27}$$

فى الصيغ ( 11.24 ) - ( 11.27 ) ، P - الحمل المطبق على طرف الياى ، l - طول الياى ، i - عدد شرائحه ، l ، h - هملاطي عرض وسمك الشريحة الواحدة ، ويتضمن الجدول ( l - l ) الصيغ المستنتجة الطريقة لتحديد l ، l ، l ، l ، l ، l ، l ، l ، l ، l الميضاوية .

صيغ حساب اليايات الورقية من الانواع الاساسية الجدول ١١-١

			<del></del>
$ib = \frac{3Pl}{2h^2 \left[\sigma\right]_{bend}}$	$ib = \frac{3Pl}{h^2 [\sigma]_{bend}}$	$ib = \frac{6Pl}{h^2 [\sigma]_{bend}}$	المتفير ibcm
$h = \frac{1}{12} \times 10^{-6} kl^2 \frac{[\sigma]_{bend}}{\lambda}$	$h = \frac{1}{6} \times 10^{-6} k t' \frac{[\sigma]_{bend}}{\lambda}$	$h = \frac{1}{3} + 10^{-6} k l^2 \frac{\left[\sigma\right]_{bend}}{\lambda}$	سعك الشريحة h cm
$\lambda = \frac{kPl^3}{4Eibh^3}$	$\lambda = \frac{kPl^3}{Eibh^3}$	$\lambda = \frac{4  kPl^3}{Eibh^3}$	الانت كا كا دس
σ <sub>bend</sub> = 3Pl 2 ibh <sup>2</sup>	$\sigma_{bend} = \frac{3Pl}{ibh^2}$	$\sigma_{bend} = \frac{6Pl}{ibh^2}$	الا جہاں o <sub>bend</sub> kgf/cm <sup>2</sup>
		P	الرسم الحسابي
l <sub>1</sub> l <sub>2</sub>			الرسم التخطيطى
ب نضا وی	کابولی	Ġ,	الياي

ملاحظات : ر – فى الصيغ الواردة، الحمل P بالكجم، والاجهاد المسموح 4500 + 4500 + 4500 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 100000 + 100000 + 100000 + 10000 + 100000 + 100000 + 10000 +

ومن مقارنة الصيغ الواردة في هذا الجدول، نجد ان اكبر مطيليسة تكون لليايات الربعية، فمع تساوى باقى الشروط يكون الانحناء في اليايات الربعية ويايات الكابولي واليايات شبه البيضاوية بالنسب التالية على التوالي ١٠٤٠٠٠

نظام حساب يايات الشد (الضغط) الاسطوانية اللولبية ، المعطيات الاولية : اكبر حمل تشغيل  $P_{fin}$  ، الحمل الابتدائی (حمل التركيب)  $P_{fin}$  ، مشوار (شوط) التشغيل  $P_{fin}$ 

١ ـ نختار نوع الصلب، والاجهاد المسموح به [٦] حسب جـــداول المواصفات.

ر معامل الیای c ، نستنتج معامل التصحیح k - الصیفیة . ( 11.2 )

 $\pi$  من الصيغة ( 11.5 ) نعين قطر السلك d ونقرب هذه القيمة الى انسب قطر مناظر في مواصعات السلك .

و نحصل على قطر الياى d ، c نحصل على قطر الياى .

، التناسبات الواردة في ص و التناسبات الواردة في ص و التناسبات الواردة الم  $P_{lim}$ 

٦ ـ نحسب التشوه الكلى في الياي

$$\lambda = X \frac{P_{fin} - P_0}{P_{fin} - P_{in}}$$

ر ستنتج عدد حلقات الياى من الصيغة ( 11.9 ) باعتبار  $\gamma$  .  $P = P_{fin} - P_{in}$ 

ر النسب الواردة في ص  $\gamma$ ، نحصل على  $H_a$  وهو طول  $\gamma$  الياى بين حلقتين الطرفيتين ،  $H_0$  هو الطول الكلى اللياى بدون حمل وليان الرسم البياني بمواصفات الياى (الشكل  $\gamma$  ، أ) و

## الفصل الثالث

# وسائسل نقسل الحركسة

#### الياب الثانى عشر

# أنواع وسنائل نقل العركة ومواصفاتها الاستاسية

تسمى الآليات التى تنقل الطاقة من المحرك الى اعضاء الماكينة العاملة بالوسائل الميكانيكية لنقل الحركة \* . ويكون هذا كقاعدة مصحوبا بتغيير السرعة والقوى والعزوم، واحيانا بتغيير طابع وقانون الحركة .

والدخال وسائل نقل الحركة بين المحركات والاعضاء العاملة في الماكينية مشروط بعدة اسباب:

أ ـ غالبا ما تختلف السرعات المطلوبة لحركة الاعضاء العاملة في الماكينية عن سرعات المحركات القياسية ؛

ب\_ قد يكون من اللازم تغيير سرعة العضو العامل (أو تنظيمها).واجراء مثل هذا التغيير بواسطة المحرك مباشرة غير اقتصادى بل وقد يكــــون مستحيلا ؛

جـ يتطلب الامر في بعض فترات تشغيل الماكينة لتليينها عزوم لى تزيد عن عزم اللي (او عزوم اللي) على محور المحرك :

د ليس من النادر ان يقوم محرك واحد بنقل الحركة الى عدة آليات تكون سرعاتها مختلفة ؛

هـ تخصص المحركات القياسية في العادة للدوران المنتظم بينما الاعضاء العاملة في الماكينة غالباً ما يكون عليها ان تتحرك حركة خطية بسرعــــة متغيرة أو ان تتوقف بصورة دورية :

و في بعض الحالات يستحيل تنفيذ التوصيل المباشر بين محورى المحرك وآلية التشفيل من وجهة نظر الالمان، أو تسهيل الخدمة، أو من وجهسة نظر حجم الماكينة.

وحتى وقت غير بعيد كانت الوسائل الميكانيكية لنقل الحركة هى الاجهزة الوحيدة تقريبا المستخدمة فى الماكينات لكل الحالات المذكورة، اما فيناء الماكينات الحديثة فتستخدم بتوسع علاوة على الوسائل الميكانيكية لنقلل الحركة، الوسائل الكهربية والايدرولية، والهوائية (بخلخلة وضغط الهسواء) كوسائل لنقل الحركة، وفى الكثير من الاحوال تستخدم فى آن واحد لغرض

<sup>\*</sup> سوف نسميها فيما يلى للاختصار بوسائل نقل الحركة.

نقل الحركة في ماكينة واحدة لمختلف آلياتها وسائل نقل الحركة الميكانيكية وغيرها من الوسائل .

ومبيزات هذه الوسائل لنقل الحركة موضحة في الجدول (١-١٠)، الذي يمكن ان يقوم بوظيفة ارشادية فقط،

الجدول ١-١٢ ميزات وسائل نقل الحركة من انواع المختلفة

يكانيكية لحركة	الوسيلة الميكانيكية لنقل الحركة		مصدر الحركة		المميزات
بالتعشيق	بالاحتكاك	هوائي	ا يد رولي	کہربی	
		+		+	المصدر المركزى للتزويد بالطاقة
				+	بساطة نقل الطاقة الى مسافات كبيرة
		+			سهولة تحقيق تراكم الطاقة التنظيم المرحلي (التدريجي)
+	+			+	للسرعة في حدود واسعة
	+		+	+	التنظيم اللانهائي للسرعة في حدود واسعة
+					المحافظة الدقيقة على نسبة نقل السرعة
		+		+	سرعات الدوران العالية
+	+	+	+		بساطة الآلية التنفيذية للحركة على خط مستقيم
+		+		+	استقلال العمل عن درجة الحرارة في الوسط المحيط
+			+		الضّفوط الكبيرة نسبيا على الاعضاء العاملة
·					سهولة تحقيق التحكم في الإدارة بما في ذلك التحكم
				+	الآلى والتحكم عن بعد

والاختيار الصحيح لوسيلة نقل الحركة للحالة المحددة يمكن ان يجرى فقط نتيجة للمقارنة الفنية الاقتصادية بين مختلف الحلول .

والمنهج العام "لاجزا الماكينات " يتناول الوسائل الميكانيكية لنقسل الحركة الدورانية المنتظمة، والوسائل الميكانيكية لنقل الحركة من الانسواع الاخرى تدرس في مناهج خاصة بحساب وتصميم الماكينات التي تستخصدم فيها بتوسع ("نقل الحركة كهربيا"، و"نقل الحركة ايدروليا "... الخ).

#### انواع وسائل نقل العركة

تنقسم وسائل نقل الحركة تبعا لوسيلة انتقالها من العنصر القائد الى العنصر المنقاد كالتالى :

١ - نقل الحركة بالاحتكاك بالتلامس المباشر (الوسائل الاحتكاكية)
 بالرابط المرن (كالسيور) ؛

م ينقل الحركة بالتعشيق بالتلامس المباشر (التروس والدودات) او بالرابط المرن (بالسلاسل والجنازير او السيور المسننة).

ووسائل نقل الحركة بالاحتكاك وبالتعشيق تختلف حسب وضع عميودى الحركة (العمودان متوازيان، أو متقاطعان، أو محوراهما متخالفان)،كما تختلف حسب طابع تفير نسبة نقل السرعة (النسبة الثابتة، أو تتفير على درجات أو تتفير بسلاسة، اى بدون درجات)،

وتوقف طريقة نقل الحركة بالاحتكاك او بالتعشيق على شكل اسط\_\_\_ح التشفيل والخواص المميزة لوسائل نقل الحركة.

فغى وسائل نقل الحركة بالاحتكاك تكون مقاطع اسطح التشفيه المتعامدة على محور الدوران عبارة عن اسطح دائرية، وتصنيع ههده الاسطح لا يشكل صعوبة خاصة حتى مع الدقة العالية، وتزود الاجزائفي وسائل نقل الحركة بالتعشيق، باسنان تحقق نقل عزم اللي من العجلة القائدة الى المنقادة، واثناء العمل تخرج بعض الاسنان من التعشيدي بينما تدخل اخرى فيه، ووجود عدم دقة حتى ولو كان صفيرا في شكل بالاسنان، وحدوث تشوهات في العناصر الناقلة للحركة يؤديان الى التسارع مما يسبب ضوضاء وتآكل الاسنان، وهذه هي العيوب المبدئية لوسائل نقل الحركة بالتعشيق، ورفع درجة دقة تصنيع العجلات المسننة وباستخدام اسنان ذات شكل خاص، يؤديان الى تخفيف هذه العيوب، ولكن يستحيل استبعاد ها بالكامل، ولمهذا السبب تنقل الحركة في المعتاد الى عمدود التشغيل في ماكينات التشطيب الدقيق للاسطح، على سبيل المثال ، لا بواسطة التعشيق، بل بالاحتكاك \_ بمساعدة نقل الحركة بالسيور.

وفى وسائل نقل الحركة بالاحتكاك، يمكن ان يكون الانتقال من قطـــر تماس الى قطر تماس آخر ، انتقالا تدريجيا ، كما يمكن ان يكون تدريجيا ايضا التحكم فى السرعة ـ اى تغيير نسبة نقل السرعة.

اما في وسائل نقل الحركة بالتعشيق فلا يمكن التوصل الى هذا الا بوسائل اصطناعية معقدة \* .

<sup>\*</sup> تستخدم عمليا طريقة واحدة لنقل الحركة بالتعشيق مع التنظيــــم ( الضبط ) التدريجي \_ بواسطة السلاسل ( انظر ص ٣٨٦ ) .

#### وسائل نقل العركة ذات نسبة نقل السرعة الثابتة

يجب ان تتضمن مسألة تصميم وسيلة نقل الحركة ذات نسبة السرعات الثابتة، المعطيات التالية: القدرة المنقولة N ، او عزم اللى  $M_t$  على العمود المنقاد ، سرعتا الدوران (لغة/الدقيقة) للعمود المنقلات ،  $n_2$  ، وضعا العمودين بالنسبة لبعضهما البعض، والمسافة بيلن محوريهما ، احجام ونظام تشغيل وسيلة نقل الحركة  $M_t = f(t)$  . n = F(t)

والحالة العامة لهذه المسألة تتمتع بعدة حلول، أى انه يمكن تصميم وسائل نقل الحركة من انواع مختلفة تحقق الشروط المعطاة، ويجبب المقارنة بين الحلول الممكنة من ناحية معامل الكفاية، والوزن، والابعاد، والتكلفة الابتدائية ومصاريف التشفيل، وذلك لاختيار انسبها واكثرهبا اقتصادا، وتسمح بعض الافكار العامة، وفي الاساس الخبرة المتراكمة من تصميم وتصنيع واستخدام الوسائل المختلفة لنقل الحركة، بتحديد مجال وحدود الاستخدام الاوفق لوسائل نقل الحركة من مختلف الانواع، ولكن هذه الحدود هي حدود وقتية حيث انه مع ظهور المواد الجديدة، ومع تحسين تكنولوجيا تصنيع الاجزاء، جنبا الى جنب مع تعميق المعارف حول جوهر العمليات الجارية في وسائل نقل الحركة تتحسن ايضا التصميمات جوهر العمليات الجارية في وسائل نقل الحركة تتحسن ايضا التصميمات

نسبة نقل السرعة والمعطاة المعطاة المعلاء الم

ويمكن أن تكون وسائل نقل الحركة ذات المرحلة الواحدة ونسبه أويمكن أن تكون وسائل نقل الحركة بالتعشيق، ونسبة نقل السرعات الكبيرة، من وسائل نقل الحركة بالتعشيق، ونسبة نقل السروس (i) عصل الى نهايتها الكبرى في نقل الحركة بواسطة التسسووس الدودية، أما في التروس فتتراوح بين (i) و (i) ، وفي نقل الحركسسة بالجنازير ذات الاسطوانات والجلب فتعتبر (i) أما بالنسبسة للسلاسل ذات العجلات المسننة فتصل (i) حتى (i) و (i) و (i) و (i) أن وسائل نقل الحركة بالتعشيق الا ابعاد اجزاء نقل الحركة.

وتقيد قيمة  $i_1$  في وسائل نقل الحركة بالسيور بقيمة زاوية التماس بين السير والبكرة الصفرى ( انظر ص  $\gamma$   $\gamma$  ) . واعلى قيم مسموح بهلانسب نقل الحركة عند استخدام السيور على شكل حرف ( $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  المسطحة ذات البكرة الشادة  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  وبالنسبة للسيور المسطحة المفتوحة  $\gamma$  . ولوسائل نقل الحركة بالاحتكاك تؤخذ عادة

 $i_1 \div 5 \div i_1$  . وتقابل في الحياة العملية كثيرا نسب نقل السرعات اقل من قيم  $i_1$  الواردة اعلاه، واذا اقتضى الامر الحصول على قيم عالية لنسب نقل السرعات، يكون من الاوفق في العادة استعمال مراحل متعددة، علما بان احجام ووزن وسيلة نقل الحركة المتعددة المراحل تكون اقسل كثيرا مما لو كانت بمرحلة واحدة.

وينطبق ما ورد اعلاه على وسائل نقل الحركة بالتخفيض (بالتباطيو\*) ( اما وسائل نقل الحركة بالتسارع ( بالتعجيل ) (  $n_1 > n_2 = n_1 = n_1 = n_2 = n_2 = n_1 = n_2 = n$ 

 $\frac{|\text{Im}_{qas}|}{|p|} = \frac{|p|}{|p|} \cdot \frac{|$ 

فبالنسبة لكل وسائل نقل الحركة بالربط المرن يعتبر تأثير الطرر المركزى عاملا خطيرا يتسبب في احداث احمال اضافية على عضو الجرر ويقلل من شده المغيد . وفي نقل الحركة بواسطة السيور المسطحة الاعتيادية، تكون  $v_{max} < 25$  m/sec ولاعتيادية الله الاعتيادية الاصطناعية  $v_{max} > 50$  m/sec ولنقل الحركة المصنوعة من الالياف الاصطناعية (V) عبير زيادة درجة حرارة السير واسطة السيور ذات المقطع (V) عبير زيادة درجة حرارة السير وتأثيره في حالة وقوع عدد كبير من ثنى السير في الثانية يكون عاليا للغاية ويسمح في سيور ال V القياسية بسرعات عاملا اكثر اهميت وبالنسبة لسيور ال V القياسية بسرعات تصل الى .ه مترا في الثانية . وفي نقل الحركة بواسطيد سمريط الصلب يسمع شريط الصلب يمكن التوصل الى سرعات في حد ود . V مترا عانية .  $V_{max} = 25 + 40$  m/sec في حد ود . V مترا عانية .  $V_{max} = 25 + 40$  m/sec بالجنازير عن  $V_{max} = 25 + 40$  المنانية . وني الثانية . وني الثانية . وني الثانية . وني الثانية .

ولكى تزاد السرعات فى نقل الحركة بالتروس، يلزم زيادة دقة تصنيــــع العجلات المسننة زيادة طموسة، حيث ان الخطأ فى التعشيق يسبب احمالا اضافية. ويجب صنع التروس العدلة ( spur gears ) عندما تكـــــون v > 10 m/sec منع التروس الحلزونية ( non spur ) عندمـــا تكـــون عندمـــا تكـــون المستــوى المحديث فى تكنولوجيا الانتاج تصل السرعات القصوى للعجلات المسننــة الى . مرا مرا فى الثانية.

وفى نقل الحركة بالدورات لا تتعدى السرعة المحيطية للــــدودة  $v_{max} \leqslant 20 \, \mathrm{m/sec}$  الدودية للتآكل بالاحتكاك.

وفى المعتاد لا تتعدى السرعة فى وسائل نقل الحركة بالاحتكاك ١٥- - ٢٥ مترا فى الثانية.

القدرة المنقولة: يمكن نقل اكبر القدرات بواسطة وسائل نقل القدرة بالتروس، وعلى سبيل المثال توجد مخفضات للسرعة بواسطة التسروس تستخدم في توربينات السفن بقدرة N > 50000 كيلووات، وفي الواقع تحد من قدرة وسائل نقل الحركة بالتروس، صعوبة نقل الاجزاء الكبيرة الحجم والدقيقة الصنع.

وفى وسائل نقل الحركة بالدودات تحد من القدرة،الكبية الكبيرة مسن الحرارة الناتجة وارتفاع درجة الحرارة، ولا تتعدى القدرة المنقولــــــة بالوسائل الموجودة لنقل الحركة بالدودات، ٢٠٠٠ كيلووات، وبتخفــيــض كمية الحرارة الناجمة عن تغيير شكل التعشيق (وخصوصا استخدام التروس الدودية شبه الكروية ( globoid worms )، وبتحسين طرق التخلـص مــن الحرارة (التبريد)، يمكن زيادة القدرة المنقولة عند ذلك.

وفى وسائل نقل الحركة بالجنازير وبالسيور ذات المقطع ( ٧ )، يجب زيادة مساحة المقطع وعدد الجنازير او السيور العاملة فى آن واحصد. غير انه مع استخدام العدد الكبير من عناصر الجر تقل امكانية تحميلها بالتساوى، وتصبح متابعة زيادة عدد السيور او الجنازير غير فعالة. وللسيور ذات المقطع على شكل ( ٧ ) تعتبر القدرة . . . ١ - . . ه ١ كيلسووات قدرة حدية، وهناك وسائل لنقل الحركة بالسيور الجلدية المسطحة تنقسل قدرة . . . ٢ كيلووات، وبالجنازير حتى . . ه ٣ كيلووات.

ويحد ضغط التماس عادة من مقدرة ادا وسائل نقل الحركة بالاحتكاك، مثلها في ذلك مثل وسائل نقل الحركة بالتروس، الا ان الضغط العمودى في وسائل نقل الحركة بالتروس يكون قريبا في قيمته من الضغط المحيطى، مع انه في وسائل نقل الحركة بالاحتكاك يكون اكبر بعشر مرات تقريببا ( اذ انه يساوى الضغط المحيطى مقسوما على معامل الاحتكاك)، وفي الواقع فانه في عجلات الاحتكاك يكون نصف قطر التقوس لسطحى التلاميس مع تساوى الاقطار الابتدائية، أكبر عدة مرات مما هو عليه في نقل الحركة بالتروس، الا ان هذا لا يعوض الفرق بين الضغطين العموديين.

والعرض الفعال للاسطوانات محدود ، فبسبب عدم الدقة وبسبب التشوهات يشاراك في الواقع جزء غير كبير من سطح التماس الاسمى في نقل الجهد المحيطى ، ومن هنا يصبح مفهوما السبب في ان القدرة القصوى التللي تنقلها وسائل نقل الحركة بالاحتكاك لا تتعدى ٢٠٠٠ ـ ٣٠٠٠ كيلووات،

فاقد القدرة ومعامل الكفاية. يحتل كلا هذين البارامترين مكانا خاصا بين المؤشرات الموصفة لوسيلة نقل الحركة، فهما اولا يعتبران مؤشريين للطاقة المبذولة بلا انتاج ، وثانيا يطهران بطريق غير مباشر تآكيل وسيلة نقل الحركة، حيث ان الطاقة المفقودة في وسيلة نقل الحركية تتحول الى حرارة وتستهلك جزئيا على تحطيم اسطح التشفيل، وتدرس هذه المسألة بالتفصيل في منهج نظرية الماكينات، حيث يولى الاهتمام عند دراسة مختلف انواع وسائل نقل الحركة، الى فاقد الطاقة فقيط، بسبب اهمية هذا البارامتر في حساب نقل الحركة، وللاختيار العلميين الصحيح للمواد، والعمل على ايجاد تصاميم جديدة افضل .

وفاقد القدرة في اية وسيلة لنقل الحركة يمكن التعبير عند على الوجه التالى :

$$N_{l} = N_{lc}^{\circ} + N_{lv}^{load} , \qquad (12.1)$$

حيث  $N_{lc}^{\circ}$  - الفاقد الثابت غير المعتمد على الحمل في الاساس :  $N_{lv}^{load}$  - الفاقد المتفير المتناسب مع الحمل في الاساس .

والقيمة  $N_{lc}^{\circ}$  = قريبة من قدرة اللاحمل ، اى للقدرة اللازمة لتدوير وسيلة نقل الحركة اذا كان الحمل على العمود المنقاد N=0 ، وهذه القدرة تعتمد على وزن الاجزاء في وسيلة نقل الحركة وسرعة السسدوران والاحتكاك في كراسي المحاور وفي الاسطح الاخرى للتلامس.

ومعامل الكفاية العام لوسيلة نقل الحركة، التي تأخذ في اعتبارها كسل الفاقد، عند قدرة العمود المنقاد N:

$$\eta_{tot} = \frac{N}{N + N_l} = \frac{N}{N + N_{lc}^{\circ} + N_{lv}^{load}}$$
(12.2)

وبنا على ذلك فان معامل الكفاية العام لوسيلة نقل الحركة يعتمد على الحمل : فكلما قل الاخبر يقل كثيرا معامل الكفاية، وحيث ان قيمة  $\pi$  توصف قبل كل شي مزايا وسيلة نقل الحركة عند القيام بشغل نافع ، فعند استخدام الصيغة ( 12.2 )، يفهم من القيمة الماقد الذي يحدد في الغالب بطريق التجربة في حالة اقل حمل مسموح به في وسيلة نقل الحركة المعنية.

ونورد فيما يلى بعض قيم  $\eta$  المميزة لوسائل نقل الحركة الحديثة على مرحلة واحدة. فحيث ان قيم  $\eta$  قريبة من الواحد الصحيح، يكون من الايسر المقارنة لا بين قيم  $\eta$  ، بل قيم معاملات السفاقــــــ من الايسر المقارنة لا بين قيم معبرا عنها بالنسبة المئوية. والمعامــل  $k_l=\frac{1}{\eta}$  لوسائل نقل الحركة بالتروس يساوى l ونقل الحركــة l

بالجنازير  $k_l = 3-5\%$  ولنقل الحركة بالسيور المسطحة  $k_l = 1-3\%$  ولنقل الحركة بالاحتكاك  $k_l = 4\%$  ، وللسيور ذات المقطــــع ولنقل الحركة بالاحتكاك  $k_l = 4\%$  . وبناء عليه، وللتروس الدودية  $k_l = 10-25\%$  . وبناء عليه، فانه على الرغم من ان معامل الكفاية لوسيلة نقل الحركة بالدودات عاليــة نسبيا (  $\eta = 0.9$  )، الا ان الفاقد فيها اكبر ، ( مرات من الفاقد في نقل الحركة بالتروس.

ويجدر التأكيد على ان القيم الواردة اعلاه هى للمقارنة فقط. اذ ان القيم الحقيقية لمعامل الكفاية وللفاقد في الطاقة تعتمد على البارامتسرات التصميمية لوسائل نقل الحركة، كما سنتعرض لهذا تفصيلا فيما بعد فسي الواب خاصة.

وزن وابعاد وتكلفة وسائل نقل الحركة النقارن كمثال ، بين وسائل نقل الحركة الحركة من مختلف الانواع بقدرة  $\gamma$  كيلووات بنسبة نقل السرعة (على مرحلة واحدة)  $i_1 = n_1 : n_2 = 1000 : 250 = 4$  والمؤشرات الاساسية لوسائل نقل الحركة موضحة في الجدول (  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$ 

الجدول ١٢-٢ <u>المؤشرات الاساسية لوسائل نقل الحركة</u> من الانواع المختلفة

التكلفة	الوزن	عرض العجلة	البعد بين	وسيلة نقل الحركة
النسبية	(التقريبي)	المسننة او	المحورين	
( /; )	بالكجم	البكرة	بالم	
		بالم		
				f 19 19
		1	ľ	بالسير المسطح
1 - 7	0	70.	0	المكشوف
				بالسير المسطح مع
170	00.	70.	77	اسطوانة شادة
				بالسيور ذات المقطع
1 • •	· · ·	۱۳۰	14	v ) المكشوفة
18.	0	۳٦٠	۸۳۰	بالجنازير
170	7	17.	7.4.	بالتروس

ويمكن الحكم على احجام وسائل نقل الحركة من قيم المسافة بسيسسن المحورين A ، وكذلك من عرض البكرات والعجلات، وقد وردت تكلفه وسائل نقل الحركة معبرا عنها بالنسب المئوية ( وقد أخذت تكلفة وسيلة نقل الحركة بالسيور ذات المقطع V على انها ...())، ووزن وسيلة نقل الحركة أخذ مع حساب وزن المحاور وكراسيها، والسرعات المحيطيسة مأخوذة: لنقل الحركة بالسيور T(V) متر/ثانية، ولنقل الحركة بالجنازيسر

γ امتار/ ثانية ، ولنقل الحركة بالتروس ه ٨ره متر / ثانية . ويتضح من الجدول (٢-١٦) ان وسيلة نقل الحركة بالتروس تعتبر اقلها حجما ، لذا يسهل تركيبها في الماكينات والفرق في الوزن لا يعتبر ملموسا اذا ما أخذ في الاعتبار الطابع التقريبي للارقام الواردة .

#### وسائل نقل العركة ذات نسبة نقل السرعة المتغيرة

فى اثناء عمل غالبية الماكينات يكون من اللازم تتغير (تنظيم) نسبة نقل السرعة فى وسيلة نقل الحركة، فمثلا فى ماكينات النقل، يلزم تغيير نسبة نقل السرعة بين العجلتين القائدتين وبين المحرك، وذلك لتغيير سرعة العجلات وعزم اللى على محورها بما يتغق وظروف حركة السيارة، وفى ماكينات التشغيل يلزم تنظيم سرعة دوران عمود الادارة فيها بفرض المحافظة على انسب سرعة للقطع اثناء تشغيل المصنوعات من مختلف الابعاد، والمواد، وبمختلف العدد القاطعة، وتطرح متطلبات مماثلة فى الكثير من الماكينات الاخرى.

وسائل نقل الحركة ذات التنظيم على مراحل عند تصميم وسائل نقل الحركة ذات المتفيرة  $\frac{n_{min}}{n_{min}}$  من مجموعة سرعات  $n_{min} = n_1, n_2, \dots, n_{j-1}, n_j, \dots, n_{max} = n_z$  المنقاد المعلومة  $n_{min} = n_1, n_2, \dots, n_{j-1}, n_j, \dots, n_{max} = n_z$  سرعة دوران العمود القائد (وهي في العادة ثابتة) وعزم اللي علـــــى العمود المنقاد  $M_t = f(n)$ 

واذا لم تكن هناك اسباب خاصة، فان السرعات (عدد اللغات فــــى الدقيقة) في مجموعها يجب ان تكون في العادة متوالية هندسية \*\* . وتؤخذ في كل الحالات قيم سرعات دوران الاعمدة وفقا لمجموات الاعداد المفضلة حسب المواصفات القياسية.

والنسبة بين  $n_{max}$  و  $n_{min}$  و  $n_{max}$  وتسمى مجال التنظيم و النسبة بين اية سرعتين متاليتين  $q = n_j : n_{j-1} = 0$  تسمى معامل متوالية السرعات.

والمتوالية المعطاة تكون في المعتاد متوالية هند سية، تنطبق عليها النسب التالية:

$$R = \frac{n_{max}}{n_{min}} = \frac{n_z}{n_1} = \varphi^{z-1};$$

\* تسمى فى السيارات والجرارات بصناديق نقل الحركة، وفى ماكينـــات التشفيل تسمى بصناديق السرعات او بصناديق التغذية تبعا للمكان الدى تركب هذه الصناديق فيه ـ سواء لتدوير العمود الرئيسى ام لنقل الحركــة بغرض التغذية،

\*\* اثبت هذا بالنسبة لماكينات تشغيل المعادن في عام ١١٨٧٦الاكاديمي أ . ف . جادولين ( ١٨٢٨ - ١٨٩١) .

$$\varphi = \sqrt[z-1]{\frac{n_z}{n_1}} = \sqrt[z-1]{R}; \quad z = 1 + \frac{\log R}{\log \varphi},$$
 (12.3)

حيث ت مجموع عدد السرعات (مراحل التنظيم).

وقيمة معامل التنظيم (معامل المتوالية)  $\phi$  مقننة بالنسبة لبنسساء ماكينات التشفيل فغى المعتاد تؤخذ  $\phi = 1.26; 1.41; 1.58$ 

وعند ما يكون هناك عمود ان تنقل بينهما الحركة بواسطة التعشيق، تعتبر ابسط طريقة للتوصل الى مجموعة السرعات المعلومة للعمود المنقاد مع ثبات سرعة العمود القائد ، هي تغيير نسب نقل السرعات عن طريق تغييــــر التروس (صند وق نقل الحركة بتبديل التروس). ولتسهيل الانتقال من سرعة الى اخرى والاسراع به يمكن تركيب عدد معين من التروس المتزاوجة المختلفة على العمودين بحيث يساوى عدد السرعات المطلوبة، وكذلك قابض أو خابور منزلق يثبت الترس المطلوب على العمود المنقاد . وفي هذه الحالة يكون مجال التنظيم محدودا في العادة بنسبة نقل السرعة غير الكبيرة. فمثلا عند ما تكون مجال التنظيم  $n_0: n_{max} = 1: 1.5, n_0: n_{min} = 4$ مساویا .  $R = n_{max} : n_{min} = 4 \cdot 1.5 = 6$ اكبر ، وبالتالي عدد اكبر للسرعات من صندوق (آلية) نقل الحركة المتعدد الاعمدة. فمثلا في المخارط الحديثة نجد أن مجال تنظيم عدد لفات  $z \approx 24$  واكثر، أما عد ل السرعات فيساوى R = 150عمود الادارة ويمكن تنفيذ التنظيم المرحلي (على مراحل) في وسائل نقل الحركــــة بالاحتكاك بسهولة بمساعدة بكرات مدرجة وسير ينتقل من درجة (مرحلة) الى اخرى.

ويبلغ مجال التنظيم في وسائل نقل الحركة بالسير المسطح حتى  $\gamma$ -  $\gamma$  وعدد المراحل  $\gamma$ -  $\gamma$  اما للسيور ذات المقطع  $\gamma$  ) أو ذات المقطع المستدير فان مجال التنظيم وعدد المراحل بيلغان  $\gamma$  ،  $\gamma$  على التوالى .

ومسائل تصميم وسائل نقل الحركة بالتنظيم المرحلى معروضة بالتفصيل في المواضيع الخاصة بحساب وتصميم ماكينات تشغيل المعادن، حيث تستخدم هذه الوسائل استخداما واسعا.

وسائل نقل الحركة بالتنظيم بدون مراحل (المبدلات \_ variators \_ تحل مسألة اختيار النظام الانسب لعمل الماكينة حلا جزئيا فقط بمساعدة وسائل نقل الحركة بواسطة التنظيم المرحلى . فاذا ما اختير بدلا من عدد اللغات الامثل المطلوب  $n_x$  ، أقرب الاعداد  $n_{j-1}$  حيث كانت اقل من عدد اللغات الامثل المطلوب  $n_x$  ، أقرب الاعداد  $n_{j-1}$  ، فان الغقد النسبى عدد اللغات الامثل ، علما بان  $n_x < n_j$  ، فان الغقد النسبى في سرعة الماكينة ( وفي انتاجيتها في بعض الاحيان )  $n_x = \frac{n_x - n_{j-1}}{n_x}$  في القطع  $n_x = n_{j-1}$  متساوية في الاحتمال ، يمكن لتوصيف الغاقد في القطع  $n_{j-1} - n_j$  ، اعتبار قيمته المتوسطة انطلاقي من  $n_x = \frac{n_{j-1} + n_j}{n_j}$ 

وعند ها

$$\Delta v_m = \frac{n_j - n_{j-1}}{n_j + n_{j-1}} = \frac{\varphi - 1}{\varphi + 1}$$
 (12.4)

وعلى هذا الاساس مثلا فالتنظيم المرحلى ،عند ما يكون مقام متواليـــة السرعات  $\phi=1.58$  السرعات  $\Delta v_m=rac{\phi-1}{\phi+1}$   $\phi=1.58$   $00=\frac{1.58-1}{1.58+1}$   $00=\frac{1.58-1}{1.58+1}$ 

والغقد الحقيقى فى انتاجية الماكينة أقل عموما من  $\Delta v$  ، حيث تعرف فقط القيمة التقريبية للسرعة الامثل (والعدد الامثل للغات في الدقيقة  $x_n$ ) وعلاوة على ذلك فانه فى بعض الحالات يمكن اختيار عدد اللغات الاكبر والاقرب  $x_n > n_j > n$  بدلا من عدد اللغات الاقليل والاقرب  $x_n > n_j > n$  ولكن بعض الغقد فى الانتاجية فى حالية التنظيم المرحلى حتى ولا يمكن تلافى هذا الغقد تماما الا باستخدام التنظيم غير المرحلى ، فباستخدام وسائل نقل الحركة بالتنظيم غير المرحلى ، علاوة على الكسب فى انتاجية الماكينة (انظر اعلاه) ، يمكن احيانا تحقيق كسب فى التكلفة ايضا ، ان تصنيع وسائل نقل الحركة بالتنظيم غير المرحلى تتبعه فى الغالب مصروفات أقل من حالة تصنيع وسائل نقل الحركة بالتنظيم غير المرحلى بالتنظيم المرحلى مع استخدام عدد كبير من العراحل ، علما بأن آلية ادارة وسيلة نقل الحركة تصبح أكثر بساطة .

لقد اشرنا اعلاه الى أن التنظيم غير المرحلى يمكن تحقيقه بأبسط ما يمكن في وسائل نقل الحركة بالاحتكاك \_ بأقراص الاحتكاك أو بالسيور. وعلى الصفحة ه ٣٧ ، بينت الرسومات التخطيطية لاكثر أنواع وسائل نقل الحركة من هذا الطراز انتشارا، وهي الوسائل التي تسمى بالمبدلات الاحتكاكية ومبدلات السيور.

## الباب الثالث عشر

# وسائل نقل العركة بالاحتكاك

#### معلومات عامة

تركيبها . تتكون ابسط وسائل نقل الحركة من هذا الطراز من عجلتين ( اسطوانتين ) ـ قائدة ومنقادة يضغطان على بعضهما البعض بواسطة سطحيهما العاملين بحيث تكون قوة الاحتكاك الناتجة من هذا الانضفاط مساوية لقيمة الجهد المحيطى المنقول .

وقوة الضغط يمكن أن تكون ثابتة في القيمة أو متغيرة، اوتوماتيكيا تبعا للعزم المنقول ، وفي الحالة الأولى يمكن خلق هذه القوة بوزن الماكينة نفسها ، أو بالروافع، أو بالضغط اليروي أو باليايات ، وفي الحالة الثانية بأجهزة خاصة.

المزايا والعيوب ، مزايا وسائل نقل الحركة بالاحتكاك هي بساطة التصميم ، والعمل بدون ضجيج ، وعيوبها : الضغوط الكبيرة علــــى الاعمدة وكراسي المحاور ، وكذلك عدم ثبات نسبة نقل السرعـــة الذي يحدث حتى مع التصنيع والتركيب الدقيق لعناصر نقـــل الحركة .

ويمكن لوسائل نقل الحركة بالاحتكاك العمل بسرعة ٢٥ مترا/ثانية وينسبة نقل للسرعة تصل الى ١٠٠ وقيم القدرات المنقولة تتراوح بين القدرات القصيرة جدا في أجهزة القياس وحتى ٣٠٠ كيلووات في وسائل نقل القدرة.

تصنيفها . يمكن تركيب وسائل نقل الحركة بالاحتكاك في الدوائر الكينماتيكية لمختلف الماكينات والاجهزة ، ويمكن تنفيذها على هيئة وسائل منفصلة لنقل الحركة مفلقة في جسم خاص .

ولنقل الحركة الدورانية بين محورين متوازيين تستخصصه العجلات الاسطوانية ذات الاسطح الناعمة أو العجللت ذات المجارى .

وللاعمدة ذات المحاور المتقاطعة تستخدم العجلات المخروطية التي يمكن أيضا أن اسطحها بمجارى.


والشكل ( ١٣ - ١ ) يبين تصنيف وسائل نقل الحركة بالاحتكاك الخاصة بنسبة نقل السرعة الثابتة .

وتبعا للمادة التى تصنع منها العجـــلات، يمكن لوسائــل نقل الحركة من هـــذا الطراز أن تعـمــل اما على الجاف أو عن طريق تزييتها.

## اسس نظرية وعمل وسنائل نقل العركة

الانزلاق في نقل الحركة ، يوجد في وسائل نقل الحركة بالاحتكاك كل من الانزلاق الهندسي والعرن ،

الانزلاق الهندسي ، ويظهر في مساحة التماس على طول رواسم العجلات ويعتمد على شكل الاخيرة ، فغى العجلات ذات المجارى على سبيل المثال يحدث التدحرج الخالص فقط في نقطة واحدة على خط التماس ، وفي باقى النقط يحدث انزلاق ، علما بأن الانزلاق يكون اكبر مع زيادة طول خط التماس .



الشكل ١-١٣

وسرعة الانزلاق  $v_{IC} = \frac{\pi h n_2}{60} (i+1)$  وهى تزيد مع زيــادة الارتفاع h للاسفين ( النتو $^{*}$ ).

واذاً كان خط التماس موازيا للعمودين أو متقاطعا مع محسورى العمودين في نقطة واحدة لا يوجد إنزلاق هندسي .

والشكل (١٣٠-١، ج، د، ه) يبين وسائل أنقل الحركة تعمل بالانزلاق الهندسي بدرجة أو بأخرى.

الانزلاق المرن ، ويظهر نتيجة لتشوه العجلات في اتجاه المماس ويميلز عمل نقل الحركة بالاحتكاك بواسطة العجلات من مختلف الاشكال .

وغند نقل العزم بواسطة زوج الاحتكاك فان عناصر سطح العجلسة القائدة ( driving ) تقترب من نقطة التماس (١) ( شكل ١٣ ـ ٢، أ ) وهي مضغوطة، وتخرج عند النقطة (٣) وهي مشدودة ، وعناصر سطح العجلة المنقادة ( driven ) تقترب على العكس من النقطة (١) وهسى مشد ودة وتخرج عند النقطة (٣) وهي مضفوطة، وفي الشكل يرمـــز لقطاعات العجلتين المعرضة للضغط بخطوط متقطعة قصيرة، ولقطاعهات العجلتين المعرضة للشد ، بخطوط متقطعة طويلة .

وتغير اشارة التشوه في عناصر سطحي العجلتين المتماستين لا يبدأ فورا عقب تلاقيهما، بل يبدأ عند النقطة (٢) عندما تصبح قوة الاحتكاك أقل من الجهد المحيطى المسلط .

وتبعا لذلك، فغى حدود زاوية التماس a ، توجد زاويتان، زاويسة السكون مراوية الانزلاق موروية الانزلاق موروية الانزلاق موروية الانزلاق موروية الانزلاق موروية الانزلاق يوضح طابع تغير الاجهادات في حدود مساحة التلامس بين العجلتين القائدة والمنقادة.

وزيادة طول سطح العجلة القائدة الذى يلامس السطح المتقلص للعجلة المنقادة تؤدى الى الانزلاق الذى يبدأ أيضا من النقطة (٢)، حيست يزيد هذا الانزلاق في القطاع بين النقطتين (٢)، (٣) وفي النقطة (٣) تصل السرعة الى قيمتها القصوى.


والشكل (١٣ - ٢ ، ج ) يوضح طابع تغير السرعات المعنية في حــدود مساحة التلامس.

وهذا الانزلاق الذى يسببه التغير المرن في طول القطاعين التلامسين في العجلتين الاحتكاكيتين في اتجاه تحركهما يسمى بالانزلاق المرن.

ونتيجة للانزلاق المرن يحدث تأخر العجلة المنقادة عن العجلة القائدة، ويكون هذا التأخر اكبر كلما كانت قيمة الزاوية  $\alpha_{creep}$  (زاوية الانـــزلاق) اكبر في حدود زاوية التماس  $\alpha$  وتعتمد قيمةً على خـــواص مرونة مادة العجلتين وعلى قيمة الجهد المحيطى المنقول، ومع زيـــادة الجهد المحيطى تزيد المساحة التي يحدث في نطاقها الانزلاق المسرن وعند  $\alpha_{creep} = \alpha$  يحدث الانزلاق الكامل ، وهذه الحالة مبينــــة بوضوح في الرسم البياني ( شكل ١٣ ـ ٢، د )، وقد تم الحصول على هذا الرسم نتيجة للاختبارات التي اجريت على وسائل نقل الحركـــــة بالاحتكاك . وهذه الرسوم البيانية ترسم على محورى s ( الانزلاق النسبى ) و  $\varphi$  ( معامل الجر ) ، وهي تعتبر توصيفا للجر في وسيلة نقل الحركة:  $s = \frac{n_2 - n_2'}{n_2} 100\% ,$ 

$$s = \frac{n_2 - n_2'}{n_2} \quad 100\% \quad ,$$

حيث  $n_2$  ،  $n_2$  عدد اللغات في الدقيقة للعجلة المنقادة في حالتي الاحمال والحمل الكامل على التوالى . ويفهم من معامل لجر انه النسبة بين الجهد المحيطى المنقول وبين اقصى قوة احتكاك مكنة في سطح الارتكاز للعجلتين



 $\Phi = \frac{1}{Qf} \tag{13.1}$ 

وسيلة نقل الحركة بصورة غير مستقرة وتتآكل بسرعة .  $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1(1-s)} \approx \frac{D_2}{D_1} \approx \frac{D_2}{D_1} = \frac{D_2}{D_1}$  حيث تتراوح قيمة s بين s بين s بين s بين s بين وسيلة نقل الحركة بالاحتكاك الفاقد ومعامل الكفاية : فاقد القدرة في وسيلة نقل الحركة بالاحتكاك

 $N_{lh} = N_{lh} + N_{lc} + N_{lb} ;$   $N_{lh} = \frac{Qk}{100 \times 100} \frac{\pi}{30} (n_1 + n_2) \approx \frac{Qk}{10^5} (n_1 + n_2)kW,$ 

الفاقد في التخلفية ( hysteresis ) عنه، دحرجة العجلتين  $N_{lh}$ 

Q - الضغط العمودى على خط التماس، الكيلوجرام (انظر ص ٢٠٢) ؛

: بالسم بالسم معامل احتكاك التدحرج k

عيث حيث  $sN_1 = N_{lc}$ 

 $N_1$  القدرة على العمود القائد بالكيلووات  $N_1$ 

، ( معاور انظر ص  $N_{lb}$ 

واذا ما كان الزوج الاحتكاكي يحوى الانزلاق الهندسي، فغى الطرف الايين من المعادلة يجب اضافة الفاقد  $^{N_I}$  الناشئ عن ذلك الانزلاق الذي يتحدد بشكل سطح التشغيل في العجلتين، واذا ما عرفنا الفاقد حسب الصيغة (  $^{12.2}$ )، يمكن حساب معامل الكفاية لوسيلة نقل الحركة، وتتسراوح قيمة معامل الكفاية هذا بالنسبة لوسائل نقل الحركة بالاحتكاك، بيين ه و و  $^{7}$  و و  $^{7}$  و و رالرسم البياني (المشكل  $^{7}$  ( $^{1}$  و  $^{7}$  د) يوضح العلاقة بين  $^{7}$  و  $^{9}$  و  $^{9}$  و  $^{1}$  و  $^{1}$  على معامل الغاقد وزيادة  $^{7}$  يستحسن زيادة أقطار العجلات والمحافظة على معامل الجر  $^{9}$  ثابتا أثناء عمل وسيلة نقل الحركة، ويتم التوصل اليي ذلك باستخدام الآليات التي تنظم قوة الضغط اوتوماتيكيا تبعا للقسوة المحيطية المنقولة (  $^{9}$  و  $^{9}$ ).

أنواع الاعطاب ومقاييس الحساب، تؤدى قوة الضغط فى وسائل نقل المركة بالاحتكاك الى حدوث اجهادات تماس كبيرة على اسطح الارتكاز

فى العجلات، وحيث ان مكان التماس يتغير اثناء دحرجة العجلات، فان هذه الاجهادات تحمل طابعا دوريا.

ومع وجود هذا الطابع لتحميل العجلات المعدنية العاملة في الريت، يحدث تحطم سطوحها نتيجة للتفتت الكلالي (انظر ص ٢٦)، وعند التشغيل على الجاف، فان التحطم يحدث نتيجة للتسخين ولتسلخ سطوح الدحرجة، لذلك فان حساب عجلات وسائل نقل القدرة بالاحتكاك ينحصر في تحديد ابعادها انطلاقا من شرط تقييد اجهادات التماس.

وأبعاد وسائل نقل الحركة ذات العجلات المصنوعة من المواد غيــر المعدنية ذات معامل المرونة في الشد الصغير والمتغير في قيمــتـــه، تتحدد من شرط تقييد الحمل المسلط على وحدة الاطوال في خطالتماس،

## اجزاء وسائل نقل العركة بالاحتكاك

موادها. يجب ان تستجيب مواد العجلات الاحتكاكية للمتطلبـــات التالية :

أ ـ معاير مر ونة كبير وذلك لتقليل الانزلاق المرن والغاقد في الدحرجة؛ ب ـ معامل احتكاك كبير لتقليل القيمة المطلوبة لقوة الضغط؛


جـ متانة تماس عالية ، ومقاومة كبيرة للتآكل وذلك لتوفير عمر التشغيـل اللازم لوسيلة نقل الحركة .

ان حالة عمل الصلب المقسى على الصلب المقسى من شأنها ضمان الدنى حجم لوسيلة نقل الحركة ومعامل كفاية عال ،الا ان الامر يتطلب تصنيع دقيق لا جزاء وسيلة نقل الحركة، ونظافة سطوح رفيعة. وأحسن النتائج يعطيها استخدام انواع الصلب من ماركة 15 HIX ، مسلع المعالجة الحرارية اللازمة لاسطح الا جزاء حتى الصلادة Rc 60 ، ووسائل نقل الحركة بواسطة الاجسام المصنوعة من الصلب المقسى تعمل فى الزيت ، ومع سرعات الانزلاق المنخفضة فى اسطح التلامس يمكن العمل حتى بدون زيت .

وفى حالة عمل الحديد الزهر على الحديد الزهر (أو الصلب) تعطى لاسطح التشغيل اكبر علادة مكنة (بالصبب فى قوالب حديدية او بالتبريد السريع chilling للاسطح الخارجية بهدف تكوين الحديد الزهر الابيض او لتكوين التقسية السطحية)، ووسائل نقل الحركة المصنوعة من هذه المواد يمكنها العمل سوا بالزيت أم على الجاف، وفى الحالة الاولى تكون كفاية التشغيل اقل وعمر وسيلة نقل الحركة اكبر نتيجية للتآكل الاقل ، بالمقارنة بالحالة الثانية .


والعجلات المصنوعة من التكستوليت (الشكل ١٣ ـ ٣ ،أ) أو من الغبر ( ٣ ـ ١٣ ، ب) العاملة مع عجلات من الصلب تتطلب قوة ضغط اقــــل بغضل القيمة العالية لمعامل الاحتكاك.

والعجلات المصنوعة من الجلد (الشكل ١٣-٣،ج)، أو الخشب (الشكل ١٣ - ٣،٠ )، أو من المطاط (الشكل ١٣-٣،ه) العاملة مع عجلات من الصلب أو الحديد الزهر تعطى قيم عالية لمعامل الاحتكاك ولكنها تتمتع بمتانة تلامس منخفضة، والقيم الحسابية لمعاملات الاحتكاك لمختلف المواد واردة في الجدول (١٣-١)،



الشكل ١٣ - ٣

تصميم العجلات ويتحد و تصميم العجلات اساسا بمواد اسطح التشفيسل والرسم (١٣-١٣) يوضح تصاميم عجلات الاحتكاك ذات العناصر غير المعدنية وتعمل العجلات المصنوعة من مواد غير معدنية وعلى الجاف وكاعدة عامة تصنع العجلة القائدة من مادة اكثر ليونة تجنبالتكون اسطح مستوية على سطح العجلة المنقادة عند الانزلاق .



الشكل ١٣ - ٤

أجهزة الضغط: لطريقة الضغط اهمية كبرى في عمل وسيلة نقل الحركة، والضغط الثابت المقدار مسموح به فقط في المنظومات الناقلة للجهد المحيطى فير المتغير في مقداره، أما في وسائل نقل الحركة العاملة تحت حمل متغير، فمن المفضل أن يتغير الضغط اوتوماتيكيا وفقا لمقدار الجهد المحيطى المنقول، وعمر وسائل نقل الحركة هذه وكفائة تشغيلها يكونان اكبر حيث انه في هذه الحالة لاينشأ ضغط زائد عن الحد عدد نقل قوى محيطية صغيرة.

والضغط الا وتوماتيكى في عجلات الاحتكاك يمكن تحقيقه بالانضفاط الذات . لعناصر وسيلة نقل الحركة أو بواسطة اجهزة ضاغطة من النوع الكروى أو اللولبي . والشكل (١٣١ - ٤،أ) يوضح الرسم التخطيطي لوسيلة نقل الحركة ذات انضغاط ذاتي . والعجلة القائدة تدور حرة حول مغصل مثبت في لوحة

معاملات الاحتكاك

٥٠.	٧.	ه ر	ه ۲ر٠	ه ۲ر٠	ه ۲ر٠	ه ۲ر۰	ه ۲ر٠	Φ <sub>δ</sub>
7.1.	٥-٢:٥	70-10	× · - ₹ 0	· 3 - · ·	•	1	1	لم / لغر [ <sup>6</sup> ]
ı	1	ı	•	ı	Bhn (12 - 15)	15σ <sub>u bend</sub>	Bhn~(25-30)	لاس/لغو [م] <sup>811</sup>
ه عر۰-۰۲ر۰	ه ٤٠- ٠ هر٠	ه ۲ر۰ - د ۳ر۰	ه ار۰-۰۲۰	٢٠ - ٥٢٠٠	ار ٥ ار.	٠٠٠	٠,٠	1
على الجاف	على الجان	على الجاف	على الجاف	على الجاف	على العاف	النيت	في الزيت	ظروف العمل
مطاط على حديد زهز اوصلب على الجاف	هشب علی حدید زهر	جلد على حديد زهر	فبرعلى صلب او حديد زهر على الجاف	تكستوليت على صلب أو زهر	صلب على صلب	هدید زهر علی هدید زهر	صلب على صلب	سادة العجلات

التثبیت ، والخط الواصل بین محور دوران اللوحة وبین نقطة تماس العجلتین ، یصنع مع خط المرکزین زاویة مقد ارها  $\chi$ . ویحد ث الانضغاط الذاتی عند ما یکون  $\chi > f$  دوران المورد با نقط المورد با نقط الفاتی عند ما نقط با نقط با نقط با نقط الفاتی عند ما نقط با نقط

وللتحكم فى مقدار الانضفاط الابتدائى يوجد ياى لهذا الفرض يبلـــغ حهده

$$F = \frac{Gb + Pe - Qm}{a} \text{ kgf},$$

- وزن المجموعة المتأرجحة G

والجهاز الكروى للضغط (الشكل ١٣ ـ ٤، ب) يتصل بالعمود عن طريق كرتين أو ثلاث مثبتة في مجارى مائلة وعند دوران العمود تنضغط الكرات ساحبة العجلة ومكونة بذلك القوة اللازمة للضغط.

وجهاز الضغط اللولبي (الشكل ١٣ - ٤، جر) يعمل بنفس مبدأ الكرات.

## حساب وسيائل نقل الحركة ذات الاعمدة المتوازية المعاور

قوة الضغط يمكن ايجاد قيمة القوة العمودية على خط التماس بالنسبسة للعجلة ذات السطح الاسطواني الخارجي الاملس، من العلاقة

$$Q = \frac{P}{\Phi_0 f} = \frac{\beta P}{f} ,$$

 $\phi_0$  حيث  $\beta = \frac{1}{\phi_0}$  معامل الامان في التعشيق، وعندما تؤخذ قيم الواردة في الجدول  $\beta = 1.35 \div 2$  .

ولتعيين قوة الضغط تؤخذ كأساس القدرة  $N_2$  على العمود المنقساد . وعند ذلك يكون من الضرورى معرفة الغاقد في وسيلة نقل الحركة، التسمي مجهولة . تكون أبعادها أثناء اجراد الحساب التصميمي مجهولة .

ومع الخطأ الضئيل يمكن تحديد قوة الضغط من القدرة الكاملة N<sub>1</sub> على المحور القائد . فبالنسبة للعجلات الاسطوانية (الشكل ١٣ ـ ٥، أ) تكون قوة الضغط مساوية للضغط العمودي

$$S_1 = Q = \frac{\beta 102 N_1}{fv} = \frac{\beta 102 N_1 60 \times 100}{f \pi D_2 n_2} \text{ kgf},$$

حيث / \_معامل الاحتكاك :

القطر بالسم  $D_2$ 


للغات في الدقيقة للعمود المنقاد  $n_2$ 

. القدرة على العمود القائد بالكيلووات  $N_1$ 

والمسافة بين المحورين

$$A = \frac{D_2}{2} \pm \frac{D_1}{2} = (i \pm 1) \frac{D_1}{2} = \frac{(i \pm 1)D_2}{2i}$$
 (13.2)

وتستخدم الاشارة (+) في حالة التماس الخارجي بين العجلتين أسا اشارة ( ــ ) فتستخدم في حالة التماس الداخلي ،



الشكل ١٣ ـ ه

ونقل الحركة بواسطة العجلات الاسطوانية في المكبس اللامركزي موضـــح في الشكل (١٣-٥، ب) ٠

وفى العجلات ذات المجارى تؤدى قوة الضغط الى ضغط عمودى والشكل المجارى = z ، أى، قيمته فى الحالة العامة عندما يكون عدد المجارى = z ،

$$Q = \frac{\beta P}{2zf}$$

وبنفس الطريقة المتبعة في السابق نحصل على


$$Q = 48700 \frac{\beta}{zf} \frac{N_1}{n_2} \frac{i \pm 1}{Ai} \text{ kgf}$$
 (13.4)

وفى وسائل نقل الحركة من هذا النوع وذات المجرى الواحد (أى وسائل شرط الاتزان للعجلة ذات الاسفين (الشكل  $\gamma = 1$  ، أ)  $S = 2Q \sin \alpha$ 

$$S = 97400 \frac{\beta}{f} \frac{N_1}{n_2} \frac{i \pm 1}{Ai} \sin \alpha, \qquad (13.5)$$

حيث  $\alpha$  \_ نصف زاوية اسفين العجلة عند المقطع القطرى . ومن المعادلتين (13.3) و (13.5) نجد أن  $S=S_1\sin\alpha$  أن قوة الضغط في وسائل نقل الحركة للعجلات ذات الاسفين أقل منها في

وسائل نقل الحركة ذات العجلات الملساء . ويقل الضغطS مع تقليل الزاوية  $\alpha$  ، ولكن من أجل تجنب حدوث انحشار العجلات ذات المجارى والاسافين  $\alpha$  .  $S=0.25\,S_1$  ، فان  $\alpha=15^\circ$  ، وعند ما تكون  $\alpha=15^\circ$  ، فان



الشكل ١٣ - ٦

والضغط القطرى على كل من العمودين القائد والمنقاد :

$$R_1 = R_2 = \sqrt{P^2 + S^2}$$

ويوضح الشكل (١٣ - ٢، ج) وسيلة نقل الحركة في مكبس لولبي بحمولة المرد وتحقق الحركة الترددية للمنزلق ( slider ) بواسط وعند تشغيل البية خاصة (الشكل ٢٠٠ ، ١٠ )، يدار باليد أو أوتوماتيكيا . وعند تشغيل العجلة (١) يحدث المشوار (الشوط) العامل ، وعند تشغيل العجلة (٤) يحدث الرفع، والحافة الداخلية الملسا ولحدافة والمزودة بحذائين (٤) يحدث الرفع، والحافة الداخلية الملسا ولحدافة والمزودة بحذائين (٥) تقوم بوظيفة جهاز، كابح ( brake ) .

$$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 \pm \rho_1} = \frac{D_1 D_2}{2(D_2 \pm D_1)} = \frac{D_2}{2(i \pm 1)}$$

واذا ما عوض فى الصيفة (2.30) عن قيمة Q من الصيفة (3.3) وعن Q من الصيفة (3.6) وعن Q من الصيفة (3.6) وباستبدال 3.6 بن الصيفة (3.6) وباستبدال 3.6 بالحرف 3 من فان صيغة المسافة بين المحورين تأخذ الصورة:

$$A = (i \pm 1)^{-3} \sqrt{E \frac{\beta}{\psi f} \cdot \frac{N_1}{n_2} \left(\frac{130}{i [\sigma]_{sur}}\right)^2}, \qquad (13.7)$$

حيث  $E = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2}$  حيث  $E = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2}$  المعاير المرونة في حالة الشد لمادتي العجلتين القائدة والمنقادة :

القدرة المنقولة بالكيلووات  $N_1$ 

انظر التماس المسموح به في الضغط، كجم/سم (انظر التحدول  $[\sigma]_{sur}$  (انظر الجدول  $[\sigma]_{sur}$ )

 $\phi$  \_ معامل عرض العجلتين ، وفي المعتاد تؤخذ 0.4 \_ 0.2 \_  $\psi$  = 0.2 \_ 0.4 وكلما كانت  $\psi$  اكبر، قلت ابعاد وسيلة نقل الحركة، ولكن يزيد الجهد المحيطي والضغط على كراسي المحاور، ويقل معامل الكفاية لوسيلة نقسل الحركة . وعلاوة على ذلك ، تتزايد مع القيم الكبرى ل  $\psi$  متطلبات الجساءة والدقة في تصنيع أجزاء وسيلة نقل الحركة .

وللعجلات ذات المجارى والاسافين (الشكل ١٣ - ٢، أ)

$$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 + \rho_1} = \frac{R_1 R_2}{(R_2 + R_1) \sin \alpha} = \frac{D_2}{2(i \pm 1) \sin \alpha} = \frac{Ai}{(i \pm 1)^2 \sin \alpha}$$
(13.8)

وبهدف تقليل الانزلاق الهندسى الضار يختار ارتفاع الاسفين غيـــر كبيز . وهو في المعتاد :

$$h = 0.04 D_1 = 0.04 \frac{D_2}{i} = \frac{0.08 A}{i \pm 1}$$

وطول خط التماس

$$b = \frac{h}{\cos \alpha} = \frac{0.08 A}{(i \pm 1) \cos \alpha} \tag{13.9}$$

وبالتعويض في الصيغة ( $\frac{2.30}{13.8}$ ) عن قيمة Q من الصيغة ( $\frac{13.4}{13.9}$ )، وعن قيمة Q من الصيغة ( $\frac{13.8}{13.8}$ )، وعن قيمة ( $\frac{13.8}{13.8}$ )، وعن ألم المناطقة ( $\frac{13.8}{13$ 

$$A = (i \pm 1)^{-3} \sqrt{E \frac{\beta}{zf} \cdot \frac{N_1}{n_2}} \left(\frac{163}{i [\sigma]_{sur}}\right)^2 (i \pm 1)$$
 (13.10)

ومع زيادة عدد القنوات ( المجارى ) z ، تقل المسافة بين المحورين ، وفى المعتاد تكون  $z \leqslant 5$  ، وذلك نتيجة لانه يستحيل توفر التحميل المتساوى لكل الاسافين عند زيادة عددها .

 $B = 2z(h \tan \alpha + \delta)$  (ب 7 - 1 وعرض العجلات ذات المجارى (الشكل  $\delta = 0.5 \text{ cm}$  وتؤخذ  $\delta = 0.5 \text{ cm}$  وللعجلات المصنوعة من العديد الزهر  $\delta = 0.3 \text{ cm}$  المصنوعة من الصلب  $\delta = 0.3 \text{ cm}$ 

ووسائل نقل الحركة المغلقة والعاملة في الزيت يجرى اختبارها عليسى ارتفاع درجة الحرارة حسب الصيغة ( 2.38 ).


حساب متانة العجلات المصنوعة من مواد غير معدنية وبالتعويض في الصيغة ( 2.31 ) وعن 0 بالقيمية الصيغة ( 2.31 ) وعد اجراء عمليات الاختصار والمحورين للعجلات الاسطوانية والمحورين للعجلات الاسطوانية والمحورين المعادد والمحورين المحورين العجلات الاسطوانية والمحورين المحورين العجلات الاسطوانية والمحورين المحورين المحور

$$A = 315 \sqrt{\frac{\beta}{\psi f}} \frac{N_1}{n_2} \frac{(i \pm 1)}{i [q]}$$
 cm, (13.11)

حيث [q] - الحمل المسموح به بالنسبة لوحدة الطول من خط التماس بالكجم/سم ( الجدول 17-1) .

#### حساب وسائل نقل العركة بين عمودين معوراهما متقاطعان

قوة الضغط ، بالنسبة للعجلات المحروطية (الشكل  $\gamma_- \gamma_7$ ، أ) ، التى فيها عادة  $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$  نقل الحركة بين عمودين متعامدين) ،



الشكل ١٣ - ٧

يكون الضفط العمودى اللازم لنقل الجهد المحيطى ،

$$Q = \frac{\beta P}{f} = \frac{\beta 102}{f \pi} \frac{N_1}{n_2} \frac{60 \times 100}{D_2} . \tag{13.12}$$

وفي الشكل (١٣ - ٧، أ)

$$L - \frac{b}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{D_1^2 + D_2^2} = \frac{D_2}{2} \frac{\sqrt{i^2 + 1}}{i},$$

ومن هنا

$$D_2 = \frac{(2L - b)i}{\sqrt{i^2 + 1}}$$

والتعويض بهذه القيمة  $D_2$  في المعادلة ( 13.12 ) نحصل على  $Q = 2 \times 97400 \frac{\beta}{f} \frac{N_1}{n_2} \frac{\sqrt{i^2 + 1}}{(2L - b)i}$  kgf (13.13)

ومن شرط اتزان العجلتين نجد أنه بالنسبة للعجلة القائدة  $S_1 = Q \sin \alpha_1 \; , \eqno (13.14)$ 

والنسبة للعجلة المنقادة

 $S_2 = Q \sin \alpha_2$ 

ومن هنا نستنتج انه عندما تكون  $\alpha_1 < \alpha_2$  فان  $\alpha_1 < S_2$  أى ان الضغط الضرورى يكون اقل عندما يجرى من جانب العجلة الاصغر . وبعد اجراء التعويض عن قيمة Q في الصيغة ( 13.14 ) من المعادلة ( 13.13 ) نجد ان :

$$S_1 = 2 \times 97400 \frac{\beta}{f} \frac{N_1}{n_2} \frac{\sqrt{i^2 + 1}}{(2L - b)i} \sin \alpha_1 \text{ kgf}$$

وحيث أنه في وسيلة نقل الحركة قيد البحث  $\frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1}$  مما ينتسج عنه أن  $\sin \alpha_1 = 1$  نجد أن جهد الضغط في وسيلة نقل الحركة بالعجلات المخروطية المتعامدة

$$S_1 = 2 \times 97400 \frac{\beta}{f} \frac{N_1}{n_2} \frac{1}{(2L-b)i} \text{ kgf,}$$
 (13.15)

حيث L عول راسم المخروط بالسم  $^{\rm b}$  - طول راسم العجلة بالسم .

ويؤثر على عمود العجلة القائدة ضغط محورى (الشكل  $\gamma = \gamma = \gamma$ ،  $\gamma = \gamma$ ) يساوى لقوة  $S_1$  الضغط في المستوى العمودى على المحوريــــن  $S_1$  يساوى لقوة  $T_1 = \cos \alpha_1$ 

$$R_1 = \sqrt{P^2 + T_1^2} = \sqrt{P^2 + (Q \cos \alpha_1)^2}$$

وعمود العجلة القائدة يعانى ضغطا محوريا  $S_2$  وحملا مجمعا قطريا:

$$R_2 = \sqrt{P^2 + T_2^2} = \sqrt{P^2 + (Q \cos \alpha_2)^2}$$

وبالنسبة للعجلات الطرفية (الجبهية) (انظر الجدول ٢٦-١) تكسون قوة الضغط مساوية للضغط العمودى

$$Q = \frac{\beta P}{f} = \frac{\beta}{f} \frac{102 N_1}{v} = \frac{\beta}{f} \frac{102 N_1}{\pi} \frac{60 \times 100}{D_2 n_2} \text{ kgf},$$

وحيث أن  $D_2 = iD_1$  فان

$$Q = 2 \times 97400 \frac{\beta}{f} \frac{N_1}{n_2} \frac{1}{D_1 i} \text{ kgf}$$
 (13.16)

حساب متانة العجلات المعدنية والمعجلات المخروطية (الشكل  $\gamma_- \gamma_0$  وأ) اذا كان وسيلة نقل الحركة متعامد ا $\frac{D_1}{i} = \tan \alpha_1 = \frac{1}{i}$  وكان نصفا قطرى الانحناء للعجلتين القائدة والمنقادة مساويين على التوالى

$$\rho_1 = (L - \frac{b}{2}) \tan \alpha_1 = (L - \frac{b}{2}) \frac{1}{i}$$
;
$$\rho_2 = (L - \frac{b}{2})i$$

ونصف القطر للانحناء المحول

$$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} = \frac{(L - \frac{b}{2})i}{i^2 + 1}$$
 (13.17)

والتعويض في الصيفة (2.30) عن قيمة Q من الصيغة (13.13) وعن P بنحصل من الصيفة (13.17)، ويغرض أن P بنحصل على أن المسافة P ، طول راسم المخروط

$$L = \sqrt{i^2 + 1} \, ^3 \sqrt{E \frac{\beta}{\psi_w f}} \, \frac{N_1}{n_2} \left[ \frac{130}{i \, [\sigma]_{sur} \, (1 - 0.5 \psi_w)} \right]^2 \text{cm} \, (13.18)$$

 $\psi_w = 0.2 \div 0.25$  وفي العادة تؤخذ

وللعجلات الطرفية يكون الانحناء المحول

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{1}{\rho_1} = \frac{2}{D_1} , \qquad (13.19)$$

 $-\frac{1}{\rho_2}=0$  ميث ان العجلة في هذه الحالة تتلامس مع سطح مستو انحناؤه و  $-\frac{1}{\rho_2}=0$  وبالتعويض في الصيغة ( -2.30 ) عن -2.30 بقيمتها من الصيغة ( -2.30 ) وعن -2.30 بقيمتها من الصيغة ( -2.30 ) وعن -2.30

نحصل على

$$D_1 = \sqrt[3]{E \frac{\beta}{\Psi_f f}} \frac{N_1}{n_2 i} \left(\frac{260}{[\sigma]_{sur}}\right)^2 cm \qquad (13.20)$$

.  $\Psi_f = 0.2 \div 1$  وفي المعتاد تؤخذ

والصيغ الواردة اعلاه تستخدم لحساب وسائل نقل الحركة بالاحتكاك حسب القدرة القصوى التى يجرى نقلها .

وتأثير تغير نظام التشفيل ومدة الخدمة يمكن أخذه في الاعتبار في مساعدة معامل حساب العجلات الاحتكاكية المعدنية العاملة في الزيت بمساعدة معامل عمر التشفيل . وفي هذه الحالة تدخل في الصيغ ( 13.7 )، ( 13.8 )، ( 13.18 )، ( 13.20 ) النسبة

$$\frac{N_1}{n_2} = \left(\frac{N_1}{n_2}\right)_{rated} k,$$

و النسبة المقدرة التى تحدد حسب القدرة القصوى . حيث  $\frac{N_1}{n_2}$  - النسبة المقدرة التى المادة المقدرة المقدرة المادة ال

والوسائل المغلقة لنقل الحركة والعاملة فى الزيت يجرى اختبارها على زيادة درجة حرارتها [ الصيغة ( 2.38 ) ] .

حساب متانة العجلات غير المعدنية، في العجلات المخروطية، وبعست التعويض عن Q بقيمتها من الصيغة ( Q 13.13 ) في الصيغة ( Q بالقيمة D بالقيمة D بالقيمة D بالقيمة D

$$L = 315 \sqrt{\frac{\beta}{\psi_w f}} \frac{N_1}{n_2} \frac{\sqrt{i^2 + 1}}{(1 - \psi_w)i [q]}$$
 cm (13.21)

وبالنسبة لوسائل نقل الحركة الطرفية، نتيجة للحل المشترك للمعادلتينين  $b = \psi_f D_1$  ) عند ما تكون  $b = \psi_f D_1$ 

$$D_1 = 445 \sqrt{\frac{\beta}{\psi_f f}} \frac{N_1}{n_2} \frac{1}{i [q]} \text{ cm;}$$
 (13.22)

 $\psi_f = \frac{b}{D_1} = 0.2 \div 1.0$ وهنا  $(1-1)^0$  وقيم  $(1-1)^0$  واردة في الجدول  $(1-1)^0$ 

# الباب الرابع عشر

# وسائل نقل العركة بالسيور

#### معلومات عامة

التركيب . تتكون وسيلة نقل الحركة بالسيور في ابسط صورها ، من سيسر يحاك طرفاه على شكل حلقة مغلقة ، أو من سير ذى شكل اعتيادى يركب بالشد على بكرتين \_ قائدة ومنقادة . وعند الحركة ينقل السير الطاقة من البكرة القائدة الى البكرة المنقادة بفعل الاحتكاك الذى ينشأ بين البكرتين والسير . علما بأن عزم قوى الاحتكاك سوف يساوى على البكرتين للعلمود المعود القائد ، والعزم المقاوم على العمود المنقاد . وكلمسا زاد الشد ، وزاوية تماس السير مع البكرة ، ومعامل الاحتكاك ، يزيد الحمل المنقول .

وفى وسائل نقل الحركة بدون اجهزة شد خاصة، ينشأ الشد نتيجية للتشوه العرن للسير العركب على البكرات بالشد الابتدائى . الا انه بعرور الوقت تعط ( تتعدد ) السيور ، ويلزم تقصيرها للمحافظة على الشييسيور العطلوب فيها . والخياطة المتكررة للسيور غير مستحبة ، كما ان السيسور الاعتيادية لا تخاط عموما . لذلك يراعى عادة فى الوسائل الحديثية لنقل الحركة استخدام تجهيزات شادة ، وذلك لتكوين وتنظيم شد السيور .

وبفرض زيادة تلاس السير مع البكرة، تستخدم تجهيزات لزيادة زاويــة التماس، وفى السيور ذات المقطع ( ٧ ) يتم التوصل لتأثير زيــادة التلامس بغضل المعامل المحول للاحتكاك الاكثر ارتفاعا.

العزايا والعيوب متكمن مزايا هذه الوسيلة في امكانية تغطية مسافات كبيرة نسبيا بين محورى العمودين القائد والمنقاد ، ونعومة العمل وخلوه من الصدمات، وحدية الاحمال حيث ان السير يمكنه نقل حمل معين فقط، وعند تجاوزه يحدث الانزلاق كامل (انزلاق السير على اطار البكرة)، مما يحمى الاجزاء الاخرى في وسيلة نقل الحركة من زيادة الحمل؛ البساطة، والتكلفة الابتدائية المنخفضة نسبيا .

والعيوب الاساسية لوسيلة نقل الحركة بالسيور، الحجم الكبير، وبعض عدم الثبات في نسبة نقل السرعة، بسبب انزلاق السير، الاحمال الكبيرة علي الاعمدة وكراسيها، وبناء عليه الفاقد الكبير في الطاقة، العمر القصير نسبيا للسير ( وهو في حدود ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ساعة تشغيل).

وتستخدم وسائل نقل الحركة بالسيور للقدرة التى تتجاوز بضع مئات من الكيلووات، واعلى سرعة لها تصل الى 7 - 0 - 0 متر/ثانية (تبعا لشكل السير)، واعلى قيمة لنسبة نقل السرعة  $i = 10 \div 15$  وقد حصلت

# الجدول ١٤ - ١ الاشكال الاساسية لوسيلة نقل الحركة بالسيور

مجال الاستخدام	نوع وسيلة نقل الحركة
عند وضع المتوازى للعمودين وعند الاتجاه الواحد لدورانهما، وفي الحالة التي تكون فيها المسافة بين المحورين كبيرة يفضل أن يكون الطرف الاسفل هو القائد، والاعلى منقادا	مكيثونة
عند الوضع المتوازى للعمودين، والا تجــاه المتعاكس لد ورانهما . وفي الموضع الذى يتقاطع فيه السير يتآكــل سطحه بالاحتكاك، ولتجنب التآكل يجب ان تكون المسافة بين المحورين كبيرة ( $20b = A_{min} \ge 20b$ السير $v \le 15  \text{m/sec}$	(crossed) متصالبة
عند ما یکون العمود ان مصلبین (فی العاد $\epsilon$ بزاویه قائمهٔ) وعند ما یکون اتجاه الدوران واحدا . ولکی لا یخرج السیر اثنا ٔ الحرکهٔ عن بگرتیه ، یجب آن تکون الاخیرتان عریضتین بشکیل کاف ( $\delta$	(semi – crossed) نصف منصالبة
عند ما یکون العمود ان مصلبین ، وعند استحالة تثبیت البکرتین حسب الرسم السابق او عند ملاویا یکون عکس اتجاه الد وران مطلوبا	نصف متصالبة مع السطوانات دليلية
عند ما يتعذر تحقيق نقل الحركة الطريقية المكشوفة نتيجة للزاوية الصغيرة للتماس على البكرة الصغرى (أي نسبة كبيرة لنقل السرعة مع وجيود مسافة صغيرة بين المحورين)، أو عند ضرورة شيد السير الذي لا يمكن التوصل بالطرق الاخرى	باسطوانة شد
لنقل الحركة الى عدة اعمدة متوازية الوضع	متعددة البكرات مع اسطوانات دليلية

وسائل نقل الحركة بالسيور على الانتشار الاساسى فى نقل الحركة مـــن المحركات الكهربية وفى السيارات وماكينات التشبفيل وفى ماكينات وسيارات النقل ،

التصنيف ببعا لشكل مقطع السير، تقسم وسائل نقل الحركة بالسيور الى نقل الحركة بالسيور الى نقل الحركة بالسيور ذات المقطع ( ٧ )، وبالسيور ذات المقطع الدائرى وحسب طريقة تكون شد السير تقسم وسائل نقل الحركة الى وسائل بسيطة وباجهزة شادة .

ويغضل المرونة فى الثنى واللى لعضو الجر فى وسيلة نقل الحركـــــة يسمح بالوضع الاختيارى لمحورى البكرتين القائدة والمنقادة ولعددهـــا المختلف، والاشكال الاساسية لوسائل نقل الحركة منينة فى الجدول (١٤١-١)،

## أسس نظرية وعمل وسائل نقل الحركة بالسيور

الجهد في السير ، سوف نستخدم في تعيين الجهود المؤثرة في السير العلاقة التحليلية بين انواع الشد في خيط مرن يحيط باسطوانة (الشكل ١٤ - ١)، تلك العلاقة التي اثبتها اويلسر

عام ه۱۷۲۰ :

$$\frac{S_1}{S_2} = e^{f\alpha} = m, \qquad (14.1)$$

حيث  $S_1$  ،  $S_2$  ،  $S_3$  القوتان المطبقتان عند طرفى الخيط f . معامل الاحتكاك بين الخيط وسطــــح

الا سطوانة ؛

الشكل ١- ١٤

α راوية التماسبين الخيط والاسطوانة.

وفى السير المركب على البكرة، والذى يحتفط بطوله ثابتاً ككل، تسبب زيادة الشد في الغرع الآخر، وفسي

<sup>\*</sup> يرد استنتاج معادلة اويلر في منهج "نظرية الماكينسات والآليات ".

الوقت نفسه يبقى مجموع الشدين في الفرعين ثابتا دائما، ويعبر عن ذلك بصيغة بونسيليه

$$S_1 + S_2 = 2S_0, (14.2)$$

حيث  $S_0$  ـ الشد الابتدائى المتساوى فى كلا فرعى السير - الجدول T = 1

# 

	مادة اطار البكرة					
أنواع السيور	ورق مضفوط	خشب	صلب	حدید زهر		
سيور جلدية : مدبوغة بمواد نباتية	ه ۳ر۰	۳۰ر۰	٥٢ر٠	ه ۲ر ۰		
مد بوغة بمواك معدنية سيور قطنية :	۰ هر ۰	ه }ر٠	۰ }ر ۰	۰ }ر ۰		
من شريط محاك بقطعة واحدة مخاطة	۸۲۰۰ ۲۵۰۰	ه ۲ د ۰ ۳۲ د ۰		۲۲ر٠ ۲۰ر٠		
سيور صوفية سيور شبه مطاطية	ه ۶ر ۰ ه ۳ر ۰	۰ ۶ر ۰ ۲ ۳ر ۰	ه ۳ر۰ ۳۰ر۰	ه ۳ر ۰ ۳۰ ر		

وهذه العلاقة لا تؤكدها تماما الخبرة ، اذ ان مجموع الشدين العاملين يظهر دائما انه اكبر قليلا من ضعف الشد الابتدائى ولا يعتبر قيمة ثابتة، بل انه يزداد مع زيادة سرعة السير،

وعلاوة على ذلك، فإن شدى الغرعين  $S_1$  ،  $S_2$  يرتبطان بالجهسد المحيطى المنقول P حسب العلاقة :

$$S_1 - S_2 = P (14.3)$$

وحمل المعادلتين ( 14.2 ) ، ( 14.3 ) سويا ، نحصل على :

$$S_1 = S_0 + \frac{P_2}{2}$$
;  $S_2 = S_0 - \frac{P}{2}$  (14.4)

وعلى ذلك ، فغى وسيلة نقل الحركة المتوقفة ، أو فى وسيلة نقل الحركة العاملة بدون حمل ، يكون الشد فى كلا الفرعين متساويين ومساويين للشد الابتدائى  $S_0$  . وعند تحميل وسيلة نقل الحركة يعاد توزيع الشدين ، اذ يـــزد اد الشد فى الغرع القائد بمقدار نصف الجهد المحيطى المنقول ، اما فــــى الغرع المنقاد فيقل بنفس المقدار .

والعلاقة الابتدائية ( 14.1 )، مثلها في ذلك مثل العلاقات التالية ( 14.2 ) مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الواردة سابقا، تكون صحيحة وقابلة للتطبيق ايضا في السيور ذات المقطع ( ٧ ). الانزلاق المرن ، يتميز عنصر الجر في وسائل نقل الحركة بالسيور بخاصية المطيلية المرنة ، فالسير لا ينزلق بكل نقط قوس التماس على بكرة غير متحركة، بل انه مع حركته يجر ورائه البكرة، وحيث ان كتله حجم السير المنتقل في كل وحدة زمن سواء في الغرع القائد او الفرع المنقاد من السير المفلق تبقى ثابتة، فاننا نحصل بالنسبة للحركسة الحادثة على :

$$\gamma_i v_i F_i = \text{const,}$$

حيث Y<sub>i</sub> - الوزن النوعى للسير ؛

 $v_i$  ي سرعة السير

السير.  $F_i$ 

واذا ما عبرنا عن كل من  $F_i$  ،  $F_i$  بقيمتيهما  $\gamma_0$  ،  $\gamma_0$  فسي السير غير المحمل ، فان :

$$F_i = F_0 (1 - \mu \epsilon_i)^2;$$
  $\gamma_i = \frac{\gamma_0}{(1 + \epsilon_i)(1 - \mu \epsilon_i)^2}$ 

حيث ، تشوه السير في الموضع المعنى : 4 معامل بواسون لمادة السير ، وبعد اجراء الاختصارات نحصل على :

$$\frac{v_i}{1 + \varepsilon_i} = \text{const.} \tag{14.5}$$

ومن هذه الصيغة نستنتج ان السرعة ليست متساوية على طول السير، فهى اكبر فى نقطة التى يكون الشد عندها اكبر، وينتج عن ذلك حدوث انزلاق السير على سطح البكرتين.

فعلى سبيل المثال، طالعا ان السير يبدأ التلامس مع البكرة القائدة بسرعة  $v_1$  ويتركها بسرعة  $v_2$  على حين ان السرعة على اطار البكرة ثابتة  $v_1$  فانه في النقط حيث لا تتساوى فيها سرعتا سطحى السير والبكرة المتلامسين، يكون الانزلاق حتى . فالانزلاق يعتبر نتيجة لمرونة السير (  $v_1$   $v_2$  ) ولذ لك يسمى بالانزلاق المرن للسير على البكرة .


ولا ول مرة بحث جوكوفسكى عام ١٨٩٣ فى الانزلاق المرن ، وفـــــى السنوات التالية ، ومع وضع الطرائق الجديدة لقياس الانزلاق ومع ظهــور

الانواع الجديدة للسيور ، استمرت تلك الابحاث في ظروف وسائل نقـــل الحركة الموجودة والعاملة بانظمة مختلفة .

لقد وضحت الابحاث التجريبية انه في وسيلة نقل الحركة العاملية بظروف طبيعية ، يحدث الانزلاق المرن ليس على كل طول قوس التمليا بين البكرة والسير، فغى كل بكرة ينقسم قوس التماس  $\alpha$  الى قسمين :

قوس الانزلاق α<sub>creep</sub> وقوس السكون α<sub>rest</sub> (الشكل ١-٢) حيث لا يلاحظ فيه الانزلاق، وقوس السكون في كل من البكرتين يوجد فـــى جهة بد عماس السير والبكـرة ، أما قوس الانزلاق فيوجد فــــى جهة انتها التماس.

ومع زيادة الحمل يزيد قـوس الانزلاق على حساب تقليل قـوس السكون ، وعند حدوث الحـمــل



الشكل ١٤ - ٢

الزائد ينتشر الانزلاق على طول قوس التماس كله م وعندها يتحصول الانزلاق المرن الى ما يسمى بالانزلاق الكامل الذى يعتبر انزلاقا ضارا. ومع الخال الانزلاق المرن فى الاعتبار تتحدد السرعتان المحيطيتان للبكرتين القائدة والمنقادة بالشرط:

$$v_2 = v_1 - v_1 s = v_1 (1 - s)$$
,

 $s=0.01\div0.02$  جيث  $s=\epsilon_1-\epsilon_2$  معامل انزلاق السير، وهو للسيور المسطحة  $s=\epsilon_1-\epsilon_2$  . وبناءً على ذلك، تكون العلاقة بين عدد لفات البكرتين

$$D_2 n_2 = D_1 n_1 (1 - s) ,$$

ومن هنا تكون نسبة نقل السرعة

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1 (1 - s)} \approx \frac{D_2}{D_1}$$
 (14.6)

حيث  $D_1$  ،  $D_2$  . قطرا البكرتين ، معامل الجر تسمى النسبة بين الجهد المحيطى المنقول بالسير وبين مجموع الشدين في فرعيه بمعامل الجر


$$\varphi = \frac{P}{2S_0} = \frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2} = \frac{m - 1}{m + 1}$$
 (14.7)

وبدراسة وسيلة نقل الحركة بالسيور تجريبيا، ومع وضع قيم معامـــل الجر ٩ على محور السينات في الرسم البياني ، وقيم معامــــل الانزلاق ء على محور الصادات، نحصل على المنحني الخصائصـــي

للجر في وسيلة نقل الحركة، وهو منحنى مشابه لما سبق اوردناه بالنسبة لوسائل نقل الحركة بالاحتكاك (الشكل ١٣ - ٢ ، د ).

ويمكن تقسيم المنحنى الخصائص لوسيلة نقل الحركة فى الجر الى قطاعين، واحد هما قطاع على شكل خط مستقيم، حيث تصاحب زيادة و زيادة مطردة لمعامل الانزلاق ع وهو قطاع التشغيل فى المنحنى الخصائصى، والقطاع الثانى ـ منحنى وعنده يكون عمل وسيلة نقل الحركة غير مستقر : فمع الزيادة الصغيرة العفوية للحمل ينزلق السير انزلاقا كاملا، وهذا القطاع من المنحنى الخصائصى غير صالح للتشفيل، ونقطة الانتقال بين القطاع المستقيم وبين

القطاع المنحنى هى النقطها الحرجة فى المنحنى الحصائصي هذا.



الشكل ١٤ - ٣

وعلى اساس الابحاث التى اجريت على مدى سنين عديدة، يمكن التوصية بالقيم المتوسطة التالية لمعاملات الجر وهى : للسيور المسطح 0.6  $0.6 \div 0.7 = 0.9$  ، وللسيور ذات المقطع (V)  $0.9 \div 0.7 = 0.9$  . الشد الناتج من قوى الطرد المركزي ، حيث ان للسير كتلة ما ، فانه مع تحركه على مسار منحن تؤثر عليه قوى الطرد المركزى ، التى تؤدى الى طهور قوى شد اضافية في كل عناصر السير (الشكل 10 - 10) . ولتعيين قوى الشد هذه ، نأخذ عنصرا من السير طوله 10 - 10 والشكل 10 - 10 . (الشكل 10 - 10 وتؤثر على كتلة العنصر 10 - 10 قوة طرد مركزى 10 - 10 يوازنها الشدان 10 - 10

وشرط الاتزان :

$$-dU + 2V \sin \frac{d\alpha}{2} = 0$$

ويمكن أن نعبر عن قوة الطرن المركزى في الصيغة :

$$dU = \frac{v^2 dm}{\rho} = \frac{v^2}{\rho} q \frac{\rho d\alpha}{g} = q \frac{v^2}{g} d\alpha,$$

حيث q وزن وحدة الاطوال من السير،  $\sin \frac{d\alpha}{2} \approx \frac{d\alpha}{2}$  نحصل على واذ ا ما اعتبارنا ان

$$V = q \frac{v^2}{g} \tag{14.8}$$

وبنا عليه فان الشد ١/ الذى يظهر نتيجة لتأثير قوى الطرد المركزى لا يعتمد على نصف قطر تقوس عنصر السير موضع البحث، فالشد متساو لكل قطاعات السير.

والشد الناتج من قوى الطرد المركزى لا يؤثر مباشرة على مدى التصاق السير بالبكرات، ذلك الالتصاق الذى يتحدد بالشد الابتدائى ، وتسبب قوى الطرد المركزى في السير اجهادات شادة.

الاجهادات في السير. في الاجزاء المختلفة من السير حسب طولــه تظهر اجهادات مختلفة، والحالة العامة لهذه الاجهادات هي اجهادات الشد الناتجة من الشد الابتدائي ومن الجهد المنقول ومن قوى الطرد المركزى، واجهادات الثني الناتجة من ثنى السير حول البكرات والاسطوانات وللسير المسطح ذى مساحة المقطع العرضي F = bh (حيث b = a (حيث b = a السير ، b = a (حيث الاجهادات بالطريقة التالية، الاجهاد الناتج من الشد الابتدائي

$$\sigma_0 = \frac{S_0}{F} = \frac{S_0}{bh} ; \qquad (14.9)$$

الاجهاد الناتج من الجهد المحيطى المنقول بالسير

$$k = \frac{P}{F} = \frac{P}{bh} \quad ; \tag{14.10}$$

الاجهاد الناتج من تأثير قوى الطرد المركزى

$$\sigma_{v} = -\frac{V}{F} = \frac{q}{F} \frac{v^{2}}{g} = \frac{\gamma v^{2}}{10g},$$
 (14.11)

حيث γ الوزن النوعى لمادة السير ؛ والاجهاد الناتج من ثنى السير

$$\sigma_{bend} = E_{bend} \frac{h}{D} , \qquad (14.12)$$

حيث  $E_b$  \_ المعاير المحول لعرونة السير في حالة الثنى . D \_ قطر البكرة او الاسطوانة العلتف حولها السير .


وباستخدام هذه المعادلات يمكن بسهولة تعيين الاجهادات في مختلف قطاعات السير العامل ، والشكل (١٤ - ٤) يوضح الصورة التقربيية لتوزيع وتفير الاجهادات في سير وسيلة نقل الحركة المكشوفة، والصورة تشهد على ان الاجهادات في مقاطع السير تتفير مع حركته ، والاحهاد الاكبر مستر وسيلة في الغرع القائد على البكرة الاقسل

والاجهاد الاكبر  $\sigma_{max}$  ينشأ في الغرع القائد علّى البكرة الاقسل قطرا ويساوى:

24 Зак. 3819

$$\sigma_{max} = \sigma_0 + \frac{k}{2} + \sigma_v + \sigma_{bend} = \frac{S_0}{F} + \frac{P}{2F} + \frac{\gamma v^2}{10g} + E_{bend} \frac{h}{D_1}$$
 (14.13)

الغاقد ومعامل الكفاية ، يتكون الغاقد في وسيلة نقل الحركة بالسيور من  $^{Nle}$  الناتجة من مرونة المبير ومن انزلاقه على البكرات ومن الاحتكاك الداخلي بين جزئيات السير اثناء قوى الثني والشد والضغط المتغيرة، ومن الغاقد نتيجة لمقاومة الهواء لحركة السير والبكرات، وكذلك الاحتكاك في كراسي محاور البكرات، ومقادير الغاقد  $^{Nle}$  ليست فقط مؤشرات لغاقد الطاقة بلا انتاج ، ولكنها ايضا تؤدى الى تكون حرارة ترتفع مسن جرائها درجة حرارة السير، وخلافا عن مواد غالبية اجزاء الماكينات، فان مواد السيور (سواء اكانت من الياف طبيعية أو اصطناعية، او مسن



الشكل ١٤ - ١

المطاط، او من المكونات المشبعة الاخرى) حساسة للغاية بالنسبية لزيادة درجة الحرارة تنخفض بشدة متانة ومطيلية السير، وحيث انه مع تساوى باقى الشروط تكون درجة حسرارة السير متناسبة طرديا مع الغاقد ، فان قيمة الغاقد  $N_{le}$  تصبح احسد المؤشرات الدالة على كفاءة عمل وسيلة نقل الحركة .

والغاقد نتيجة لمقاومة الهوا يحسب فقط في حالات خاصة عندما تكون البكرات ذات اقطار كبرى ومزودة ببرامق ، اما في وسائل نقلل الحركة الاعتيادية، حتى ولو كانت سريعة الحركة ، فان الغاقد من هذا النوع ضئيل للغاية ، وتعيين الغاقد  $N_{lb}$  في كراسي المحاور سيلن في الغصلين الخامس والعشرين .

وبناء على ذلك يكون اجمالى الغاقد فى وسيلة نقل الحركة بالسيور  $N_l = N_{le} + N_{lb}$ 

ومقد ار الفاقد في وحدة الزمن يمكن التعبير عنه على الوجه التالى :  $N_{le} = Fvk_{pr}$ , (14.14)

+ حيث + مساحة مقطع السير

v ـ سرعة السير ؛ .

وسيلة نقل الحركة وخــواص معامل التناسب ويعتمد على شكل وسيلة نقل الحركة وخــواص السير وتصميم الوسيلة،

والمعنى الغيزيائى للمعامل  $k_{pr}$  هو مقد ار الغاقد بالنسبة لوحدة الحجوم للسير،

وتحسب كفاية اداء وسيلة نقل الحركة حسب الصيغة ( 12.2 )، والقيم المتوسطة لكفاية الاداء للوسائل العادية لنقل الحركة ذات السيور المسطحة والمكشوفة  $\eta = 0.98$  والمزودة باسطوانة شادة 0.98 ولوسيلة نقل الحركة بالسيور ذات المقطع  $\eta = 0.96$  .

### أجزاء وسائل نقل العركة بالسيور

السيور الناقلة . فى وسائل نقل الحركة بالسيور ، يعتبر السير الناقلل للحركة ، عضو الجرفيها ، أهم الاجزاء ، المحددة لمقدرة وسيلة نقل الحركة على الاداء . وعمر خدمة السير يقل عدة مرات عن أعمار باقى الاجزاء فلى الوسيلة . لذلك يكون من الواجب ايلاء الاختيار الصحيح للسيور وتحسينها اهتمام كبير .

ومن الضرورى ان يستجيب السير للمتطلبات الاساسية التالية: المقدرة العالية على الجر، والتحمل الكافى، ومتانة الكلال الكافية والتكلفة غيرالالالهظة.

وتقسم سيور نقل الحركة وفق شكل مقطعها وتركيبها ومادة صنعهـــا وتكنولوجيا هذا التصنيع.

وأهم العلامات التى تحدد تصميم البكرات ووسيلة نقل الحركة كلها، تعتبر شكل مقطع السير، وحسب هذه العلامة تقسم السيور الناقلة الـــى سيور مستديرة المقطع أو مسطحة او ذات مقطع ( ٧ ).

وتستخدم السيور المستديرة المقطع بصورة نادرة، واحتفظت السيــــور المستديرة ، المقطع بمواقعها فقط في وسائل النقل ذات القدرات الصغيرة ، مثلا في ماكينات الخياطة .

والسيور المسطحة تستخدم بأوسع انتشار، وتصنع بعروض مختلف ولقد ( ابتدائ من ١٥ حتى ١٠٠ مم ) وبتركيبات منوعة ومن مواد مختلفة ولقد جرى في الاتحاد السوفييتي توحيد السيور المسطحة قياسيا وهي تنتج انتاجا معركزا، وهي بأشكال اربعة مختلفة : أ ) سيور جلدية ؛ ب ) سيور شبه المطاطية ؛ ج ) سيور قطنية منسوجة ؛ د ) سيور صوفية منسوجت . والمواعفات الغنية الاساسية لهذه السيور مبينة في الجدول (١٤ - ٣ ) .

ومن بين كل انواع السيور المسطحة تتمتع السيور الجلدية باحسلسن مقدرة على الجر، وهي تصنع من الجلود المدبوغة بمواد نباتية أو نباتية

تضاف اليها املاح الكروم او المدبوغة باملاح الكروم وحدها، ولكن بسبب التكلغة الباهظة للجلود فان هذه السيور تستخدم فقط فى الحالات التى تعار لها اهمية خاصة،


السيور شبه المطاطية تصنع من عدة طبقات من نسيج السيور\* ( vulcanized ) وطبقات من المطاط ( vulcanized ) وطبقات المطاط البينية تكسب السير مرونة كبرى .

والسيور القطنية المنسوجة تتكون من خيوط منسوجة من نوعين ؛ السداء واللحمة، وهي مشبعة في الاوزوكريت (شمع معدني) والبتومين بفيرض المحافظة عليها من التأثيرات الجوية ، ولزيارة متانتها وتقليل انكماشها في حالتها الحرة .

والسيور الصوفية المنسوجة تصنع من خيوط من ثلاثة انواع ـ خيــوط السداء الاساسى (صوفية)، وخيوط السداء الرابطة وخيوط اللحمة وهــى مصنوعة من القطن . وهى مشبعة تركيبة من القلافونية والطباشير المسحوق والخبث الحديدى.

وعلاوة على الانواع القياسية من السيور المسطحة تصنع سيور محاكسة شبه مطاطية ومن الكتان المخلوط او الحرير المخلوط أو النايلون المخلوط وغيرها وذلك لمختلف الاغراض (لنقل الحركة السريعة ، ولماكينات التجليخ الداخلي وغيرها).

السيور ذات المقطع ( ۷ ) (الشكل ١٤ ه ) قد حصلت على الوسع انتشار في استخدامها في الصناعة بسبب الدخال المحركات الكهربية



الشكل ١٤ - ه

المنفردة . ووسائل نقل الحركة بالسيور في هذه الحالة تتميز بمسافيات صغيرة بين البكرات مع نسب نقل للسرعة كبيرة . ونجد نفس الظروف في نقل الحركة الدورانية من عمود المرفق في محرك السيارة الى المروحية والى مضخة (طلمبة) الما والى المولد . وكان السير المسطح قد يعمل بشكل ردى تحت هذه الظروف، وقد تكون مقدرته على الجر غير كافية . ومقدرة الجر للسيور ذات المقطع ( ٧ ) اعلى من السيور المسطحة وذلك بغضل معامل الاحتكاك المحول العالى .

<sup>\*</sup> قماش متين لـلاغراض الغنية يصنع لاعــــداد الشـرائــط الناقلة وللسيور.

السيور العسطعة

الجدول ١٤ - ٣

•	o	ه ۲ر ۱	001)0	السيور المحاكة السيور المنسوجة شبه المطاطية من الكتان المخلوط
7	7	0 אנו – 0נץ – אנץ	140-1.	
-1	<b>-</b>	ץ - ף- ו ו		السيور الصوفية المنسوجة
7017.	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٥ر٤-٥ر٨ ٦ - ٩- ١١	70.17.	السيور القطنية المنسوجة
) }	٠٤٤ (بدون طبقات بينية) ٢٧٠ (بالطبقات البينية )	مر۲ - مر۱۲	٠٠ - ٢٠	السيور شبه
*	7 .	الاحادية ٢ - ٥ره المزروجة ٥ر٧ - ١٠	* · · - 1 ·	السيور الجلدية
الاستطالة عند القطع بالنسبة العئوية ـ حد اقصى	حد المتانة في الشد ، كجم/سم	سعك السيو ، ، مم	عوض السيو 6 ، مم	المواصفات المامة

, kgf/cm <sup>2</sup>						
E معاير المرونة العدى	) 0 ]	١٢٠٠- ٨٠٠	7 - 7	ı	)	ı
w	۳.,	•	10.	10.	7	) 0 .
الثابتان في المعادلة (١٢ – ١٢) ه	۲۹	. Y o	۲)	1 %	77	۲)
kgf/dm <sup>3</sup>						
الوزن النوعي ٧ ،	۸۹۰۰	ه ۲ر ۱ - ۰ هر ۱	- ٠ ٥ ر ١ ٥ ٢ ر٠ - ٥ ٠ ر ١	١٠٢٠ - ١٢٤٠	» ۲ر۲ «	<b>〕</b> . ≈
اعلی سرعة يوصی بې $v_{max}$	<b>.</b>	T T.	70	7.	•	•
المسموح بها	70	7.	40-10	70	7.	70
$\frac{D_{min}}{h}$ النفضلة	40	٤٠	8 - 7 -	-* .		7.
,						

٠ ٢ ١٠٠ كبم / سم ٢

وللبكرات مختلفة الاقطار تكون زاوية المجرى \*  $9 = 34 \div 40^\circ$  والقيمة المتوسطة لمعامل الاحتكاك المحول (عند  $9 = 9 \circ 9$ )

$$f' = \frac{f}{\sin 18.5^{\circ}} \approx \frac{f}{0.32} \approx 3f$$

ويغضل هذا فاذا تساوت الظروف الاخرى ،لكان عنصر القوس من السير ذى المقطع ( ٧ ) قادرا على نقل قوة محيطية اكبر بكثير مما يقدر على نقله العنصر من السير المسطح ، وفي هذا تكمن الميزة الرئيسيسية للسيور ذات المقطع ( ٧ ) بالمقارنة بالسيور المسطحة ، الا ان استخدام هذه الميزة يحدها كون الضغط النوعي بين السير ذى المقطسع ( ٧ ) وبين مجراه اكبر بكثير من الضغط النوعي بين السير المسطح وبين اطار البكرة ، ومع زيادة الضغط النوعي يزيد تآكل السير بالاحتكاك ويقل معاسل احتكاك على المسلم المتكاك والمسلم المتكاك المسلم المسلم المتكاك والمسلم المسلم المسل

والتصاميم الموجودة للسيور ذات المقطع (V) يمكن في الاساس مصرها في انواع ثلاثة : ذات الحبال المنسوجة، وذات الحبال، والمسننة ذات الحبال .

والسيور ذات الحبال المنسوجة (الشكل ١٥-٥ أ) تتكون من عدة طبقات من النسيج الحبلى \*\*\* ( الموجودة في منطقة السد، والمطاط ٢ في منطقة الضغط، وغلاف ٣ من نسيج شبه مطاطى . والسيور ذات الحبال (الشكل ١٤-٥، ب) تتكون من عدة حبال متينة (موجودة في منطقة التعادل من المقطع وبالتالي فهو لا تؤثر على جساءة التنسي للسير، وحشو مطاطى ٢ عالى المرونة في منطقة الشد، ومطاط اكثر صلابة في منطقة الضغط، ومن غلاف ٣ . اما السيور المسننة ذات الحبال بوجسود (الشكل ١٤-٥، ج) فهي تختلف عن السيور ذات الحبال بوجسود

<sup>\*</sup> لكى نتلافى انحشار السير فى مجراه، يجب ان تكون زاوية المجرى  $2 \arctan f$  كا المبر ناوية الاحتكاك  $2 \arctan f$  كا الكرة السير نام المعطع V الكرة السير نام المعطع V الكرة المبر نام المعاطى وبين الحدايد الزهر وعند ما يكون معامل الاحتكاك بين القماش شبه المطاطى وبين الحدايد الزهر V و عند ما يجب ان تكون V V المبر المبر نام المبر ال

<sup>\*\*</sup> توضح الحسابات المقارنة انه بالنسبة للمقاطع القياسية للسيور ذات المقطع ( ٧ )، تكون النسبة بين الضغط النوعى وبين اجهاد الشــــد (الموزع افتراضا على كل مساحة مقطع السيور)، تكون اكبر مما للسيــــور المسطحة بمقدار ٥ر٤ ـ ٥ مرات لذلك فان السيور ذات المقطع ( ٧ )تصبح غير صالحة للاستعمال لا بسبب قطعها، بل بسبب تآكل اسطحها الجانبية بالاحتكاك.


<sup>\*\*\*</sup> بالغرنسية corde اى حبل او قيطان، وهو خيط مبروم عالى المتانة مصنوع من الياف قطنية او اصطناعية .

اسنان فى منطقة الضغط (وفى بعض الاحيان فى منطقة الشد ايضا) وذلك لاكسابها مرونة كبيرة، وتكون الاخيرة ضرورية بشكل خاص فى حالة التشغيل بسرعات عالية وفى حالة البكرات الصغيرة القطر.

وتنتج فى الاتحاد السوفييتى سيور من انواع ثلاثة: بمقطع اعتيادى من انواع ثلاثة: بمقطع اعتيادى النسبة من النسبة السيور الشكل  $\frac{a_{des}}{h}$  وتعتبر السيور وفيها  $\frac{a_{des}}{h} > 2$  وتعتبر السيور من النوع الأول هى ألا ساسية ، فهى قياسيـــــــة

بالنسبة لبنا الماكينات بصورة عامة وللماكينـــات الزراعية. والسرعات المسموح بها حتى ٣٠ مترا/ ثانية للسيور ذات الحبال المنسوجة، وحتـــى ٥٠ مترا/ثانية للسيور ذات الحبال الغولاذية.


والسيور الضيقة تعتبر اكثر تقدما، وهي تحتوى على حبال عالية المتانة وتسمح التشفيل علـــــى سرعات تصل الى ، ه متر/ثانية، وبشد كبيــــر وتتمتع بمقدرة اعلى بكثير على الجر، اذا ما قورنت بمثيلاتها من السيور ذات المقطع الاعتيادي، وبغضل



الشكل ١٤ - ٦

هذا يقل عدد السيور وتقل مساحة مقاطعها، وعرض البكرات، طول الاعمدة خارج كراسيها، وانحناء الاعمدة، ويتحسن توزيع الحمل بين السيور.

والسيور ذات المقطع ( $^{V}$ ) المتكرر (الشكل  $_{1}$ ) ، هي سيور مسطحة لانهائية ذات حبال ونتؤات على شكل حرف ( $^{V}$ ) في الجهة الداخلية . وهي بالمقارنة بالسيور ذات المقطع ( $^{V}$ ) الاعتياد يستضمن ثباتا اكبر لنسبة نقل السرعة واهتزازا اقل .




الشكل ١٤ - ٧

ولامثال وسائل نقل الحركة هذه يسمح للبكرات بالقطر الاصفـر أن تصل سرعتها حتى ٥٠ متر/ثانية، ونسبة نقل السرعة تصل الى 15 ء ، وتصنع السيور ذات المقاطع ( ٧) وبعض السيور المسطحة الخاصة، مغلقة لانهائية، اما السيور الباقية (كل السيور المسطحة تقريبا)، فتصنع مفتوحة. ولكى تعمل في وسيلة نقل الحركة يلزم توصيل طرفيها، والوصلة من نوع تعتبر نقطة ضعف السير في العادة، اذ ان متانة وصلــــة

التناكب عند الشد لا تتعدى فى المعتاد ٣٠-٥٨ ٪ من متانة المقطع خارج منطقة التناكب . ومكان التناكب اكثر جسائة وفى بعض الاحيان اكثر وزنا أيضا من غيره من أجزاء السير الاخرى، مما يؤدى الى حدوث صدمات على البكرات ثم الى اختلافات (تذبذبات) فى سرعة الحركة. لذا تكون اللحامات فى السير غير مرغوب فيها، وفى بعض الحالات، مثل فى وسائل نقل الحركة الى عمود دوران ماكينات التشفيل الدقيقة، تكون غير مسموح بها.

بيد أن انتاج السيور اللانهائية اكثر تعقيدا وأعلى ثمنا مـــن السيور المفتوحة، وعند تصميم وسائل نقل الحركة ذات السيورى اللانهائية يكون من الضرورى المحافظة على مسافات معينة بين محــورى البكرتين انطلاقا من الاطوال الموحدة قياسيا للسيور، ويتطلب الامر للسيور اللانهائية وجود تجهيزات خاصة للشد وكذلك وضع البكرات على اطـراف كابولى للأعمدة، أو أن تكون كراسى المحاور سهلة الفك والتركيب وذلــك لتركيب السيور، ولذلك، وعلى الرغم من المزايا المذكورة للسيور اللانهائية،



الشكل ١٤ - ٨

فان السيور المفتوحة كبيرة الانتشار، ويتم التوصيل عن طريق <u>اللــــــــق،</u> والخياطة والتدبيس، والجدول ١٤ - ٤ يبن الطرق الاكثر انتشارا فــــى توصيل السيور،

البكرات من اطار وبرامسيق البكرات من اطار وبرامست واذرع أو قرص ومن سرة ويمكن تقسيم البكرات حسب اشكال سطست اطارها ، وحسب مواد تصنيعها وصياغة عناصرها تصميميا ويتحدد شكل السطح العامل بواسطة نوع السير وظروف تشفيل وسيلة نقل الحركة .

وأفضل اشكال سطح اطار البكرة بالنسبة للسيور المسطحة هو ان يكون السطح أملس ومصقولا واسطوانى الشكل، ويصبح تآكل السير نتيجة لانزلاقه المرن الحتمي على هذا السطح، أقل ما يمكن .

وأهم أبعاد البكرات م القطر D ، والعسسسرض B

السيس	
<u>ي</u> پڙ	
Ø.	

~
1
_
~
ري
·\$

> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70		-ī.	متانة الوصلة بالنسبة لمتانة السير السليم،/	
				ملات	
بالغطافات من السلك أو بحلزون بداخله قضيب	بالمساميو والعشط		التوصيل بالتدبيس: بالمسامير والاغطية بوصلة التناكب	أنواع الوصلات	
•	•	<b>&gt;</b> • • <b>&gt;</b> •		متانة الوصلة بالنسبة لمتانة السير السليم ،/	توصيلات السيسور
				أنواع الوصلات	G
بالأوتار الجلدية	التوصيل بالخياطة: بشريط من الجلد الزفر	بلاصق للمطاط	التوصيل باللصق : بلاصق للجلد	أنواع	الجدول ١٤ - ١

تبعـــا لعرض السير b)، وارتفاع تحدب الاطار y (انظــر اسفله).


ولوسائل نقل الحركة بالسيور المصلبة وشبه المصلبة، وكذلك لنقل الحركة التى فيها يتغير الحمل تغيرا فجائيا، يكون عرض البكرات  $B = (1.5 \div 2.0)b$ 

وفى حالة عدم توفر دقة التركيب يطرد السير المتحرك على بكرات غير متوازية من فوق اسطحها الاسطوانية، ولتلافى ذلك ينصح بصنع احدى البكرتين أو كليهما بسطح اطارها او اطاريها محدبا،

ويوضح في الشكل ١٤ م ، أ عدة أوضاع متتابعة للنقطة علي علي المروطي واذا المركب علي السير للزحف تجاه اليمين، واذا

كانت البكرة مكونة من سطحين مخروطيين، يثبت السير عنسسد وسط سطح البكرة.

وبالنسبة لشكل التحدب في سطح اطار البكرة، فيمكن أن يكون على شكل قوس من دائرة (الشكل ١٤ - ٩، ب)، أو على شكل مغروطين متلامسين متلاحمين بنعومة (الشكل ١٤ - ٩، ج)، ولكن من الارشدد الشكل الموضح في الشكل الخزء الاوسط وهو عوالى نصف عرض البكسيرة



الشكل ١٤ - ٩

- اسطوانى ، اما الطرفين فقط مخروطيان او مرسومان على هيئة قوس سبن دائرة، وفى ذلك تتحسن الخصائص الموجهة فى اطار البكرة على حين تقل الاجهادات الاضافية في السير الى النصف تقريبا .

ورغما عن ذلك يجب الأخذ في الاعتبار انه نتيجة للتحدب في اسطح البكرات يحدث تآكل اضافي في السير ويقصر عمر خدمته ، لذلك يجبب استعمال البكرات ذات الاطارات المحدبة فقط في وسائل نقل الحركية المغتوحة وعلى العمود المنقاد ؛ وفي حالات السرعات العالييية ( $v > 20 \div 30 \text{ m/sec}$ ) فقط يجب ان تكون البكرتان القائيين .

وزحف السير منحرفا الى احد الجانبين بما يصل الى الخروج التام عن البكرة يعتبر حتميا تقريبا فى حالة الانزلاق التام، ولذلك اذا كان الانزلاق التام محتمل الوقوع حسب طابع التحميل فى وسيلة نقل الحركية، واذا كان افلات السير من البكرة غير مسموح به (بسبب خطورة اصابية السمير أو لاسباب أخرى)، يجب تزويد بكرات مثل هذه الوسائيل لنقل الحركة بحافة بارزة أو حافتين، والحافتان البارزتان تمنعان افلات


السير فقط في حالة الانزلاق التام، اما اثناء التشفيل الاعتيادي فيثبست السير على البكرة بغضل التركيب الدقيق لكلتا البكرتين وكذلك بغضل استخدام اطار محدب والاحتكاك المستمر بين السير والحافة البارزة للبكرة يقلل من عمر خدمة الأول.

وفى وسائل نقل الحركة السريعة يتوجب مراعاة تأثير امتصاص الهـــوا في التجويف الاسفيني بين فرع السير وبين البكرة من جهة الدخول ونتيجة

لهذه الظاهرة تقل زاويـــــة التماس ويسوء التصاق السير مع البكرة. ولتلافى هذا العيب تستخدم بكرات تحتوى اسطحها على تجويفات كروية (الشكل ١٤ ـ ١٠، أ) ـ وفي هذه الحالسة تستفل ظاهرة الامتصـــاص بسرعة من الفجوات، أو تستخدم بكرات ذات قنوات حلقيــــة باعماق غير كبيرة (الشكل ١٤-١٠، ب) وذلك لا خراج الهواء

بالخلخلة عندما يطرد الهسواء

المحبوس تحت السير .



الشكل ١٤ ـ ١٠

وفي حالة السيور ذات المقطع ( ٧ )، يكون السطح العامل في قنواتها من نفس المقطع والمشكلة في اطار البكرات هما سطحي القنـــاة الجانبيين، وأبعاد وعدد هذه القنوات تتحدد بشكل السير المختار وبالعدد الحسابي للسيور (أنظر ص ٢٤٠)، وتعين هذه الابعاد بحيث لا يمس السير قاع القناة وبحيث لا يرتفع عنها، ويتفير شكل مقطع السير عند ما يتعرض للثنى ، حيث تتفير زاوية المقطع بالمقارنة بالزاوية الآبتدائية (  $\phi_0 = 40^\circ$  )، لذلك تعين زاوية القنوات على البكرة تبعا لقطرها .

وحيث أن تغير زاوية شكل المقطع، وكذلك وضع الطبقة المتعادلة في مقطع السير يعتمد ان على تصميم السيور وخواصها فان ابعاد القنسوات في البكرات تحدد جنبا الى جنب مع شكل السيور من قبل من يصنعــون الاخيرة، وبالنسبة للسيور ذات المقاطع ( ٧ ) فان ابعادها ترد فسي المواصفات القياسية (الشكل ١٤ - ١١، والجدول ١٤ - ٥) وفي وسائــل نقل الحركة بواسطة عدة سيور تتحدد المشاركة المتساوية لكل السيور في العمل، قبل كل شيء بواسطة تساوى الاقطار الحسابية لكل القنـــوات وتساوى اطوال كل السيور، ولذلك يجب أن تكون ابعاد القنوات فــــى الرسوم الهندسية للبكرات محددة بالسماحات ( allowances ) .

وحسب طريقة تصنيع البكرات وموادها، تقسم بكرات السيور الى بكرات مسبوكة من الحديد الزهر والالومينيوم وسبائكه او من الله ائن (البلاستيك)، وبكرات ملحومة من الصلب ، واختيار ٠هذه المادة او تلك لصنع البكرة يتحدد قبل كل شيء بالعدد المطلوب من البكرات وبقطرها وبسرعتها المحيطية.

وحظت بأوسع استخدام البكرات المصنوعة من الحديد الزهر ، علما بأنها تصنع في حالة الاقطار الصفيرة على شكل اسطوانة مصمتة، امـــا بالنسبة للاقطار المتوسطة فتتصل السرة بالاطار عن طريق قرص، وللاقطار

على أساس الخبرة العملية. وعند حساب متانة البكــــرات

الشكل ١٤ - ١١

B = (z-1)t+2s

الكبيرة توصل السرة بالاطار بواسطة برامق . والشكل ١٤ ـ ٨، أ يحتوى على ابعاد عناصر البكرات المصنوعة من الحديد الزهر، والتي وضعيت

المصنوعة من الحديد الزهر، يقتصر في العادة على تعيين الاجهادات الناتجة من تأثير قوى الطرد المركزى في الاطار، وأبعاد مقطع البراميق من الحساب على الثنى .

والاجهادات في الاطار الحلقسي الرقيقي، الناتجة من تأثير قوى الطرد المركزى تحدد بنفس الطريقيية المستخدمة للسير [انظر المعادلة ( 14.4 )] :

$$\sigma = \frac{\gamma v^2}{10g} \leqslant [\sigma]_t,$$

ومن هنا فان اكبر سرعة محيطية مسموح بها للاطار المصنوع مسن المادة المعنية:

$$v_{max} \approx 10 \sqrt{\frac{[\sigma]_t}{\gamma}}$$
 m/sec

وبناء عليه فان  $v_{max}$  لا تعتمد على ابعاد الاطار بل انهـــا تتحد د فقط بالوزن النوعی لمادة الاطار  $\gamma$  بالکجم/دیسیمتر مکسعب ویالا جهاد المسموح به فی حالة الشد  $[\sigma]_t$  (بالکجم/سم $^{7}$ ) واستخدام البكرات المصنوعة من الحديد الزهر يتحدد بالسرعة المحيطية في حدود ٣٠ - ٣٥ مترا/ثانية. والبكرات ذات السرعة المحيطية حتى ٢٥ مترا/ثانية تسبك من حديد زهر ماركة 28 - 12 C4 وللسرعات من ٢٥ الى ٣٠ مترا/ثانية يستخدم الحديد الزهر 32 - 15 C4 ك ، وللسرعات من ٣٠ الــى ه ٣ مترا/ثانية يستخدم الحديد الزهر 40 - C4 21 - 40

ويبلغ عدد البرامق في البكرات التي تصل اقطارها الي ٥٠٠ م، برامق، وللبكرات ذات الاقطار حتى ١٦٠٠م - ٦ برامق، وللاقطار حتى رون و الأطّار (  $B \leqslant 300 \, \mathrm{mm}$  ) تصف کیون عرض الاطّار (  $B \leqslant 300 \, \mathrm{mm}$  ) تصف البرامق في صف واحد ، وعندما يزيد عرض الاطار عن ذلك فتصف في صفين .

_		
C	,	
ı		
3		
_	_	
٧	•	
_		
ì	_	-
_		

$\Phi_0$ الصفرى )		37	~		1 7 1	~	۲ ۳-۰ ۶
تبعا لقطر البكرة، وألقطر الاصفر تقابله الزاوية «	>	-	1770	14	3.1	79	٣,
الإبعاد المقدرة للقناة (زاوية القناة 🕫 تغتار	<u>ر</u> ر	ب س	٦.	77	4770	٥ر٤٤	۰ ۲
$\sim$ · $h_0$	7,0	70	0	ہہ	ەرلا	•	٥٦٦ ١
العد الادنى 1 ، مم	·	٥ ر۲ ١	ب 4	٦ -	7 6 0	۳ ۸	7.3
عرض السير الحسابى $a_{des}$ بالمم	٥٨	_	3.	ر م	77	* 1	۲ ۲
السرعة القصوى ( $v_{max}$ m/sec ) المقترحة	70	70	70	70	7.	7.	7.
8	11.	) 1 .	) <b>\( \cdot </b>	710	٠ ۲ ۲	70.	. % .
a ( $14.7$ ) الثابتان في المعادلة	77	70	۲,	7.	7 7	7 7	7 7
الاقطار الحسابية الدنيا المسموح بها للبكرة بالم	7	ه.	1 70	7	7 0	•	<b>&gt;</b>
الغرق بين الطولين الحسابي والداخلي بالم	70	77	~	٥	۲ ۲	م 0	14.
الذى تضنه المواصفات القياسية بالم الحد الاقصى	70	3	14	هـ • •	٠ • •		3(
طول السير الحسابي أو الداخلي *	*	o*	* 17.	١ ٨ ٠ ٠	410.		14
$^{Y}$ مساحة العقطع ( $F$ ) بالسم	٠,٠	۲.	٤ر (	7,7	٨, ٤	<u>خ</u>	) אין ו
	0	A	В	С	D	E	F
المواصفات الاساسية		العقط	ع العرف	ضي (الش	کل ۱۲۰	-1)	
				مقاطع	السيور		

وتحسب مقاطع البرامق عند اتصالها بالسرة، على الانحناء ، حسبب العزم الافتراضي PD/2 الموزع على ثلث عدد البرامق .

وفى بعض الحالات تصنع بكرات الحديد الزهر من نصفين ( مثلا من أجل تركيبها على العمود بين كرسيى المحور أو القوابض بدون فيله الاخيرة)، وأفضل خط الانفصال يصنع فى البرامق، ولذلك يجب أن يكون عدد البرامق زوجيا، وتصنع البرامق التى يمر بها خط الانفصليال ( الشكل ١٤ - ٨، ب) بحيث يزيد المحور الاكبر للمقطع العرضى بنسبة ٣٠ - ٠٠ ١٠ اما المحور الاصغر فهو متساو لكل البرامق، ومساميسر الرباط ( وغالبا ما تكون مسامير جويط ) توضع بأقرب ما يمكن من العمود ومن مركز ثقل الاطار لتجنب اجهادات الانحناء فى اماكن الانفصيال

وفى وسائل نقل الحركة السريعة التى توقف وتدار بعدد كبير من المرات، او عموما فى تلك التى تتفير فيها السرعة، تستخدم بكرات مسن سبائك الالومينيوم، وتلك البكرات تسمح بتخفيض فاقد الطاقة عند تسارع الحركة وكبحها بالمقارنة ببكرات الحديد الزهر، حيث يكون الفاقد متناسبا مسع النسبة بين الوزنين النوعيين (وهو للحديد الزهر اكبر به ٥٢-٢٠٢ مرة) او تسمح برفع سرعة نقل الحركة بنسبة الجذر التربيعى للنسبة بيسسان الوزنين النوعين ( ٠٠٪ بره م ثبات الفاقد فى الحالتين،


ويفرض رفع درجة الامان فى وصلة البكرة مع العمود فان البكرات المصنوعة من السبائك الخفيفة والعاملة تحت ظروف صعبة (أحمال صدمات، أو تكرار عكس الحركة . . وما الى ذلك) تكون ثنائية المعسدن، اى مصنوعة من معدنين مختلفين: الاطار من سبيكة خفيفة، والسرة من الحديد الزهر . وفى البكرات ثنائية المعادن وكبيرة الاقطار يمكن تخفيسف وزنها بالمقارنة مع البكرات المصنوعة من الحديد الزهر بما يصل السي على البكرات المصنوعة من اللدائن (البلاستيك) .

والبكرات الملحومة يصنع اطارها من شرائح من الصلب تلف دائريا، أما السرر فتصنع من مقطع دائرى مدلفن او بواسطة التشكيل بالطرق، وتربط السرر بالاطارات في المعتاد بواسطة اقراص: قرص واحد عندما يكون عرض الاطار حتى ٥٠٥ مم، وقرصان الاطار الاعرض من ذلك، ولفرض تقليل وزن الاقراص تقطع فيها فتحات اما دائرية او على شكل تمسرة الكمثرى، وبفرض زيادة جسائتها تلحم فيها ضلوع (الشكل ١٢-١٢، أأ). وفي بعض الاحيان تستبدل الاقراص بالبرامق المصنوعة من صلب

شرائح او من ماسورات (الشكل ۱۶ – ۱۲، ب)، والبكرات ذات البراسق أخف، الا انها تتكون من عدد كبير من الاجزاء لذلك فهى اصعب في انتاجها من البكرات ذات الاقراص،


ويستخدم الصلب  $C_{T.5}$  لصناعة السرة، أما الاقراص الاطار فتصنيع من الصلب  $C_{T.3}$  .

وتحسب في البكرات الطحومة كل من الاطار والاقراص او البرامسيق واللحامات الموصلة بين تلك العناصر بعضها البعض وبينها وبين السرة.



الشكل ١٢-١٤

والبكرات الخاصة بالسيور ذات المقطع ( ٧ ) والمنتجة بالجملة، تصنع في بعض الاحيان عن طريق لحام عدة اقراص مشكلة بالكبس (الشكل ١٤ – ١٣). وتعتبر المرونة في الاتجاه المحوري احدى الصفات الايجابية لهذه البكرات.




الشكل ١٢ - ١٣

وبغضل ذلك يوزع الحمل بين السيور باكثر انتظام من حالة البكرات ذات الاطار المسبوك الجاسئ .

ويعتبر تشغيل القنوات (المجارى) وخصوصا اذا كان عددها كبيرا والدقة المطلوبة من التشغيل عالية، هى اكثر الاعمال حجما فى تصنيع بكرات السيور ذات المقطع ( ٧ )، وفى احوال الانتاج بالجملسة أو بالد فعات الكبيرة فان استعمال البكرات المصنوعة من البلاستيك (مسن الالياف أو المساحيق المكبوسة أو اللدائن من نشارة الخشسسب أو التكستوليت ) فائدة اقتصادية كبيرة، وفى هذه الطريقة تنتج القنوات بدقة وبنظافة بدون اجراء عمليات قطع اضافية،

التجهيزات الشادة . ويمكن تقسيمها حسب تركيبها ومبدأ عملها الى ثلاث مجموعات: تركيبة السرج ( saddle )، واللوحات المغصلية، والبكرات والتجهيزات الشادة والضاغطة ذات التحكم الآلى في الشد .

وفى ابسط انواع التجهيزات الشادة يدور المحرك الكهربى مع البكرة القائدة على سرج (الشكل ١٤ - ١٤، أ)، أو يتأرجح حول محور (الشكل ١٤ - ١٤، ب)، ويتم التوصل الى الشد الابتدائى الثابت بطريق تثبيت




$$Gc = S_2c_2 + S_1c_1$$

أو عند الضرورة يحمل السرج تحميلا اضافيا بواسطة ياى أو ثقل ، والبكرات الشادة (الشكل ١٤ - ١٥) تستخدم فى وسائل نقل الحركة ذات المسافة الثابتة بين محورى بكرتيها ، والبكرة الشادة عبارة عن بكرة تدور بحرية ذات اطار أملس ومنضفط على السطح الخارجى للغرع المنقاد من السير بالقرب من البكرة الاصفر ، وفى وسائل نقل الحركة ذات البكرة الشادة تزيد زاوية التماس بين السير والبكرة الصغرى ، ويتحسن عمل وسيلة نقل الحركة ذات نسبة نقل السرعة الكبيرة فى حالة المسافة

23 Зак. 3819

الصغيرة بين محورى العمودين، ولكن البكرة الشادة تحدث ثنيا اضافيا في السير علما بان هذا الثنى يكون في عكس الاتجاه، مما يعجل كثيرا من انقطاعه، وتحل هذه المسألة في وسائل نقل الحركيية بالسيور ذات المقطع ( V ) بدون البكرة الشادة، لذلك فان استخدام الاخيرة قد تقلص كثيرا.

وحيث أن التأثير الضار للانحناء يكون اكبر كلما كان نصف قطر. ولانحناء أقل، وكلما كان عدد تغير الاجهادات اكبر، فان قطر البكرة الشادة  $D_{min}$  للبكرة الضغرى فللمادة نقل الحركة والمسافة  $A_{pul}$  بين محورى البكرة الشلسادة،



الشكل ١٤ - ١٥

وأقرب البكرات اليها (في العادة البكرة الصفرى) يجب الا تقل كثيرا ، ويغضل أخذ القيمة  $D_{min} + D_{pul}$ 

یجری اختیار محور تأرجح البکرة الشادة بحیث تزید زاویـــة تماس السیر عند سحبه ویبقی الشد فیه بدون تغییر، وضغط البکرة الشادة اللازم علی السیر یولد بواسطة ثقل (الشکل ۱۶ ـ ۱۵، أ) أو بواسطة یای (الشکل ۱۶ ـ ۱۵، ب) ،

وقيمة الثقل G أو جهد الياى) تتحدد من معادلة الاتزان

$$Gl_3 - G_{pul} l_2 - Q_{pul} l_1 = 0$$
,

حيث  $G_{pul}$  وزن البكرة الشادة:

الحركة الذى تم وضعه حسب مقاس معين  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$ 

 $Q_{pul}=\overline{S}_1+\overline{S}_2=2S_2\sin\frac{\alpha_{pul}}{2}$  الحمل على البكرة الشادة الناتيج من شد السير :

 $\alpha_{pul}$  عدراوية تماس السير مع البكرة الشادة.


وتزود البكرات الشادة في وسائل نقل الحركة التي يتغيـــر فيها الحمل فجأة ، بمخمدات لتخميد اهتزاز المجموعة .

وفى وسأئل نقل الحركة ذات السيور بمقطع ( v )، لا تنجم في المعتاد ضرورة زيادة زاوية التماس، ويحتاج للبكرات الشادة هنا

لشد السيور فقط ويتم التوصل الى ذلك بتركيب بكرات ضاغطية ذات قنوات على شكل مقطع ( ٧ ) للسيور (الشكل ١٤ ـ ٥ ١ ، ج) ، علما بأن السير يتعرض لانحنا في اتجاه واحد مما يساعد على زيادة عمر خدمه، وفي احوال الضرورة يلجأ هنا الى تركيب بكرات ضاغطة اعتيادية ذات سطح املس ،

والتجهيزات الواردة اعلاه (السرج واللوحات المغضلية) تسمح بخلق شد ابتدائى ثابت فى السير وبالمحافظة على هذا الشد، أما البكرات الشادة فتوفر شدا ثابتا فى الفرع المنقاد من السير، بينما تكون محاولة التوصل الى شد منظم اوتوماتيكيا (فى هذه الحالة يكون شد السيور) يستجيب للحمل الفعلى فى وسيلة نقل الحركة، ما هي سوى محاولة عامة فى مجال تطوير تصاميم وسائل نقل الحركية بالاحتكاك، وتستخدم هذه التجهيزات فى السنوات الاخيرة بشكل واسع فى وسائل نقل الحركة بالسيور،

والمبدأ العام في عمل هذه التجهيزات (الشكل ١٤ ـ ١٦، أ)ينحصر في استخدام عزم رد الغمل للعضو الثابت في المحرك الكهربــــــــ أو



الشكل ١٦-١٤

للعجلة المسننة، وعندما يدور عضو دوار المحرك الكهربى مع بكرتــه فى اتجاه عقارب الساعة، فان عضوه الثابت والتأرجح حول محور ينحــرف بمقدار ( c ) عن محور العمود، يسعى تحت تأثير عزم رد الفعل الى الدوران ضد اتجاه عقارب الساعة، وحينئذ ينحرف محور العضو الدوار مع بكرته الى اليسار، وتزيد المسافة بين المركزين ويشد السير، ومن معادلة اتزان المجموعة (الشكل ١٤-١٦، أ)

$$S_1\left(\frac{D}{2} - c\right) = S_2\left(\frac{D}{2} + c\right) ,$$

يتضح انه من الممكن دائما اختيار قيمة c (المسافة بين محور دوران العضو الدوار ومحور تأرجح العضو الثابت) بحيث أن تضمن النسبسة بين الشدين  $\frac{S_1}{S}$  عمل وسيلة نقل الحركة بدون انزلاق. علما بأنسه مع تغير الحمل c السكون ، وبد ولد وران ، والعمل ، والعمل بدون حمسل سوف يتغير تبعا لذلك الشد في فرعي السير .

وانطلاقا من البدأ العام الموصوف اعلاه، فان تركيبات التجهيسزات الشادة يمكن صياغتها بطرق مختلفة، فغى التركيبة الموضحة فى السشكل (١٤ - ١٦، ب) يزود الغطاء الامامى للعضو الثابت فى المحرك الكهربى، بقرص لامركزى به قناة (مجرى) للكريات، ويركب القرص على قاعدة لها مجرى مماثل، وينتج الشد فى السير بعزم رد الغعل المؤثر على العضو الثابت فى المحرك الكهربى،

ويوضح الشكل (١٤ - ١٦ ، ج) تركيبا آخر ، فعلى عبود المحرك الكهربي (١) يركب بواسطة خابور الترس القائد ( pinion ) (٤) وحلقة حرة تتحرك مفصليا (٢) يدور على محورها الترس المنقاد (٣) وبكرة مثبتة تثبيتا جاسئا ، وعند دوران العضو الدوار للمحرك الكهربي ضد اتجاه عقارب الساعة والبكرة مع عقارب الساعة، يؤثر على الحلق صد المتأرجحة عزم ناتج من الجهد المحيطي في الترس (٤) متجه ضد عقارب الساعة وينتج في السير، شدا متناسبا مع الحمل المنقول .

#### حساب وسائل نقل العركة بالسيور

وعند ما تكون مقدرة لسير على الجر منخفضة فان السير ينزلق ويختـل بذلك العمل الطبيعى لوسيلة نقل الحركة،

وعلى ذلك تعتبر المقدرة على الجر التى تحدد مدى الامان فسى تعشيق السير مع حافة البكرة، وعبر السير الذى يعتمد على متانتسك الكلالية عند توفر الظروف الطبيعية للاستخدام، تعتبران المعياريسين الاساسيين في حساب نقل الحركة بالسيور،


والهدف من حساب وسيلة نقل الحركة بالسيور بالمعنى الضيق يعتبر تعيين ابعاد السير الناقل للحركة (او السيور) حسب الشروط عملل المعطاة، ومن هذا الحساب تستنتج الاحمال والابعاد الاساسيسة لتصميم اجزاء وسيلة نقل الحركة البكرات، والتجهيزات الشادة والاعمدة وكراسى المحاور،

الحساب الهندسي . يدخل كل من زاوية التماس  $\alpha$  بين السيرو والبكرة الصغرى، وطول السيو L ، في عداد المقادير الابتدائية لحساب السير . ويرتبط هذان المقداران بالمسافة بين محورى البكرتيـــن  $\Delta$ 

ويقطريهما  $D_1$  ،  $D_2$  بنسب هندسية بسيطة، وفيم  $D_1$  ،  $D_2$  وسائل نقل الحركة انتشارا، واردة في الجدول ( $1 \in \{1, 1, 2, 1\}$ ). أما بالنسبة لوسائل نقل الحركة الاكثر تعقيدا، وخصوصا بالنسبة لوسائل نقل الحركة التي تحتوى على بكرتين منقادتين أو اكثر، يمكن تعيينها بابسط ما يمكن وبدقة كافية بواسطة الرسم التخطيطي لوسيلة نقل الحركة المرسوم بمقياس رسم معلوم،

الجدول ١٤ - ٦

## الرسوم التخطيطية لاكثر وسائل نقل الحركة بالسيور انتشارا



## زاوية التماس بين السير والبكرة الصفرى

وتتحدد اقطار البكرات وسيلة نقل الحركة بواسطة الابعاد المخصصة لتركيب وسيلة نقل الحركة، وبنسب نقل السرعات المطلوبة، وبالقطر الادنى للبكرة الاصغر، الذى يتحدد من جهة بالنسبة  $\frac{h}{D_{min}}$ ، ومن جهسة أخرى ب $v_{max}$  لنوع السير المعنى ويجرى حساب اقطار البكسرات بالنظام التالى :

الموصى به للبكرة ( انظر الجدول P = 1 والجدول 1 = 0 ) وليكس مثلا القطر القائد  $D_1$  .

ر البكرة المتزاوجة الثانية باستخدام النسبة ( 14.6 ).  $D_2$  ،  $D_1$  ،  $D_2$  ،  $D_3$  ، والمسافة A بين محورى البكرتين التيميحددها تصميم الماكينة، ترسم وسيلة نقل الحركة بمقياس رسم معين مع الأخذ في الاعتبار مواضع تجهيزات الشد ، ثم تقارن الابعناد الناتجة ، مع الابعاد المعطاة .

ع ـ واذا سمحت الابعاد المعطاة، يجب زيادة قطرى البكرتين،
 وذلك لزيادة المقدرة على الجر ولزيادة عمر السير، على ان تكون هذه
 الزيادة بمقدار لا يتعدى اقصى سرعة مغضلة لنوع السير المعنسى
 ( انظر الجدولين ١٤ - ٣ و ١٤ - ٥) ٠

ه ـ يلزم عند اختيار اقطار البكرات، الاسترشاد بالمواصفة القياسية الخاصة ببكرات السيور، مع تقريب القيم الحسابية وهى فى العسادة  $D_1$  لا قرب قيمة اصغر.

حساب المقدرة على الجر. يعتبر الشد الابتدائى  $S_0$  ، اهــــم العوامل المحددة لمقدرة وسيلة نقل الحركة ـ على الجر. ومن العلاقات ( 14.7 ) ( 14.9 )

 $P = 2\varphi S_0; \qquad k = 2\varphi \sigma_0 \qquad (14.15)$ 

ويجرى اعادة حساب قيم الاجهاد النافع للظروف المغايرة للظلموف المذكورة ، حسب العلاقة :

$$k = k_0 C_0 C_v C_{\alpha} C_{con} \tag{14.16}$$

حيث  $C_0$  عمامل يأخذ في الاعتبار ظروف شد السير (الجدول  $\gamma-1$ )؛ حيث  $C_v$  عمامل يأخذ في الاعتبار انحراف سرعة وسيلة نقل الحركة موضع التصميم عن القيمة  $v=10\,\mathrm{m/sec}$  عن القيمة  $v=10\,\mathrm{m/sec}$ 

راوية التماس، ويأخذ في الاعتبار انحراف زاوية التماس  $C_{\alpha}$  عن القيمة  $\alpha = \pi$  (الجدول  $\alpha = \pi$ )

معامل نظام التشغيل وديناميكية الحمل (الجدول  $C_{con}$  وتعتمد مقدرة الجرفى السير ايضا على اجهادات الثنى فى السير وعلى الضغط النوعى بين السير وبين حافة البكرة، والاولى تؤثر على سحب السير، أما الثانى فعلى التصاق السير بالبكرة، وهذه التأثيرات تؤخسذ فى العتبار فى الصيغة

$$k_0 = a - \omega \frac{h}{D} \tag{14.17}$$

حيث a ، w – ثابتان يتم الحصول عليهما بالطرق التجريبيــــة وقيمهما للانواع المختلفة للسيور واردة في الجدولين (7,1) و (7,1) و ويعد تعيين قيمة  $k_0$  من الصيفة (14.17) ، و k من الصيفة (14.17) ، يمكن ايجاد عرض السير المسطح

$$b = \frac{P}{kh} \tag{14.18}$$

تؤل القيمة b الى اقرب قيمة قياسية.

وبالنسبة للسيور ذات المقطع (V) يختار في البداية شكل مقطع السير، وبعدها يحدد المعاملان  $k_0$ , k الخاص بهذا الشكل من القيم a, w من القيم a, w

$$z = \frac{P}{k F} \tag{14.19}$$

حيث  $^F$  \_ مساحة مقطع السير الواحد .

ومن اجل اختصار الحسابات التمهيدية ترد في الجداول الاعلامية قيم  $P_1$  بالنسبة لسير واحد ذى مقطع ( V ) أو بالنسبة للسلم الواحد من عرض السيور المسطحة ، محسوبة من الصيغ الواردة اعلاه وتقيد من مقدرة السير على الجر، ظروف تماسه مع البكرة الصغرى: ان ينتج في هذه البكرة زاوية تماس اصغر ونسبة  $\frac{h}{D}$  اكبر، اما في البكرة الكبرى فيوجد احتياطي بالنسبة لتماس السير، علما بأن هذا الاحتياطي يكون اكبر كلما كان الغرق بين قطرى البكرتين القائسيدة

الجدول  $\gamma - 18$  الذي يأخذ في الاعتبار شد السير  $C_0$  الذي يأخذ في الاعتبار شد

نوع وسيلة نقل الحركة	$C_0$ المعامل محور میل محور مع	عند وجود وسيلة نقل المحور الان	. زاوية الحركة يقى
	من صغر الی ۲۰	من ۲۰ الی ۲۰°	من ۸۰° الی ۵۰
بالشد الذاتى (شد السير يتم اوتوماتيكيا) الوسيلة بسيطة مفتوحة مشدودة (يحكم شدها دوريا او تعاد خياطة السير مع	۱٫۰ ۱٫۰	۰ر۱ ۹ر۰	۱٫۰ ۸ر۰
تقصیره) الوسیلة مصلبة نصف مصلبة بزاویة وذات بکرات موجهة	۹ر٠ ۸ر٠	۸ر ۰ ۲ر ۰	۲ر٠ ۲ر٠

 $\mathcal{L}_v$  الجدول  $\mathcal{L}_v$  السرعة معامل السرعة

٣٠	70	۲.	10	١.	0	١	سرعة السير (متر/الثانية)
۸۲ر۰	۹ ۲ر ۰	٨٨ر٠	ه ۹ر۰	۱٫۰	۱۰۰۳	٤٠٠١	للسيور المسطحة
۰٦ر۰	۶ ۲ر ۰	ه لمر ۰	۹۶ر٠	۱۶۰	١٦٠٤	ه ۰ر ۱	للسيور (د ات المقطع V

الجدول  $C_{lpha}$  الجدول عدامل زاوية التماس  $C_{lpha}$ 

السير		$C_{lpha}$ قیم	المناظر	رة لزوايا	التماس	ر α°
	٨.	١٢٠	18.	١٦٠	١٨٠	۲
مسطــح د و مقطع ( ۷ )	- ۲۲ر۰	۲ ۸ <i>ر</i> ۰ ۳۸ <i>ر</i> ۰	۸ ۸ <i>ر</i> ۰ ۹ ۰ ور۰	۹۶ر٠ ۲۹ر٠	۰ر ۱ ۱٫۰	۲ ار ۱ ۸ - ر ۱

الجدول ١٤ - ١٠ قيم المعا


# قيم المعامل C<sub>con</sub> لنظام التشغيل والحمل الديناميكي

	<u> </u>	
المعامل	نوع الماكينات	الحمل
۱۰۰	المولدات الكهربية، المراوح، المضخات والضواغط الطاردة المركزية، الناقلات بالسيور، ماكينات التشغيل ذات عمليات القطع المستمرة: المخارط وماكينات التثقيب والتجليخ	التشغيل يشكل ١٢٠٪
۹ر ۰	المضخات والضواغط الكباسية ذات الثلاث اسطوانات واكثر، الناقـــــــــلات بالصغائح، ماكينات التشغيــــــــل الا وتوماتيكية، وماكينات التغريز	ذبذبات معتدلة فى الحمل، حمل بدء التشغيل يصل حتى ،ه ١ / من الحمل الاعتيادى
<b>۸</b> ر ۰	وسائل نقل الحركة العاكسة. المقاشط وماكينات نقر الشقوب. المضخات والضواغط الكباسية ذات الاسطوانة الواحدة أو الاسطوانتين، الناقلات الحلزونية أو ذات المفارف. الروافع، المكابس اللولبية واللامركزية ذات الحدافات الثقيلة نسبيا	ذبذبات كبيرة فسى الحمل، يصل حمل بدء التشغيل حتى ٢٠٠٪ من الحملالاعتيادى
٠,γ	الرافعات، الحفارات، وماكينات السحب، المكابس اللولبيات واللامركزية ذات الحدافييات الخفيفة نسبيا. المقصات، والمطارق، الدلافيين، والمطارق، الدلافيين، والمطاحن	حمل غير منتظــم لدرجة كبيرة وحمل صدمى . يصل حمل بـــد و التشفيل حتى ٣٠ من الحمل الاعتياد ى

والمنقادة اكبر، والسعى لاستفلال هذا الاحتياطى قد وصل الى استنباط الوسيلة المسطحة لنقل الحركة بالسيور ذات المقطع ( ٧ ): فالسير دو المقطع ( ٧ ) يعمل فى مجرى بنفس المقطع على البكرة الصفــــرى كالمعتاد، مع استغلال، كل مقدرة الجر الممكنة فى ذلك، على حيـن ان السير يعمل على البكرة الكبرى كسير مسطح اذ تتماس جهته السفلى مع

سطح البكرة الأملس (الشكل ١٤-١٧) وتستخدم هذه الوسيلة لنقل الحركة بالنسبة 3 > i

حساب عمر الخدمة واليس هناك طرية المدعمة نظريا للحساب يدخل فيها كل العواسل الرئيسية المؤثرة على عمر خدمة السيور وتسمل المعطيات المستحصلة من الابحاث الجارية بجرد الاقتراب من تقييم منفصل لتأثير الاجهاسادات المتفيرة دوريا في السير وكذلك ارتفاع درجة حرارته على عمر خدمته .



الشكل ١٤ - ١٧

ويحدث في السيور اكبر الاجهادات عندما يلتف السير حول البكرات، وخلال دورة كاطــة

واحدة (أى دوران السير دورة كاملة) تتغير فيه الاجهادات بالتناسيب الطردى مع عدد البكرات والاسطوانات فى وسيلة نقل الحركة. وحتى الوقت الحالى لم يحدد القانون الذى يحدث بمقتضاه فى السير الملتف حسول بكرات ذات اقطار مختلفة، تراكم الكلال والاصابات الناتجة عنه والتى تؤدى الى قطع السير، لذلك عند حساب عمر الخدمة يعتمد على الاجهسادات مسعد التفاف السير حول البكرة الصغرى فى وسيلة نقل الحركة، أى على اكثر القطاعات صعوبة على السير فى الدورة.

والمعادلة العامة لعمر خدمة السير يمكن تقديمها بالشكل التالى:

$$\sigma_{max}^{m} \times 3600 \ u \, a \, H = \sigma_{fat}^{m} N_{0},$$

ومن هنا يكون عمر خدمة السير

$$H = \frac{N_0}{3600 u a} \left(\frac{\sigma_{fai}}{\sigma_{max}}\right)^m h, \qquad (14.20)$$

حیث  $N_0$  \_ قاعدة تجارب الکلال والتی تؤخذ مساویة  $N_0$   $\nu$  ورة ؛  $\sigma_{fat}$  \_ حد الاطاقة المناظر لعدد  $\nu$  ورات التحمیل  $\nu$  ، والــذی یحد حسب المنحنی المتوسط للکلال ؛

 $\sigma_{max}$  - الكبر اجهاد في السير والذي يحسب من المعادلة (  $\sigma_{max}$  ):  $\frac{v}{L} = u$  سرعة السير في الثانية وهو يساوى النسبة بين مرعة السير v (m/sec) v ) سرعة السير .

a ـ عدد البكرات في وسيلة نقل الحركة.

ويغضل على أساس المعطيات التجريبية بالنسبة للسيور المسطحية  $\sigma_{fat} = 60 \text{ kgf/cm}^2$ ;  $m = 6 \cdot i$  أخذ  $\sigma_{fat} = 60 \text{ kgf/cm}^2$ ;  $m = 6 \cdot i$  أخذ  $\sigma_{fat} = 60 \text{ kgf/cm}^2$  ( بالنسبة للسيور شبه المطاطية)، و  $\sigma_{fat} = 30 \text{ kgf/cm}^2$  ( بالنسبة للسيور المنسوجة القطنية)، اما بالنسبة للسيور ذات المقطع (  $\sigma_{fat} = 90 \text{ kgf/cm}^2$   $\sigma_{fat} = 90 \text{ kgf/cm}^2$ 

ويمكن أخذ تأثير أزدياد درجة حرارة السير على عبر خدمته علي على الوجه التالى، عندما تثبت درجة حرارة السير، ويحدث هذا الثبات بعد مضى بعض الوقت من ابتدا التشفيل، فان كل الحرارة الناتجة عين السير تنتقل الى الوسط المحيط، وعلى اساس الصيفتييين ( 14.14 )، ( 2.38 ) فان معادلة الميزان الحرارى لهذه الحالة تأخذ الشكل :

$$N_{le} = S_{cool} k_{ht} \Delta t = F v k_{pr},$$

حيث  $\frac{k}{ht}$  \_ معامل انتقال الحرارة. ومن هنا يكون انخفاض حرارة السير والوسط المحيط

$$\Delta t = \frac{F v}{S_{cool} k_{ht}} k_{pr}$$
 (14.21)

ونسبة مساحة مقطع السير F الى مساحة سطحه الخارجى $S_{cool}$ للسيور المسطحة

$$\frac{F}{S_{cool}} = \frac{bh}{2(b+h)L} \approx \frac{h}{2L} , \qquad (14.22)$$

 $h \ll b$  وهيث أن

 $(\phi_0 = 40^\circ; b = 1.6h)$  ) ( V ) وفى السيور ذات المقطع

$$\frac{F}{S_{cool}} = \frac{0.8 \, bh}{2.9 bL} \approx \frac{h}{3.6 L} \tag{14.23}$$

وعلى ذلك فان المعادلة ( 14.21 ) يمكن كتابتها على الوجه التالى:

$$\Delta t = \frac{v}{L} \frac{hk_{pr}}{(2; 3.6) k_{ht}} = u \frac{hk_{pr}}{(2; 3.6)k_{ht}}$$
(14.24)

ومن هنا يتضح انه عند تساوى باقى الظروف تكون درجة الحرارة متناسبة مع المقدار س .

وحقيقة أن عمر خدمة السير يعتمد لا على الاجهادات المتغيرة دوريا فقط، بل وعلى تردد هذا التغير ايضا، يمكن تفسيرها بتأثير زيادة درجة حرارة السير،

واذا کان اختیار قیم k ،  $\sigma_0$  و  $\frac{h}{D_k}$  ، التی تعتمد علیها

قیمة المعامل  $k_{pr}$  ، متمشیا مع التوصیات الاعتیادیة، تبقی u القیمة الوحیدة التی تحدد زیادة درجة حرارة السیر، والتجارب تؤکد هسندا، ان اتضح انه ابتدا من  $u = 2 \div 3$  ، یکون لتسخین السیر تأثیرا ملموسا علی عمر خدمته، واذا کانت u > 10 ، ینقص عمر خدمة حتی احسن السیور الحریریة حتی یصل الی عدة ساعات،

والمواصفات الجديدة الخاصة بالسيور ذات المقطع ( ٧ )، التى وضعت بعد عام ١٩٦٠، تنص على اختبار السيور بالنسبة لعمر خدمتها، فمثلل بالنسبة للسيور الضيقة ذات المقطع ( ٧ ) يضمن عمر تشفيل ـ مجموع عدد ساعات التشفيل أثناء التجربة، يساوى

$$\frac{v}{L}$$
  $T \times 3600 \approx 7 \times 10^6 \text{ runs}$ ,

حيث v ـ سرعة السير (متر/الثانية) ؛

L \_ طول السير (متر):

رمن التجربة ( ساعة ) T

وقيم v و L وغيرهما من ظروف هذه التجارب منظمة بد قسسة. وباستخد ام نتائج هذه التجارب، يمكن في المستقبل وضع طريقة حسابية وسائل نقل الحركة بالنسبة لعمر خد متها .

الاحمال على الاعمدة. الحمل الناتج عن نقل الحركة بالسيور تساوى المحصلة الهندسية للشد في فرعى السير، وبالتقريب مع غض النظر عن الغرق بين الشدين في فرعى السير، فان المحصلة تحدد بالعلاقة (الشكل ١٤ - ١٨)

$$P = 2S_0 \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{P}{\varphi} \sin \frac{\alpha}{2} \qquad (14.25)$$

وبالنسبة لنقل الحركــــة بالسيور المسطحة وبتنظيم الشد

$$R = \varphi_0 \approx 0.5 \quad R = 2P \sin \frac{\alpha}{2}$$
, (14.26)

وبالنسبة لنقل الحركــــة بالسيور ذات المقطع ( V )

$$\varphi = \varphi_0 \approx 0.7$$
;  $R \approx 1.5 P \sin \frac{\alpha}{2}$  (14.27)

 $S_0$  R  $S_0$   $S_0$   $S_0$ 

الشكل ١٤ - ١٨

وبالنسبة لوسائل نقل الحركة الخالية من تنظيم الشد ، يجب الأخذ فى الاعتبار ان السير فى البداية يركب على البكرتين بشد يزيد عن الشهد الامثل بمرة ونصف المرة، ولذلك يكون اكبر حمل على الاعمدة فى وسائل

الحركة هذه (بالسير المسطح في العادة)، بعد تركيب السير مباشــرة  $R_{max} = 1.5R \approx 3P \sin \frac{\alpha}{2}$  (14.28)

وفى العادة لا تقل زاوية التماس  $\alpha$  عن 17. ولذ لك يمكن بغرض الجهاء الحسابات الابتدائية اهمال  $\frac{\alpha}{2}$  (اى اعتباره مساوية للوحدة ويكون الخطأ فى اتجاه زيادة الحمل لا يزيد عن 10 %

الجدول ١١-١٤ المقاطع المقترحة للسيور دات المقطع ( ٧ ) تبعا للقدرة المنقولة وسرعة السير

اقل او تساوی ۱ م من الکیلووات ۵ م من بین بضعة مقاطـــع من الکیلووات ۵ م م م بین بضعة مقاطـــع من الله او تساوی ۱ م م م م م م م م م م م م م م م م م م	ملاحظة		سير عند ما لمتر في ا	_	القدرة المنقولة
0, A		اکبر من ۱۰	1 0	0	بالكيلووات
$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	مقترحة توافق الشروط المعطأة، يفضل فى البداية اختيـــار اصفرها ثم الانتقال الـــى مقاطع اخرى فقط فى حالــة ما اذا كان عدد السيــور كبيرا بدرجة غير مقبولة، اذ	О, А О, А А, Б Б, В В, Г В, Г Г, Д	О, А О, А, Б А, Б Б, В В Г,Д Д	O, A, B A, B B, B	1 - 7 7 - 3 3 - 0 c Y 0 c Y - 0 l 0 l - · · · · Y 1 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

خطوات اجراء حساب تصميم وسائل نقل الحركة بالسيور المسطحة.

ا من يختار نوع السير، وفي هذا ينطلق من الظروف المعطيه لعمل وسيلة نقل الحركة ومواصفات السيور التي تنتجها الصناعة المحليه (انظر ص ١٦٣).

۲ . تحسب اقطار البكرات ، والمسافة بين المركزين وزوايا التحاس
 (انظر ص ۲۳٦) .

٣ . يعين سمك وعرض السير من حساب المقدرة على الجر (انظر ص ٢٤٠)، وذلك بالاعتماد على مواصفات السيور والمعلومات الاعلامية الخاصة بالجهد والطاقة بالنسبة لكل سم واحد من عرض السير،

واذا نتج أن ابعاد السير لسبب أو لآخر غير مناسبة ، يعساد الحساب مع تغيير نوع السير وسمكه واقطار البكرات،

٤ . يراجع عبر خدمة السير (انظر ص ٢٤١) وهذه المراجعة ضرورية عند المقارنة بين بضع حلول لنقل الحركة، والعبر المحدد لخدمة السير، والقيود على الابعاد وغيرها من الشروط الخارجة عن الشيروط العادية لتشغيل وسيلة نقل الحركة،

ه . تحدد الاحمال المطبقة على اعمدة وسيلة نقل الحركة.

٦ . تحسب تجهيزات الشد وغيرها من الاجزاء .

## خطوات اجراء حساب تصميم وسائل نقل الحركة ذات المقطع ( ٧ ):

١ . ولاختيار شكل مقطع السير يجب الرجوع الى (١٤ - ١١)٠

۲ . تعدد اقطار البكرات والمسافة بين المركزين (انظر ص٣٦) واقصى مرعات مسموح بها للسيور واقل اقطار للبكرات (انظر الجدول ١٤ - ٥)٠

٣ . يحدد طول السير ثم يقرب حتى اقرب بعد قياسي (انظر ص٢٣٦، والجدول ١٤ - ٦ )٠

، من الطول المختار للسير تراجع المسافة بين المركزين المستنتجة.
 ه . تستنتج زاوية التماس بالنسبة للبكرة الصفرى (انظر ص ٢٣٦،

والجدول ١٤ - ٦ )٠

٦٠ يحدد عدد السيور من المقدرة على الحر (انظر ص ٢٤) وترد وي المواصفات القياسية والمعطيات الاعلامية القدرات التي ينقلها السير تبعا للسرعة وقطر البكرة وغيرها من الظروف .

واذا ما ظهر أن عدد السيور غير مقبول ، يعاد الحساب مع اختيار مقطع آخر للسير، مع تغيير قطرى البكرتين تبعا لذلك،

ب الاحمال المؤثرة على أعمدة وسيلة نقل الحركة (انظــر برس ٢٤٣)٠

٨. تحسب التجهيرات الشادة وغيرها من الاجزاء واجبة الحساب،

## الباب الغامس عشر

## وسائل نقل العركة بالتروس

#### معلومات عامة

التركيب. يتحقق نقل عزم الدوران من العمود القائد الى العمسود المنقاد فى نقل الحركة بالتروس (الشكل ١٥ - ١)، عن طريق ضغط اسنان الترس على اسنان العجلة. وبغرض المحافظة على ثبات نسبة النقل يجب أن تكون لا سنان الترس والعجلة أشكال متقارنة. وشرط الاقتران بيسن اسنان العجلات يتوفر، اذا ما تعشقت الاخيرة مع الجريدة المسننة الاساسية بشكل صحيح، ومحيط اسنان الجريدة الاساسية، الذى يعتمد على نسوع التعشيق، يسمى بالمحيط الاساسى، وارامترات المحيط الاساسى تختسار بحيث تضن المتانة القصوى للاسنان.

ولقد حصل التعشيق الانفوليوتى على اكبر الانتشار في بنا الماكينات (involute وشكل وبارامترات المحيط الاساسى للعجلات المسننة الانغوليوتية (involute ) (الشكل وراء المرامة وراغل المواصفات القياسية ووشكل المحيط هو خط مستقيم على طول متساو فوق وأسغل الخط الاوسط (أ-أ)الذى عنده يتساوى كل من سمك السنة وعرض التجويف بين السنتين المتجاورتين والاسطح الجانبية للاسنان للمحيط الاساسى مائلة على المستوى الرأسي بزاوية التشكيل (profile angle ) وتسمى بزاوية التشكيل (profile angle ) وخطورة الجريدة


 $t = \pi m \text{ mm} \tag{15.1}$ 

حيث m \_ المديول ( module ) بالمم.

وحسب مواصفة قياسية يوجد صفان من قيم المديول ابتداء من ٥٠٠٠ الى ١٠٠٠ مم، علما بأن الصف الاول مفضل عن الصف الثاني، والمديولات الاكثر استعمالا هي ١، ٥٢/١، ٥٢/١، ٥٢٠، ٥٢، ٥٠٤، ٥، ٢، ٨، ١٠ كان ١٠٠، ١٠٠ مم

تحدد ابعاد المحيط الاساسى (الشكل م  $T_0 = 0$ ) تبعا للمديــول،  $C_0 = 0.25$  معامل الخلوص القطرى  $f_0 = 1$  فمعامل الرتفاع رأس السنة  $f_0 = 1$  للتروس المخروطية ذات الاسنان العدلـــــة  $C_0 = 0.20$ 


وبالنسبة للعجلات المسننة السريعة الحركة المستخدمة فى التعشيسق الخارجى، فانه بغية التعقيل من تصادم الاسنان ببعضها البعض عند دخولها فى التعشيق وخروجها منه، تنص المواصفات القياسية على اجراء عملية شطب الاسنان التى تكمن فى قطع الاسنان عند قممها بمقسدار



الشكل م  $a_c \cdot m$  (الشكل م  $a_c \cdot m$  )، وذلك حسب درجة دقة نقل الحركسة وحسب العديول .


وبالنسبة للاسنان الحلزونية وتروسها تراعى متغيرات المحيط الاساسى ( فيما عدا الاحوال الخاصة) في المقطع المعمودي للسنة.

وفى الكثير من فروع بنا الماكينات الخاصة ، تستخدم اشكال اساسية خاصة للاسنان بما يتفق والمتطلبات المطلوبة من وسائل نقل الحركية ، وحيث انه مع زيادة زاوية التشكيل تزداد متانة الاسنان ، ينتشر اكثر فاكثر استخدام جريدات بزاوية اكبر من ٢٠°، ففى مخفضات السرعة فى محركات




الشكل ه١-٢

الطیران وحتی  $^{\circ}_{0}$  مع استعمال السنة المحصرة،  $^{\circ}_{0} = (^{\circ}_{0}, -^{\circ}_{0}, -^{\circ}_{0})$  وفی وسائل نقل الحرکة فی السیارات تستخدم علاوة علی الزاویة  $^{\circ}_{0} = ^{\circ}_{0} = ^{\circ}_{0}$  زاویة تشکیل تساوی  $^{\circ}_{0} = ^{\circ}_{0}$  وفی بعض الحالات تستخدم محیطات أساسیة تزاد فیها ارتفاعات رؤوس الاسنان  $^{\circ}_{0} = (^{\circ}_{0} + ^{\circ}_{0})$  وقد التعشیق الدائری الحلزونی من طراز نوفیکوف (الشکل  $^{\circ}_{0} = ^{\circ}_{0}$ ). وقد



الشكل ه ١ - ٣

اقترحة في عام هه ٩ (، وينغذ هذا التعشيق بخط تعشيق واحد (ولاسنان الترس القائد شكل محدب، أما اسنان العجلة المنقادة فلها شكل مقعن)، او بخطين للتعشيق (ويكون شكل اسنان الترس والعجلة محدبا مقعرا). والنسب بين انصاف اقطار التقوس وغيرها من الابعاد في الاسنان، التي تضمن الوصول الى افضل ظروف لنقل الحركة يقننها المحيط الاساسى. والاسطح الجانبية لمحيط الاسنان في المقطع العمودي (والتعشيق في هذا النوع يكون فقط بين الاسنان الحلزونية) بالنسبة لنقل الحركية بخط تعشيق واحد ( الشكل ه ١ - ٤ ، أ )، تحدها اقواس من د وائييل



الشكل ه ١ - ٤

ألا ساسى المقترح استعماله في نقل الحركة بخطين للتعبشينين ( Base Line = B.L )

المزايا والعيوب . حصلت وسائل نقل الحركة بالتروس على انتشار واسع في مختلف الماكينات (ماكينات قطع المعادن، وفي السيارات، وفي ماكينات الدلفنة وفي اجهزة السفن وغيرها)، وذلك بسبب صفر حجمها نسبيا، وكفائة ادائها العالية، ولبساطتها ودرجة الكفائة عليها في الاستخدام (انظر ص ١٩٠).


وتعتبر الميزة الكبيرة لوسائل نقل الحركة بالتروس الانفوليوتية هــــى المكانية تصحيح العجلات بغرض الحصول على اعلى مواصفات لوسيلـــــة نقل الحركة باقل وزن، وجوهر عملية التصحيح بالنسبة للتعشيـــــق الانفوليوتى ينحصر في انه تبعا لضرورة تغيير هذه او تلك من مواصفات التعشيق، يستخدم في تشكيل المحيط العامل في الاسنان قطاعات مختلفة

من دائرة الاساس المعنية، والمتغيرات الاساسية في التصحيح تعتبسر معاملي الانحراف ( $\xi_1$  للترس القائد  $\xi_2$  لترس المنقاد) الله المحدد ان قيمة انحراف العدة القاطعة  $\xi_m$  بالنسبة للخامة اثنا اجرا قطع الاسنان، ومع تغيير قيمتي هذين المعاملين تتغير الابعاد النسبية للاسنان (الشكل ه (-ه).

فاذً ا كان المحور المتوسط للجريدة أ أ سيقع على مسافة من مركز العجلة اكبر من نصف قطر دائرة التقسيم  $r_p$  يعتبر معامل الانحسراف  $\varepsilon$  في هذه الحالة موجبا ، وفسى

الحالة المفايرة ، سالبا .

وبالاختيار المناسب لمعامل انحراف الجريدة، يمكن زيادة مقدرة وسيلسة نقل الحمل، واسكانيسة "ارسا" وسيلة نقل الحركة في المسافة المعطاة بين المحورين مع الاحتسفاظ بنسبة نقل الحركة المعطاة، وبمساعدة التصحيح الايجابي للعجلات ( 0 < ٤ )، يمكن تجنب اجرا عملية القطع التحتسي يمكن تجنب اجرا عملية القطع التحتسي قطع تروس بعدد اسنان اقل كثيسرا



الشكل ه ١ - ه

من  $\gamma$  (عندما تكون زاوية التشكيل  $^{\circ}$  20° م ) ولكن زيادة معاصل الانحراف يمكن ان تؤدى الى تقليل سمك السنة عند قمتها ، لذلك فان القيمة القصوى ل  $\xi$  تحدها شروط تداخل الاسنان ( interference ) وفى العادة يؤخذ السمك الادنى للسنة عند قمتها (الشكل  $_{0}$   $_{$ 

وحدود اختيار معاملات تصحيح العجلات المسننة يمكن تقديمها على شكل مجموعة منحنيات على محورين  $\xi_1 - \xi_2$  ، ويرمز كل من هذه المنحنيات الى القيم المسموح بها لصغات التعشيق ( $\epsilon_{min}$ ) وغيرهما ) . ومجموع هذه المنحنيات ("المحيط المحدد")، يحدد مجال الاختيار الرشيد لقيم معاملات الانحراف بالنسبة للتشكيلات المختلفة من أعداد الاسنان لعجلات وسيلة نقل الحركة.

وتستخدم بتوسع خاص العجلات المصححة في وسائل نقل الحركية، بالتروس العدلة، وهي تستخدم اندر في نقل الحركة بالتروس الحلزونية، ونقل الحركة بتعشيق التروس الانفوليوتية تحوى عيبين كبيريين. وينحصر العيب الاول في أن انصاف اقطار تقوس محيطات الاسنسان الانفوليوتية التي تؤثر بشدة على المقدرة على الحمل في وسيلة نقلل

الحركة تعتمد على اقطار العجلات وعلى زاوية التعشيق  $\alpha$  ، وذلك من ناحية شرط متانة التلامس (انظر ص 777) .

واذا اقتضى الامر نقل حمل كبير، وجبت زيادة انصاف اقطار تقوس محيطات الاسنان، وهو ما يمكن التوصل اليه بواسطة زيادة اما زاوية التعشيق، أو اقطار العجلات المسننة، ومساعدة التصحيح يمكن زيادة مقدرة وسيلة نقل الحركة على الحمل فقط في حدود معلومة، وعلي ذلك يبقى طريق واحد فقط، زيادة اقطار للعجلات المسننة وهيذا الطريق يؤدى الى زيادة ابعاد وسيلة نقل الحركة.

وسبب العيب الثانى التماس الخطى بين الاسنان المتماسة ( انظر ص ٢٧٦) ونتيجته ان عدم الدقة فى وضع أعمدة الادارة او فى اتجاه الاسنان، وكذلك تشوه الاعمدة وكراسى المحاور اثناء تشغيل وسيلسة نقل الحركة، تؤدى الى الاختلال فى توزيع الحمل على طول خطوط التماس.

وفى التعشيق من طراز نوفيكوف لا تعتمد انصاف اقطار تقـــوس الاسنان المحدبة والمقعرة على اقطار العجلات، أما التماس الخطـــوزع فيستبدل بنقطة تماس ابتدائية. وبعد استمرار التشفيل يتــوزع التماس بنقطة على ارتفاع السنة وينتشر على مستوى (١) متعامد تقريبا على اتجاه السنة ( انظر الشكل ه ١ ـ ٣ ، ب) ونتيجة لانصاف اقطار التقوس الكبيرة لاسطح الاسنان في المستوى المتعامد على خط التماس نجد أن المساحة الصفيرة للتماس (٢) تتوزع على طول السنة وتتحول الى مساحة طموسة. وحيث أن سرعة انتقال منطقة التماس على طول الاسنان هي سرعة كبيرة، فان كل هذه المسببات تساعد على تكـون الاسنان هي سرعة كبيرة، فان كل هذه المسببات تساعد على تكـون طبقة زيتية مستقرة بين الاسنان، ولذلك فان الاحمال غير الخطرة بالنسبة لوسيلة نقل الحركة من طراز نوفيكوف تكون اكبر كثيرا مـــن احمال التعشيق الانفوليوتي بالنسبة لشروط متانة التماس.


وتماس الاسنان فى المساحة التى تكون جزاً فقط من مساحاتها الجانبية يجعل نقل الحركة اقل حساسية بالنسبة لعدم دقسة التصنيع وبالنسبة لتشوه الاجزائ وبجانب هذا فان وسيلة نقل الحركة من طراز نوفيكوف ، خلافا على نقل الحركة بالتعشيق الانفوليوتى تكون اكثر حساسية بالنسبة للاخطائ فى المسافة بين المحورين ،

التصنيف . يمكن تقسيم العجلات المسننة ووسائل نقل الحركة بالتروس حسب مميزاتها المختلفة . فبالنسبة للوضع النسبى للاعمدة تقسم الى وسائل نقل الحركة ، الاسطوانية وهى بين عمودين متوازيين ، (انظر الشكل ه ١-١، أ ب ب ج ، د ) ، ومخروطية ، وهى بين عمورين يتقاطع محوراهما (الشكل ١٥ - ١ ، هـ، و ، ز ) . وتنقسم وسائل نقل الحركة حسب عدد درجاتها ، الى وسائل بدرجة واحدة أما وسائل متعددة الدرجات ، وبالنسبة للطابع النسبى لحركة الاعمدة ، تنقسم الى وسائل عادية ، أو وسائل كوكبية (انظر النسبى كذلك الى وسائل نقل الحركة (وعجلات مسننة ) ذات تعشيق

خارجى ، (الشكل ه ١ - ١، أ، ب، ج)، وذات تعشيق داخلى (الشكل ه ١ - ١ ، د) وحسب الصياغة التصميمية لجسم وسيلة نقل الحركة تقسم الى وسائل مغتوحة والى وسائل مغلقة، وحسب وضع الاسنان بالنسبة لرواسالعجلات، تنقسم الى عجلات ذات اسنان مستقيمة، والى ذات الاسنال المائلة، والى ذات الاسنان متعاكسة، وذات الاسنان المنحنية (الشكل ه ١ - ١، أ، ب، د، ز)، وحسب دقة التصنيع تنقسم وسائل نقل الحركة اللى ١٢ درجة دقة (تقل درجة الدقة مع زيادة رقمها) وكثيرا ما يستخدم نقل الحركة بواسطة الترس والجريدة المسننة، وذلك لتحويل الحركة الدورانية الى حركة ترددية وبالعكس (الشكل ه ١ - ١، هـ) .

#### اسس نظرية وعمل وسائل نقل العركة

عملية نقل الحمل في التعشيق الانغوليوتي بالاسنان المستقيمة. اثناء عمل وسيلة نقل الحركة يبدأ تلامس السنة التالية في الترس القائد مع سنة الترس المنقاد على جذر ( root ) السنة القائدة وعند قمة السنة المنقادة (انظر شكل م ١ - ٢ ، أ) وتدخل الاسنان في التعشيق بكل طول السنة



الشكل ه١-١

مباشرة. ويفرض توفير استمرارية نقل الحركة الدورانية بلا توقف الى العمود المنقاد، قبل خروج احد ازواج الاسنان من التعشيق يجب ان يدخل الزوج التالى فى التماس. ويتوفر هذا الشرط عندما يكون معامل التغطية النسبة بين طول منحنى التعشيق (المنحنى الذى تقطعه العجلات بالدوران اثناء تعشيق الزوج المعنى من الاسنان)، وبين الخطوة على هذا المنحنى 1 = 1 (على طول قطاع خط التعشيق ab ،الشكل  $a_{1-7}$ ، الاسنان  $a_{1-7}$  (على طول قطاع خط التعشيق ab ،الشكل  $a_{1-7}$ ، أن يوجد زوج الاسنان ab في حالة تماس حيث يأخذ تعشيقها فى الاقراب من نهايته، ولذلك فانه خلال بعض الوقت وفى منطقة التعشيق بين زوجيس من الاسنان (فى القطاعين ab و ab من خط التعشيق)ينقل الحمل ab بواسطة زوجين من التروس وعلى طول خطين للتلامس يبلغ طول كل منها العسرض الاقل للحافتين المسننتين فى الترسين.

واذا افترضنا أن الخطوة الاساسية للتعشيق أن ،وشكل الاسنان منفذان بدقة، فان توزيع الحمل العمودى بين زوجى الاسنان المعشقين فى وقت واحد، سيكون متناسبا طرديا مع جسائة هذين الزوجين من التروس مأخوذة فى اتجاه خط التعشيق.

خط التعشيق.
والحمل بالكجم الذى يسبب ازاحة نقطة التماس لمسافة ١ سم يسمى والحمل بالكجم الذى يسبب ازاحة نقطة التماس لمسافة ١ سم يسمى بجساءة زوج الاسنان، وقيمتها تتناسب عكسيا مع تشوهات الضفط بالتماس وازاحة القص والثنى للاسنان، وتعتمد قيمة التشويه على موضع نقطة المسننة وغيرها، ونقطة تطبيق القوة واتجاهها بالنسبة للسنة يعتمدان على موضع نقطه التماس على طول خط التعشيق ، أى على طور التعشيق ولذلك فهما يتغيران باستمرار،

واذا كانت جسائة احد ازواج الاسنان فى اللحظة المعنية من التعشيق مساوية  $c_1$  \*  $c_2$  ، وجسائة الزوج الثانى المعشق فى الوقت نفسه  $P_{n_1}$  ,  $P_{n_2}$  فان الجهدان المؤثران على كل زوج من الاسنان يكونان على طول خلط ويمكن تعيينهما من شرط تساوى ازاحتى زوجى الاسنان على طول خلط التعشيق :


$$\frac{P_{n_1}}{c_1} = \frac{P_{n_2}}{c_2}$$

ونتيجة للتغير المستمر للجسائين  $c_1$  في عملية التعشيق يتغير المرائين  $P_{n_1}$  (انظر منحنى توزيع الاحمال في الشكل ه (7-1) وفي لحظة تماس السنة (7-1) بواسطة قمتها (الشكل ه (7-1) سيكون الحمل (7-1) غير كبير بسبب الجسائة الصغيرة لها في حالة

<sup>\*</sup> اذا كانت  $z_1 = z_1$ ، و  $z_2 = 0$  تكون القيمة التقريبية لجساءة زوج من الاسنان المصنوعة من الصلب في لحظة التماس بين قمة سنة الترس حوالي 11700 + 1100 من الاسنان حوالي 11700 + 1100 من الاسنان حوالي 11000 + 1100 كمم/سم.

الثنى . ومع انتقال خط التماس من قمة هذه السنة تزيد جساءة زوج الاسنان ويزيد ايضا الحمل  $P_{n_1}$  وعندما تصل نقطة تماس السنتين في المقطع الطرفى منتقلة على طول خط التعشيق، الى النقطة b المتأخرة عن النقطة b بمسافة الخطوة الاساسية b ، فان زوج الاسنان b عن النقطة b بمساوى وينتقل الحمل كله بواسطة زوج الاسنان b على طول خط تماس يساوى عرض العجلة b . ويحدث هذا في منطقية التعشيق بزوج واحد من الاسنان في القطاع b من حقل التعشييية (الشكل b ، b ، b ، ويحدث هذا أم التعشيي الشكل ، b ، واحد من الاسنان في القطاع b ، وحد ، حو ) .

وبناء على ذلك يعتبر من المعيز في نقل الحركة بالاسنان المستقيمة، التطبيق اللحظى للحمل وازالته على طول الاسنان كله، والتغير الحاد في الطول الكلى لخطوط التماس l : وعندما يكون معامل التغطية l : وغير منطقة التعشيق بين زوجين من الاسنان l : l : وسبب عدم دقية التعشيق بين زوج واحد من الاسنان l : وسبب عدم دقيق التصنيع وتشوه احزاء وسيلة نقل الحركة تتوزع الاحمال على طول خطيسوط



الشكل ه ١ - ٧

بالتدريج ، ويبدأ التماس عند قاعدة السنة القائدة وعند حافة السنــــة المنقادة في نقطة ه الموجودة على الطرف (الشكل ه ١-٧،أ) ومع دوران العجلة القائدة يتوزع التماس على طول الخط المنتقل على السطح الجانبي للاسنان، ويزيد طول هذا الخط حتى يصل الى طول حدى معين، وبعدها

التعشيق بين زوج واحد من التصنيع وتشوه اجزاء وسيلة نقل التماس بغير انتظام، حيـــث تتركز بالقرب من نهايـــات الا سنان، ولهذه الاسباب ايضا تختل الخطوة بين الاسنان، وتحدث الصدمات عند د خولها التعشيق (انظر ص ٢٧٧).

عملية نقل الحمل في التعشيق الانفوليوتي بالاسنان المائلة: في المقاطع المتعامدة على محاور العجلات دات الاسنان المائلة يحدث التماسبين الاسنان مثلما يحدث في حالة الاسنان المستقيمة، ولكن حيث أن الاسنان موجودة على خطوط حلزونية، فإن المقاطع المختلفة تتواجد في اطوار مختلفة من التعشيق، وفي وسائل نقل الحركية بالاسنان المائلة، لا تدخيل الاسنان المائلة، لا تدخيل واحدة بطولها، ولكيين

يأخذ في التقلص حتى نقطة f ، الموجودة على الطرف المقابل للعجلة، وبعد ذلك يخرج الزوج المعنى من الاسنان من التعشيق (انظر حقل التعشيق في الشكل  $0.000\,\mathrm{y}$ ، وبعد دوران العجلة القائدة بمقدار الخطوة الطرفية مقاسة على المحيط الاساسى يدخل التعشيق السنوج التالى من الاسنان، وينقل الحمل بواسطة خطين للتماس، واذا كان عرض العجلتين وزاوية ميل الاسنان  $0.000\,\mathrm{km}$  كبيرين، فانه خلال تماس زوج واحد من الاسنان، يدخل التعشيق بضعة ازواج اخرى من الاسنان، وينقل الحمل بواسطة بضعة خطوط للتماس.

ويكون معامل التفطية للعجلات ذات الاسنان المائلة:

$$\epsilon_{hel} = \epsilon_s + \epsilon_a = \epsilon_s + \frac{b}{t_a}$$
(15.2)

حيث a ، a ـ معاملا التغطية المحورى والطرفى على التوالى . وفى وسائل نقل الحركة ذات حقل التعشيق a ، الذى يسلوى اضعاف الخطوة المحورية a ، يكون الطول الاجمالى لخطوط التساس ثابتا :

$$l = \frac{b\varepsilon_s}{\cos\beta_0}$$

وللحالة العامة، عندما لاتجرى مراعاة الشروط المذكورة، يتغير الطول الاجمالي لخطوط التماس باستمرار

$$l = \frac{b\epsilon_s \lambda}{\cos \beta_0} \tag{15.3}$$

حیث  $\lambda$  معامل تغیر الطول الاجمالی لخطوط التماس، الذی یعتسد علی النسبة بین القیمتین b ، b ، وطور التعشیق، وتتراوح قیمه فی حدود  $\rho$  ، حتی  $\rho$  تقریبا ،


وبهدف التقليل من تغير الطول الاجمالي لخطوط التماس، يجب ان يأخذ عرض العجلتين قيمة قريبة من العرض المساوى لاضعاف الخطــوة المحورية للتعشيق .

عملية نقل الحمل في التعشيق من طراز نوفيكوف ، نغترض انه في المقطع الطرفي لزوج الاسنان الانغوليوتي المائل لعجلتين مشننتين ، يكون شكلي السنتين المعشقتين أعلى وأسغل نقطة التماس عسموفين فسي جسم السنتين (انظر الشكل ه ١ - ٨) ، ونتيجة لذلك فان سمك السنة من الشكل الجديد على كل الاقطار ، ماعدا القطر حيث توجد نقطة التماس ، يصبح أقل من سمك السنة الانغوليوتية من الشكل الصحيح ، واذا ما جرى هذا التغيير في الشكل على كل عرض العجلة المسننة (فسي الشكل ه ١ - ٨ يبين الشكل المغير بواسطة خطوط متقطعة) ، فان تماس

الاسنان ذات الشكل الجديد سيحدث في كل لحظة زمن فقط في المقطع المعنى وحده، وعند دوران العجلة القائدة بزاوية ما يظهر التلامس بين الاسنان في مقطع جديد مواز للمقطع السابق، وفي كل المقاطع الاخرى المعمودية على محورى العجلتين لا يوجد تلامس بين الاسنان اقل سمكا، وعند دوران العجلة القائدة تدور ايضا العجلة المنقادة وتنتقل نقطة التماس على طول محورى العجلتين من أحسد

المقاطع الطرفية الى المقطــــع الطرفى المقابل، تاركة على السطـح الجانبى للاسنان الاثرين  $c_{f_1}$ ،

وبالمثال، فانه في التعشيسة من طراز نوفيكوف تعتبر الاسنسان متقارنة فقط في مقطع طرفسي واحد معين، ومع وجود اقل قدر مسن الدوران النسبي للعجلتين، فسي المقطع حيث كانت الاسنان متقارنة في السابق، ويظهر بينها خلوص، ويتوفر ثبات نسبة نقل السرعة في هذا التعشيق بسبب أن القانون الاساسي للتعشيق يراعي في كل اللحظات المتعاقبة في مستسوى



الشكل ه ١ - ٨

جدید یکون عمودیا علی محور العجلتین، تنتقل فیه نقطة تماس الاسنان، وخط التعشیق یوازی محوری العجلتین ویوجد علی بعد l من خصط المرکزین (انظر الشکل l = r).


وفى وسيلة نقل الحركة العاملة، يبدأ التعشيق بين الزوج التالى من الاسنان من المقطع الطرفى، وتتزايد تدريجيا المساحة الصفيلة اللتماس، وبعد أن تصل الى قيمتها القصوى، تنتقل على طول الاسنان، وفى فترة تعشيق الاسنان، تبقى المساحة الصفيرة للتماس فى القطاع الاوسط من عرض العجلتين بدون تغيير، وفى الطرف المقابل يتلاشلى التماس بين زوج الاسنان المعنى،

من أجل توفير استمرارية نقل الحركة الدورانية من العجلة القائدة الى العجلة المنقادة، يلزم قبل أن يخرج زوج من الاسنان من التعشيق، أن يدخل زوج آخر الى التعشيق، وهذا الشرط يوصف بمعامل التغطية، ولكن خلافا عن وسائل نقل الحركة بالعجلات الانغوليوتية المسننة، يكون التوصيف بواسطة معامل التغطية المحورى الذى يعتبر النسبة بين عرض العجلة المسننة b وبين الخطوة المحورية a

$$\varepsilon_N = \frac{b}{t_a} = \omega + v, \qquad (15.4)$$

حيث ω \_ الجزء الصحيح من معامل التغطية ؛ ν \_ الكسر في معامل التغطية.

وبناء على ذلك سيكون الحمل على العجلة منتقلا اما بزوج أو بزوجين من الاسنان (التعشيق بزوجين من الاسنان)، ويحدث الاخير في القطاعين من عرض العجلة الموجودين بالقرب من الطرفين وبطول  $(\epsilon_N-1)b$  (الشكل من عرض العجلة الحالة يقترح  $(0.35 \div 0.35) + 1 = 0.35$  ، وعند مشاركة زوجين من الاسنان باستعرار في التعشيق نحصل على  $(0.35 \div 0.35) + 2 = 0.35$  .



الشكل ه ١ - ٩

وفى وسائل نقل الحركة مسن طراز نوفيكوف دات الاسنان المحدبة والمقعرة، توجد لكل سنة منطقتان للتماس، موجود تان على رأس وجذر السنة، وبناء عليه يوجد خسطان للتعشيق .

التزييت، والغاقد ، والكغايــــة. يظهر اثناء الحركة النسبية للاسنان، احتكاك تدحرج واحتكاك انــزلاق ويصرف في التغلب عليه جزء مــن القدرة المنقولة. ويؤدى الاحتـكاك

الى ارتفاع درجة حرارة وسيلة نقل الحركة، والى تآكل الاسنان، والسلسى انخفاض كفاءة الاداء.

بفرض رفع مقدرة وسيلة نقل الحركة على العمل، يجب تزويد التعشيق بزيت للتزييت، يقل بغضله الغاقد في الاحتكاك، ويتحسن انتقال الحرارة المتولدة في التعشيق، وتخفظ الاسنان من السحق والتآكل بالصدأ. ويكون التزييت في وسائل نقل الحركة المغلقة تزييتا مستعرا (بالغمس أو بالرش)، أما في الوسائل المغتوحة فالتزييت متقطع (دورى).

ويجب أن تعمل وسيلة نقل الحركة المصمة تصميما سليما والمنفذة تنفيذا جيدا، أثنا التشغيل الاعتيادى، بدون أن ترتفع درجة حرارتها وبدون ضوضا وزيادة درجة الحرارة الزائدة عن الحد لوسيلة نقلل الحركة بالتروس يمكن ان يكون سببها التخلص الرادى من الحرارة المولدة، والفواقد الداخلية العالية، وقلة لزوجة زيت التزييت (أن يرتفع الاحتكاك نتيجة التلامس المباشر بين الاسنان)، أو بالعكس بسبب اللزوجة العالية للزيت، وكذلك كمية الزيت الكبيرة مما يؤدى الى حدوث قواقد زائسدة تضبع في رج الزيت .

والتزييت يساعد بدرجة كبيرة على خفض اجهادات التلامس حيث أن الضغط يتوزع على مساحة كبيرة وانتظام اكبر، وبفضل التزييت ينخفض بدرجة كبرى تأثير عدم الانتظام في اسطح الاسنان وتقل قوة الصدمات عند دخول الاسنان في التعشيق .

ويختار نوع زيت التزييت تبعا للسرعة المحيطية والحمل النوعى وحيث

أن الحمل على السنة المسموح به يكون اكبر كلما كانت الخواص الميكانيكيسة لمائة العجلة المسننة أعلى ، فغى الجدول ه 1-1 ، نورد القيم المقترحسة للزوجة زيت التزييت تبعا لمائة العجلات المسننة . وعلى اساس اللزوجة المطلوبة يختار نوع زيت التزييت والنسبة للعجلات المسننة غير المصلدة تصليدا اسمنتيا والمصنوعة من انواع صلب سبائك الكروم والنيكل ، حيث تصليدا اسمنتيا والمصنوعة من انواع صلب تزييت أعلى لنزوجسة  $\sigma_{ut} > 80 \, kgf/mm^2$  ( بمقد الرجة واحدة من درجات اللزوجة بالمقارنة بالقيمة المعطاة في الجدول ه 1-1) .

الجدول ١-١٥ القيم الموصى بها للزوجة الكينيماتيكية للزيت ٧٠٠ لوسائل نقل الحركة بالتروس عند درجة حرارة ١٠٥° (١٠٠٠°) مئوية

٧ بالسنتيستوك للسرعة المحيطية ٧ متر/الثانية					المادة	
٥-١٢ -٥٦	ه -هر۲ ۱	<b>0- ۲</b>	۱ - ەر۲	ەر٠-١	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
٣ ٢	€ 0	٦٠	(٦)٨٠	(17)17-	الله ائن (البلاستيك) الحديد الزهر، البرونز الصلب ذو حسد المتانة في الشد مراء كجم/م	

۲۶ – ۱۰۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲

وتعتبد قيمة الفاقد في التعشيق على شكل وعدد الاسنان وعلى معامل الاحتكاك في التعشيق، وتعتبر الفواقد نتيجة لاحتكاك الانزلاق التي تعتبد على كفائة نظافة سطح الاسنان وخواص وكمية زيت التزييت وسرعة العجلات المسننة، ومقد ار الحمل المنقول، تعتبر هذه الفواقد هي الاساسية، ولقد بينت التجارب أن كل هذه العوامل تؤثر على قيمة معامل الاحتكاك ؛ ، فهو ينخفض بزيادة لزوجة الزيت، وسرعة الانزلاق والسرعة المحيطية.

ووفقا للعوامل المذكورة أعلاه فان معامل الاحتكاك أ يبكن أن يتغير في الحدود من ه٠ر٠ الى ١ر٠ ويزيد معامل الاحتكاك بحدة

فى وسائل نقل الحركة المفتوحة ويصل الى قيمة  $\gamma$ ر -  $\chi$ ر وبالنسبــة لوسائل نقل الحركة ذات العجلات من الله ائن يكون المعامل  $0.08 \geqslant 1$  وذلك بغضل الخواص العالية المضادة للاحتكاك.

ويمكن حساب المتوسط التقريبي لقيمة الغاقد في التعشيق عند نقل قدرة N بالكيلووات من الصيغة  $\star$  .

$$N_{lc} = \frac{\pi \varepsilon f}{2} \left( \frac{1}{z_1} \pm \frac{1}{z_2} \right) N k W \qquad (15.5)$$

وتعتمد قيمة الفاقد في القدرة لرج الزيت، على السرعة المحيطية v متر/الثانية، وعرض العجلة المسننة b بالسم، ولزوجة الزيت v بالسنتيستوك، ومجموع عدد الاسنان الكلية، وتحسب هذه القيمة تقريبا من الصيفـــــة التجريبية

$$N_{l\ ch} = 75 \times 10^{-6} \ vb \sqrt{\frac{200 \ v \ v}{z_1 + z_2}} \quad kW$$
 (15.6)

ويكون الفاقد الاجمالي في القدرة  $N_l = N_{le} + N_{l\ ch} + N_{lb},$  (15.7)

حيث  $N_{lb}$  - القدرة المفقودة في كراسي المحاور (انظر  $N_{lb}$ ) . تحدد كفاية وسيلة نقل الحركة بالصيفة ( $N_{lb}$ ) .

و فيفرض زيادة كفاية وسيلة نقل الحركة، يلزم تنفيذ الوسيلة باكبر عدد من الاسنان (مع الاحتفاظ بأقطار العجلات المعطاة)، وتوفييسر درجة عالية من كفاية اسطح الاسنان، واستخدام نريت تزييت ذىاللزوجة الامثل، وعند الاستفلال يجب تحميل وسيلة نقل الحركة باقصى حمل مسموح به بقدر الامكان، اذ انه مع تقليل الحمل تنخفض كفايسة وسيلة نقل الحركة (انظر ص ١٨٩)،

والقيم التقريبية لكفاية وسيلة نقل الحركة بالتروس الانفوليوتي بدرجة واحدة، ويتروس من الدرجة السادسة أو الثامنة من الدقة، ويأعمدة ذات كراسى محاور تدحرج (اسطوانية أو كروية)  $\eta = 0.98 \div 0.96$  ووسائل نقل الحركة من طراز نوفيكوف لها كفائة ادائ تزيد بنسبة  $\eta = 0.98$  عن نقل الحركة بالتروس الانفوليوتية .

انواع اعطاب الاسنان عتبر من الاعطاب النمطية : تكسر الاسنان وتفتت اسطح التشفيل وسحقها وعضها وتشوهها اللدن .


ويحمل كسر الاسنان في الاساس الطابع الكلالي، فتحت تأثيــر الاحمال المتفيرة (عند الدخول التالي للسنة في التعشيق) يظهر عند جذر السنة اجهادات للثني متفيرة، ونتيجة للتفير الحاد في

<sup>\*</sup> الاشارة (+) للتعشيق الخارجـــى والاشـــــارة (ــ) للتعشيق الداخلي .

شكل السنة ، فى منطقة المنحنى الانتقالى يحدث تركيز للاجههادات (الشكل ه ١ - ١٠، أ) ، ويمكن أن تظهر شروخ في منطقة التركيلين الاقصى للاجهادات من جهة الشد A عند عدد معين سن دورات الاجهادات (الشكل ه ١ - ١٠، ب) ، وفى الاسنان الطويلة المستقيمية ، والمائلة والمتعاكسة تنتشر الشروخ فى البدائة على طول قاعدة السنة ،

وبعد ذلك تسرى الى القمة بارتفساع السنة أو بمستوى مائل فى المقطع الذى تصبح فيه الاجهادات قصوى.

ويمكن ان يؤدى التحميل الزائد كثيرا الى الكسر الفجائى فى الاسنان. وتلاحظ الكسور من هذا النوع اكتــر ما تلاحظ فى العجلات المسننـــة المصنوعة من المواد القصيفة (الحديد الزهر، والصلب المقسى). وتركيــــز الاحمال عند اطراف الاسنان (انظـر



الشكل ه١٠-١٠

ص ۲۷۵) يمكن ايضا أن يؤدى الى الكسر، والتحميل الزائد قليلا ولكن المؤدى الى حدوث اجهادات تتجاوز حد الخضوع يمكن ان يؤدى الى حدوث تشوهات ثنى متبقية،

وفى وسائل نقل الحركة من طراز نوفيكوف، نتيجة للتطبيسة الموضعى للحمل، كثيرا ما تتحطم اجزاء السنة الوسطى طوليسا، حيث انه فى هذه المنطقة ينقل الحمل كله زوج واحد مسسن الاسنان وأسنان الترس أقل سمكا عند قاعدتها من سمك اسنسان العجلة المسننة، ولذلك فهى اقل متانة، وأسنان وسائل نقسل الحركة ذات خطى التعشيق تكون اكثر متانة،

ومقاومة الاسنان للكسر يمكن زيادتها عن طريق زيادة ابعاد قاعدة السنة وبتقليل تركيز الاجهادات في المقطع الخطر بطريقة زيادة نصف قطر منحنى الانتقال ورفع دقة التصنيع وزيادة الخواص الميكانيكية لمادة العجلة المسننة، ويعتبر التصحيح الايجابي في التعشيق الانفوليوتي ذا فعالية بنوع خاص، يوضح الشكل ه احديدة عاملة بالنسبة للعجلة الجارى تغتيح اسنانها عندما تكون 0 = 3 وعندما تكون 0 < 3 .


وعند الازاحة الموجة للعدة القاطعة يزيد سمك الاسنان عند قواعدها وبالتالى تزيد متانة القواعد.

وتفتت اسطح التشفيل في الاسنان (الشكل ه ( ـ ۱ ( ، أ ) يعتبر اكثر الاسباب لعدم صلاحية وسائل نقل الحركة للاستفلال تلك الوسائل العاملة في فيض من الزيت، وتبدأ شروخ الكلال فلي البداية بالقرب من الخطر القطبي حيث انه في هذه المنطقلة نتيجة لسرعة للانزلاق الصفيرة، يكون معامل الاحتكاك، وبالتالي قدوة

الاحتكاك واجهاده اكبر ما يمكن على السطح، الا ان هذه الشروخ تتنامى حتى ظهور التفتت فى الاساس اسفل الخط القطبى أى عند جذور الاسنان (انظر ص ٢٦) واولى الحغرات تظهر (فى عسرض العجلة المسننة) فى منطقة تركيز الحمل أو فى مواضع عدم انتظام السطح ، المتبقية بعد عملية تشطيبه، وفى اثنا عملية التشعيل يتنامى عدد الحفرات ويزيد بعضها فى ابعاده، ويتشوه شكل السنة ويصبح سطحها غير مستو، وتتزايد الاحمال الديناميكية، ونتيجة لهذا تشتد عملية التفتت، ويتحطم سطح تشغيل السنة اسفل الخط القطبسى، ويشتد تسخين وسيلة نقل الحركة والضوضا الناتجة عنها .

وفى الوسائل المفتوحة لنقل الحركة حيث لا يكون فيها زيت تزييت أو حيث تكون كميته غير كافية طما يلاحظ التفتت بالاسباب المذكورة اعلاه (انظر ص ٢٦).

وعند ما تكون صلابة السطح اقل من 350 HB ، يلاحظ تغتـــت محد ود ، ويظهر في قطاع غير كبير من السنة، حيث يتركز الحمل ، ويمكن



الشكل ه ١ - ١١


لهذا التغت أن يتوقف بعد بعض التشغيل، وعند تأثير زيــادة التحميل الكبيرة تنتشر عملية تكون الحغرات بواسطة التغتت على سطح السنة على طولها كله، ويلاحظ التغتت المتنامى عند صلابة سطــح الاسنان التى تزيد عن لله 350 الله أو تساويها، وفي هذه الحالة لا تستدير حافة حفرات التغتت كما في حالة الاسطح اللينة، بل انها تتكسر، وتنتشر الشروخ من الحغرة الابتدائية وتصيب كل سطح التشفيل تدريجيا عند جذور الاسنان،

ولقد اثبتت خبرة التشغيل والابحاث التجريبية على وسائل نقل الحركة انه كلما زادت لزوجة الزيت اكثر، زاد معها حد الاطاقية في السحق للانسان ، وزيت التزييت الاكثر لزوجة قادر على اخماد الاحمال الديناميكية على الاسنان مزيدا بذلك عمر تشفيل العجالات المسننة.

ويمكن رفع مقدرة اسطح الاسنان على مقاومة التغتت بزيادة ستانسة

هذه الاسطح (فكلما كانت اسطح الاسنان اكثر صلادة ونعومة كان الحمل الذى تقدر على تحمله اكبر)، وبزيادة انصاف اقطار تقوس شكل الاسنان في منطقة التماس وبواسطة الاختيار السليم لزيت التزييت،

وبمساعدة تصحیح الارتفاع (عندما تكون  $0 < \xi_1 > 0$  و  $\xi_1 = \xi_2 = \xi_1$ ) يمكن نقل الجزء الفعال من خط التعشيق في اتجاه بحيث يصبح القطب في منطقة التعشيق بزوجين من الاسنان، وعند ذلك ستكلون قطاعات اسطح تشغيل الاسنان المعرضة لخطر التغتت، محملة اقل حيث انه خلال هذه الفترة سينقل الحمل زوجان من الاسنان في آن واحد وطابع تغير الحمل على الاسنان في حالة تصحيح الارتفاع في وسيلة نقل الحركة بالاسنان المستقيمة بالنسبة ل i = 1 مبين في الشكل



ه ا - ۱۲ ، أ  $B_1B_2$  - خط التعشيق وفيه النقط المميزة a, b, c, d

وباستعمال التصحيح ذى معامل الانحراف المجموعي الموجب للعدة القاطعة ( $0 < \xi_1 + \xi_1 > 0$ ) وهو ما يسمى التصحيح الزاوى ويؤدى هذا على نقل الحركة بوسيلة بها زاوية التعشيق مرزادة، ويؤدى هذا الى زيادة انصاف اقطار تقوس اشكال الاسنان في منطقة خط الاقطاب وبناء على ذلك يؤدى الى زيادة مقاومة التغتت وبمساعدة التصحيص الزاوى يمكن ضمان زيادة الحمل المنقول بأمان بنسبة  $\pi$ .

المعتاد فى الاسنان المقعرة بالقرب من خط التعشيق، حيــث أن أقل متانة تماس تسود جذور الاسنان فى منطقة السرعات الدنيــا للانزلاق . والاسنان المقعرة الموجودة داخل محيط الاساس تتكــون

بناءً على ذلك من جذور فقط، أما بالقرب من خط التعشيق فتكون سرعات الانزلاق بحدها الادنى، وبغرض تلافى التغتت عند فقمة السنة المقعرة، يمكن تغيير شكلها بشطبها (شطفها).

ويعتبر تآكل السنة نتيجة لتآكل اسطحها العاملة بالاحتكاك (الشكل ه ١ - ١١، ب). وفي وسائل نقل الحركة المغلقة يكون تآكل الاسنان بالاحتكاك كقاعدة عامة أقل من وسائل نقل الحركة المغتوحة، وسيكون تآكل الاسنان اكبر كلما زاد الانزلاق النوعي للاسنان وكلما زاد اجهاد التماس في الضغط على هذه الاسطح، وحيث أن اقصى انزلاق نوعي يوجد في نقطتي التماس الابتدائية والنهائية في الاسنان، فان اقصي تآكل بالاحتكاك يظهر على جذور وقم الاسنان، ونتيجة للتآكيل يتشوه الشكل الانغوليوتي، ويزيد الحمل الديناميكي ويضعف الجذر مما يؤدى الى زيادة الاجهادات في منطقة السطح الانتقالي في السنة. واذا كان هناك عدم انتظام موجود على الاسطح العاملة في الهنة على مناة في المناة على مناة في المناة المناه المناه في المناه

وادا كان هناك عدم انتظام موجود على الاسطح العاملة فسى السنة بسبب التشغيل (المعالجة)، يلاحظ في بداية عمل وسيلة نقل الحركة تآكل ملموس في الاسنان، وبعد ان يتم تنعيم عدم الانتظام هذا وتصبح ارتفاعاته اقل من سمك طبقة الزيت الرقيقة بين الاسنسان، يقل معدل التآكل .

ان عدم كفاية سمك طبقة الزيت الرقيقة، التى لا توفر الاحتكاك السائل ، تساعد على تشديد التآكل بالاحتكاك ويعتمد سمك الطبقة الرقيقة للزيت على لزوجته ، وعلى السرعة المحيطية للعجلات المسننة وعلى الحمل واذا ماروعيت كل الشروط الضرورية ، وكان سمك الطبقة الرقيقة للزيت اثناء العمل الهادئ لوسيلة نقل الحركة كافيا ، فانه عند التحميل الزائد عن الحد وخصوصا في فترات بدء التشفيل والايقاف لوسيلة نقل الحركة ، يمكن أن يصبح هذا السمك غير كاف . ويساعد زيت التزييت المحتوى على شوائب من جسيمات حاكة على تشديد التآكل بالاحتكاك .

ويمكن تخفيض تآكل الاسنان بمساعدة التقليل من قيمة الانسزلاق النوعى واجهادات التماس في الضغط، ويزيادة مقاومة أسطح الاسنسان للتآكل بالاحتكاك، وبالاختيار الصحيح لزيت التزييت. ومن أجل التقليل من التآكل بالاحتكاك يلزم السعى الى "تسوية" الانزلاق النوعي، أي الى أن تصبح قيمتاه لاسنان الترس القائد والعجلة المنقادة اقسسرب ما يمكن لبعضها البعض. ويتم التوصل الى هذا باختيار معاملسي الازاحة  $\xi_1$  ،  $\xi_2$  ، ويعطى الشكل ه (1 - 1) ، (1 - 1) ، (1 - 1) ، (1 - 1) ، (1 - 1) ، (1 - 1) ، (1 - 1) ، ولتسرس القائد ، والمنحنى (1 - 1) .

المنقاد ).

ويظهر عض الاسنان في انه تحت تأثير الضفوط المرتفعة في منطقة الطبقة الرقيقة المضفوطة لزيت التزييت نجد أن الاسطح المقتـــرنـــة للاسنان تشتبك فى بعضها البعض بقوة بحيث أن جزيئات سطح السنة الاكثر ليونة تلتحم بسطح اسنان عجلة الازدواج . وعند الحركة النسبية التالية بين الاسنان ، تسبب الجزئيات الملتحمة اخاديد على السطـــــح الملامس لها (الشكل ١٥ - ١١ ، ج) .

ويمكن أن تتحطم الطبقة الرقيقة لزيت التزييت ، أو لا تتكون بالمرة ، ان الضغط كبيرا ، أما السرعة التى ينزلق بها الزيت الى منطقة التعشيق فتكون غير كافية ، ويلاحظ هذا فى وسائل نقل الحركة السريعة البطيئة وذات الاحمال الكبيرة . وفى وسائل نقل الحركة السريعة يحدث تمزق الطبقة الرقيقة للزيت .

نتيجة لغقده لزوجته من جراء ارتفاع درجة الحرارة في منطقية الاحمال الكبرى وسرعات الانزلاق الكبرى.

ويؤثر تأثيرا كبيرا على ظهور ظاهرة العض، اختيار مواد زوج الترس القائد والعجلة المنقادة ، وصلادة وكفائة اسطح التشفيل في الاسنان، والمتغيرات الهندسية للتعشيق، ونوع ولزوجة زيت التزييت. فمع زيادة صلادة اسطح الاسنان تقل خطورة حدوث العض. ويمكن عن طرياق التصحيح التوصل الى تخفيض الانزلاق النوعي (الشكل ه ١ - ١٢، ب) وتلافي ظهور العض وبتعريض الاسنان للتشفيل تحت تأثير الحمل المتزايد تدريجيا، يمكن تحسين نوعية اسطحها وزيادة الحمل النافع في وسيلة نقل الحركة بدون خوف من وقوع العض.

وفى وسائل نقل الحركة البطيئة يتم تلافى حدوث العض باستخدام زيوت زيوت تزييت ذات لزوجة اكبر، أما فى الوسائل السريعة فباستخدام زيوت تزييت مضادة للعض، أى زيوت تزييت محتوية على اضافات تعيق التحام جزئيات المعدن بالاسنان المتلامسة (اضافات كبريتية كلورية فسفورية، والصابون الرصاصى أو بحامضى الاوليوميك والنافتينيك).

وتلاحظ التشوهات اللدنة في اسنان العجلات المسننة المصنوعة من الصلب ولتحمل الاحمال الثقيلة، فتحت تأثير قوى الاحتكاك تزاح بعض جزئيات الطبقة السطحية من معدن اسنان العجلة المسننة القائسدة تزاح مبتعدة عن القطب والجزئيات المناظرة في العجلة المسننة المناقادة تزاح مقتربة من القطب، ومن نتيجة هذا تتكون قناة (مجرى) على طيول خط الاقطاب في الاولى، أما في الثانية فيتكون نتوء على طول ننفسس الخط، وتظهر التشوهات اللدنة هذه بشكل اشد في الاسنسان المصنوعة من الصلب وذات الصلادة غير الكبيرة وخصوصا في حالسة التزبيت غير الكافي وكذلك في وسائل نقل الحركة بالسرعات البطيئسة، وعند استخدام زيوت اكثر لزوجة نقل قوى الاحتكاك ومعها خطورة حدوث التشوهات اللدنة.

فى وسائل نقل الحركة المصممة والمنفذة تصميما وتنفيذا سليمين لا يجب أن تظهر الاعطاب خلال عمر الخدمة المعنى اذا كـــان تشفيلها اعتياديا وفى حالة اعطاب الاسطح العاملة فى الاسنسان ترتفع درجة حرارة وسيلة نقل الحركة وتشتد الضوضاء فيها.

والاخطاء الدورية في الخطوة وشكل السنة وعدم انتظام التحميل على السنة وعدم الاتزان الاستاتيكي والديناميكي للاجزاء الدوارة تعتبر كلها الاسباب الاساسية للضوضاء (الضجيج).

والحمل غير المنتظم على الاسنان والتشوه المتغير للاسنان النساء عملية التعشيق يجلبان ذبذبة العجلات المسننة، وحتى الذبذبسسى الضئيلة في العجلات المسننة، المنقولة من خلال الاعمدة وكراسسسى المحاور الى الجسم، يمكن أن تؤدى الى تذبذبه، ويصاحب هسنا التغبذب ضجيج شديد، وتغير تشوهات الاسنان المعشقة في وسائل نقل الحركة ذات الاسنان المائلة اقل كثيرا من نظيره في حالة الاسنان المستقيمة، لذلك فان عجلات وسائل نقل الحركة المهامة تصنع باسنان مائلة أو متعاكسة ذات دقة عالية وذلك لتخفيض الضجيج والاحمسال الديناميكية.

## أجزاء وسائل نقل العركة بالتروس

العواك . يجب اختيار المواد للعجلات المسننة بحيث أن يكون مكنا تشكيل اسنان فيها وتشطيبها بالدقة المعينة وبكفائة معينة لاسطحها، وبحيث تضمن متانة كافية في حالة الثني تحت تأثير الاحمال المتغيرة واحمال الصدمات، ومتانة كافية للطبقة السطحية في الاسنوان ومقاومة عالية للسحق.

والصلب والحديد الزهر واللدائن تعتبر المواد الاساسية لتجهييز العجلات المسننة، والسعى نحو تخفيض الابعاد فى وسائل نقيل الحركة ذات القدرات العالية فى وحدة ما، والسعى نحو زيادة السرعات قد أديا الى التوسع فى استخدام العجلات المسننة المصنوعية من الصلب .

وعند استخدام العجلات المسننة ذات الصلادة العالية لاسطور التشغيل في اسنانها، تقل خطورة ظهور اعطاب اسطح الاسنان الذلك تستخدم المواد والمعالجة الحرارية بحيث يتم الحصول على عجدلات مسننة بدقة لازمة مع اقصى حد للصلادة يمكن التوصل اليه فروية الاسطح العاملة وذلك مع الطريقة المختارة لتشكيل الاسنان السطاح العاملة وذلك مع الطريقة المختارة لتشكيل الاسنان السطاح العاملة وذلك مع الطريقة المختارة لتشكيل الاسنان السلاد المختارة لتشكيل الاسنان السلاد المختارة لتشكيل الاسنان السلاد المختارة لتشكيل الاسنان المختارة لتشكيل الاسنان المختارة لتشكيل الاستان المحتارة للتشكيل المحتارة للمحتارة للمحتارة للتشكيل المحتارة للمحتارة لمحتارة للمحتارة للمحت

ولقد حصل الصلب الكربونى ذو نسبة الكربون من 97.0 حتى 97.0.0 ( انواع الصلب غير السبائكى 97.0 ، 97.0 ، 97.0 ، والصلب السبائكى النواع الصلب غير السبائكى أوسع انتشار فى وسائل نقل الحركة ذات الاغراض العامة.

واذا كانت اسنان العجلات المسننة يتم تشكيلها بعد المعالىجية الحرارية النهائية لمادتها مما يستبعد تأثير الاخيرة على دقيية

التعشيق فان اقصى صلادة سطح مسموح بها لا يجب ان تتجاوز 350 – 350 HB 320 . ويتم التوصل لهذه الصلادة بواسطة عمليتى التحسين أو المعادلة ( normalizing ). علما بأن ابعاد مقاطع العجلات تؤثر كثيرا في الخواص الميكانيكية الناتجة بعد المعالجة الحرارية، ويفسر هذا بانه مع زيادة ابعاد مقاطع العجلات تقل سرعة تبريدها، واذا ما اصبحت السرعة اقل من حد معين فتحدث تقسية غير كاملة، ويؤشر تأثيرا أقل كثيرا ابعاد مقاطع العجلات المصنوعة من صلب السبائك. لذلك فانه اذا ما كان ضروريا الحصول على صلادة عالية في حالة المقاطع الكبيرة للخامات شبه المصنعة، يستحسن استخدام صلب السبائك. ولغرض الزيادة الملموسة في المقدرة على الحمل، ولتقليل ابعاد وسيلة نقل الحركة تستخدم العجلات ذات صلادة اسطح اسنانها الاعلى من في المقدرة على الحمل، ولتقليل ابعاد وسيلة الحراكة تستخدم العجلات ذات صلادة اسطح اسنانها الاعلى من وبعملية التصليد الاسمنتي ، والسيانيدى أو الازولتي . ويتم تشكيل اسنان وبعملية التصليد الاسمنتي ، والسيانيدى أو الازولتي . ويتم تشكيل اسنان هذه العجلات قبل المعاطة الحرارية النهائية.

ومن عيوب التقسية الكاملة اعوجاج العجلات وانخفاض صلابة قليسب الاسنان ، مما يقلل مقدرة الاسنان على مقاومة الثنى تحت تأثيير أحمال الصدمات، والصلادة القصوى لقلب الاسنان بالنسبة لانسسواع الصلب الكربونى لا يجب أن تزيد عن HRC 45 أما بالنسبــة لانواع صلب السبائك فلا تزيد عن في اسوأ الحالات تقل بشمدة متانة الصدمات، وتتلافى التقسية السطحية هذه العيوب، المعدن غير المقسى، وتنفع طريقة المعالجة الحرارية هذه للعجــلات الكبرى وخصوصا بالنسبة للعجلات ذات المقاطع الكبرى، حيث انها تسمح باستخدام انواع الصلب الكسربونى بدلاً من السبائكي مسع التقسية الاعتياد ية . ويمكن أن تصل صلادة السطح الى 67 – HRC 51 – 57 ويعتبر التصليد الاسمنتى طريقة اخرى لرفع درجة صلادة الاسنان د ون التّعرض لصلابة قلبها، وتجرى هذه العملية على أنواع الصلب ذى نسبة الكربون من ١ر٠ الى ٢ر٠ / أنواع الصلب 15، 20، 20X ، 15X ) وصلادة الطبقة المقساة اسمنتياً عصل الى 63 - 65 HRC . وانواع الصلب الكربوني 15 ، 20 المعرضة للتصليد الاسمنتي تستخدم في تصنّيع العجلات المسننة نادرا نسبيا حيث أن المعدن الموجـو<sup>د</sup> تحت القشرة ردىء في مقاومته سواء لاجهادات التماس وللاجهادات

الحجمية في الثنى، فعند الاحمال الكبيرة يلاحظ تقشير (انفصال) القشرة الصلدة، والصلب المسبك بالكروم من النوعين 15X، 20X يضمن نوعية احسن للعجلات واعوجاج اقل فيها، ومتانة أعلى في قلبب اسنانها، وتتمتع انواع الصلب السبائكي المصلدة اسمنتيا بمقاومة عالية للتآكل،

وعند ما تؤثر على وسيلة نقل الحركة احمال زائدة أو أحمال صد مات (مثل العجلات المسننة في سيارات النقل، ومخفضات السرعة في الطائرات وغيرها) تستخدم أنواع الصلب الكرومي النيكلي  $4.5 \, au$  والصلب الكرومي الغانيدي  $4.5 \, au$  والصلب الكرومي المنجنيزي والتيتانيسوم  $4.5 \, au$  وغيرها من أنواع صلب السبائك،


وبغرض ازالة التشوهات التى تسببها المعالجة الحرارية لعناصــر التعشيق تجلخ الاسنان،

ويمكن الحصول على الصلادة العالية للسطح بواسطة التقسيية الازوتية أو بالسيانيد، والاعوجاج الناتج من هذا يكون ضئيلا في العجلات لذلك تنتغى ضرورة التجليخ التالى للاسنان، وكثيرا ما تجرى عملية التقسية الازوتية على العجلات ذات الاسنان الداخلية. وتصنع العجلات المسننة والمقساة تقسية آزوتية من صلب 38XMM88. والطبقة المقساة آزوتيا والصلبة لها سمك غير كبير (٣٠٠ - ٥٠٠ م)، لذلك فالعجلات ذات الاسنان المقساة آزوتيا تستخدم في حالة تأثير حمل هادئ في مخفضات السرعات ذات التزييت الجيد وذلك لتجنب أو لتبطئ التآكل الحاك.

وعجلات وسائل نقل الحركة الضخمة تصب من الصلب، ويغرض ضمان مقاومة كافية للتآكل بالاحتكاك، يجب أن تتضمن مادة الصلب المسبك م  $\pi$  من الكربون (صلب  $\pi$  35 $\pi$  و  $\pi$  55 $\pi$  )، والمسبوكات المصنوعة من الصلب يجب ان تعرض لعملية تخمير أو معادل normalizing ).


والعجلات المسننة المصنوعة من الله ائن (البلاستيك) تستخدم اذاكان من اللازم ضمان تشغيل بدون ضجيج، وجسم وسيلة نقل الحسركة

والعجلات المسننة المصنوعة من البلاستيك وذات التعشيق المتجاوب مع المحيط الأساسى النمطى قادرة على نقل حمل أقل كثيرا مسنن نظائرها المصنوعة من الصلب بسبب متانة الكسر الاقل فى الاسسنان فمثلا بان زوج التروس ذات الاسنان المستقيمة المصنوعة من الصلب وسيلة نقل الحركة المصنوعة من العجلات المسننة المحسنة من الصلب ومقدرة وسيلة نقل الحركة المصنوعة من العجلات المسننة المحسنة المصنوعة مسن البلاستيك، على الحمل يمكن زيادتها باستعمال محيط أساس خاص نى زاوية تشكيل صغيرة وبارتفاع مزاد للاسنان ، وحيث أن معامل المرونة الطويلة للبلاستيك أقل من معامل المرونة الطولية للصلب بمقدار المرونة الطويلة للبلاستيك أقل من معامل المرونة الطولية للصلب بمقدار من نظيراتها المصنوعة من البلاستيك اكبر كثيرا من نظيراتها المصنوعة من الصلب ، ولذلك فع تساوى د قة التشغيل، من نظيراتها المصنوعة من الصلب ، ولذلك فع تساوى د قة التشغيل، في آن



تصبيم التروس القائدة والعجلات المسننة، اذا كان قطر استطوانة الجذر في الترس ( root cirde ) لا يختلف كثيرا عن قطر العمود، يصنع الترس ( pinion ) قطعة واحدة مع العمود (الشكل ه ١٣-١، أ)، وميزات هذه التركيبة : التقليل من المعالجات الميكانيكيسة، وعدم وجود وصلات الخابور أو غيرها، وزيادة الجسائة، وزيادة دقسة التعشيق، أما اذا كان قطر اسطوانة الجذر للترس اكبر كثيرا من قطر العمود، يصنع الترس منفصلا عن الاخير ويركب عليه (الشكل ه ١٣٠١، ب).

وتصميم ترس قائد من التكستوليت ممثل في الشكل ه ( - ) ( : تركب ألواح من التكستوليت على جلبة من الصلب التي تركب بدورها على العمود والعجلات المسننة المصنوعة من الصلب وذات الاقطار الاقل من ٠٠٠م تصنع بالطرى أو بالكبس (تبعا لحجم الانتاج) وفي حالة الاقسطار الكبيرة للعجلات المسننة تصنع الاخيرة بالسبك أو بالتوصيل ( fabricated ) وفي الحالات النادرة تقابل عجلات مشكلية بالحدادة على بالحدادة بأقطار اكبر من ٠٠٠م م وتصنع العجلات بالحدادة على هيئة تركيبة من قرص بحافة وسرة (الشكل ه ( - ه ( ) أ ) أو قسرص



الشكل ه۱-ه۱

مصمت بدون تجويفات، والتصميم الاول أخف وزنها الا أنه يتطلب تشفيلا ميكانيكيا اكبر، أما العجلات المسننة المصمتة بدون تجويفات فاسهل في صناعتها، الا أنها ثقيلة عندما تكون عريضة ولا تسمح بالحصول على خواص ميكانيكية متجانسة بالنسبة للأسنان بعد المعالجة الحرارية.

ولتيسير تثبيت العجلات على ماكينات التشفيل عند تشغيلهها، يوصى بصنع فتحات (نوافذ) في الاقراص بين الحافة والسرة، وتصنعم مثل هذه الفتحات بأقطار كبيرة بغرض تخفيف وزن العجلات،


والعجلات المسبوكة ذات الاذرع المتصلب قي تستخصيم والعجلات المسبوكة ذات الاذرع المتصلب  $D_e \leqslant 1000~\mathrm{mm}$  (الشكل ه  $I_e \leqslant 1000~\mathrm{mm}$  الأقطار  $I_e \leqslant 1000~\mathrm{mm}$  وكانت  $I_e > 1000~\mathrm{mm}$  فتسبيك العجلات بأذرع على شكل حرف  $I_e > 1000~\mathrm{mm}$  مزدوجة والعجلات ذات الابعاد الكبيرة (  $I_e > 2000~\mathrm{mm}$  ,  $I_e > 600~\mathrm{mm}$  ) فيجب صناعتها بسيرة مشقوقة لتلافى تكسر الاذرع عند التبريد تحت تأثير الاجهسادات الحرارية المتسببة من عدم انتظام توزيع المادة.

ويفرض الاقتصاد في صلب السبائك تنفذ العجلات المسننة الكبرى بواسطة طريقة الطوق ( rim ) وفي هذه الحالات يضع مركيي العجلة بالسباكة من الحديد الزهر (مثلا 32 - 15 - 32 )، والاندر أن تكون من الصلب ، أما الطوق (الشكل ه ١ - ه ١، ج) فينفيذ بالحرارة أو من الصلب المدلفن الذي تتحدد ماركته بحساب الاسنان على المتانة، وعندما يكون عرض العجلة المسننة اكبر من ٥٠٠ م، يصنع طوقان، وتركيب الطوق على مراكز العجلات يكون بواسطية التوافق على الساخن، ولتثبيت الاطواق بمركز العجلة توضع في محيطه لوالب حاكمة.

وفى حالة الانتاج بالقطعة وكذلك بغرض تخفيف وزن العجلات تنفذ الاخيرة بواسطة اللحام (الشكل ه ١ ـ ه ١ ، ٤ ) ، وعند التصنيع يولــــى اهتمام خاص بضمان الجساءة اللازمة،

والعجلات المسننة التى لا تتحرك على طول العمود ، تثبت على العمود بالتداخل ( interference fit ) اما بالكبس أو بالكبس الخفيف من الدرجة الثانية ( press fit 2nd class )، وتستخدم الاولى فى حالة أحمال الصدمات أو للسرعات الاعلى من ٢٠٠٠ لغة فى الدقيقة. واذا كان ينتظر ضرورة فك العجلة المسننة (عند تآكل أسنانها أو تغيير كراسى المحاور ، الخ) فيوصى باستخدام اقتران انتقالى (drive fit medium force fit, heave fit )

وعلاوة على البعدين الاساسيين  $D_e$  ،  $D_e$  الموقعين مباشرة على رسم العجلة المسننة (الشكل م ١٦-١٥) يبين في الجــــدول



الشكل ه ١٦-١١

المعطيات اللازمة لفتح الاسنان ومراجعة التعشيق وهي  $\beta_p$ ,  $\beta_p$ , والمحيط الاساسى، ودرجة الدقة وغيرها.

ي قة وسيلة نقل النحركة. من أجل توفير ظروف العمل الطبيعية

لوسيلة نقل الحركة يجب أن تنفذ عناصر العجلات المسننة والجسسم بالدقة اللازمة، وتعين درجة الدقة من اعتبار ظروف عمل وسيلسة نقل الحركة وما يطرح عليها من متطلبات، وتبعا لدرجة الدقسسة والابعاد تحدد سماحات بالنسبة لبعض عناصر التعشيق ووسيلسة نقل الحركة ككل، يجب أن مراعاتها عند تغتيح الاسنان وتشطيبها النهائى ، وكذلك عند صنع الجسم والاعمدة وكراسى المحاور،

ولقد حددت لوسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية مواصفة تشمل العجلات المسننة ذات التعشيق الداخلي والخارجي بالاسنان المستقيمة والمائلة والمتعاكسة، ومقطر دائرة التقسيم ( pitch circle ) يصل الى ٥٠٠ مم، ودرجات الدقية يصل الى ٥٠٠ مم، ودرجات الدقية الاثنى عشرة الواردة في المواصفات القياسية يستخدم منها أوسيعانتها والدرجات الدرجات الدرجات الدرجات الدرجات الدرجات المواصفات القياسية يستخدم منها أوسيعانية الدرجات العربية المواصفات القياسية الدرجات الدرجا

وكل درجة من درجات الدقة تحددها المؤشرات التالية: ١-الدقة الكينماتيكية للعجلة التى تحدد الخطأ الكلى في زاوية دوران العجلات المسننة لكل لغة واحدة؛ ٢- انتظام عمل العجلة المسننة والدى يحدد الكبية المكونة للخطأ الكلى في زاوية دوران العجلة المسننسسة المتكرر اكثر من مرة في اللغة الواحدة لها ؛ ٣- التماس الموضعي للاسنان والذى يحدد تمام انطباق الاسطح الجانبية للاسنان المتقارنة؛ ٤- الخلوص الجانبي الموجود لضمان العمل الطبيعي لوسيلة نقسل الحركة عند درجات الحرارة المرتفعة.

وتعتمد درجة دقة وسيلة نقل الحركة على الغرض منها . فمثلا بالنسبة لوسيلة نقل الحركة السريعة يعتبر المطلب الاساسى هو انتظـــام الدوران ، أما النسبة لوسائل نقل الحركة بالسرعات البطيئة وللاحمال الثقيلة ـ فالتماس الطبيعى على طول الاسنان وبالنسبة للوسائــــل العاكسة للحركة ، فالخلوص الجانبى .

ولقد حددت لوسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية مواصغية تنطبق على العجلات المسننة المعدنية ذات الاسنان المستقيمية والمنحنية لأقطار لدائرة التقسيم تصل الدرور م وبعديول أعلي من ١ حتى ٣٠ م واكثر درجات الدقة انتشارا هي مين ٧ الى ١١٠٠

وبالنسبة لوسائل نقل الحركة المستخدمة في مختلف الماكينيات يوصى تقريبا بالدرجات التالية للدقة: بالنسبة لمخفضات سرعيات الوربينات والماكينات التوربينية  $- \gamma - \gamma$ : وبالنسبة لماكينات قطيعادن  $- \gamma - \chi$ : وبالنسبة لسيارات الركاب  $- \gamma - \chi$ : وبالنسبة لسيارات الشعن  $- \gamma - \gamma$ : وبالنسبة للجرارات  $- \chi - \gamma$ : وبالنسبة للجرارات  $- \chi - \gamma$ : وبالنسبة للمخفضات العامة  $- \gamma - \gamma$ : ولتروس ماكينات الدلفنة  $- \gamma - \gamma$ : ولمرفاعات المناجم  $- \chi - \gamma$ : ولآليات المرفاع  $- \gamma - \gamma$ : وللماكينات الزراعية  $- \chi - \gamma$ 

وكلما كانت السرعة المحيطية لوسيلة نقل الحركة أعلى، يجب أن تكون دقتها أعلى، فللسرعة الاقل من ٣٠ مترا/ثانية يجب استخدام وسيلة نقل الحركة بأسنان مائلة ذات دقة من الدرجة السادسة؛ وبالنسبة للسرعة 15 m/sec > وسيلة نقل الحركة بالتروس مستقيمة الاسنان من الدرجة السادسة للدقة، أو بالتروس ذات الاسنان المائلة مدن الدرجة السابعة للدقة، وللسرعة 10 m/sec > و فوسيلة نقل الحركة بالتروس مستقيمة الاسنان من الدرجة السابعة للدقة أو بالتروس ذات الاسنان المائلة من الدرجة الشابعة للدقة .

ودرجة الدقة تعتمد على طريقة التصنيع؛ ان تغتح أسنسسان العجلات عن الدرجتين السادسة والسابعة بطريقة الدلفنة على ماكينات التشغيل الدقيقة ثم بعدها تعرض للتجليخ أو للحلق ( shaving ) وبالنسبة لدرجتى الدقة الثامنة والتاسعة فتفتح التروس بالدلفنة أو بطريقة التقسيم بدون ما يتبع ذلك من تجليخ؛ ولأسنان العجلات من الدرجة العاشرة للدقة والأقل من ذلك في دقتها فيمكن تشفيلها بأية طريقة.

وتحدد أربع درجات للدقة بالنسبة لوسائل نقل الحركـــة من طراز نوفيكوف.

## حساب وسائل نقل العركة بالتروس الاسطوانية الانفوليوتية مستقيمة الاسئان

معايير الحساب . يجب عند حساب وسيلة نقل الحركة تعييسن أبعادها الدنيا التى لا تظهر معها خطورة حدوث أعطاب في العجلات المسننة . وأفضل حل لهذه المسألة يصبح ممكنا فقيط بواسطة الحساب المترابط للمتانة وللشكل الهندسى للتعشيق ، حيث أنه مع تغير الشكل الهندسى للتعشيق (عدد الاسنان ، ومعاسلات التصحيح ، وزاوية ميل الاسنان وما الى ذلك) ، تزيد كثيرا مقدرة وسيلة نقل الحركة على الحمل .

ومن تحليل أعطاب وسيلة نقل الحركة، نجد أنه يجب حساب وسائل نقل الحركة المغلقة على تلافى كل أنواع الاعطاب التك ذكرت، أما وسائل نقل الحركة المكشوفة، فتحسب على تلافى كسر وتآكل الاسنان وتشوهها اللدن، وتحدد متانة الاسطح العاملة للاسنان باجهادات التماس، أما مقاومتها للكسر، فبواسطة الاجهاد في منطقة الخطر من منحنى السنة الانتقالى، لذلك فان العلاقات الحسابية قائمة على المقارنة بين اجهادات التماس الحسابية وسين اجهادات التماس الحسابية وسين اجهادات التماس الحسابية وسين العلاقات التماس المسموح بها والتى تعتمد على ظروف تماسان في مواضع الاعطاب المحتملة، والاجهادات عند قواعد الاسنان تقارن بالاجهادات المسموح بها في حالة الثنى،

وفى المعتاد عندما تكون صلادة أسطح التشغيل HB أقل من ، ٣٥، تحدد أبعاد وسائل نقل الحركة المغطاة ـ المسافة بين المحورين، وعرض العجلتين، تحدد بحساب اطاقة التماس لأسطح بتشغيل الاسنان، وحساب الاسنان على الثنى في هذه الحالة يحمل طابع المراجعة ولــه هدف تحديد أقل مديول مسموح به ،

أما عندما تكون صلادة أسطح التشفيل اكبر أو تساوى 350 HB ، فيمكن أن يحدث أن مقدرة وسيلة نقل الحركة على الحمل تتقيد ليس باطاقــــة التماس للاسطح العاملة (نتيجة للاجهادات العالية المسموح بها [σ]،

ولكن بمتانة الاسنان بالنسبة للكسر، وفى هذه الحالة فان أبعاد وسيلة نقل الحركة المحددة من حساب على الكسر سلوف تكون اكبر من تلك الناتجة من حساب اطاقة التلامس، ويمكن تقليلها باستعمال العجلات المسننة المصححة.


وتحطم أسطح الاسنان وكسرها يمكن أن يحدث أيضا عند تأثير الحمل لغترة قليلة جدا اذا كان مقداره كبير للغاية. ومثل هذا الحمل الذى لا يبدى تأثيرا على اطاقة الاسنان يمكن أن يؤدى الى وقوع تشوهات لدنة عندما تكون صلادة السطح  $350 \geq HB$  ، أو الى تحطلم قصيف عندما تكون حساب الاسنان للترس القائد المنقادة كل على حدة.

وكما سبق وأن ذكرنا سالفا (ص ٢٦٠) فان التفتت لا يلاحظ فى وسائل نقــل الحركة المكشوفة، ولذلك فان حســــاب

تقييد اجهادات التماس لهذه الوسائل، يستهمد ف تلافى ظهمور التشوهات اللدنة أو التحطم القصيف لاسطح الاسنان؛ اذ تحدد أبعاد الوسائل المكشوفة لنقل الحركة بحساب الاسنان على الثنى،

القوة المؤثرة في التعشيق. نغرض أن عزم لي  $M_{t1}$  بالكجم سم يؤثـر على القوة المؤثرة في التعشيق. بالسم، والضغط الكلى على السنة  $P_n$  يؤثـر في مستوى التعشيق عموديا على سطح الاسنان (تبهمل قوى الاحتكـاك في مستوى التعشيق بسبب ضآلة تأثيرها على مقدار واتجاه الجهود). ونحلل الجهد العمودى الى مركبتين (الشكل ه 1 - 1 + 1): مركبة محيطية متجـه في اتجاه معاكس لاتجاه دوران الترس القائد:

$$P = \frac{2M_{t1}}{d_1} \text{ kgf} \tag{15.8}$$



الشكل ه ١ - ١٧

ومركبة قطرية، متجهة من نقطة التماس الى مركز العجلة (أما للعجلة ذات الاسنان الداخلية فمن المركز الى نقطة التماس):

$$P_z = P \tan \alpha \tag{15.9}$$

والجهد العمودى على السنة (الشكل ١٥ - ١٧)

$$P_n = \frac{2M_{t1}}{d_1 \cos \alpha}$$

ومن منہج نظریة الماکینات معلوم أن  $d_1=d_{p1} \frac{\cos\alpha_p}{\cos\alpha}$  نظریة الماکینات معلوم أن  $P_n=\frac{2M_{t1}}{dp_1\cos\alpha_p}$  (15.10)

ويستخدم هذا الجهد عند حساب مثانة الاسنان.

الحمل الحسابي وحيث أن أسنان العجلات المسننة في وسيلة نقسل الحركة تتعرض في الاطوار المختلفة للتعشيق لتأثير حمل يتغير في قيمته ( انظر ص  $\gamma_0 \gamma_1$  ) ، فانه عند حساب الاسنان يلزم استخدام الحمل الذي يحدث اكبر الاجهاد ات خطورة كما يلزم عند اجراء الحساب على متانة التماس، اختيار الحمل الذي يؤثر في المنطقة حيث يظهر التغتت بالقسرب من الخط القطبي وعند اجراء حساب تلافي العض أو التآكل بالاحتكاك يلزم اختيار الحمل الذي يؤثر عند قمة وجذر الاسنان وعند اجسراء عساب الاسنان على الكسر يلزم اعتبار الحمل الذي بتأثيره على السنراع حساب الاسنان على الكسر يلزم اعتبار الحمل الذي بتأثيره على السندراع المناسب يحدث اكبر اجهاد ثني في المقطع الخطر من السنة: اما الحمل الذي يؤثر بدراع الذي يؤثر بدراع المرا الذي يؤثر بدراع الكبر أو الحمل الكبير  $p_n$  الذي يؤثر بدراع أقل (انظر الشكل  $p_n$ ) .

ويسبب عدم الدقة الحتى في تصنيع وسيلة نقل الحركة بالتسروس ذات الاسنان المستقيمة، يكون من العمكن عمل زوجين من الاسنان في آن واحد فقط اذا كان مجموع تشوهات زوج الاسنان تحت تأثير الحمل اكبر مسسن الغرق بين الخطوتين الاساسيتين للعجلة والترس القائد، وهو ما يحدث في وسائل نقل الحركة ذات الدقة العالية (من الدرجة الاولى حتسى السابعة) أما بالنسبة لوسائل نقل الحركة ذات الدقة من الدرجسات الثامنة عشرة، فنتيجة للخطأ في الخطوة الاساسية، يحدث فسى لحظة تعشيق السنة بقمتها، وكذلك عند التماس في منطقة القطسب أن يؤثر على المنطقة الحمل  $P_n$  . لذلك يعتبر أن كل الحمل  $P_n$  يتوزع على طول خط تماس واحد طوله يساوى عرض العجلة المسننة O(1)

على طول عطا تماس والحد طوله يساوى عرض العجلة المستنة ، . وهكذا فغى ظروف التوزيع المنتظم، يكون الحمل العمودى على كل وحدة الطول من خط التماس (الحمل النوعي)


$$q = \frac{P_n}{l} = \frac{P_n}{b} = \frac{2M_{t1}}{d_{p1}b\cos\alpha_p} \text{ kgf/cm}$$
 (15.11)

الا ان الحمل النوعي الفعلى يختلف في بعض القطاعات عن القيمسة الاسمية بسبب عدم انتظام توزيع الحمل على طول خطوط التماس ونتيجسة للاحمال الديناميكية الاضافية الناتجة عند دخول الاسنان في التعشيسي ان زيادة الحمل في بعض القطاعات من خطوط التماس بالمقارنة بقيمة p تؤخذ في الاعتبار بواسطة معامل تركيز الحمل  $k_a$  ، ومعامل تركيسسز الحمل الديناميكي  $k_d$  .

واذا أثر على وسيلة نقل الحركة حمل يتغير مع الزمن فان الحساب يلزم اجراؤه بواسطة الحمل المكافئ ، وكما سبق أن وضحنا في الغصل الثاني (ص  $\mathfrak{P}_{\xi}$ )، فان العلاقة بين الحمل المكافئ وبين الحسل الاسمى تتم بواسطة معامل نظام التحميل  $k_{eon}$ ، وعلى ذلك فان الحسل النوعى الحسابى  $q_{des}$  يمكن تصوره على هيئة

$$q_{des} = qk_{con}k_ck_d (15.12)$$

وحيث أنه يوجد رابطة محددة بين الحمل وما ينتج عنه من اجههاد، فكثيرا ما يؤخذ في الاعتبار معامل نظام التشغيل  $k_{con}$  عند تحديسه الاجهادات المسموح بها، وعند تحديد  $q_{des}$  يؤخذ في الانتبسساه المعاملان  $k_{c}$  و  $k_{d}$  فقط،



الشكل ه ١ - ١٨

معامل تركيز الحمل . يوضح الشكل ه ١ - ١٨، أ ترس قائد في وسيلة نقل حركة بدرجة واحدة. وعند التصنيع الدقيق والتركيب الدقيق لوسيلـــة

نقل الحركة ستكون الاسنان (١) في حالة اللاحمال موازية لمحورى وسيلة نقل الحركة وتتماس بكل عرض العجلتين 6 .

ولو كانت الاسنان جاسئة تماما، لجرى تماس الاسنان ونقل الحميل كله  $P_n$  من خلال نقطة واحدة فقط، أما في الواقع، فنتيجة لتشيوه الاسنان، يتوزع التماس على طول خط التماس أو جزء منه ، علما بأن الحمل على طول خط التماس يتوزع بغير انتظام: وكلما زادت جساءة الاسنان يزيد معها عدم انتظام توزيع الحمل ، والعكس صحيح أيضا .

وتسمى الزيادة الموضعية في الحمل النوعي والناتجة عن عدم انتظام التوزيع على طول خطوط التماس، بتركيز الحمل، أما النسبة بين الحمسل النوعي الاقصى  $q_{max}$  (الشكل ه ١-١٨، ب) وبين القيمة p فتسمسى بمعامل تركيز الحمل.

$$k_c = \frac{q_{max}}{q} \tag{15.13}$$

 $\Psi_{pin} = \frac{b}{d_1}$  وتعتبد القيمة  $q_{max}$  على العرض النسبى للترس القائد  $q_{max}$  ا والطول  $l_{sh}$  والقطر  $d_{sh}$  لعمودى وسلية نقل الحركة ؛ وموضع العجلتين المسننتين على عمود يهما بالنسبة لكراسى المحاور ؛ الجساءة الكلية لأسنان العجلتين، ومادة وصلادة الاسنان، ونظام تشغيل وسيلة نقل الحركة ١٠٠ لخ والشكل ١٥ - ١٨، ب يوضح منحنيات توزيع الحمل في التعشيق بيــن أسنان مستقيمة ، في حالة وضع الترس القائد بين كرسيي محور، والمنحنيات  $q_{max}$  تعطى فكرة عن تأثير بعض العوامل المشار اليها على المقدار ويفرق بين عدم الانتظام الابتدائي في توزيع الحمل، صين عسدم الانتظام الحسابي فيه، والسبب في حدوث الاخير هو تأثير تآكــــل الاسنان على تقليل عدم الانتظام الابتدائى: فكلما قلت صلادة الاسطح العاملة للاسنان وكلما كانت ظروف التزييت أردأ ، زادت شدة تآكل الاسنان حيث يكون من نتيجته أن يتوزع الحمل مع الزمن توزيعا اكثر انتظام، والقيمة الدقيقة للمعامل  $k_c$  يصعب تحديدها، وعلى أساس الحمل النظرى والابحاث العملية التي أجريت على وسيلة نقل للحركة بدقسسة من الدرجة الثامنة وذات العجلتين الموضوعتين بين كرسبى المحسور،  $k_c$  بالتقريب:

$$k_{c} = 1 + \left[0.16\left(\frac{b}{d_{1}}\right)^{2} \frac{1}{k_{E}} + 0.016\left(\frac{b}{d_{1}}\right)^{4} \left(1.5 - \frac{l_{sh}}{b} - 0.5\right) \times \left(1 + 5.3 - \frac{d_{1}^{2}}{b^{2}} \sin 2\pi - \frac{a}{l_{sh}}\right)\right] k_{run} k_{E} k_{kc}$$

$$(15.14)$$

حيث  $k_{run}$  \_ معامل يأخذ في الاعتبار تآكل الاسنان ويؤخذ مساويا  $M_{e}$  \_  $M_{e}$  و  $M_{e}$  . للعجلات المعنوعة من الصلب ذات الصلادة  $M_{e}$   $M_{e}$  ، وللحديد الزهر هر. والمعنوعة من الصلب ذات الصلادة  $M_{e}$   $M_{e}$  ، وللحديد الزهر هر.  $M_{e}$  \_  $M_{e}$ 

سحیح  $k_kc$  معامل یأخذ فی الاعتبار نوع الحساب؛ ویساوی واحد صحیح لتلافی التغت ؛ p ، ور، لتلافی الکسر ؛ p ، p ، لتلافی العض .

واذا كان الترس القائد مثبتا على عتبة كابولى ، فان ما بين القوسين الكبيرين في الصيغة ( 15.14 ) يجب ضربه في ٦ .

وعند تأثير الحمل الثابت يجب تقليل المعامل  $k_{run}$  الى النصف، وبالنسبة لوسيلة نقل الحركة ذات العجلات البلاستيك، فبسبب صغر معامل مرونة البلاستيك يوصى بأخذ  $k_c=1$  .

ولحساب المعامل  $k_c$  ، يجب أولا اختيار الرسم التغطيطيي لوضع الترس على العمود بالنسبة لكراسى المحاور أى يجب اختيار النسب الممكنة  $\frac{a}{b}$  و  $\frac{b}{d}$  . واذا نتج أن  $\frac{l_s h}{b}$  و النسب المحاور أي يجب اختيار على يجب اختيار على المحاود القائد واختيار قيم اخيار لعرض الترس وطول العمود والمسافة حتى كرسى المحور .


وتركيز الحمل بالنسبة لعرض العجلات يمكن تقليله بواسطــــة

استخدام أسنان برميلية (الشكل ه ١ - ١٩)، وسمك الاخيرة (١)عند الاطراف أقل من سمك الاسنان الانفوليوتية العادية (٢)، وبفضل ذلك فان الاسنان تتلامس قبل تطبيق الحمل في الجزء الاوسط من عسرض العجلتين فقط، وتحت تأثير الحمل ينتشر التلامس بكل عرض العجلتين مع أقل قدر من عدم انتظام توزيم الحمل،

أقل قدر من عدم انتظام توزيع الحمل،

معامل الحمل الديناميكي ، ان سبب الخطأ في تعشيق الاسنان سواء من حيث شكل التعشيق أو الخطوة، هو عدم دقة التصنيع وتشوه الاسنان، وتؤدى الى العمل غير المنتظم لوسيلة نقل الحركة بالتروس، وعلى الرغم

من أن نسبة نقل السرعــة نفل خلال الدورة الكاملة ـ هى قيـة ثابتة، الا أن القيم اللحظيــة للها تتغير باستعرار، ونتيجة لذلك فانه حتى مع السرعة الثابــة للعجلة القائدة، تدور العجلــة المنقادة بلا انتظام، ان ما يظهر أثنا في ذلك من عجلات زاويــة ثودى الى أن الاسنان تدخــل تؤدى الى أن الاسنان تدخــل التعشيق مصحوبة بالصدمات، ويجلب هذا أحمالا ديناميكية اضافيــة على الاسنان همال وظهور الاحمال



الشكل ه ١ - ١٩


الديناميكية في التعشيق يؤدى الى الضجيج والذبذبة في وسيلة نقل الديناميكية في وسيلة نقل الحركة، كما تنخفض مقدرة وسيلة نقل الحركة على نقل الاحمال النافعة،

وتقسم الصدمات الى نوعين فى التعشيق بالاسنان؛ صدمات طرفيسة وصدمات وسطية، وتظهر الاولى فى لحظة دخول طرف رأس السنسسة  $B_2$  من العجلة المنقادة الى التماس مع جذر سنة العجلة القائدة  $B_1$  قبل الاوان (الشكل  $A_1 = A_2$ )، ويحدث فى أثناء ذلك التماس ليس على خط التعشيق، وبناء على ذلك تختل صحة السرعات الزاوية سرعة العجلة ( $A_1 = A_2$ ) تزيد ، وينجم حمل ديناميكى اضافى يزيد من عجلة تحركها .

وفى لحظة انتها تعشيق أحد أزواج الاسنان عندما تكون  $\iota_{01} > \iota_{01}$  تحدث صدمة من نوع آخر \_ وسطية (الشكل  $\iota_{1} - \iota_{1} - \iota_{01}$  وجود الخلوص  $\iota_{01} - \iota_{01} = \Delta$  تجر العجلة المنقادة الى الــــدوران بواسطة السنة  $\iota_{1}$  من أسنان الترس القائد نتيجة لتماسها مع السنة  $\iota_{2}$  خارج خط التعشيق ، وسرعة العجلة (  $\iota_{1}$  ) تقل الى أن يصبـــح الخلوص  $\iota_{1}$  مساويا للصغر والى أن تدخل السنتان  $\iota_{2}$   $\iota_{3}$  التماس، وفي لحظة دخول الاسنان التعشيق تحدث الصدمة نتيجة لاختــلاف السرعات (  $\iota_{1}$   $\iota_{2}$   $\iota_{3}$  ) .

وتكون الاحمال الديناميكية اكبر كلما كانت دقة تصنيع العبجسلات

أقل ، وكلما كانت اكبر سرعة وكتلة الاجسام المرتبطة بأعمدة وسيلة نقل الحركة. وكلما كانت السرعة المحيطية للعجلات المسننة اكبر ، كان على وسيلة نقل الحركة أن تصنع بدقة أعلى (انظر ص ٢٧١)٠



الشكل ه١ - ٢٠

الجدول ١٥ - ٢

## معامل الحمل الديناميكى <sub>kd</sub> للعجلات <u>ذات الاسنان المستقيمة</u>

، متر /الثانية	ت المحيطية ،	، k <sub>d</sub> للسرعاء	المعامل	. •			
17-1	۸ - ۳	۳ – ۱	γ <	НВ			
۳ ۰ ۳ر ۱ ۳ ۰ ۳ر ۱	۲۰۱۰ ۲۰۱۱	-	-		٦		
ه هر ۱ ۶ کر ۱	ه بحر ۱ ۳۰ سر ۱	07c1	-	≤ 350 > 350	Y		
-	ه هر ۱ ۰ کر ۱	ه ۳ر ۱ ۳۰ ر ۱	)	≤ 350 > 350	٨		
-	-	ه کر ۱ ۰ کر ۱	۱ر۱ ۱ر۱		9		

ويمكن اختيار قيمة  $k_d$  من الجدول  $\gamma - 1$  الوارد فيه قيم المعامل  $k_d$  تبعا لصلادة أسطح الاسنان بسبب أنه مع زيادة متانة الاسنان يمكن زيادة الحمل  $P_n$  أقل وتتضمين المراجع حسابا مدققا للحمل الديناميكي .


وفى أثناء الحساب التصميم لوسيلة نقل الحركة يجب اختيار المعاسل  $k_d$  تبعا للسرعة المحيطية المنتظرة، وبعد تعيين أبعاد وسيلة نقل الحركة، ومنها السرعة المحيطية أيضا، يجب مراجعة قيمة  $k_d$  ثم تصحيح أبعاد وسيلة نقل الحركة في الاتجاه المناسب،

وبهدف تقليل قوة الصدمة تستخدم الاسنان المشطوبة (المشطوفسة)، وعملية شطب الاسنان هي تقليل سمكها عند القمة (الشكل ه ١- ٢١) بمقدار يعوض التغير في الخطوة الإساسية الناتج عن تشوه الاسنان

تحت تأثير الحمل، وبغضل ذلك تدخـــل الاسنان في التعشيق بنعومة اكبـــر، وبالنسبة لوسائل نقل الحركة بالتــروس ذات الاسنان المستقيمة المشطوبة، يمكـن اختيار قيم المعاملات التقريبية للاحمــال الديناميكية ـ من الجدول ١٥ - ٩ .

حساب الاسنان على متانة التلامس. يقوم حساب متانة أسطح الاسنان المتلامسة

على أساس تقييد اجهاد التلامس الاقصى



الشكل ه ١ - ٢١

في حالة الضغط ( $\sigma_{sur} < [\sigma]_{sur}$ ) ولتحديد الاجهاد  $\sigma_{sur}$  تستخدم الصيغة ( $\sigma_{sur}$ ) على الرغم من أن شكل الاسنان لا يتغق والمبادئ الاساسية المتغق عليها عند استنتاج هذه الصيغة ، أما متانة الاسطح العالمة في الاسنان فتعتمد لا على نصف قطر التقوس المكافيين، ومعالم مرونة المادة ، بل أيضا على نوعية سطح الاسنان ومعالم المحال الحرارية والتزييت . . . الخ ، ان عدم اتفاق الممهدات النظرية للصيف الابتدائية مع الظروف الغعلية لتحميل اسطح الاسنان يعوض عنه عنسد تعيين اجهادات التلامس المسموح بها في حالة الضغط ، الى تحسد بالتجارب ؛ علما بأن نتائج التجارب تعالج أيضا بالصيغة ( $\sigma_{sur}$ ) ونعبر عن المقادير الداخلة في الصيغة الاولية ببارامترات نقل الحركة بالعجلات المسننة وما ان التصالب ينشأ في منطقة الخط القطب المنافئ ونع قيم الضغط النوعى الحسابي  $\sigma_{sur}$  ونصف القطر المكافئ  $\sigma_{sur}$  لعزم التعشيق في القطب .

$$\rho_1 = \frac{d_1}{2} \sin \alpha , \quad \rho_2 = \frac{d_2}{2} \sin \alpha$$
 (15.16)

نجد أن 
$$d_{p2} = d_{p1} \dot{x} d_1 = d_{p1} \frac{\cos \alpha_p}{\cos \alpha}$$
 نجد أن

20 Зак. 3819

$$\rho = \frac{\rho_1 \, \rho_2}{\rho_2 \, \pm \, \rho_1} = \frac{d_{p1}}{2} \, \frac{i}{i \, \pm \, 1} \, \cos \, \alpha_p \, \tan \alpha^* \qquad (15.17)$$

وبالتعويض في المعادلة (2.30) عن قيمة الحمل النوعي الحسابى من الصيغة (15.12)، وعن قيمة نصف قطر التقوس المكافئ من المعادلة (15.17)، نحصل على اجهاد التلاسس في حالة الضغط في القطـــب بعد التعويض عن q بقيمتها من الصيغة (15.11):

$$\sigma_{sur} = 0.418 \sqrt{\frac{q k_c k_d E \times 2 (i \pm 1)}{d_{p1} \cos \alpha_p \tan \alpha i}} = 0.836 \sqrt{\frac{M_{t_1} k_c k_d E}{d_{p1}^2 b \cos^2 \alpha_p \tan \alpha}} \frac{(i \pm 1)}{i} \leqslant [\sigma]_{sur}$$
(15.18)

ويمكن في الصيغة ( 15.18 ) الغصل بين عاملين مستقلين يؤثران على قيمة اجهادات التلامس :  $k_{mat} = \frac{0.836 \sqrt{E}}{cos^2 \alpha_p \tan \alpha}$  وهو معامل يأخذ في الاعتبار تأثير المادة، و  $k_{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha_p \tan \alpha}}$  وهو معامل يأخذ في الاعتبار تأثير هندسة شكل وسيلة نقل الحركة، وهكذا فان

$$\sigma_{sur} = k_{mat} k_{\alpha} \sqrt{\frac{M_{t_1} k_c k_d (i \pm 1)}{d_{p_1}^2 bi}} \leq [\sigma]_{sur}$$
 (15.19)

وللحساب التصميمى يمكن اختصار الصيغة ( 15.19 )، ومنها يكون قطر دائرة التقسيم (الخطوة  $b=\psi_p \ d_{p1}$  ) للترس القائد عند مسا

$$d_{p1} = \sqrt[3]{\left(\frac{k_{mat} k_{\alpha}}{[\sigma]_{sur}}\right)^2 \frac{M_{t_1} k_c k_d}{\Psi_p} \frac{i \pm 1}{i}}$$
 (15.20)

وعند وجود شرط  $d_{p1}=rac{2A}{i+1} rac{\coslpha}{\coslpha_p}$  و  $b=\psi A$  تكون المسافة

$$A = (i \pm 1)^{-3} \sqrt{\left(\frac{k_{mat} k'_{\alpha}}{[\sigma]_{sur}}\right)^{2} - \frac{M_{t_{1}} k_{c} k_{d}}{\psi i}}$$

$$k'_{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2\sin 2\alpha}}$$
(15.21)

والمعامل  $k_{mat}$  يساوى ١٢٢٥ بالنسبة لزوج من التروس المصنوعية من الصلب، ويساوى ١٠٦٥ لزوج التروس من الحديد الزهر الصلب والمعاملان  $k_{\alpha}$  و  $k_{\alpha}$  هما بالنسبة لوسيلة نقل الحركة غير المصححة (أى  $\alpha$  و ٢٠٤ ) يساويان ٢٠١ و ٨٨ر، على التوالى، ومع زيادة زاوية التعشيق وباجرا التعديل الزاوى تقل قيمتا هذين المعاملين،

<sup>\*</sup> الاشارة "+" للتعشيق الخارجي والاشارة "-" للتعشيق الداخلي • ٢٨١

فمثلا عند ما تكون  $k_{\alpha}$  ، تكون  $k_{\alpha}$  ، تكون  $\lambda_{\alpha}$  ، تكون عليه يقل قطر الترس القائد بنسبة ١١ ٪ ويزيد الحمل المنقول بنسبـــة ٢٢ / ، عنهما في وسيلة نقل الحركة غير المعدلة.

ويتراوح في وسائل نقل الحركة المنفذة العرض النسبي للعجلة (أي النسبة بين عرض العجلة الى المسافة بين المحورين  $\frac{b}{A}$ )، بيسن ١ر. الى ١ر٢. وكلما زادت القدرة المنقولة، وكان جسم المخفض اكثر جساءة وكانت وسيلة نقل الحركة أدق يجب اخذ قيمة y اكبر فاكبر. وفى صناديق السرعات ذات العجلات المسننة المتنقلة أو كتلة العجلات، وحيث من المهم تصغير الحجم والابعاد على طول المحاور يجب أخذ العرض النسبى في حدود  $\psi = 0.1 \div 0.2$  بأما بالنسبـــة لوسائل نقل الحركة المفلقة ومتوسطة السرعات والقدرة تؤخذ 0.6 + 0.4 = 0.4وللعجلات المسننة المشتة بين كراسى المحاور، عندما يكون الحمل ثابتا تكون 1.6  $\psi_p$  ، أما عند ما يكون الحمل غير ثابت تكون  $\psi_p < 0.8$  نان  $\psi_p < 0.8$  نان  $\psi_p < 0.8$  نان  $\psi_p < 0.8$  د. نان المركب على كابولى نان المركب على 1.3 اجهادات التماس المسموح بها ، يتم الحصول على المعطيات

الابتدائية لتحديد حدود اطاقة التلامس، بالطريق التجريبي: فمن الاحمال التي تسجلها التجارب تحسب اجهادات التلامس في حالــة الضغط على أسطح الاسنان ثم ترسم منحنيات الاطاقة (انظر ص ٢٣) والعلاقة بين حد اطاقة التماس وبين صلادة الاسطح تحدد منن ،  $C_{\rm B}$  وقيم المعاملين,  $\sigma_{sur} = C_{\rm R}\,{\rm HRC}$  ،  $\sigma_{sur} = C_{\rm B}{\rm HB}$  : ( 2.32 ) الصيغة واردة في الجدول ه ١ - ٣ طبقا لنوع الماده ومعالجتهـــــا  $C_{\mathrm{R}}$ 

وعند ما تكون i اكبر من الوحدة، يوصى بأخذ صلابة اسطــــــ أسنان الترس القائد أعلى بمقدار ٣٠ ـ ، ه وحدة برينيل من صلادة أسطح أسنان العجلة المنقادة، حيث أن أسنان الترس القائد تدخل في التعشيق بعدد مرات اكبر من أسنان العجلة المنقادة، ورفع صلادة أسنان الترس القائد يساعد على مقاومة أسطح اسنان العجلة أيضا بغضل زيادة متانتها في أثناء التشفيل.

ويعتمد الاجهاد المسموح به على عوامل مختلفة يؤخذ في الاعتبار  $k_{load}$ : عامل نظـــام عامل نظـــام التحميل (أنظر ص ٣٤)،  $k_{sur}$  ، معامل لكفاءة السطح،  $k_{vis}$  معامل التحميل ( للزوجة الزيت ؛ وقيم هذه المعاملات تحدد تجريبيا، وعلى أساس الصيغة ( 2.33 ) فان

$$[\sigma]_{sur} = \sigma_{sur} k_{load} k_{sur} k_{vis}$$
 (15.22)

ويمكن تحديد معامل نظام التحميل  $k_{load}$  عند تأثير حمل ثابـــت خلال ١٨ من الدورات، من المعادلة ( 2.17 )، اذا اخذت ١٠٠٠  $N_{\rm o}$  تساوی  $\gamma$  كقيمة متوسطة من التجارب مع عدد الدورات القاعدی

المناظر (الجدول م
$$N_{\rm load} = 6\sqrt{\frac{N_{\rm o}}{N}}$$
 : (۳–۱۰ المناظر (15.23)

## (2.32) في الصيغة (2.32)

				<del></del>
القاعد ي	او $C_B$	صلادة أسطح الاسنان	المعالجة الحرارية	مادة العجلات المسننة
1.	$C_B = 25$	$HB \leqslant 260$ $HB 260 - 350$	معادلة أو	صلب کربونی متوسط وصلب سبائك کربونــــی متوسط من أیة مارکة
184.	$C_R = 310$	HRC 55 - 63	تقسية	صلب سبائك عالى المتانة من ماركات 12 XH3A 12 XH4A , 20 XH3A
ነ ६ • – ኢ •	$C_R = 280$			صلب سبائك من ماركات 20 XH 20 X 12 XH2 15X 20 XΦ 15 XM
18 4 -	$C_R = 220$			صلب كربونى من ماركات 7 15, 20, 15 ماركات
۸٠-٣٠	$C_R = 240$	HRC 40 - 5	تقسية حجمية أو سطحية	صلب کربونی أو سبائك $35X,40X$ , من ماركات $40XH,40,45$
	$C_B = 15$	HB 170 - 270		حدید زهر رمادی CY 24 - 44, CY 32 - 52, CY 28 - 48, CY35 - 56
	$C_B = 18$	HB 170 — 262		حدید زهر معدل ( modified )

عند تأثير أحمال مختلفة  $M_i$  خلال عدد  $T_i$  من الساعات لكل من هذه الاحمال، ومع عدد اللغات  $n_i$  ، يلزم التعويض في الصيغـــة ( 15.23 ) من N بالعدد المكافئ من دورات التحميل (انظــر  $\sigma$   $\sigma$  )  $\sigma$  .

$${}^{N}eq = \frac{60a}{M_{i1}^{3}} \sum M_{i}^{3} n_{i} T_{i}, \qquad (15.24)$$

حيث  $M_{cl}$  - العزم المؤثر أطول مدة معوضا عنه في الصيغة ( 15.21 )؛ a - عدد مرات تعشيق السنة خلال دورة واحدة للترس القائد .

وبالنسبة للعجلات المصنوعة من الحديد الزهر والمصنوعة من الصليب  $k_{load}$  أصغر أو تساوى الوحدة، تؤخذ قيمة المعامل  $N_{load}$  مساوية للوحدة، وبالنسبة للعجلات المصنوعة من التكستوليت يكون الاجهاد المسنوع به مساويا  $(Y_{load}, Y_{load})$  كجم/سم  $(Y_{load}, Y_{load})$  ، والنسبة للعجلات المصنوعة من مادة اللجنوفول يكون الاجهاد  $(Y_{load}, Y_{load})$  .

قيم المعاملات  $k_{vis}$  و  $k_{vis}$  الواردة في المراجع  $k_{sur}$ : فبالنسبسة للاسنان ذات كفاءة السطوح  $\nabla$  5 ،  $\nabla$  6 و  $\nabla$  6 ،  $\nabla$  6 و النامنسة ألى للاسنان في وسائل نقل الحركة ذات درجة الدقة السابعة والثامنسة أى كفاءة السطوح من الدرجة السادسة والسابعة)  $k_{sur}$  تساوى الوحدة بالنسبة للاسنان المشغلة تحت تأثير الحمل (من الدرجتين السابعــــة والثامنة من كفاءة السطح) تكون قيمة  $k_{sur}$  =  $k_{sur}$  =  $k_{sur}$  والثامنة من كفاءة الكينماتيكية  $k_{sur}$  =  $k_{sur}$  سنتيستوك (عنسد للزيوت ذات اللزوجة الكينماتيكية  $k_{sur}$  =  $k_{sur}$  منطقة التعشيق)  $k_{sur}$  درجة الحرارة التى تكون طيها عندما تصل الى منطقة التعشيق)  $k_{sur}$  وفي الحسابات التقريبية يمكن أخذ  $k_{sur}$   $k_{sur}$  .  $k_{sur}$ 

ويغرض تلافى التشوهات اللدنة أو التحطمات القصيغة يلزم أن يكون الجهاد الضغط المعين من الصيغة ( 15.19 ) بعد التعويض عن قيسة  $M_{t1\,max}$  ، لا يزيد عن أقصى اجهاد تماس مسموح به فى الضغط (فى حالة التحميل الاستاتيكى).

$$\sigma_{sur.\ max} \leqslant [\sigma]_{sur.\ lim}$$
 (15.25)


وعلى محور السنة وفى اتجاهه والمركبة الاولى تثنى السنة، والثانيــــة تضغطها ، واجهاد الثنى :

$$\sigma_{bend}^{i} = \frac{M}{W} = \frac{6q_{des}l}{s^2}$$

واجهاد الضغط

$$\sigma_{con} = \frac{q_{con}}{F} = \frac{q_{des} \sin \delta}{s}$$

وسوف تكون الاجهادات في جهة الشد (انظر ص  $\gamma_{A}$ ) هــــى الاجهادات الخطرة  $\sigma_{bend} = \sigma_{bend}' - \sigma_{con}$  بناءً عليه



الشكل ه١-٢٢

$$\sigma_{bend} = \frac{6q_{des}l}{s^2} - \frac{q_{des}\sin\delta}{s}$$

$$\sigma_{bend} = \frac{q_{des}}{m} \left( \frac{\frac{l}{m}}{\frac{s^2}{m^2}} - \frac{\sin \delta}{\frac{s}{m}} \right)$$

$$\frac{1}{m} \left( \frac{s + s}{m} \right)$$

$$\frac{1}{m} \left( \frac{s + s}{m} \right)$$

واذا رمزنا الى القيمسة داخل القوس بالرمز  $\frac{1}{y}$ ، يمكن كتابة الصيغة ( $\frac{15.26}{y}$ ) على الشكل التالى:

$$\sigma_{bend} = \frac{q_{des}}{my}$$
 (15.27)

حيث رر ـ معامل شكلها.
السنة، ويعتمد على شكلها.
وحيث أن ا و الانتناسبان مع المديول، فان
المعامل را لا يعتمد على
المديول، فالمحيط الخارجي
للسنة يتفير بتفير عـــد للسنان وبتفير معامــل التصحيح، ولذلك فان مقد ار

معامل الشكل يرد في الجداول أو في الرسوم البيانية كدالة لعدد الاسنان z وللمعامل z ( الشكل z ( z )، وللعجلات المسنندة ذات الاسنان الداخلية عندما تكون z z ، يمكن تعيين معامل شكل السنة من الصيغة

$$y = 0.5 \left(1 + \frac{20}{z}\right) \tag{15.28}$$

وبالتعويض في الصيغة ( 15.27 ) بقيمة الحمل النوعي الحسابي من الصيغة ( 15.12 ) تحصل على الأجهاد عند جذر الاسنان للترس القائد


$$\sigma_{bend_1} = \frac{2 M_{t1} k_c k_d}{d_{p_1} bmy_1 \cos \alpha_p} \leqslant [\sigma]_{bend_1}$$
 (15.29)

حيث  $[\sigma]_{bend_1}$  الاجهاد المسموح به في الثنى عند جذر سنة التــرس القائد .

وعند اجهادات الثنى الموجودة في أسنان الترس القائد ، موهودة الموجودة وعند المنتى في اسنان الترس المنقاد ، من الصيغة المهادات الثنى في اسنان الترس المنقاد

$$\sigma_{bend2} = \sigma_{bend1} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \tag{15.30}$$

حيث أن اجهادات الثنى الاسمية تعتمد فقط على معامل شكل السنة.



الشكل ه ١ - ٢٣

ومن الصيفة ( 15.29 ) يمكن بسهولة الحصول على صيفة لتعييــــن مو $d_{p1}$  مو $d_{p1}$  عـــن عـــن عان ما عوضنا عـــن مو $\cos \alpha_p = 0.94$  فانه عند ما تكون  $\cos \alpha_p = 0.94$  فانه عند ما تكون  $\cos \alpha_p = 0.94$  فانه عند ما

$$m = 1.28 \sqrt[3]{\frac{M_{t1} k_c k_d}{z_1 \psi_m y_1 [\sigma]_{bend1}}}$$
 cm (15.31)

وعند حساب وسائل نقل الحركة المغتوحة، فبهدف التعويض عن تأثيــر التآكل بالاحتكاك على تقليل سمك الاسنان ( وبالتالى اضعافها ) تزداد قيمة الموديول الناتجة من الصيغة ( 15.31 ) بنسبة ٨ - ٥ ( ٪ ٠

وعند تحدید المودیول من الصغة ( 15.31 )، یعطی عدد الاسنان والنسبة  $\Psi_m$  وبالنسبة لتروس وسائل نقل الحرکة المغتوحة، بغرض الحصول علی أقل أبعاد لوسیلة نقل الحرکة یجب اعتبار العدد الاقل للاسنان، ومن شروط عدم احداث قطع تحتی (  $\Psi_m$  undercut ) عند مساتکون  $\Psi_m$  میکون أقل عدد من الاسنان  $\Psi_m$   $\Psi_m$  تؤخذ فی حدود من  $\Psi_m$  الی ه (  $\Psi_m$ 

أما فى وسائل نقل الحركة المفلقة يجب أخذ أعداد الاسنان اكبر بقدر الامكان، فمع زيادة عدد اسنان العجلات (مع ثبات أقطيليا العجلات المحسوبة من حساب متانة أسطح الاسنان)، لا تقل كلفة تصنيع وسيلة نقل الحركة فحسب، ولكن أيضا بفضل تقليل كمية المعدن المقطوع يزيد ثبات عدة تفتيح الاسنان، وتقل تشوهات العجلات، وتزيد دقية التعشيق، وعلاوة على ذلك تتحسن أيضا جودة استغلال وسيلة نقل الحركة: اذ تقل فواقد الاحتكاك (فهى تتناسب عكسيا مع عدد الاسنان)، ويزيد معامل التفطية.

وتختار قيمة  $y_1$  حسب عدد الاسنان المختار، وموديول التعشيـــق الناتج من الصيغة ( 15.31 ) يقرب الى أقرب قيمة قياسية،

اجهادات الانحناء السموح بها معتمد الاجهاد المسموح بها على المادة ومعاملتها الحرارية أو الحرارية الكيماوية، وعلى طابع تحميل السنة (من جهة واحدة أو من الجهتين)، ونظام تشفيل وسيلة نقل الحركة ، وشكل منحنى الانتقال، وكفاءة السطح في هذا الموضع من السنة ، وعند تحميل السنة من جهة واحدة (طابعض نبضى لتفير الاجهادات) تكون الاجهادات المسموح بها مساوية

$$[\sigma]_{bend} = \frac{\sigma_0}{nk_{\sigma}} k_{load}$$

 $^{n}$  عدامل الامان للمتانة:

السنة : معامل تركيز الاجهادات عند جذر السنة  $k_{\sigma}$ 

. التحميل نظام التحميل  $k_{load}$ 

ويمكن مع التقريب اعتبار أن  $\sigma_0 \approx 1.4\,\sigma_{-1}$  ويمكن

$$[\sigma]_{bend} = \frac{1.4\sigma_{-1}}{nk_{\sigma}} k_{load}$$
 (15.32)

وعند تحميل الاسنان من الجهتين يكون الاجهاد المسموح به

$$[\sigma]_{bend} = \frac{\sigma_{-1}}{nk_{\sigma}} k_{load}$$
 (15.33)

ومعامل نظام التحميل مماثل لما سبق وأجريناه عند حساب اجهاد ات التماس المسموح بها، ويمكن أن يحدد من الصيغة

$$k_{load} = {}^{9}\sqrt{\frac{5 \times 10^6}{N}}$$
 (15.34)

اذا ما أخذنا m في الصيغة (2.17) بالنسبة للمتانة الحجمية مساوية N وفي حالة النظام التدريجي للتحميل يجب عوضا عن N في الصيغة ( $N_{eq}$ ) التعويض بالقيمة  $N_{eq}$  من الصيغة ( $N_{eq}$ ) مع استبدال الاس  $N_{eq}$  حيث أن اجهاد الثني يتناسب مسع عزم الانحناء .

$$N_{eq} = \frac{60a}{M_{t1}^9} \sum M_i^9 n_i T_i$$
 (15.35)

أما معامل تركيز الاجهادات عند جذر السنة فيعتمد على عسد الاسنان وبارامترات المحيط الاساسى ومعامل ازاحة العدة القاطعة وحيث أن هذه العوامل تؤثر على شكل منحنى الانتقال، وكذلك يعتمد على مادة الاسنان وكغاءة سطح منحنى الانتقال، فبالنسبة للعجلات المصنوعة من الصلب المقسى اسمنتيا، أو آزوتيا، أو بالسيانيد وللعجلات المصنوعة من الحديد الزهر تكون  $k_{\sigma} \approx 1.2$  ومع زيسادة القاطعة يزيد تركيز الاجهادات (الجدول ه ( - 3 ) ومعامل الامان n يعتمد على نوع المادة نصف المصنعة وما يلى معالجات حرارية أو كيماوية حرارية (الجدول ه ( - 8 ) .

الجدول ١٥ - ٤

 $k_{\sigma}$  قيم معاملات تركيز الاجهادات بالنسبة للعجلات المسننة المصنوعة من الصلب المعادل وغير المقسى

بالنسبة لعدد الاسنان $k_{\sigma}$				معامل	
1 «	7.	٤٠	۳.	۶. ۶	التصحيح ع
ه عر ۱	۱۶۱	۱۳۲	٤ ٣ر ١	۱۶۲٤	ξ = صفر
	$k_{\sigma\xi}$ =		$k_{\sigma} + \xi \frac{1.54 - k_{\sigma}}{0.6}$		ξ ≠ صفر

ومن أجل تلافى الكسر الفجائى أو ظهور تشوهات لدنة فى الانحناء عند زيادة الحمل اكثر من اللازم، يجب مراجعة الشرط

$$\sigma_{bend\ max} \leqslant [\sigma]_{bend\ lim}$$
 (15.36)

## قيم معاملات الامان 1

معامل الامان n	المعدن ومعالجته الحرارية
*	المسبوكات من الصلب والحديد الزهر ؛ بدون معالجة حرارية
, ۱ کار	نفس المسبوكات مع المعادلة والتحسين
٠ر٢	مطروقات من الصلب، مع التقسية الاسمنتية، والتقسية
٦٦١	نفس المطروقات ، مع المعادلة والتحسين

وأقصى اجهاد انحناء  $\sigma_{bend\ max}$  يعين من الصيغة ( 15.29 ) بالتعويض عن  $M_{t1\ max}$  بالتعويض عن  $M_{t1\ max}$  بالنسبة للاسنان المصنوعة من مواد قصيفة (عند ما تكون الصلادة في قلب السنة HB اكبر من  $\sigma_{bend\ max}$  .

$$[\sigma]_{bend\ lim} = \frac{\sigma_u}{nk_{\sigma}} \tag{15.37}$$

ومعامل الامان n = 8ر  $\gamma + 0$   $\gamma + 0$  ومعامل الامان  $\gamma + 0$  التشوهات الله نة عند الانحناء في الاسنان من الصلب بصلادة قلبها  $\gamma + 0$  أقل من  $\gamma + 0$  لا يجب أن يزيد الاجهال الاقصى عن

$$[\sigma]_{bend\ lim} = \frac{\sigma_y}{n} \tag{15.38}$$

وفى هذه الحالة لا يؤخذ فى الاعتبار المعامل  $k_\sigma$  ، حيث أن تركيز الاجهادات لا يخفض من المتانة فى حالة التحميل الاستاتيكى للمواد اللدنة، ويكون معامل الامان n=3ر 1+7 ،

الحساب على تلافى العض لا توجد حتى الآن معايير ثابتة توصف تأثير درجة العض فى الاسنان على مقدرتها على نقل الحمل، والحساب التقريبي قائم على مقارنة درجة الحرارة اللحظية فى التعشيق مسع القيم المسموح بها والمحصل عليها من التجارب، حيث يفترض أنه عنست حدوث ارتفاع معين موضعى فى درجة الحرارة، يبدأ تعزق طبقسة الزيت ويظهر العض .

وفى أساس الحساب يكمن مفهوم أن درجة الحرارة فى موضع التماس تزيد مع زيادة الشغل المبذول من قوى الاحتكاك، والاخيرة تتناسب

طرديا مع الحمل النوعى ومع سرعة انزلاق الاسنان على طول المماس العام، وتتناسب عكسيا مع انصاف أقطار التقوس فى نقطة تماس الاسنان، وعلى أساس صيغة "بلوك" لتعيين درجة الحرارة اللحظية فى موضع التماس بين الاسطح الغولاذية، ومع الاخذ بالقيم المتوسطية للتوصيل الحرارى والسعة الحرارية، تم الحصول على صيغة للعجالات المسننة الغولاذية :

$$t_w = 1.84 f(\sqrt{v_1} - \sqrt{v_2})^{-4} \sqrt{\frac{q_{des}^2}{\rho}} \leq [t_w]$$
 (15.39)

حيث / \_ معامل الاحتكاك ؛

و ( a ) و ( a ) و ( a ) و ( a ) و ( a ) و ( a ) و ( a ) و ( a ) . و ( a ) و

الجدول ١٥ - ٦

## $[t_w]$ القيم المسموح بنها ل

التشغيل بالتليين ونوعية التماس	[t <sub>w</sub> ] °C		صلادة أسطح الاسنان العاملة
بدون تليين، أما بالتليين الدقيق مع الزيادة التدريجية للحمل فيمكسن زيادة قيم [سا] الواردة في الجدول به٢٠	7 · A ·	< ہ أعلى من ہ الی ۱۸ ۱۸ <	۳ a . > HB (مع التحسين والمعادلة
بدون تلیین	۲	-	HRC ه ٤ (تقسية )
الاسطح نظيفة، والتماس على كل السطح العامل	۲٥٠	-	ογ < HRC

وفى بعض الاحيان تستخدم طريقة اخرى لحساب العض، وفيها يستخدم كمقياس اجهاد التماس الاقصى فى حالة الضغط  $\sigma_{sz} = \sigma_{sur}$  ، المسموح فى طروف عدم وجود العض  $\sigma_{sur} \in [\sigma]_{sz}$  والاجهاد مصد مصدن

الصيغة ( 15.19 )، عند ما تكون  $k_d$  ، من اكبر الاحمال قيمية وأقلها وقتا في التأثير  $M_{t1\;max}$  ، وقيم  $[\sigma]_{s\,z}$  محد  $[\sigma]_{s\,z}$  التحميل ، ومواد معينة للعجلات المسننة وظروف الاستغلال .

حساب الابعاد الهندسية الاساسية عندما تكون المسافة A بيسن المحورين معروفة، وكذلك الموديول m (انظر حساب المتانة)، يحسد قطرا العجلتين، وأبعاد عناصر التعشيق، وكذلك مواصفات التعشيسق: معامل التغطية، والانزلاق النوعى وغيرهما، وتنفذ هذه الحسابات بالصيغ الواردة في منهج نظرية الماكينات، وكذلك في الارشادات الخاصسة بالعجلات المسننة ووسائل نقل الحركة بها، والصيغ الاساسية واردة في الجدول ٥٠ - ٧٠

الجدول ١٥ - ٧

الصيغ اللازمة لتعيين الابعاد الاساسية لوسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية ذات الاسنان المستقيمة والتعشيق الخارجي

الصيفة	عناصر التعشيق
$d_p = rm \text{ mm}$	قطر دائرة الخطوة (دائرة التقسيم)
$d_0 = d_p \cos \alpha_p \text{ mm}$	قطر دائرة الاساس
$A_p = \frac{z_2 + z_1}{2}  m  mm$	المسافة بين المحورين عندما $\xi_1 = \xi_2 = \xi_1$
$A = A_p(\lambda_o + 1) \text{ mm}$	المسافة بين المحورين عندما $0 \neq \xi_1 \pm \xi_2$
$\lambda_0 = \frac{\cos \alpha_p}{\cos \alpha} - 1$	معامل انحراف المحورين
[وتختار حسب الجدول (۱۵۰ - ٪) تبعا ل ξ <sub>0</sub>	
$\xi_0 = \frac{2(\xi_2 + \xi_1)}{z_2 + z_1}$	معامل التصحيح النسبى الكلى
$a = \frac{A - A_p}{m_r}$	معامل الانحراف في المسافة بين المحورين
$\dot{v} = (\xi_2 + \xi_1) - a$	معامل الازاحة العكسية
$D_e = d_p + 2(f_0 + \xi - v) m \text{ mm}$	قطر الدائرة الخارجية
$D_i = d_p - 2(f_0 + c_0 - \xi) m \text{ mm}$	قطر دائرة الجذر

وتحسب المسافة بين محورى وسيلة نقل الحركة المعدلة، بمساعدة معامل انحراف المحورين  $\lambda_0$  ، الذى يعين من معامل التصحيح الكلى النسبى  $\xi_0$  (الجدول ه (-1)) .

قيم معامل انعراف المعاور  $\lambda_0$  والمعامل الكلى للتصحيح  $\frac{1}{2}$ 

γ3 γ γγγ γγγ γγγ γγγ γγγγ	$\circ \Upsilon \Upsilon = \alpha \qquad \circ \Upsilon \Upsilon = \alpha \qquad \circ \Upsilon \circ = \alpha$	$\lambda_0$ $\xi_0$ $\lambda_0$ $\xi_0$ $\lambda_0$ $\xi_0$	٠٠٠٠٠، ٥٥٢٠٠، ١٧٢٠، ١٤١٠، ٥١٤١٠، ٥٨٠٢٠، ١٢٢٨٠.	7.1 YLA 6 YA 6 L31 A301 1111 AYA1 L661	דוזייני דאאייני וחייני יחסויני יאדויני חיאדיני יחסזיני וחוחיני	799 77.1 1141 LIYI YL31 IYL1	٩ ٢٤٠٠   ١١١٢ - ١٠١١   ١٠١٨ - ١٠١   ١٠١٥   ١٠١٠   ١٩٥٨ - ١٠١	١٠٠١٠٠٠ ١ ١٦١٠٠٠ ١ ٢٨٦٠٠٠٠		٥٥١٠٠٠ (١٦١٠٠ز. ١٤١٩٠ر. ١٤١٥ر. ٥٢١٢١ م٠١٢١٠ ١٢٢٨٠ر. ١٢٨٦٠ر. ١٤١٥٠	330 A.C. 6 L b A.C.  3 A.C. 7 L 3 A.C.  1 L b b A.C. 7 L 3 A.C.  1 L b b A.C. 9 3 L A.C.  1 L b b A.C. 9 3 L A.C.	νηγη γηγη γηγη γηγη γηγη γηγη	α λο γο	20 - 2 - C.	مہ مہ ۰ ہے ۰ مہ			0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	α λ <sub>ο</sub> λ <sub>ο</sub>
---	---	---	--	--	--	------------------------------	--	----------------------------	--	---	---	--	---	---	-----------------	--	--	---	---------------------------------

الجدول ٥١ - ٨


· <u>e.</u>	777 - ((.	۹۰۶۰۹ ار۰	٨٤١٠١٠.	. 6 7 6	۲ ۲۲ ۹۰۲۰	٥ ٧ ١٤٠٠	۸ ۹۱۴۰.	0 \$ 0 = <b>p y</b> o	
ا النسبة للقيم البينية للزوايا بطريقة الاستنتاج بالاستكمال الرياضي	7731(-) 3144(-) 334(-) YA116(-) A.04(-)	۰۰۰ ۲۰۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰	3014.6. 0314.6.	11.4.6.414 1134.6. 4264.6.	٥٤٨١٠٠٠ ١٨١٨٠٠ ١٨١٨٠٠٠ ١٣١٩	7711.6.1.1601.6. 1064.6. 3114.6.	3144.C334.C. YALB.C.	λο	
	٠,٠٩١٣٨	3677.6		١١٤٧٠٠	۲۷۱۲۰۰۰	۲۵۴۸۰۲.		°7 \ =	
لريقة الاسا	.334.6.	۲۲ ۲۸ ۰۲۰	١١٠ر٠ ۲۲۲۸ ر٠ ۲۴٠ ۲۰ ۲۰	7797.	٥ م ٨١٠٠٠	7601.	3131.6.4131.6.	λ <sub>0</sub>	
للزوايا به	3174.6.		۲۸۸۸۰		ه ٤٧٤ . ر.			03 = AA.	
قيم البينية	7731.6.	7575	•	۹ ۹۴ ۰ ۰ ۰	٠٨٨٥٠٠	1110.6.	3230.6.	λο	
بالنسبة ل	3131.6	۲۱۱۲۰۰۰	ه ۱۰۱۰ر	ه ۱ ۲۰۰۲.	٧١٤٥٠٢.	3130.6.		03 = L L <sub>o</sub>	
% %	31.30.0.	٠,٠٥٣٠ م	3010.		٠٥٢٤٠٠.	19813.6.		λ <sub>o</sub>	
کی ۔۔۔۔۔ ایک	.). 0 7 7 7	٠٠٠٥٣٠٩٥٠٤٣		3713.6.	3633.6.	١ ( ٤٤ - ٢ )	1313.6.	03	
 		4.33.6.	١٥١٤٠٠ ٢٥٨٤٠٠	٠١١١٠٠.	۸۲ ۵ ۵ ۰۰۰	٥٢٨٦٠ر. ١١٦٦٠ر. ١٩٩١٤٠ر.	342206	λο	
<u> </u>	<u>.</u>	•	<b>~</b>	7	٦.	•	Şė.	الد قائق	

والقيم الحسابية لكل من الموديول والمسافة بين المحورين يلزم تحويلها الى القيم المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المعنية، وفى حالـــة تعديل بعض القيم الاساسية (z), m, g, m) يلزم اجراء اعـادة حساب المتانة بوصفه حسابا للمراجعة، ومن المعطيات النهائية للحسابات الهندسية ترسم رسومات العجلات (انظر ص ٢٧٠) وجسم وسيلة نقـل الحركة (انظر ص  $\pi$ ).

## حسباب وسائل نقل العركة بالتروس الاسطوانية ذات الاسنان الانفوليوتية المائلة والمتعاكسة

ان الافكار المبدئية لحساب وسائل نقل الحركة بالتروس ذات الاسنسان المائلة مماثلة للافكار الواردة في حساب الوسائل ذات الاسنان المستقيمة . لذا سوف نستعرض فيما يلى فقط بعض خصائص الحساب الناتجة عـــــن هندسة العجلات ذات الاسنان المائلة والمتعاكسة .

 $M_{t1}$  مقد اره مناك عزم لى مقد اره  $M_{t1}$  مقد اره  $M_{t1}$  يؤثر على المؤثرة في التعشيق . ( الشكل ه  $M_{t1}$  ) . والضغط الكامل على السنة



اَلشکل ه۱ - ۲۲

يحدث في مستوى التعشيق متعامدا على سطح الاسنان، وحيث  $P_n$  أن الاسنان مائلة بزاوية  $\beta_0$  في مستوى التعشيق ، فان المتجه  $\beta_0$  مائلينان مائلة بزاوية  $\beta_0$  بالنسبة للمستوى الطرفي (يهمل تأثير الاحتكاك). ولنحلل هذا الجهد الى ثلاث مركبات ـ محيطية P ، وقطريسة  $P_n$  ، ومحورية  $P_n$ 

ومقدار واتجاه القوتين المحيطية والقطرية يتحددان بنفس الطريق......ة المستعملة في وسيلة نقل الحركة ذات الاسنان المستقيمة. والقوة المحورية

 $P_a = P \tan \beta$ 

حيث β ـ زاوية ميل الاسنان على الاسطوانة الابتدائية. واتجاه القوة المحورية يعتمد على اتجاهات الدوران وميل الاسنان، والشكل ١٥ ـ ٢٤ يوضح القوة في حالة الاتجاه اليميني لميل الاسنان

والسعال ه إ ع إ يوضح العود في عاله الالجاد اليعيني لعين الاستان على العجلة القائدة ودورانها عكس عقارب الساعة، وعند تغير اتجــاه ميل الاسنان أو دوران العجلة، يتغير أيضا اتجاه القوة المحورية الى م

وفى وسيلة نقل الحركة ذات الاسنان المائلة، حتى فى حالة الوضع المتعاثل للعنجلات بين كراسى محاورها، تكون الاحمال فى الاخيرة غير متساوية، حيث ان رد الفعل الناتج من العزم  $P_{ar}$  على أحد الكراسى متجه بنفس اتجاه رد الفعل الناتج من القوة القطرية  $P_{r}$ ، أما في الكرسى الآخر فالاتجاهان متضادان، ويجب ان يكون تصميم الركائسسز مختارا بحيث يتلقى القوة المحورية كرسى المحور الذى يحمل الحمل القطرى الاقل.

ويمكن حساب القوة العمودية بواسطة التناسب الذى يمكن استنتاجه بمساعدة الشكل ه ١ - ٢٤

$$P_{n} = \frac{P_{o}}{\cos \beta_{0}} = \frac{2M_{t1}}{d_{o1} \cos \beta_{0}} = \frac{2M_{t1}}{d_{p1} \cos \alpha_{p} \cos \beta_{0}}$$
 (15.40)

وتؤخذ هذه القوة كقوة اساسية عند حساب متانة أسنان التروس ذات الاسنان المائلة والمتعاكسة.

الحمل الحسابي ، اذا افترضنا أن الحمل النوع موزع بانتظام ، الحمل النوع موزع بانتظام ،  $q = \frac{P_n}{l}$  وفي اللحظة الذي يحدث فيها تماس الاسنان على أقل طول كلى لخطوط التماس ، يكون الحمل النوعى اكبر ما يمكن ، لذلك يلزم لتحديد هذا الضغط التعويض بي المحسوبة من الصيغة ( 15.3 ) مع أقل قيمة لمعامل اختلاف الطول الاجمالي لخطوط التماس .  $\lambda_{min}$  .

والقيمة الفعلية للحمل النوعى الاقصى تكون اكبر حيث أن الحسل على خطوط التماس فى وسائل نقل الحركة بالاسنان المائلة يتوزع بغير انتظام مثلما هو عليه الحال فى الوسائل ذات الاسنسان المستقيمة . الا أن سبب هذا ليس فقط تشوه اجزاء الوسيسلسة وعدم دقة تصنيعها فقط، بل أيضا ان خطوط التماس تتخسذ وضعا مائلا على الاسنان . وتتسبب الحالة الاخيرة فى أن الجساءة الكلية لزوج الاسنان (١)، (٢) (الشكل ه١-ه٢) تصبح مقدارا


متغيرا على طول خط التماس، مما يؤدى الى زيادة الحمل النوعى في منطقة القطب  $q_n$  وعند طرفى خط التماس  $q_{con}$  وعلــــى أساس ما سبق ذكره يمكن تصور الحمل النوعى الاقصى  $q_{des}$  معامل نظام التحميل ومعامل الحمل الديناميكى على الشكل التالى

$$q_{des} = qk_{load} k_c k_d = \frac{2M_{t1} k_{load} k_c k_d}{d_{p1} \cos \alpha_p b \epsilon \lambda_{min}}$$
 (15.41)

حيث  $k_c$  معامل تركيز الاحمال في القطاع المعنى من خط التماس.

وقيمة المعامل  $k_0$  تعتمد على لتلافى أى نوع من الاعطاب فى وسيلة نقل الحركة يجرى الحساب، وبالتقريب يمكن ايجاد قيمة  $k_0$  من الصيغة (  $k_0$ ) اذا اعتبرنا أن  $k_0$  تساوى الصيغة (  $k_0$ ) اذا اعتبرنا أن  $k_0$  تساوى الصيغة (  $k_0$ ) اذا اعتبرنا أن  $k_0$  تساوى الصيغة (  $k_0$ ) اذا اعتبرنا أن  $k_0$  تساوى الصيغة (  $k_0$ ) اذا اعتبرنا أن  $k_0$  تساوى الخصوص التحسيم العصوص التحسيم العصوص التحسيم العصوص ال

ويسبب أن وسائل نقل الحركة بالتسروس ذات الاسنان المائلة والمتعاكسة تعمل بانتظام اكبر من وسائل نقل الحركة بالتروس ذات الاسنان المستقيمة (انظر ص هه ٢) وأن أسنانها تلين أسرع ، فان الاحمال الديناميكية في وسائسسل نقل الحركة ذات التروس المائلة والمتعاكسسة



الشكل ه ١ - ٢٥

أقل مما هي عليه في الوسائل ذات الاسنان المستقيمة، والقيم التقريبية لمعامل الحمل الديناميكي  $k_d$  للعجلات ذات الاسنان المائل والمتعاكسة مينة في الجدول q - 1 .

الجدول ١٥ - ٩

معامل الحمل الديناميكي 4d للعجلات ذات الاسنان المائلة

انية	بة متر/الثا	ت المحيطب	عند السرعا	k <sub>d</sub>	صلادة سطح أسنان العجلة	درجة الدقة
人 1-07	۲ ۱-۸ ۱	17-1	<b>人 - </b>	۳ >	НВ	
۶ر ۱ ۲ر ۱	۲ر۱ ارا	۱ر ۱ ۱	)	-	<b>70.</b> ≥ <b>70.</b> <	٦
٥ر ا ٣ر ا	۳ر ۱ ۲ر ۱	۲ر ۱ ار ا	)	1	<b>70.</b> ≥ <b>70.</b> ≥	Υ
<u>-</u>	-	٤ر ۱ ٣ر ۱	۳ر ۱ ۲ر ۱	۱ر۱ ارا	~ ~ > ~ <	٨
-	-	<b>-</b>	۶ر ۱ ۳ز ۱	۲ر ۱ ۲ر ۱	70· >	٩

حساب الاسنان على متانة التلامس ، في الصيغة ( 2.30 ) يلــــزم التعويض بقيمة نصف القطر المكافئ لتقوس الشكل في مقطعه العمود ي ونصف قطر التقوس في هذا المقطع (الشكل ه 1-3) بنا على عـــلاقـــة الهند سة التفاضلية مرتبط بنصف قطر التقوس من المقطع الطرفــــي بالصيغة  $\frac{\rho}{\cos \beta_0} = \frac{\rho}{\sin \beta_0}$  ، وبنا على هذا الاساس ومع أخــــذ العلاقة ( 15.16 ) في الاعتبار فان

$$\rho = \frac{\rho_{n+1} \rho_{n2}}{\rho_{n2} \pm \rho_{n1}} = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 \pm \rho_1} \frac{1}{\cos \beta_0} = \frac{d_{p1}}{2} \frac{i}{i+1} \frac{\cos \alpha_p}{\cos \beta_0} \tan \alpha \quad (15.42)$$

وبعد التعويض في الصيغة ( 2.30 ) بقيمة العمل النوعي من الصيغة ( 15.41 )، ونصف القطر المكافي ً للتقوس نحصل على

$$\sigma_{sur} = k_{mat} k_{\alpha} k_{\beta} \sqrt{\frac{M_{t1} k_{c} k_{d}}{d_{p1}^{2} b}} \frac{i \pm 1}{i} \leqslant [\sigma]_{sur}$$
 (15.43)

حيث  $\frac{\cos \beta_0}{\epsilon \lambda_{min}} = k_{\beta}$  وهو معامل يأخذ في الاعتبار تأثير ميل الاسنان .

$$d_{p1} = \sqrt[3]{\left(\frac{k_{mat}k_{\alpha}k_{\beta}}{[\sigma]_{sur}}\right)^{2} - \frac{M_{t1}k_{c}k_{d}}{\psi_{p}} - \frac{i \pm 1}{i}}$$
 (15.44)

$$A = (i \pm 1)^{-3} \sqrt{\left(\frac{k_{mat}k'_{\alpha}k_{\beta}}{[\sigma]_{sur}}\right)^{2} \frac{M_{t1}k_{c}k_{d}}{\psi i}}$$
 (15.45)

وتؤخذ قيم المعاملات  $k_{\alpha}$  ،  $k_{\alpha}$  ،  $k_{\alpha}$  القيم المأخوذ ة لوسائل نقل الحركة ذات الاسنان المستقيمة؛  $k_{\beta} \approx \lambda_{\gamma}$  . وعنسسد اختيار  $\psi$  يمكن الاسترشاد بالتوصيات الواردة بالنسبة للعجالات ذات الاسنان المستقيمة . وفي وسائل نقل الحركة ذات العجالات المسننة الموجودة بين كراسي المحاور وفي حالة التحميل الدائليون  $\Psi = 0.00$  .  $\Psi = 0.000$  .  $\Psi = 0.000$  واذا كانت حتى عجلة واحدة موضوعة على الكابولي فانه بالتالي تؤخذ قيمة  $\Psi = 0.000$  .


قيمة Ψρ تساوى ٩٠٠ و ٨٠٠ . والاجهادات المسموح بها تختار وفقا للتوصيات الخاصة بالعجلات ذات الاسنان المستقيمة، وعندما لا تتساوى صلادة أسنان الترس القائد والعجلة المنقادة

$$[\sigma]_{sur} = \sqrt{\frac{([\sigma]_{sur1})^2 + ([\sigma]_{sur2})^2}{2}} \leqslant 1.22 [\sigma]_{sur} \quad (15 A6)$$

حيث  $[\sigma]_{sur2}$  ،  $[\sigma]_{sur2}$  . الاجهادان المسموح بهما لاسنان التـــرس القائد والعجلة المسننة على التوالى .

حساب الاسنان على تلافى الكسر. يصعب التحديد التحليلية، للاجهادات القصوى للثنى من المقطع الخطر من الاسنان المائلية، بسبب شكلها المقوس والوضع المائل لخطوط تماسها ، واكبر الاجهادات تؤثر في الوقت الذى يحدث فيه التماس بين الاسنان عند أطرافها.

وفي هذه الحالة يمكن أن يقع خط التماس كما هو واضح في الشكل ١٥ ٢٦٠ واذا كيان للسنة طولا كافيا، فبغضل التأثير الساند لجزئها غير المحسل، وكذلك للتغير الملموس لعزم الثني بالنسبة للطول فان المقطيع الخطر المحتمل يمر لا بقاعدة السنة، بل يميل بالوضع ٢٠٠٠.



الشكل ١٥ - ٢٦

كلما زادت زاوية ميل خط التماس  $\beta_0$  ، كانت الزاوية  $\gamma$  لها اكبر واجهادات الثنى الاسمية يمكن تحديدها مثل حالة الاسنان المستقيمة باعتبار المقطع العمودى للاسنان المائلة، وعند ذلك يجب استبلل المقدار m في الصيغة ( 15.27 ) ، بالموديول في المقطع العملودى المقدار  $m_n$  ، أما معامل شكل السنة  $\gamma$  فيؤخذ من الرسوم البيانييسة (الشكل  $\gamma$  ) بالنسبة لعدد الاسنان في العجلة المسننسسة المكافئة في المقطع العمودى والذى يحسب من الصيغة المعلومة من منهج نظرية الماكينات:

$$z_{eq} = \frac{z}{\cos^3 \beta_p} \tag{15.47}$$

وبناء على ذلك

$$\sigma_{bend} = \frac{q_{des} x}{m_n y} \tag{15.48}$$

حيث ت معامل يأخذ في الاعتبار تقليل الاجهادات في الثنسي نتيجة لميل الاسنان،

ويسمح البحث التقريبي في حالة السنة الواقعة تحت الاجهـــاد بافتراض أن اجهاد ات الثنى في المقطع الخطر من الاسنان المائلــة المحسوبة حسب هذه الصيغة تتناسب مع المعامل  $x = \cos^2 \beta_p$  ذلك فبالنسبة للاسنان المائلة والمتعاكسة وبعد التعويض بقيمـــة  $q_p$  نحصل على

$$\sigma_{bend} = \frac{2 M_{t1} k_c k_d \cos^2 \beta_p}{d_{p1} \cos \alpha_p b \epsilon \lambda_{min} m_n \gamma} \leqslant [\sigma]_{bend}$$

والنسبة للحسابات التقريبية التمهيدية يمكن اعتبار أن

$$-\frac{\cos^2\beta_p}{\epsilon \lambda_{min}\cos\alpha_p} = C$$

$$\sigma_{bend} = C \frac{2 M_{t1} k_c k_d}{d_{p_1} b m_n y} \leq [\sigma]_{bend} \text{ kgf/cm}^2$$
 (15.49)

حيث  $^{C}$  \_ معامل يعتمد على زاوية الميل ويؤخذ مساويا للقيمة  $_{O}$   $_{O}$  .  $_{O}$   $_{O}$  .  $_{O}$   $_{O}$  .  $_{O}$   $_{$ 

$$m_n = 1.28 \sqrt[3]{\frac{CM_{t1} k_c k_d \cos \beta_p}{z_{1} \gamma_1 \psi_m [\sigma]_{bend}}}$$
 (15.50)

وعندما يجرى اختيار زاوية الميل  $\beta_p$  ، يجب تذكر أن العجلات ذات الاسنان المائلة أغلى بعض الشيء من العجلات ذات الاسنان المستقيمة من نفس الدقة، واذا كان الميل قليلا فان ارتفاع تكلفة الانتاج والمراجعة لهذه العجلات لا تغطيه الغائدة العائدة مسن استخدامها، وفي حالة القيم الصغيرة للزاوية  $\beta_p$  لا تزيد نعومية التعشيق زيادة ملموسة، على حين أن زيادة هذه الزاوية تجسر وراعها زيادة في القوة المحورية وأبعاد الركائز أو الى استخدام كراسي محاور ارتكاز اضافية ما يؤدى بدوره الى زيادة أبعساد وسيلة نقل الحركة.

وفى التطبيق وبالاسترشاد بالافكار المذكورة ، تؤخذ زاوية ميــــل الاسنان فى العجلات ذات الاسنان المائلة مساوية  $\chi = 0$  والعجلات ذات الاسنان المتعاكسة تصنع بزاوية ميل  $\chi = 0$  وفى هذه الحالة تكون القوى المحورية الناتجة على نصف الاسنان المتعاكسة متوازية بالتبادل فيما بينها (عندما يكون تركيب وسيلة نقل الحركـــة سليما) ولا تنتقل الى الركائز.

وعند اختيار الاجهادات المسموح بها يجب الاسترشاد بالتنبيهات الواردة في ص ٢٨٧٠

حساب تلافى العض (الزرجنة) فــى وسائل نقل العض (الزرجنة) فــى وسائل نقل الحركة ذات الاسنان المائلة حسب الصيغة ( 15.39 ) التى توضع فيها قيمة الضغط النوعى بالنسبة لنقط التماس الطرفية، ولـهذا، فغى الصيغة  $q_{des}$  الاخــذ


بنظر الاعتبار المقدار المناسب لمعامل تركيز الحمل (راجع ص ٢٩٥). ويجرى حساب القيمة المحولة لنصف قطر التقوس حسب الصيفـــة (15.42) ، حيث يعوض فيها بأنصاف أقطار تقوس أشكال الاسنان بالنسبة للنقط الطرفية من خط التعشيق.

 $\frac{\text{حساب الابعاد الهندسية الاساسية.}}{\text{luminion lumital (ellaral <math>2mm$ ) من الصيغ الخاصة بالعجلات ذات الاسنان المائلة (والمتعاكسة) من الصيغ الخاصة بالعجلات ذات الاسنان المستقيمة (جدول رقم 3mm0 ، اذا ما أخذت القيم 3mm1 ، وحيث بالنسبة للمقطع الطرفى وبالتالى عليها أن تكون مميزة بالرمز 3mm1 ، وحيث أن متغيرات عناصر التعشيق في العجلات ذات الاسنان المائلة خاضعة للتوصيف القياسي بالنسبة للمقطع العمودي، لذا يلزم اعتبار الرابطية بين المتغيرات في المقاطع الطرفية والعمودية (ذات الرمز 3mm1):

$$m_n = m_s \cos \beta_p$$
;  $f_{os} = f_{on} \cos \beta_p$ ;  
 $c_{os} = c_{on} \cos \beta_p$ ;  $\xi_s = \xi_n \cos \beta_p$ ;

### حساب وسائل نقل العركة بالعجلات المسننة المغروطية

ان الافكار الابتدائية الاساسية المطبقة عند حساب وسائل نقل الحركة ذات العجلات المسننة الاسطوانية محققة أيضا بالنسبة لوسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية، وفيما يلى سنستعرض مجرد طرق استنتاج الصيغ الحسابية وخصائصها المشروطة من هندسة العجلات المسننسسة المخروطية،



الشكل ه ١ - ٢٧

القوى المؤثرة على التعشيق النعين مكونات الضغط الكامل بين أسنان وسيلة الحركة بالتروس المخروطية ذات الاسنان المستقيمة (الشكل ه ١ - ٢٧) .

فالجهد المحيطى على القطر المتوسط للعجلة المخروطية المسننة

$$P = \frac{2M_{t1}}{d_{m1}} \tag{15.51}$$

والجهد نصف القطرى على القطر المتوسط

 $P_r = P \tan \alpha$ 

ولنحلل هذه القوة الى اتجاهين، موازيين لمحورى العجلتين، ومــن الشكل ١٥ - ٢٧، أ فان القوة القطرية على العمود القائد

$$Pr_1 = P \tan \alpha \cos \varphi_1 \tag{15.52}$$

والقوة المحورية

$$P_{a1} = P \tan \alpha \sin \varphi_1 \tag{15.53}$$

والقوة القطرية على العمود المنقاد تساوى فى قيمتها الجهد المحورى على العمود القائد، أما فى الاتجاه فهى عكس اتجاه الاولى  $P_{P_D} = -P_{a_1}$ 

وبالمثل:

$$P_{a2} = -P_{r1}$$

ومن القوى الموجودة  $P_r$  ، P و  $P_a$  تحسب ردود الافعال في ومن القوى المحاور وبعد ذلك تعين أبعاد العمودين في وسيلة نقل الحركة وأبعاد كراسي المحاور فيها .

ویؤثر علی عمودی وسیلة نقل الحرکة بالتروس المخروطیة (الشکل ه ۱ –  $P_r$  علاوة علی مرکبات القوة القطریة  $P_r$  المحسوبة مسلن الصیفتین (  $P_a$  ) و (  $P_a$  )، مرکبات القوة المحوریة  $P_a$  التسلی یحد د مقد ارها من الصیفة

$$P_a = P \tan \beta_m$$

حيث  $\beta_m = \frac{1}{2}$  و  $\beta_m = \frac{1}{2}$  الى قطب التعشيق على القطر المتوسط ولننقل القوتين  $P_r = \frac{1}{2}$  الى قطب التعشيق على القطر المتوسط للعجلتين المخروطيتين، ونحللهما فى اتجاهين، عموديين على محسورى العجلتين (الشكل  $\gamma = \gamma$ )، ويجمع مكونات القوى نحصل على القوة القطرية على العمود القائد

 $P_{r1} = P \tan \alpha \cos \varphi_1 + P \tan \beta_m \sin \varphi_1$ 

 $P_{a_1} = P \tan \alpha \sin \varphi_1 - P \tan \beta_m \cos \varphi_1$ 

واذا ما نقلنا فى المتساويتين الاخيرتين P sin 9, خارج القـــوس، وأخذنا فى الاعتبار أنه عند تغير ميل الاسنان سيتغير اتجـــاه القوة المحورية، نحصل للحالة العامة على:

$$P_{r1} = -P \sin \varphi_1 \ (i \tan \alpha \pm \tan \beta_m) \tag{15.54}$$

$$P_{a1} = -P \sin \varphi_1 \left( -\tan \alpha \pm i \tan \beta_m \right) \tag{15.55}$$


واشارة (+) أمام العضو الثانى فى القوسين، توضع عند اتفاق اتجاه ميل الاسنان مع اتجاه دوران العجلة القائدة من ناحية القطر الكبير (مثلا اذا كان اتجاه الاسنان الى اليمين، والدوران مسلع عقرب الساعة)، اما اشارة (-) فتؤخذ عند عدم اتفاق اتجاه ميسلل الاسنان مع اتجاه الدوران (مثلا اتجاه الاسنان الى اليمين، والدوران ضد عقرب الساعة)،

واذا كانت القوة القطرية  $P_r$  على العجلة القائدة من الصيغة (  $P_r$  نتجت باشارة (+)، فانها تكون متجهة من نقطة التماس الى محسور العمود، وعند اشارة ( $P_a$ ) فانها تكون متجهة في عكس الا تجاه، واذا كانت القوة المحورية  $P_a$  على العجلة القائدة من المعادلة (  $P_a$ ) باشارة (+) فانها تكون متجهة نحو قمة المخروط، وفي حالسسة الاشارة ( $P_a$ ) تكون متجهة في عكس الا تجاه.

$$\sigma_{sur} = k_{mat}k_{\alpha} \sqrt{\frac{M_{t1\ eq}\ k_{c}\ k_{d}(i_{eq} + 1)}{d_{p1\ eq\ m}^{2}\ bi_{eq}}} \leqslant [\sigma]_{sur}$$
 (15.56)

 <sup>\*</sup> مفهوم وسيلة نقل الحركة بالتروس الاسطوانية المكافئة واردة
 في منهج " نظرية الماكينات".

وحيث أن الضغط بين أسنان وسيلة نقل الحركة الاسطوانيـــــة المكافئة يجب أن يكون مساويا للضفط بين أسنان وسيلة نقل الحركة



الشكل ه ١ - ٢٨

المخروطية الجارى حسابها (بنا على الغكرة المشار اليها أعلاه) ، فانه من الشكل (ه ١ - ٢٨) يمكن الحصول على

$$P = \frac{M_{t1}}{r_1} = \frac{.2 M_{t1}}{d_{1 eq m} \cos \varphi_1} = \frac{2 M_{t1 eq}}{d_{1 eq m}}$$

من هنا

$$M_{t1} eq = \frac{M_{t1}}{\cos \varphi_1} = M_{t1} \sqrt{\tan^2 \varphi_1 + 1} = M_{t1} \sqrt{i^2 + 1} \text{ kgf} \cdot \text{cm}$$

ومن منهج نظرية الماكينات معلوم أن :  $i_{eq} = i^2; \qquad z_{eq} = \frac{z}{\cos^3\!\beta\cos\phi} \; ; \qquad d_{p1\;eq\;m} = \frac{d_{p1\;m}}{\cos\phi_1} \; ;$   $A_{eq} = (L - 0.5b) \; \frac{i^2 + 1}{i} \; , \qquad m_m = m \frac{L - 0.5b}{L}$ 

وبالتعويض في الصيغة ( 15.56 ) بالمقادير المناسبة نحصل على :  $\sigma_{sur} = k_{mat} k_{\alpha} \sqrt{\frac{M_{t1} k_{c} k_{d} \sqrt{i^{2} + 1}}{d_{p_{1} m}^{2} bi^{2}}}$  (15.57)

وعند طريق الاختصارات البسيطة المماثلة لما أجرى في حالة وسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية، نحصل على الصيغ اللازمة لاجلامات التصدد و

$$L = \psi_w \sqrt{i^2 + 1} \sqrt[3]{\left(\frac{k_{mat} k'_{\alpha}}{[\sigma]_{sur}}\right)^2 \frac{M_{t1} k_c k_d}{(\psi_w - 0.5)i}}$$
(15.59)

والنسبة  $\frac{L}{b}$  والنسبة لـ  $\psi_w = \frac{L}{b}$  والنسبة لـ i=1 . (بالنسبة لـ i=6

ومعامل تركيز الحمل على يحسب من الصيغة ( 15.14 )، مسلم استبدال له بالقطر الله ومعامل الحمل الديناميكي يختار مسلم الجدول (١٥١-٢) أو الجدول (١٥١-٩)، وعند تحديد السرعسة المحيطية يجرى الحساب أيضا بالنسبة للقطر المتوسط للعجلة المخروطية. والاجهادات المسموح بها تؤخذ وفقا للاجهادات المقترحة في ص ٢٨٢٠ والاجهادات المقترحة في ص ٢٨٢٠ استخدمناه في السابق عند حساب العجلات المسننة المخروطية على استخدمناه في السابق عند حساب العجلات المسننة المخروطية تقدر على نقل منانة التلامس، وهو أن العجلات المسننة المخروطية الاسطوانيسية المكافئة. وفي هذه الحالة يكون الاجهاد عند جذر السنة في العجلات المخروطية مساويا لاجهاد الثني في أسنان العجلات الاسطوانيسة المخروطية ذات العرض المساوى لعرض الحافة المسننة للعجلات المخروطية. ومن هنا نجد أنه في الصيغتين ( 15.29 )، ( 15.49 ) يجب اجراء تبديل مناظر لما أجريناه في السابق، والنتيجة نحصل على

$$\sigma_{bend \, 1} = \frac{2 \, C M_{t1} \, k_c \, k_d}{d_{p_1 \, m} b \, m_{nm} y_1 \, \cos \alpha_p} \quad \leqslant \quad [\sigma]_{bend \, 1} \tag{15.60}$$

وفى الصيفة ( 15.60 ) يدخل معامل شكل السنة  $\gamma$  ، وتحصد قيمته من الرسم البيانى ( الشكل  $10^{-1}$  ) لعدد أسنان العجلات المسنئة الاسطوانية المكافئة  $p_{q}$  . ويؤخذ المعامل  $p_{q}$  أيضا بنفس القيم المأخوذة لوسائل نقل الحركة الاسطوانية: للاسنان المستقيصة  $p_{q}$   $p_{q}$  .  $p_{q}$  المستقيصة  $p_{q}$  وللاسنان المائلة  $p_{q}$   $p_{q}$  .  $p_{q}$  عندما تكون  $p_{q}$   $p_{q}$ 

وكما فى الصيغة ( 15.50 )، نحصل بالنسبة لموديول القطــــر المتوسط للترس القائد ، على :

$$m_{nm} = 1.28^{-3} \sqrt{\frac{CM_{t1} k_c k_d \cos \beta_p}{z_1 \psi_m y_1 [\sigma]_{bend1}}}$$
 (15.61)

ويجب اختيار عدد الاسنان، واعتبارا لأن عدد أسنان العجلسة المسننة الاسطوانية المكافئة  $z_{1\ eq}$  يكون باستمرار اكبر من عدد اسنان الترس

المخروطى القائد  $z_1$  ، يجب اختيار عدد أسنان الاخير أقل مـــن  $\gamma_0 = \frac{b}{m} = \frac{b}{m}$  . 10 وتؤخذ النسبة  $\gamma_0 = \frac{b}{m} = \frac{b}{m}$  واوية الميل وتعين الاجهادات المسموح بها وفقا للتوصيات الواردة في حسـاب وسائل نقل الحركة ذات التروس الاسطوانية .

وأبعاد وسائل نقل الحركة المفتوحة تحدد من حساب الاسنان عليي

ومن الصيفتين ( 15.57 )، ( 15.60 ) يمكن بالتقريب حساب وسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية ذات الاسنان المقوسة، وحساب الاسنان على العض يجرى بالصيفة ( 15.39 )، ويعوض فيها بالمعطيات الخاصة بالعجلات الاسطوانية المكافئة.

الجدول ١٠ - ١٠

# صيغ تعيين الابعاد الاساسية في وسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية

الصيغ	عناصر التعشيق
$\tan \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{i}$	زاوية المخروط الاساسى للترس القائد
$\varphi_2 = 90^{\circ} - \varphi_1$	زاوية المخروط الاساسى للعجلة المنقادة
$d_{p1} = r_1 m_s;$ $d_{p2} = r_2 m_s \text{ mm}$ $D_{e1} = d_{p1} + 2m_s \cos \varphi_1 \text{ mm};$	أقطار دائرتي الخطوة القطران الخارجيان
$D_{e2} = d_{c2} + 2m_s \cos \varphi_2 \text{ mm}$ $L = 0.5 m_s \sqrt{z_1^2 + z_2^2} \text{ mm}$	المسافة المخروطية زوايا جذور الاسنان ٢
$\tan \gamma = \frac{1.2 m_s}{L}$ $\Phi_{e1} = \Phi_1 + \Upsilon_2;  \Phi_{e2} = \Phi_2 + \Upsilon_1$ $\Psi_w = \frac{L}{h}$	روي . عدد الخارجي روايا المخروط الخارجي معامل الكمال
$d_p = d_{pm} \frac{\Psi_w}{\Psi_w - 0.5}  mm$	القطر الاكبر للعجلة المخروطية المنقادة
$m = m_m \frac{\psi_w}{\psi_w - 0.5}  mm$	المود يول عند القطر الاكبر
$m_s = m \cos \beta_p$	المد يول الطرفى عند القطر الاكبر
$\beta_m = \beta_p \left( 1 + \frac{0.5}{\Psi_w} \right)$	زاوية ميل الاسنان في منتصف عرض الحافة المسننة
$\tan \beta_p \geqslant \frac{\pi m}{b} \left(1 - \frac{1}{\Psi_w}\right)$	زاوية ميل الاسنان

حساب الابعاد الهندسية الاساسية، بعد أن نعين المديــــول المتوسط  $m_c$  بواسطة حساب المتانة، والقطر المتوسط للترس القائد  $d_c$  أو المسافة المخروطية L ، يلزم اجراء الحسابات الهندسية لوسيلـــة نقل الحركة.وفي الجدول 0.1-1 توضح صيغ حساب الابعاد الاساسيــة للعجلات المخروطية المسننة لوسيلة نقل الحركة بين عمودين متعامــدى المحورين (0.1-1 ويلزم اللجوء الى المراجع الخاصة لاجــراء الحساب الهندسي للعجلات المخروطية ذات التعشيق المعدل والاسنان المستديرة.

## حساب وسائل نقل العركة بالتروس الاسطوانية من طراز نوفيكوف

معاییر الحساب، یکون استخدام وسیلة نقل الحرکة من طراز نوفیکوف رشیدا فی ظروف: أ عدم وجود زیادة فی الحمل وأحمال قمة ( أی أحمال کبیرة لفترات قصیرة) ؛ ب عندما تکون المسافة بین المحورین ثابتة ؛ ج عندما تکون جساءة الاجزاء عالیة فی وسیلة نقل الحرکة ؛  $U_{\rm c} = 0$  معندما تکون صلادة أسطح الاسنان  $U_{\rm c} = 0$  وحیدث أن الکسر والتفتت یعتبران النوعین الاساسیین لتحطیم أسنان وسیلة نقل الحرکة من طراز نوفیکوف ، یجب اجراء الحساب علی أساس تلافیی تکسر الاسنان وتحطم أسطح التشفیل فیها ،

حساب متانة أسطح التشغيل في الاسنان، تعتبر الخاصية الاساسية للتعشيق من طراز نوفيكوف هو أنه في خلال الفترة الابتدائيية القصيرة لعمل وسيلة نقل الحركة يحدث تليين للاسنان، وتكتسب مساحات التماس شكلا معقدا، ولذلك يصعب تحديد حالة الاجهاد في منطقة التماس. وعلاوة على ذلك فان مقاومة التفتت في قطاعات معينة تتباين كثيرا بالنسبة لارتفاع الاسنان المحدبة.

والزمن الذى توجد فيه النقط على سطح السنة فى منطق التماس (خصوصا عند قمة السنة المحدبة) يكون اكبر ٣-٤ أضعاف ما هو عليه فى نقل الحركة بالانفوليوت، ويكون من نتيجة ذلك أن تتكون حالة اجهاد حرارى كبير وخطورة ظهور حالة تلاصق في أسطح التماس، ولذلك يبدى تأثيرا على مقدرة الحمل، ليس مقدار الاحمال القصوى للتماس وحدها، بل والظروف فى منطقة التماس أيضا : أبعاد وشكل مساحة التماس، وسرعة الحركة النسبية بين الاسنان، ولهذا السبب فان الصيغ الحسابية تبنى على أساس المعطيات التجريبية. ويدخل فى أساس بناء العلاقات الحسابية، ظرف أن التماس في حدود مساحته يحدث على قوس من دائرة نصف قطرها ، وطوله يا حدود مساحته يحدث على قوس من دائرة نصف قطرها ، وطوله يا النظر الشكل ١٥-٣ ) . وأنصاف أقطار تقوس مقطع أسطح الاسنان

في مستسوى عمسودى علسى هلذا السلخط:

$$\rho' = \frac{d_{p_1}}{2 \sin^2 \beta_p \sin \alpha}$$
 ,  $\rho'' = \frac{d_{p_2}}{2 \sin^2 \beta_p \sin \alpha}$ 

أما نصف القطر المكافئ

$$\rho = \frac{d_{p1}}{2} \frac{i}{i \quad 1} \frac{1}{\sin^2 \beta_p \sin \alpha}$$
 (15.62)

وتحليل الخلوص بين المسطحين الاسطوانيين المتلامسين بنصف وتحليل الخلوص بين المسطحين الاسطوانيين المتلامسين بنصف وقطرين أو  $\rho''$  ,  $\rho''$ 

وحيث أن زيادة أبعاد الاسطح العاملة في الاسنان تتناسب مع  $ho_2/m_{n_2} = 
ho_1/m_{n_1}$  الموديول فانه بالنسبة لوسيلة نقل الحركة التي فيها  $ho_2/m_{n_2} = 
ho_1/m_{n_1}$ يمكن كتابة المعادلة :

$$P_{n_2} = \left(\frac{m_{n_2}}{m_{n_1}}\right)^2 P_{n_1} \tag{15.63}$$

$$P_{n_2} = P_{n_1} \frac{\sin \beta_{p_1}}{\sin \beta_{p_2}} = P_{n_1} \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$
 (15.64)

ولنقارن بين الاحمال المسموح بها في ثلاث وسائل لنقل الحركة:  $P_{n_1}$  للاولى (  $m_n$  ,  $\rho$  ) للثالثة (  $m_n$  ,  $\rho$  ) للثالثة

وفيها الموديول  $m_n = m_{n_3}$  ، أما النسبة بين نصف قطر التقـــوس المكافىء  $\rho_3$  الى الموديول  $m_{n_3}$  ، أى :

$$\rho_3 = \rho_1 \frac{m_{n_3}}{m_{n_1}} = \rho_1 \frac{m_n}{m_{n_1}}$$
 (15.65)

وبناء على الشرط ( 15.63 ) نجد أن 
$$\frac{P_{n_1}}{P_{n_3}} = \left(\frac{m_{n_1}}{m_{n_3}}\right)^{1.9} = \left(\frac{m_{n_1}}{m_n}\right)^{1.9}$$

ومن الصيفة ( 15.64 ) بأخذ المتساوية ( 15.65 ) في الاعتبار نجد أن

$$\frac{P_n}{P_{n_3}} = \sqrt{\frac{\rho}{\rho_3}} = \sqrt{\frac{\rho m_{n_1}}{\rho_1 m_n}}$$

وحل المعادلتين الاخيرتين نجد أن

$$P_n = P_{n_1} \left(\frac{m_n}{m_{n_1}}\right)^{1.4} \left(\frac{\rho}{\rho_1}\right)^{0.5}$$

واذا عوضنا في هذه الصيغة عن قيمة  $P_{n_1}$  ، التي وجدت من التجارب والمعبر عنها من خلال الاجهاد المسموح به  $\rho_{sur}$  ، وعن قيمة  $\rho_{sur}$  من الصيغة (  $\rho_{sur}$  ) ، وأخذنا في الاعتبار أن  $\rho_{sur}$  ، واذا أدخلنا معاملات للتصحيح تدخل في اعتبارها تأثير السرعة  $\rho_{sur}$  ، ومامل التغطية  $\rho_{sur}$  لحصلنا على الصيغة النهائية :

$$d_{p_1} = 10^4 \sqrt[3]{\left[\frac{M_{t1} \tan \beta_p}{m_n^{1.4} k_v k_{\epsilon} ([\sigma]_{sur})^2}\right]^2 \frac{i+1}{i}}$$
 (15.66)


والمعامل  $k_v$  الذى يعتمد على سرعة الانزلاق، والتدحرج فـــــى التعشيق يختار تبعا للسرعة المحيطية بالمتر/الثانية، ولزاوية ميـــل التحسيف  $\beta_p$  وعدد لغات الترس القائـــد

والمعامل الذي يعتمد على معامــل  $k_{\epsilon} = \omega + 0.25 \, \mathrm{v}$  التغطية المحوري

 $n_1$  والترس المنقاد  $n_2$  (الشكل ه  $n_1$ ).

(انظر ص ۱۵۷)٠

ولغرض التحديد التقريبي للقيمية المسموح بها لعزم اللي على العجلية المنقادة في وسيلة نقل الحركة ذات خطى التعشيق يمكن زيادة نتيجة حساب  $M_{t_1}$  من الصيغة ( 15.66 ) بنسبة 9.7 .



الشكل ه۱-۲۹

حساب الاسنان لتلافى الكسر، نتيجة للتطبيق الموضعى للحمل، تصبح متانة كسر أسنان وسيلة نقل الحركة من طراز نوفيكوف أقل قليلا من حالة الاسنان الانغوليوتية، حيث الحمل موزع على طول السنة كله، ولتعيين اجهادات الثنى في المنطقة الخطرة في السنة، تؤخذ كأساس علاقة الاجهادات القصوى في المنحنى الانتقالي للسنة المحملة بقوة عمودية على سطحها

$$\sigma_{bend} = \frac{\sigma M}{h^2}$$

حيث M \_ عزم الثنى فى المقطع الخطر؛ h \_ سمك السنة فى موضع اقترانها بمنحنيات الانتقال ( fillets ). واذا أخذت فى الاعتبار علاقة عزم الثنى بمتغيرات السنة والحمل واذا أخذت فى الاعتبار علاقة عزم الثنى بمتغيرات السنة والحمل  $(k_{mat}) P_n$  ويموضع تطبيق الحمل  $(\mu_T)$  ، وتأثير الابعاد النسبيسة للسنة  $(\Psi)$  وزاوية ميل الاسنان على أبعاد مساحة التماس  $(k_{\beta})$  ، عند ذلك يكون

$$\sigma_{bend} = \frac{6 P_n k_{mat} \mu_T \psi k_{\beta}}{h^2}$$

واذا ما عبرنا عن كل الابعاد الخطية لمقطع السنة من خلال الموديول العمودى  $m_n$ ، ووحدنا الابعاد الهندسية بمتغير واحد  $\gamma$  (معامل شكل السنة)نحصل على الصيغة التالية بشكلها العام

$$\sigma_{bend} = \frac{2M_{t1} y k_{\beta}}{d_{p1} m_{n}^{2} \cos \alpha \cos \beta_{p}}$$

وبعد التعويض عن  $d_{p_1} = m_s z_1$  وتحويل المعاملات، تأخـــــن هذه الصيغة الشكل التالى:

$$\sigma_{bend} = \frac{2 \cdot 3 M_{t1} k_{\beta} k_{d} \gamma}{z_{1} m_{n}^{3} k_{\varepsilon} bend} \leqslant [\sigma]_{bend}$$
 (15.67)

$$m_n = 1.32 \sqrt[3]{\frac{M_{t1} k_{\beta} k_d y}{z_1 k_{\epsilon} bend} [\sigma]_{bend}}$$
 (15.68)

 $-(1-\omega)\cdot \gamma+1=k_{\epsilon\,b}$  حيث  $-(1-\omega)\cdot \gamma+1=k_{\epsilon\,b}$  على معامل التغطية المحورى -

الشكل السنان (الشكل يأخذ في الاعتبار مقد الرزاوية ميل الاسنان الشكل  $^k\beta$ 


 $\gamma$  معامل شكل السنة ( الشكل ه ١ - ٣١ )، ويختار حسبب العدد المكافئ لاسنان العجلة ( 15.47 ) بالنسبة لترس عسدد

اسنانه المكافئة  $z_{1\ eq}=z_{1\ eq}$  ، وبالنسبة لقيمة المعامل T (الشكل من الذى يعتمد على الجزء الكسر من معامل التغطية v وزاوية ميل الانسان  $\rho_p$  .


v معامل الحملُ الديناميكى ويختار تبعا للسرعة المحيطية  $k_d$  (حتى ١٢ مترا/الثانية) ودرجة الدقة في الشكل (من V مترا/الثانية) ودرجة الدقة ألد قال (من V مترا/الثانية)

$$k_d = 1 + \frac{H + 3}{120} v$$


[0] \_ الاجهاد المسموح به عند حساب الكسر (انظر ص ٢٨٧)٠




الشكل ه ١ - ٣١



الشكل ه ١ - ٣٠



الشكل ه١ - ٣٣



الشكل ه ١ - ٣٢

<u>حساب الابعاد الهندسية الاساسية</u> من نتائج حسابيات المتانة تحسب الابعاد الاساسية للعجلات (الشكل ١٥ - ٣٣ ) من الصيغ الواردة في الجدول (١٥ - ١١)٠

# صيع تعيين الابعاد الاساسية لوسيلة نقل الحركة ذات التعشيق من طراز نوفيكوف

<del></del>	
الصيغ	عناصر التعشيق
$m_s = \frac{m_n}{\cos \beta_p}$	المود يول الطرفي
$d_{p  1, 2} = m_s  z_{1, 2}$	قطر دائرة الخطوة للترس القائد (1) والعجلة (2)
$A = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \cos \beta_p}$	المسافة بين المحورين
$h'_{con-x} = 1.15 m_n; h'_{con-ve} = 0.15 m_n$	ارتفاع رأس السنة المحدبة ( con-x ) ، والمقعرة ( con-ve )
$h' = 0.9 m_n$	ولوسيلة نقل الحركة ذات خطى
$h''_{\text{con-x}} = 0.25 m_n; h''_{\text{con-ve}} = 1.3 m_n$	التعشيق • ارتفاع ساق السنة المحدبة ( con-x )، والمقعرة ( con-ve )
$h'' = fm_n;  f = 1.04575$	ولوسيلة نقل الحركة ذات خطى
1.04335, 1.04089 for $m_n \leqslant 3.15$ for $m_n > 3.15 \leqslant 6.3$ , and for $m_n > 6.3 \leqslant 10$ mm	التعشيق
$D_{e1} = d_{p1} + 2h'$	قطر دائرة نتوات الترس القائد
$D_{e2} = d_{p2} + 2h'$	والعجلة المسننة
$D_{i1} = d_{p1} - 2h''$ $D_{i2} = d_{p2} - 2h''$ $\pi m_n$	قطر دائرة منخفضات الترس القائد والعجلة المسننة
$t_a = \frac{\sin n}{\sin \beta_p}$	الخطوة المحورية
$b_2 = \varepsilon_a t_a$ $b_1 = b_2 + (0.4 \div 1.5) m_n$	عرض الحافة المسننة للعجلة المنقادة وللترس القائد

### الباب السادس عشر


## وسيائل نقل الحركة باللولب والتروس الهيبودية

#### معلومات عامة

التركيب . تستخدم وسائل نقل الحركة باللولب والتروس الهيبوديـــة لنقل عزم اللى بين عمودين محوريهما خطين شماليين . وكما هــو معلوم من منهج نظرية الماكينات، فان سطحى دوران القطعيـــن الزائدين بالطية الواحدة (single sheet hyperboloides) ، ٢ (الشكل ١٦ - ١) يعتبران المحلات الهندسية للحركة النسبية في هذه الحالة . واذا قطعنا على القطعين الزائدين الدورانيين أسنانا بخطوتيـــن

عمود يتين متساويتين، نحصل على وسيلة نقل الحركة تضمن نسبة ثابتة لنقل السرعة، وعمليا يستخدم جزئ ضيق من سطحي القطعين الزائدين الدورانيين الابتدائيين، يحل محل السطحين الاسطوانييين أو المخروطيين، ونتيجة لهذا يحدث تماس في نقطة بين الاسنان المقترنة بدلا من التماس الخطى بينها.

والزاوية بين المحورين الشمالييسين للعمودين في وسائل نقل الحركة تلك يمكن أن تكون بأية قيمة، ولكن يغلب استخدام وسائل نقل الحركة ذات الزاوية



الشكّل ١٦ - ١

القائمة بين المحورين الشماليين أى  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$  وتعتمد نسبة نبقل السرعات ليس على قطرى دائرتى الاساس وحدهما ، بل أيضا على زوايا ميل الاسنان  $\beta_1$  وحيث أن الموديولات العمودية لعجلات التعشيق يجب أن تكون متساوية ، فعلى أساس الصيغة الاولى في جدول 1 - 1 - 1 نحصل على :

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_{p_2} \cos \beta_2}{d_{p_1} \cos \beta_1} = \frac{d_{p_2}}{d_{p_1}} \tan \beta_1$$
 (16.1)

وبنا على ذلك يمكن توفير نسبة نقل السرعات المعطية أيضا عن طريق تغيير زاويتى ميل الاسنان .


المزايا والعيوب و يعتبر تشفيل وسائل نقل الحركة باللولب والتروس الميوبية بدون ضجيج الذى يضمن بغضل ارتفاع نعومة التعشيسية، يعتبر ميزة لهذه الوسائل .

وعيب الوسائل موضع الحديث هو التلامس فى نقطة والانزلاق النسبى بين الاسنان على طول المماس المشترك بينها . ونتيجة لهذا فان كفاءة أداء تلك الوسائل أقل من كفاءة وسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية والمخروطية، أما ميل الاولى الى العض فهو اكبر.

#### وسائل نقل العركة باللولب

خصائص وسيلة نقل الحركة: اذا استخدم الجزّ الاوسط (العنق) من قطعين زائدين دورانيين متقارنين كسطح ابتدائى لعجلتين مسننتين، لحصلنا على وسيلة نقل الحركة باللولب الهيبودي (الشكل ١٦ - ٢، أ).

 $v_{sl} = \frac{v_1}{\cos \lambda_1} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000 \cos \lambda_1} \text{ m/sec}$ (16.2)



الشكل ١٦ - ٢

ونتيجة لكون التماس بين الاسنان تماس فى نقطة، فان القدرة المنقولية لا تزيد عن بضعة كيلووات، ولذلك لم تحصل مثل هذه الوسائل عليه الانتشار . فهى تستخدم اكثر ما كوسائل حركة كينيماتيكيية تعدما تكون قيم نسبة نقل السرع 5 > i .

ويجب أن تكون مواد عجلات وسائل نقل الحركة باللولب تتمتـــع بخواص مضادة للاحتكاك جيدة بدرجة كافية، ويتوفر هذا الشرط على أحسن وجه عندما يجمع بين : التكستوليت والحديد الزهر، والتكستوليت والصديد الزهر، والتكستوليت والصلب المقسى، والحديد الزهر والبرونز، واذا كان يلزم نقل أحمال كبيرة نسبيا، يمكن أن تصنع كلتا العجلتين من الصلب المقسى مـــع استخدام زيت تزييت مضاد للعض.

وأخطر أنواع الاعطاب في أسنان عجلات وسيلة نقل الحركة باللولسب هو العض ولكي يتم تلافيه يلزم لتزييت وسيلة نقل الحركة استخدام زيـــوت عالية اللزوجة ؛ وتعطى الزيوت الخاصة المضادة للعض أحسن النتائج ،

<u>الحساب .</u> لتعيين القوى المؤثرة على وسيلة نقل الحركة باللولـــب ، يجب استخدام الصيغ (انظر ص ٢٩١) الواردة للعجلات ذات الاسنان

المائلة . وعند ما يعطى عزم اللى ، يمكن من الصيغة (  $P_n$  ) ايجاد القوة العمودية  $P_n$  .

يجرى حساب متانة أسنان وسائل نقل الحركة باللولب حسسبب الصيغة التجريبية التى تحدد القوة القصوى المسموح بها والعموديسة على الاسنان من شرط تلافى العض:

$$P_{n} = d_{p1}^{2} k_{i} k_{v} [\sigma]$$
 (16.3)

: معامل نسبة نقل السرعة  $\frac{2i}{i+\tan\beta_i}=k_i$  حيث  $\frac{2i}{i+\tan\beta_i}=k_i$  عيث  $\frac{2i}{i+\tan\beta_i}=k_i$  ععامل سرعة الانزلاق  $\frac{1+0.5v_{sl}}{-1+v_{sl}}=k_v$  د د معامل الافتراضى الذى يعدد من الجدول ١-١-١

الجدول ١٦ - ١

قيم اجهادات التماس الافتراضية


اجراء تنعيم الزوج	[٥] بالكجم/سم ٢ مع	مواد العجلات
التنعيم الشديد	لمدة قصيرة	
٤ ٨٠٠	ه ۳ر۰	صلب ( ۵۰ ≼ Rc )-برونز صلب ( ۵۰ ≼ Rc )-صلب
ه ۱٫۰	٠ ۽ ٠	( هر = حدید زهر أو ا
۰ ۶ر ۱	ه هر ۰	برونز تکستولیت ـ حدید زهر أو
ه ۲ر ۱	۰ ۲ر ۰	برونز ( Rc ) ه )

وعند اجراء الحساب التصميمي بالصيفة ( 16.3 ) يحد القطر وعند اجراء الحساب التصميمي بالصيفة ( 16.3 ) يحد القطر المسال السرعة 10.4 بيل 10.4 بيل معامل السرعة وأعلى كفاءة آداء يتم الحصول عليها عند ما تكون 10.4 بيل 10.4 ولتوفير نعومة عالية في أداء العجلتين يوصي باختيار الترس القائد بعد السنان اكبر من 10.4 ومتانة الاسنان في الثني يمكن مراجعتها من الصيغ السواردة للعجلات ذات الاسنان المائلة وبعد تعيين مقد ار الموديسول العمود ي 10.4 بعد أبعاد العجلتين بمساعدة صيغ حسباب العجلات ذات الاسنان المائلة والمسافة بين المحورين (انظر العجلات ذات الاسنان المائلة والمسافة بين المحورين (انظر 10.4 بعرض العجلتين ؛

$$b_{1,2} = 3 \pi m_n \sin \beta_{1,2} \tag{16.4}$$

### وسائل نقل العركة بالتروس الهيبودية

خصائص وسيلة نقل الحركة ، اذا ما استعمل كسطح ابتدائسي للعجلات المسننة جزئ من القطع الزائد الدوراني بعيد عن منتصفه (عنقه) ، نحصل على وسيلة نقل الحركة بالتروس الهيبودية. ووسائل نقل الحركة الهيبودية ذات الزاوية بين المحورين المساوية للهيبودية أ) أوسع انتشارا من وسائل نقل الحركة باللولب، وهي تستخدم للقدرات التي تعد بعشرات الكيلووات كما تستخدم في نقل الحركة الى المحاور الخلفية في السيارات وفسي



الشكل ٢-١٦

بُعض ماكينات الغزل والنسيج وغيرها، وفي الحالات عندما تكون نسبة نقل السرعات غير كبيرة يمكن لوسيلة نقل الحركة بالتروس الميبوديــة (وهي في أغلب الاحيان ذات تروس من الصلب)، أن تحل محسل وسيلة نقل الحركة بالتروس اله ودية، التي تعتبر أغلى في تكاليف صنعها والتي تصنع من المعادن غير الحديدية (انظر ص ٣٢٥). ويسبب أن زوايا ميل الاسنان في العجلة المسننة β2 ، وفـــى الترس  $\beta_1 < \beta_2 < \beta_1$  ، فإن الموديول الطرفى في الترس يكون اكبر من نظيره للعجلة المسننة. لذلــك فعند ما يتساوى قطرا العجلتين ونسبتا نقل السرعة في كل مـــن وسيلتى نقل الحركة بالتروس المخروطية والتروس الهيبودية، يكون قطر الترس القائد في الاخيرة اكبر من نظيره في الاولى، وبنا على ذلك تكون اكثر متانة، وعلاوة على ذلك فيمكن زيادة قطر عمودها ما يزيد الجساءة ويساعد على تحسين ظروف عمل وسيلة الحركة. وبغضـــل هذا فان وسيلة نقل الحركة بالتروس الهيبودية عندما يختار لهـا زيت التزييت المناسب (لتلافى العض) يمكنها أن تنقل حملا اكبر من وسيلة نقل الحركة بالتروس المخروطية ذات نفس نسبة نقل السرعة. وتؤثر تأثيرا طيبا على نعومة التشفيل، زيادة زاوية الميل β، الا أنه عندما تزاد زيادة كبيرة، تنخفض كفاءة أداء الوسيلة، لذلك

فان زاویة میل الاسنان فی الترس القائد تؤخذ بما لا یزید عـــن  $^\circ$  ، وفی المعتاد عندما تکون  $^\circ$  ، و  $^\circ$  ، وفی المعتاد عندما تکون  $^\circ$  ، و  $^\circ$  ،

وسبب خروج وسيلة نقل الحركة بالتروس الهيبودية عن نطــاق صلاحية استمرار التشغيل يعتبر العض، والتفتت أو كسر الاسنان، ولتلافى العض يجب زيادة نعومة وصلادة أسطح الاسنان واستخدام الزيوت المضادة للعض،

وانزلاق الاسنان المعشقة في وسيلة نقل الحركة بالتروس الهيبودية، مثله مثل حالة نقل الحركة باللولب، في الاتجاه العمودي يؤتـــر كثيرا على مقدرة الوسيلة على التحميل : فمع زيادة سرعة الانــزلاق تزيد خطورة وقوع العض، والانزلاق على طول الاسنان يكون ملموسا اكثر، كلما زادت المسافة بين المحورين A (الشكل 17 - 7 ، ب)، لذلك فان البعد A يقيد بهدف تلافي العض: فبالنسبــــة لذلك فان البعد A يقيد بهدف تلافي العض: فبالنسبــــة لدلك فان  $d_2$  ، ولا  $d_3$  ، ولا  $d_4$  .

المساب . يمكن تعيين القوى المؤثرة في وسيلة نقل الحركة بالتروس المخروطيية المهيبودية بالصيغة الخاصة بوسائل نقل الحركة بالتروس المخروطيية نات الاسنان المائلة (انظر ص . .  $_{\rm P}$ ) اذا ما عوضنا عن الزاوية  $_{\rm p}$  بالزاوية  $_{\rm p}$  للترس القائد ، والزاوية  $_{\rm p}$  للترس المنقاد ، وعوضنا عن القيوة المحيطية  $_{\rm p}$  للترس القائد ، والقوة  $_{\rm p}$  للتسرس المنقاد (اذ أن القوتين غير متساويتين حيث أن  $_{\rm p}$   $_{\rm p}$  للتحدد مست وأبعاد العجلات المسننة ووسيلة نقل الحركة ككل تحدد مست أيضا . ويمكن اجراء العمامة في الاسنان لتلافي كسر الاسنسان أيضا . ويمكن اجراء الحساب التقريبي بالصيغ الخاصة بوسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية . والاجهادات المسموح بها تؤخذ مطابقة للاجهادات المسموح بها تؤخذ مطابقة

## الباب السابع عشر


## وسائل نقل العركة بالتروس الدودية

#### معلومات عامة

التركيب تستخدم وسائل نقل الحركة بالتروس الدودية (الشكل ١-١) في حالات عندما يكون محورا الترس القائد والعجلة المنقادة خطير شماليين (وفي العادة متعامدين)، ويمكن بحثها كحالة خاصة من حالات وسائل نقل الحركة باللولب مع اختلافها عن الاخيرة في أن عدد الاسنان (الابواب) في الترس القائد ـ الدودة هو عدد قليل، أما التماس بين الاسنان فيحدث لا في نقط بل في خطوط تماس، والميزة الاخيرة يتم التوصل اليها بواسطة أن الاسنان في العجلة الدودية تفتح حسب

طريقة الدلغنة (التغليف enveloping) بواسطة سكينة تغريز دودية لها نفس أبعاد عنساصر التعشيق كما في الدودة التي سوف تعمل معها العجلة الدودية الزوج المذكور، وهذه الحالة تجعل استخدام دودات بأسنان مختلفسسة الاشكال مكنا.

وحتى لحظة انتهائ تغتيح أسنان العجلسة الدودية يجب أن تصل المسافة بين محسور العجلة ومحور سكينة التغريز الدودية، السي نغس قيمة المسافة بين محورى وسيلة نقسل الحركة، ولزيادة طول خطوط التماس يصنعال السطح الخارجي للعجلة الدودية سطحسا مقعرا بحيث يلتف حول الدودة في حسدود



الشكل ١-١٧


الزاوية ٢ = ١٠٠٠ (انظر الشكل ١٧ - ١٠) . وكما هو الحال في وسائل نقل الحركة بالتروس، يعتبر الموديول المتغير الاساس للتعشيق ويؤخذ هنا بحيث يكون الموديول الطرفيي للعجلة المسننة " مساويا الموديول المحوري للدودة، والصيغ التيل

 $d_{p1} = qm, (17.1)$ 

حيث q عدد الموديولات (المحورية للدودة) في قطر دائسسرة الخطوة في الاسطوانة (وهو العدد التخيلي للاسنان على الدودة) .

وحيث أن تغتيح الاسنان على العجلة الدودية يتم بطريقة الدلغنسة، فان العجلة يمكن تعديلها بنفس الطريقة المتبعة في العجلات المسننة الاسطوانية: بانحراف العدة القاطعة عند تغتيح الاسنان، الا أنه في وسيلة نقل الحركة بالتروس الدودية يمكن تعديل العجلة المسننة فقسط حيث أن متغيرات سكينة التغريز، وبالتالي الدودة أيضا تبقى بسسدون تغيير، ويمكن تحقيق التعديل ليس فقط بواسطة ازاحة سكينة الغريزة، ولكن أيضا عن طريق تغيير السرعة النسبية لدوران الغريزة والعجلة بدون تغيير المسافة بين محوريهما وذلك بفرض تقليل تنوع العدد القاطعة الخاصة بتغتيح أسنان العجلة وللمحافظة على أبعاد وسيلة نقسل الحركة، وعند ذلك يتغير عدد أسنان العجلة وبناء على ذلك نسبة نقل السرعة أيضا.

وفى الشكل (١٧٠ - ٢) ثلاثة وسائل نقل الحركة بالتروس الدوديـــة لها دودة واحدة : أـ غير معدلة وذات عدد أسنان لعجلتهـــــا



الشكل ١٧ - ٢

يساوى  $z_2$  ؛ بـ معدلة وذات ازاحة موجبة للدودة مع ثبات عدد أسنان العجلة، وبالتالى مع ثبات نسبة نقل السرعة ؛ جـ معدلـــة نتيجة تغيير السرعة النسبية للعجلة المنقادة عند فتح أسنانها (المسافة بين المحورين هى نفسها فى حالة وسيلة نقل الحركة غير المعدلة)، ولهذا السبب أصبح عدد أسنان العجلة المسننة  $z_2 > z_2$ ، وبالتالــى زادت نسبة نقل السرعة.

وعند ما يكون انحراف سكينة التغريز يساوى ٤ m' ، تصبح المسافسة بين المحورين

$$A' = 0.5(d_{p2} + d_{p1} + 2 \xi m)$$

وللحصول على وسيلة نقل الحركة لها نفس نسبة نقل السرعة وبدون تغيير المسافة بين المحورين يجب مراعاة الشرط التالي :

$$A = A' = 0.5 m(z_2 + q) = 0.5 m'(z'_2 + q' + 2\xi)$$

وبناء على هذا الشرط، يوصى بالجمع بين المتغيرات الاساسية

يضين الحصول على نسب سرعة مختلف  $z_1$  ,  $z_2$  , q , m ,  $\xi$  باستخدام المسافات بين المحورين القياسية.

مزايا وسائل نقل الحركة بالتروس الدودية: أم صفر الحجم ما المكانيمة المحصول على نسب كبيرة لنقل السرعة بأبعاد غير كبيرة نسبيما المحصول على نسب كبيرة لنقل السرعة بأبعاد غير كبيرة نسبيمالها مع بساطة بما التشفيل بدون ضجيج على جمل على المتعمالها مع بساطة الخدمة على داكانية التوقيف الذاتي ، (الدودات غير العاكسة) .

وعيوبها هى : أ ـ الغقد الكبير فى القدرة ؛ ب ـ فرورة استخدام برونز عالى الجودة ؛ ج ـ ضرورة استخدام عدد قاطعة باهظة التكاليف. وانخفاض كفاءة ادائها لا يسمح باستخدامها لنقل الاحمال الكبرى .


تقسيمها . تقسم وسائل نقل الحركة بالتروس الدودية حسب شكل الجسم الابتدائى للدودة ـ اسطوانية، وشبه كروية (انظر ص ٣٤٠) ؛ وحسبب شكل أسنان الدودات ـ بأسنان أرخميديس، وكونغوليوتية، وانغوليوتية، نات الشكل المقعر ؛ وحسب وضع الدودة بالنسبة للعجلة الدودية ـ نات الوضع السغلى ، والعلوى ، والجانبى للدودة ؛ وحسب الصياغة التصميميلة للجسم ـ الوسائل المكشوفة والمغلقة ؛ وحسب دقة التصنيع ـ وسائلل المكشوفة والمغلقة ؛ وحسب دقة التصنيع ـ وسائلل نقل الحركة ذات ١٢ درجة من الدقة ؛ وحسب الاستعمال ـ ناقلة للقدرة بدون تنظيم للوضع النسبى بين الدودة وعجلتها ، وكينيماتيكيلة ذات تنظيم للوضع النسبى .

والتماس بين أسطح أسنان العجلة المسننة وأسنان الدودة يكون اكثر كمالا في حالة الدودات الانغوليوتية ، الا أن الدودات ذات الاسنان الانغوليوتية . الارخميدية اكثر بساطة في تصنيعها من تلك ذات الاسنان الانغوليوتية .

### اسس نظرية وعمل وسيلة نقل العركة

عطية نقل الحمل في التعشيق ، في مقاطع وسيلة نقل الحركية بالتروس الدودية ذات الاسنان الارخميدية بالمستوى المتوسط المسار بمحور الدودة، تعتبر الصورة الهندسية للتعشيق مماثلة للتعشيق بين

الاسنان الانفوليوتية لعجلة مسننة وبين جريدة مسننة مستقيمة الجوانب، التى يكون لأسنانها عند الدوران زاوية  $2\alpha=40^\circ$  ( الشكل  $\gamma=1$  ) . وفي المقاطع الموازية لهذا المستوى، نحصل أيضا على جرائد مسننسة



الشكل ١٧ - ٣ ،

ويمكن الحصول على دوران العجلة الدودية ليس فقط كنتيجة للحركسة الدورة، ولكن أيضا كنتيجة لتعشيق العجلة مع مجمع الجرائسيد

وعلى السطح العامل لاسنان العجلة الدودية، تأخذ خطوط التماس شكلا مقوسا، وكذلك فان مقد ارها ووضعها يختلفان في عمليـــــان التعشيق كما في حالة وسيلة نقل الحركة بالتروس ذات الاسنــان المائلة، وتصنع سنة الدودة بالنسبة لسنة العجلة الدودية حركتين على طول السنة (مثل حركة اللولب بالنسبة للصامولة)، وعلى طــول شكل السنة (مثل حركة أسنان الحريدة المسننة بالنسبة لأسنان العجلة المسننة)، ونتيجة لذلك يتم التوصل الى نعومة عالية في نقــــل الحركة الدورانية .

وسرعة الانزلاق فى وسيلة نقل الحركة بالتروس الدودية تعيـــن بالصيفة ( 16.2 ) عندما يكون

$$d_{p1} = mq, \quad \cos \lambda_1 = \frac{\pi mq}{\sqrt{(\pi d_{p1})^2 + (\pi z_1 m)^2}}$$

$$v_{se} = \frac{mn_1}{19.100} \sqrt{z_1^2 + q^2} \quad \text{m/sec}, \qquad (17.2)$$

حيث m ـ الموديول بالمم :  $n_1$  ـ عدد لغات الدودة في الدقيقة.

والاحمال من الدودة تتلقاها دوريا سنة واحدة أو سنتان، ولكسسن بسبب الجسائة العالية لاسنان الدودة والجسائة المرتفعة لاسنان العجلة، فان تأثير أخطائ التعشيق على توزيع الحمل بين الاسنان يكون هنسسا اكبر من حالة وسيلة نقل الحركة بالتروس، ولهذا السبب فان كل الحمل عمليا تنقله سنة واحدة .

الجدول ١-١٧ القيم الارشادية للزوجة الكينيماتيكية للزيت <u>السائل نقل الحركة بألدودات</u>

وسيلة التزييت	۷ بالسنتیستوك عند ۵۰ م (۱۰۰۰°م)	سرعة الانزلاق v <sub>sl</sub> متر/الثانية
بالغمس	(00) {0· (70) 7·· (7·) 1.	*۱ *۲مر۶ **م
بالضخ أو الغمس	(17) 17.	) • - 0
بالضخ تحت ضفط	۸· ٦٠	10-10


<sup>\*</sup> ظروف عمل صعبة .

التزييت، والغاقد، وكفاءة الاداء . يعتبر دور التزييت في وسيلية نقل الحركة بالدودات اكثر أهمية من دوره في وسائل نقل الحركييية بالتروس، حيث أنه يحدث في التعشيق انزلاق لأسنان الدودة بالنسبية لاسنان العجلة الدودية. وفي حالة عدم كغاية التزييت تزيد بشدة الغواقد في التعشيق، ويحتمل أيضا الحاق الاضرار بالاسنان، وبهدف تقليل الغاقد في الاحتكاك يلزم منع التماس المباشر بين أسنان العجلوا والدودة أي يلزم تكوين اسغين ( wedge ) من الزيت، يكون قيادرا على تحمل الضغط بين الدودة والعجلة المسننة، ولدرجة حرارة الهوا المحيط  $2^1 = 7^2$ ، ودرجة الحرارة المتوسطة لحمام الزيت  $1^1 = 7^2$ ، بتضمن الجدول 1 - 1 معلومات مقترحة عن لزوجة الزيت وطريقيت التزييت يجب اضافة 1 - 1 من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانيية

<sup>\*\*</sup> ظروف عمل متوسطة

الى الزيت المعدنى ، وفى وسائل نقل الحركة ذات العجلات البرونزية يحظر استعمال زيوت قوية مضادة للعض تجنبا لتأكل البرونز بالصدأ . وعلاوة على نوع زيت التزييت يؤثر تأثيرا ملموسا على ثبات اسفيسن الزيت الشكل الهندسى للتعشيق ، بالنسبة لوضع خطوط التماساس ومنتجهات سرعات الانزلاق .

ومقدرة اسفين الزيت على الحمل، ذلك الاسفين المتكون بين أسنسان الدودة وأسنان عجلتها المسننة تعتمد على مقدار مسقط سرعات نقسسط التماس بين سنة الدودة وسنة العجلة في اتجاه الاعمدة على خط التماس، وعلى شكل الاسطح المتلامسة: فكلما كان مجموع مساقط السرعات هذه اكبر، وكلما كان تقوس اسطح التلامس أقل في موضع التلامس، كانت ظروف تكسون اسفين الزيت أفضل ، وكانت مقدرته على الحمل اكبر.



الشكل ١٧ - ٤

والشكل ١٦ - ٤، أ يمثل أوضاع خطوط التماس من وسيلة نقسل الحركة بالتروس الدودية في طورين من أطوار التعشيق واتجاهسات سرعات بعض نقط الدودة والسنة الواقعة على خطوط التماس هذه . وكما يظهر أن مجموع مساقط السرعات المذكورة غير متساو : فأقلهسا (القريب من الصغر) - يوجد في منطقة م بالقرب من وسط المستوى ، واكبرها - يوجد عند طرفي السنة من جهة خروج الدودة من التعشيق ولذلك ففي المنطقة م تحت شروط اضافية يحتمل حدوث اختلل في الطبقة الزيتية الرقيقة مما يحد من مقدرة الحمل لوسيلة نقسل الحركة.

وأحد سبل رفع الضغط فى الاسفين الزيتى، وبالتالى زيادة مقدرة الحمل فى وسيلة نقل الحركة، يعتبر تغيير هندسة التعشيق، وبالذات فالدودات ذات الاشكال المقعرة المرسومة على سبيل المثال على قوس من دائرة، فى المقطع المحورى أو العمودى، تصنع مع أسنان العجلات خطـــوط تماس واقعة بزوايا ميل كبيرة على متجهات السرعات المحيطيــــة للدودة (الشكل ١٧ - ٤، ب)، وعلاوة على ذلك فان الاجهاد فى موضع التماس يصبح أقل بغضل تماس الشكل المحدب لسنة العجلــة مع الشكل مقعر لسنة الدودة (الشكل ١٠ - ٤، ج)،

والفاقد في التعشيق الدودى سببه في الاساس انزلاق أسنـــان

الدودة بالنسبة لأسنان العجلة، وكفائة الاداء المناظرة التى تدخـل فى اعتبارها الانزلاق على طول الاسنان، يمكن أن تحدد بالتقريـب كما بالنسبة لزوج اللولب ـ الصامولة حسب الصيغة الواردة فى منهج نظرية الماكينات

$$\eta = \frac{\tan \lambda}{\tan (\lambda + \rho)} , \qquad (17.3)$$

حيث  $\lambda$  - زاوية تقدم سنة الدودة :

ρ ـ زاوية الاحتكاك التى تعتمد على المواد المصنوعة منها عناصر التعشيق في الزوج، وكفاءة الاسطح، والتزييت، وسرعة الانزلاق.

ولمادتي الزوج الدودة ـ العجلة تأثير ملموس على مقدار و. ويظهر أن الغاقد في حالة الدودة المصنوعة من الصلب والمقساة بالتقسيــــة الاسمنتية والمصقولة، والعجلة ذات الحافة المصنوعة من البرونز القصديرى الفسفورى، هو أقل الفواقد . ويحدث الفواقد القليلة أيضا في حالة تزييت الوسيلة بزيوت على أساس من زيت الخروج (اذ تساعد عليى تقليل معامل الاحتكاك)، أما الغواقد الكبيرة فتنتج في حالة التزييت بالزيوت المعدنية، وزيادة سرعة الانزلاق تشجع تكون اسفين الزيت، وتتحسن ظروف التزييت، ويقل الاحتكاك في التعشيق، وتهبط قيمة م. وبالنسبة لوسائل نقل الحركة ذات العجلات المصنوعة من الحديـــد  $^{\circ}$  الزهر والدودات المصنوعة من الصلب يمكن اعتبار أن  $^{\circ}$   $^{\circ}$ درجات . والقيم الأقل يجب اختيارها لسرعة الانزلاق الاعلى مسن ١ ـ ٢ متر في الثانية، وبالنسبة لوسائل نقل الحزكة ذات العجلات الدودية المصنوعة من البرونز، والدودات المصنوعة من الصلب، تستنتج المعطيات عن ٥ من التجارب المجراة على وسائل دودية للحركـة ذات کراسی محاور تد حرج ( جدول رقم ۱۷ - ۲)، ونتائج التجارب التى أدخل في اعتبارها الغاقد في التعشيق وكراسى المعاور، معالجة بالصيغة ( $^{17.3}$ ) لذلك فان قيمة  $^{
ho}$  هي قيمة افتراضية، والقيم الاقل لـ ٩ يمكن استخدامها للدورات المقساة اسمنتيا، والمجلخــــة والمصقولة مع وفرة التزييت بزيت لزج .

الجدول ١٧ - ٢

قيم زوايا الاحتكاك <u>ρ</u>

ρ	v <sub>sl</sub> m/sec	Р	v <sub>sl</sub> m/sec
° 7 ' 7 · - ° 1 ' 8 ·	٥ر٢	°°° '1 · - °° 'T · °T '1 · - °T 'T · °T '0 · - °T 'T · °T 'T · - °T 'T ·	۰ر۱
° 7 ' · · - ° 1 ' 7 ·	٣		۰ر۵
° 1 ' 8 · - ° 1 ' 7 ·	٤		۱ر۱
° 1 ' 7 · - ° · ' 0 o	٧		۱۷۰

والغاقد في رش الزيت (عندما تكون العجلة مفمورة في الزيـــت) يمكن تعيينه من الصيغة التجريبية

$$N_{lch} = 0.75 \times 10^{-5} v_2 b \sqrt{v_2} kW , \qquad (17.4)$$

- السرعة المحيطية للعجلة بالمتر/ الثانية:  $v_2$ 

b \_ عرض العجلة بالسم ؛

v - اللزوجة الكينيماتيكية للزيت بالسنتيستوك عند v الزيت v في حوض الزيت .

واذا كانت الدودة مغمورة فى الزيت، فانه بدلا من b يلــــزم التعويض بطول الجزء المقطوع فيه اسنان من الدودة l بالســــم، وبدلا من  $v_2$  ـ السرعة  $v_1$  المحيطية للدودة.

وبنا على ما سبق ذكره فان كغاءة أداء وسيلة نقل الحركة يمكن تصورها على الوجه التالي

$$\eta = \frac{\tan \lambda}{\tan (\lambda + \rho)} \left( \frac{N}{N + N_{lch}} \right), \qquad (17.5)$$

حيث 🖊 ـ القدرة في العجلة بالكيلووات.

والعض الذى يحدث فى وسائل نقل الحركة بالتروس بنسبة أقل ، يلاحظ فى الوسائل الدودية فى كثير من الاحيان مثله فى ذلك مثل تغتيبت الاسطح ، ويقيد هذا بالدرجة الاولى من مقدرة التحميل، ويصبح خطر حدوث العض اكبر ما يمكن فى منطقة أقل الظروف ملائمة لتكون اسفين الزيت ( oil wedge ) •

ويمكن رفع مقاومة وسيلة نقل الحركة للعض بواسطة انتقاء مسواد زوج الدودة ـ العجلة الدودية، بحيث تتمتع بخواص عالية فى مقاوسة الاحتكاك، وكذلك برفع كفاءة نظافة الاسطح، وخصوصا بالنسبة للدودات، واستخدام زيوت تزييت مضادة للعض.

ويظهر تغتت الاسطح وتكسرها في الوسائل الدودية لنقل الحركة بنفس الشكل الذي يظهران به في وسائل نقل الحركة بالتروس، الا انهاف في العادة تصلب أسنان العجلة الدودية ، وينسبة أقل أسنان الدودة، وتآكل أسنان عجلات الدودات يكون في العادة اكبر من تآكهل

أسنان التروس؛ ويفسر هذا بانزلاق اسنان الدودات بالنسبة لاسنان العجلات، ويحدث التآكل بالاحتكاك بشدة في الغترة الابتدائي لعمل وسائل نقل الحركة ، عندما يكون عدم الانتظام من اسط الاسنان أعلى من سمك طبقة الزيت الرقيقة، ومن عملية التليي يسوى عدم الانتظام هذا ثم يقل التآكل بالاحتكاك، وفي الوسائل الدودية لنقل الحركة التي تعمل في ظروف بدء الادارة المتكسرة كثيرا مع الايقاف تحت تأثير الحمل ، يكون التآكل بالاحتكاك اكبر عيث أن ظروف تكون طبقة الزيت الرقيقة في تلك الغترات تكسون غيد ملائمة.

وفى الوسائل المغتوحة لنقل الحركة وفى الوسائل المقفولة عند تلوث زيت التزييت ـ يكون التآكل بالاحتكاك اكبر، ومن أجل تقليله يجبب بعد انتها وترة التليين، تغريغ وسيلة نقل الحركة من الزيت، وغسل جسم الوسيلة ثم ملؤه بزيت جديد نظيف، ويمكن زيادة مقاومسة الوسيلة للتآكل بالاحتكاك عن طريق تشطيب أسطح أسنان العجلة والدودة وكذلك باختيار اللزوجة اللازمة لزيت التزييت .

### أجزاء الوسائل الدودية لنقل العركة


المواك على مواد العادة على مواد الزوج الدودى متطلبات مناظرة لمتطلبات مواد العجلات المسننة (انظر ص ٢٦٥)، الا أن الدودة وعجلتها يجب أن تكونا زوجا مقاوما للاحتكاك، ويتحقق ذلك الشرط بافضل ما يمكن عند الجمع بين مواد متنوعة للاسطح المتماسة: الدودة من الصلب وعجلتها من البرونز أو الحديد الزهر،

والمادة الاساسية لصناعة الدودات هي الصلب الكربوني أو صلـــب السبائك ؛ والاندر من ذلك كثيرا، استخدام الحديد الزهر من النوع C = 18 - 36 . الا أنه يستخدم لوسائل نقل الحركة بالدودات البطيئة السرعة وغير ذات المسئولية، والدودات المصنوعة من أنواع الصلـب A = 10

حتى العادية أو العادية حتى Rc 15 X, 15 XA, 20 X, 12 XH3 تجرى لها التقسية الاسمنتية أو العادية حتى صلادة أسطح الاسنان Rc 50 – Rc 50 والدودات المصنوعة من أنواع الصلب Rc 40 , 45 , 40 X , 40 X H تقسى حتى صلادة Rc 45 – Rc 45 – Rc 40 X H المقساة عندما تكون صلادة أسطحها Rc 47 H تستخدم أساساللوسائل اليدوية لنقل الحركة.

تصميم الدودات وعجلاتها. تنفذ الدودات فى العادة قطعة واحدة مع اعمدتها، والاندر أن اكون مركبة عليها، والشكل ١٧ ـ ه يبيين تصميم الدودة، وتحتوى جداول الرسومات الصناعية على المعلوسات اللازمة التى توصف التعشيق،


الموديول المحوري	m	
عدد الأبواب	Z1	
نوع الدودة	L	
زاوية تقدم السنة	$\lambda_{\rho}$	
اتجاه السنة	-	
مشوار الخط الحلزوني	th	
بارامترات شكل أسنان الدودة		
زاوية آلتشكيل	α	
ارتفاع السنة	h	
درجة الدقة		
معلومات للمراجعة		
معلومات اعلامية ـ		



الشكل ١٧ - ٥

وتصنع العجلات الدودية من قطعة واحدة (الشكل  $\gamma - \gamma$ ، أ) أو مركبة من عدة قطع (الشكل  $\gamma - \gamma$ ، ب ج، د)، والحافة البرونزية تركب على مركز من الحديد الزهر (الشكل  $\gamma - \gamma$ ، ج) بالتداخل  $\gamma - \gamma$  على مركز من الحديد الزهر (الشكل  $\gamma - \gamma$ ، ج) بالتداخل حيد الناسوع

ال المعال ال يبون من النسوع ( heavy driving fill A ) A / Ππ الاندر أن يكون من النسوع ( light free driving fill A ) . ويغرض توفير وسيلة يعول عليها في نقسبل عزم اللي ، ولمنع الانحراف المحسوري للحافة تركب خوابير أو مساميسسر



الشكل ١٧ - ٦

ملولية على جهتى حافة العجلة بصورة تبادلية (حسب رقعة الشطرنج) ( الشكل  $\gamma = \gamma$ ) ومعالجة ثقوب تركيب الخوابير المستديرة واللواليب تجرى بعد التجميع ويعد تركيب اللوالب تقطع رؤوسها ويؤخذ قطر

المسامير مساويا (1,7) m ، ويطول (1,7) b ، والخوابير المستديرة ذات بغس القطر يبلغ طولها ما لا يزيد عن نصف عرض حافة العجلة . أما توافقها فيكون من النوع  $\Pi p I_3$  .

وتثبيت حافة العجلة الدودية في مركزها بمساعدة الشفهات يستعمسل اذا كان قطر العجلة كبيرا (الشكل ١٦-٢، د) وتركب مساميسر الرباط في ثقوبها الملولبة بعد تجميع السرة مع الحافة، وتحسب المسامير على اجهاد القص، وتراجع الوصلة على السحق crushing (انظر ص١٥٧)، ولتلافى اللعب (الاهتزاز) القطرى والطرفى للعجلات، تركب العجلسة الدودية على عمودها بالتوافق التداخلي بالكبس او بالاحكام، وعنسد تركيب العجلات على اعمدة مسننة (بقنوات)، أو عندما يكون هنساك ضرورة لفك سرة العجلة من عمودها يؤخذ التوافق الاجهادى او القسرى،

m   Z <sub>2</sub>   Z <sub>1</sub>     A <sub>0</sub>	نوع الدودة	t la		
	درجة الدقة حسب المواصفات القياسية معلومات للمراجعة معطيات دودة التعشيق اعلامية تشكيل الأسنان	1	g±0g Ac	

الشكل ١٧ - ٧

<u>دقة نقل الحركة</u> بالدودات يصبح ممكنا فقط فى حالة مطابقة المسافة بين فى نقل الحركة بالدودات يصبح ممكنا فقط فى حالة مطابقة المسافة بين المحورين فيها مع المسافة بين المحورين فى ماكينة تغتيح الاسنان عنصد تغتيح اسنان العجلة، ودقة صنع وسيلة نقل الحركة بالدودات نتيجة للجسائة العالية لعناصر التعشيق تؤثر على عطها بشكل اقوى من حالة تأثيرها فى نقل الحركة بالتروس، وبغرض الحد من عدم دقة التصنيم، وضعت فى المواصفات سماحات قياسية لوسائل نقل الحركة بالدودات، ولوسائل نقل القدرة تحدد المواصفات القياسية معدلات للدقة حسب الدرجات ه، ٢، ٢، ٨، ٩ والعوامل التى تحدد الدرجة الواجبة لدقة وسيلة نقصل الحركة تعتبر السرعة المحيطية للعجلة الدودية، والغرض من نقل الحركة.

 وتستخدم وسائل نقل الحركة ذات الدرجة السادسة من الدقة في أزواج التقسيم لماكينات التشغيل، وكذلك عندما تكون السرعة المحيطية للعجلة الدودية أعلى من ه أمتار/الثانية ؛ والدرجة السابعة \_ في ماكينات النقل والرفع ؛ والدرجة الثامنة \_ في وسائل نقل الحركة ذات الاغراض العامة عندما تكون سرعة العجلة أقل من ٣ أمتار/الثانيية وفي وسائل نقل الحركة ذات الدرجتين السادسة والسابعة للدقة يجب أن تكون الدودات مقساة اسمنتيا أو بالطريقة الاعتيادية، أما اسنانها فتكون مجلخة . وللوسائل من الدرجتين الثامنة والتاسعة فلا يلزم تجليخ الدودات .

### حساب وسائل نقل العركة بالدودات

معايير الحساب ، بسبب صعوبة تكوين طريقة لحساب قائمة على ممهدات نظرية دقيقة، تحسب وسائل الحركة بالدودات بمثل طريقية حساب وسائل الحركة بالتروس، وهي بحساب متانة أسطح الاسنان وحساب متانة كسر الاسنان، أما الاجهادات المسموح بها فتصحيح لتلافي التآكل بالاحتكاك والعض على أساس معطيات التجارب وتشفيل هذه الوسائل .

وأبعاد الوسائل المفلقة لنقل الحركة تحدد من حساب تلافى أعطاب الاسطح العاملة للاسنان، ويحمل حساب الاسنان على الكسر طابــــع المراجعة، أما أبعاد الوسائل المكشوفة لنقل الحركة فتوجد من حساب الكسر (حسب موديول الوسيلة)،

وحيث أنه فى وسائل نقل الحركة بالدودات يكون الفاقد نتيجــــة انزلاق أسنان الدودة بطول أسنان العجلة انزلاقا كبيرا، تحســب وسيلة نقل الحركة على ارتفاع درجة حرارتها.

القوى المؤثرة على التعشيق، لنغرض أن قوة الضغط العمودى  $P_n$  مركزة فى قطب التعشيق P (الشكل  $P_n = 0$ )، وباستخدام الصيغتين (  $P_n = 0$ ) و (  $P_n = 0$ ) الخاصتين لوسائل نقل الحركة بالتروس، وباعتبار أن زاوية ميل الاسنان على العجلة الدودية هى  $P_n = 0$  ومساوية لزاويسة تقدم أسنان الدودة  $P_n = 0$ 

والقوة المحيطية على العجلة تساوى القوة المحيطية على الدودة، وعندما يكون عزم اللى على العجلة  $M_{t2}$  تكون

$$P_2 = \frac{2 M_{t2}}{d_2} = P_{a1} \tag{17.6}$$

17 Зак. 3819

والقوة القطرية على العجلة والدودة 
$$P_r = P_2 \tan \alpha$$
 (17.7)

والقوة المحورية على العجلة تساوى القوة المحيطية على الدودة ، ومسع اعتبار قوة الاحتكاك

$$P_{a_2} = P_2 \tan (\lambda + \rho) = P_1 = \frac{2M_{t1}}{d_1}$$
 (17.8)

حيث ٥ ـ زاوية الاحتكاك .


واتجاهات القوى تحدد بنفس طريقة تحديدها فى التعشيق بين التروس ، ومن هذه القوى يحسب جسم الدودة على المتانة (انظــــر ص ٢٤٣) ٠

والقوة العمودية تساوى عندما تكون

$$P_{n} = \frac{P_{a1}}{\cos(\lambda + \rho)\cos\alpha_{n}} \approx \frac{2M_{t2}}{d_{2}\cos\lambda\cos\alpha}$$
(17.9)

وتستخدم هذه القيمة عند حساب متانة أسنان العجلة .

الحمل الحسابي . يمكن بنفسس الطريقة المتبعة لحالة نقل الحركة بالتروس حساب الحمل النوعى الاقصى بالتقريب بواسطة قسمة الحمل العمودى  $P_n$  على أقل طول كلى لخطوط التماس أ . وطول خط تماس واحد يتناسب طرديا مع قطر د المسلمة الخطوة في الدودة  $d_{p2}$  ومع زاوية التماس  $2\gamma$  واذا اخذنا في الاعتبار



الشكل ١٧ - ٨

أنه مع زيادة زاوية تقدم السندة  $\lambda$  يزيد طول خط التماس بالتناسب العكسى مع  $\cos \lambda$  ، فانه عند ما يكون معامل التغطية  $\cos \lambda$  ومع أقل قيمة لمعامل اختلاف الطول الكلى لخطوط التماس  $\lambda'_{\min}$  ، نحصل على :

$$l_{\min} = \frac{\pi d_{\text{p1}} \epsilon \lambda'_{\min} 2\gamma}{360^{\circ} \cos \lambda}$$

 $\lambda'_{\min} = 0.75$  ،  $\epsilon \approx 1.8$  ،  $2\gamma = 100^\circ$  اعتبار أن  $\gamma = 100^\circ$  ،  $\gamma = 0.75$  ،  $\gamma = 0.75$  ) ( وذلك بسبب الاتساع العلموس في اختلاف الطول الكلى لخطوط التماس بالمقارنة بحالة وسيلة نقل الحركة ذات الاسنان المائلة) ؛ وبالتالى :


$$q = \frac{P_n}{l_{\min}} = \frac{2M_{t_2} 360^{\circ} \cos \lambda}{d_2 \cos \lambda \cos 20^{\circ} \pi d_{p_1} 1.8 \times 0.75 \times 100^{\circ}} = \frac{1.8M_{t_2}}{d_2 d_{p_1}} \text{ kgf/cm}$$

وكما هو الحال فى وسائل نقل الحركة بالتروس فان زيادة الحسل الحسابى  $q_{
m des}$  بالمقارنة بالحمل المتوسط  $q_{
m des}$  تراعى بادخال معاملات للتصحيح  $k_{
m con}$  معامل نظام التحميل ،  $k_{
m con}$  معامل الحمل الديناميكى :

$$q_{\text{des}} = q k_{\text{con}} k_c k_d = \frac{1.8 M_{t2}}{d_2 d_{p1}} k_{\text{con}} k_c k_d \text{ kgf/cm}$$
 (17.10)

ومثلما فى حالة حساب التروس، فعلى أساس العلاقة ( 2.17 ) يؤخذ معامل نظام الحمل فى الاخيرة فى الاعتبار عند تحديد الاجهـــادات المسموح بها ( انظر ص ٣٣٤ ) ٠

معامل تركيز الحمل معامل تركيز الحمل التيجة لتشوه الدودة وعمود العجلة وكراسي المحاور وجسم وسيلة نقل الحركة، وعدم دقة التصنيع والتجميع، فالمحاور



الشكل ١٧ - ٩

الحمل على طول خطوط التماس يتوزع توزيعا غير منتظم، واكبر تأثير على مقدار عدم الانتظام يبديه تشوه الدودة وهي العنصر الاقل جساءة بالمقارنة بالعجلة الدودية، وتحت تأثير القوتين  $P_p$  ،  $P_a$  (الشكل 19 ) تعانى الدودة من تشوه الثنى في المستوى الاوسط، أما تحصت تأثير القوة  $P_1$  وفغى المستوى المتعامد معها، ونتيجة لانحسراف الدودة بالنسبة للعجلة، يختل التماس الصحيح بين أسنان الصدودة وأسنان العجلة: اذ تزيد كثافة التماس عند أحد طرفي السنة بينمسا تقل عند الطرف الآخر، والرسم البياني الذي يوضح الحمل النوعسي تقل عند الطرف الآخر، والرسم البياني الذي يوضح الحمل النوعسي ( الشكل 19 ) ينحصر في كونه خطا مستقيما، أما معامل تركيسيز

الاحمال فيتحدد بوصفه النسبة بين الحمل الاقصى الى الحمل المتوسط:

$$k_c = \frac{q_{\text{max}}}{q} = \frac{q + \Delta q}{q} = 1 + \frac{\Delta q}{q}$$

والقيمة  $\Delta q$  تتناسب مع زاوية الميل المتبادل بين أسنان السدودة وأسنان العجلة، كما تتناسب تقريبا مع انحنا الدودة، والاخير يمكن مع التقريب تحديده مثل انحنا عتبة محملة على ركيزتين تحت تأثير القوة  $P_n$  في منتصف المسافة بين الركيزتين I وحيث أن طول البلساع يتناسب مع قطر العجلة، أى مع عدد أسنانها، أما جساءة الدودة فسع المتفير الاساسي فيها عدد الابواب ومع المعامل P (انظر ص P(T)) فيمكن افتراض أن  $\frac{\Delta q}{q} = \frac{2}{q}$  عيث  $\theta$  معامل التناسب وهو يعتمد على متغيرات الدودة (جدول P(T)).

الجدول ۱۷ –  $\pi$  معاملات التشوه للدودة  $\theta$ 

قیمة θ عند ما تکون p							z,
١٦	١٤	۱۲	) •	٩	٨	٥ر ٢	·
710	۱۲٦	1 & Y	١ - ٨	<b>人</b> 9	Y 7	٦٣	)
1 Y 1	18.	117	7.7	<b>Y</b> 1	٥Υ	٥١	7
۱۳۷	117	9 8	Υ·	<b>6</b> K	ξ Y	٤١	٤

وفى عملية استخدام وسيلة نقل الحركة تحت الحمل الثابت تشغيل أسطح الاسنان الاكثر لينا للعجلة الدودية ويتوزع الحمل بانتظام كاف، وعندها تصبح  $k_c$  واذا كانت وسيلة نقل الحركة تعمل تحست حمل متغير، فبسبب تغير التشوه فى الدودة فان الحمل لا يتسوزع بانتظام كامل. الا أنه يمكن افتراض أن تأثير متوسط عزم اللى مع الزمن، يصبح الحمل موزعا بانتظام، وعند تأثير عزم مغاير لذلك العزم المتوسط، سوف يظهر عدم انتظام يصبح اكبر كلما زاد الغرق بيسن هذين العزمين، واذا كانت النسبة بين عزم اللى المتوسط مع الزمن، وبين العزم الاقصى

$$m = \frac{\sum M_i T_i}{M_{t_2} \sum T_i} \tag{17.11}$$


فان معامل تركيز الحمل يتحدد من الصيغة

$$k_{\rm c} = 1 + \left(\frac{z_2}{\theta}\right)^3 (1-m)$$
 (17.12)

حيث  $M_{i_2}$  عزوم اللى المؤثرة على العجلة (بما فيها  $M_{i_2}$  المحتسب كعزم حسابى ) :

بالساعات خلال كل عمر تشغيـــل  $M_i$  بالساعات خلال كل عمر تشغيـــل الوسيلة.

معامل الحمل الديناميكي ، نتيجة لخصائص تشغيل الزوج السدودى العجلة ـ الدودة ( " ربط " الدودة) فان الوسيلة الدودية لنقسل الحركة تعمل بنعومة اكثر من حالة التروس، لذلك يمكن اعتبار القيم الاقل لمعامل الحمل الديناميكى  $k_d$  بالمقارنة بما يستخدم فى وسائل نقل الحركة بالتروس: فللوسائل ذات درجتى الدقة السابعة والثامنسة عندما تكون  $v > v_2$  امتار فى الثانية تكون  $v > v_3$  أمتار فى الثانية يكون  $v > v_4$  أمتار الثانية يؤخذ  $v > v_4$ 



الشكل ١٠-١٧

حساب متانة التلامس. لحساب الاسطح العاملة، سوف نأخذ الصيفة ( 2.30 ) كعلاقة ابتدائية مثلما صنعنا في حساب وسائل نقل الحركة بالتروس، فان منطقة بالتروس، ومثلما هو الحال في وسائل نقل الحركة بالتروس، فان منطقة أقل متانة تلامس توجد بالقرب من القطب، لذلك يجب الخال قيمة نصف قطر التقوس المكافئ عند المقطع العمودي، من الصيفة ( 2.30) وذلك للحظة التماس في قطب التعشيق (الشكل ١٧ ـ ١٠).

وفى المقطع المتوسط، يمكن تشبيه كل من العجلة الدودية ودودتها بتعشيق عجلة ذات أسنان مائلة مع جريدة مسننة، ومن الصيغة (  $_{15.42}$  ) عند ما يكون نصف قطر تقوس أسنان الدودة  $_{
m Pl}$  =  $_{
m m}$  ، نحصل على :

$$\rho = \rho_2 = \frac{d_{\rho_2}}{2} \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \lambda}$$

ر ان أن زاوية ميل الاسنان على العجلة  $\beta_2$  = زاوية تقدم أسنان  $\beta_2$ 

وبعد التعويض عن قيمة ho من المعادلة الاخبرة، وعن  $q_d$  من الصيغة ا من المعادلة (2.30) نحصل على (17.10

$$\sigma_{\text{sur}} = \frac{1.35}{d_2} \sqrt{\frac{M_{t_2}E}{d_{p_1}}} k_c k_d = \frac{1.35}{\frac{d_2}{d_{p_1}}} \sqrt{\frac{M_{t_2}E}{d_{p_1}^3}} k_c k_d \leqslant [\sigma]_{\text{sur}} \text{ kgf/cm}^2 \qquad (17.13)$$

$$\frac{d_2}{d} = \frac{z_2}{a}; d_{p_1}^3 = m^3 q^3; m = \frac{2A}{a+z}$$

$$\frac{d_2}{d_{p_1}} = \frac{z_2}{q}; d_{p_1}^3 = m^3 q^3; m = \frac{2A}{q + z_2}$$

$$\sigma_{\text{sur}} = \frac{0.5}{\frac{z_2}{q}} \sqrt{\left(\frac{\frac{z_2}{q} + 1}{A}\right)^3} \quad EM_{t_2} k_c k_d \leqslant [\sigma]_{\text{sur}} \, \text{kgf/cm}^2$$
(17.14)

وبالنسبة للدودة المصنوعة من الصلب والعجلة الدودية المصنوعة حافتها من البرونز يكون معامل المرونة المكافى والطولى  $E \sim 1.0 \times 1.00$  كجم/ سم ٢ . وفي هذه الحالة بعد أجراء الاختصارات في الصيفتين ( 17.13 )، ( 17.14 ) نحصل على

$$\sigma_{\text{sur}} = \frac{1500}{d_2} \sqrt{\frac{M_{t_2}}{d_{p_1}}} k_c k_d = \frac{540}{\frac{z_2}{q}} \sqrt{\frac{\frac{z_2}{q} + 1}{A}} M_{t_2} k_c k_d \leqslant [\sigma]_{\text{sur}} \text{ kgf/cm}^2$$
 (17.14)

ومن الصيغة الاخيرة يمكن الحصول على المسافة بين المحورين (بالنسبة للحسابات التصميمية للوسائل المفلقة لنُقل الحركة )

$$A = \left(\frac{z_2}{q} + 1\right) \sqrt{\frac{540}{z_2} \left[\sigma\right]_{\text{sur}}}^2 M_{t_2} k_c k_d \text{ cm}$$
 (17.16)

والمقدار A الذى استنتج من الصيغة (  $_{17.16}$  ) يلزم تقريبه حتسى يتفق وأقرب قيمة واردة في المواصفة . واذا لم تكن وسيلة نقـــل الحركة عبهازا مستقلاً بذاته يسمح بأخذ قيمة A مخالفة للوارد في المواصفات.

وعند اجراء الحساب التصميعي يجب فرض القيمتين q وتنسس المواصفة على عدم قيم تتحدد بالمقدار q = 0 ، q = 0الاكبر له و تؤخذ في حالات الدودات المركبة على أعمدتها في حالة ضرورة زيادة حساءة الدودة.

ريد رياب العجلة الدودية  $z_2$  مرتبط بنسبة نقل السرعية iوعدد أبواب الدودة ء. ولا يجب أن يقل عدد الاسنان عن ٢٦-٢٦ سنة ، والا قل سطح التعشيق كثيرا . لذلك مثلا عند ما تكون i = 0 یجب أن تكون  $z_2$  من  $z_1$  من  $z_2$  من عدد للاسنان یمكنن أن یكون أی عدد ، ولكن فی وسائل نقل القدرة لا ینصح باستخصد ام  $x_1$  من عدد ، ولكن فی وسائل نقل القدرة لا ینصح باستخصد ام  $x_2$  من أنه لو زاد سیزید معه قطر العجلة والمسافة بیسن ركیزتی الدودة ما یؤدی الی زیادة تشوهها وفی الدوائر الكینماتیكیة لا جهزة التقسیم تصل  $x_2$  الی  $x_2$  الی  $x_3$  الی  $x_4$ 

ولفرض الحد من تنوع سكاكين تغتيح أسنان العجلات تنظم عناصر الدودة بالمواصغة . أما عدد الابواب فاصطلح على أخذه ١=٢، ٢، ٤ . ويمكن التخلى عن المواصغة القياسية فقط في حالة تغتيح أسنان العجلات المنفردة بعدة خاصة، وكذلك عندما يكون على الوسيلسسة الدودية لنقل الحركة أن تركب في آلية لا يسمح رسمها أو أبعادها بالانتفاع بوسيلة نقل الحركة حسب المواصفات القياسية.

اجهادات التلاس المسموح بها من حالة استخدام عجلات مسن المحديد الزهر أو من البرونز ذات حد متانة  $\sigma_{u}$   $\sigma_{v}$   $\sigma_{v}$  يكون اختلال عمل وسيلة نقل الحركة في الارجح نتيجة للعض (انظر ص  $\sigma_{v}$ )؛ لذلك فان الاجهادات المسموح بها (الجدول  $\sigma_{v}$ ) تختار تبعلل للمعدنين أو المادتين المتلامستين ولسرعة الانزلاق دون اعتبار لعلد دورات التحميل ،حيث أن مقدار الاجهادات المسموح بها يكون أقل كثيرا من حد الاطاقة في التلامس.

الجدول ١٧ - ٤ اجهادات التلامس المسموح بها يع [a] لمواد العجلات الدودية من شروط مقاومة العض

لثانية	متو/ ا	$v_{ m sl}$	الا نزلا ق	سرعة	سم۲ عند	بالكجم/ س	[σ] <sub>sur</sub>	المادة
7	٤	٣	۲	١	٠٥ر٠	ه ۲ر ۰	العجلة الدودية	الد ود ة
-	_	-	۹	110.	18			صلب X۲۰،۲۰
-	_	-	γ	۹	) ) · ·		C4 18-36 C4 15-32	(بصلادة 45 × Rc > 45 مطلب ه ٤
							C4 18-36	صلب ٦
17	17	١٨٠٠	71	74	۲0	_	АЖ 9-4	صلب مقسی،

واذا كانت العجلة الدودية من البرونز بحد متانة ٣٠ > ٣٠ كجم/مم، فان مقدرة وسيلة نقل الحركة على الحمل تتحدد بالكلال التلامسي، اما مقدار الاجهاد المسموح به فيجب أن يختار حسب الصيفة ( 15.22)٠

( التحسيل يعد  $k_{\infty}$  يعد  $k_{\infty}$  ومعامل نظام التحسيل ومعامل يعد المنافعة ( 15.23 مع التعويض عن الأس سيالمقدار لم الذي عرف تجريبيا،

$$k_{\rm con} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_{\rm eq}}}$$
 (17.17)

 $N_{\rm eq}$  وفي حالة النظام المتغير (بدرجات) للتحميل، يكون عدد الدورات  $\lambda = m$  عند ما تكون m = m محسوباً من الصيفة ( 2.17 ) عند ما

$$N_{\text{eq}} = \frac{60}{M_2^4} \sum (M_i)^4 T_i n_i \qquad (17.18)$$

 $^{
m Y}$  ا  $^{
m N}$  واذا كان الحمل ثابتا، فان  $^{
m N}$  و  $^{
m N}$  وعند ما تكون الحمل ثابتا، فان  $^{
m N}$  وسوف تكون أقل قيمة للمعامل  $^{
m Y}$  مساوية يجب أخذ  $^{
m Y}$  وسوف تكون أقل قيمة للمعامل  $^{
m Y}$  مساوية ل ٢٦٧٠ . رُ وقيم بالنسبة لبعض مواد العجلات عند عملها مع دودة من

الصلب واردة في الجدول ١٧ - ٥ .

الجدول ١٧ - ٥

### قيم / [a] في حالات أنواع مختلفة من سباكة حواف العجلات

عند صلادة سطح الدودة Rc	المادة وطريقة السباكة	
€ 0 €	<b>ξο</b> >	
17 · · 77 · · 70 · ·	)	ОФ 10-1 in sand ОФ 10-1 in metal ОНФ centrifugal

حساب الاسنان لتلافى الكسر. تحسب على تلافى الكسر فقط أسنان العجلة، حيث أن أسنان الدودة تتمتع بمتانة أعلى كثيرا، وبغضل تقوس مقطع التحام السنة، وكذلك بسبب أن خطوط التماس موجودة بميل على القاعدة، فأن متانة أسنان العجلة الدودية أعلى من متانة أسنان التروس الاسطوانية. والاسباب الواردة أعلاه تعقد تعيين الاجهادات الحقيقية. ومهدف تبسيط الحسابات سنأخذ كعلاقة ابتدائية الصيغة الخاصــة بتحديد الاجهادات في المقطع الخطر من الاسنان المائلة ولكن سندخل التعديلات اللازمة.

وقاعدة السنة أطول من الطول الافتراضي لخط التماس، المأخوذ مساويا لقوس على اسطوانة الخطوة في الدودة في حدود زاوية الالتفساف 27 وزيادة متانة السنة يمكن اعتبارها متناسبة مع النسبة بين طلب ولا قاعد تها وبين طول خط التماس الذي يطبق الحمل من خلاله على السنة (الشكل ١٧ ـ ١٠):

$$\frac{\checkmark CD}{\checkmark AB} = \frac{l_0}{l_2} \approx \frac{D_{e_1}}{d_{p_1}} \approx \frac{qm + 2m}{qm} = \frac{q + 2}{q}$$

وعلاوة على ذلك فغى الشكل 1 - 1 - 1 واضح أن متانة سنة العجلية فى المقطع الموازية للمستوى الاوسط، أعلى من ما هى عليه فى المقطع المتوسط: فى المقطع D = D يكون للسنة شكل السنة المعدلية بالازاحة الموجبة  $\xi_m$ . وكمعامل متوسط يمكن اعتبار قيمته للمقطيع المار بالنقطة F ، التى تتحدد بتقاطع الخط الافقى المماس لدائيرة الخطوة فى الدودة (حيث  $\xi_m = 0$ )، مع الشعاع المار بزاويية  $\frac{2\gamma}{4}$  من مركز الدودة. ومع التقريب يكون لهذا المقطع

$$\xi = \frac{q}{2} \left( 1 - \cos \frac{2\gamma}{4} \right) \approx 0.05 q$$

واذا اخذنا في المتوسط q=0، لحصلنا على  $\frac{q+2}{q}$  تساوى q=0, q=0, وعند هذه الازاحة تكون زيادة معامل شيكل الاسنان لحالة q=0, q=0, مساويا q=0, q=0, واذا أخذنيا القيمة q=0, q=0, الزيادة النسبية في متانة الاسنان q=0, q=0, القيمة q=0, التقريب بنسبة q=0, q=0, وبالتعويض في الصيغة (q=0, q=0)، بعد استبدال q=0, سالمقدار q=0, وباعتبار q=0, q=0, من الصيغة أن q=0, q=0, وباعتبار q=0, وكذلك بادخال المعامل q=0, المتعويض عن التآكل بالاحتكاك المحتمل في الاسنان نحصل على

$$\sigma_{\text{bend}} = \frac{q_{\text{des}} \cos^2 \lambda}{my \cos \lambda} \frac{1.5}{1.4} \approx \frac{1.9 \cos \lambda M_{t_2} k_c k_d}{m d_{p_2} d_{p_1} y} \leqslant [\sigma]_{\text{bend}} \text{ kgf/cm}^2$$
 (17.19)

وللحساب التصميمى للوسائل المكشوفة لنقل الحركة (مع اهمال الزاوية ٨ ) نجد من الصيغة الاخيرة

$$m = 1.24 \int_{z_2 gy[\sigma]_{bend}}^{3} \frac{M_{t_2} k_c k_d}{z_2 gy[\sigma]_{bend}} cm$$
 (17.20)

ومعامل شكل الاسنان y يستخرج من آلرسم البياني (انظــر الشكل ه ( 77 ) حسب العدد العكافي للاسنان  $z_{g}$  ( 15.47 ) و الشكل ه ( 77 ) حسب العدد العكافي المسموح بها بالنسبة لأسنان العجلة الدوديـة تحدد الاجهادات المسموح بها من الصيغتين ( 15.33 )، ( 15.33 ) و والنسبة لبعض المواد نورد الاجهادات المسموح بها في الجــدول

الجه ول ۱۷ - ٦ قيم صواد المختلفة للعجلات

ة تحميل العجلة	[σ] في حاا أسنان	المواد وطريقة	الة تحميل لعجلـــة		المواد وطريقة
من جهتين	من جهـة واحد ة	سباكة العجلات	من جهتین	من جهة واحدة	سباكة العجلات
۲۱.	٣٤.	C4 12-28 in sand	۲9٠	٤٠٠	ОФ 10-1 in sand
7 8 •	٣٨٠	C4 15-32 in sand	٤٢٠	٠٨٥	OΦ 10-1 in metal
<b>TY</b> •	٤٣٠	C4 18-36 in sand	٤٦٠	70.	OHΦ centrifural
۳	٤٨٠	CY 21-40 in sand	78 •	٧٨٠	AX 9-4 in sand

الحساب على ارتفاع درجة الحرارة و الحرارة في وسيلة نقل الحركة بالدورات الكبر كثيراً من حالة وسيلة نقل الحركة بالتبروس، لذلك فان الحساب على ارتفاع درجة الحرارة يكون له هنا أهمية خاصة الا يجسرى لوسائل نقلل الحركة ذات الاجسام أو العلب الخاصة بها، وفقالما بين في ص ٣٩٦٠

حساب الابعاد الهندسية الاساسية بعد أن نحدد الموديول m بحساب المتانة ، وكذلك المسافية بين المحوريين  $\Lambda$  يلزم اجراء حساب هندسي لوسيلة نقل الحركية (الجدولان  $\gamma = \gamma + \gamma + \gamma = \gamma$ ). وأبعاد الدودة والعجلة التي تم التوصيل اليها يجب أن تتغيق والقواعد المنصوص عليها في المواصفة .

### صيغ تعيين المتغيرات الهندسية للدودة والعجلة الدودية

العجلة الدودية	الد ود ة	عناصر التعشيق
$d_{p_2} = z_2 m$	$d_{p_1} = qm$	قطر اسطوانة الخطوة في الدودة، وقطر دائسسرة الدطوة للعجلة
$d_2 = d_{p_2}$	$d_1 = m(q + 2\theta)$	قطر دائرة الاساس
	$\lambda = \arctan \frac{z_1}{q}$	زاوية تقدم سنة الدودة على اسطوانة الخطوة
$\xi = \frac{A}{m} - 0.5 (q + z_{\hat{2}})$		معامل التصحيح
$A = \frac{m}{2} (q + z_2 + 2\xi)$	)	المسافة بين المحورين
$D_{e_2} = d_{p_2} + 2m(f_0 + c_0^* + \xi)$	$D_{e_1} = d_{p_1} + 2f_0 m$	قطر الدائرة الخارجية (القطر الخارجي)
$D_{i_2} = d_{p_2} - 2m(f_0 + c_0 - \xi)$	$D_{i_1} = d_{p_1} - 2m(f_0 + c_0)$	قطر دائرة الجذر
$\begin{aligned} &D_{\text{out}} \leqslant D_{e_2} + 2m \\ &D_{\text{out}} \leqslant D_{e_2} + 1.5m \\ &D_{\text{out}} \leqslant D_{e_2} + m \end{aligned}$	$At z_1 = 1$ $z_1 = 2$ $z_1 = 4$	القطر الخارجى للعجلة
$b \le 0.75 D_{e_1}$ $b \le 0.67 D_{e_1}$	$At z_1 = 1 \text{ and } 2$ $z_1 = 4$	عرض العجلة

الجدول ١٧ - ٨ طول جزء الدودة المغتوحة عليه أسنان

القيمة L ( اكبر أو تساوى ) لعدد الاسنان					
7.1					
$m(z_2 \cdot \cdot \cdot \cdot + 11)$	صفر				
m (z <sub>2</sub> ・ ハ・ス + 人 )	-ەر٠				
$m(z_1 + 1 \cdot )$	۱٫۰۰				
$m(z_2 \cdot ) + 11)$	+ ەر •				
$m(z_2 \cdot l) + l \uparrow l$	+ ۰ر ۱				
	$m(z_{2} \cdot y \cdot 7 + 11)$ $m(z_{2} \cdot y \cdot 7 + 11)$ $m(z_{1} + 1 \cdot y \cdot 0)$ $m(z_{2} \cdot y \cdot 1 + 11)$				


### الباب الثامن عشر وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية

### معلومات عامة

التركيب - تختلف وسائل نقل الحركة بالتروس الكروية عن الوسائل الدودية بشكل الجزء المقطوع عليه الاسنان من جسم الدودة، وهو عبارة عن سطــح شبه كروى (الشكل ١٨ ـ ١)، يحتضن العجلة بقوس معين، وبغضل هذا

الشكل للدودة يكون عدد أسنان العجلة المعشقة مع الدودة اكبر كثيرا من العدد المعشق في وسيلة نقل الحركة بالدودة الاسطوانية، بما يصل السي المدرد أسنان .

وفى المقطع المحورى من الدودة شبه الكروية يكون شكل أسنانها محدد بخطوط مستقيمة،التى يعتبر امتدادها ماسات للدائرة المحددة لشكل الدودة والتى ينطبق مركزها على مركز العجلية الدودية (انظر الشكل ١٨ ـ ٥). وشكل الاسنان الدودية هذا في وسيلة نقل الحركة بالدودات شبه



الشكل ١٠١٨

الكروية الكلاسيكية يتكون من خطوط مستقيمة عند دورانها في المستــوى الا وسط من العجلة مع دوران الدودة حول محورها في نفس الوقت، وعند نفتيح أسنان الدودة تؤدى الحواف المستقيمة للعدة القاطعة دور الخطوط المستقيمة.

وأثنا عملية الدلفنة المتبادلة لسكينة التغريز الكروية، التى يوافق شكلها شكل الدودة، ولخامة العجلة، تتكون الاسطح الجانبية لأسنان العجلة، وأسطح الاسنان (الشكل ١٨ - ٢) تتكون من جزئين رئيسيين: ٢ - الجزالمدلفن للدخول لنصف السنة الذى يعتبر محيطا لسطح سنة الدودة في حركتها النسبية، و ١ - سطح النصف الثاني من السنة والذى يعتبر أثر حركة أول راسم لسطح سنة الدودة أثنا حركته النسبية، وهلذان السطحان غير متوافقين بنعومة بل أن تقاطعهما يكون خط انكسار يقع في المستوى المنصف لوسيلة نقل الحركة، وعلاوة على ذلك فهناك جلز ثالث من السطح ، ٣ - وهو منطقة القطع التحتى ( undercut) وهي موجودة في بداية جزا الدخول في السنة، وتعتبر أيضا أثرا لحركة الراسم الاول لسطح سنة الدودة.

ووسيلة نقل الحركة الكلاسيكية يمكنها أن تنقل الحمل الكامل فقط بعد فترة تليين طويلة، يقل أثنائها سمك أسنان الدخول والخروج ، أما أسنان العجلة فتكتسب شكلا مستقرا، ويهدف تقليل


فترة التليين تصنع وسائل معدلة لنقل الحركة، وفيها يقلل سميك نهايات أسنان الدودة عمدا عند تفتيحها .

والمواصفات القياسية تحدد البارامترات الهندسية الاساسية لوسائسل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية ذات الدودات المعدلة، وحيث أنسه لا يمكن تشكيل أسنان العجلات المختلفة في عدد أسنانها بواسطسسة سكينة فريزة شبه كروية واحدة، فان الموديولات غير محددة بصفسوف

أعداد معينة كما أنها غير موحدة قياسياً فالمواصفات القياسية تحدد قيم المسافسية بين المحورين A ، وأقطار نتو العجسلات في المستوى الاوسط  $D_{e_2}$  ، وعرض العجلات في المستوى الاوسط السرعة، وعلاوة على ذلك فهى تحدد القيم المغضلة للعناصر الاساسية للتعشيق: عدد اسنان العجلات، وعسد أبواب الدودات للحصول على نسب نقسل السرعة المعينة، وعدد أسنان العجلة التى تحتضنها الدودة في آن واحد z ، والارتفاع العامل لسنة العجلة A ، وارتفاع رأس سنة العجلة A (انظر الشكل A ) ،

المزايا والعيوب. ان أهم مزايا وسيلة نقل الحركة بالدودات الكروية هو المقدرة العالية على الحمل بالمقارنة بوسيلة نقل الحركة بالدودات الاسطوانية من نفلسس الابعاد، (بمقدار ٢ ـ ٣ مرات تقريبا).

ويدخل في عداد عيوب هذه الوسيلية أ\_ ضرورة التبريد الصناعي في أغلب الحالات بسبب قلة سطح التبريد في جسم الوسيلة : ب\_ الحساسية العالية تجاه عدم دقة تجميع



الشكل ١٨ - ٢

وسيلة نقل الحركة ؛ ج ـ تكنولوجيا التصنيع الاكتسر تعقييدا.
وتستخدم وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية كوسائيل ادارة
لمصاعد الشحن والركاب، وفي عربات التروللي وفي المرفاعات وما الى ذلك.
وهي تتمتع بأبعاد أقل من نظائرها في وسائل نقل الحركة بالبدودات
الاسطوانية لنفس نطاقات القدرات المنقولة ونسب نقبل السرعات.


### أسس نظرية وعمل الوسيلة

عملية نقل الحمل في التعشيق في اللحظة الاولى لدخول سنة الدودة الى التجويف بين أسنان العجلة، يعر الراسم الاول لسطح سنة الدودة بالجزء المقطوع قطعا تحتيا من سطح السنة (الشكل ١٨-٢، ب ،

الوضع 1) . وبعد دوران الدودة لبضعة درجات (الوضع 11) يسبداً الجزّ المدلفن من سنة العجلة في التماس مع سنة الدودة بواسطة خط تماس اضافي . وبغضل تكون تفاوت على شكل اسفين تتكون ظروف طيبة لتكون طبقة الزيت الرقيقة . وبعد ذلك يبدأ خط الانكسار في سطسلالسنة في التماس مع سنة الدودة ، ذلك الخط الذي يكون خط التماس الاساسي (الوضع 111) : وفي الوقت نفسه ينتقل خط التماس الاضافسين نحو المستوى المنصف (الوضع 11) .

وبنا على هذا فغى حدود النصف الاول من طول الدودة يحدث التماس على طول خطين له : خط التماس الاضافى على السنة السددى يدخل في عنق الدودة منتقلا في اتجاه خط التماس الاساسى وينطبق عنق الدودة منتقلا في نهاية المطاف (الوضع ٢) وفي

النصف الثانى من الدودة يجرى تماس أسنان العجلة مع أسنان الدودة على خط الانكسار. والاوضاع المتعاقبة لخطوط التماس فللمستحرك تكون سطحين للتعشيق: الاساسى ١ ، والاضافى ٢ (الشكل ٢٠-٣). ويمكن لكل اسنان العجلة الواقعة فلل عدود قوس احتضان الدودة لها ان تعمل




الشكل ١٨٠ - ٣

فى آن واحد ، وذلك فى حالة اعداد وجود الدقة تلك العجلة بدقة كافية وبعد انقضاء فترة معينة من التليين .

ونتيجة للخطأ في التصنيع (وهذا سبب رئيسي)وكذلك التشوه الذي تتعرض له الدودة، يختل نظام توزيع الحمل بين الاسنان المشتركة في التعشيق .

التزييت، والغواقد ومعامل الكغايية. ان ظروف تكوين اسفين الزيت في وسيلة نقسل الحركة بالدودة الإسطوانية: عليه في وسيلة نقل الحركة بالدودة الإسطوانية: فخطوط التماس ( (الشكل ١٨٥٤) على السطح الاساسي للتعشيق (الشكل ١٨٥٤) على السطح اتجاه متعامد على اتجاه سرعة الانزلاق، وفسي منطقة النصف الاول من الدودة (من ناحية مصدر دورانها) توجد الخطوط الاضافيية للتماس ٢ الممتدة بزاوية تقترب أيضا من ٩٠٠ ويعتبر عاملا وقلة تقوس أسطح الاسنان المتماسة بخطوط التماس الاضافية تعتبر من العواسل بخطوط التماس الاضافية تعتبر من العواسل المساعدة ايضا (في المقطع المملك المساعدة ايضا (في المقطع المملك المساعدة ايضا (في المقطع النسبي لانغراد سنية



الشكل ١٨ - ٤

العجلة ٣ وسنة الدودة ٤ المتماستين على طول الخطين ٢،١). ويساعد هذا على تكون اسفين زيت مستقر، وعلى تخفيض اجهادات التماس، وبغضل

ذلك يمكن لوسيلة نقل الحركة بالدودة شبه الكروية أن تنقل حملا اكبر ما تنقله وسيلة نقل الحركة بالدودة الاسطوانية مع تساوى البارامترات ولضمان مقدرة طبقة الزيت على الحمل في التعشيق، مع درجات الحرارة العالية بشكل كاف بسبب الحمل الكبير، يلزم استخدام زيت تزييست ذى لزوجة أعلى، ومن التجارب التي اجريت على مخفضات السرعة بالسدودة شبه الكروية، نجد أن اكثر الظروف ملائمة هو نظام العمل تحت درجات الحرارة ٨٠٠، ٩ مئوية، مع استخدام الزيوت: زيت الاسطوانيات ٢٥ (فزكوزين) (انظر الجدول ٥٠ ما ١٠٠٠) وزيت الاسطوانات ٢٨ (فزكوزين) (انظرول ١٠٠٠) الجدول ١٠٠٠)

والفاقد فى وسائل نقل الحركة بالدودة شبه الكروية يحدد بنفسسس الطريقة المستخدمة فى الوسائل ذات الدورات الاسطوانية بالصيغة ( 17.5 )، وذلك بعد التعويض عن قيمة زاوية الثقدم لسنة الدودة بقيمتها فسى منتصف الدودة شبه الكروية (انظر الجدول ١٨ - () وعن زاوية الاحتكاك ( تؤخذ القيم الاقل فى الجدول ١٧ - ٢ ) .

أنواع الاعطاب. يقابل في وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية كما الحال في وسائل نقلها بالدودات الاسطوانية كل من التغتت والعض والتآكل بالاحتكاك في الاسنان . وأسنان الدودة تصاب بالاعطاب بصورة أندر مما تتعرض له أسنان العجلة . ويمكن رفع مقاومة وسيلة نقل الحركة بالدودات شبه الكروية للاعطاب يمكن اتباع نفس الطرق المستخد مستقل لوسائل نقل الحركة بالدودات الاسطوانية (انظر ص ٢٢٤) .

### اجزاء وسائل نقل العركة بالدودات شبه الكروية


المواك عند اختيار المواد يجب الاخذ بنظر الاعتبار أن العمل الطبيعى للوسيلة لا يمكن أن يتم دون توفر شرط التماس الجيد بيسن أسنان الدودة وأسنان العجلة، ويتم التوصل الى هذا عن طريق اجراء التليين. وصلادة سطح أسنان الدودة يجب الا تكون قليلة جدا، وذلك خشية وقوع العض واشتداد التآكل بالاحتكاك، وأفضل خواص فى التشغيل هى الخواص التى تتمتع بها وسائل نقل الحركة بالدودات الكروية ذات الدودات المحسنة وذات الصلادة - 38-30 RC ما وان الدودات شبه الكروية تعرض لعملية التجليخ ؛ وعند وجود الصلادة المذكورة يمكن اجراء تشطيب الدودة بواسطة العدة القاطعة نفسها، وفى الحالات المسئولة تصنع الدودات من أنواع الصلب . 35×30 ما والاكثر من الصلب . 38×10 ما والاكثر من الصلب . 40×10 ما والاكثر ما والاكثر من الصلب . 40×10 ما والاكثر ما والدود المدود المد

ومادة العجلة يجب أن تتمتع بأقل معامل احتكاك فى ظروف الاحتكاك على الحواف، كما ويجب أن تتسم بمقاومة جيدة للعض، ومن الملود التى تستجيب لهذه المتطلبات على خير وجه هو البرونز القصد يسسرى

## صيغ تعيين بعض أبعاد وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية

	<b>***</b>	
العجلة الدودية	الد ود ة	عناصر التعشيق
$d_{des\ 2} = z_2 m$	$d_{des\ 1} = q_m$	القطر الحسابى
$m=\frac{1}{z_2}$	2 <u>A</u> + q	المود يول
$q \le 6 - 8$ 7-10 8-11 $z_2 \le 40$ 41-50 51-60		السمك النسبى لله ودة
$d_{\rm O} = \frac{A}{1.6}$		قطر دائرة التشكيل
$D_{e2} = d_{\text{des } 2} + 2h_2'$	$D_{e1} = D_{i1} + 2h_1$	قطر دائرة قمم الاسنان
$D_{i2} = d_{\text{des } 2} - 2h_2''$	$D_{i1} = 2A - D_{\bullet 2} - 2c$	قطر الجذر
$h_2' = h_1'' - c$	$h_1' = (0.5 - 0.6)h_1$	ارتفاع رأس سنة الدودة أو العجلة
$h_2'' = h_1' + c$	$h_1'' = h_1 - h_1'$	ارتفاع جذع سنة الدودة أو العجلة
$h_2 = h_1$	$h_1 = (1.6 - 1.8)m$	ارتفاع سنة الدودة أو العجلة
c = 0	),1h <sub>2</sub>	الخلوص القطرى
	$l = d_{\text{des 2}} \sin \alpha_{\text{des}}$	طول الدودة
	$\lambda_{\text{des}} = \arctan \frac{d_{\text{des 2}}}{id_{\text{des 1}}}$	زاوية تقدم سنة الدودة في منتصف الشكل الكروى الحسابي
$r_{e2} = 0.53D_{i \text{ 1 max}}$	$r_{e1} = A - 0.5D_{e1}$	نصف قطر النتوات في المستوى المنصف
·	$r_{i1} = A - 0.5D_{i1}$	نصف قطر الجذر في المستوى المنصف
$D_{i1\ max} = 2(A - \sqrt{r_{i1}^2} -$	- 0.25 <i>l</i> <sup>2</sup> )	اكبر قطر جذر للدودة
$2\alpha_{des} = \frac{360}{z_2} (z' - 0.5)$		الزاوية العاطة للتماس مع العجلة
10.2		

تصميم الدودات والعجلات عند تصميم الدودات والعجلات في وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية (الشكل 13.1-6 و 1.1-7) يمكنت الاسترشاد بالتوصيات المعطاة لوسائل نقل الحركة بالدودات الاسطوانية .



الشكل ١٨ - ٥

	عدد الاسنان	z <sub>2</sub>	
	نوع التعشيق		
	عدد الابواب الدودة	<i>Z</i> <sub>1</sub>	
	اتجاه سنة الدودة		
Dez max  De - 6De	المسافة بين المحورين اثناء التشغيل	Ao	
	معلومات للمراجعة		
9:00	معطيات اعلامية		

الشكل ١٨ - ٦

ودقة التصنيع والتجميع تبدى تأثيرا كبيرا على مقدرة عمل وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية .

وعند تجميع وسائل نقل الحركة، يكون من المهم الاحتفاظ المسافة بين المحورين، وبوضع الدودة على طول محورها، وبالمستوى المنصف للعجلية الدودية بالنسبة لمحور الدودة في حدود معينة، والتسامحات المقترحية في تجميع وسيلة نقل الحركة، وكذلك عند تصنيع الدودة شبه الكرويية وعجلتها واردة في المراجع الخاصة،

### حساب وسائل نقل العركة بالدودات شبه الكروية

معايير الحساب ، تعتبر المعايير الاساسية في تقييم مقدرة وسيلة نقل الحركة بالدودة شبه الكروية هي مقاومة أسنان عجلتها للتآكل بالاحتكاك وكذلك نظامها الحراري ، لذلك فان الغاية من الحساب تكمن في تعيين ابعاد الوسيلة (المسافة بين المحورين A) ، بحيث يكون أسنان العجلة أثناء العمل تحت الحمل وبعد انتهاء فترة التليين تأكل ، معتلد بالاحتكاك . أما درجة حرارة حمام الزيت فلا تتعدى الحد المسموح به والذي جرى تعيينه بطرق تجريبية .

والمقدرة على الحمل فى وسيلة نقل الحركة بالدودة شبه الكروية لا تعتمد على الموديول، وذلك بغضل اشتراك حوالى ألى عدد أسنسان العجلة فى التعشيق فى آن واحد، فى الوقت الذى تكون فيه احيانا القوة الناشئة اثنا التعشيق فى حالة وسيلة نقل الحركة بالسسدودة الاسطوانية مسلطة على سنة واحدة فقط من أسنان العجلة، ولذلك، فليس هناك ما يدعو لا جرا الحسابات بفية تلافى احتمال تكسر الاسنان.


القوى المؤثرة في التعشيق و يمكن بشكل تقريبي تعيين القليسوي المؤثرة في التعشيق في حالة نقل الحركة بالدودة شبه الكروية من الصيغ المناسبة في حساب وسائل نقل الحركة بالدودة الاسطوانية: (17.7), (17.8), وينفس هذه الشروط يحسب جسم الدودة على المتانة (انظر (17.8)).

حساب المقدرة على الحمل . تحدد القدرة التى تنقلها وسيلة نقلل الحركة بالدودة شبه الكروية من الصيغة التى يحصل عليها على أسلس تعميم خبرة استخدام وسائل نقل الحركة تحت ظروف مختلفة وحسبب المعطيات التجريبية .

$$N_{1} = N_{1n} k_{mat} k_{ac} k_{con}, (18.1)$$

حيث  $N_{1n}$  \_ قدرة وسيلة نقل الحركة ذات الدقة العادية والمستزودة بعجلة مصنوعة من البرونز  $0\Phi$ -10 أو  $0\Phi$  في حالة التشفيل الهادئ المستمر على مدى  $\gamma$  ساعة (الشكل  $\gamma$  ) ؛

معاملات تأخذ في الاعتبار تأثير مادة العجلية  $k_{mat}k_{ac}k_{con}$  ودقة صنع وسيلة نقل الحركة ونظام تشفيل



 $N_{1nom}, kW$ 

#### الشكل ١٨ - ٧


ومعامل العادة بالنسبة لانواع البرونز المشار اليها أعلاه والعاملية ومعامل العادة بالنسبة لانواع البرونز المشار اليها أعلاه والعامل لنفيس بالتزاوج مع دودة Rc 32-38 يساوى واحدا صحيحا، وبالنسبة لنفيما البرونز OIIC 6-6-8 فان هذا المعامل يبلغ الدودة العاملة مع عجلة من البرونز AX 9-4 (وما شابهه) فان المعامل  $k_{mat}$  يتراوح بين  $\gamma$  و  $\gamma$  .

وفى حالة الدقة العالية تصل قيمة المعامل  $k_{ac}$  الى 1 1 1 1 الى 1 1 1 وه 1 1 عند الدقة العادية والمنخفضة فان قيمة المعامل 1 1 تبلغ 1 1 وه 1 على التوالى .

وفى حالة التشفيل الهادئ المستمر على مدى ٢٤ ساعة تكون قيمة المعامل مساوية للواحد الصحيح وفى حالة التشفيل غير المستمر مسمع

وجود دفعات وصدمات خلال  $\chi = 1.0$  ساعات فی غضون کل  $\chi = 1.0$  فان قیمة المعامل  $\chi = 1.0$  تبلغ  $\chi = 1.0$  وللتشفیل المستعر علی مدی  $\chi = 1.0$  ساعة مع وجود حمل صدمات تکون قیمة المعامل  $\chi = 1.0$  وللتشفیل الدوری (التشفیل علی مدی  $\chi = 1.0$  د قیقة والتوقیف ساعتان واکثر) تبلیغ من قیمة المعامل  $\chi = 1.0$   $\chi = 1.0$ 

وترد في الغصل الحادى والعشرين ارشادات اجراء حساب ارتفاع درجة الحرارة.



الشكل ١٨ - ٨


حساب الابعاد الهندسية الاساسية. بعد تعيين المسافة بي المحورين حسب الحمل ونسبة نقل السرعة يقرب العقد ار ( A ) السي القيمة المقدرة ثم يجرى تعيين أبعاد العناصر الاساسية لوسيلة نقل الحركة .

اما بالنسبة لأبعاد العجلة والدودة الاساسية (الشكل ١٨ ـ ٨) فتحسب بالصيغ الواردة في الجدول ١٨ - ١٠

# الباب التاسع عشر نقل الحركة بالسلاسل

### معلومات عامة

التركيب ، تتكون وسيلة نقل الحركة بالسلاسل فى أبسط أشكالها مسن سلسلة ونجمتين ، قائدة ، ومنقادة ، (الشكل ، ١ - ١ ، أ) ، ووسائل نقل الحركة العاملة بأحمال كبرى وسرعات كبرى تركب فى صندوق وتزود بأجهرة شادة وأدوات للتزييت ، (الشكل ، ١ - ١ ، ب) ، ودوران العمود المنقاد



الشكل ١٩ - ١

من القائد تحقق بواسطة شد النجمة القائدة للسلسلة، ويدخل في عداد هذا النوع من نقل الحركة بالتعشيق أيضا وسيلة نقل الحركة التي يستخدم فيها سير مسنن كعضو مرن، وفي هذه الحالة ينقل الجهد المحيطيي بواسطة الشد في السير المعشق بأسنان مقطعها شبه منحرف مع بكرات لها تجاويف بنغس الشكل (الشكل ١٩ - ١، ج)، وفي بعض المراجع يجرى اعتبار هذه الوسيلة ضمن وسائل نقل الحركة بالسيور.

العزايا والعيوب عتبر العزايا الاساسية لنقل الحركة بالسلاسيل  $(A_{max}=5_m)$ ؛ هي : قابليتها للاستعمال في حالة المسافة الكبرى بين الاعمدة  $(A_{max}=5_m)$ ؛ معامل الكفاية العالى بدرجة كافية؛ انه يصل معامل الكفاية  $\eta$  السيم  $\eta$  الحمل على الاعمدة الاقل من نظيره في حالة نقل الحركية بالسيور، امكانية نقل الحركة الدورانية الى عدة أعمدة بواسطة سلسلة واحدة.

ولقد حصلت على اكبر انتشار وسائل نقل الحركة بالسلاسل التى تصل قدرتها الى ، ، كيلووات (وهناك وسائل لنقل الحركة ـ بقدرات تصل الى عدة الاف من الكيلومترات) ، وسرعاتها (المحيطية v الى ه ، مترا/ ثانية ، ونسب نقل السرعة v ، وهى تستخدم فى الماكينات الزراعيـة وفى الدراجات الهوائية والدراجات النارية وفى ادارة الآليات ـ المساعدة فى معدات الدلفنة وماكينات التشفيل والناقلات فى ماكينات الفحــــم المجمعة ومعدات استخراج البترول وغيرها من الماكينات.

وعيوب وسائل نقل الحركة بالسلاسل هى : تكاليفها العالية نسبيا، عدم الانتظام نوعا ما فى سير وسيلة نقل الحركة، ضجيجها، ضـــرورة مراعاة الدقة العالية اثناء اجراء عمليات التجميع وكذلك أثناء خدمتها، عدم صلاحية وسيلة نقل الحركة للاستعمال فى حالة الحركة العاكســـة الدورية بدون فترات توقف عند تغيير اتجاه الحركة.

التصنيف . يجرى تصنيف وسائل نقل الحركة بالسلاسل: حسب نــوع السلاسل المستخدمة فيها (سلاسل بالاسطوانات أو الجلب أو الاسـنان)؛ وحسب السرعات (مخفضات للسرعة أو رافعات لها )؛ وحسب عـــد السلاسل الناقلة للحمل (في عف واحد أو متعددة الصفوف)؛ وحسب عدد النجمات المنقادة بالسلسلة (اعتيادية، اى بنجمة منقادة واحــدة، وخاصة ـ بعدة نجمات منقادة)، ويمكن صنع وسائل نقل الحركـــــة بالسلاسل اما مكشوفة أو مفطاة بفطاء واق أو مغلقة في عناديق .

### أجزاء وسائل نقل العركة بالسلاسل


السلاسل . تعتبر السلسلة الناقلة في وسيلة نقل الحركة هــــى العنصر الاساسى فيها والذى يحدد مدى كفائتها وتحملها وهـــى تتكون من حلقات متصلة ببعضها مفصليا، وتصنع السلاسل في مصانع

متخصصة. وتركيب وأبعاد ومواد السلاسل وخواصها الميكانيكية ود قتها تنظم بالمواصفات أو القواعد القياسية.

وقوة التحطيم تعتبر ميزة لمتانة السلسلة، وتحدد قيمتها بالتجربية من المصنع القائم بتصنيعها وتنظمها المواصفات القياسية، وتعتبيل للسلاسيل ، خطوة السلسلة للموضها أن هما المواصفتين الاساسيتين للسلاسيل ، ان تختار الأخيرة بناء على هذين البعدين .

وقد تم تعيين مواصفات قياسية خاصة للسلاسل الناقلة للحركة، ذات الاسطوانات والجلب، وبناء على هذه المواصفات تصنع سلاسل من أنواع مختلفة: الناقلة للحركة وذات الاسطوانات، ذات الصف الواحد الاعتيادية ( ITP)، والناقلة للحركة وذات الجلب، ذات الصف الواحد والمقرولة وذات الجلب، ذات الصف الواحد ( IB )، والناقلة للحركة وذات الجلب، ذات الصف الواحد ( IB )، والناقلة للحركة وذات الاسطوانات، ذات الصف الواحد الثقيلة من طراز ( IPT)، وما الى ذلك، وعلاوة على السلاسل ذات الصف الواحد الواحد المقين، أو ثلاثة صغوف أو أربعة، أو خمسمة، أو خمسمة،


والسلسلة ذات الاسطوانات ( IP ) تتكون من حلقات متبادلة داخلية السلسلة ذات الاسطوانات ( IP ) تتصل فيما بينها مفصليا، وكلل



الشكل ١٩ - ٢

السلاسل بالاحتكاك لوجود الانزلاق بين الاسنان والجلــب .

ولنقل القوى الكبرى يلم السنفد ام سلاسل دات خطوة اكبر: وفي هذا تكون أقطار تروس السلاسل كبيرة، ولتقليلها ولاستخصدام سلاسل ذات خطوة أقل تستخدم سلاسل متعددة الصفوف (الشكل ١٥-٢، ب وتجمع من أجزا السلاسل الاعتيادية أحادية الصف، فيما عدا



الشكل ١٩ - ٣

المحاور حيث تكون أطوالها مساويسة للعرض الكلى للسلسلة • وفى الغالسب تستخدم السلاسل ذات الصفين ( 2012 )، والثلاثة ( 3012 ) •

وعندما تعمل وسيلة نقل الحركسة تحت حمل صدمات (عند عكس اتجساه الحركة أو وجود دفعات)، يوصل المالة ذات ألواح مقوسة ( ПРИ ) وهي تتكون من حلقسات مشابهة لحلقة الوصل (الشكل ١٩-٣،٣)، وبغضل ذلك يظهر في الالواح انحناء يعطى للسلسلة مطيلية عالية، ويساعد


تشويه الالواح على كبت الصدمات الناتجة عن دخول السلسلة في التعشيق مع النجمة ، ونتيجة لذلك تخف الصدمات المنقولة الى العمود الثاني .

ولضمان مقدرة عمل كافية للسلسلة يجب أن تتمتع المواد المصنوعة منها أجزاؤها بمقاومة عالية للتأكل بالاحتكاك وبمتانة عالية، مما يتوفر باستخدام صلب كربونى أو سبائكى سبق وان تعرض للمعاملة الحرارية للحصول على

صلادة Rc فی حدوده Rc ویستخدم Rc 50, 40Rc ، لصنع الالواح صلب من نوعی Rc 50, 40Rc وللمحاور والجلب Rc 20, 20Rc ومع توفر صلادة Rc تتراوح بین Rc 60Rc وللاسطوانات، صلب Rc 60Rc

تتراوح بین ۲۶ وه ه ۰


والسلاسل المسننة (الشكل ٩ (-٤، أ) تتكون من عدة ألواح مسننة ومتصلصة ببعضها مفصليا بتتابع معين، ومزايا تلك السلاسل هي نعومة التشفيل وانعصدام الضوضاء وامكانية استخدامها للسرعصات العالية، والسلاسل المسننة في تصميمها اكثر تعقيدا من السلاسل ذات الاسطوانات، كما أنها غالية الثمن وتتطلب رعاية جيدة، وتعتبر الجوانب الخارجية للنتوات المسننة في الالواح هي الاسطح العاملة فصي



الشكل ١٩ - ٤

السلاسل المسننة ؛ لذلك فلتوفير مقاومة كافية للتآكل بالاحتكاك تقسيى الاسطح العاملة في الالواح حتى تصل صلادتها Rc الي . ٤ - ٥ ٤ . ولتلافى ازاحة السلسلة المسننة أثناء التشفيل على طول محور النجمة، تزود بألواح موجهة . ويوصى للسرعات الصفيرة باستخدام لوحين موجهين جانبيين، أما للسرعات الكبيرة فيوصى باستعمال اللوحين المتوسطين لذلك الفرض. ويجب أن تحوى أسنان النجمة على شقوب للالواح (أنظر الشكل ١٩ - ٧،٧) وغالبا ما تتحدد مقدرة عمل السلسلة بتركيب مفاصله وتستخدم مفاصل احتكاك الانزلاق \_ بسيطة وذات جلب، وتستخدم أيضا مقاصل احتكاك الانزلاق \_ بسيطة وذات جلب، وتستخدم أيضا

والمفصل البسيط يتكون من محور (تيلة)، يتخلل الغتجات الدائريـــة للالواح الموصلة مع بعضها، والسلاسل ذات المفاصل البسيطة لا يمكنها أن تنقل قوى كبيرة حيث أن تآكلها كبير جدا، ولنقل القدرات الكبرى تستخدم سلاسل ذات مفاصل بجلب، وهي تتكون من جلبتين قطعيتين (مون محور ٢ (الشكل ١٩ ـ ٤،أ)، وكل جلبة قطعية (طولها مساو لعرض




الشكل ١٩ - ه

السلسلة) مثبتة تثبيتا جاسئا مع نصف الحلقات فقط، أما النصف الباقى من الحلقات فيمكنه أن يتحرك حركة حرة حول المحور فى حدود زاويـــة معينة (حوالى  $0.7^{\circ}$ ) وبغضل التجويف الزائد بالنسبة للجلبة المعنيـــة، ومساعدة هذه الجلب ينقل الضغط من أحد قطاعات الحلقات الى قطاع آخر على طول الجلبة كله، أما مساحة السطح القطرى F = 0.7db، ومن السلاسل ذات مغاصل احتكاك التدحرج يكون الغاقد فى الاحتكاك حسب ما ورد فى المواصفات القياسية (الشكل 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 المغاصل بالجلب.

وفى حالات القوى والسرعات غير الكبيرة (اقل من ٣ - ٤ أمتار فى الثانية) تستخدم سلاسل تكون حلقاتها مسبوكة بأشكال غير بسيطة ولا تعالج هذه الحلقات ميكانيكيا بعد السباكة، واكثر السلاسل انتشارا هى السلاسل الخطافية، والسلاسل ذات الجلب والمحاور، والسلاسل الخطافية (الشكل ١٩ - ٥،أ) تتكون من حلقات بأشكال خاصة فقط وبدون أجزاء اضافية، ويجرى توصيل الاجزاء مع ازاحتها الجانبية ومع ميل الحلقات احداها على الاخرى بزاوية تساوى ٢٠٠٠ تقريبا، والسلاسل ذات الجلب والمحاور

(الشكل ١٩ - ٥ ، ب) تجمع من حلقات بمساعدة محاور (مسامير) يثبت كل منها بواسطة تيلة مشقوقة، وحلقات السلسلة تصنع من حديد الزهر المطروق، أما المحاور فتصنع من الصلب، وتستعمل هذه السلاسلسلب بتوسع في بناء الماكينات الزراعية،

السيور المسننة، وتصنع من المطاط أو اللدائن (البلاستيك) مسع تزويدها بأسلاك معدنية (الشكل ١٩ - ٦)، والابعاد الاساسية للسير




الشكل ١٩ - ٦

تحد د بالمود يول (حسب القاعدة 63-5-7-63 ، 7

CY 28 - 48,CY - 24-44 )ومن أنواع الصلب المعالج بالتقسية الاسمنتيسة ثم بالتقسية العامة ( 15X ، 10 )،أو من الصلب القابل للتقسية 40X ، 40 ، وغيرها ) .

وتشكل أسنان نجمة السلاسك تبعا لنوع السلسلة: فللسلاسكل أسنان نجمة السلاسكل أدات الاسطوانات (الشكل  $\gamma_1$ ) - باشكال منحنية، وللسلاسك المسننة يكون شكل الاسنان محددا بخطوط مستقيمة (الشكل  $\gamma_1$ ) د ويت تعشيق ثابتة مع السلسلك

وللسلاسل ذات الحلقات بأشكال خاصة ، والسلاسل ذات الجلسسب تستخدم نجمات ذات أسنان مسبوكة وغير معالجة ميكانيكيا بعد السباكة ، وهي من الحديد الزهر الرمادى المعالج بالتقسية حتى صلادة HB تتراوح بين ٢٨٠ و٢٠ و٢٠ (السشكل ١٩٠ - ٢ ، ج ) .



الشكل ١٩ - ٧

وترد في المواصفات القياسية المعنية أو في القواعد، الخاصة، ارشادات حول أبعاد عناصر الاسنان لتكوين شكلها.

وبكرات وسائل نقل الحركة بالسيور المسننة تصنع من الصلب والحديد الزهر والبلاستيك ، وتنفذ هذه البكرات بحواف بغرض تلافى افسلات السير من فوق بكرته ( انظر الشكل ٩ ١ - ١ ، جـ) ،

السير من فوق بكرته (انظر الشكل ١٩ - ١، ج).


الصندوق وأجهزة الشد ، وظيفة الصندوق هي وقاية وسيلة نقل الحركة من الاتربة والمحافظة على تزييتها، وينفذ بأقل الابعاد على أن يبقى بين الجدار الداخلي للفلاف وبين السلسلة خلوص لا يقل عن ٣٠٠ م على يقل عن ٣٠٠ م على طول محور الاعمدة .

وصندوق وسيلة نقل الحركة يتكون من جسم وغطاء مسبوكيين أو ملحومين من ألواح صلب، ويجب أن يراعى فى الصندوق وجود فتحات ذات أغطية للكشف عن وسيلة نقل الحركة، ولا يجب أن يعيين المحورين

اللازم لشد السلسلة.

وتنظيم ارتخاء السلسلة، وتكوين الشدد اللازم يمكن اجراؤهما عن طريق تحريك الركائز أو بواسطة اجهزة شد . وفلله العادة يمكن بمساعدة أجهزة الضبلط، تعويض استطالة السلسلة حتى قيمله مساوية لطول حلقتين منها ، وبعد هلا تستبعد من السلسلة حلقتان ، ويرجل الجهاز الى وضعه الابتدائى .

والركائز القابلة للحركة لها شكل الدليل المنزلق وتركب فيها كراسى محاور عمود النجمة، واذا أديرت وسيلة نقل الحركة



الشكل ١٩ - ٨

بواسطة محرك كهربى ، يركب الاخير على لوحة تأرجع أو على سيرج . وعند ما يستحيل تغيير المسافة بين المحورين ، تستخدم الاجهيزة الشادة (الشكل ١٩ - ٨) .

وأجهزة الشد حسب طابع تأثير القوى على السلسلة يمكين أن تكون ذات تأثير دائم (حيث يتم التوصل لضغط النجسية عليها باستعمال قوة العرونة في ياى أو ثقل) أو ان تنظم دوريا، عند تغير أوضاع نجمتى السلسلة عند الحاجة حيث يحرك محورها بالمقدار المناسب، ويجرى تركيب النجمة بعد تنظيمها علي الغرع المنقاد من السلسلة في أماكن أكبر ارتخا بالنسبة للنجمية القائدة، علما بأن قطرها يكون اكبر من قطر النجمة الاصغر في وسيلة نقل الحركة ، ويجب أن تدخل التعشيق بما لا يقل عين ثلاثة أسنان في ثلاث حلقات للسلسلة.

### أسس نظرية وعمل الوسيلة

عملية نقل الحمل ، ينقل الحمل المحيطى فى وسيلة نقل الحرك .........ة بالسلاسل بواسطة قوى ضفط أسنان النجمة القائدة على حلقات السلسلة وبعدها بضفط حلقات الفرع القائد من السلسلة على أسنان النجم المنقادة . وفى نطاق زاوية تماس النجمة مع السلسلة تتغير القوة في الفرع القائد ، حيث أنها تنتقل الى أسنان النجمة الموجودة في تعشيق مع السلسلة.

وعند تشغیل وسیلة نقل الحرکة بالسلاسل بدون حمل یشترط الشد فی فرعی السلسلة بالارتخا بتأثیر الوزن الذاتی للاخیرة ( الشکل ۱۹ و ۱۹ ) . والشد  $S_2$  عند ما یکون وزن المتر الطولی مسن

السلسلة 9 ، وعند ما يكون سهم الارتخاء 1 ، يمكون تعيينه بالتقريب من شرط اتزان السلسلة بالصيغة :

$$S_2 f = q \frac{A}{2} \cdot \frac{A}{4},$$

ومنها :

وفى المعتاد يكون شد الغرع المنقاد مساويا للشد الناتـــج من الارتخاء  $S_2$  وهو أقل من P من القوة المحيطية P ونتيجة لكون حلقات السلسلة

الشكل ١٩ - ٩


موزعة حول النجمة على أضلاع مضلع متعدد الاركان، فان السرعـــــة الحقيقية للسلسلة تكون غير ثابتة وتتغير مع زمن دخول الحلقــــة التعشيق ، مما يؤدى الى حدوث قوى ديناميكية فى السلسلة، وعنــد دوران النجمة التى تدور بانتظام بسرعة زاوية تساوى  $\alpha_1$  ، بزاويــة  $\beta_1$   $\alpha_2$  (الشكل  $\alpha_3$   $\alpha_4$  )، تتخذ الحلقة الوضع  $\alpha_5$  بعد أن كانت فى الوضع  $\alpha_5$  عند بداية التعشيق . ويمكن عمليا اعتبــــار أن الحلقة تقوم بحركة خطية بسرعة مساوية للسرعة المحيطية  $\alpha_5$  للنجمة أما سرعة تحرك السلسلة على نجمتها فتكون  $\alpha_5$  النجمة المنقادة تكون

$$\omega_2 = \frac{v_{chain}}{r_2 \cos \gamma} = \frac{\omega_1 r_1 \cos \beta}{r_2 \cos \gamma}$$

$$\frac{\partial u}{\partial r_2 \cos \gamma} = \frac{\omega_1 r_1 \cos \beta}{r_2 \cos \gamma}$$

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2 \cos \gamma}{r_1 \cos \beta}$$

واختلاف سرعة النجمة المنقادة يكون أقل كلما زاد عدد الاسنان على النجمة الاصفر، وعدم انتظام دوران النجمة المنقادة يؤثر تأثيرا سلبيا على مقدرة عمل وسيلة نقل الحركة ـ اذ تظهر في السلسلة قوى ناشئة



الشكل ١٠-١٩

عـن تسارعات (عجلات) دوران هذه السلسلة ومؤدية الى خلـــــق اجهادات اضافية في عناصر السلسلة.

وعند دخول المغصل التالى فى السلسلة الى التجويف بين سنتى النجمة تحدث عدمة ؛ وتعتمد قوة هذه الصدمة على سرعتها وللسلاسل ذات الاسطوانات تكون سرعة الصدمة أقل كلما قلت خطروة السلسلة ، وزاد عدد أسنان النجمة، وسرعة صدمة السلسلة المسننة مع أسنان عجلتها لا تعتمد على عدد الاسنان ، كما أنها تساوى تقريبا نصف سرعة الصدمة فى السلاسل ذات الاسطوانات، ويفسر بذلك الضجيج الاقل كثيرا بالمقارنة بما تحدثه السلاسل ذات الاسطوانات،

التزييت والغاقد ومعامل الكغاية. تتكون فواقد القدرة فى وسيلية نقل الحركة بالسلاسل من الغقد الناشئ من جراء التغلب علي علي علي الساعة (الاحتكاك فى المغاصل، وبين ألواح الحلقات)، وعلى الاحتكاك بين السلسلة وأسنان نجمتيها وفى كراسى محاور الاعمدة وفى مقاومة حركة السلسلة فى الزيت.

واكبر الغواقد هو الغقد الناشئ من جراء التغلب على جساءة السلسلة (أى مقاومة الحركة الدورانية النسبية بين حلقات السلسلة). وهى لا تحدد فقط قيمة معامل الكفاية الكلية فحسب، بل أنهـــــا

تحدد أيضا من مقدرة الحمل في وسيلة نقل الحركة، وعند تحسرك السلسلة على نجمتها تحدث استدارة نسبية بين الحلقات يظهر سن جرائها الاحتكاك، وشفل الاحتكاك  $A_x$  في مفصل السلسلة عنسد حركته فوق النجمة (او خروجه منه) يتناسب مع القوة في السلسلسة ومع معامل الاحتكاك في المفصل، ومع قطر محور المفصل، وزاويسسة الاستدارة النسبية بين حلقتي السلسلة،

والقوة المؤثرة على المفصل تعتمد على الحمل النافع، والشد فيي الغرع المنقاد ، والسرعة ، وهي تتفير تبعا لحالة دخول السلسلة في التعشيق مع النجمة أو لحالة خروجها منه.

وفقد القدرة بسبب الاحتكاك في المفاصل

$$N_{l,j} = \frac{\sum A_x}{102 \ T},\tag{19.2}$$

علما بأن زمن الدورة الكاملة للسلسلة

$$T = \frac{yt}{100 \ v} \sec,$$

حيث t \_ الخطوة بالسم؛ v \_ السرعة بالمتر/ثانية y \_ عـــد حلقات السلسلة.

ومعامل الكفاية التقريبي للوسيلة (عندما تكون القدرة المنقول الله الكفاية التقريبي كيلووات)

$$\eta = \frac{N}{N + N_{l.j}} \left( \frac{N}{N + N_{l.st}} \right) \left( \frac{N}{N + N_{l.b}} \right)$$
(19.3)

والفقد في تقليب الزيت  $N_{Lst}$  يشكل 3-6 % من الفقد في المغاصل، أما الفقد في كراسي المحاور  $N_{Lb}$  ، فسيرد ذكره في الصفحة 700 والقيم المتوسطة لمعامل الكفاية في وسائل نقل الحركة المنفذة تنفيذا جيدا يتراوح بين  $700 \div 700$ 

ویکون العمل الطبیعی لوسیلة نقل الحرکة بالقیم الواردة لمعاملی الکفایة ممکنا فقط عند وجود زیت تزییت فی مفاصل السلسلة وعلی اسنان نجمتیها، وتزییت السلسلة یمکن أن یکون دوریا أو مستمرا، والتزییت الدوری للسلسلة بعزیتة أو بغرشاة لا یعطی الاثر العرجو ویسمح به فقط للسرعات الاقل من  $\mathfrak{F}$  أمتار فی الثانیة یوصی بغمس السلسلة کلها فی زیلست مسخن قلیلا علی فترات معینة،

ويتم التوصل لا فضل ظروف التزييت عند التغذية الدائمة للزيت على الغرع المنقاد في الخلوص بين ألواح السلسلة ذات الاسطوانات أو بعرض السلسلة المسننة كله، وعند السرعة  $v = v + \lambda$  أمتار/الثانية يجب

أن رود وسيلة نقل الحركة بعلبة مملوئة بالزيت، والغرع الاسغل مسن السلسلة جب أن يكون مغموسا في الزيت بما لا يزيد عن ارتفسساع الالواح . واذا كانت  $\chi < v$  أمتار في الثانية يجب اجراء تغذيسة الزيت عن طريق مضخة أو بحلقات التزييت بالطرطشة وعواكس علسى الغرع السغلي للسلسلة في المكان الذي تدخل عنده التعشيق.

ويختار نوع زيت التزييت تبعا لقيمة الضفط النوعى فى المغصل ، وسرعة السلسلة وطريقة تزييتها (الجدول ١٩ ـ ١) .

الجدول ١٩ - ١

لثانية	سلة بالمتر/ا	سرعة السل	نتيستوك عند	v بالس	الضفـــط	
٥ «	٥ >	٥ <	0 - 1	1 >	النوعى فى مفصل	
دائم (بعلبة	i	ويا أو	التزييت دوريا (اما يدويا أو			
	زیت )		شعرية)	بالخاصية الـ	کجم/مم۲	
٣ ٢	۲.	٤٥	٣ ٢	۲.	١	
٤٥	77	٦٠	٤٥	77	7 - 1	
٦.	٤٥	٨.	7.	٤٥	٣ - ٢	

أنواع تحطم وسائل نقل الحركة بالسلاسل . ويعتبر التآكل بالاحتكاك وتحطم المفاصل، والتحطم الكلالي في الالواح وتآكل أسنان النجسسة بالاحتكاك ، هي الاسباب الاساسية لخروج وسائل نقل الحركة بالسلاسل عن نطاق علاحية التشفيل.

فنتيجة لتآكل المفاصل بالاحتكاك، الذى يحدث تحت تأثير قوى الشد والقوى الديناميكية، يحدث أثناء استخدام وسيلة نقل الحركة أن تزييرة الخطوة وسحب السلسلة، ومع مرور الوقت تصبح خطوة السلسلة كبيرة بدرجة أن السلسلة تتخذ وضعا غير سليم على نجمتها، ويظهر خطر اختلال التعشيق وخروج السلسلة عن ترسها، وتؤكد الخبرة علي أن الاستطالة الحدية في السلسلة يجب الا تزيد عن ٣٪، أما للسرعات الاكبر من ٦ أمتار/ثانية فيجب أن تكون أقل من ذلك .

وتحت تأثير الصدمات المتكررة عند دخول السلسلة فى التعشيق مسع أسنان نجمة السلسلة تحدث على أسطح الاسطوانات والجلب عطيية تغتت : وعندما تكون قوة الصدمات كبيرة يمكن أن تشرخ الاسطوانيات والجلب مع مضى الزمن .

<u>تآكل الاسنان بالاحتكاك</u> . ويحدث فى نجمة السلسلة نتيجة للحركة النسبية للاسطوانات أو الجلب على طول الاسنان تحت تأثير صدمات الحمل . وتآكل أسنان النجمة القائدة بالاحتكاك اكبر من أسنان النجمة المنقادة بسبب الصدمة الكبرى عند دخول مفاصل فرع السلسلة الداخل فى التعشيق .

### حساب وسيلة نقل العركة

معايير الحساب . تعتبر مقاومة المفاصل للتآكل بالاحتكاك ومتانة السلسلة . الكلالية هما المعيارين الاساسيين لمقدرة عمل السلسلة .

وتعين بالحساب أبعاد السلسلة ونجمتها، التى تكون وسيلة نقـــل الحركة قادرة عندها على العمل بالنظام المعطى وبدون وجود خطــورة اصابة عناصرها بالاعطاب، والتوصيات الخاصة بالحسابات والصيغ قائمـــة على أساس تحليل تأثير مختلف العناصر على مقدرة عمل وسيلة نقـــل الحركة وكذلك على نتائج التجارب التى تصف هذا التأثير من جانبـــه الكمى.

وتعيين اجهادات التماس في المفاصل p ، التي يجب أن تكون قيمتها أقل من الاجهادات المسموح بها

$$p = \frac{Pk_{\infty n}}{F} [p]_0, \tag{19.4}$$

حيث P \_ القوة النافعة التى يمكن نقلها بالسلسلة ؛ F \_ مسقط سطح ارتكاز المفصل ؛

. معامل يصف ظروف تشغيل وسيلة نقل الحركة  $k_{con}$ 

القوى المؤثرة على السلسلة والشد المسلطة على فرع السلسلة القائد في وسيلة نقل الحركة العاملة هي مجموع الحمل النافع P والشد في فرع السلسلة غير الجار  $S_2$  والشد الناتج عن قوى الطرد المركزي  $S_v$  والشد الناتج من الحمل الديناميكي نتيجة لعدم انتظام حركية السلسلة  $S_v$  :

$$S_1 = P + S_2 + S_v + S_d \tag{19.5}$$

والقوة المحيطية عند ما تكون القدرة N بالكيلووات والسرعة المحيطية v بالمتر/ثانية.

$$P = \frac{102 N}{v} \tag{19.6}$$

ويمكن تعيين الشد  $S_{v}$  في السلسلة والناتج عن تأثير قوى الطـــرv

المركزى، من الصيفة ( 14.8) المعطاة لحالة وسائل نقل الحركـــــة بالسيور، حيث أنه نتيجة لصفر الخطوة ، بالمقارنة مع قطر نجــــة السلسلة، يمكن اعتبار الاخيرة كشريط مرن .

ويعتمد الحمل الديناميكى على سرعة النجمة وعلى الكتلة الدائـــرة، وكتلة السلسلة وغيرها من العوامل، وترد فى المراجع المتخصصة طريقــة تعيين هذا الحمل بدقة، ويمكن مع التقريب حساب هذه القوة كجزء من الجهد المحيطى، أى  $S_d = \psi P$ . وقيم المعامل  $\psi$  تتأرجح بين حدود واسعة ـ من  $\pi$ ر، حتى  $\sigma$ 0،

كما ويمكن تعيين الضفط على ركائز الاعمدة بالتقريب من الصيفة

$$Q \approx P(1.2 + \psi). \tag{19.7}$$

أبعاد نجمات السلسلة، نتيجة لقلة اعداد اسنان النجمة يقل عسر تشفيل السلسلة ويزداد الضجيج الصادر من وسيلة نقل الحركة، وعدد أسنان النجمة الاقل يستحسن اختياره تبعا لنسبة نقل السرعة، بمسلة يتفق والمعطيات الواردة من الجدول ١٩ - ٢ .

الجدول ١٩ - ٢ عدد أسنان النجمة الاصفر

نوع السلسلة	عدد أسنان النجمة لنسب السرعة					
	,	۲	٣	٤	6	7
ذات الاسطوانات	٣١	۲۲	70	77	۲۱	۱Ÿ
مسننية	٤٠	80	٣١	44	74	١٩

واذا كان من اللازم تقليل عدد الاسنان، يجب اختيار  $z_{min} \ge 0$  بالنسبة للسلاسل ذات الاسطوانات، و  $z_{min} \ge 13$  للسلاسل المسننة، وعدد أسنان النجمة المنقادة  $z_{nin} \ge 13$ 

وأقصى عدد للاسنان يحدده مقدار سحب السلسلة، فعع زيـــادة خطوتها، تتوزع حلقاتها فوق ترسها على مسافة من مركز النجمة اكبــر من مسافة حلقات السلسلة الجديدة، وابتعاد الحلقات بمساقات اكبـر من اللازم عن المركز يسى الى ظروف العمل ويمكن أن يؤدى الـــى الاخلال بالتعشيق مع نجمة السلسلة،

وعند ما يكون معدل التآكل بالاحتكاك المسموح به  $\Delta t$  مساويييي للنسبة  $\Delta t$  ( أى  $\Delta t/t = 0.0125$  )، يجب الا يزيد العييد الاقصى  $z_{max}$  الاقصى  $z_{max}$  لأسنان السلاسل ذات الاسطوانات عن  $\Delta t$  سنة، وبالنسبة للسلاسل المسننة فلا يجب أن يزيد عن  $\Delta t$  سنة.

أبعاد السلسلة . يؤكد التحليل النظرى وخبرة استغلال وسائسل نقل الحركة بالسلاسل ، على أنه كلما كانت خطوة السلسلة أقل كانت ظروف تشغيل الوسيلة أفضل ، حيث أنه عندما تتساوى باقى الظروف تقل طاقة الصدمة ، وقوة الطرد المركزى ، وشغل الاحتكاك . والجسدول ١٩ ـ ٣ يوضح أعلى سرعات مسموح بها تبعا لنوع السلسلة وعسدد أسنان النجمة الاصفر وخطوة السلسلة .

الجدول ١٩ - ٣ العدد الحدى للفات النجمة الاصفر في الدقيقة بالنسبة للسلاسل المختلفة الأنواع

سلسلة	فطوة ال	n لغة/الدقيقة بالنسبة لخ t بالمم (مقربة)			عدد أسنان النجمة	نوع السلسلة
٣.	70	۲.	10	۱۲		
79. Yo. YA.	90. 1	180· 101· 170·	19 7.Y. 710.	770 · 79 · ·	) o 7 o 7 ·	ذات الاسطوانات
١٣٠٠	170.	77	770.	** • •	To-1Y	مسننة

وبعد اختيار السلسلة وعدد أسنان النجمة الاصفر، ومع معرفة سرعـة الدوران، نوجد خطوة السلسلة من الجدول  $\gamma = \gamma$  علما بأن متوســـط السرعة المحيطية للترس يجب الا يزيد عن  $\gamma = \gamma$  مترا / الثانية للسلاســل ذات الاسطوانات، وعن  $\gamma = \gamma$  مترا / ثانية للسلاسل المسننة. وفي حالة تصنيع وسيلة نقل الحركة بدقة، والعناية بخدمتها، يسمح بسرعة للسلسلة تصـــل الى  $\gamma = \gamma = \gamma$  مترا / ثانية بالنسبة للسلسلة ذات الخطوة  $\gamma = \gamma = \gamma$  وعدد أسنان الاصفر  $\gamma = \gamma = \gamma$ 

ومن الصيفة ( 19.4 ) نعين الجهد النافع المسموح به  $^{P}_{\mathrm{n}}$  ، الذى يجب أن يكون اكبر من الجهد المعطى

$$P_{\mathbf{n}} = \frac{F[p]}{k_{\text{con}}} \geqslant P \tag{19.8}$$

والضغط المسموح به [p] بالكجم/م أ بالنسبة لظروف الاستخدام الاعتيادية، مبين في الجدول ١٩ - ٤ .

والمعامل الذى يوصف ظروف لاستغلال الوسيلة موضع الحساب

$$k = k_{\rm d} k_{\rm A} k_{\rm pos} k_{\rm adj} k_{\rm lub} k_{\rm con} \tag{19.9}$$

حيث  $k_d$  معامل يأخذ في الاعتبار ديناميكية تأثير الحمل، فللحمل  $k_d=1.2-1.5$  :  $k_d=1.2-1.5$  وللحمل بالدفعات  $k_d=1$  عندما تكون  $k_d=1$  عندما تكون  $k_A=(30\div50)t$  عندما تكون ألمحورين عندما تكون  $k_A=1.25$  ،  $k_A=1.25$  ،  $k_A=1.25$  ،  $k_A=0.8$  :  $k_A>50t$ 

معامل يعتبر وضع وسيلة نقل الحركة ؛ فبالنسبة لميك خط مركزى النجمتين على المستوى الافقى بزاوية أقل من  $^{\circ}$  فـــان خط  $k_{pos}=1.25$  ؛ وفي الحالات الاخرى  $k_{pos}=1.25$  ؛

المسافة بين محورى وسيلة نقل المسافة بين محورى وسيلة نقل المسافة بين محورى وسيلة نقل المركة، وللوسائل بدون ضبط للمسافة  $k_{adj}=1$  :  $k_{adj}=1.25$ 

 $k_{lub} = 0.8$  فللتزييت الدائم  $k_{lub} = 0.8$  فللتزييت الدائم  $k_{lub} = 1.5$  وللتزييت الدورى  $k_{lub} = 1.5$  وللتزييت الدورى  $k_{lub} = 1$  فللعمل يعتبر نظام عمل وسيلة نقل الحركة واحدة  $k_{con} = 1$  ، وبورديتين  $k_{con} = 1$  ، وبثلاث ورديات

وبالنسبة السلاسل المسننة يعين الحمل النافع  $P_{10}$  عندما يكون عندما يكون السلسلة  $b = \frac{P}{P_{10}}$  من السلسلة بين محورى النجمتين تختار تبعا لنسبة نقرال السرعات بحيث أن قوس التماس على الترس الاصغر لا يقل على الترس الاصغر الا يقل على الترس الا يقل على الترس الا يقل على الترس الا يقل على الترس الا يقل الترس الدرس الا يقل الترس الا يقل الترس الا يقل الترس الت

$$A_{\text{min}} = 1.2 \frac{D_{out 1} + D_{out 2}}{2} + (30 \div 50) \text{ mm},$$
 (19.10)

حيث  $D_{out_2}$ ، عند الاقطار الخارجية للنجسين، وفي العادة ينصـــح ميث A < 80t باختيار

وبعد الاختيار الابتدائى للمسافة بين المحورين، تراجع المسافية وبعد حلقات السلسلة يمكن تعيينه من الشرط الوارد في حالة نقل الحركة بالسيور، اذا ما قسم الجزء الاول من صيغة L (في العمود الاول من الجدول L) على خطوة السلسلة L:

$$y = \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{2A}{t} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2 + \frac{t}{A}.$$
 (19.11)

وعدد الحلقات الذى عثرنا عليه من هذه الصيغة يقرب الى أقسرب عدد زوجى وتكون المسافة الدقيقة بين محورى النجمتين هى :

$$A = \frac{t}{4} \left[ y - \frac{z_1 + z_2}{2} + \sqrt{y - \left(\frac{z_1 + z_2}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2} \right]$$
 (19.12)

 $k_{con} = 1$  عند [p]

العقادير المسموح بها للضفط النوعي

z <sub>1</sub> = 17 ÷ 35 ο βς ·   Γ λς ·   ΑΥς ·   ΥΥς ·   -   -   -   -   -   -   -   -   -	- יסנו איזנו	$z_1 = 15 \div 30$	TT TA TE T.	
٥٠ را ٥٠ و	ه کر د د د د د د د د د د د د د د د د د د		7	،، باللغة / الدقيقة
یکون ۲۰۲۱ – ۱۰۰۰ – ۲۷۰ – ۲۷۲۰ –	٠ (ر٢) .	ى عند ما	) 7	₁م باللفا
عند ما ۱ سرر	7778 179.	ذات الاسطوانات عندما	)	تكون
السننة • ٢٠ ا • • د ا	۲ عر۲ ۰ ار۲ ٥ مرر		÷ :	عندما
السلاسل ۱۰۵۰ ۱۳۲	1777 3777 0771	للسلاسل	7.	[م] بالكجم/مم
31°C1 . o°C1 . 3°C1	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		•	ر [6]
. אנו יצנו זרנו	הרא הוא הרא אאנא הרא אאנא הרא אונא		7:	
	۲ره هر۲ هر۲		•	
۲۷۲۱-۲۸ره ۱ ۵۰ر۹ ۱-3ره ۲	۲۰۱۹-۱۰۰۵ ۱ ه ۰ ر۹ ۱-۶ره ۱ ه ۲۰۹ ۱-۹ره ۱ ه ۲۰۱۹ ۱-۹ره ۲ ه ۲ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹	7	السلسلة	خطوة

وقیمة  $^{A}$  الناتجة یجب تقلیلها بمقدار ۲ م م وذلك لتوفیسر ارتخا السلسلة،


وتحدد الاحمال في الركائز تبعا لموضع النجمتين وغيرهما مسن الاجزاء التي تتلقى القوى على الاعمدة.

وبعد حساب الاعمدة وكراسى محاورها يجب الانتقال الى تصميـــم جسم وسيلة نقل الحركة وأجهزة الشد .

## الباب العشرون

### وسيلة نقل العركة باللولب والصامولة

تستخدم وسائل نقل الحركة باللولب والصامولة لتحويل الحركسسة الدورانية الى حركة مستقيمة . ومزايا هذه الوسيلة تكمن في بساطسة تصميمها ونسبة نقل السرعة الكبيرة والمقدرة على الايقاف الذاتسى وامكانية تصنيعها بدقة عالية بالنسبة للخطوة ؛ أما عيومها فتنحصر في الاحتكاك الكبير نسبيا في أسنان اللولب والتآكل الناتج عنسه ومعامل الكفاية المنخفض لوسيلة نقل الحركة . وفي المرفاعات والمكابس باللولب ، وأجهزة الشد (الضبط) ، ومعدات الدلفنة ، تستخدم هذه الوسيلة بمثابة وسيلة لتسليط الاحمال ؛ وغالبا ما تنقل قوى ضخمة بسرعات قليلة نسبيا للحركة . وفي ماكينات قطع المعادن وفي اجهزة القياس والماكينات الاخرى تستخدم وسائل نقل الحركة باللولسب والصامولة لازاحات الضبط ، وازاحات التشغيل ، والازاحات العاطلسة ، والصامولة لازاحات الفبط ، وازاحات التشغيل ، والازاحات العاطلسة ، بما في ذلك الازاحات الدقيقة ، علما بأنه في هذه يجسب ان تستجيب وسيلة نقل الحركة لمتطلبات تتعلق بالمقاومة العالية للتأكيل بالاحتكاك ، والمحافظة على الدقة لغترة طويلة .



الشكل ٢٠ ١ - ١

وفى العادة تستخدم فى وسائل نقل الحركة باللولب والصامولية، سنة اللولب (القلاووظ) شبه المنحرفة، أما فى حالة القوى الكبيرى المتجهة باستعرار فى اتجاه واحد - فتستخدم سنة اللولب السانيدة (الكتفية)، وشكل هذين اللولبين موضح فى الشكل ٢٠-١،أ، ب وسنة اللولب المربعة، على الرغم من تمتعها ببعض المزايا بالنسبة لشفل الاحتكاك بالمقارنة مع سنة اللولب شبه المنحرفة، الا أنها لم ترد فى المواصفات القياسية ولا تستعمل تقريبا، ويعود ذلك الى

بعض الاسباب: أ امكانية تشكيل الاسنان شبه المنحرفة بسهولة بكل الطرق الموجودة، أما السنة المربعة فان تشكيلها اكثر صعوب قا وعلاوة على ذلك فلا يمكن تغريزها ؛ ب للسنة شبه المنحرفة اكثر متانة من السنة المربعة حيث أنه عند تساوى الخطوة يكون ارتفاع السنة شبه المنحرفة عند قاعدتها اكبر ما هو عليه في حالة السنة المربعة؛ جلا الخلوص المحورى في السنة شبه المنحرفة يمكن تنظيمه عن طريق احكام شد الصامولة المشقوقة، على حين أن ذات مستحيل في حال السنة المربعة .

والسنة الساندة (الكتفية) (الشكل ٢٠ ـ ١، ب) لها شكل شبسه منحرف غير متماثل ويزاوية عند القمة ٣٠ ؛ وقوس الاستدارة عند قاع الاسنان من هذا الطراز يساعد على زيادة الدقة في حالة الحسل الديناميكي.

#### مواد وتصميم اللوالب والصامولات

يجب أن تتمتع مادة اللوالب علاوة على المتانة الكافية، بمقاومة عالية للتأكل بالاحتكاك وقابلية عالية للتشكيل، واللوالب المعرضة للمعاملية الحرارية تصنع من الصلب وع، وه أما اللوالب التى تعرض للمعاملية الحرارية بعد التشفيل فتصنع من الصلب (40X, 65Γ, XBΓ, XΓ, У10 مادة صامولات وسائل نقل الحركة باللوالب والصامولات، هى البرونيز القصديرى (50-10-10 وكذلك الحديد الزهر المقاوم للاحتكاك ويفرض تقليل استهلاك البرونز، تصنع الصامولات مسين معدنين على صورة جسم من الصلب أو الحديد الزهر مطلى بطبقة من البرونز (بطريقة الطرد المركزى).

والصامولات المخصصة للازاحات السريعة تصب أحيانا بالبابيت .

وتصميم اللوالب يتميز بالبساطة، وفي اللوالب (متسل الاعمدة أيضا) يجرى العمل على تجنب النتوات الحلقية ذات الاقطار الكبيرة حيث يزيد وجودها حجم العمل أثنا التشفيلات الميكانيكية ويزيد حجم المعدن العزال على صورة رايش، وتصنيع اللوالب الطويلة من جزئين أو اكثر وذلك بهدف تسهيل تشفيلها، وفي أسط الاحوال تكون الصامولة عارة عن حلبة أو حسم مزودة


وفى أبسط الاحوال تكون الصامولة عبارة عن جلبة أو جسم مزودة باسنان فى فتحتها، وباسطح ارتكاز فى خارجها تحميها من الانحراف والدوران فى الاجزاء، المثبتة تثبيتا جاسئا فيها، وكثيرا ما تطلل على وسائل نقل الحركة باللولب والصامولة فى ماكينات تشفيلل المعادن، متطلبات التعويض الدورى أو الدائم (الاوتوماتيكى) عن التاكل بالاحتكاك فى اللولب والقضاء على اللعب المحورى (المسار الميت). وتتلخص الحلول العديد لهذه المشكلة فى الاسلساس

فى تركيب صامولتين بدلا من واحدة يحركهما اسفين أو ياى أو وسيلة

والصامولات المستخدمة فى مخارط تشكيل اللوالب تصنع بحيـــث تكون قابلة للفصل وذلك لغصل الصامولة وعمود القلاووظ عند خراطة وتشطيب الاجزاء الخالية من اللوالب،

وفى الوقت الراهن تحصل أزواج اللولب بالكريات (الشكل ٢٠ - ٢) علسى انتشار أوسع فأوسع وهى تتكون من لولب وصامولة ومجموعة مسلسن الكريات تملأ الغراغ المتكون من مجارى اللولب، وتحصل دورة الكريات

عبر قناة (ماسورة أو مجرى وما الى ذلك) توصل بين السنة الاولى والاخيرة في الصامولة، وتختلف الانواع العديد من تصاميم أزواج اللوالب بالكريان من ناحية شكل سنة اللولب ووسيلية رجوع الكريات والنسبية للاجزاء الاخرى .



الشكل ٢-٢٠

والميزات الاساسية لا زواج اللوالب بالكريات هي الغواقد القليلة في الاحتكاك والتي لا تعتمصد عمليا على سرعة الازاحة، وامكانية التغلب تماما على الخلوصات المحورية والقطرية، في الوصلة، وقد ادت هذه الميزات الى تحديد مجسالات استخدام هذه الازواج، وهي : توصيل التغذية في ماكينات التشفيسل ذات الادارة المبرمجة ؛ وفي آليات توجيه السيارات ؛ وآليسسات الطائرات (رفع وخفض الشاسيه وغيرها)؛ وآليات الادارة عن بعد في المعدات الذرية وغير ذلك.

وعند اختيار أبعاد الكريات وقنواتها، وكذلك مواد اللولــــب والصامولة، يمكن الاستعانة بالمعطيات الخاصة بكراسى محاور التدحرج، وترد الارشادات الخاصة بتصميم وحساب أزواج اللولب بالكريات فــى المراجع الخاصة.

# حساب وسيلة نقل العركة

ان العمل غير العرض لوسائل نقل الحركة باللولب والصامولية كثيرا ما يكون سببه، كما تشهد على ذلك الخبرة، هو تآكيل الاسنان بالاحتكاك، وتبذل المحاولات لتقليله عن طريق الاختيار الموفق لمواد اللولب والصامولة، وبالتزييت الوفير بشكل كاف، وبخفض الضغط النوعي، وحساب التآكل بالاحتكاك ضرورى لكل وسائل نقل

الحركة باللولب، ووسائل نقل الاحمال، ولوالب وصامولات الحركة (لوالب الجر) في ماكينات التشفيل تحسب على المتانة أيضا ، وعندما يكون اللولب طويلا نسبيا، يجرى اختباره على الاستقرار، وفي الحالات الخاصة (حالة وسيلــــة نقل الحركة للتفذية الصفيرة في ماكينات التشفيل، وللازاحات الحسابية) تجرى حسابات الجساءة والدقة، وسوف لا نتعرض هنا لطرائق اجراء مثل تلك الحسابات.

وحساب التآكل بالاحتكاك لغالبية وسائل نقل الحركة باللولـــب والصامولة يعتبر الحساب الاساسى، ويحدد على أساسه قطر اللولسب وارتفاع الصامولة. ويجرى هذا الحساب عن طريق اختبار مقدار الضفط النوعى المتوسط p في سنة اللولب من الصيفة

$$p = \frac{P}{\pi d_2 h \frac{H}{S}} \leqslant [p], \qquad (20.1)$$

ـ القوة المؤثرة على طول اللولب ؛

ـ القطر المتوسط للولب ؛  $d_{2}$ 

- الارتفاع العامل لشكل اللولب !

ـ ارتفاع الصامولة : Н

S

- خُطُوةَ اللولب ، وَعُطُوةً اللولب ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا واذ ا

$$p = \frac{PS}{\pi \varphi d_2^2 h} \leqslant [p], \qquad (20.2)$$

ومن هنا

$$d_2 \geqslant \sqrt{\frac{PS}{\pi \varphi h [p]}} \tag{20.3}$$

وبالنسبة للسنة شبه المنحرفة القياسية المستخدمة اكثر ما يمكسن فى وسائل نقل الحركة باللولب والصامولة يكون h = 0.5S ويعطينا التعويض بهذه القيمة في الصيفة الاخيرة ،

$$d_2 = \sqrt{\frac{2P}{\pi \varphi[p]}} \tag{20.4}$$

وتحدد قيمة S في العادة من الحساب الكينماتيكي، وتختـــار النسبة  $\frac{H}{d_2}$  تصميميا في حدود من ۱٫۲ حتى هر۲ للصامولات من التقطعة الواحدة والمستديمة، ومن ٥ر٢ حتى ٥ر٣ للصامولات متعددة القطع والقابلة للفصل عن اللولب، والضفط النوعي المتوسط [p] يمكن أخذه حسب تجربة عمل وسائل نقل الحركة باللولب والصامولـــــة مساويا ١٢٠ كجم/سم للولب المصنوع من الصلب والصامولة المصنوعة

من البرونز  $100 \div 100$  كجم/سم بالنسبة للوالب الشد في معسدات الدلفنة  $100 \div 100$  بالنسبة للولب المصنوع من الصلب، والصامولة المصنوعة من الحديد الزهر  $100 \div 100$ 

وبعد حساب  $d_2$  يختار أقرب قطر قياسى للولب  $d_2$ 

حساب المتانة ، ويجرى فقط بالنسبة للوالب المحملة بشدة، وحيث أن اللولب يعمل معرضا في آن واحد الى الضغط (أو الشـــد)، واللى ، لذلك يكون الاجهاد المكافى والله مادة اللولب

$$\sigma_{comb} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}, \qquad (20.5)$$

حيث  $\sigma = \frac{P}{H_t} = \frac{P}{H_t} \approx \frac{P}{0.8d_1^2}$  حيث  $\sigma = \frac{P}{F_t} = \frac{P}{H_t}$   $\sigma = \frac{P}{W_t} = \frac{P}{0.8d_1^2}$  وهو الجهاد القوة المحورية  $\sigma = \frac{P}{F_t} = \frac{P}{H_t}$  وهو الخباد القص الناتج من تأثير عزم اللى  $M_t$  وعزم اللى المنقول باللولب يتكون من \*

$$M_t = P \frac{d_2}{2} \tan (\psi + \rho') + M_{fr};$$
 (20.6)

وهنا  $\beta = \arctan \frac{Sz}{\pi d_2}$  وهنا  $\beta = \arctan \frac{Sz}{\pi d_2}$  عد z

ρ' \_ زاوية الاحتكاك المكافئة في اللولب!

سير الفعل الناتسيج وي الاحتكاك في البركيزة التي تتلقى رد الفعل الناتسيج من القوة  $P'\approx \rho=\arctan f=6\div 8^\circ$  من القوة P معامل الاحتكاك.

وعزم الاحتكاك في الركيزة ( الكعب ) يمكن التعبير عنه من خلال القوة  $\frac{d_{red}}{d_{red}}$  عيث  $\frac{d_{red}}{d_{red}}$  القطر المكافي والعربية والمكافى الركيزة والمكافى والمكافى والركيزة والمكافى والمكافى والركيزة والمكافى 
$$M_t = P \left[ \frac{d_2}{2} \tan (\psi + \rho') + \frac{d_{red}}{2} f \right]$$
 (20.7)

<sup>\*</sup> الصيغة ( 20.6 ) قابلة للتطبيق في الحالة التي تكون عندها الصامولة والركيزة موضوعتين في جانب واحد من موضع تسليط عزم اللي. أما اذا كانت الصامولة والركيزة موجود تين على جهتين مختلفتين من موضع تسليط عزم اللي، فان المقطع موضع الحساب يكون معرضا لتأثير جز و فقط من عزم اللي  $M_t$  علما بأنه في الصيغة ( 20.6 ) يدخل اما عزم الاحتكاك فقط في اللولب المعبر عنه في الصيفت يدخل اما عزم الاحتكاك و الما العزم  $M_f$  واما العزم  $M_f$  واما العزم  $M_f$  واما العزم  $M_f$  واما العزم  $M_f$ 

وشرط متانة اللولب هي 
$$\sigma_{st} \leqslant \frac{\sigma_{\gamma}}{5 \div 3},$$
 (20.8)

حيث  $\sigma_{\gamma}$  - حد الخضوع لمادة اللولب،

وفى الصامولات المصنوعة من البرونز والحديد الزهر يعرحظ فسسى بعض الاحيان قص الاسنان، لذلك يجب أن يتضمن أيضا حساب متانة وسيلة نقل الحركة باللولب والصامولة مراجعة ارتفاع الصامولي على قص الاسنان ، ومعادلة المتانة في هذه الحالة على الشـــكل

$$\tau = \frac{P}{\pi d_0' \frac{H}{S} h} \leqslant [\tau]_{\tilde{s}}, \qquad (20.9)$$

حيث ، علاوة على الرموز المذكورة أعلاه  $d_0'$  القطر الخارجي للوليب في الصامولة h \_ ارتفاع الصامولة، وفي الصامولات المصنوعـــة مـن البرونز الغوسفورى يمكن ان تتراوح المتانة ع[٦] بين ٥٥٠ و ٥٥٠ کجم/ سم<sup>۲</sup> .

صاب الاستقرار، في حالة الانحناء (الثني ) الطولي يجب اجراء هذا الحساب بالنسبة للوالب ذات الاطوال الكبيرة بالمقارنة مع قطرها عند ما تكون  $d_1 = 0$  ميث  $vl > (7.5 \div 10)$  المكافئ ( يرد فيما بعد ) ، أما  $d_1$  لقطر الداخلي للولب، وسبب صعوبة التقييم الدقيق لطابع تثبيت اللولب في ركائزه، يكتفى بحساب استقرار اللولب كقضيب معرض لتأثير قوة محورية ضاغطة فقط P . وفي هـنّه الحالة تكون القوة الحرجة  $P_{Eul}$  معبرا عنها من الصيغة المعروفـــة من منهج  $^{*}$  مقاومة العواد  $^{*}$ 

$$P_{Eul} = \frac{\pi^2 E \ I_{\min}}{(vl)^2} \tag{20.10}$$

حيث E موديول المرونة الطولية :

أصفر عزم قصور ذاتى لمقطع اللولب  $I_{min}$ 

vl \_ الطول المكافى و للولب ؛

والرمز Eul تحت القوة يعبر عن القوة في معادلة أويلر، ويشير التي أن القوة الحرجة تخص حالة التحميل الاستاتيكي للقضيب.

ويتم الحصول على الطول المكافى عن حاصل ضرب طول اللولب بين الركيزتين (يمكن اعتبار الصامولة احدى الركيزتين ) في قيمــة lالمعامل ، وقيمة هذا المعامل تعتمد على طريقة تثبيت طرفسي القضيب، وكذلك على طابع توزيع القوى الداخلية بطول اللولب، وركائز اللوالب ذات النسبة  $l_{sup}: d_{sup} = 1.5 \div 2.0$  ، يجب اعتبارها كائز "مغصلية"؛ ولها ٧=١ ، وبالنسبة للوالب الموضوعة افقيا، يجب أَخذ الانحناء تحت تأثير وزنها الذاتى فى الاعتبار، وعندما تكـــون الخذ الانحناء بوباد خال هذا التأثير فى الصيغة نحصل على

$$P_{Eul} = \frac{\pi^2 E \ I_{min}}{I^2} - 0.5 \ qt,$$

حيث p \_ كثافة الحمل في اللولب نتيجة لوزنه الذاتي . وبالنسبة  $n_{s} = \frac{P_{Eul}}{P}$  \_  $n_{s} = \frac{P_{Eul}}{P}$  \_ تؤخذ القيمة  $p_{s} = 2.5 = 2.5 = 3.8$  ولقد اعتبرنا فيما سبق في الصيغ الحسابية لمتانة واستقلسرار اللولب، أن الاخير عبارة عن قصيب قطره  $p_{s} = 0.8$  للقطر الداخلي لسنسة اللولب، في حين أن وجود سنة اللولب يزيد من متانة وجساءة اللولسب بالمقارنة مع القضيب الناعم بقطر  $p_{s} = 0.8$  وكما أوضحت التجارب العملية فسان هذه الزيادة ليست كبيرة بالمرة وهي تعتمد أساسا على النسبة بين القطر الخارجي للولب  $p_{s} = 0.8$  والقطر الداخلي لسنته  $p_{s} = 0.8$  وبالنسبة لسنة اللولب شبسه المنحرفة والقياسي بزاوية تشكيل  $p_{s} = 0.8$ 

$$J_{screw} = J_1 (0.40 + 0.60 \frac{d_0}{d_1}),$$

حيث  $J_{screw}$  عزم القصور الذاتى للولب ؛  $J_{screw}$  .  $J_1$  .  $J_1$  وفي الحساب الاعتيادية لا يجرى مثل هذا التصحيح .

### الباب العادي والعشرون

# أجهزة تغفيض وتغيير السرعة

### الانواع الاساسية لاجهزة تغفيض وتغيير السرعة

معلومات عامة . كثيرا ما تستخدم وسائل نقل الحركة التى تعرضنا لها بالبحث، كأجهزة مستقلة، وفى هذه الحالات تضم وسيلة نقل الحركة فى صندوق جاسئ منفرد، وتكون الركائز الحاولة للاعمدة مانعة لتسرب الزيت والا تربة، واذا كانت وسيلة نقل الحركة توفر نسبة نقل السرعة ثابتة، وكانت تستخدم لتخفيض سرعة العمود المنقاد، تسمى فى هذه الحالة مخفضلا للسرعة أما اذا كانت سرعة العمود المنقاد قابلة للتغيير أثناء الاستخدام فتسمى بمغير السرعة (أو جهاز تغيير السرعة).

وفى العادة تستخدم وسيلة نقل الحركة بالتعشيق فى مخفضات السرعة وهو نقل الحركة بالتروس والدودات والسلاسل، وتبعا للرسم التخطيطى لوسيلة نقل الحركة ونوعها، تقسم مخفضات السرعة الى اسطوانية، ومخروطية اعتيادية، وكوكبية مسننة، ودودية ومختلطة، وتبعا لنوع وسيلة نقل الحركة تقسم مغيرات السرعة الى مغيرات احتكاكية وبالسيور وبالسلاسل . . . الخ .

والجدول (1-1) يحوى أمثلة للرسوم التخطيطية لأوسع مخفضات السرعة بالتروس والدودات انتشارا (ويرمز فيها بالرموز H، L، I للاعمدة السريعة والبطيئة الحركة والاعمدة البينية ).

ويبين فى الجدول ٢١ ـ ٢ الرسومات التخطيطية لبعض اكثر مفيــرات السرعة انتشارا، وكذلك أنواع وسائل نقل الحركة الجامعة بين مخفضــات ومغيرات السرعات،

والتقييم المقارن لمخفضات السرعة. تخضع البارامترات الاساسية لمخفضات السرعة بالعجلات المسننة الاسطوانية للمواصفات القياسية ، ولقد حددت هذه المواصفات مجموعة من المسافات بين المحاور بالنسبة لمخفضات السرعة ذات الدرجة الواحدة وذات الدرجتين والثلاثة، كما وتشير الى معاملات عرض العجلات المسننة ونسب نقل السرعات .

وأبسط أنواع مخفضات السرعة، ذو الزوج الواحد من التروس الاسطوانية (الرسم 1 من الجدول 17 - 1)، يعول عليه في العمل ويستخدم فسي مجال واسع من القدرات، ولكن نسب تخفيض السرعة فيه قليلة ( $10 \div 8 \Rightarrow i$ ). ومخفضات السرعة متحدة المحور (الرسم ٢) مناسبة للحالات التي يكون من المرغوب فيها الحصول على خط واحد لمحورى العمود يسسن فسي الميكانزمين توصيلهما، وعيوب هذه المخفضات ـ هي الزيادة في الابعساد على طول المحاور والانحراف الشديد لعجلات العمود البيني .

وتستخدم لنسب نقل السرعة 60+61=i المخفضات المبينة في الرسومات  $\gamma$ , أ  $\gamma$ , أ (الجدول رقم  $\gamma$ ) وعيب هذه المخفضات هو الوضع غير المتماثل للعجلات بالنسبة لمحاورها، ويؤدى هذا الى الانحـــراف المتبادل للعجلات المعشقة، وفي مخفضات السرعة " ذات القــــدرة الجدول  $\gamma$ 


٩ بدرجة واحدة بدودة جانبية	ه مخروطی بدرجة واحدة	۱ اسطوانی بدرجة واحدة
# L	H 1/2	
١٠ بلرجة واحدة بدودة رأسية	۴ مخروطی اسطونی بدرجتین	٢ بدرجتين مشترك المحور
	H TO L	H TI I
۱۱ دودی بدرجتین	٧ بدرجة واحدة بدودة سفلية	۳ اسطوانی بدرجتین
	# # W	
۱۲ دودی اسطوانی مرکب	٨ بدرجة واحدة بدودة علوية	<ul> <li>٤ اسطوانی بثلاث درجات</li> </ul>
ДД Н ДД Н ДД Н		H

المضاعفة " (الرسم ٣، ب ؛ ٤، ب من الجدول ٢١ ـ ١) يضعسف تأثير العيب المذكور حيث أن عجلات الدرجة عالية السرعة مركبة علسى الاعمدة الاقل قطرا وهو جودة في منتصف الباع، ولا تنحرف بانحناً الاعمدة .

ولنقل الحركة الدورانية بين الاعمدة المتقاطعة، تستخدم مخفضات السرعة بالتروس المخروطية (الرسم ه)، أو المخفضات المركبة المخروطييـــــة الاسطوانية (الرسم ٦، جدول ٢١ ـ ١) حسب المواصفات القياسيــــة والتصنيع الدقيق للعجلات المخروطية من الابعاد الكبيرة يعتبر مهمــة صعبة . ونتيجة لذلك فان الدرجة الاولى من المخفضات متعــــدت الدرجات تكون مخروطية .


ومن بين المخفضات الدودية للسرعة تستخدم أوسع استخدام المخفضات ذات الدرجة الواحدة مع مختلف أوضاع الدودات ؛ بالدودة العلويسية ،

## الجدول ٢١ - ٢



والسغلية والجانبية أو الرأسية (الرسم ٢، ٨، ٩، ٠١) والمخفض الت الاسطوانية الدودية (الرسم ١٢، جدول ٢١ ـ ١) كما وتستخدم احيانا المخفضات نات الدرجتين. ومن المخفضات المختلطة تستخدم وسائل نقل الحركة بالدودة كمراحل عالية السرعة، حيث أن كفائة أدائ وسائل نقل الحركة بالدودات أعلى في حالة السرعات الكبرى.

ومخفضات السرعة الكوكبية تتميز بصفر أبعادها مع كبر نسب نقلل السرعة فيها، وهى فى الكثير من الحالات تزاحم مخفضات السرعة بالتروس والدودات، وهى تستخدم بتوسع فى الطائرات والهليوكبترات والمرفاعات وماكينات النقل ومعدات القتال، وتخفيض وزن المخفضات الكوكبية بمقدار ٢ ـ ٣ مرات بالمقارنة بالمخفضات البسيطة ذات التروس مع تساوى القدرات



الشكل ٢١ - ١

ونسب نقل السرعة . ويتم التوصل الى ذلك عن طريق التعشيق الداخلى وتوزيع الحمل بين عدة توابع كوكبية وباستخدام مواد عالية الجودة (وهو مكن اكثر بالنسبة للعجلات المسننة ذات الاقطار الصغيرة)، وبالتأثير الأقل لتشوه الاجزاء على عدم انتظام توزيع الاحمال بالنسبة لعصصرض العجلات.

وأبسط أنواع مخفضات السرعة الكوكبية هي المخفضات المبينة في الشكل  $\eta = 1$ , أ. واكبر نسبة لنقل السرعة هي  $\theta = i$  ، ومعامل الكفاية  $\theta = i$  يتراوح بين  $\theta = i$  و  $\theta = i$  ، ومخفض السرعة المبين في الشكل  $\theta = i$  ، يسمح بتحقيق نسب سرعة أعلى (حتى  $\theta = i$  ) مع الاحتفاظ بنفسس قيم معامل الكفاية، وأبعاد قطرية أقل ، وفي هذه المخفضات تستعمل سواء التروس المستقيمة الاسنان والتروس الحلزونية، وتصل القدرة التي ينقلها كل من نوعي المخفضات المذكورين الى . . . . . كيلووات.

والمخفضات المبينة فى الرسم ج (الشكل ٢١-١) تسمح بالحصول على نسب عالية لنقل السرعة، الا أنه مع زيادة هذه النسب يقل بشــدة معامل كفاية وسيلة نقل الحركة، والافضل استخدام مخفضـــات

14 Зак. 3819


للسرعة قدراتها لا تتجاوز ۱۰۰ كيلووات لنسب نقل الســـرعــة  $i = 10 \div 20$ 

وللحصول على نسب كبيرة لنقل السرعة مع الاحتفاظ بمعامل كغايــــة كبيرة بشكل كاف، تستخدم مخفضات تتكون من وسيلتين لنقل الحركـــة من الشكل ٢١ ـ ١ ، أ وهى مركبة من وسيلة بسيطة لنقل الحركة وأخرى كوكبية.

وعند اختيار نوع مخفض السرعة، يلزم تقييم مواصفات كثيرة: معامل الكفاية ، الابعاد ، الوزن ، تكاليف التصنيع والتشفيل ، الخ ، وكفاءة الله وسائل نقل الحركة وسائل نقل الحركة بالتروس اعلى كثيرا من مثيلاتها لوسائل نقل الحركة بالتروس الدودية وبالدودات شبه الكروية (اذ أن الفواقد في الاخيسرة

تزيد ه مرات تقريبا عن الغواقسد في مخفض السرعة بالتسسروس ذي الدرجتين) وفي حالة الاستخدام الطويل الاحد وبدون توقف لمخفض السرعة، يمكن أن تكون تكاليسف الطاقة الكهربية المصروفة علسس التغلب على الغواقد في مخفسض السرعة بالتروس الدودية أعلسس كثيرا من تكاليف تصنيع المخفسض بالتروس الاعتيادية لذلك يستحسن بالتروس الاعتيادية لذلك يستحسن والدودية شبه الكروية عند ضرورة توفير عدم وجود الضوضا المصاحبة لتشغيل الماكينة دوريا .

ان المقارنة بين مختلف أنواع مخفضات السرعة بالنسبة للابعساد تبين أنه في حالة النسسسب الصغيرة لنقل السرعة يكسون للمخفضات الدودية اكبر الابعاد، أما اقلها فيكون للمخفضلسات الكوكبية مع الصلادة العاليسسة لأسطح أسنانها والشكل ٢١ - ٢ يوضح الابعاد المقارنة لمخفضات يوضح الابعاد المقارنة لمخفضات



الشكل ٢١ - ٢

ذو تروس اسطوانية ؛ ٦ ـ مخفض كوكبى ، ومع زيادة نسبة نقل السرعة تقــل

الابعاد النسبية لمخفضات السرعة الدودية وذات الدودة شبه الكروية . التقييم المقارن لمفيرات السرعة . يعتبر مجال تنظيم السرعات ومعامل الكفاية والقدرة المنقولة والابعاد هي المؤشرات الرئيسية التسي يجب تقييمها عند اختيار مفيرات السرعة .

وتستخدم المغيرات الاحتكاكية أساسا لنقل القدرات غير الكبيرة (حتى ٢٠ كيلووات) الا ان هناك مغيرات للسرعة لقدرات تقدر بمئيات الكيلووات، ومجال التنظيم D يتراوح بين ٤ و ١٠٠ والتنفيية التصميمي لهذه المغيرات متنوع.

فالمفيرات الجبهية (الجدول ٢١ - ٢) التى تتميز بالبساطة الكافية ، لما مجال للتنظيم D يتراوح بين T و T أما بالنسبة للمغيرات الجبهية المزدوجة فان مجال التنظيم T يتراوح بين T و T وفي المغيرات ذات القرص البينى ، يتم نقل القدرة في مسارين ، وتكسون أعمد تها خالية من قوى الثنى .

وفى المغيرات ذات التصاميم المتعددة والمختلفة، يتحقق نقل الحركة بواسطة عجلات مخروطية (الرسم ٢ جدول ٢١ - ٢)، وبسبب وجسود الانزلاق فى منطقة التلامس، تستخدم عجلات عرضها قليل، ونتيجة لذلك فهى تنقل أحمالا قليلة (حتى ه كيلووات)، والمغيرات المخروطيسة، مثلها مثل المغيرات الجبهية، يمكنها أن تكون بعرحلة واحسدة أو بعرحلتين،

والمغيرات الاسطوانية (الرسم  $\pi$ ، الجدول  $\Upsilon$ - $\Upsilon$ ) تتميز بمعامل كغاية عال  $\eta$  ( حتى  $\sigma$ 0, ) وتتمتع بانزلاق هندسى قليل، الآ أن تصميمها معقد ويتطلب رعاية كبيرة، ويتراوح مجال التنظيم  $\sigma$  في هــــــذه المغيرات بين  $\sigma$  و  $\sigma$  .

$$D = \frac{n_{2 max}}{n_{2 min}} = \frac{i_{max}}{i_{min}}$$

<sup>\*</sup> مجال التنظيم ـ هو مواصفة كينماتيكية لمفير السرعة

وتستخدم المغيرات القرصية (الرسم ه،الجدول ٢١ - ٢) لنقل القدرات التى تصل الى ٨٠٠ كيلووات مع مجال للتنظيم D > 0 وسائل نقل القدره الاقل من ٣٠٠ كيلووات يتم التوصل الى مجال للتنظيم D يصل الى هر ٢٠٠ عليووات علي علي التوصل الى مجال التنظيم وصل الى هر ٢٠٠ علي علي التنظيم وصل الى الى هر ٢٠٠ علي علي الله عر ١٠٠ علي علي الله عر ١٠٠ علي الله عرب الل

والميزة الرئيسية لمغيرات السرعة ذات السيور على شكل حسرف V (الرسم V) الجدول V (V) هي بساطة التصميم، والخاصية بها هي وجود بكرات قابلة للتنظيم (بتحريكها)، وللبكرات المصمتة (أى الاقراص) والسيور القياسية يكون مجال التنظيم V (والسيور القياسية يمكن أن يزداد مجال التنظيم حتى يصل السي V (واذا استخدمنا سيور عريضة فان مجال التنظيم يزيد، أما قيسسة القدرة المنقولة فتصل الى V0 كيلووات أما معامل الكفاية V1 ، فيتراوح بين V1 ، و V2 ،

والمفيرات بالسلاسل (السرسم  $\gamma$  ، الجدول  $(1-\gamma)$  أكثر تعقيدا وأغلى ثننا من المفيرات بالسيور ذات المقطع  $\gamma$  ، الا أنها أقسل حجما واطول واكثر كفائة . وتنقسم الى مغيرات تنقل الحركسسة بالتعشيق وأخرى بالاحتكاك . وتزود حلقات سلاسل المغيرات من الطراز الثانى باسطوانات مقساة . ومجال التنظيم  $\gamma$  في الاولى يصل الى  $\gamma$  ، وفي الثانية يصل الى  $\gamma$  .  $\gamma$  . ويضمن نقل الحركة بالتعشيق النسبة وفي الثانية يصل الى  $\gamma$  .  $\gamma$  . ويضمن نقل الحركة بالتعشيق النسبة انتشار واسع وهي تستخدم للقدرات التي تصل الى  $\gamma$  كيلووات وتتمتسعامل كفاية تصل الى  $\gamma$  .

### تصميم مغفضات ومغيرات السرعة


مخفضات السرعة بالتروس وبالدودات. يستخدم لصناعة جسم المخفض الحديد الزهر 15-32 °C4 18-36 ، C4 15-32 ، ومن النادر ان تستخصدم أنواع الصلب المسبوك 15 ما وأحيانا تستخدم اجسام المخفضات المصنوعة باللحام.

ويجب أن يكون شكل أجزا الجسم بسيطا ، وبنا على ذلك يجب أن تحتوى على أقل عدد مكن من النتوات والزعانف والاكتاف ، . النخ (لضمان الجسائة) ، وأبعاد عناصر الجسم والغطا تختار من الرسم (الشكل ٢١ - ٣ ، ٢١ - ٥ ) ، ومواضع تركيب كراسى المحاور فليسم تزود بعروات أو السنة أو حواف، وبغرض زيادة جسلاء مخفض السرعة ، تزود الاخيرة في أماكن نقل القوى من كراسللم المحاور الى الجسم بزعانف أو بتغير مناسب في شكل جدار الجسم ومسامير تثبيت الفطاء في الجسم ، يوصى بتوزيعها بحيث تكون على

اقرب مسافة مكنة من كراسي المحاور؛ ولهذا السبب يلزم تزويــــ الجسم بعروات تخصص لارساء الصامولات.

والثقوب اللازمة لتركيب كراسى المحاور أو لتركيب أوعيتها يج أن تنفذ حسب الدرجة الثانية من الدقة ؛ ونظافة الاسطح يجـــــ أن تكون بما لا يقل عن 6 √ (حسب المواصفات القياسية )٠

ولتسهيل رفع الفطاء ، يزود الجسم بثقب ملولب لتركيب مساميـــر ضاغطة ( A ) . ويغرض التمكن من مراقبة التعشيق ومل المخف ف بالزيت وسكبه منه، ولتركيب مؤشر بيان مستوى الزيت أو ترمومتر قيــاس درجة حرارته يزود كل من جسم وغطا المخفض بفتحات مناسبة فـــى شكلها وأبعادها تغطى بأغطية أو سدادات، أو توصيلة ماسورة أو بخرطوم ٠٠٠ الخ . ويجب أن تحتوى الاجسام والاغطية على مساميـــر



الشكل ٢١ ٣ ٣

ذات عروات أو خطافات لرفع ونقل هذه الاجزاء والمخفض كله، ووضصح الغطاء بالنسبة للجسم يثبت عند تجميع المخفض بواسطة تيلتيصصن مخروطيتين (او اسطوانيتين) ( 8 ) البعد بينهما يكون كبيرا بقدر الامكان (الشكل ٢١ - ٣).

وتستخدم فى مخفضات السرعة ذات القدرة القليلة والمتوسطة كراسى المحاور بالتدحرج فى ركائز أعمدتها، اما فى المخفضات ذات القدرات العالية والسرعات الكبيرة فتستخدم كراسى محاور الانزلاق، ويجسب اختيار نوع كرسى المحور تبعا لنوع التعشيق، فيمكن استخسدام أى نوع من انواع كراسى المحاور فى حالة التروس ذات الاسنسان المستقيمة، كما يجب تركيب أعمدة التروس ذات الاسنان المائلسة على كراسى محاور قطرية أحادية الصف، وقطرية دفعية بالكريات أو بالمخروطات،

وفى مخفضات السرعة ذات التروس بالاسنان المتعاكسة، "ذات القدرة المضاعفة "، يجب تركيب أحد الاعمدة (والافضل أن يكون عمود الترس القائد لكونه الاخف) على كراسى محاور بالاسطوانات: اذ أنهــــا تسمح باللعب المحورى، وبفضل ذلك تكون للترس القائد عند تشغيبل وسيلة نقل الحركة، الفرصة في ضبط مكانه ذاتيا بالنسبة للعجلـــة المنقادة تحت تأثير القوى المحورية على كلا نصغى الترس ذى الاسنان المتعاكسة، ويتوزع الحمل بالتساوى بين نصغى الترس.

ولضمان ظروف ملائمة لعمل التعشيق المخروطي ، يجب أن تكون المسافة بين كرسيي محور العمود ذى الكابولي اكبر به ٢٥٥ - ٣ مرات من المسافة بين منتصف الترس الي منتصف كرسي المحور الاول . والانسب هو تركيب العمود مع الترس بواسطة جلبة خاصوي ويعد التجميع تركب في جسم المخفض (الجزئ في الشكل ٢١ - ٤) . ولتحديد الموضع الصحيح للعجلات المتقارنة في المخفضات المخروطية بهدف ضمان انطباق قمتي مخروطي الخطوة على بعضهما البعسيض توضع لقم حشو تحت كافة اغطية وصلات كراسي المحاور .


وفي مخفضات السرعة الدودية (الشكل ٢١ - ٥) وشبه الكروية (الشكل ٢١ - ٢) تستخدم أساسا كراسى المحاور القطرية الدفعية في ركائيز الدودات وأعمدة العجلات. ولا تتميز هذه الكراسى عن كراسى محاور الكريات بمقدرتها على تلقى القوى المحورية الكبيرة فحسب، بيل وجسائتها الكبيرة ايضا، الامر الذي يوفر وضعا نسبيا اكثر استقرارا لعناصر نقل الحركة من هذا الطراز.

وعند تركيب كراسى محاور قطرية دفعية فى كلتا ركيزتى الدودة (الشكل ٢١ - ٥) يحتمل انحشار أجسام التدحرج نتيجة لارتفاد درجة حرارة الدودة . وفى حالة عدم استبعاد حدوث مثل هــــــذا الانحشار (عندما تكون المسافة بين الركيزتين اكبر من ٥٠٠ مـــم) يركب كلا كرسيى المحور القطريين الدفعيين فى جهة واحدة، ويركب

كرسى محور كريات أو اسطوانات اضافى لتلقى الحمل القطرى وحده فى الجهة الاخرى من الدودة (الشكل ٢١ ـ ٦) .

مخفضات السرعة الكوكبية ، وهى أعقد فى تركيبها من مخفضات


مخفضات السرعة الكوكبية ، وهى أعقد فى تركيبها من مخفضات السرعة الموصوفة أعلاه، والصعوبة الاساسية عند وضع التصميم تظهر بسبب ضرورة تركيب العجلات المسننة والعمود الناقل الواقعة على محور واحد ، وذلك من أحجام غير كبيرة، ولضمان عمر الخدمسة المطلوب، يجب أن تكون لكراسى المحاور أبعاد مناسبة، لذا فكثير ما يظهر أن ابعاد كراسى المحاور هى التى تحدد تصميلاً غيرها من أجزاء مخفض السرعة ومكوناته وأبعاده، ويجب ايللاً




الشكل ٢١ - ٤

اهتمام كبير خاص الى تصميم وحدات التروس التابعة، واختيار كراسى المحاور الملائمة لها حيث أن أقل انحراف فى التوابع يجعل عمل المخفض أردأ. وعلاوة على ذلك فان مقدرة الحمل لكراسى محاور التوابع تقيد أحيانا بشدة مقدرة الحمل للمخفض كله . لذا تولى لحساب هذه الكراسى أهمية بالغة.


ويود فى الشكل ٢٦ ـ ٧ المخفض ذو الابعاد المضغوطة السذى تم تصميمه حسب الرسم الهندسى العبين فى الشكل ٢١ ـ ١، أ. فالحلقة المركزية ٣ ذات الحافة المسننة من الداخل يجرى صنعها



الشكل ٢١ - ٥



بحيث تكون "عائمة" مما يساعد على تسوية توزيع الحمل بيــــن التوابع ٢ الد اخلة في التعشيق مع الترس القائد ١ ، والقـــوى المحيطية المنقولة بواسطة التوابع الى العجلة ٣ تكون عزما يتلقـاه جسم المخفض عن طريق قابض مسنن مزد وج ٤ ،




الشكل ٢١ - ٧

المخفضات المسننة الموجية . تعتبر هذه المخفضات في الواقع كوكبية من وجهة نظر الكينماتكيا . وتتكون وسيلة نقل الحركة الموجية من حلقات أساسية ثلاث (الشكل ٢١ ـ ٨، أ) هي : حافة جاسئية غير متحركة ١ مزودة بأسنان داخلية ، عجلة مرنة متحركية ٢ مزودة بأسنان خارجية ، العمود الناقل ـ مولد الموجات ٣ وللعجلة المرنة قطر أقل من الحافة الجاسئة الا أنها تشوه بواسطة موليا الموجة المركب فيها بحيث تكتسب شكل القطع الناقص، وفي اتجاه الموجة المركب فيها بحيث تكتسب شكل القطع الناقص، وفي اتجاه الاسنان المعنية القريبة منه في التعشيق . وعند دوران الموليد تتبعه موجة تشوه الحافة المرنة ، وبنا عليه تبدأ العجلة المرنة في الدوران .

يوجد العديد من مختلف أشكال المخفضات الموجية على اختلاف انواعها التصميمية، تضمن بالاضافة الى الوزن القليل والابعـــاد الصغيرة، الحصول على نسبة كبيرة لنقل السرعة i بخطــــوة

واحدة ( ١٠٠ واكثر) ونقل الاحمال الكبرى حيث أنه يمكن أن يوجد في التعشيق ما يصل الى ثلث مجموع الاسنان، وأسنان العجلات المعشقة يمكنها أن ويدخل في عداد العيوب أن أنخفاض معامل الكفـــايــــة ٦ مخفض تروس موجى بخطوة واحدة.




الشكل ۲۱ - ۸

المحركات \_ المخفضات، تحصل المخفضات المركبة ( محسسرك \_ مخفض) على انتشار واسع، وتستخدم للقدرات غير الكبيرة نسبيا، ويوضح الشكل ٢١ - ٩ ، أحد تصاميم المحرك ـ المخفض ، معيــــث يستخدم فيه محرك كهربى شغهى مثبت في جسم المخفض، وتعتبسر المحركات الكهربية الخاصة بتخفيض السرعة شكلا آخر من هذه التصاميسم، وهي تتميز بالجمع بين الجزئين الكهربي والميكانيكي في جسمم واحد له بعد قطرى يطابق نظيره في المحرك الكهربي (الشكل ٢١-٩،أ). المفيرات الاحتكاكية . يوضح الشكل ٢١ ـ ١٠ مغيرين جبهــــى واسطوانى كمثالين على التصاميم المنتشرة في المفيرات، وفي المفيسر

الجبهى (الشكل ٢١ ـ ١٠ ، أ ) تنتقل الحركة الدورانية من القرص القائد ١ بواسطة مجريين عبر اسطوانات مخروطية ٢ تثبيت محاورها بلوالب ضبط ٣ ذات اسنان يمينية ويسارية عليقوصين منقادين ٤ ، والحركة الدورانية تنتقل الى العمود المنقاد من العجلات المسننة ٥ ، الى العجلة المسننة ٦ ، ويعمل المفير في حمام زيت ، ومجال التنظيم أ يتراوح بين ٦ و ١٠ ، وتصلل القدرة المنقولة الى ١٨ كيلووات ،


وفى تصميم المغير الاسطوانى يقوم مرصان ١ بوظيفة العجلتيــن الاحتكاكيتين ، وتتدحرج عليهما اسطوانتان ٢ ( الشكل ٢١ ـ١٠،




الشكل ٢١ ـ ٩

ب). ويمكن للاخيرتين أن تدوران حول المحور 0 ( انظـــر الجدول ٢-٢،الرسم ٣)، ونتيجة ذلك يتم التوصل الى تغير نسبة نقل السرعة. وتحسب وسيلة نقل الحركة من هذا الطراز على قدرة تصل الى ٢٠ كيلووات. المفيرات ذات السيور بمقطع ٧ ، ان المغيرات التى يستخدم فيها مختلف انواع السيور ذات المقطع ٧ ، تكون هى الاخـرى مختلفة اختلافا واسعا، اذ توجد المغيرات ذات السيـــر القياسية والسيور العريضة، والمغيرات ذات بكرة منظمة واحدة أو اثنتين أو أربع ، كما وان هناك مغيرات ومنها ما هو ذات تحكم اوتوماتيكي في الشد وغيرها . والشكل ٢١ ـ ١١ يوضـــ تحكم اوتوماتيكي في الشد وغيرها . والشكل ٢١ ـ ١١ يوضـــ مغيرا ذا بكرة منظمة ١ وأخرى قائدة زنبركية ٢ . وتنظيــم نسبة نقل السرعة يمكن أن يجرى أما يدويا أو بالادارة عن نسبة نقل السرعة يمكن أن يجرى أما يدويا أو بالادارة عن بعد . ومجال التنظيم ٥ يساوى ٤ ؛ ويتراوح معامل الكفايـــة بين ٨ و و ١٠ دكيلووات .


المغيرات بالسلاسل . يبين الشكل ٢١ ـ ١٢ ، أ اكثر تصاميم هذا النوع انتشارا . وفي المغير ذي السلسلة والمخروط المسننة تستخدم سلاسل خاصة تكون الواحها متحركة . وهسده الالواح ٢ تدخل التعشيق مع الاسنان الموجودة على أسط المخروطين المسننين ٣ وذلك بغضل جعل الاسنان والغراغ المخروطين المسننين ٣ وذلك بغضل جعل الاسنان والغراغ الم





الشكل ٢١ - ١١

منحرفة بعقد ار نصف الخطوة في أحد المخروطين بالنسبة للآخر علي نفس العمود (الشكل ٢١-٢١، ب)، ولتغيير مقد ار نسبة نقيل السرعة يقرب المخروطان من بعضهما على أحد العمودين، ويعبد الآخران عن بعضهما على العمود الآخر وذلك بمساعدة لولب خاص الدين أن طول السلسلة ثابت، فانها تنزاح في مستحدي




الشكل ٢١ - ١٢

عمودى على الاعمدة ، وتتخذ موضعها على المخروطات من دوائسسر تكون أقطارها مختلفة عن الوضع الاول . وأكبر مجال للتنظيم D هو  $\gamma$  ، والقدرة المنقولة N تساوى  $\gamma$  كيلووات، وسرعة السلسلسة  $\sigma$  ، ويعتمد معامل الكفاية (  $\sigma$  0.85 ÷ 0.95 ) على نسبة نقل السرعة وذلك عند وجود الحمل الكامل .

الوسائل المختلطة لنقل الحركة. تتكون مثل هذه الوسيلة مسن واحسد وسيلة لنقل الحركة بالتروس ومن مفاير يركبان في جسم واحسد

ويعتبران وسيلة منظمة لنقل الحركة مع تخفيض سرعة العمود المنقاد . والشكل ٢١ ـ ١٣ يوضح محرك ـ مغاير يتكون من مغاير بالسلاسل ومخفض كوكبى (صناعة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية) ، بقدرة ٦ كيلووات ، ويسرعة للعمود المنقاد تتراوح بين الصغر و ٥٠٠ لغة/د قيقة . والتزييت . يتم تزيت عناصر التعشيق في المخفضات اما بغمس أسنان العجلات في حوض من الزيت (التزييت بالغمس) ، واما بايصال الزيت الى منطقة التعشيق عبر نافورات خاصة (التزييت بالنفث)




الشكل ۲۱ – ۱۳

واكثر انواع التزييت فعالية هو تزييت عناصر التعشيق وكراسيي المحاور في المخفضات ذات القدرات المتوسطة (وخصوصا الكوكبيـــة من أى نوع منها) بواسطة الضباب الزيتى ، اذ يجرى رش الزيت اما بعجلات دوارة، واما بأجنحة صغيرة (انظر الشكل ٢١ مرا فيين ويتقيد استخدام طريقة التزييت بالغس بالسرعة ١٢ مترا فيين الثانية . وفي أحوال السرعات الاكبر من ذلك يطرد الزيـــت بغمل قوة الطرد المركزى وتعمل عناصر التعشيق بكمية غير كافيسة من التزييت، وتفس في الزيت العجلة المسننة الاكبر فـــــى وسيلة نقل الحركة ، وينصح بتغميس العجلات السريعة فيللي الزيت بعمق يصل الى γر، من ارتفاع السنة، على الا يقل عن ١٠ مم . وفي وسائل نقل الحركة بالتروس المخروطية يؤخذ مقدار غس العجلات في الزيت بحيث توجد الاسنان بطولها كله. وعند عدم وجود امكانية ضمان تزييت كل عناصر التعشيق من وسيلة نقل الحركة البطيئة ذات المراحل المتعددة بواسطة غميسس العجلات الكبرى، تستخدم لتزييت بعض العجلات (غير المفموســـة في الزيت) تجهيزات أو أجزا عاصة : الترس ١ والعجلة ٢ وغيرهما (الشكل ٢١ ـ ١٤، أ) . وسعة حوض الزيت يجــب أن

تكون ه ٣ر ٠ ـ ٧ر . لترا من الزيت لكل كيلووات واحد من القدرة المنقولة .

ویستخدم التزییت بالنفث عندما تکون السرعة المحیطیة v اکبر من v من v منزا/ثانیة، ویتم بمساعدة نافورات خاصة ینسلب منها الزیت عبر أنابیب بواسطة مضخة (الشکل v المحیطیة v ویلزم المتزییت تحت ضغط خطوط أنابیب خاصة ، وتجهیزات لترشیلیت و تبریده و تنظیم التغذیة به v

وللسرعات الكبرى (اكثر من ٢٠ مترا/ثانية) يوصل الزيت الـــــى أسنان كل عجلة على حدة، حيث أنه اذا لم يراعى ذلك، تسوء



الشكل ۲۱ - ۱۶

ظروف عمل التعشيق . وللسرعات العالية جدا للعجلات، يوصـــل الزيت الى منطقة التعشيق من الاتجاه المضاد لاتجاه حركـــة الاسنان في منطقة التماس .

وفى وسائل نقل الحركة ذات المراحل العديدة، تؤخذ لزوجة الزيت بالقيمة المتوسطة بين قيمتى اللزوجة المطلوبة للمرحلتين الاولى والاخيرة فى وسيلة نقل الحركة، وعند ضرورة تزييت العجلات المسننة وكراسى المحاور بزيت واحد، تعين ماركة الزيت بما يتفق والتعشيـــق بالاسنان.

ويستخدم التزييت بالغس في المخفضات الدودية عندما تصل السرعة المحيطية و للدودة الى ١٠ أمتار/ثانية. والعجلة الدودية (عندما تكون الدودة فوق العجلة)، أو الدودة يجب أن تكونان مغموستين في الزيت بما لا يزيد عن ارتفاع السنة أو سنة الدودة. ولكن مع وجود الدودة تحت العجلة يجب الا يرتفع مستوى الزيت عن مركز عضو التدحرج الادني (سواء من الكريات أو الاسطوانات) من كراسي محور عبود الدودة؛ وهذا ضروري بغية تقليل الغقيد في كراسي المحاور، ولتبسيط تصميم وسائل الاحكام في كراسيسي المحاور، ولتبسيط تصميم وسائل الاحكام في كراسيسول المحاور، وني حالة ما اذا ظهر في هذه الظروف أن السدودة ليست مغموسة في الزيت، يجب أن تركب عليها حلقة ذات زعانف (انظر الشكل ٢١ ـ ٥)، تقذف الزيت مع دوران الدودة على العجلسة الدودية.

#### حساب المغفضات والمغيرات

المخفضات ذات التروس، والدودات، والسلاسل يجرى حساب المخفضات بواسطة الصيغ الواردة في الغصول السابقة تبعاً لنوع وسيلة نقلل الحركة المستخدمة في المخفض، أما حساب الاجزاء الاخرى ـ الاعسدة وكراسي المحاور، والوصلات وغيرها ـ فيجرى تبعا للتوصيات والمعطيات الواردة في الابواب الخاصة.

<u>المخفضات الكوكبية</u>، حيث أن فى وسائل نقل الحركة الكوكبية تستخدم عدة توابع أقلها ثلاثة لفسان عدة توزيعها المنتظم (المتماثل) حول دائرة مراكزها،

الشرط الاول \_ الجوار ، لكى لا تتلاس العجلات المسننسسة باقطارها الخارجية، يلزم أن يكون مجموع أنصاف القطرين الخارجيين لتابعين متجاورين أقل من المسافة بين محوريهما (انظر الشكل ٢١ ـ ١) أى أن المسافة يجب أن تساوى

$$L = 2A_{12} \sin \frac{\pi}{a} = z_{2m} + 2m(1+\xi) + \Delta, \qquad (21.1)$$

حيث  $\triangle$  \_ الخلوص بين العجلتين ، والذى يجب الا يقل عن  $\alpha$  م :  $\alpha$ 

الشرط الثانى ـ الاشتراك فى المحور، تدخل التوابيع في التعشيق مع عجلتين مركزيتين ، وحيث أن أعمدة العجلات في وسائل نقل الحركة ذات العجلات الاسطوانية تكون متوازية ، فيان المسافات بين محورى كل زوج عن العجسلات يجبب أن تكون

13 Зак. 3819 7 9 7

ستساوية فيما بينها (الشكل ٢١ - ١):

$$A_{12} = A_{23}$$
;  $A_{12} = A_{23} = A_{2'3'}$ 

واذا لم تكن العجلات معدلة أو انها معدلة فى الارتفاع، فيمكن كتابة الشروط التالية حسب الرسم أ (انظر الشكل ٢١ ـ ١)

$$z_1 + z_2 = z_3 - z_2,$$

أى أن

$$z_1 + 2z_2 = z_3. (21.2)$$

وبالنسبة لوسيلة نقل الحركة المبينة في الشكل (٢١ ـ ١، ج) فلها شرطان: الاول هو الشرط ( 21.2 )، والثاني

$$m_2(z_3 - z_2) = m_2'(z_3, -z_2).$$
 (21.3)

وفى أغلب الاحوال تكون  $m_{2}^{\prime}=m_{2}$ ، وعند ها يصبح الشـــرط ( 21.3 ) على الصورة التالية :

$$z_3 - z_2 = z_3' - z_2'$$
.

وضرورة تحقيق الشرطين ( 21.2 ) و ( 21.3 ) تصعب اختيار عدد الاسنان ، وحل هذه المسألة يمكن تسهيله اذا ما أخلف التصحيح الزاوى في الاعتبار ،

الشرط الثالث \_ التطابق ، ان عدد اسنان العجلات الموجودة في التعشيق يجب أن يحقق علاوة على الشرطين ( 21.2 )، ( 21.3 )، شرط تطابق الاسنان مع التجويفات في العجلات المعشقة مع التوزيع المنتظم للتوابع حول محيط دائرة مراكزها . ويمكن الوصول الى شرط التطابق بسهولة اذا ما أخذ في الاعتبار أن المنحني الصدن يتكون من مجموع أجزا دوائر الاساس للعجلات والتي تكون فيما بينها اطارا مغلقا (الشكل ٢١ ـ ١، د) يجب أن يتسع لعصد صحيح من الخطوات (واذا لم يتحقق هذا الشرط يستحيل تعشيق العجلات) ، مما ينتج عنه أن

$$\frac{z_1 + z_3}{a} = k. ag{21.4}$$

• عدد صحیح ، عدد صحیح

وفي حالة ما اذا كانت التوابع مزودة بحواف مزد وجة مسننة ببعدين مختلفين ، يمكن تجميع المخفض اذا ما كان لكل من العجلتيـــــن المركزيتين ١ ، ٣ عدد من الاسنان مضاعف لعدد أسنان التوابع. ويجرى حساب الاسنان على المتانة من واقع الصيغ الواردة فـــى الباب الخامس العشر، مع اعتبار الخصائص التالية، وينظر الـــــى تعشيق كل زوج من العجلات على حدة: فمثلا بالنسبة لوسيلة نقل الحركة الموضّحة في الشكل (٢١ ـ ١،أ)، التعشيق الخارجــــى للعجلتين ١ ـ ٢ والتعشيق الداخلي للعجلتين ٢ ـ ٣ (سوف نرميز لكل من الترسين الصغيرين في كل من الزوجين بالرمز 5) والعزم المؤثر على العجلة الصفرى

$$M_s = \frac{M_1 k_{pin}}{a} \cdot \frac{z_s}{z_1} \tag{21.5}$$

حيث  $z_s$  عدد أسنان العجلة الصفرى (أى أنه يمكن أن يكــون

 $z_s = z_2$  أو  $z_s = z_2$  آذا كان  $z_s = z_3$  :  $z_s = z_3$  أو  $z_s = z_3$  اذا كان  $z_s = z_3$  الحمل بيل بيل الحمل الأقصى الذى يصيب التابليع ، ويساؤى النسبة بين الحمل الأقصى الذى يصيب التابليع الواحد  $P_{max}$  الى الحمل المتوسط  $\cdot$ 

وتصل قيمة المعامل  $k_{pin}$  الى قيم كبيرة (حتى ٢) تبعا ل $\nu_{pin}$ د قة التصنيع والقطر ومادة العجلة ، ويمكن بالتقريب اعتبـــــار . النسبة لوسيلة نقل الحركة من  $v_{pin} = 1.4 \div 1.6$ واذا استخدمت العجلات المركزية العائمة، والقادرة على تسويـــــة • 1را ب المعامل  $k_{pin}$  مساويا للمقدار  $k_{pin}$  المعامل عدد دورات الاجهادات يلزم الاخذ في الاعتبار عدد لغات (دورات) العجلات بالنسبة للذراع الرابط والناقــل، وعد د التوابع.

المخفضات الموجية كما هو معلوم من نظرية الماكينات فـــان نسبة نقل السرعة في المخفض (انظر الشكل ٢١ - ٨)

$$i = \frac{z_2}{z_1 - z_2} = \frac{d_2}{d_1 - d_2}$$

التشويه اللازم هو:

$$\delta = d_1 - d_2 = \frac{d_2}{i}. \tag{21.6}$$

وبالنسبة لوسيلة نقل الحركة المزدوجة الموجة يؤخذ •  $z_1 - z_2 = 2$ وموديول وسيلة نقل الحركة يتحدد من الشرط

$$(d_1 - d_2) = (z_1 - z_2) m = \delta$$

ومن هنا

$$m = \frac{\delta}{z_1 - z_2} = 0.5\delta. \tag{21.7}$$

وارتفاع الاسنان h يؤخذ مساويا لمقدار  $\delta$  ، وارتفاع الــرؤوس 0.446 ، والجذوع 0.566 . وفي منطقة التماس يجرى تماس الاسنان بأعماق مختلفة في دخول الاسنان في التماس ـ من التماس الكامــل وحتى الصغر ؛ والمتوسط هو 0.5h . وعند ما يجرى التعشيق بيـن ربع عدد الاسنان في العجلة، يكون مجموع اسطح تماس الاسنان

$$F = 0.5h \times 0.25z_2b,$$

 $b = (0.1 \div 0.2) \, d_2$  حيث  $d_2$  حيث  $d_2$  الحواف وفي العادة تكون عرض الحواف والعزم المنقول يمكن حسابه بالتقريب يساوى

$$M = 0.5 d_2 F[\sigma]_{com} \approx 0.06 \ d_2^2 \delta \ bz_2 \ [\sigma]_{com}, \tag{21.8}$$

حيث العجاد السحق المسموح به (وهو بالنسبة للعجلات المصنوعة من الصلب المقسى يصل الى ٣٠٠ كجم/سم ). وتحسب العجلة المرنة على المتانة حسب التشويه 6 المعطى. المغيرات، يجرى حساب متانة العناصر الاساسية في المغيرات، بما يتغق والتوصيات التي أوردناها فيما سبق عندما استعرضنا وسائل نقل الحركة بالاحتكاك وبالسير وبالسلاسل، ويجرى تحديد القوى لحساب الاعدة وكراسي المحاور تبعا للاشكال الخاصة بنقل الحركة.

ويعتبر مجال التنظيم D هو البارامتر الرئيسي الذي يوصيف مغير السرعات (انظر  $m_{YX}$ )، وكمثال على ذلك، سيوف نستعرض تحديد مجال التنظيم لمفير السرعات بواسطة السيور ذات المقطع (v) (الرسم v) من الجدول v)، وعند وجود بكرة واحدة قابلة للتنظيم واخرى ثابتة، وعند يكون  $v_{max}$  وهما نصغا القطرين الاكبر والاستغير للدائرتي تواجد السير على البكرة المنظمة، يكون مجال التنظيم:  $v_{max}$  يمكن التعبير عنها من خلال أبعاد شكل مقطع السير ( $v_{max}$ ) بالصورة عنها من خلال أبعاد شكل مقطع السير ( $v_{max}$ ) بالصورة


التالية ( الشكل ١٢ - ٥ ) :

$$r_{max} = r_{min} + e - h = r_{min} + \frac{b}{2} \cot \frac{\varphi}{2} - h;$$

$$D = \frac{r_{max}}{r_{min}} = 1 + \frac{e}{r_{min}} - \frac{h}{r_{min}} = 1 + \frac{b}{2r_{min}} \cot \frac{\varphi}{2} - \frac{h}{r}.$$

أما اذا كانت البكرة الثانية تنظم أيضا، علما بأن  $D_2 = D_1$  ، فان  $D = D_1^2$  .  $D = D_1^2$  المجال العام للتنظيم في هذا المغير يكون يكون مجال التنظيم ومن الصيغة ( 21.9 ) يتضح أنه يمكن حساب مجال التنظيم عند ما تستخدم بكرات بتصميم أصعب وفيها الارتفاع العامليك وكذلك عند ما  $\frac{b}{2}$  cot  $\frac{a}{2}$  عند استخدام سيور ذات مقاطيع

للقنوات  $e > \frac{v}{2}$  cot  $\frac{w}{2}$  ، وكذلك عند استخدام سيور ذات مقاطيع خاصة \_ "العريضة "، بعرض اكبيية (بالمقارنة مع المواصفات القياسيية المرض والارتفاع \_  $b = (2 \div 3)h$  استخييا يمكن أيضا استخييا وأخيرا يمكن أيضا استخييا أربع بكرات قابلة للتنظيم، وفيها يكون مجال التنظيم وكذلي المنظيم وأيون مجال التنظيم وكذلي المنظيم وكذلي يكون مجال التنظيم وكذلي عند المركبة وكالمنظيم وكالمنطق وكالمنظيم وكالم



الشكل ۲۱ - ۱۵

حساب ارتفاع درجة الحرارة وسيلة نقل الحركة، وتجنبا لاصابة الوسيلة بالاعطاب، ارتفاع درجة حرارة وسيلة نقل الحركة، وتجنبا لاصابة الوسيلة بالاعطاب، يجب الا تزيد درجة حرارتها عن حد معين، ولمراعاة هذا الشرط يلزم أن تكون كمية الحرارة المتولدة في المخفض أو المفيّ لسط— [المعادلة ( 2.37)] ، أقل من كمية الحرارة التي يمكن لسط— جسمه أن ينقلها الي الوسط المحيط مع تحديد معين لدرج— الحرارة ، أي أنه يلزم مراعاة الشرط ( 2.38)، وعند عدم مراعاة المرارة ، أي أنه عنود ا بزعانف ، مع مراعاة أنه عنسله هذا الشرط، يصنع الجسم مزود ا بزعانف ، مع مراعاة أنه عنسله حساب  $F_m$  في الصيغة ( 2.38) يؤخذ ، ه / فقط من مساحسة الرعانف . وتركب على عمود الدودة من الخارج مروحة تكون تيسارا متواصلا من الهوا على طول جسم وسيلة نقل الحركة ( انظرول الشكل 1.7-6) . ويؤخذ معامل انتقال الحرارة لجز الجسم المبرد الصغة

$$k_c = 12 \sqrt{v \, \text{kcal/h} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{deg.}}$$
 (21.10)

وسرعة حركة الهواء، يمكن تحديدها بالتقريب تبعا لعدد لغات  $^n_{im}$  ، من العلاقة التجريبية  $^n_{im}$ 

 $v \approx 0.005 n_{im}$  m/sec.

وعلى ذلك يكون نظام درجات الحرارة

$$Q \leq (k_n F_n + k_c F_c) (t_1 - t_2) \text{ kcal/h},$$
 (21.11)

حيث  $F_n, F_c$  على التوالى ، مساحة سطح الجسم المبرد بالمروحة وغير المبرد بها (متر مربع) :

ركيلوكالـــورى/ الحرارة (كيلوكالـــورى/ الحرارة (كيلوكالـــورى/ الحرارة واحدة  $\cdot$  على التوالى، معاملا تبادل الحرارة واحدة  $\cdot$ 

على التوالى ، درجة حرارة زيت التزييت المسموح  $t_1, t_2$ 

بها في مخفض السرعة ودرجة حرارة الوسط المحيط،  $t_1, t_2$ 

اختيار مخفضات السرعة و بغية تحديد مقدرة الحمل لدى وسائل نقل الحركة من مختلف الانواع وخصوصا مخفضات السرعة ومغيراتها، تعرض الاخيرة لعمليات اختبار، وهذه الاختبارات تنقسم السي اختبارات انتاجية، واختبارات للبحوث العلمية، واجراء الاختبارات الانتاجية تستهدف غرضين اختبار وتقييم نوعية تصنيع وتجميال المخفضات وتشغيلها تحت الحمل (وتسمى هذه العملية بتلييان وسيلة نقل الحركة) وذلك لزيادة معامل كغايتها وعمر خدمتها (امد عملها)، أما هدف اختبارات البحوث العلمية فهو تحديد تأثير العوامل التصميمية والهندسية وعوامل الاستخدام على مقدد والحمل ومعامل الكغاية في وسيلة نقل الحركة واختيار الحلاسول التصميمية الامثل .

وتجرى الاختبارات على أجهزة خاصة تتكون من محطة لـــلادارة والوسيلة المراد اختبارها وجهاز التحميل ومنظومة التزييت وأجهدزة التحكم والتنظيم .


وحسب مبدأ تحميل الوسائل المراد اختبارها، يمكن تقسيم تركيب أجهزة الاختبار الى مجموعتين مغلقة ومفتوحة، والجهاز المفتوع يتميز أن التحميل يقوم بواسطة أجهزة فرملية مختلفة، وبأنه يلسرة لادارة وسيلة نقل الحركة ايصال قدرة تزيد عن القدرة التسي يسلطها جهاز التحميل، (في اخذ معامل كفاية جهاز الاختبار في الاعتبار)، وهذا هو العيب الرئيسي لهذا الجهاز، وعلاوة على ذلك فان هذا الجهاز كبير في أبعاده ويتطلب تجهيسزا خاصا للتبريد، وعلاوة على ذلك فيمكن أن يكون جهازا بسيسطا اذا كانت القدرة المنقولة صفيرة، وتستخدم الكابحات (الفراسل) الايدرولية، أو بالحذا الفرملي، أو متعددة الاقسراص، أو الايدرولية ... وما الى ذلك)، وكذلك المضخات، ومولدات الكهرباء، نقل الحركة بمساعدة المحركات الكهربة الموازنة (وهي ذات العضو نقل الحركة بمساعدة المحركات الكهربة الموازنة (وهي ذات العضو الساكن القابل للحركة الزاوية)، والدينامومترات المركبة على أجهسزة

التحميل ، يقاس العزم على العمودين القائد والمنقاد في وسيلية نقل الحركة.

والشكل ٢١ - ١٦، أ، يبين رسم جهاز التجارب المغتــوح:
١ - محرك كهربى، ٢ - المخفض موضع التجربة، ٣ - جهاز التحميل،
ويحتوى جهاز التجارب المغلق علاوة على وسيلة نقل الحركــة
موضع التجربة، وسيلة أخرى مساعدة لنقل الحركة، يتم بمساعدتهـــا
تكوين دائرة مغلقة، تتعرض بهذا الشكل أو ذاك للتحميــل
الداخلى، وتصرف طاقة المحرك الكهربى فقط على التغلب علــى
الاحتكاك في كل وحدات جهاز التجارب،

وفى جهاز التجارب المغلق الموضح فى الشكل ٢١ ـ ١٦ ، ب ، يجرى تركيب مخفضين ٢ و ٢/ ، يتصل عمود اهما ذوا السرعتيـــن المنخفضتين بعمود جاسى بينى ٦، أما العمودين السريعى الحركة

فیتصلان بعمود مرن رفیسع ه ۰ ويكون هذا العمود مجبرا على الحالة أيضا يثبت وضع القابيض γ ، ونتيجة لذلك تنشأ دائــرة مفلقة تتكون من وسيلة نقل الحركة ٢ ، والقابض ٤، والعمود المسرن ه، والقابض ٧، ووسيلة نقل الحركة ٢' ، والقابض ٨، والعمسود ٦، والقابض ٨/٠ ونتيجة لمحاولــــة العمود ه التخلص من ليه يجرى تحميل أسنان وسيلتى نقل الحركمة ۲ ، ۲ المعشقتين بقوة تتناسب مع زاوية اللَّى الابتدائى للعمود ه ، وعند دوران المحسسرك الكهربى تبدأ بالعمل وسيلتـــا



الشكل ٢١ - ١٦

## الفصل الرابع


# الاعبدة، البحاور، القوارن والقوابض، الركائز

# الباب الثانى والعشرون

# انواع الإجزاء ومواصفاتها الاساسية

الاجهزة الخاصة بالمحافظة على دوران الاقسام الدوّارة. تركب الاقسام الدوارة في الماكينة على محاور وأعمدة تقوم بدور المحور الهند سلسي للدوران .

والمحاور تلسعب فقط دور المساعد على دوران الاجزاء الـــدوارة ويمكنها اما أن تكون ثابتة بالنسبة للاجزاء المركبة عليها، أو ان تكون



الشكل ۲۲ - ۱

د وارة بد ورها (وفى هذه الحالة يمكن للمحور أن يكون مصنوعــــا كقطعة واحدة مع الاجزاء الدوارة)، وفى كلتا الحالتين تعمل المحاور فقد على اجهاد الانحناء (الثنى)،

أما الاعمدة فتختلف عن المحاور لكونها لا تساعد على دوران الاجزاء الدوارة فحسب ، بل أنها تنقل أيضا عزم اللّى على طولها كلـــه أو في قطاعات معينة منها.

وفى بعض الحالات يمكن حل مسألة تصميمية بعينها باستخدام محور أو عمود . فمثلا، ان ادارة بكرة آلية رفع الحمل فى المرفاع يمكن ان تتحقق بأى من الرسومات الموضحة فى الشكل ٢٢ ـ ١ .

فغى التصميم I ، تركب البكرة على محور ثابت وتدار بواسطية زوج من التروس  $z_1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$  ، يكون الترس الثانى منه مثبتا على البكرة . وينتقل الحمل الى المحور في مواضع ارتكاز البكرة عليه .

وفي التصميم !! ، حلت نفس المسألة بمساعدة محور دوار، والاختلاف في تحميل المحورين (و7 ينحصر في أنه مع ثبات مقدار حميل التشفيل واتجاهه، نجد أن المحور ( يتلقى انحنا في اتجاه واحد أما المحور 7، فيتلقى انحنا مع دوران (انحنا دوراني)، وفي الحل الثالث !!! ، تكون البكرة مثبتة على العميود ٣، أما عزم اللي المنقول من خلال العجلة المسننة ء ، فيتلقاه العمود بالكامل في قطاعه على وينقله الى البكرة من خلال سرتيها المثبتين على العمود.

وقضية تسليط هذا الحل أو ذاك، يجب حلها مع التقييلة الشامل للخصائص التى يتمتع بها كل منها من تكنولوجيلة، ومعطيات وزنية وسهولة تركيب وخدمة وفك وتكاليف . . . الخ وحسب شكل المحور الهندسى، تنقسم الاعمدة الى أعمدة مستقيمة، وأعمدة مرفقية، والاخيرة تعتبر من التركيبات الخاصة، وتبحلت مسائل تصميمها في مناهج "محركات الاحتراق الداخلليلية وفيرها.

والاعمدة ذات المحاور الهندسية المنحنية أو التى تغير شكل محورها الهندسى تشكل مجموعة خاصة \_ أعمدة الاسلاك المرنة.

<u>وصلة الاعمدة والمحاور بسرّات</u> . يتحدد العمل المتبادل بيسن المحاور والاعمدة وبين ما يركب عليها من اجزاء دوّارة بطريق . توصيلها بها ( الوصلات من طراز العمود ـ السرّة) . وأهم المتطلبات المطروحة على هذه الوصلات هى :

ر يجب أن تتجاوب الوصلة مع مبدأ تساوى المتانة، أى أنه يجب الا تكون مقدرة حمل الوصلة أقل من مقدرة حمل الاجـزاء الموصلة ؛

٢ من المرغوب فيه أن تكون تركيبة الوصلة لا تؤدى الى تخفيض
 متانة الاجزائ الموصلة، وفى مقدمتها الاعمدة ؛

٣ ـ يجب أن تضمن الوصلة تزاوج العمود والسرة وفقا لمتطلبات المحافظة على الاجزاء والدقة والاتزان ؛

٤ ـ يجب أن يكون تجميع وفك الوصلة بسيطا، وعند الضـــرورة، يجب أن يكون ذلك التوصيل قابلا للتكرار مرات عديدة وســـدون تشفيل اضافي لأسطح التركيب ؛

ه ـ يجب أن يكون تصميم الوصلة تكنولوجيا، متمشيا مع النطــاق المطلوب من الانتاج :

٦ \_ يجب ضمان التبادلية بين اجزاء الوصلة، وبدون ضبـــط أبعادها يدويا بقدر الامكان :

γ \_ يجب أن يكون تآكل الاسطح المتوافقة \_ أثناء التشغيـــل معدوما بقدر الامكان .

وحسب طابع الارتباط بين اجزاء، فإن الموصلات العمود ـ السّرة

(الشكل ٢٦ - ٢)، يمكن تقسيمها الى مجموعات ثلاث: وصللت الترابط الاحتكاكى وبالالتصاق وبالتعشيق.

وتدخل في عداد المجموعة الاولى الوسلات ذات التداخل المضمون وتنفذ عن طريق التركيب بالكبس؛ تلك الوصلات التى تدخل في الخلوص الحلقى بين عمودها وسرتها عناصر مرنة قابلة للانضفاط في الاتجاه المحورى (حلقات مخروطية من يايات ووردات ورقيسة وجلب معرجة وغيرها)... الخ.

أما المجموعة الثانية فتدخل فيها الوصلات الملصوقة التى يكون فيها العنصر الواحل هو عبارة عن طبقة لاصقة، وبالرغم سن أن خبرة استخدام هذه الطريقة في التوصيل محدودة في المجال موضع البحث، الا أن هذه الطريقة تعتبر ذات مستقبل.

وتدخل فى مجموعة التوصيل بواسطة التعشيق، التيلات، والخوابيسر والخد ود (الوصلات المسننة)، وذات الشكل الخاص (أى بدون خابور)، وغيرها.

والتركيبات المستخدمة فى تصميم الماكينات تحقىق بسدرجسات متفاوتة للمتطلبات الاساسية من الوصلة ، ويفسر هذا البحث الدائم عن حلول تصميمية جديدة، ذلك البحث الذى اشتد بنوع خساص فى السنوات الاخيرة نتيجة لتصاعد بارامترات التحميل .

توصيل الاعمدة والمحاور، توصل الاعمدة أو غيرها من الاجسزاء الدوارة فيما بينها بواسطة القوارن والقوابض، فتوصيل عمودى المحرك وماكينة التشفيل، وأعمدة بعض المعدات العاملة في دائرة واحدة للقدرة، وادارة الماكينات من تشفيلها وايقافها، وتنظيم سرعاتها، وعكس اتجاه دورانها، ووقايتها من زيادة الحمل اكثر من السلازم، ومن ارتدادها تلقائيا في اتجاه الدوران، وتقليل تأثير تسليسط الحمل بصدمات أو تأثير الاهتزازات؛ وتوصيل الاجزاء المختلفسة للعمود " المكون من وصلات" عندما يستحيل تنفيذ العمسود قطمة واحدة نتيجة لطوله الكبير ـ ان كل هذه والكثير غيرها هي من الوظائف التي تقوم بها القوارن والقوض في الماكينات الحديثة، وبالنسبة للفرض الرئيسي من استخدامها تنقسم الى قسسوارن والنسبة للفرض الرئيسي من استخدامها تنقسم الى قسسوارن والنسبة المورن ( coupling )، وقوابض فاصلة ( clutch )، ويتحقسق بواسطة الاولى توصيل الاعمدة توصيلا دائما لا يمكن فصله أثنساء التشفيل؛ والثانية توصيل وفصل الاعمدة أثناء التشفيل:

وقد استدعى الاستخدام الواسع للقوارن والقوابض ضرورة تقنينها توصيدها قياسيا ؛ وتوصف أبعاد وبارامترات القوارن والقوابسيض بالمواصغات القياسية ، ويجرى اختيار القوارن والقوابض بالابعلل المطلوبة حسب جداول المواصفات الخاصة وذلك انطلاقا من على التي الحسابي ، الذي تدخل في اعتباره ظروف التحميل التي تظهر أثناء تشفيل الماكينات

$$M_t = M_{rated}k = 97.400 \frac{N}{n} k \, \text{kgf} \cdot \text{cm},$$

حيث Mrated عزم اللي المقدر بالكجم سم :

k معامل الامان:

٨ \_ القدرة بالكيلووات :

n \_ سرعة الدوران لغة n

وقيمة معامل الامان k تتغير في حدود واسعة (من k الى k)، وتعتمد أساسا على نوع المحرك والماكينة العاملة،

أنواع كراسى المعاور ، تقوم الركائز بسند المعاور والاعمدة، ويتوفير وضعها المطلوب في الغراغ، وتلقى القوى المؤثرة، ونقلها الى اسساس الماكينة ، وتدخل في عداد الركائز بالمعنى الواسع للكلمة كراسسى المحاور وأجهزة جسم الماكينة.

وحسب اتجاه تلقى كراسى المحاور للاحمال تنقسم الى كراسسسى محاور تتلقى الاحمال القطرية العمودية على محور دوران العمود، وكراسى منعاور دفعية ، وهى تتلقى الاحمال المحورية فقط وكراسسى

المشتركة	التدحرج	الانز لاق	ركائز
			قطرية
			صادة

الشكل ٢٢ - ٣

معاور قطرية دفعية ، وهي خاصة بتلقى الاحمال المشتركة القطريـــة والمعورية.

وتبعا لنوع الاحتكاك بين الاسطح المتحركة بالنسبة لبعضها البعض تنقسم كراسى المحاور الى كراسى محاور انزلاق وكراسى محاور تدحرج والشكل ٢٦ ـ ٣ يبين أشكال الركائز من مختلف الانواع وفي كراسى محاور الانزلاق تنغصل العناصر المحتكة ببعضها البعض بواسطة طبقة من السائل ، يستبدل بغضلها الاحتكاك بين الاجسام الصلبة باحتكاك في سائل .

وتنقسم كراسى المحاور تبعا لوسيلة توفير الاحتكاك المائع الـــى كراسى محاور هيدروديناميكية وأخرى هيدروستاتيكية، وفي كراســـى المحاور من الطراز الاول يتكون الضغط الهيدروديناميكي في طبقة السائل الغاصل بين السطحين المحتكين ، عند تحركهما نسبيا فقط. أما التزييت في كراسي المحاور الهيدروستاتيكية، فيفصل بين سطح العمود وسطح كرسي المحاور بغض النظر عما اذا كانا موجوديــن في حالة سكون أم حركة ، حيث أن التزييت يوصل تحت ضفــط من مصدر ثابت (مضخة).

ومن أهم مواصفات كراسى المحاور، الفاقد فى الاحتكاك والـــذى يعتمد على معامل الاحتكاك.

ومعامل الاحتكاك في كراسي محاور الانزلاق ( $_{1}$ ) يتغير في مدود واسعة، تبعا لبارامترات نظام عمل الركائز (الحمل، السرعية، لزوجة الزيت) \_ من (ر، حتى ه · ر، ، وفي اثنا بد التشفيل، عندما يحتمل وجود احتكاك شبه جاف بين مقعدة العمود وبين كرسي محوره تكون  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$ 

ويمكن تقييم الفقد في الاحتكاف في كراسي محاور التدحـــرج بواسطة معامل الاحتكاك المكافئ (يعود المعامل الى قطر العمود الذي يركب عليه كرسى المحور). الذي يركب عليه كرسى المحور). وبالنسبة لكراسى المحاور بالكريات ( ball bearings )، تكون قيمــة

بالاسطوانات فان  $f_{red} = 6$  من من الى من من من من من من من من من والفقد فى كراسى معاور التدخرج أقل حوالى عشر مرات من الفقد فى كراسى معاور الانزلاق التى تعمل وفق نظام التزييت الحدى .

واختيار نوع وأبعاد الركائز شروط قبل كل شيء بمقسدار الحمل المسلط على العمود وكذلك طابع هذا الحمل (استاتيكي، أو ديناميكي) وتبعا لتغير الحمل بتغير السرعة، وتتلقى كراسي محاور التدحرج بشكل جيد الاحمال الاستاتيكية الكبرى مع سرعسة صغيرة نسبيا ؛ كما أنها تتحمل أحمالا زائدة عن الحد لمسدة تصيرة وكذلك بدء التشغيل بالحمل الكامل، ويقل عبر تشغيسل كراسي محاور التدحرج بشدة عند تعرضها للتحميل بالصدمات، كما يزيد بذلك الضجيج الناتج عنها بسبب مقدرتها الضئيلة على اخماد الصدمات، وفي ظروف أحمال الصدمات والسرعة الكبيرة، تعمل كراسي محاور الانزلاق بشكل أفضل سواء اكانت هيدروديناميكيسسة أو هيدروستاتيكية ؛ والاخيرة تتيح الغرصة لبدء التشغيل مع وجسود

الحمل كاملا ، وكراسى المحاور الهيدروديناميكية والهيدروستاتيكييه تتمتع بعمر تشفيل كراسى محاور التدحرج ، وكراسى محاور التدحرج ، وكراسى محاور الانزلاق ذات الاحتكاك الحدى تعمل جيدا بالسرعات المنخفضة ، أما اذا رفعت السرعة تهبط معها بشدة قدرتها على الحمل ،

ولتلافى التآكل بالاحتكاك فى فترة بد التشفيل، عندما يحتسل نتيجة لوجود السرعة المنخفضة احتكاك بين الاسطح الصلبسسة، تستعمل كراسى محاور مجمعة تعمل بالاحتكاك المائع، تجمع فسى ذاتها بين الطريقتين الهيدروديناميكية والهيدروستاتيكية فى الحصول على الضغط فى طبقة التزييت، والطريقة الاخيرة تتيح الفرصسة أمام وجود الاحتكاك بالسائل حتى أثناء السكون النسبى بيسن

وتخدم هذا الفرض أيضا الركائز المختلطة التى تكون علي صورة الجمع بين كراسى محاور الانزلاق والتدحرج؛ وفى هيذه الحالة تضمن الاخيرة بدء التشغيل من حالة السكون، والحركة بالسرعة الصغيرة، عندما يكون الحصول على الاحتكاك بالسائيل بالطريقة الهيدروديناميكية مستحيلا.

وعند مقارنة تكاليف كراسى المحاور من مختلف الانواع يجبب الاخذ بعين الاعتبار للآتى :

ر ـ تكلفة التصميم تعتبر بحدها الادنى بالنسبة لكراسى محاور التدحرج العاملة تحت الظروف الاعتيادية، حيث أنه يتلخص فى اختيار كرسى المحور اللازم من الكتالوج . أما تكاليف تصميم كراسى محاور التدحرج العاملة فى ظروف خاصة، وكذلك كراسى المحاور الهيدروديناميكية فهى أعلى بكثير، حيث أنه فى كلتا الحالتيسن يمكن أن يقتضى الامر اجراء اختبار عملى للتركيبات الموضوعة.

كما أن تكلفة تصميم كراسى المحاور الهيدروستاتيكية مرتفعــــة أيضا نتيجة لتعقيد منظومة التزييت .

٢ ـ عند تساوى الدقة ، تكون تكلغة تصنيع كراسى محـــاور الانزلاق في العادة أقل من كراسى محاور التدحرج .

س ـ تتحدد تكاليف التشفيل بطراز جهاز التزييت وهي في العادة أقل بالنسبة لكراسي محاور التدحرج من مصروفات كراسي محساور الانزلاق.

والجدول ٢٦ ـ ١ يبين التقييم المقارن لبعض خصائص كراسي

وفى حالة الاحتكاك المائع لا يقيد عمر خدمة كراسى محساور الانزلاق ، على حين أن عمر خدمة كراسى التدحرج يقل مسع زيادة الحمل والسرعة. ولقد وضحت التجارب المقارنة بين كراسي محاور الانزلاق والتدحرج ، أنه ابتداء من السرعات الصغيسرة

# تقييم مقارن لبعض خصائص كراسي معاور الانزلاق والتدحرج


کرسی معور التد حرج	كرسى محور الانزلاق	عامل المقارنة
جيد جيد ر <sup>د</sup> ئ	جيك جيك جيك جيك	تلقى الاحمال : الثابتة المتفيرة أحمال الصدمات
صفيو	کبیر	الاحتكاك عند بهو التشغيل
كبيرة ( <u>أ - ٢</u> ) من قطر المقعدة	صفيرة $(\frac{1}{3} - 7)$ من قطر المقعدة	الابعاد : القطرية المحورية
ردی و العادة ؛ مستوى الضجيج يتحدد	جيد بدون ضجيج	اخماد الاهتزازات الضجيج
بنوعية التصنيع، وسرعــة الدوران، ورنين الجســم		
سہل	صعب	بد ً التشغيل عند درجات الحرارة المنخفضة
مقيد بالتزييت	مقيد بالتزييت	التشغيل عند درجات الحرارة العالية
مقید بمتانة الکلال لعناصر الکرسی	كبيرا جدا فيما عدا بعض الركائز ذات الاحمال المتغيرة	عسر الخدمة
معتدلة ولكنهما تتغير قليلا تبعا لحجم الانتاج	صفيرة جدا فى حالة الانتاج بالجملة	التكلفة
تعتمد على تركيب الوحدة وفى العادة لا تتطلب اصلاح مقعدة العمود	تعتمد على تركيسب الوحدة، وعادة تتطلب تجليخ أو تنظيف لد مقعدة العمود	سهولة الاستبدال

للانزلاق (فى حدود متر واحد/ثانية)فان كرسى محور الانزلاق، يتمتع حتى مع نظام التزييت الحدى، بمقدرة تحميل اكبر من حالة كرسى محور التدحرج ذى نفس الابعاد.

وعلى ما يبدو فان كرسى محور التدحرج يتمتع دائما بعمر خدمة أقل من عمر خدمة كرسى محور الانزلاق، العامل بالاحتكاك بالسائل وبعدد مرات أقل لبدئ التشفيل، وفي الركائز المختلطة، يعمل كرسى محور الانزلاق دائما بالاحتكاك بالسائل بسبب توفر أقل خلوص كاف للغصل بين السطحيلين السطحيلين بطبقة سميكة من زيت التزييت،

وعمر خدمة كرسى محور الانزلاق فى الركيزة المجمعة غير محدود ، أمسا بالنسبة لكرسى محور التدحرج فيتحدد عمر الخدمة بنظام عمله فى فترات بدء التشغيل وفترات الايقاف، وكرسى محور الانزلاق فى الركيزة المجمعة يتلقى حملا ويعفى منه كرسى محور التدحرج ، ويزيد هذا الحمل كلمسسازادت سرعة الدوران .

وعند تصميم أجزا المجموعة موضع البحث، يجب الاخذ بعين الاعتبار دخولها في عداد أجزا الماكينات المتبادلة، وبنا على ذلك فانه عندد



الشكل ٢٢ - ٤

الشكل ۲۲ - ه

اختيار الاشكال الحسابية يجب اعتبار خصائص التحميل التى تتحدد بشروط عملها المتبادل.

والشكل ٢٦ \_ ؟ ، أ يوضح عمودين متصلين بقارنة شفهية ؛ ونتيجة للخطأ في التنفيذ والتجميع كان للشفتين قبل التوصيل (الشكل ٢٦ \_ ؟ ، ب)انحراف بين مركزيهما مساويا أن والزاوية بين السطحين العاملين للشفتين مساوية بين مركزيهما مساويا أن الشفتين يلزم تسليط قوة ما أن على كل منهما وعلى الله والاجهادات الاضافية الناتجة من عوامل القوى هذه والتي تظهر في مقاطع العمودين ستكون أيضا اجهادات متغيرة ومقدارها الاقصى يعتمد على الانحرافين أن به وعلى أبعاد العمود وموضع الركائز على طول العمود والشكل ٢٦ \_ ه يوضح (رمزيا) الوضع التبادلي لكرسيي محاور التدحرج والمحكل ٢٦ \_ ه يوضح (رمزيا) الوضع التبادلي لكرسيي محاور التدحرج والعجلتين المسننتين في حالة عدم كفاية جساءة العمود والانحرافيات الكبيرة تؤدى الى توزيع غير منتظم في الحمل على خطوط تماس العجلتين، وبين عناصر كرسيي المحور، وفي أسطح الاقتران في وصلة العمود \_ السرّة، ما يقلل من عمر خدمتها .

#### الباب الثالث والعشرون

#### الاعمدة والمعاور . وصلة العمود - السرة

#### تصميم المعاور والاعمدة

الأعمدة والمحاور المستقيمة عليها الاشكال التصميمية للاعمدة والمحاور من واقع الفرض من هذه الأجزاء، طابع ومقدار الحمل المسلط عليها، ووسيلة تثبيت الأجزاء المركبة عليها، ظروف تجميع الوحدة وتكنولوجيات تصنيعها . . . الخ .

والشكل التصميعى يضغى على العمود بواسطة الخراطة وما يتبعها من عمليات تجليخ قطاعات التوافق : أما الأعمدة المحملة بشدة فتجليخ كل أسطحها .

والمحاور والاعمدة تصم وتصنع في العادة بصورة قضبان اسطوانيسة ذات شكل مدرج (عدة قطاعات باقطار مختلفة)، او بصورة قضبان ذات قطر ثابت، وهذا من الامور النادرة، ومن وجهة النظر التكنولوجيسة، تعتبر أبسط الأعمدة والمحاور هي تلك ذات القطر الثابت. الا أن هذا الشكل لا يتفق وطابع الاجهادات في هذه الاجزاء، اذ أن الاجهادات متغيرة على طولها ؛ كما انها غير مناسبة أيضا بسبب انها تجعسل عمليات تجميع وفك الوحدة اكثر تعقيدا،كما وانها تزيد من صعوبست تثبيت الاجزاء المركبة على المحاور والاعمدة، وأخيرا بالنسبة للركائز.

وأقطار مقاعد الاعمدة، وأماكن توافق (تركيب) العجلات المسننسسة، والاقراص والكبرات وغيرها من الاجزاء يجب أن تختار حسب المواصفات القياسية الخاصة بالابعاد الطولية العادية المستخدمة في بناء الماكينات. وعندما يكون هناك عدد كبير من الدرجات على العمود، يمكسن أن يصبح التقيد بمقاييس الاقطار وحدها، امرا في غاية الصعوبة، لسذلك يسمح باختيار الاقطار بالنسبة للقطاعات غير الحاملة للاجزاء دون التقيد المواصفات القياسية.

وعند تحديد شكل العمود المدرج، يجب اختيار اقطار الدرجات بحيث أن يتمكن كل من الاجزاء المتوافقة من المرور من خلال العمود حتى الوصول الى مكان التثبيت بدون ضغط، والنظام المستخدم فلل الغالب في بناء الماكينات والخاص بالثقوب، يتيح الغرصة أمام تنفيلل مختلف أنواع التوافقات عن طريق تجليخ قطاعات معينة من العملود ذى القطر المقدر، حتى تصل أقطار تلك القطاعات الى مقادير تتملش والتوافقات المعنية.

وطول كل قطاع حامل في العمود المدرج يعتمد على طول سرّة

الجزء المراد تركيبه؛ ومن المغضل أن يكون طول السرة اكبر بعض الشيء من طول قطاع التوافق في العمود (أنظر الشكل ٢٣ ـ ٨، جعلى سبيل المثال) وذلك لتخفيف الحمل عن الطبقات السطحيسية للعمود من جراء ضفوط التلامس الكبيرة،


والاعمدة والمحاور يمكن أن تكون اما مصمتة أو جوفا، وفي السنوات الاخيرة اصبحت الاعمدة والمحاور الجوفاء تستخدم بتوسع اكثر فاكثسر. ويفسر هذا قبل كل شيء بالتخفيف العلموس في وزن الجسسزء، وبالحساسية الاقل تجاه تركيز الاجهادات. فمثلا عندما تتساوى عمليا متانة عمود مصمت قطره b ، وعمود أجوف مساو للاول في قطسره الخارجي، وقطره الداخلي d ، عندما تكون  $g = \frac{d_1}{d} = 0.5$  وزن الاخير أقل بنسبة d ، عندما تكون العمود المصمت، واذا كانت وزن الاخير أقل بنسبة d ، من وزن العمود المصمت، واذا كانت الماكينة موضع التصميم ذات أبعاد صغيرة، يمكن تركيب أجزاء أخرى مثل الاعمدة وشدادات الادارة وغيرها في الغراغ المتكون في وسط العمود. ومع ذلك فيجب عند اختيار التصميم الاخذ في الاعتبار احتسسال


والشكل ٢٣ ـ ( يوضح وحدة وعمود ( آلية تدوير مرفاع موانسى بوزن ، ( أطنان ؛ وتحدد شكل العمود مع اعتبار الاجهـــادات المؤثرة التى تطرح متطلباتها على الاجزاء المركبة على العمود وتصميم الوصلات وغيرها .

وموضع توافق قطاعين من المحور أو العمود بأقطار مختلفة يسمى المنحنى ، وبغية تقليل تركيز الاجهادات في هذه المنطقية، يستحسن أن ترسم المنحنيات ( $_{\rm fillets}$ ) بأقواس أقطارها اكبر ما يمكن ( $_{\rm r}>0.1\,d$ ) (الشكل  $_{\rm r}=7$  ، أ)، أو أن يضغى عليال المنحنيات شكل خاص، وعلى سبيل المثال ، فان تشكيل المنحنيات على شكل قطع ناقص (الشكل  $_{\rm r}=7$  ، ب) يضمن رفع اطاقيال الاجزاء بنسبة ،  $_{\rm r}=7$  ، ومثل ذلك التأثير توجده المنحنيات ذات التجويف التحتى (الشكل  $_{\rm r}=7$  ، د) ، من نصف قطر واحد ، ومن نصفى قطرين أو ثلاثة مختلفة (أى أن المنحنيات نسرسم في قطاعات مختلفة منها بانصاف اقطاع العمود ذى القطير نصف يوسم في مكان تجاور المنحنى مع قطاع العمود ذى القطير الاصفر  $_{\rm r}$ ) .


وأفضل الحلول الذى يضمن قيمة معامل تركيز الاجهست ادات  $k_{\sigma}(k_{\eta}) = 1$  ، يعتبر استخدام ما تسمى باشكال المنحنيات المخففة للحمل او المشتتة له (الشكل ٢٣ ـ ٢ ، ج) ، الا أنه محدد بط ول القطاع الانتقالي ( $k_{\sigma}(k_{\eta}) = 1.6d$ ) ، الذى يستحيل عنده تركيب الجزأ المراد تركيبه .

والقنوات التى يجرى شقها فى العادة لخروج عجلات التجليسيخ (الشكل ٢٣ ـ ٢، هـ)، تخفض كثيرا متانة الاعمدة من جراً ما تجلبسه





الشكل ٢٣ - ١



الشكل ٢٣-٢

من تركيز كبير في الاجهادات؛ ويسمح باستخدامها فقط في القطاعات قليلة التحميل في الاعمدة (مثلا في أعمدة غالبة ماكينات تشفيهاللهالان) .

ويمكن ذكر نفس الشيء بالنسبة للقنوات المخصصة لتثبيت الحلقات الزنبركية فيها، والمستخدمة للتثبيت المحورى للاجزاء المركبة علــــى الاعمدة.

والحواف او النتوات الموجودة على الاعدة كثيرا ما تصنع لنفسس الغرض، اى لتثبيت الوضع المحورى للاجزاء للركبة على العصود، أو لتثبيت موضع العمود بالنسبة للركائز، وبجانب هذا فان معامل تركيز الاجهادات بعتمد لا على النسبة  $\frac{1}{d}$  وحدها، بل على النسبسة  $\frac{1}{d}$  وحدها، بل على النسبستة أيضاً، وعند الانخفاض الحاد في الاقطار، وكذلك في حسالات المنحنيات التي تؤدى الى نشوء تركيز كبير في الاجهادات، يمكن ان التوصل الى تخفيض قيمة المعامل d عن طريق قنوات تغريسيغ الحمل (مشتتات الاجهادات) (الشكل d عن طريق قنوات تغريسيع يكون من الاسهل تثبيت الاجزاء بمساعدة الجلب البعدية ( السكل يكون من الاسهل تثبيت الاجزاء بمساعدة الجلب البعدية ( السكل الى احداث الجواف والنتوات.

وانطلاقا من متطلبات التركيب، يجب أن يكون نصف قطر منحنى  $\tau$  أقل بعض الشيء من القطر R ،الذي يحدد به موضع الجزء المراد تركيبه (الشكل  $\tau = \tau$ ). وإذا اتضح أن نصف قطر المنحنى سيكون صغيرا بناء على ذلك، مما قد يؤدى الى زيرادة المعامل  $k_0$  ، يجب استخدام حلقات انتقالية بين الكتف وبين الجزء، (الشكل  $\tau = \tau$ ) ، تلك الحلقات التي تتيح للغرصة أمام زيرادة نصف القطر  $\tau$  حتى القيمة المطلوبة حسب شروط المتانة، والمنحنيات ذات التجاويف التحتية (الشكل  $\tau = \tau$ ) ، دا تحتع من وجهة النظر فده ببعض المعيزات، حيث أنها تجعل بالامكان الاستغادة من كل طول سطح التوافق في العمود .


ويمكن أن تسمى بعض قطاعات العمود (المحور)، تبعا لوظيفتها بقطاعات الارتكاز، قطاعات الحمل، والقطاعات الانتقالية،

وقطاعات الارتكاز للمحاور والاعمدة تسمى بالمقعدات، والـــــشكل ( ٢٣ - ٣، أ - ح ) يبين تصاميم بعض المقعدات والأعمدة الاكثــــرانشارا.

والمقعدات التى تتلقى ردود فعل الارتكاز فى الاتجاه القطـــرى تسمى بالمرتكزات اذا كانت وسطيـة.

والاشكال التصميمية للمقعدات تعتمد على اتجاه وقيمة ردود فعل الارتكاز، متطلبات التثبيت المطروحة على الوحدة، تنظيم الخلوصات، تعويض التآكل بالاحتكاك وغير ذلك، وكذلك على تكنولوجيا التصنيع، ويجب أن يكون تركيب المقعدة متمشيا مع تركيب الركيزة.

والكتف المتكون عند تشكيل المرتكز الاسطوانى (الشكل ٢٣ - ٣، أ) يستخدم لتثبيت العمود (المحور) فى الاتجاه المحورى، وعند وجود مثل هذا الكتف عند الطرف الآخر من العمود او المحور تتحدد حرية الازاحة المحورية لهذا الجزئ فى الاتجاه المضاد أيضا، وفى بعلل الحالات لا يسمح باستخدام مثل هذه الطريقة فى التثبيت، حيث أنها تعيق التعدد الحرس للعمود أو المحور عند التغير الشديد



الشكل ٢٣ - ٣

فى درجة الحرارة، لذلك يصبح من العمكن فقط التثبيت من جهسة واحدة للجزء (الشكل ٢٣-٣، ى)، ومثل هذه الطريقة فى تركيب العمود (المحور) لها أيضا ميزتها الايجابية، فهى لا تتطلب دقة عالية فى تحديد المسافة بين الركيزتين والطول النسبى للمقعسدة  $\frac{7}{d}$  (الشكل ٢٣ – ٣، أ) يتراوح فى حالة كراسى محساور الانزلاق فى حدود  $0.3 \div 0.3 \div 0.3$  ، تبعا لتصميم الركيزة.

درجات نقاوة سطح المقعدة المنصوص عليها هى كالاتى مسن  $0 \, \nabla \, 0$  الى  $0 \, \nabla \, 0$  فى حالة كراسى محاور التدحرج، تبعا لدرجسة دقة كرسى المحور وقطره؛ ومن  $0 \, \nabla \, 0$  الى  $0 \, \nabla \, 0$  فى حالة كراسى محاور الانزلاق، وذلك تبعا لظروف العمل.

المقعدات المخروطية (الشكل ٢٣ ـ ٣، د)، وتستخدم فى الحالات التى يتطلب فيها اثناء الاستخدام، تنظيم الخلوص القطرى، وتتــم عملية التنظيم بواسطة الازاحة المحورية للعمود أو للركيزة.

المقعدات الكروية (الشكل ٢٣ ـ ٣، هـ) وتستخدم في الحالات التي يتطلب الامر فيها او قد يكون من الضرورى عند الاستخدام اجراء ازاحة زاوية لمحور المقعدة في الفراغ، وبسبب صعوبة تصنيع اسطح الارتكاز المرتكز بدقة وكذلك تصنيع جلبة كرسى المحور، فأن مسن النادر استخدام مثل هذه المقعدات.

وسطح تشفيل الكعب المصمت (الشكل ٢٣ - ٣، و) هو الحافسة المستوية للجزء وكما برهنت على ذلك الدراسات التحليلية، فان الضغوط النوعية على الحافة تتوزع بصورة غير منتظمة، والكعب الحلقى (الشكل ٢٣ - ٣، ز) يضمن قانونا افضل لتوزيع الضغوط .

وفي الحالات التي يكون فيها الضغط النوعي الحسابي المسلط على سطح ارتكاز الكعب الحلقي قد تجاوز الحدود المسموح بها، تستخدم أحيانا الكعوب المشطية (المسننة) (الشكل ٢٣ - ٣، ح)التي تعتبر تحسينا تصميميا للكعوب الحلقية، وفيها يتوزع الحمل بين عدة كعوب حلقية متوازية (بالرغم من أن التوزيع غير منتظمهم). والعيوب الاساسية لهذا التصميم هي : الفقد الكبير نسبيا فهلا الاحتكاك، الصعوبات التكنولوجية وصعوبات التركيب الناتجة عن السعمي لتوفير اشتراك كل الامشاط (الاسنان) في تلقى الحمل.

والاشكال التصميمية للقطاعات الحاملة من الاعمدة والمحاور تتحدد بوسيلة تثبيت الاجزاء . ويعتمد اختيار تصميم الوصلة على مقددار واتجاه الحمل والمتطلبات التكنولوجية ومتطلبات التركيب وغيرها مدن المتطلبات التى يجب ان تستجيب لها الوحدة.

وسنتناول فيما بعد دراسة تصاميم الوصلات التى حصلت على اكبر انتشار في بناء الماكينات،

اعمدة العرفق . يبين الشكل ٢٣ ـ ٤ ، أ أحد أعمدة العرفي والعناصر الاساسية لهذا العمود هي : الاعناق الاساسية وهي وهاعات الارتكاز وتأخذ موضعها في كراسي المحاور الموجودة بدورها في جسم ( قاعدة ) الماكينة ؛ أعناق اذرع التوصيل التي تعمل علي ربط قطاعات العمود مع أذرع التوصيل ؛ والسواعد التي تكون العرافق، وهو العناصر التي تعمل على توصيل الاعناق في تركيبة العمود الموحدة سواء اكانت قطعة واحدة أم كانت مركبة من أجزاء .

والاعناق اما أن تكون مصمتة (الشكل ٢٣ ـ ٤، ب)، او مجوفـــة (الشكل ٢٣ ـ ٤، ب)، او السكل (الشكل ٣٣ ـ ٤، ب)، او السكل ٢٣ ـ ٥، أ ) أم برميلية الشكل (الشكل ٢٣ ـ ٥، ب) ٠٠ الخ٠

ومرافق العمود اما أن توجد من مستوى واحد أو ان تنحصرف عن بعضها البعض بزوايا تبعا لتوسيع الاسطوانات، اما السواعصد فيمكن أن تتخذ وضعا زاوية قائمة مع محور العمود (الشكل ٢٣-٤، ب ، ج ) او بزاوية أخرى (الشكل ٣٣ - ٤، د )؛ وفي حالة ما اذا كانت السواعد مائلة، يتم التوصل الى توزيع أفضل لانسياب خطوط القوى، وامكانية استخدام أعمدة ذات سواعد مائلة تحددها المسافة بين الاسطوانتين المتتاليتين،


وحسب الشكل ، يمكن أن تكون السواعد اما مستطيلة أم مستديرة أو على شكل قطع ناقص، وفي الحالات الهامة تعطى للسواعيد اشكالا خاصة بهدف زيادة تحمل أعمدة المرفق .


ويفهم من تداخل الاعناق (الشكل ٢٣ ـ ٤ ، هـ ـ ز) المقدار  $\epsilon = 0.5(d_{m_i} + d_{cr}) - R,$ 

حيث R نصف قطر العرفق :  $d_{cr}$  ،  $d_{mj}$  وعنق ذراع التوصيل  $d_{cr}$  ،  $d_{mj}$  وعامل التداخل هو النسبة

$$\frac{R}{R + \epsilon}$$


وتبعا لقيمة هذا المعامل ينقسم التداخل الى تداخل صفـــرى [ (الشكل ٢٣ - ٤ - هـ) وتداخل موجب [ (الشكل ٢٣ - ٤)،





 $egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array} egin{array}{lll} egin{array}{l$ 

التسطواني من المعنوب التستوية الانتقال وكما هو الحال في الاعمدة المستقيمة، فان مواضع الانتقال بالمنحنيات في أعمدة المرفق تعتبر مناطق تركيز كبير في الاجهادات عمل لحدها الاقصى في القطاع الملاحق للقطاع الانتقالي وفي السطح الاسطواني من المنق، وبفرض تخفيض معاملات تركيليات الاجهادات ، يوصى باختيار b = 0.08 + 0.03 أن حالة المنحنيات الدائرية ذات التقوس الثابت ، حيث b = 0.08 قطر العنسق.



الشكل ٢٣ - ٥

وينخفض تركيز الاجهادات انخفاضا علموسا فى عالة المنحنيات ذات التقوس المتفير، اى المنحنيات ذات نصفى القطرين، أو التى تكون على شكل قطع ناقص أو قطع زائد، وبهدف تحسين استخدام طول العنق تصنع مناطق الانتقال المنحنية بتجويف تحتى فيلماعد، وأحيانا فى العنق،

وتعتبر مسألة توزيع ثقوب الخال زيت التزييت مسألة هامة عند

وتدخل أعمدة المرفق في عداد الأجزاء الخاصة، وسألة تصميمها تبحث بالتفصيل من مراجع خاصة،


والشكل ٢٣ - ٥، ب يوضح تطويرا في تصيم العرفق (الشكل ٢٣ - ٥، أ) يضمن مع ثبات الابعاد الخارجية رفع قوة احتمال مقدار يزيد عن الضعف.

الاعدة السلكية المرنة . وهى تستخدم لنقل الحركة بين الاجزاء التى تقع حاور دورانها فى وضع يستحيل عنده اجراء الربط الجاسئ بينها ، او تستخدم فى الحالات التى تتفير فيهالمواضع النسبية بين هذه المحاور أثناء عطية التشفيل. كما انها تستخدم أحيانا لنقل الحركة بين الاعمدة المتحدة المحور.

ويستخدم نقل الحركة بالعمود المرن من ادارة هزازات الخرسانة، المطارق الكهربية واجهزة التحكم والادارة عن بعد ، ولتجهيسيزات تنظيف هياكل الفن . . الخ . كما أن الاعدة المرنة حصلست على انتشار واسع بنوع خاص بصفتها عناصر للادارة في مفتلف

انواع العدد الكهربية التى تتيح الغرصة أمام ميكنة الكثير مــن الاعمال التى تتطلب بذل جهود كبيرة.

والعمود المرن (الشكل ٢٣ ـ ٦) يتكون من عدة طبقات متتاليسة من أسلاك الصلب الكربوني أو البرونز الملغوفة على بعضها والطبقة




الشكل ٢٣ - ٦

الاولى عند المركز تلف على القلب سلك مركزى ـ يسعى العكى العمود ويمكن أن ينتزع من العمود الخله ومن ناحية تركيبه، فلل العمود المرن يشبه ياى للي العمود المرن يشبه ياى للي الولبى متعدد الابواب ومتعدد الطبقات، يتكون من حلقلا

ملتصقة تماما ببعضها البعض في عدة طبقات . وهذه الطبقـــات متعاكسة في اتجاه اللف. واتجاه دوران العمود يجب أن يكون بشكل يزيد عنده اللي في الطبقة الخارجية منه عند نقل عزم اللي وفي المعتاد يزيد سمك السلك كلما ابتعدت طبقة عن المركز في اتجاه الطبقة الخارجية وهو يتراوح في الاعمدة المنتجة بالجملة بيــن ٣٠ و ٣٠ سلكا ، أما عدد الاسلاك في الطبقة فيتراوح بين ٤ و ١٢ سلكا ، أما الحد الأقصى لعدد الطبقات فيساوى ٨٠

وهناك ثلاثة انواع عن وسائل نقل الحركة بالعمود المرن: وسيلة نقل القدرة، وسيلة الادارة، وسيلة ادارة اجهزة التحكم، وفي كــل



#### الشكل ٢٣ - ٧

هذه الحالات تتكون وسيلة نقل الحركة من العناصر الاساسيـــــة التالية : عمود مرن، اطراف العمود ، الفلاف وتوابعه . والشكل ٢٣ ـ ٧ يبين تركيب وسيلة نقل القدرة بواسطة عمــود

مرن •

وأهم المتطلبات التى تطرح على الاعمدة المرنة لوسائل نـقـــل القدرة تعتبر الصمود للتأكل بالاحتكاك والمرونة.

وفى أعمدة وسائل الادارة والتحكم يكون لجساءة اللي علاوة علي

المرونة أهمية حاسمة. ويتم التوصل الى مرونة عالية بواسطة تصنيــع الاعمدة من عدد كبير من طبقات اسلاك رفيعة.

أما الفلاف الواقى فيكون بمثابة كرسى محور مرن من نوع خاص، يتلقى القوى التى تنتقل الى العمود . وعلاوة على ذلك فان الفلاف هذا يحافظ على زيت التزييت فوق سطح العمود ، ويحافظ على العمود من التلوث والاتساخ ويحمى الشخص العامل من الاخطار الناجمسة عن تشبث ملابسه بالعمود ، كما وانه ينفى امكانية اصابة الاخيسربالاعطاب ومن تكون عقد عليه أثناء العمل . ويوصل العمود المسرن بعمود المحرك وبعمود الماكينة العاملة بواسطة طرفين (كعبين) .

وتستخدم توابع الفلاف الواقى فى توصيل الفلاف الواقى بالمحرك وبالماكينة العاملة . كما انها كثيرا تكون بمثابة كرسى المحور بالنسبة

ويختار العمود وفقا لمصنفات ما تنتجه الصناعة من أعمدة منتجهة بالجملة حسب الحمل المعلوم ووفقا لظروف العمل .

المواد التى يجب أن تتميز المواد التى يجب أن تتميز بمواصفات متانة عالية بدرجة كافية، حساسية لتركيز الاجهادات منخفضة بقدر الامكان، مقدرة على تقبل المعاملات الحرارية، والكيميائية الحرارية بهدف تخفيض تأثير تركيز الاجهادات وزيادة مقاومة المقعدات للتآكل بالاحتكاك، كما وان هذه المواد يجب ان تتسم بالاضافة الى ذلك بقابلية جيدة للتشفيل.

وبأخذ هذه المتطلبات في الاعتبار ، تستخدم لصنع المحاور والاعمدة وبأخذ هذه المتطلبات في الاعتباد ، تستخدم لصنع المحاور والاعمدة في انواع الصلب الكربوني 45,40,30,25 والصلب الكربوني حسب المواصفات السوفييتية ويستخدم اكثر من غيره الصلب 45 ، الذي يتميز بقابلية جيدة للتشغيل . فعن طريق اجراء المعاملة الحرارية اللازمة يمكن اعطاؤه خواص ميكا يكية عالية بحيث تزيد المعاملة الحرارية اللازمة يمكن اعطاؤه خواص ميكا يكية عالية بحيث تزيد  $\sigma_{ij}$  عن  $\sigma_{ij}$  ، و  $\sigma_{ij}$  عن  $\sigma_{ij}$  ، التوصيل المعالدة الموضعية العالية ، المطلوبة لزيادة مقاومة المقعدات للتساكل  $\sigma_{ij}$  .  $\sigma_{ij}$  ، والمعادلة حتى  $\sigma_{ij}$  ، و  $\sigma_{ij}$  ، والمعادلة حتى  $\sigma_{ij}$  ، والمعادلة حتى  $\sigma_{ij}$  ، والمعادلة حتى  $\sigma_{ij}$  ، والمعادلة حتى  $\sigma_{ij}$ 

واعسيدة المرفق اكثر ما تصنع من صلب المطروقات او المكبوسات

وكذلك من الحديد الزهر عالى المتانة والمحسن، وأنواعه هذه تتعيد بالمتانة الكافية والحساسية القليلة لتركيز الاجهادات والمقدرة العالية على اخماد الاهتزازات؛ أما التركيبات المسبوكة فتتيح الفرصة باسهل ما يمكن أمام اعطاء عناصر أعمدة المرفق الاشكال التصميمية المحنة.

## تركيب وصلات العمود - السرة (الاحتكاكية وبالتعشيق) \*

تدخل في عداد الوصلات الاحتكاكية، الوصلات التي تتم بتوافقات ذات تداخل مضمون، والوصلات التي تقم بمساعدة حلقات الربيط الزنبركية والحلقات القامطة، والخاصية المميزة لهذه الوصلات تعتبر أن نقل الحمل يتم بدون تغيير لشكل مقطع العمود (المحور) ولا السطح الداخلي لسرة الجزء المركب، ويتم بواسطة قوى الاحتكاك الناتجة على الاسطح المتقارنة للاجزاء المراد توصيلها.

والتركيبات الاساسية لوصلات التعشيق: الوصلات بالخوابير، الوصلات المسننة (الوصلات بالشقوب)، الوصلات بالتيلات، والوصلات الشكلية ويتم نقل الاحمال في هذه الوصلات بواسطة أجزاء خاصة (بالتيسلات أو الخوابير وغيرها)، او بالعناصر المعنية في الاجزاء المراد توصيلهسا (الاسنان والشقوب) او بواسطة الشكل الخاص الهذه الاجزاء.


الوصلات ذات التداخل المضمون واكثرها انتشارا هي الوصلات بالكبس ، التي تنغذ بتداخل بين الآجزاء العراد توصيلها وصلات المحاور بعجلات عربات السكك الحديدية (الشكل  $77-\chi$  ، أ) ، وتركيب الاطواق على هذه العجلات، وتركيب كراسي محاور التدحرج على الاعمدة والمحاور (الشكل  $77-\chi$  ، هـ) ، وحافة العجلة الدودية على مركز العجلة (الشكل  $77-\chi$  ، ومختلف الجلب في الاجسام . . . الخ .

وتتميز هذه الوصلات ببساطة التصميم، وجودة مركزيتها، وبكفائتها التى تضمنها التكنولوجيا المعمول بها في معالجة الاسطح المتقارنة (نقاوة الاسطح ودقة شكلها الهندسي)، وكذلك تجميعها.

أماً عيوبها فتعتبر؛ صعوبة التحكم في درجة كفائتها التعويل المطلعة في أبعاد أسطح عليها أثناء عملية التجميع؛ الدقة العالية المطلوبة في أبعاد أسطح الاقتران؛ الانخفاض الشديد في متانة الكلال للاعمدة من جلاء

<sup>\*</sup> تعتبر المعلومات الواردة هنا حول تصاميم وحسابات الوصلات، معلومات عامة؛ فهى تشمل أيضا حالات استخدامها، عندما تكسون الاجزاء المراد توصيلها اذا دقتنا القول، وتعتبر لا أعمدة ولا جلب ( مثلا عند تركيسب حافسة عجلة دودية على مركزهسسا وغير ذلك ).

الاقتران بواسطة التداخل نتيجة تركيز الاجهادات، وكذلك بسببب احتكاك التماس (أى الصدأ الاحتكاكى) في الاسطح المتقارنة؛ اصابة الاسطح المتقارنة أثناء الكبس تحت المكبس وما ينتج عنه مسب




الشكل ٢٣ ـ ٨

انخفاض درجة الكفاءة على الوصلة عند تكرار عمليات الغك واعادة الكبس على هذه الاجزاء نفسها، وغير ذلك .

ويمكن تنفيذ الوصلات موضع البحث بتسليط قوة محورية من مكبس بحيث يدخل أحد الاجزاء في الاخر بالمقدار المرغوب، وشكل حواف

الاسطح المقترنة يعتبد علس مقدار جهد الكبس وعلى حالة الاسطح . ويوضح الشكل ٢٣-٩ توصيات باشكال وابعاد هسذه الحواف. واجراء الشطب علسى طرف الجزء المحيط يضسن مركزة أفضل .



الشكل ٢٣ - ٩

وسفية تكوين وصلة الكسس كثيرا ما يسفن الجزء المعيط


(الأنثى ) أو يبرد الجزا المحاط (الذكر) الى أن تصل درجسة حرارته الى درجة يكن عندها التجميع بحرية، وتضمن هذه الطريقة

الحصول على وصلات اكثر متانة (بحوالي ٥ر٢ مرة)، حيث أن عسدم الانتظام في الاسطح المقترنة يتضائل في هذه الحالة.

وعمليات الكبس يمكن ان تجرى بمساعدة طبقة من الزيت، تنشباً الدخال (ضخ) الزيت تحت ضغط كبير (حتى ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ جوى) الى منطقة اقتران الاجزاء ولهذه الطريقة خواص تميزها عن الطريقة الاعتيادية منها على وجه الخصوص ارتفاع درجة كفاءة الوصلة، وخصوصا عند تكرار الكبس، حيث أن حالة اسطح الاقتران لا تختل والوصلات المتكونة بهذه الطريقة يمكن اعتبارها وصلات قابلة للفك.

ونتيجة للتركيب بالكبس، تقل كثيرا قوة احتمال الاعمدة والمحاور.

ويمكن زيادة قوة احتمالها (بمقدار هر١-٢ مرة) بالطرق التالية: زيادة قطر الجزء السرّى (طول السرّة يجب ان يكون اكبر من طول قطـاع



الشكل ٢٣ ـ ١٠

الاقتران في العمود ، الشكل 77 - 1 ، ج) مع تقليل الاجهادات المقدرة؛ اختيار الاشكال المثلى لمنحنيات الانتقال (ذات نصغى القطريـــن أو ثلاثة انصاف الاقطار أو ذات التجويف التحتى ، الشكل 77 - 1 ، ج ) ، ما يؤدى الى تخفيض معامل تركيز الاجهادات ؛ تدوير الحافــــة الحادة للسرة ؛ بزيادة مطيلية السرّة في اجزائها الطرفية ( الشــكل 77 - 1 ، 10 - 10 ، او باستخدام أشكال خاصة لخراطة السرّة بفــرض تخفيض عدم انتظام توزيع الاجزاء المماسة على الاسطح المتقارنــــة وغير ذلك .

وصلات الحلقات الزنبركية الشادة. يوضح الشكل ٢٣ ـ ١٠ وصلات متكونة بمساعدة الحلقات الزنبركية الشادة وغير المشقوقة (الشكل ٢٣ ـ ١٠، ب) تضفط أ) . فعندما تشد الحلقات محوريا (الشكل ٢٣ ـ ١٠، ب) تضفط الحلقة الداخلية (١) ، أما الخارجية (٢) فتشد ، علما بأن قطرها

يزداد. والضفط المحورى الكبير الذى تكونه الحلقات المرنة يؤدى الى نشو قوة احتكاك قطرى كبيرة على اسطح التلامس (بين العمود والحلقة الداخلية، وبين الحلقتين ٢،١، وبين الحلقة الخارجية والسرة)، ما يضمن نقل الاحمال، وتصنع الحلقات من صلب خاص، ثم تعسرض للمعاملة الحرارية.

ومن بين ميزات هذه الوصلات، التخفيض الادنى لاحتمال الاعسدة بالمقارنة التصاميم الاخرى للوصلات من طراز العمود \_ السرّة؛ قابليتها للتركيب والغك المتكررين بدون تقليل درجة الكفاءة؛ امكانية التركيب الدقيق للاجزاء المركبة بخلوصات أقل صرامة ها هو عليه فى الوصلة بالكبس وامكانية تثبيت الاجزاء على أى موضع من العمود (الشكل ٢٣ \_ بالكبس وامكانية تثبيت الاجزاء على ألوضع الزاوى للجزء المركب على العمود. ومن عيوبها: ضرورة استخدام اجزاء خاصة مصنعة بدقة \_ الحلقات الزبركية ( ويصبح استخدامها مرغها من الناحية العملية عندما يكسون

ويمكن تنفيذ الوصلة باستخدام مجموعة واحدة أو عدة مجموعات (فسي العادة لا يزيد عددها عن ثلاث) من الحلقات الزنبركية.

انتاجها ممركزا)؛ زيادة قطر السرة المركب فيها الجزء.

وتأثير نقاوة الاسطح العاملة على مقدرة الحمل فى الوصلات معلوم . والدرجة المثلى لنقاوة اسطح الاقتران للحلقات المصنوعة من الصلـــب . Ст. 3 والصلب 40 ، هى الدرجة الثامنة (حسب المواصفات القياسيـة السوفييتية).

وصلات الخابور عصلت هذه الوصلات على استخدام واسع بغضل بساطة تركيبها ودرجة كغائتها، وسهولة تجميع وفك الوحدة ورخصها وغير ذلك.

وعيوب الوصلات من هذا الطراز تعتبر:


۱ - تخفيض مقدرة الحمل فى الاجزاء المقترنة ، الذى يسبب متعليل مساحات مقاطعها بواسطة مجارى الخوابير والمسطحات (flats) والثقوب اللازمة لوضع وتعثيت الخوابير، وكذلك بسبب التركيز الشديد فى الاجهادات فى هذه المقاطع.

٢ ـ صعوبة التوافق الدقيق (المركز) للاجزاء.

والتصاميم الاساسية للخوابير ووصلاتها، المستخدمة في بنا الماكينات خاضعة للتوصيف القياسي (الشكل ٢٣ ـ (١)، وتشتمل المواصفات على ثلاث مجموعات من الخوابير: الاسفينية (المائلة)، المنشورية ونصــــف الدائرية.

ويدخل فى عداد مجموعة الخوابير الاسفينية التى تكون وصللت الجهادية : الخوابير الفاطسة والمماسية، وكذلك الخوابير التلى للم تشملها المواصفات القياسية ، الى الخوابير نصف المسطحة والخوابيل الاحتكاكية.

وتتمتع الخوابير الفاطسة والخوابير نصف المسطحة بشكل مستطيل في




مقطعها العرض، اما الخوابير الاحتكاكية فيكون لها ضلع يستند الى العمود ويتعدد بالسطح الاسطواني ذي نصف القطر الساوي لنصف قطر العمود، وهو ما يعتبر من مزاياه، حيث أنه لا يتطلب شهري مجرى او قناة على العمود لتركيبه، وتعمل الخوابير الفاطسية ونصف المسطحة والاحتكاكية بواسطة جوانبها (اضلاعها) العريضة، وعند تجاوز تعميل الخوابير الفاطسة فان الاخيرة تعمل أيضا بالاضلاع الجانبية (الضيقة).

والخوابير الاسفينية لها ميل i=1:100 . ويصنع قاع العجـــرى في السرّة بنفس الميل، أما المجرى على العمود فيفتح بدون ميــل ويركب الخابور المماسى بحيث يكون جانبه العريض متجها في اتجاه المماس ويكون أحد الجوانب الاخرى في اتجاه نصف قطر العمـــود ويتكون هذا الخابور من قطعتين اسفينيتين تميل كل منهما من جانب واحد بميل ( i=1:100 ) ومقطعهما مستطيل، وعند حدوث ازاحــة

نسبية بينهما تنشأ على أسطـــح المجرى العاملة وكذلك علـــى الخابور ضفوط عمودية كبيرة.

وتشمل المواصفات القياسية الخوابير المماسية العاديـــة والمقواة؛ والنوعان يختلفان من حيث الابعاد.

ويجب عند استخدام الخوابير المماسية الاخذفى الاعتبار اتجاه الدوران (الشكل ٢٣-٢١، أ). ويلزم لمجموعة عكس الـــدوران



الشكل ٢٣ - ١٢

تركيب زوجين من الخوابير المساسيسسة (الشكل ٢٣ - ١٢، ب).
ومن بين الخوابير الاسفينية عادة ما تستخدم الخوابير الفاطسسة
اما الخوابير الاحتكاكية وكذلك الخوابير نصف المسطحة فيكون بوسعها
نقل عزوم اللى الصفيرة نسبيا.

ومقد أر عزم اللى المنقول بالوصلة المكونة من الخابور الاسفينى يعتمد على قوى الاحتكاك الناتجة على الجوانب العاملة، وبفرض زيادة هـنه القوى، يجب خلق قوى عمودية كبيرة على الاسطح العاملة؛ وهـنه القوى منشأ نتيجة لحشر (لكبس) الخابور في مجراه، وتؤدى الى اجهاد الوصلة قبل تسليط الحمل الخارجي، وهكذا، فان الجزء المركب علـي العمود يصبح تحت تأثير قوى متعارضة تؤدى الى انحراف محوره عن محور العمود بمقد ال خلوص التوافق او الى تشويه الجزء، وعنـــد تثبيت الأجزاء ذات السرّات القصيرة بمساعدة الخوابير الاسفينيـــة يمكن حدوث انحراف للجزء بالنسبة لمحور العمود.

وهذه الاسباب تقيد من مجال استخدام الخوابير الاسفينية؛ فهسى


تركيب فقط حيث لا تطرح متطلبات عالية بالنسبة للدقة، فغى هـذه الحالات لا يدعو الامر عادة الى المحافظة على الجزئ المركب مـن الانحراف المحورى ؛ وقوى الاحتكاك الناتجة على الاسطح العاملة تعيق هذا الانحراف.

ويتم التوصل الى دقة أعلى عن طريق استخدام الخوابير المنشوريـــة ونصف الدائرية التى تكون الوصلات غير الاجهادية.

وللخوابير المنشورية مقاطع مستطيلة، وهى تعمل بواسطة اضلاعها الجانبية (الضيقة)، وتكون وصلات خوابير غير متحركة (أى أنه لا توجد ازاحة نسبية محورية للاجزاء)، ومتحركة (اى هناك امكانية للازاحات المحورية)، وفي الحالات الاخيرة تثبت الخوابير بالضرورة بواسطلسة مسامير ملولبة، اما على المحور (الخوابير الدليلية) او في السلسرة (الخوابير المنزلقة)،

ويجب ايلاء اهتمام كبير بتصنيع مجارى الخوابير؛ وعادة تنفين

ما يؤدى الى حوادث خطيرة، ونتيجة للابحاث تم تحديب تأثير شكل المجرى فى المقطع الطولى: فيقع التحطيب كقاعدة عامة عند مخرج المجرى، فى المقطع A-A (الشكل فى المقطع A-A (الشكل TT-T)، ومعامل تركيبز الاجهادات الفعال A للاجزاء نات المجارى المفتوحة بسكينة نات المجارى المفتوحة بسكينة التعزيز القرصية وذات المخرج التدريجى (الشكل TT-T) ، تقريبا أقل بنسبة TT



الشكل ٢٣ - ١٣

من حالة المخرج الناتج عند تصنيع المجرى بسكينة تفريز مجــــارى الخوابير الاعتيادية (الشكل ٢٣ ـ ١٣، أ).

والخوابير نصف الدائرية تعمل بواسطة احرفها الجانبية، وهــــى تركب فى مجارى عميقة ما يقلل من متانة العمود، لذا تستخدم فقط عند تأثير أحمال غير كبيرة نسبيا .

وعناصر وصلات الخوابير الأساسية (مقاطعها ومجاريها)، خاضعي التوصيف القياسي، وتحوى المواصفات القياسية أبعاد الخوابير (  $b \times h$  ) والمجارى . . . الخ بالنسبة لمختلف تصاميم الخوابير وتبعا لقطر العمود d . ولصنع الخوابير يجب استخدام الصلب المسحوب (حسب المواصفات القياسية) وأنواع اخرى من الصلب ذات حد المتانة الذى لا يقيل عن -7 كجم/م


الوصلات المسننة. نتيجة لتعقد نظم التحميل ولارتفاع المتطلبات

11 Зак. 3819 { 7 ξ

الخاصة بدقة حركة الاجزاء، أخذ استعمال الوصلات المسننة يزداد اتساعا، والمزايا الاساسية لهذه الوصلات أمام وصلات الخوابير تعتبر: امكانيسة نقل جهود كبير بفضل السطح الكبير للتماس بين الاسنان؛ المركزة الافضل بين الأجزاء المتقارنة والتوجيه الافضل لازاحة الجلبة (السرة) على طول العمود، وذلك نتيجة للتكنولوجيا الاكمل في تصنيع عناصر الوصلات من هذا الطراز،

ويدخل في عداد عيوب الوصلات المسننة: ( - ظهور اجهـادات موضعية في زوايا الدخول للمجارى (وخصوصا بالنسبة للاسنان ذات الزوايا القائمة) ولو ان هذه الاجهادات اقل مما هي عليه فـي حالة مجارى الخوابير ؛ ٢ - حتمية عدم انتظام توزيع الحمل المنقول بواسطة الوصلة بين الاسنان ؛ ٣ - ضرورة وجود معدات وعدد خاصة ـ سوا عدد القطع أم عدد القياس وذلك لانتاج الاعمدة والجلـــب المسننة.

والوصلات المسننة تنقسم الى وصلات متحركة، عند ما يتطلب الامسل توفير امكانية الازاحة المحورية للاجزاء المركبة على الاعمدة (مشلل



الشكل ٢٣ - ١٤

العجلات المسننة في صناديق السرعات في ماكينات التشفييل والسيارات ٠٠ الخ)، والى وصلات ثابتة.

وفى حالة الوصلات المتحركة يكون القسم المسنن من العمرود السطوانيا، أما في حالة الوصلات الثابتة فانه يمكن تشكيل الاسنان على سطح مخروطي أيضا.

وفى الوصلات المسننة المخروطية يرتفع احكام توافق السرّة على العمود، وتقل خطورة فك الوصلة ذاتيا نتيجة للاهتزازات الناتجة عن نظام التحميل المتغير، وتستخدم هذه الوصلات اكثر ما تستخدم فى السيارات والجرارات . . . . .


وسوف نبحث فيما يلى الوصلات الاسطوانية فقط.

تنقسم هذه الوصلات تبعا لمقاطع الاسنان الى وصلات ذات أسنان الاسنان الجوانب (الشكل ٢٣ ـ ١٥، أ، ب)، وانفوليوتية (الشكل ٢٣ ـ ١٥، أ، ب)، ومثلثة (الشكل ٢٣ ـ ١٥) .

والابعاد الأساسية للوصلات ذات الأسنان القائمة الجوانب خاضعـة للتوصيف القياسي .

وتتم مركزة الوصلات ذات الاسنان القائمة الجوانب كالاتى : حسب القطر الخارجى (الشكل ٢٣ - ١٤، ب)، وحسب القطر الداخلى (الشكل ٢٣ - ١٤، أ). ٢٣ - ١٤، أ)، وحسب الأسطح الجانبية للاسنان (الشكل ٣٣ - ١٤، أ)، واختيار نظام المركزة يعتمد قبل كل شيء على الدقة المطلوسة في التوافق بين السرّة والعمود وعلى نظام التحميل،


فغى حالة متطلبات الدقة العالية بالنسبة لتوافق الجلبة تتــــم المركزة وفق القطر الخارجي او الداخلي، وتجرى المركزة وفق القطر



الشكل ٢٣ - ١٥

الخارجى فى الحالات التى لا يعرض فيها للمعاملة الحرارية سطح الثقب فى الجلبة او عندما تكون صلادته بمقدار يسمح باجها ضبط الابعاد بواسطة تخليق الثقوب بالسحب، وعند وجود حمل كبير ومتطلبات مخفضة بالنسبة لمركزة الجلب تستخدم المركزة الجانبية لانها

تضمن توزیعا أفضل للحمل بین الاسنان، والوصلات المسننة الانغولیوتیة ( الشکل ۲۳ – ۱۵ ، ۱۰ ، ب ) تتمتع بمزایا کبیرت بالمقارنة مع الوصلات ذات الاسنان القائمة الجوانب، فالاولى تتمیز بمقدرة حمل أعلى وذلك بغضل الازدیاد التدریجی لسمك، ولعدم وجود مواضع انتقال فجأئی بینها ولین جذورها مما یساعد علی تقلیل ترکیز الاجهادات، فمثلا بالنسبة للاعمدة المصنوعة من الصلب ذی  $\sigma_u = (40 \div 70) \, kgf/mm^2$ 




الشكل ۲۳ – ۱٦

تكون قيمة المعامل الفعال لتركيز الاجهاد ات للاسنان قائمة الجوانب، والاسنان الانفوليوتية  $k_{\tau} = (1.40 \div 1.49)$  و  $k_{\tau} = (2.0 \div 2.45)$  على والاسنان الانفوليوتية التكنولوجيا يمكن تصنيع عناصر هذه الوصلات التوالى، وبغضل تطور التكنولوجيا يمكن تصنيع عناصر هذه الوصلات بدقة تقترب من رقة تصنيع العجلات المسننة، كما يتم التوصل فى هذه الوصلات الى مركزة أفضل، كما وتضمن تكاليف اقل فى التصنيع بواسطة العدة القاطعة البسيطة (سكاكين التغريز الدوديسة ذات الحواف القاطعة المستقيمة)، ومن جراء تقليل مصنفات سكاكين التغريز الحواف القاطعة المستقيمة)، ومن جراء تقليل مصنفات سكاكين التغريز

(فالغريزة الواحدة ذات الموديول الواحد تصلح لتشفيل الاجزاء المسننة من مختلف الاقطار وبمختلف عدد الاسنان) . . الخ .

على ان المركزة تتم فى الاسطـح الجانبية للاسنان (الشكل ٢٣-ه (، أ) او عند القطر الخارجـــى (الشكل ٢٣-ه (، ب) .

(الشدل ٢٣-٥ (، ب) .
والوصلات ذات الاسنـــان
المثلثة (الشكل ٢٦-٦ () تستخدم
عند نقل عزوم لى غير كبيـرة،
وهى فى أغلب الاحيان مــن
الوصلات المكبوسة، ولا توجــد
مواصفات قياسية لعموم الاتحــاد



الشكل ۲۳ ـ ۲ ۱

السوفييتى بالنسبة لهذه الوصلات ولكن فقط توجد معدلات تـــــم تحديدها من قبل هيئات معينة.

الوصلات نات التيلات \* (الشكل ٢٣ ـ ١٧)، تستخدم هــــنه الوصلات لنقل الاحمال غير الكبيرة حيث أن مقدرة تحملها تتحــد بقطر التيلة وهو في العادة صغير نسبيا، ويضعف العمود نتيجــة لتقليل مقطعه ونتيجة لحدوث تركيز اجهادات كبير، لذا فان مجــال استخدام هذه التصاميم محدود، وفي بعض الحالات تستخدم هـنه التيلات كعنصر محافظ على سلامة الوحدة (الماكينة) من اضـــرار تجاوز التحميل (انظر مثلا ص ٢٨٤)، وعند حدوث مقاومة تزيد عن الحمل الحسابي تتحطم التيلة لكونها أضعف عنصر في الوصلــة، ما يستحيل بعده مواصلة نقل الحمل.


والشكل (٢٣ - ١٨، أ - ه) يوضح بعض تصاميم التيلات؛ وتكـــون اهم هذه التيلات قياسية وهى التيلات المخروطية؛ المخروطية دات الطرف الملولب؛ الاسطوانية؛ المخروطية المشقوقة.

والتيلات الاسطوانية تثبت في ثقوبها بواسطة الاحتكاك النات\_\_\_\_ج عن تركيبها بالتداخل، أو عن طريق برشمة اطرافها ( ألـشكل ٢٣ - ١٧، أ) وغير ذلك من الطرق.

<sup>\*</sup> لا نبحث هنا حالات استخدام هذه التيلات كعناصر لضبيط التركيب تحدد المواضع التبادلية بين الاجزاء المتقارنة، مثلا فييي حالة التراكبات المسطحة (انظر الشكل ٢١ ـ ٣).

والتيلات المخروطية تنفذ بميل قدره ١ : ٥٠ وهى تتميز بالمقارنة مع التيلات الاسطوانية، بامكانية استخدامها لعدة مرات في ثقب واحد لا يتغير.


کما وتستخدم أیضا تیلات ذات قنوات (الشکل ۲۳ ـ ۱۸، هـ) تشکل بواسطة الضغط او بعملیة التثلیم ( notching ) علی طول المسمسار او فی جزئ منه فقط ؛ ومثل هذه التیلات تسمی بالتیلات المثلمستة وترکب فی ثقوب (الشکل ۲۳ ـ ۱۲، ب) یتم صنعها بمثقاب اعتیسادی بدون ان تتعرض لعملیات تشفیل اکثر دقة، وتسمح هذه التیسسلات بتکرار استخدامها فی ثقب واحد لا یتغیر،



الشكل ٢٣ - ١٨

وتصنع التيلات المخروطية والاسطوانية من أنواع الصلب 45 ، 15 و A12 أو ya .

الوصلات الشكلية (الجانبية) ، من هذه الوصلات (الشكل ٢٣ - ١٩) يحدث التماس بين الاسطح المتقارنة على امتداد سطح أملس غير دائرى، رواسمه موازية لمحور العمود (أ)، أو مائلة عليه (ب) والنوع الاخير يمكنه علاوة على عزوم اللي نقل الاحمال المحوريسة ايضا ، وتمتاز هذه الوصلات بدرجة عالية من الكفائة.



الشكل ٢٣ - ١٩

واذا ما قورنت هذه الوصلات بوصلات التعشيق التى تعرضنا لها أعلاه، لوجدنا أن الأولى تضمن مركزة أفضل وتتميز بدرجاة تحمل اعلى وذلك بغضل عدم وجود مجار أو قنوات أو ثقارت فيها وغير ذلك من مركزات الاجهادات، ولكن بسبب الصعوبات ذات الطابع التكنولوجي فان هذه الوصلات ما زالت محدودة الانتشار، وقضايا هندسة الوصلات الشكلية، ومسائل تصنيعها وحساب متانتها ترد في مراجع خاصة،

### حساب المتانة

انواع أعطاب الاعمدة والمحاور، معايير الحسابات: تحمل تحطمات الاعمدة والمحاور في أغلب الحالات طابعا كلاليا، ويمكن أن تكون أسبابها فيما يلي :

ا عدم التوفيق في اختيار الشكل التصميمي للجزء، والتقييم غيـــر الصائب لتأثير تركيز الاجهادات الناتجة عن هذا الشكل؛


٢ ـ تركيز الاجهادات الناتج عن العوامل ذات الطابع التكنولوجي أو طابع الاستخدام (القطوع التحتية، آثار التشغيل الميكانيكـــــــى وغيرها) ؛

٣ ـ الخروج عن قواعد الاستخدام الفنى (الخطأ فى ضبط احكام كراسى المحاور، وتقليل الخلوصات اللازمة . . الخ) .

وفى أغلب الحالات تحدث التحطمات فى منطقة وجود مركزات الاجهادات مثل مجارى الخوابير ومنحنيات الانتقال، والثقوب القطرية ومناطـــــق الكبس وغيرها.

ويوضح الشكل ٢٣ ـ ٢٠ رسوم التحطمات الكلالية للمحاور والاعمدة عند مختلف انواع التحميل؛ كما يوضح خصائص تفاقم سطــــــح التحطم تبعا لنوع التحميل ومركز الاجهادات،

ومن وصلات التعشيق، عند حدوث التقييم غير الصائب للاحسال المؤثرة، يمكن نشوء سحق في الاسطح العاملة من مجارى الخوابير، وفي الخوابير نفسها والاسنان (الشقوب)، او أن يحدث تآكل في



أسنان الوصلات المسننة، وغير ذلك من انواع الاعطاب السطحيدة، وتلاحظ في هذا ارتخاءات في الوصلات، وحدوث انحرافات الاجزاء المركبة عن المستوى العمودى على المحور، وغيرها من الظواهر غير الطبيعية، التي تؤثر على تأثير القوى المتبادل بين الاجزاء المتقارنية (درجة الديناميكية، طابع توزيع الاحمال على الاسطح المتلامسة...

وفى الوصلات الاحتكاكية (مثلا التى تحتوى على تداخل مضمون) يكون السبب فى هبوط المتانة الكلالية هو التأكل الاحتكاكى، وتركير الضغوط على القطاعات الموجودة بالقرب من اطراف السرّة، وتحست تأثير الازاحات النسبية الدقيقة جدا بين الاسطح المتماسة، يختسل تلاحم الطبقة السطحية للعمود، وتخلق المهدات أمام ظهور بسيرة للتحطم الكلالى.

ويعتبر توفير الجساءة اللازمة للاعمدة والمحاور بالنسبة للتنسى شرطا هاما للتشغيل الطبيعى للوحدة المعنية من الماكينة كلها، واذا حصل في هذه الاجزاء ثنى اكثر من اللازم، تسوء ظروف عمل وحدات الركائز (دوران المقعدة في مرتكز العمود يفير مسن مقدار الخلوص، وبالتالى سمك طبقة الزيت بما يصل الى انقلطاع أو تمزق هذه الطبقة) كما يتفير طابع التأثير المتبادل بين الاجزاء المتقارنة (يختل التلامس الطبيعى في حالة الاعمدة غير الجاسئة، بين اسنان العجلات المسننة، وبناء على ذلك يختلل نظام توزيع ضفوط التلامس على اسطحها العاملة). ان الجساءة غير الكافية لاعمدة ادارة ماكينات تشغيل المعادن تؤثر على دقة اسطلحها العاملة).

وتكون لتحديد قيمة تشوه الأعدة باللى عن بعض التركيبيات أهمية كبرى، فمثلا يكون هذا التحديد بالنسبة لاعدة ادارة آليات تحريك المرفاعات القنطرية شرطا هاما لتلافى انحراف المرفاع عنيد تحريكه، وعند حدوث التوا<sup>ء</sup>ات فى العمود المسننة (العميود ذى الشقوب) بزوايا كبيرة، يزيد عدم الانتظام فى توزيع الحمل عليى طول رواسم الاسنان؛ وتصبح الاسنان حلزونية، مما يؤدى الى ظهور ميل نحو الازاحة المحورية للعجلات المسننة المركبة على هيينة الاعمدة، ويؤثر هذا تأثيرا ضارا على طابع التعشيق،

وتوجد أيضا حالات تتحطم عندها الاعمدة نتيجة للاهتـــزازات العمودية أو اهتزازات اللى، اذا فان المراجعة الحسابية للعمــود على مقاومة الاهتزازات وخلق الظروف اللازمة لتجنب حدوث اهتزازات عمودية او اهتزازات اللى، تعتبر الزامية في الكثير من الحـالات. ولا يشمل المنهج الحالى حساب الاعمدة على اهتزازات اللــي اذ ان ذلك يرد في مناهج خاصة.

وبناء على ذلك فان المهام العرجوة من حساب الاعمدة والمحاور

هى : ضمان متانتها الحجمية ؛ ضمان متانة الاسطح العاطــــــة لعناصر وصلاتها، تحديد قيمة تشوه الثنى واللى فى الــــحدود المسموح بها، اختبار العمود على مقاومته للاهتزازات .

ان تعيين ظروف العمل الطبيعى لمقعدات الاعمدة في كراسي محاور الانزلاق يعتمد على تصميم الاخيرة وعلى ما يود ادنياه (انظر ص٥٠٦)٠

الرسم التخطيطي الحسابي ، تحسب الاعمدة والمحاور ذات التركيب الاعتيادى ، على انها عتبات ترتكز على ركائز مغصلية ، اذا ما كانت مركبة في كراسي محاور دحراجية بواقع كرسي واحد لكل ركيسزة ، أو بواقع كرسيين اذا ما كانت الركائز تضبط مواضعها ذاتيسا ، وفي حالة عدم مراعاة الشرط الاخير ، يوصى بحساب العمود وكأنسه مرتكزا على كرسيين (بواقع كرسي واحد لكل ركيزة مع اهمال الكراسي الخارجية ) .

واذا ما كان العمود او المحور مركبا من كراسى محاور انسزلاق فانه فى حالة الطول غير الكبير للاخيرة، تحسب ردود أفعلل الارتكاز على انها مسلطة عند منتصف كل كرسى؛ أما فى حالة كراسى محاور الانزلاق الطويلة وغير القابلة لضبط الموضع داتيا، يجب اعتبار أن ردود افعال الارتكاز مؤثرة عند مسافة تسلوى لل طول كرسى المحور مقاسة من طرف الكرسى القريب ملاء.

وعادة تحسب الاعمدة المتعددة الركائز (المتعددة الباعات) حسب كل باع على حدة، مع الاختبار التالى (وهذا الاختبار يكروريا في الحالات الهامة)، لمقدار هبوط الركائز البينية.

وتعتبر مقاطع حسابية، تلك المقاطع التى تؤثر عندها أقصص الاجهادات المقدرة، والتى يمكن عندها ظهور تركيز فى الاجهادات. الاجهادات المصابية ان تحديد القوى المؤثرة على الاعصصدة (المحاور) من وسائل نقل الحركة التى تعرضنا لدراستها فصم منهجنا هذا قد عرضناه من فصول الكتاب المعينة، وفى الحالات الحسابية الاخرى يلزم اعتبار القوى التى تتلقاها الاجزاء المركبة على الاعمدة والمحاور سواء اكانت قوى للقطع أعمدة ادارة ماكينات قطع المعادن)، أو شد الحبال (اعمدة ومحاور بكرات ووحصدات مرفاعات البكرات) الخ، وطرق تعيين هذه الاحمال واردة فصدن المناهج الخاصة ("ماكينات قطع المعادن"، و"ماكينات رفصيعالات الناهج الخاصة ("ماكينات قطع المعادن"، و"ماكينات رفصيعالات الناهج الخاصة ("ماكينات قطع المعادن"، و"ماكينات رفسيعالات الناها ا

وفى مرحلة الحسابات الابتدائية ، تحدد أبعاد الاعمدة (المحاور) حسب الحمل الاكبر الذى يمكن ان يظهر فى ظروف الاستخدام، مع أخذ التأثيرات الديناميكية فى الاعتبار .

وعند تقييم المتانة الكلالية من اعتبار معاملات الامان المناسبة،

تجرى حسابات المراجعة من اعتبار عدم ثبات نظام التحميل .

ومن الممكن فى كثير من الحالات اهمال تأثير الوزن الذاتــــى للعمود ووزن الاجزاء المركبة عليه، ومقدار العزم الناتج عن قـــوى الاحتكاك فى الركائز.

وبما ان طابع توزيع الحمل على الاسطح الحاملة كثيرا ما يكون غير معروف، يؤخذ الحمل الحسابى على أنه موزع توزيعا منتظما، وغالبا ما يؤخذ مركزا ومسلطا على المقطع الاوسط حسب عرض الجزء المركب.

الحساب حسب الاجهادات المقدرة (الحساب الابتدائي) ان الرسم التخطيطى الحسابى يعطى الفرصة فى تعيين الابعاد الضروريـــة بواسطة صيغ معلومة من منهج " مقاومة المواد "، مع القيم المختارة للاجهادات المسموح بها للمادة المعينة، ويعتبر هذا الحســـاب حسابا ابتدائيا .

والحالة الاغلب شيوعا هي تحميل العمود في ان واحد بعسزوم لي  $M_i$  ، وعزوم ثني  $M_i$  .

وفى بعض الاحيان يمكن ان تكون الاعمدة فى بعض قطاعاتها محملة تحميلا اضافيا بقوة محورية شادة او ضاغطة، ولكسسن الاجهادات الشد (الضفط) الناشئة عنها تكون قليلة فى المعتاد اذا ما قورنت باجهادات الثنى ولسنا فيمكن اهمالها.

واذا ما أثرت على العمود احمال تقع فى مستويات مختلفسة، فيجب عند ثذ تحليلها الى مركباتها من مستويين متعامدين على بعضهما البعض، بحيث تكون مشتركة بين كل الاحمال، ثم تحسد درد ود فعل الارتكاز وفق القواعد المعروفة.

وترسم المنحنيات البيانية لتوزيع عزوم الثنى فى كل من مستويسى تحليل الاحمال، ثم ترسم المنحنيات الاجمالية (المنحنيات المحصلة)، عن طريق الجمع الهندسى لعزوم الثنى

$$M = \sqrt{M_h^2 + M_{v'}^2}$$

وعندما نحصل على منحنى توزيع عزوم اللى من المقاطع المعنية ، يمكن تعيين العزوم المكافئة. وفي مقاطع المحاور غير الدوارة وعند تسليط حمل ثابت في المقدار والاتجاه، تظهر اجهادات ثنيين ثابتة. اما بالنسبة للاعمدة والمحاور الدوارة، ففي مقاطعها تكون هذه الاجهادات متفيرة وفق دورة متماثلة اذا ما كان اتجاه الجهود المتسببة في ظهور الاجهادات يتفير بالنسبة للعمود او المحاور، او ان تكون الاجهادات ثابتة اذا لم تغير الاحمال

اتجــاههــا بالنسبـة للعمــود (المحور) الدوار . وعزم اللى كثيرا ما يغير مقداره فقط (وبدون تغيير اشارتـه) أو أن يبقى ثابتا وتبعا لذلك تتغير الاجهادات المماسية . وبالنسبة للمقاطع الحسابية تكون العزوم المكافئة

$$M_{red} = \sqrt{M^2 + M_t^2}.$$

وأقطار العمود من المقاطع الحسابية تتحدد من شرط المتانسة ؛

$$M_{red} = W[\sigma]_{bend} \tag{23.1}$$

وعزم مقاومة المقطع في حالة الثني  $\mathbb{F} = 0.1d^3$  بالنسبة للعمود ذي المقطع الدائري المصمت ،  $\mathbb{F} = 0.1(1-\beta^4)d^3$  بالنسبة للعمود ذي المقطع الدائري الاجوف ؛ وفي هذا تكون  $\beta$  هي النسبة بين القطر الداخلي والخارجي للعمود .

الداخلى والخارجى للعمود. وقيم الاجهادات المسموح بها <sup>[σ]</sup> اللازمة للحسابات الابتدائية للأعمدة والمحاور تختلف بالنسبة للمواد المختلفة تبعا لنظــــام الاستخدام، وهنا نوجد الانظمة التالية :

النظام الاول: عندما تكون الاجهادات الناتجة عن الحمل ثابتة في المقدار والاتجاه؛

النظام الثانى : ويتصف باجهادات تتغير وفق دورة نابضة : النظام الثالث : وفيه يكون طابع تغير الاجهادات وفيست دورة متباثلة .

وقيم الاجهادات المسموح بها بالنسبة لانواع الصلب الكربونــــى وصلب السبائك تتفق مع التناسبات التالية حسب انظمة الحسابـــــات الابتدائية:

 $[\sigma]_{bend\ I}: [\sigma]_{bend\ II}: [\sigma]_{bend\ III} = 3.8: 1.7: 1,$ 

## علما بأن

$$[\sigma]_{bend_{I}} \approx 0.33\sigma_{u}$$

وتختار قيمة [a] للحساب الابتداء لقطر العمود حسب النظام الثالث III .

وهكذا ، فين شرط المتانة يكون قطر العمود المصمت

$$d = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{M^2 + M_t^2}}{0.1 \ [\sigma]_{bend \ III}}} \text{ cm}$$
 (23.2)

$$d = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{M^2 + M_t^2}}{0.1(1 - \beta^4) \left[\sigma\right]_{bend III}}} \text{ cm}$$
 (23.3)

ويمكن أن يجرى الحساب الابتدائى لاعمدة بعض التركبيات مسع اعتبار مقدار عزم اللى المنقول فقط، اذا ما كانت عزوم الثنسى العاملة تؤدى لظهور اجهادات ضئيلة فى مقاطعه ، ويظهر هسندا الاحتمال احيانا عند حساب الاعمدة سريعة الدوران الخاصة بنقسل قدرات صفيرة نسبيا .

ويجرى حساب المتانة فى تلك الحالات مع استخدام قيم مخفضة للاجهادات المسموح بها فى حالات اللى، ويكون شرط المتانة

$$M_t = W_t \left[ \exists \right]_t \tag{23.4}$$

وعزم مقاومة مقطع العمود في حالة اللي  $V_t = 0.2 \, d^3$  بالنسبية للعمود ذي المقطع الدائري المصمت، و  $V_t = 0.2(1-\beta^4)d^3$  بالنسبية للعمود ذي المقطع الدائري الاجوف، حيث  $\beta$  هي النسبة الموضحية اعلاه (أنظر ص  $\pi\pi$ ). وحيث أن

$$M_t = 97,400 \frac{N}{n} \text{ kgf cm}$$

حيث ٧ ـ القدرة الحسابية بالكيلووات، فانه بالنسبة للعمود المصمت يكون القطر d

$$d = A \sqrt[3]{\frac{N}{n}} \text{ cm}$$
 (23.5)

حيث A \_ معامل يعتمد على مقد ار الاجهاد المسموح به فى حالة اللى  $[t^+]_t$  . فمثلا بالنسبة للصلب  $C_{\rm T}$  . نان تكون  $A=9\div 14.4$  ، فان تكون  $T_{t}=490\div 120~{\rm kgf/cm^2}$ 

ويمكن اجراء الحساب الابتدائى للمحاور حسب الصيفتين (33.2) و (23.3) بفرض أن  $M_z=0$ 


وتعتبر الابعاد الناتجة من الحساب الابتدائى هى الابعاد الاولية عند تصميم الجزء مع الاخذ فى الاعتبار للمتطلبات التكنولوجية ومتطلبات التركيب وغيرها.

وتصميم العمود (المحور) يتحدد قبل كل شيء بالطريقة المختسارة لتوصيله بسرّات العجلات المركبة عليه وكذلك البكرات والاقراص، ووفـــــق تصميم الركائز ايضا.

وعند اختبار طريقة توصيل هذه الاجزاء، يلزم اجراء تقييم شامل لكل الحلول التصميمية الممكنة، وتحليل الخصائص التى تتمتع بها الكثر الوصلات انتشارا (ص ٩٩٩)، يتيح الغرصة أمال

اظهار امكانية استخدامها في كل حالة معينة على حسدة. ويعطى الشكل ٢١-٢٣ تصورا عن درجة تخفيض حد الاطاقة في حالة اللي عمود نتيجة لاستخدام مختلف طرائق توصيله بالسرّة ، وذلك بالمقارنة مع عينة ملساء مماثلة.

وأبعاد القطاعات الحاملة (وبالدرجة الرئيسية طولها) في العسود، والعناصر الواصلة (الخوابير، والاسنان، وغيرها) فتحدد بالحسابات،



الشكل ٢٣ - ٢١

حساب الوصلات الاحتكاكية . يفهم من متانة هذه الوصلت الاحمال . عزم اللى ، والقوة المحورية أو القلوة المحورية والقلام المحورية وعزم اللى معا ، تلك الاحمال التى تسعى لفصل أحسد الاجزاء في الوصلة عن الجزء الاخر.

ومقدرة الحمل فى الوصلة المكبوسة تعتمد قبل كل شى علي علي مقدار التداخل δ<sub>y</sub> ، أى الفرق بين قطرى العمود وثقبية فى الجزء المركب عليه، ويتحدد هذا التداخل باختيار التوافيق الموصف قياسيا.

وفى الوصلة المجمعة بالتداخل (الشكل 77-77)، نتيجة للتشويه المرن بين الجزئين المقترنين \_ أى اتساع الثقب، وانكماش العمود الداخل فيه \_ يتكون على سطح التلامس بينهما ضفط نوعى p ، واذا اعطيت ابعاد الجزئين وخصائص مادتيهما الميكانيكية، فان مقدار الضفط النوعى p \_ يعين من الصيفة التالية \*

$$p = \frac{\delta \times 10^{-3}}{d\left(\frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{E_2}\right)} \text{ kgf/mm}^2$$
 (23.6)

 $\frac{1}{4}$  هـ التداخل الحسابى بألَّميكُرُون

d \_ القطر المقدر للاسطح المتقارنة بالمم :

المركب فيه بالكجم/مم  $F_2$  . المرونة الطولى لمادتى العمود والثقـــب المركب فيه بالكجم/مم  $F_2$  .

$$c_2 = \frac{d_2^2 + d^2}{d_2^2 - d^2} + \mu_2$$
 
$$c_1 = \frac{d^2 + d_1^2}{d^2 - d_1^2} - \mu_1$$

تتحدد قيمتاهما من حل معادلة ليامى للاسطوانات السميكـــــة الجدران والمشوهة بشكل متماثل بالنسبة لمحورها .

 $\mu_1$  ،  $\mu_2$  ،  $\mu_3$  ،  $\mu_4$  ،  $\mu_4$  ،  $\mu_5$  ،  $\mu_6$  ،  $\mu_8$  
وللحديد الزهر  $d_{2}$  ه  $d_{1}$  أما قيمتى القطرين  $d_{1}$  ،  $d_{2}$  الشكل

· 77 - 77

وعند تحميل الوصلة بحمل محصورى مقداره  $P_a$  ، يعمل على احداث ازاحة محورية فى أحد الاجزاء بالنسبة للجزء الاخر، تظهر على الاسطح المتلامسة قوى احتكاك تعيق حدوث هذه الازاحة. ويمكن ضمان متانة الوصلة عند مراعاة الشرط

$$P_a \leqslant \pi \, dlpf,$$
 (23.7)

حيث الطول القطاع الذي يركبب فيه الجزء في الوصلة بالمم :

الاحتكاك.

وعزم اللى الذى يمكن أن تتحطـــه الوصلة هو

$$M_{t} \leqslant \pi \, dlpf \, \frac{d}{2} = \frac{\pi}{2} \, d^{2}lpf$$
 (23.8)

Mt Mt P

الشكل ٢٣ ـ ٢٢

واذا كانت الوصلة تنقل عزم لى  $M_i$  ، وكانت معرضة فـــى نفس الوقت لتأثير قوة محورية  $P_a$  ، فان شرط المتانة يأخذ الشكل:

$$\sqrt{\left(\frac{2M_t}{d}\right)^2 + P_a^2 \leqslant \pi \, dlpf} \tag{23.9}$$


وقيمة معامل الاحتكاك في الوصلات المكبوسة يعتمد على الكثيــر من العوامل : مادة الجزئين المتقارنين ، طريقة تشغيل اسطـــــح تركيب الاجزاء ونقاوة هذه الاسطح، التزييت، اتجاه الازاحة (محورية أم دائرية)، العملية الجارية (تركيب بالكبس او فك بالكبس)، مقدار ضفط التلاس.

وحيث ان معامل

الاحتكاك في حالة السكون يكون اكبر من معامل احتكاك الحركة، فان القوة اللازمة للغك بالكبس تكون اكبر في لحظة بداية نفس العملية (  $P_{out} > P$  )، من قيمتها اثناء الحركة (الشكل ٢٣ ـ ٢٣). وفى الحسابات تستخدم القيم المتوسطــــة

لمعامل الاحتكاك بالنسبة للاجزاء المصنوعة مسن الصلب والحديد الزهر، والتي عادة ما تستخدم لعمليات الغك بالكبس اثناء استقرار عمليـــــة و  $f \approx 0,14$  لحالة التركيب مع تسخين الجـــز المثقوب او تبريد الجز الداخل فيه .

وتحدد القيمة الحسابية للتداخل 8 مــن الصيغتين ( 23.6 ) و ( 23.7 ) ؛ ( 23.6 و ( 23.8 ) ؛ ( 23.6 ) و ( 23.8 ) للمالات التالية :



اتجاه الكبس في التركيب حـــــ اتجاه الكبس في الفك

الشكل ٢٣ - ٢٣

التحميل المحورى

$$\delta = \frac{P_a}{\pi \, lf} \left( \frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{F_2} \right) 10^3 \text{ microns}; \tag{23.10}$$

التحميل يعزم لي

$$\delta = \frac{2M_t}{\pi dlf} \left( \frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{E_2} \right) 10^3 \text{ microns.}$$
 (23.11)

التأثير المزدوج بين عزم اللي والقوة المحورية  $\delta = \frac{\sqrt{\frac{2M_l}{d}}^2 + P_a^2}{\pi \, lf} \left(\frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{E_2}\right) 10^3 \text{ microns.}$ (23.12)

وعند التجميع بالكبس تتسوى جزئيا عدم الانتظامات في السطحيين وينتج عن ذلك انخفاض التداخل الفعلى عن مقداره الابتدائــــى. ولتعويض هذا الانخفاض يجب أن يكون تداخل التوافق اكبر مسن القيمة الحسابية

$$\delta_{y} = \delta + u' \tag{23.13}$$

حيث  $u = 1.2(R_{z_1} + R_{z_2})$  حيث  $u = 1.2(R_{z_1} + R_{z_2})$  الانتظام أثناء التجميع بالكبس .

وهنا  $R_z$  ،  $R_z$  ارتفاعا عدم الانتظام في السطحيــــن المقترنين بألمكرونات ، ويختاران تبعا لدرجة نقاوة السطح ووفقــــا للمواصفات القياسية .

وبيانات الأبحاث توضح أن الأسطح ذات عدم الانتظام القليلل تعطى وصلات مكبوسة متجانسة وتتميز بكفائة اعلى .

وحسب القيمة  $\delta_y$  ، يختار التوافق القياسى بالكبس الذى تتساوى فيه أقل قيمة للتداخل مع المقدار  $\delta_y$  ، أو تزيد قليلا منه ،


وفى التوافقات بالكبس تظهر فى عناصر الوصلة اجهادات كبيرة يمكنها فى حالة قيم التداخل الكبيرة أن تؤدى الى تحطم الاجزاء. وطابع تغير الاجهادات المماسية م، والقطرية م، سواء بالنسبة للاجزاء الحاوية للثقوب او الاجزاء المركبية

بها ، موضح فى الشــــكل ٢٣ -٢٤. والاجهادات الكبرى تؤثر على الاسطــــح الداخلية للجزء المحيط، حيث

$$\sigma_{t max} = p \frac{d_2^2 + d^2}{d_2^2 - d^2};$$

$$\sigma_r = -p.$$
(23.14)

ان ظهور التشوهات اللدنة على السطح الداخلى للاجزاء ، لا يجب اعتباره غير مرغوب فيه في كل الحالات ؛ اذ ان الوصلات المأدة مدك التحمل الديا أيضا مع محدد



الشكل ٢٣ - ٢٢

المأمونة يمكن التوصل اليها أيضا مع وجود منطقة حلقية لدنة مـــن الجز والمحيط،

وعند نقل عزم اللى  $M_i$  ، تحدد مقدرة الحمل للوصلة المتكونسة بمساعدة مجموعة واحدة من الحلقات الزئبركية الشادة، بنفس الطريقسة المتبعة في الوصلة المكبوسة بواسطة الصيغة (23.8). والجهد المحورى ، اللازم لشد الوصلة (لاحكامها)

$$P_{\dot{a}} \approx p\pi dl \, (\tan \alpha + kf) = \frac{2M_t}{d} \left( \frac{\tan \alpha}{f} + k \right)$$
 (23.15)

وفى هذه الحسابات يكون معامل الاحتكاك  $0.16 \div 0.16 \div 1$  ، k = 2 ، k = 1

على قوى الاحتكاك والتشويه العرن للحلقات، ويرتبط بهذا تقليسل قيم الضغوط القطرية p على الاسطح المعنية،

ُ وطابع تغير القوى المحورية يتمشى بالتقريب مع قانون المتوالية الهند سية، مع مقام الكسر

$$c = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha + 2f}$$

وفى هذا يكون عزم اللى المنقول بعد n من ازواج الحلقات  $M_{tn} = M_{t_1} \; \frac{(c^n-1)}{(c-1)} \; ,$ 

حيث  $M_{t_1}$  - العزم المنقول بالمجموعة الأولى من الحلقات [محسوسة من رأس المسمار (أو صامولته)] .

وعندما تكون  $\alpha=17^\circ$  و  $\alpha=17^\circ$  ، يكون العزم المنقصول  $\alpha=17^\circ$  وهكدا. بالمجموعة الثانية  $M_{t_3}\approx 0.25~M_{t_1}$  ، أما  $M_{t_2}\approx 0.5~M_{t_1}$  وهكدا. ويظهر من ذلك انه لا ينصح باستخدام اكثر من ثلاث مجموعات من الحلقات.

وعليا تتلخص مهمة حساب هذه الوصلات في اختبار ابعـــاد للاجزاء ، وتعيين عدد مجموعات الحلقات وعزم (جهد) شدها ، ويعثر على الابعاد من الجداول (انظر العراجع الخاصة) تبعا للعــــزم المنقول .

حساب وصلات التعشيق . الابعاد الاساسية لوصلات الخوابي والوصلات المسننة (ذات الشقوب) خاضعة للتوصيف القياسى . لـنا فان حسابها في العادة ينحصر في تعيين الطول الحسابي للخابور الاولاسنان عند اختيار الاجهادات المسموح بها او في اختبار الاجهادات العاملة او في اختبار الاجهادات التي تظهر في الاسطح العاملة او في المقاطع الخطرة ، عندما تكون ابعاد الوصلة معلومة .


وبتقیید اجهاد السحق فی اسطح التلاس للحواف الجانبیة لخابور العمود والسرّة، فی حالة استخدام وصلة الخابور غیر الاجهادیة (الشکل ۲۳ – ۲۵)، أو علی الاسطح الجانبیسیة للاسنان والسرّة من الوصلة المسننة (الشکل ۲۳ – ۱۵، ۲۳ – ۱۵)، یمکن تصویر شرط المتانة علی الشکل التالی

$$M_t \leqslant F[\sigma]_{com} R \psi \tag{23.16}$$

حيث F ـ مسقط سطح تلامس الخابور (السنة)، على مستواه القطرى المتوسط ؛

؛ نصف القطر الاصطلاحى لتسليط الحمل R .  $[\sigma]_{com}$ 

\_معامل يأخذ في الاعتبار عدم انتظام توزيع الحمل علـــى أسطح التلامس ؛ المسئنة.  $\psi = 0.7 \div 0.8 \div 0.8$  المسئنة.



الشكل ٢٣ - ٢٥

والمساحة F ونصف القطر R يعتمد ان على تركيب الوصلية : فللوصلات ذات الخوابير المنشورية (الشكل ٢٣ ـ ٢٥ ، أ)  $F \approx 0.5 \ hl, R \approx 0.5 \ d;$ 

وللوصلات ذات الخوابير نصف الدائرية (الشكل ٢٣ - ٢٥، ب)  $F \approx (t + h - d)l$ ,  $R \approx 0.5 d$ :

وللوصلات المسننة (الشكل ٢٣ ـ ١٤، ٢٣ - ١٥)  $F \approx zhl$ للاسنان المستقيمة الجوانب :  $R = \frac{D_b + d_a}{A}$ للاسنان الانغوليوتية .  $R=rac{d_p}{2}=rac{mz}{2}$ 

 $K = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  وفي هذه الصيغ:

ارتفاع سطح التلامس بين الاسنان المتقارنة ، مقاسا على hطول القطر ؛ عدد الأسنان ؛ عدد الأسنان ؛

m \_ المود يول .

ومن الحساب التصميمي ، من الصيغة ( 23.16 )، نحصل علـــــي الطول الحسابى للخابور المنشورى

$$l \geqslant \frac{4M_t}{hd\left[\sigma\right]_{com}} \tag{23.17}$$

ووفق الرسم الحسابي (الشكل ٢٣ - ٢٥ ،أ) ، يعتبر القص هو الصورة المدئية المعتملة لتحطيم الخابور . ولشرط المتانة الصورة التالية :  $P \leqslant bl [\tau]_s$ 

 $l \geqslant \frac{2M_t}{bd[\tau]_s}$ 

حيث <sub>ع</sub> [٦] \_ جهد القص المسموح به ٠

ويجب أخذ القيمة الاكبر للطول أ المحسوبة من كل الصيفتين ( 23.17 )، ( 23.18 )، واذا ما اتضح أن الطول أ اكبر من طول السرة فيجب في هذه الحالة زيادة اما طول السرة، او عدد الخوابير (وفي العادة لا يزيد عددها عن اثنين)، وفي حالية استخدام خابورين ، يجب أن يكون طولهما الكلى اكبر بنسبية ٥٢ ٪ عن الطول الحسابي وذلك بسبب عدم انتظام توزيع العنم المنقول بينهما.

ومن الشرط ( 23.16 )، يكون الطول الحسابى للوصلة المسننة

$$l \geqslant \frac{M_t}{\psi^{zh}R\left[\sigma\right]_{com}} \tag{23.19}$$

وقيم الاجهادات المسموح بها واردة في المراجع الاعلاميسة؛ الحرارية للاسطح العاملة للاسنان، فمثلا بالنسبة لوصلات الخوابيــر فير المتحركة، في حالة الحمل الهادئ تكون  $^{[\sigma]}_{com} \gtrsim ^{[500 \, \mathrm{kgf/cm}^2]}$  للسرات المصنوعة مسن الصلب، و  $\sigma_{com} \leq 800 \; \mathrm{kgf/cm^2}$  المصنوعة من الحديد الزهر، أما بالنسبة للوصلات المتحركة، فبفرض تلافي العض ، والزرجنة من الصليب المصنوعة من الصليب المرات المصنوعة من الصليب  $[\sigma]_{com} \leqslant 300 \; \mathrm{kgf/cm^2}$ وللوصلات المسننة غير المتحركة مع وجود ظروف طيبة للاستخصيدام ، اذا لم يكن هناك معاملة حراريـــة [ $\sigma$ ] اذا لم يكن هناك معاملة الم النسبــــة [ $\sigma$ ] المعاملة عراريا ، اما بالنسبــــة [ $\sigma$ ] للوصلات المعاملة عراريا ، اما بالنسبــــة للوصلات المتحركة فبهدف تلافى التآكل السريع بالاحتكاك في الاسنسان، وأحيانا العض أيضا، تخفض بشدة قيم [o] وللوصلات المحملة مع وجود ظروف ملائمة الاستخدام  $[\sigma]_{com} = 100 + 200 \text{ kgf/cm}^2$  أما الظــــروف الصعبة \* فتؤخذ | [σ] ور التي تعرضت [σ] ، وذلك للاسنان التي تعرضت اسطحها العاملة للمعاملة الحرارية، وتعتبر زيادة صلادة الاسنان وسيلة فعالة لزيادة مقاومة الوصلات المسننة للتآكل بالاحتكاك (بمقدار ٣ ـ ٥ ر٣ مرة) . وزيادة الصلادة يتم التوصل اليها بالمعاملة الحراريـة المناسبة (بالتقسية ، او المعاملة الاسمنتية).

<sup>\*</sup> الظروف الصعبة في التشفيل تتصف بالخصائص التالية: تغير الحمل في الاشارة مع وجود صدمات في الاتجاهين ؛ وجيود اهتزازات عالية التردد وكبيرة السعة ؛ ظروف التزييت رديئية (بالنسبة للوصلات المتحركة) . . الخ .

وقطر التيلة (الشكل ٢٣ ـ ١٧) يمكن ايجاده من شرط عمله تحست تأثير القص

$$\frac{2M_t}{D} = 2 \frac{\pi d^2}{4} \left[\tau\right]_s,$$

حيث  $M_t$  عزم اللى المنقول بوصلة التيلة، ومن هنا :

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{M_t}{D[\tau]_s}}.$$
 (23.20)

وبالنسبة للتيلات المخروطية يكون d هو القطر المتوسط  $[ au]_s \leqslant 800 \; \mathrm{kgf/cm^2}$  .

تعيين معامل الامان (الحساب الاختباری) ، بعد اجرا الحسابات الابتدائية، والتجهيز التصميعی للاعمدة (المحاور)، تجری الحسابات الاختبارية بغية اختبار الشرط (2.2)، الذی بموجبه یکون  $[n] \in n$  والقيم الحسابية لمعاملات الامان الا بالنسبة للمقاطع الخطرة فی العمود ، تحسب من الصيغة (2.24) مع استخدام العلاقتيل (2.20) و (2.21) و (2.21)

والقيم  $\sigma_a$ ،  $\sigma_m$ ،  $\sigma_m$ ،  $\sigma_a$  التالى، عنسد تغير الاجهادات حسب قانون التماثل

$$\sigma_m = 0; \quad \sigma_a = \sigma_{max} = \frac{M}{W_{net}}.$$

$$\tau_m = 0; \quad \tau_a = \tau_{max} = \frac{M_t}{W_{t,net}},$$

أما بالنسبة للدورة النبضية فان

$$\sigma_m = \sigma_a = \frac{\sigma_{max}}{2}$$
,  $\tau_a = \tau_m = \frac{\tau_{max}}{2}$ ,

حيت

$$\sigma_{max} = \frac{M}{W_{net}} \quad \tau_{max} = \frac{M_t}{W_{t net}}.$$

وحيث أنه بالنسبة للمحاور  $\sigma_m = 0$  ، فان  $\sigma_m = 0$  ، فان  $\sigma_m = 0$  ، فان التماثــل وبالنسبة للمحاور الدوارة تتغير الاجهادات حسب قانون التماثــل  $\sigma_m = 0$  ) ويصبح للصيغة  $\sigma_m = 0$  ) على الشكل التالي  $\sigma_m = 0$  )  $\sigma_m = 0$  (23.21)

أما بالنسبة للمحاور الثابتة، في حالة الدورة النابضة فتأخــــن الصيغة ( 2.20 ) الشكل التالى :

$$n = \frac{2 \sigma_{-1}}{\sigma_{max} [(k_{\sigma})_D + \psi_{\sigma}]}.$$
 (23.22)

وتحتوی المراجع الاعلامية على قيم المعاملات  $W_{t\,net}$  ،  $W_{net}$  ،  $W_{net}$  ،  $W_{net}$  ،  $W_{net}$  ،  $W_{net}$  ،  $W_{net}$  .  $W_{net}$  الصيغ التقريبية لحساب [n] يمكن حسابه من الصيغة ( [n] يمكن حسابه من الصيغة ( [n] يمكن وبالنسبة للاعمدة من الصلب [n] [n] [n] كادنى قيمة مسموح بها لمعامل الامان ، اذا ما كان الحمل والاجهادات محددة تحديدا دقيقا بدرجة كافية. وفي الظروف الاخرى يؤخذ [n] حسب درجسة الاهمية في التصميم ، ومدى دقة البيانات الحسابية ، الخ .

واذا اتضح من نتيجة الحساب الاختبارى أن الشرط n > [n] > n غير مستوفى ، يجب عندئذ تغيير التصميم والعثور على شكل افضل للعمود (المحور) ، من المقطع الخطر أو للجزء المركب عليه ، وذلك بغرض التوصل لتوزيع اكثر انتظاما للضغوط (الاجهادات) ، ولتقليل قيمسة المعامل  $k_0$  وكذلك اللجوء الى زيادة المتانة بالطرق التكنولوجيسة بغرض تخفيض الحساسية نحو تركيز الاجهادات او لرفع مستسوى المواصغات الميكانيكية للمادة ، وزيادة ابعاد الجزء في المقطسسي الحسابي بهدف تقليل قيمة  $\sigma_{max}$  . . . . الخ .

واختبار هذا او ذاك من الحلول يحتاج الى برهنة اقتصاديـة وفنية.

وبعد ذلك يحدد من جديد معامل الامان، وبعد تكسسرار التقريب، يحدد التمشى المطلوب بين قيمتى معامل الامان الحسابية والمسموح بها .

## حساب الجساءة والاهتزازات

تشويه الانحناء في المحاور والاعمدة . يكن الفرض من حساب في تعيين مقد ار الانحناء وزوايا الميل في الخط المرن لمحور الجزء عند مقاطع معينة. ويجري هذا الحساب بطرائق معروفة من منهج مقاومة المواد ".

وبهدف تبسيط حسابات تعيين الازاحات في عمود ذى شكل مدرج ، يسمح في بعض الاحيان باجراء الحسابات مع استبدال هذا العمود بآخر مكافىء له تقريبا في الحساءة وذى مقطع ثابيت القطر (ويقدر الخطأ بحوالي ١٠-٢٠٪ في اتجاه تخفيض القيم الحسابية عن القيم الحقيقية).

وفي اغلب الاحوال، يكون من الصعوبة بمكان العثور على القيسسم اله قيقة للازاحات نتيجة لتأثير جساءة الاجسام التى تركب فيهـــا ركائز العمود او المحور، ونتيجة للخلوصات، والشكل الموضعى للعمود وما الى ذلك، ولهذا السبب، يمكن الحكم على درجة الجساءة فقط بمقارنة القيم الحسابية مع القيم المسموح بها للانحناءات وزوايا الميل في الخط المرن، التي يحصل عليها نتيجة لمراقبة التصاميم العاملة بشكل طيب، والوضع الاخير قد أدى بالنسبة لمختلف الماكينــات الى تحديد قيم الازاحات القصوى المسموح بها للاعمدة (المحاور)، تبعا للمتطلبات التى تفرضها ظروف عمل الوحدة الطبيعية مسن التركبية المعنية، فمثلا يجرى في بعض مصانع بنا ماكينات التشفيل إخذ قيمة اكبر انحناء في العمود على انها مساوية ١٠٠١ من أقل مود يول لعجلة مسننة مركبة على نفس العمود . اما بالنسبـــة للمحركات الكهربية فان اكبر قيمة للانحناء في العمود فتعتمد علـــى القيمة المتوسطة للخلوص الهوائي ( Air gap ؛ وبالنسبـــة لمحركات التوافق فتوجد قاعدة  $\gamma_{max} \leqslant 0.1$  ، وما الى ذلك . وفى بنا الماكينات العام، تنتشر بتوسع القواعد التالية : اكبـــر انحناء في العمود (المحور) يجب الا يزيد عن ٢٠٠٠ر، مسل المسافة بين الركيزتين ؛ واكبر قيمة لزاوية الميل في ركيزة الانســزلاق تساوی ۱۰۰۱، رادیان (۳ ، ه)؛ وبالنسبة لکرسی المحور ذی الكريات القطرى يجب الا تزيد زاوية انحراف الحلقات عن ٢٠٠٠٠. راديان، وبالنسبة لكرسى المحور الكروى عن ٥٠٠٠ راديان، الخ ويعتمد سهم الانحناء بوجه عام على الحمل، وعلى موضـــــع

تسليطه فى الباع، وبفية تقليل الانحنائات يجب : ١ ـ وضع الاجزائ على العمود بأقرب ما يمكن من الركائز ؛ ٢ ـ استخدام تراكيب مخففة للبكرات والعجلات المسننة وغيرها من الاجزائ المركبة على المحاور او الاعمدة ؛

٣ ـ موازنة هذه الاجزاء؛ أما بالنسبة للتراكيب الدوارة بسرعات عالية فيجب اتباع موازنة للاعمدة السريعة الدوران مع الاجـــزاء المركبة عليها.

تشوهات اللى فى الاعمدة عند حساب الاعمدة على تشويه اللى ، يجرى تقييم جسائتها حسب زاوية اللى  $\phi$  أو حسب معامل الجسائة  $C_t$  .

واذا ما اعتبرنا انه في حدود كل درجة من درجات العمود المكون المكون عزم اللي  $M_t$  ثابتا، فانه بالنسبة للعمود المكون من عدد n من القطاعات الاسطوانية :

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} \frac{M_{ti}l_i}{G I_{ti}}, \qquad (23.23)$$

حيث <sub>و - زاوية اللي بالراديان ؛</sub>

ا \_ طول القطاع i بالسم  $l_i$ 

نه القصور الذاتى في حالة اللي للقطاع i بالسم  $I_{ii}$  . G . معامل المرونة في حالة اللي بالكجم/سم G

 $c_t$  ويتحد  $c_t$  معامل الجساءة  $c_t$ 

والصيفة ( 23.23 ) يمكن استخدامها في الحالات التي يوجد فيها في الجزا المراد حسابه من العمود، قطاعات مخروطية قصيرة، وكذلك ثقوب قطرية باقطار صغيرة، ومجارى خابور منفردة وغيرها التي لا تدخل في الحساب تبعا لذلك.


ومعدلات زوايا اللى المسموح بها للاعمدة تحدد تفاضليا لبعض تصاميم الماكينات.

وثمة قاعدة يجرى اتباعها بالنسبة لاعمدة دوران ماكينات التثقيب: زاوية اللى في حالة اكبر عزم لى منقول يجب الا تزيد عن  $^{\circ}$  في طول d ، حيث d ، حيث d . القطر الخارجي للمحور .

وعند تصميم اليات تحريك المرفاعات القنطرية (  $_{\rm bridge\ type}$  )، يعتبر تحديد تشويه اللى لعمود الادارة العامل الحسابي الاساسي وراوية مديد مناسي  $_{\rm color}$  وراوية اللي المسموح بها  $_{\rm color}$  0.25  $_{\rm color}$   $_{\rm color}$ 

لكل متو من الطول .

عدى اللغات (الدورات) الحرج للعمود، ان حساب العمود على الاهتلب زازات العمودية على محوره تتلخص فى اختبار شرط عدم حدوث ظاهرة الرنين التى تزداد عندها سعة الاهتزازات زيادة كبيرة يمكنها أن تصل الى تلك القيم التى التى التى عندها العمود، وتنشيل هذه الظاهرة عندما يدور العمود بعدد اللغات الحرج، عندما ينطبق تسردد



الشكل ٢٣ - ٢٦

تغير القوى الخارجية مع ترد الاهتزازات الذاتية للمجموعة، ويمكن أن يحدث الرنين أيضا عندما يكون مقدار ترد تغير القدوى الخارجية مساويا لضعف او عدة اضعاف الاهتزازات الذاتية للمجموعة، ولنفرض أن هناك عمود ا (الشكل 77-77) مركب عليه بالتماشل بالنسبة لوضع ركيزتيه قرص وزنه G ، ينحرف مركز ثقله بالنسبسة للمحور الهند سى للدوران بالمقدار e وعند انتظام العمود مع القرص ينحنى العمود تحت تأثير قوة الطرد المركزى  $C = m\omega^2(y+e)$  . وبدون اعتبار تأثير الوزن الذاتى للمجموعة بالنسبة للرسم التخطيطى الحسابسى المأخوذ (وهو مثل العتبة، المرتكزة ارتكازا جرا على ركيزتين، يكون مقدار الانحناء

$$\gamma = \frac{CL^3}{48 \; EJ}$$
,
$$C = \frac{48 \; EJ}{L^3} \; \gamma = k\gamma$$
,

a القوه البي a ، m(y+e) ميث a ، b القوه البي  $y=\frac{e}{k}$ حيث k ـ القوة التي تنتج وحدة الانحناء في العمود ( ر سم مثلًا).

ومع زياد م السرعة الزاوية م ، يزيد مقدار الانحناء م وعند مسلم السرعة الزاوية يجب أن يتحطم العمود، والسرعة الزاوية التي يزيد عنسد تطبيقها الانحنا على ذلك المناع بالسرعة الحرجة المناعلى ذلك افان  $\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 

وم و فان عدد اللغات الحرج للمدرو  $\frac{\pi n_{er}}{20}$ رحيث أن في الدقيقة

$$n_{er} = \frac{50}{77} \sqrt{\frac{k}{73}} = \frac{30}{8} \sqrt{\frac{kg}{G}} = 300 \sqrt{\frac{k}{G}},$$
 (23.25)

حيث ع = ( ١٨ سم/ ثانية أ ودس عجلة الجاديية،

والاستنتاجات التى حصلنا عليها تمتبر صحيحة أيضا عنك الاخسال الوزن الذاتي للمجموعة والانسحنا" الناتج عنه في الصود، حيث أن الدوران يحدث حول محور منحنى للعمود (تحت تأثير الوزن الدائس). وحيث أن الانحناء الاستاتيكي للعمود الناتج من الوزن ( 6 ) للأجزاءُ

يگون  $\frac{\mathcal{C}}{k}$  ۽ فان  $\mathfrak{C}$  $a_{or} = 300 \sqrt{\frac{1}{f}} .$ (23.26)

وهكذا فان عدد اللغات الحرج للعمود من السهل تحديده سين قيمة الانحناء الاستأتيكي : .

والاقتراب من عدد لغات العمود الحرجة، يظهر على هيئة ذيذيات قوية في العمود ؛ ومنطقة سرعات الدوران من  $0.7\,n_{\rm er}$  الى العمود ؛ ومنطقة سرعات الدوران استخدامها، حيث أنه عند التشغيل المستمر للعمود على هذا النظام، يؤدى بلا محالة الى تحطم العمود.

ونتيجة لمختلف المقاومات التي تظهر أثناء الاهتزاز (الاحتكاك الداخلي ، والاحتكاك في الركائز ، وتأثير الوسط المحيط)، لا يمكن أن يحدث تحطم العمود لحظيا، وحيث أنه عندما تكون ω > ω تكون لانحنا العمود قيمة محددة، فانه عند الانتقال السريع عبر منطقهة السرعات الحرجة تستقر حركة العمود، لذا فان الاعمدة تعمل بسرعات  $n>n_{cr}$  أيضا ؛ وفي المعتاد تكون  $n>n_{cr}$  وتسمى هــــذه الاعمدة بالاعمدة المرنة، المعناد


وعند  $\omega \to \infty$ , فان  $e \to y$  أى أنه تحل ظاهرة الاستقرار الذاتى للعمود . والانتقال عبر منطقة السرعات الحرجة يتم باكبر سرعة مكنــة او تزود المجموعة بمخمدات ـ أى اجهزة خاصة لتقييد سعــــات الاهتزاز .

وبناً على ذلك ، يمكن تفادى خطر الرنين باستخدام اعمدة جاسئة ، ذات مقاومة جيدة لتشويه الانحنا وبترددات عالية للاهتزاز الذاتى ، أو باستخدام أعمدة رفيعة القطر ومرنة ذات سعات اهتزاز ذاتى منخفضة وتنحنى بحرية تحت تأثير قوى سعات اهتزاز ذاتي منخفضة وتنحنى بحرية تحت تأثير قوى الطرد المركزى وقادرة على اتخاذ شكل الاتزان المرن .

# الباب الرابع والعشرون القوارن والقوابض

#### قوارن التوصيل الدائم

تقوم القوارن من هذه المجموعة بوظيفة التوصيل الدائم للأعسدة. ومن وجهة نظر مواضع الاعمدة المراد توصيلها، ومدى دوام هذه المواضع، تقسم القوارن الى قوارن جاسئة للتوصيل بين الأعسدة المشتركة المحور مع ثبات الوضع النسبى بينها، وقوارن متحركسسة



الشكل ٢٤ - ١

للتوصيل بين الاعمدة فير المشتركة المحاور مع تغير الوضع النسبي بينها، والشكل ٢٥ ـ ١، يوضح التصنيف العام لقوارن التوصيل الدائسم، القوارن الجاسئة . تختلف هذه القوارن عن غيرها في انهسل تنقل من أحد الاعمدة للعمود الاخر ليس فقط عزوم اللي، بئسل وكذلك عزوم الانحناء والقوى المحورية التي تنشأ في المجموعة . وفي هذه القوارن يجرى العمل على تحريرها من مؤثرات القسوى الاضافية (فيما عدا عزوم اللي). ولهذا الغرض توضع القوبسوارن بالقرب من الركائز.

ويدخل في عداد القوارن الجاسئة، قوارن الجلب، القوارن المشقوقة الملولبة ، والقوارن الشغاهية .

قوارن الجلب ، وهى ابسط انواع القوارن الجاسئة، وتتكون من جلبة من الصلب او الحديد الزهر، تركب على طرفى العمودين وتوصل معهما بمسمارين مخروطيين (الشكل ٢٤-٢)، وفي الحالات الانسسدر، بواسطة الخوابير،


والتناسبات بين ابعاد القوارن التي تستجيب لشرط تسلساوي عناصرها في المتانة :

$$l \approx 3d_{sh}; e \approx \frac{3}{4} d_{sh};$$


$$D_{out} \approx 1.5 \ d_{sh}; \quad d_{pin} = (0.3 + 0.25) d_{sh}$$

( في العادة يكون المقدار ٣٠٠ للقوارن الصغيرة و ٢٥٠ للقيوارن الكبيرة).

وفى معدلات (المواصفات القياسية) بنا الماكينات يوصى بصنسية العمدة أما بالنسبة للاعمدة القوارن ذات الجلب من الصلب 35 أو 45 ، أما بالنسبة للاعمدة



الشكل ٢٤ - ٣



الشكل ٢٥ - ٢

ن ات  $d_{sh} > 80 \text{ mm}$  ن ات ،  $d_{sh} > 80 \text{ mm}$  ن ات ، CY 21-40 ، ماركة

وفى الحالات الهامة يجرى اختبار التيلات على القص وعلى سحق الجلبة والعمود بواسطة التيلات، وفى المعتاد تكون الاقرب السى التسبب فى التحطيم منها هى الاجهادات الماسية فى مسادة التيلات؛ لذا ففى حالات زيادة الحمل زيادة كبيرة فى القوارى ذات الجلب، يؤدى ذلك الى قص التيلات.


القوارن المشقوقة الطولية \* (الشكل 7 - 7)، وتتكون من قارنتين نصفيتين ، يزنق بينهما طرفا العمودين المراد توصيلهما، وذلك بواسطة مسامير ملولية . ولتقليل طول هذه القارنة، توضع المسامير المتجاورة متعاكسة الاطراف، كما يتضح ذلك من الشكل 7 - 7 - 1 وطول القارنة مرتبط بوضع العدد اللازم من المسامير . ويكون عادة  $D_{out} = (4 + 2) d_{sh}$  عادة  $D_{out} = (4 + 2) d_{sh}$  . والقطر الخارجي للقارنة من المسامير .

<sup>\*</sup> تحتوى المراجع المتخصصة على حسابات القوارن المشقوقة الملولبية مع وجود خابور ،

وفى هذه النسبة تؤخذ القيم الاكبر (٤) فى حالة القوارن ذات الابعاد الصغيرة ( $d_{sh} \approx 25 \, \mathrm{mm}$ )، اما القيم الاصغر ( $d_{sh} \approx 25 \, \mathrm{mm}$ ) الكبيرة ( $d_{sh} \approx 300 \, \mathrm{mm}$ )

والقوارن ذات الآبعاد الصفيرة والمتوسطة، تنقل عزم اللى فقسط بواسطة الاحتكاك بين العمودين والقارنة، أما القوارن ذات الابعساد الكبيرة، فتزود بخابور يوصل بين الاعمدة والقارنة، ينقل الجزء الاكبر من عزم اللّى .

وينحصر حساب القوارن المشقوقة الطولبة فى تحديد ابعاد المساميسر المطولبة وكميتها، وينفذ هذا الحساب كما هو الحال فى الوصلة القامطة (انظر ص ٩٩٠) انطلاقا من فرض انه حتى مع وجسود خابور، فان عزم اللى ينقل فقط بالاحتكاك بين العمودين والقارنة،



الشكل ٢٤ ـ ٤

وتوصل قوارن الجلب، والقوارن المشقوقة الطولبة بالاعمدة بعسك تركيب الاخيرة في كراسي محاورها.

القوارن الشفاهية (الشكل ٢٤ - ٤)، تختلف هذه القوارن عسن النوعين السابقين في أنها تركب على اطراف الاعمدة بعد تسخينها أو تحت المكبس، وذلك بعد ان تركب الاعمدة في كراسي محاورها، ولغرض توفير الدقة الاكبر تخرط اطرف القوارن الشفاهية واسطرك المركزة (الشكل ٢٤ - ٤، أ) بعد تركيبها على الاعمدة، اى مجمعة معها، وبغرض تسهيل عملية تجميع اعمدة الادارة الطويلة، يمكن مركزة القوارن النصفية بواسطة حلقتين نصفيتين (الشكل ٢٤-٤،ب)، وفي هذا التصميم لا تتحتم ازاحة العمود في الاتجاه المحوري بغيسة انتزاعه .

واذا كان من اللازم نقل عزوم لى وقوى كبيرة تصنع الشغاهات وقطعة واحدة مع الاعمدة، واذا وجدت عند أطراف الاعسللة شغهات، فان كل الاجزاء المركبة على العمود (من عجلات مسننلة وكرات وحدافات وكراسى محاور . . . الخ) يجب أن تكون قابللة للغك (الى سقين)، ويعتبر هذا من عيوب القوارن الشغاهيلة ، الا انها نظير ذلك، تضمن اكثر الوصلات دقة وجساءة ومتانة بين

الاعمدة . لذا فانه فى الحالات الهامة، توصل الاعمدة كقاعدة عامة بواسطة القوارن الشفاهية (فى حالات المولدات البخارية التوربينية المرتكزة أعمدتها على ثلاث ركائز، وكذلك التوربينات الايدروليك الرأسية، وأعمدة رفاصات السغن . . . وما الى ذلك) .

والقوارن الشفاهية تنقل عزم اللى اما عن طريق الاحتكاك بين جوانب القوارن النصفية المضفوطة على بعضها البعض بواسطـــة المسامير نفسها المعرضة للقـــــص بحيث تكون المسامير مركبة بتوافق دقيق فى ثقوب شقى القارنـــة (راجع حساب المسامير ص ١٩٨) .

وبغرض رسم الرسم المهند سى الابتدائى ،يمكن أخذ الطول الكليين وبغرض رسم الرسم المهند سى الابتدائى ،يمكن أخذ الطول الكلينين  $D_{out}$   $D_{out}$ 

وقطر المسامير وعددها مرتبطان من جهة، بالمساحة الكلية المعينة حسابيا، ومن جهة أخرى بضرورة توزيع المسامير حول محيط القارنة مع اعتبار المسافة اللازمة لدخول مفتاح المسامير، وهذه الحالية مثلها مثل الاحوال المشابهة، يعثر على الحل الامثل عن طريق المقارنة بين عدة قيم لقطر المسمار  $(d_1, d_2, \ldots)d$ ، وعسد المسامير اللازمة  $(z_1, z_2, \ldots)z$ .

ويؤخذ في الاعتبار في كل من الصيفتين ( 10.17 )، ( 10.18 ) نقل عزم اللّي وحده. بينما ان القوارن الشفاهية كثيرا ما تتعصصرض بالاضافة الى ذلك لاحمال عزوم الانحناء ولقوى الشد ايضا. فمشلا في حالة عمود المولد التوربيني ذي الركائز الثلاث، تتعرض القارنسة لعزم انحناء ناتج عن وزن العضو الدوار والقوى الجسسندب الكهرومفناطيسية. وفي التوربينة الايدرولية ـ تتعرض القارنة الى قسوة شد من وزن العجلة العاملة، والضغط الايدرولي . وفي الحالات الخاصة يكون تعيين هذه الاحمال الاضافية خال من الصعوبة، ولكن في الحالة العامة، لا يمكن اظهار هذه الاحمال في صيغة سهلة بدرجة كافية. وفي كل تلك الحالات ينحصر الحساب في تعيين الاحكام الابتدائي في المسامير، وابعادها الكغيلة بتوفير المتانسسة واستبعاد انفراج تذكب شفي القارنة، وطريقة الحساب هذه عرضت في في في اللهاب ( ص ١٩٢ ) ).

والقوارن الجاسئة المتحركة. ان المركزة الدقيقة للاعمدة، والمحافظ عليها دوما، وهي الشرط اللازم لاستخدام القوارن الجاسئة كثيرا ما يكون تحقيقها مستحيلا حتى ولو بالتقريب، وعدم الدقة فــــى

<sup>\*</sup> يمكن أخذ نسبة مساحة مقاطع المسامير ومساحة مقطع العميود مساوية لـ المراح وذلك للحساب الابتدائى .


الوضع النسبى بين الاعمدة المراد توصيلها لا يمكن تجنبه بسبب أخطأ التصنيع، التى تزداد بعد ذلك نتيجة للتشويهات الناتجية بدورها عن الاحمال العاطة وتأثير درجة الحرارة، وعدم انتظلل هبوط الاساسات وغير ذلك من الاسباب، وفي الحالات المشابهية توصل الاعمدة بقوارن متحركة،

ان الازاحات النسبية الممكنة بين الاعمدة المراد توصيلها ، يبينها ، λ ، وكل هذه الازاحات توصفها الازاحة الطوليــــة ، الشكل ٢٤ - ٥ ، وكل هذه الازاحة المحيطية ، وازاحة المركزى ، ٥ ،

و "زاوية الانكسار " ٧ .

وفى الوصلات المنفذة بواسطة القسوارن المتحركة، تعوض الازاحات بواسطة القابليسة النسبية لعناصر القارنة على الحركة . ويتسم التوصل الى ذلك بأحدى الطرائق التالية:

المسابق المسابق الكبيرة فى الاجزاء المتوافقة فى القارنة (وتستخدم فقط فى حالات وسائسل نقل الحركة العاملة بسرعات صغيرة واحمال غير كبيرة)؛



الشكل ٢٤ - ه

<u>۲</u> بالانزلاق : وهو انزلاق بعض الاجزاء بالنسبة للبعض الآخر ؛ وتتطلب مثل تسلك القوارن التزييت (وتستخدم في وسائل نقسل الحركة بدون التقيد بالسرعات او الاحسال، وهي تسبب حملا اضافيا غير كبير على الاعسدة وكراسي المحاور)؛

٣ ـ بالمطيلية المرنة للاجزا ؛ ولا تتطلب هذه القوارن تزييتا، الا انها تسبب احسالا اضافية على الاعمدة وكراسى محاورها علما بانها تكون اكبر، كلما زادت جسائة القارنـــــة

والازاحــة النسبيــة بين العموديــن المراد توصيلهمــا، والقوارن التى تستخدم فيها وسيلتا التعويض الاوليان (الخلوصات الكبرى والانزلاق)، يمكن تسميتها بالقوارن الجاسئة ذات التعويـف، أما القوارن التى تستخدم فيها الوسيلة الثالثة للتعويض (المطيليــة المرنة) فتسمى بالقوارن المرنة ذات التعويض او بالاختصار القــوارن المرنة.

والقوارن الجاسئة ذات التعويض تنقسم الى قوارن مسننة ومصلبة، ومفصلية.

وكل القوارن ذات التعويض لا تنغى الحمل القطرى علي علي الاعمدة الميراد الاعمدة الميراد توصيلها ولكن تقلل فقط من مقداره، وعلاوة على ذليك

فالقوارن هذه تعتبر مصادر اضافية للاحمال القطرية بسبب عدم دقة بعض اجزائها \* .

وعلى أسوا الاحوال فان القارنة المتحركة تشبه المرفق، في انها تنقل عزم اللي  $M_t$  بنقطة واحدة فقط (مثلا، بواسطة سنة واحدة في القارنسة المسننة او باصبع واحد في القارنة المرنة ذات الجلبة والاصابع، الخ)، بعيدة عن محور الدوران بمسافة  $\frac{D}{2}$  ، وفي ذلك يكون الحمل القطرى R على الاعمدة مساويا القوة المحيطيسة


كالمة:

$$R = P = \frac{2M_t}{D}.$$

وفى الحالة العامة فان الحمل القطرى الاضافي

$$O < R < P_{\bullet}$$

ولقد اظهرت الابحاث التجريبية انه فى التصاميم الواسعة الانتشار من انسواع القوارن ذات التعويض مع وجو*د* القيسم




الشكل ٢٤ - ٦

المعتادة لاختلاف محاور الاعمدة واحظاء الانتاج  $R = (0.2 \div 0.4)P$ . ومن الواصح ان نوعية القارنة فات التعويض يجب ان تقيم أيضلل الواسطة قيمة R . وتقوم القارنة بتعويض عدم انطباق المحاور بشكل أفضل ، كلما كان ما تخلقه اثناء ذلك من حمل اضافى على الاعمدة والركائز اقل.

القوارن المسننة (الشكل ٢٥ - ٦)، تتكون من جلبتين مسنتين ومن غلافين باسنان داخلية، والجلبتان مركبتان على طرفى العمودين العراد توصيلهما، اما الغلافان فيثبتان فى بعضهما بواسطة مسامير ملولبة ويعشقان فى الجلبتين باسنانهما على طول محيطيهما، ويحوى الغلافان زيت التزييت، وعند دوران القارنة يندفع الزيت الى المحيط، متغلغلا الى مناطق التلامس، ويلعب الزيت فى عمل القارنة المسننة دورا ملموسا: فانه بتخفيضه لمقدار الاحتكاك بين الاسنان، يقلل مقاومة القارنة للازاحة النسبية بين نصغى القارنة، والحمل القطسسرى الاضافى على العمودين والركيزتين،

<sup>\*</sup> لذا فغى الماكينات الثقيلة الحديثة والهامة (مثل مجموعـــات التوربينات) يجرى السعى لتغيير القوارن المتحركة ذات التعويـــص بقوارن جاسئة اكثر أمانا، حيث تتطلب تركيبا اكثر دقة للاعمــدة المراد توصلها، الا ان كفائتها تكون اكبر اثناء العمل .

ولاسنان القوارن شكل انفوليوتى مع زاوية للتعشيق مقد ارها ٢٠٠٠ ويغرض تسوية متانة الاسنان على الجلب والقارنة النصفية، تجهيرى علية تصحيح على اشكال الاسنان، والجزء العلوى للاسنان علي الجلب يكتسب شكلا مستديرا بنصف قطر مساو لنصف قطر قميين اسنان الجلب السنان الجلب المنان الجلب الشكل الكروى، وبين اسنان الجلب السنان الجلب المنان الجلب المنان الجلب السنان الجلب المنان الجلب المنان الجلب المنان المنان الجلب المنان ا



الشكل ٢٤ ٧

والقارنة النصفية ٢ (الشكل ٢٦ ـ ٧) يوجد خلوص، يمكن مسن جرائه حدوث ازاحات في العمودين،

ومقد ارهذه الازاحة مرتبط بالخلوص وبغيره من البارامترات فـــــى القارنة على الوجه التالى :

زاویة  $\psi$  للانکسار السموح به بین محوری العمودین تحدد من المعادلة (الشکل  $\gamma = \gamma$ ، أ) :

$$\sin \frac{\Psi}{2} = \frac{\Delta}{b} ,$$


حيث  $^{\Delta}$  \_ الخلوص الجانبى بين الاسنان  $^{1}$   $^{2}$  \_ العرض العامليان، وقيمة الازاحة المسموح بها بين المركزين يمكن ايجاد هين من تشابه المثلثين  $^{2}$   $^$ 

$$\delta = DE = AE \frac{BC}{AC}$$

أو

$$\delta = \frac{l}{b} \Delta$$
,  $\delta = \frac{l}{b}$  . المسافة بين منتصفات الاسنان على كلا الجلبتين  $l$ 

عمر خدمة الوصلة بالمقارنة مع الاسنان العادية (الشكل ٢٤ ـ ٨، أ) .



ولقد حصلت القوارن المسننة على انتشار واسع وخصوصا في الصناعات الثقيلة، وفي الاتحاد السوفييتي يكون تصميم القوارن المسنناسية وارامتراتها الاساسية خاضعة للمواصفات القياسية والمواصفات القياسية هذه تحدد اقطالاعمدة المراد توصيلها من ١٠ الى ١٠٥ م، مع أقصى قيمة لعزم اللي المنقول من ١٠ الـي من ١٠٠٠ من وأقصى عدد لفللا

الشكل ٢٤ - ٨

للقارنة تحدد المواصفات القياسية، يتجاوب مع السرعة المحيطية على المحيط الابتدائى للتعشيق بالاسنان، وهو يساوى ٢٥ كترا/ثانية.

والجلب والاغلفة المشكلة بالطرق في القوارن المسننة تصنع من الصلب 40 ، أما المسبوكة فمن الصلب 45  $\pi$  11 ، وتعرض اسنان الجلب والاغلفة لمعاملة حرارية حتى تصل صلابتها الى ما لا يقل على على Re 40 ، بالنسبة للجلب، والى ما لا يقل عن 35  $\pi$  ، بالنسبة للأغلفة ، وبالنسبة للقوارن الاقل تحميلا ، والعاملة بالسرعات الاقلل (حتى ه أمتار/الثانية) يسمح بصلادة اقل لاسطح الاسنان الجلب وصلادة اسنان الجلب .  $Bhn \ge 280$ 

والقوارن القياسية تسمح بانحراف محور كل جلبة بالنسبة لمحور الغلاف ، الذى ينتج عن عدم تطابق محورى العمودين الملل ومال  $\frac{\Psi}{2} \approx 0\%0$  ، اى ان  $0\%0 \gg \frac{\Psi}{2}$  ( الشكل 7 = 1

وحساب القوارن المسننة على المتانة وعر الخدمة مطــــو ملكانة وعر الخدمة مطــــو ملكانة وعر الخدمة مطلب المنان نتيجة النحراف الاعمدة وتختار القوارن ذات التصميم القياسي المواصفات الواردة فـــى المواصفات القياسية .


القوارن المصلبة \* (قوارن اولد هيم) وتتكون من قارنة نصفية بهـــا قناتان قطریتان، وقرص بینی علیه نتوان مصلبان (متقاطعان) والزاویة بينهما = . ٩٠ (الشكل ٢٢ ـ ٩، أ). وتستخدم القارنة لتوصيل الاعمدة ذات المحاور المتوازية أو المتقاطعة بزاوية صغيرة (حتى  $q=1^\circ$ ) مع انحراف العمودين بما لا يزيد عن  $\delta \approx 0.05 \, d_{sh}$  انحراف العمودين ، ومقدرة عمل القوارن والقيمة المسموح بها لاختلاف محور العمودين ، ومقدرة عمل القوارن

المصلية، تعينان بالمقاومة الناتجة اثناء الحركة النسبية بين اجـــزاء

القارنة . وعند حدوث مقاومة كبيسسرة يحدث عض (زرجنة) للقارنة، تزيد كثيرا من جراء ذلك الاحمال الواقعة علىسى العمود ين .

والقارنة ذات الدليل المنزلق البيني على صورة منشور قائم (الشكل ٢٤-٩، ب) لها اسطح عاملة اكبر، وتحتفسظ بالتزييت بشكل افضل وتسمح ب $^\circ$ •  $\delta \approx 0.1 \ d_{sh}$ 


والقارنة ذات المشط على هيئة سنــة بشكل انفوليوتى ، وذات المجرى الاسفينى (الشكل ٢٤ ـ ٩، جا)، تسمح بانكسار کبیر یصل الی °4 ≽ψ ۰



البينى حركة كوكبية : فلكل دورة من دورات العمود يصنع مركــــزه د ورتین ، راسما فی ذلك دائرة قطرها ٥ ، حیث ٥ ـ انحراف المحورين المتوازيين للعمودين .

ويظهر نتيجة لعزم اللى المنقول بواسطة القارنة، ضغط علـــــى الحواف العاملة، يكون غير منتظم على طول الحافة، واذا اعتبرنــــا

الحمل الموزع حسب قانــــون المثلث (الشكل ٢٤ ـ١٠) بقيسة على الحافة AB مساوية ل حیث k کمیة تعتمد علی حیث الخلوص بين الحواف وعلى درجة تشطيبها، لحصلنا على صيفـــة لعزم اللى الحسابى الذى تنقلسه القارنة



الشكل ٢٤ ـ ١٠

بعض المواصفات " قارنة حدبيسسة \* تسمى هذه القارنة في قرصية ".

$$M_{t des} = \frac{p_0 k D h}{2} \left[ (D - l) - \frac{2}{3} k D \right] = \frac{p_0 k D h}{2} \left[ D \left( 1 - \frac{2}{3} k \right) - l \right],$$

حيث h ـ الارتفاع العامل للحواف المحتكة ؛ l ـ مسار المشط في مجراه، المناظر للحظة الزمنية الاختيارية . ومن هنا

$$P_0 = \frac{2M_{t,des}}{hDk\left[D\left(1-\frac{2}{3}k\right)-l\right]}.$$

 $l=l_{max}=\delta$  والضغط  $p_0$  يصل الى أقصى قيمة له عندما تكون  $p_0$  والضغط  $P_{max}=\frac{2M_{t\ des}}{hDk\left[D\left(1-\frac{2}{3}\ k\right)-\delta\right]}=\frac{2M_{t\ des}}{hD^2k\left[\left(1-\frac{2}{3}\ k\right)-u\right]},$ 

حيث  $\frac{\delta}{D} = u = \frac{\delta}{D}$  الانحراف النسبى بين العمودين . ويقع المقدار  $k \in 0.8$  ويقع المقدار ويعد التليين تأخذ  $k \in 0.8$  القيمة  $k \in (1-\frac{2}{3},k)$  بين الحدين  $k \left(1-\frac{2}{3},k\right)$  أقل هاتين القيمتين ( $\{1,1,2\}$ ) التى تناظر  $k \in 0.3$  ،نحصل من المتساوية الاخيرة على :

$$p_{max} \approx \frac{8M_{t des}}{hD^2(1-1.2u)}$$

وفى حالة الانحراف الصفير  $\delta \ll D, u \ll 1$  ، يمكن كتابة هذه الصيغة بدقة كافية للاغراض التطبيقية :

$$P_{max} \approx \frac{8M_{i des}}{hD^2}$$

ولانواع الصلب القابل للتصليد الاسمنتى 15X, 20X والمقسى حتى ولانواع الصلب القابل للتصليد الاسمنتى  $P_{max}=2~{\rm kgf/mm^2}$  ميكن السماح لقيمة Rc~55-60 .

القوارن المغصلية \* . وتستخدم لتوصيل الاعمدة تنحرف محاورها عن بعضها البعض عن بعضها البعض حسب ظروف استخدام الماكينة اثناء الضبط او التشغيل .

وتستخدّم مثل هذه القوارن مثلا في السيارات لتوصيل اعسدة صند وق السرعات بوصلة المحور الخلفي ؛ وفي ماكينات الدلفيسل لنقل عزم اللي الى الدلفينات العاملة ؛ وفي ماكينات التشفيسل

<sup>\*</sup> وهى تسمى أيضا بالمغصلية الجامعة الاغراض، او قارنة الكردان او قارنة هوك .


لنقل الحركة الدورانية الى اعمدة دوران الرؤوس العديدة المحاور، وما الى ذلك .

وللاعمدة ذات الاقطار  $d_{sh} = 10 \div 40 \, \mathrm{mm}$  ، فإن ابعاد القوارن المغصلية خاضعة للتوصيف القياسى ، والشكل 75 - 11 يبين التركيبة المقترحة في المواصفة القياسية .

ويصنع الصليب وشوكتا القارنة من الصلب 40X ، والمقسى حتى مياد ة Rc 48-53 ، أو يصنع الصليب من الصلب Rc 48-53 ، اسا

الشوكتان فن الصلب الكرومـــى المصلد حتى درجة الصـــــلادة مدرجة الصــــلادة مدرجة الصــــلادة الدرية والسقوارن المغصلية يجب أن تحسى مــــن الاتربة والتلوث، ويجب ان تزيت جيدا .

وعيوب القوارن المفصلية ذات التصاميم المعتادة حتى عصدم انتظام دوران العمود المنقساد مع ثبات سرعة دوران العمسود القائد \* ولذلك اذا لم يكنا مشتركين في محاورهما، وما يتبع ذلك من التسارع الزاوى للعمسود



الشكل ٢٤ - ١١

المنقاد يؤدى الى ظهور قوى قصور ذاتى تزيد من تحميل اجــزاء القارنة، واذا ما استخدمت قارنتان مفصليتان، يتم التوصل تحــت ظروف معينة الى توافق دوران العمودين القائد والمنقاد، ولكـن فى هذه الحالة يكون دوران العمود البينى غير منتظم \*\* .

القوارن المتحركة المرنة، وهى علاوة على تعويضها لعدم تطابق محورى العمودين المراد توصيلهما، فانها تؤثر كثيرا على الصفات الديناميكية للمجموعة، وذلك بتغييرها في الاتجاه المرغوب،

ومن السهل تمثيل عمل القارنة المرنة، باستبدال المحرك والماكينية العاملة، أو قسمى عمود الادارة الموصلين فيما بينهما قارنة مرنية، بابسط منظومة ذات كتلتين : قرصان بعزمى قصور ذات ولا لكتلتيهما مساويين لا  $I_1$  ،  $I_2$  يتصلان بقضيب عديم السوزن له جساءة لى تساوى  $I_3$  ، وحيث أن مطيلية اللى للقارنة المرنسة أقل كثيرا من مطيلية العمودين المراد توصيلهما، فيمكن اعتبار أن  $I_4$  تعنى فى وقت واحد جساءة المجموعة وجساءة القارنة.

<sup>\*</sup> هناك تصاميم خاصة للقوارن المفصلية "ذات السرعة الزاوية الثابتة".

\*\* لذا فان عزم القصور الذاتى للعمود البينى يجب تقليله بقلله بقلله الاحكان بغية تقليص تأثيره على عمل الماكينة .

وفي هذه المنظومة، اذا ما أثر على احدى الكتلتين عزم انغعالى ، فان سعة ذبذبة العزم المؤثر علــــى  $M = M_0 \sin \omega t$ ( في المنظومة ـ القضيب) يعبر عنها بالصيفة القارنة

$$M_{t des} = \frac{+}{M_0} \frac{I_2}{I_1 + I_2} \mu$$
.

ويمكن ان يصف المعامل µ فعالية استخدام القارنة المرنسسة. ويعتمد اساسا في قيمته على النسبة بين الترددين  $\frac{\omega}{2}$  حيث  $\omega$ ترد د العزم الانفعالي  $\frac{p}{l} = \frac{p}{l}$  = ترد د الاهتزاز الذاتي للمنظوسة بدون اخماد  $\left(p = \sqrt{\frac{C}{l}} + \frac{C}{l_2}\right)$  وترد د الاهتزاز الذاتي للمجموعة مع القارنة يجب أن يكون أقل

كثيرا من تردد القوى الانفعالية، وفي هذه الظروف يمكن، اهمال الاخماد ، وتعيين المعامل  $\mu$  من العلاقة المعلومة :

$$\mu = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{p}\right)^2 - 1}.$$

 $\mu = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{p}\right)^2 - 1}.$   $\frac{\omega}{p} = 3 \div 5$  فان  $\mu = \frac{1}{8} \div \frac{1}{24}$ وبنا على ذلك فان القارنة المرنة تعتبر مع همس الاختيار، جهازا فعالا لعزل الاهتزازات.

والقسم الاساسى في القارنة المرنة الذي يحدد خواصهـــــا وتشكيلها التصميمي ، هو العنصر المرن .

ويستخدم في الاساس الصلب والمطاط كمادتين للعناصر المرنسة. ولقد توسع بشكل خاص أثناء السنوات العشر الاخيرة استخصدام المطاط لصنع العناصر المرنة، وتستغل بها خاصية هامة من خواص المطاط وهي مقدرته على السماح بتشوهات كبيرة مع تشتيت اكبـر كمية من الطاقة على وحدة الاحجام، والطاقة النوعية لوحدة الكتل للتشوة المرن في المطاط تقارب ٥٠٠ كجم ٠ متر/كجم، على حيــن أن هذه الطاقة بالنسبة للصلب الزنبركي تساوى ٣ كُجم ٠ متر/كجم٠ ولقد اصبح انتشار استخدام العناصر المرنة المطاطية ممكنا بعسد وضع طريقة يعول عليها لتثبيت المطاط من المعادن، ومتانة هــذه الوصلة تصل الآن الى ٧٠ كجم/سم؟ ، ولا تتفير تقريبا حتى درجة الحرارة . ٨٥ مئوية .

وفي التصاميم الموجودة للقوارن، تستخدم كل الانواع المعروفة تقريبا من العناصر المطاطية المعدنية، وكذلك اليايات المصنوعة من الصلب (حالات الضفط، والثنى ، واللي) . والاسس العامة لحساب هــنه العناصر اوردناها في الباب المادي عشر.

ومنحنى مرونة الياى يكون في العادة خطا مستقيما القليلة، ويتقوس في الاتجاه اللازم بمساعدة الصواد والخلوصات والشد الابتدائى ، وما شابه ذلك. والشكل ٢٤ - ١٢ يبين التصاميم النمطية لبعض القوارن المرنه، ومنحنيات مرونتها .

القوارن ذات الجلب والاصابع (الشكل ٢٦ ـ ١٢، أ)، تتكون هـذه القوارن من قارنتين نصفيتين شفاهيتين، وفي أحد النصفين تثبت أصابع من الصلب عن طريق تيلات مخروطية، وتركب على الاصابع

جلب مطاطية تتكون من حلقات مقطعها شبه منحرف، وهـــنه الاصابع تدخل في ثقـــنوب اسطوانية في النصف من القارنة الاخرى .


ومصنفات القوارن التى تشملها المواصفة تتكون من صفين فى كلل منهما ه ارقام (من ۱ الى ۹) بنظام تصاعدى لاقطار الاعملة المراد توصيلها ابتداء من ۲۸ حتى ١٥٠ مم ولعزم اللى المنقلول ابتداء من ٨٦ الى المنقلول ابتداء من ٨٦ الى المنقلول متر، لصف القوارن الاعتياديية متر، لصف القوارن الاعتياديية ( MHI ÷ MH9)، ومن ٢٥٦ الى ٢١٦ كجم متر لصف القليسوارن المخففة ( MOI; MO9).

والسرعة المحيطية على القطيير الخارجي للقوارن لا تزيد عين ٣٠٠ مترا/ثانية، ويفسر هيذا اساسا بسبب زيادة درجية حرارتها وتحطم الجلب المطاطية عند التردد الكبير للتحميل .

الشكل ٢٤-١٢ عند التردد الكبير للتحميل .

والقوارن من نوع ١٢-١٢ والقوارن من نوع ΜΥΒΠ والقوارن من نوع ΜΥΒΠ اليست مخصصة لتعويض عدم تطابق محورى العمودين المراد توصيلهما ان انها تعوض فقط الانحراف المحورى للأعمدة الذى تتميز به الاعضاء الدوارة في الماكينات الكهربية (بسبب الضبط الذات عند نقل لموضعها في المجال المغناطيسي )، وتخفف من الدفعات عند نقل الدوران . الاعمدة غير المشتركة المحاور بمساعدة هذه القيوارن يؤدى الى التآكل السريع بالاحتكاك للجلب المرنة ولظهور أحمال قطرية اضافية على الاعمدة وركائزها (انظر ص ١٥٤) .

القوارن ذات النجمة المطاطية (الشكل ٢٤ ـ ١٣)، تتكون هــذه ( $D = 25 \div 40 \text{ mm}$  القوارن من قارنتين نصفيتين وحدبتين (بالنسبة الى  $D = 25 \div 40 \text{ mm}$  ) ذات مقاطع مثلثـــة أو ثلاث حدبات (عند




أو شبه منحرفة، وتدخل الحدبات فى تجاويف مناظرة فى العضــو المرن البينى ـ النجمة المصنوعة من المطاط، واسنان النجمة تعمل على الضفط وعند نقل عزم اللى تعمل فى كل جانب سنتان أو ثلاث من اسنان النجمة، وذلك تبعا لعدد الحدبات فى القارنة.

والضفوط المسموح بها تتسراوح بين ٢٠ كجم/سم عندما تكسون سرعة الدوران ٥٠١٠ لغة/الدقيقة، و ٧٠ ـ ١٠٠٠ كجم/سم عند مساتكون السرعة ١٠٠٠ لغة/الدقيقة.

وثمة قوارن لنقل عزوم لـــــى

تتراوح بين ١٥٠، وه ٤ كجم ٠٨٠




الشكل ٢٤ - ١٣

القوارن ذات الطوق المطاطى المرن الصندوقى او الحلقى الشكل ( ٢٤ - ١٤ ، أ ، ب ) ، تتكون هذه القوارن من قارنتين نصفيتين وطوق مرن مطاطى او مطاطى مقوى بالحبال ، وحلقات رابطة ،

وفى القوارن السريعة الدوران يكون الطوق من قطعة واحسدة، وفى غيرها تكون الاطواق مشقوقة لتسهيل التركيب، أو تكون مكونسة

من عدة اطواق مرنة من نفس الشكل.
ومزايا هذه القوارن هي : المقدرة
على تعويض عدم الدقة الملموسة في
وضع الاعمدة، وسهولة تركيييييييب
واستبدال العنصر المرن، أما العيوب
فهى الاحجام الكبيرة نسبيا.

والانحرافات المسموح بها بيسن محاور الاعمدة هى تبعا لابعساد القارنة: القطرية ٢ ـ ٦ مم، المحورية حتى ٨ مم، الزاوية ٢ ـ ٢٠ • واقصى زاوية لى هى ه درجات، وتحدد هذه الزاوية بمدى فقدان الاستقرار المرن فى الطوق المطاط، و"القوارن



الشكل ٢٤ - ١٤

المرنة ذات الطوق الصندوقي " الواردة في المواصفات، تنظمهــــا عفوف تتكون من ١٤ نمطا لابعاد القوارن، باقطار للاطواق تتراوح بين ١٠٠ و ١٠٠ م لنقل عزوم لي من ١٠٨ الي ٢٠٠٠ كجم٠متر، القوارن المطاطية المعدنية (الشكل ٢٤ - ١٢، ب)، في قــوارن هذه المجموعة يثبت المطاط (يلصق) تثبيتا متينا مع الاجزاء المعدنية علما بان الحمل يتوزع بانتظام على كل سطح تلاس المعدن مـــع المطاط، متيحا الفرصة امام استخدام الخواص المرنة للمطاط علـــي خير وجه، وفي القوارن الصغيرة، الخاصة بعزوم اللي حتى ١٥٠ كجم٠سم، يلصق المطاط مباشرة بالقارنتين النصغيتين، اما في

القوارن الكبيرة (حتى ١٦٠٠ كجم،متر) فيلصق المطاط بالشفهـــات البينية التى تثبت بمسامير اللوالب في انصاف القوارن .

وتعمل هذه القوارن دون ضجيج حتى فى حالة عكس اتجـــاه لدوران .

القوارن ذات اليايات الثعبانية (الشكل ٢٦ ـ ١٢، ج) وهى اكمل القوارن ذات العناصر المرنة المصنوعة من الصلب، وتزود هذه القوارن بلولب ثعبانى الشكل يركب فى التجاويف بين اسنان الفلاف (العلبة) الذى يغطى كل من الياى والاسنان والمعلو بشحم التزييت،

وفى القوارن الكبيرة، بفرض تقليل مقطع الياى، تصف اسلاك فى صفين او ثلاثة، وتبعا لرسم الاسنان، يمكن أن يكون لهذه القوارن منحنى ،

القوارن ذات اليايات اللولبية الاسطوانية (الشكل ٢٤ - ١،١٠) تركب في احدى القارنتين النصفيتين يايات اسطوانية (بالتداخل عادة)، أما القارنة النصفية الاخرى فلها في جبهتها حدبات تدخل، بين اليايات في النصف الاول بخلوص، وبهذا الشكل تنقل اليايات الاسطوانيية عزم اللي من أحد نصفى القارنة الى النصف الآخر، وباختيار التداخل، والخلوص والمحددات، يمكن الحصول على مواصفة العرونة اللازمة، وهذه القوارن تستخدم في الحالات التي يجب فيها مراعاة مواصفة المرونة المعطاة بصرامة، والعوامل الاساسية التي تعين هذه المواصفة (جساءة اليايات الاسطوانية، والخلوصات والمسافات بييسان المحددات) يمكن حسابها بسهولة، ثم المحافظة عليها اثنات

### قوابض التعكم بالتعشيق

تستخدم قوابض لتعشيق الاعمدة اثناء دورانها بالنسبة لبعضها البعض (اثناء الدوران)، وفك هذا التعشيق، او أثناء الايقال في السكون).


والشكل ٢٦ - ١٥ يوضح التقسيم العام لقوابض التحكم بالتعشيق ويطرح على الاعدة وغيرها من الاجزاء الموصلة بقوابض التعشيق متطلبات عامة مشتركة وهي الاتحاد (التطابق) التام للمحتاور والانحراف عن هذا الشرط يسيئ الى عمل قوابض التعشيق من كل الانواع، وسرعان ما تصبح غير صالحة للاستعمال.

القوابض الاحتكاكية من بين مختلف انواع قوابض التعشيق، حصلت القوابض الاحتكاكية على اوسع انتشار، وأحيانا تسمى للاختصار "بالتعشيقات"، فغى السيارات، والجرارات والحفارات، ومرفاعات البكرات، وبعض ماكينات التشفيل، تعتبر الاليات الاساسية التسمى يعتمد عليها العمل المستمر للماكينة.

وفى عمل قابض التعشيق الاحتكاكى توجد اربعة اطوار:
الاول ـ التوصيل: وأثنائه تقترب الاسطح العاملة فى القابـــض
وتضغط على بعضها البعض، ويتسارع العمود المنقاد الى أن يصل
الى سرعة العمود القائد،

الثانى \_ القابض موصل : وفيه يدور كل من العمودين القائد والمنقاد بسرعة واحدة .

الثالث \_ الفصل : وفيه يرفع الضغط عن السطحين العاملي ويبعد ان عن بعضهما البعض، ويتباطأُ العمود المنقاد حتى يتوقف تماما .



الشكل ٢٤ - ١٥

الرابع ـ القابض مغصول : وفيه يكون السطحان العاملان مغصولين بواسطة خلوص : والعمود القائد يدور او متوقف عن الحركة.


ولنستعرض ادناه هذه الاطوار.

يفصل القابض (الشكل ٢٦ ـ ٢٦) الدائرة الكينماتيكية الى قسمين : القسم القائد (المحرك) والمنقاد (الماكينة العاملة).

وفى اللحظة السابقة للتوصيل يدور العمود القائد بسرعة زاويــة  $\omega_0$  ، أما العمود المنقاد فيكون في حالة سكون،  $\omega_0$  ، ثابتة والشغل A المبذول من القابض اثناء فترة التوصيل يتكون من ثلاثة أقسام:  $\Delta_1$  شغل الاحتكاك أثناء الزمن  $\Delta_2$  ، عندما تكون شدون  $\Delta_3$  ، أما عزم الاحتكاك في القابض فيتزايد من  $\Delta_3$  الــــى

المنقاد :  $A_2$  الشغل المبذول لزيادة طاقة حركة الكتل المرتبطة المنقاد :  $A_2$  الشغل المرتبطة بالعمود المنقاد، بما في ذلك الفقد الناشئ اثناء الفتـــرة  $-A_3$  :  $\omega_0$  الزمنية  $t_2-t_1$  ، عند ما تزيد  $\omega$  من الصغر الى الشفل المبذول للتقلب على المقاومات الخارجية على العمود المنقاد ، بما في ذلك الفقد اثناء الزمسن

 $\cdot$   $t_2$  -  $t_1$ وقيم  $A_3$  ،  $A_2$  ،  $A_1$  وقيم  $A_3$  ،  $A_2$  ،  $A_3$  تحد د مصان  $A_3$  .  $A_3$  .  $A_4$  .  $A_5$  .  $A_$ 



$$A_1 = \int_{0}^{t_1} M\omega_0 dt; \quad A_1 = \int_{t_1}^{t_2} (M - M_{res})\omega_0 dt$$

 $A_3 = \int_{t_2}^{t_2} M_{res} \,\omega_0 dt \qquad (24.1)$ 

ويتلقى العمود المنقاد الجزءُ  $A^{'}$  فقط من الشفل A ، الذاهب الى زيادة طاقة حركة الكتل المتحركة  $A_2'$  ، وشغل المقاومــــات الخارجية  $A_3'(A' = A_2' + A_3')$  علما بان

$$A_{2}' = I \frac{\omega_{0}^{2}}{z}; A_{3}' = \int_{t_{1}}^{t_{2}} M_{res} \omega dt,$$
 (24.2)

حيث 1 \_ عزم القصور الذاتى للكتل المتحركة، المرتبطة بالعمـــود المنقاد المنقول الى محور هذا العمود، وبنا عليه فان الغاقسد في الاحتكاك

$$A_{fr} = A - A' = A_1 + A_2 + A_3 - A_2' - A_3'.$$
 (24.3)

وعند تعيين  $A_f$  (وهو الاحتكاك البسيط في الحالة العاسسة) تعترضنا صعوبات سببها تكامل المعادلتين ( 24.1 )، ( 24.2 )، حيث أن قوانين التغير مع الزمن للمقادير المراد تكاملها تكون فسسى كثير من الاحيان غير معلومة.

ولتعيين  $A_f$  نفترض ابسط الغروض المستخدمة كثيرا أثناء التصميم: تزايد عزم الاحتكاك في القابض يحدث بسرعة كبيرة بحيث يكسن اعتبار  $t_1 = 0$  ،  $t_1 = 0$  ؛ وعزم المقاومات الخارجية اثنا ً . ( $M_{res} = const$ ) . التوصيل لا يتفير

وطابع حركة العمود المنقاد أثناء الغترة الزمنية  $t_2 - t_1$  يعبسر عنه بمعادلة كمية الحركة

$$I d\omega = (M_{fr} - M_{res})dt_0$$

وفى الحالة قيد البحث، تكون عجلة التسارع ثابتة .

$$rac{d\omega}{dt} = rac{M_{fr} - M_{res}}{l}$$
 
$$t_2 = rac{I\omega_0}{M_{fr} - M_{res}} \ .$$

 $A_{1} = 0;$   $A_{2} = (M_{fr} - M_{res})\omega_{0}t_{2} = l\omega_{0}^{2};$   $A_{3} = M_{res}\omega_{0}t_{2} = l\omega_{0} \frac{M_{res}}{M_{fr} - M_{res}};$   $A'_{2} = l \frac{\omega_{0}^{2}}{2}; A'_{3} = l \frac{\omega_{0}^{2}}{2} \cdot \frac{M_{fr}}{M_{fr} - M_{res}}.$ 

وبالتعويض عن قيم  $A_1$  ،  $A_2$  ،  $A_3$  ،  $A_2$  ،  $A_1$  ،  $A_3$  ،  $A_2$  ،  $A_3$  ،  $A_4$  ،  $A_5$  ، وبالتعويض عن قيم المعقود في الاحتكاك عند توصيل القابض نحصل على أن الشغل المغقود في الاحتكاك عند توصيل القابض  $A_{fr}=l\;\frac{\omega_0^2}{2}$  ه  $\frac{M_{fr}}{M_{fr}-M_{res}}$  . (24.4)

ومن الصيغة الاخيرة يمكن الخروج باستنتاجات هامة لتصميم القوابيض الاحتكاكية . فعندما تكون السرعة  $_{00}$  معلومة ، يلزم لتقليل الفاقد في الاحتكاك ، تقليل  $_{1}$  بقدر الامكان ، وزيادة الفرق (  $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$  اثنياء الادارة ( مثلا التوضيل بدون حمل ويعنى أن  $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$  الادارة الفرق (  $_{0}$ 

وعلى القابض الموصل أن ينقل الى العمود المنقاد عزم اللي العمود القائد علما بأن الانزلاق بينهما غير مسموح به أثنيا التشفيل الاعتيادى \*. ولنعين أقصى عزم لى بقدر القابض على نقله، أى العزم الحدى الذى يبدأ وعنده وقوع الانزلاق بين نصفى القابض. عندما تضغط قوة P على سطحين لهما شكل حلقتين مسطحتين مثلا ، نصفا قطريهما ، و (الداخلى) ، و (الخارجى) ، يحدث بينهما احتكاك ، وعزم قوى الاحتسسكاك يمكن التعبيسر عنه

بالصيفة:

$$M_{fr} = f P r_{red}, \qquad (24.5)$$

حيث f معامل الاحتكاك بين الاسطح المتقارنة ؛  $r_{red}$  لقطر المكافى القوى الاحتكاك بين سطحين مضغوطين ، ويمكن أخذه مساويا لنصف القطر المتوسط ؛

$$r_{red} = r_m = 0.5(r_{out} + r_{in})^{**}.$$

وبالتعويض في المعادلة ( 24.5 ) عن مقدار مساحة زوج واحد من الأسطح المحتكة  $S_{fr}=2\pi r_m b$  ، وبالضغط النوى المتوسط من الأسطح ، مصل على :  $p=\frac{P}{S_{fr}}$ 

$$M_{fr} = f Pr_m = fp S_{fr}r_{m^{\bullet}}$$
 (24.6)

واذا ما كان عدد أزواج الاسطح المحتكة هو z ، وعند وجود قيم مختلفة له  $r_m$  ، p ، p ، يكون عزم اللى المنقول عــــن طريقهـا

$$M_{fr} = \sum_{i=1}^{z} f_i P_i r_{mi} = \sum_{i=1}^{z} f_i p_i S_{fri} r_{mi}$$
 (24.7)

والصيفة (24.7) تعتبر الاساس فى حساب القوابض الاحتكاكية، وفى عملية فصل القابض توجد فواقد يمكن تعيينها بنفس الطريقة التي عينت بها الفواقد فى حالة التوصيل، وهذه الغواقد غير كبيرة وليست لها أهمية عملية، وغالبا ما تهمل، والمطلوب الاساسى فى القابض المفصول هو عدم وجود احتكاك بين أجزائه أثنياً دورانها النسبى، وتظهر صعوبات خاصة بسبب ذلك فى القوابض العديدة الاقراص.

واسباب الاحتكاك بين اقراص القابض المفصول يمكن ان تكـــون: أ ـ التوا<sup>ء</sup> الاقراص ( اعوجاجها ) وتلامسها بعد الفصل؛ ب ـ تلاصق الاقراص بسبب وجود زيت تزييت بين اسطحها .

ويجب تجنب السبب الاول بالتصنيع الدقيق للاقراص، وبازالية اعوجاجها اثناء التشغيل، وبالخلوصات الكافية بين الاقراص فييي حالة الفصل؛ والسبب الثاني، بواسطة الفصل القهرى بين الاقراص عند فصل القابض،

<sup>\*</sup> قيمة  $r_{red}$  تعتمد على قانون توزيع قوى الاحتكاك على عناصر الاسطح المحتكة، وتحوى المراجع معطيات تثبت ان الافتراضات المختلفة بالنسبة لهذا القانون تعطى نتائج متقاربة وتسمح كلها باعتبار  $r_{red} = r_m$  للاغراض الحسابية.

ومن المفيد أيضا طرد الزيت من بين اقراص القابض المفصول. وعلاوة على تخفيض الاحتكاك بين الاقراص، يتم التوصل الى ذلك أيضا بواسطة التبريد المكثف للاسطح المحتكة.

ويجدر تصنيف القوابض الاحتكاكية وفق الفرض منها حسب الصفات التالية، مواد وشكل وعدد الاسطح المحتكة، طريقة ضغطها عليي بعضها البعض (آلية التحكم في القابض).

وخصائص عمل القوابض الاحتكاكية التى استعرضناها، والصيغتــان التى استنتجناهما (  $_{24.5}$  )، (  $_{24.5}$  )، تسمح بصياغة عدة متطلبات خاصة، يجب أن تطرح على مواد الاسطح المحتكة؛

أ\_ المعامل العالى للاحتكاك الذى يحتفظ بقيمة ثابتة فى نطاق واسع بدرجة كافية للسرعات، ودرجات الحرارة والاحمال ؛

ب \_ المتانة الميكانيكية والحرارية الكافية :

ج ـ التآكل غير الكبير بالاحتكاك، وعدم وجود العض ؛

د \_ توصیل الحرارة العالی، الذی یضمن التخلص السریع مسسن
 الحرارة المتولدة علی الاسطح المحتكة.

والجدول ٢٤ ـ ١ يتضمن المواصفات الخاصة بأكثر المسمواد الاحتكاكية انتشارا.

الجدول ٢٤ - ١ الموصفات الخاصة باكثر المواد الاحتكاكية انتشارا

درجة الحرارة	الضفد النوعى	معامل	ظروف العمل	
القصوى	[p]	الاحتكاك		مواد الاسطح المحتكة
مئويـــة	کجم/ سم۲	f		
			()	
70.	人 — 飞	٠,٠٨	L .	صلب مقسی ـ صلب مقسی
				حدید زهر ـ حدید زهر
۳ ۰ ۰ - ۲ ۰ ۰	人 - て	۲۰ر۰	بالتزييت	أو صلب
r · · - r o ·	٥ر٢-٤	ه ۱ر٠	على الجاف	
				برونز ـ حد يد زهر أو
10.	<b>{</b>	ه ٠٫٠	بالتزييت	صلب
				اسبستوس مكبوس ـ
7 · · - 1 0 ·	٣ - ٢	۳ر۰	على الجاف	حديد زهر أو صلب
00.	٣	<b>۶ر</b> ۰	على الجاف	
				سيراميك معدني ـ
00.		١ر٠	بالتزييت	حديد زهر أو صلب

والقوابض التى يكون فيها كلا السطحين المحتكين بمثابة سطحين معدنيين (حديد زهر/حديد زهر، صلب/صلب،برونز/صلب)، في العادة تتطلب مع عطها المكثف تزييتا وفيرا (وخصوصا زوج الصلب/الصلب، والبرونز/الصلب)؛ فعند العمل على الجاف يكون تآكلها بالاحتكاك كبيرا بدرجة لا يسمح بها، ونتيجة لان معامل الاحتكاك لهذه الازواج صفيرا نسبيا، تكون ابعادها كبيرة او عدد الاسطلل المحتكة فيها كبيرا، ويصبح هذا قابلا للتحقيق عمليا فقط فلى حالة القوابض المتعددة الاقراص، حيث تستخدم بنجاح ازواج الاحتكاك المعدنية،

والسعى لتلافى العيوب التى تتميز بها المواد الاحتكاكية المعدنية قد ادى الى تكوين مواد يدخل فى تركيبها الاسبيستــــوس

والسيراميك المعدنى من مساحية المعادن وغير المعادن، وهسنده المواد تسمح بتقليل ابعاد القوابض، وهي اكثر مقاومة للتآكل، ويمكنها ان تعمل سواء على الجسساف او بالتزييت .

وحسب وضع وشكل الاسطـــــح
المحتكة، تنقسم القوابض الاحتكاكية
الى قوابض قطرية ( الاسطــــح
الاحتكاكية فيها اسطوانية) ومحورية
(الاسطح المحتكة فيها اما مستوية
أو مخروطية). وعلاوة على ذلــك
تقسم القوابض حسب تركيبهـــا
وعدد اسطحها المحتكة، والشكل
وعدد اسطحها المحتكة، والشكل
للقوابض الاحتكاكية.

وآلية ادارة القابض يجب ان تستجيب للمتطلبات الاساسيية التالية :

۱ ـ توصیل القابض تدریجیا، الامر الذی یضمن تزاید سرعـــة الماکینة حسب القانون المعطـــی (مثلا بالنسبة لسیارات نقــــل

القوابض الاحتكاكية قطرية القرص الحدية القرص الحدية القرص الحدية داخلية داخلية القراص الحدية ضاغطة بمخروط واحد بمخروط واحد بمخروط واحد بمخروطين المحروطين ال

الشكل ٢٤ - ١٧

الركاب وسيارات التروللي، يجب الا تزيد عجلة التسارع عن } أمتار/ ثانية ٢ عند ما يكون هناك ركاب وقوف ) ؛


٢ ـ التوزيع المنتظم للضغط على كل مساحة الاسطح المحتكة :
 ٣ ـ يجب الا تزيد القوى اللازمة للادارة والمشوار (تبعا لنسوع

الماكينة): في الرافعة اليدوية، عن ٦ ـ ه ١ كجم، ٢٠٠ ـ ٢٥٠ م، أسا بالنسبة للبدال (الدواسة)، فيجب الا يزيد هذات البارامتران عـن ٨ ـ ٣٠٠ كجم، ١٠٠٠ م على التوالى ؛

٤ - امكانية ضبطها بحيث لا تقل مقدرة القابض على العمل مع
 تآكل الاسطح المحتكة، والا تزداد صعوبة تسييرها :

ه ـ كفائة عملها عند مختلف ظروف الاستخدام (اختلاف فصلول السنة ودرجات الحرارة ، الخ ) ،

وأهم العلائم الكامنة في أساس تقسيم ميكانزمات الادارة: نوع الطاقة المستخدمة في الادارة، ووسيلة نقل الجهد الى الاسطح المحتكة.



الشكل ٢٤ - ١٨


وحسب نوع الطاقة تنقسم آليات ادارة القوابض الى آليات عاملية أو بالطاقة العضلية ، والى تلك التى تستخدم طاقة محرك الماكينية أو مصدر آخر، وفى الماضى كانت كل القوابض تدار بالطاقة العضلية ، اما الآن فان هذه الطاقة لا تستخدم الا فى حالات قلوى التوصيل الضئيلة فقط اما فى الحالات الاخرى ، فتسهل عملية الادارة وتبسط باستخدام طاقة مساعدة تنقل الى الالية لهذا الفرض وحسب وسيلة نقل الجهد الى الاسطح المحتكة فى القابيض

تنقسم آليات الدارتها الى المجموعات التالية (الشكل ٢٤ ـ ١٨): أ\_ آليات الروافع (وكذلك الكريات والحدبات)؛ ب\_ آليــــات هوائية ، ج\_ آليات ايدرولية ؛ لا \_ آليات كهرومغناطيسية.

والشكل ٢٤ ـ ١٨ يبين قابضا احتكاكيا متعدد الاقراص باربع\_\_\_ة انواع مختلفة لاليات الادارة، اى لكل وسيلة من وسائل ضف\_\_\_ط الاسطح المحتكة المذكورة اعلاه. وكان نقل الجهد بواسطة الروافع هو اكثر الوسائل انتشارا في حالتى الادارة اليدوية (بالقدم)، ولقد تقلص فيما بعد استخدامها وهي الآن تكاد لاتستخدم في ادارة القوابض الكبيرة،

وسوف نستعرض من بين الانواع الكثيرة للغاية من القوابض الاحتكاكية المستخدمة، فقط القوابض القرصية والكهرومفناطيسية التى حصلت على اكثر انتشار.

والاقراص المصمتة أو ذات الكسوة اسهل فى تصنيعها من العناصر ذات الاشكال الأخرى، وبتغيير عدد الاقراص من ابعاد واحدة يمكن



الشكل ٢٤ - ١٩

الشكل ٢٠ - ٢٠

الحصول على قوابض لنقل عزوم لى مختلفة، ويسهل بفضـــل ذلك توجد القوابــــف قياسيـــا، ومركــزة انتاجهـا، وأحجام القوابض القرصية أقل واستبدال الاجزاء المتآكلة بالاحتكاك اسهل فيهـا.

وبسبب هذه المزايا تستخدم القوابض القرصية استخداما واسعسا فى السيارات والجرارات وماكينات التشفيل، وغيرها، وكوسيلة للتعشيق فى كل سيارات الركوب الخفيفة الحديثة، تستخدم القوابض وحيسدة القسرص .

والشكل ٢٦ ـ ١٩ يبين قابضا متعدد الاقراص يستخدم في ماكينات التشفيل . وفي الوضع ايكون القابض موصلا ، فالاقراص ٢ لنصف القابض الداخلي ٧ لنصف القابض الداخلي ٢ مضفوطة على بعضها البعض بمساعدة الروافع الصفيرة ٥ ، والجلبة ٢ وفي الوضع اليكون القابض مفصولا . الجلبة ٢ مزاحة الى اليمين ، والروافع الصفيرة ٥ دارت حول محاورها وازيل الضفط عين والداخلية ١ ومن خصائص التصميم المبين يعتبر الشكل الموجى الخاص اللقراص الداخلية . وبغضل ذلك اللاقراص تنغصل عن بعضها حتما في

حالة الفصل، وتقل بذلك فواقد الاحتكاك بين الاقراص فى القابـــف المفصول، وتقوم الحلقة ٤ المركبة على الجزء الملولب من نصــــف القابض ، وظيفة ضبط وضع نصف القابض ،

وتعتبر الاقراص هى العناصر الاساسية فى القوابض القرصية، تسلك الاقراص التى تتكون على اسطحها الجانبية قوى الاحتكاك . والشكل و ٢٠ ـ ٢٠ يبين اكثر اشكال الاقراص انتشارا . والثقوب والمجسارى والفتحات تساعد على التزييت الافضل والتبريد ، وتقليل اعوجاج الاقراص عند ازدياد درجة حرارتها ، كما تساعد على ازدياد نعومة توصيل القابض . وعندما يكون تردد (تكرار) عملية التوصيل قليلا ، وعنسسد الظروف السهلة نسبيا فى عمل القابض تصنع اقراصه من الصلب الاملس ١ ، أما فى القوابض ذات الانزلاق المتكرر كثيرا ولفترات طويلة تستخدم الاقراص ذات الكسوة من السيراميك المعدنى ، وبغتحات قطرية ٢ . ولغرض التبريد المكثف للاقراص فى وضع الفصل ، وطرد زيسست ولفرض التبريد المكثف للاقراص فى وضع الفصل ، وطرد زيست التزييت بالعصر اليسير فى نفس الوقت عند التوصيل ، تقوم بسذلك التراص ، تزود الاخيرة بشقوق قطرية ٣ . وتنقل الاقراص عزم اللي بساعدة النتوات الموجودة على الدوائر الخارجية ١ ، ٢ ، ٤ والداخلية بمساعدة النتوات الموجودة على الدوائر الخارجية ١ ، ٢ ، ٤ والداخلية م . وتدخل هذه النتوات فى تجاويف بشكل مناظر على نصفسى

ونتيجة للسمك الصغير للاقراص تعتبر هذه الوصلات اكبر اجـــزاء القابض تحميلا .

القابض الداخلي والخارجي.


ويطلق اسم القوابض الكهرومغناطيسية ، على القوابض الاحتكاكيية التى يكون فيها انضغاط الاسطح المحتكة بواسطة قوى جينب المغناطيس الكهربى ( ملف كهرومغناطيسى ) ، الداخل في تصميم القاليف .

وعلى الرغم من أن وجود القوابض الكهرومغناطيسية التى تكون اسطحها المحتكة من مختلف الاشكال، هو امر محتمل، بل وواقعى من حيث المبدأ، الا أن اوسعها انتشارا هى القوابـــــف الكهرومغناطيسية ذات الاقراص.

والتصاميم النمطية للقوابض الكهرومفناطيسية مبينة في الشـــكل ٢٤ - ٢١ - ٢٠

والا جزاء الاساسية في القابض هي : المنظومة الكهرومفناطيسية التي تتكون من جسم المفنطيس الكهربي ، والملف وعضو الجسيد بومجموعة الاسطرح المحتكة الاقراص الاحتكاكية ، ويوصل التيار المستمر اليي الملف، المركب في التجويف الحلقي في الجسم بمساعلة حلقتين تنزلق عليهما فرشتان، وعند توصيل التيار الي المللف يتجذب عضو الجذب الى الجسم وتتضاغط الاسطح المحتكة على بعضها البعض، ومقدار عزم الاحتكاك الحدى يجرى تنظيمهم

بتغيير تيار الاثارة . وعند قطع التيار يرجع القلب الى مكانـــه الاول بواسطة يايات فاصلة وتبعا لذلك تصبح الاقراص حرة . وفى القابض المبين فى الشكل ٢٤ ـ ٢١، أ ينزلق عضو الجـــذب مع أحد الاسطح المحتكة على طول السرّة الثابتة، وذلك بازاجتهما فى الاتجاه المحورى، وحيث أن الازاحة المحورية للقلب غير كبيرة، يمكن التوصل اليها على حساب المطيلية المرنة للقرص الذى يربــط عضو الجذب مع السرة ، وفى هذا يصبــح القابض اقصـــبر



الشكل ٢٤ - ٢١

وأصغر وزنا (انظر الشكل 71-11، أ، ب)، أما قطر القابيض العديد الاقراص فيصبح أقل (انظر الشكل 71-17، ج). حساب القوابض الاحتكاكية. يمكن أن يكون حساب قوابض التعشييق الاحتكاكي متباينا. فبالنسبة للقوابض العاملة اساسا بنظام استاتيكي، تتقيد الحسابات بتعيين ابعاد الاسطح المحتكة وآلية الضغط؛ أسا اذا كان القابض يعمل اكثر الوقت وفق نظام ديناميكي ، مضافيا الى ذلك التكرار العديد لعمليات الغصل والتوصيل، فان مسلسن الضروري اختباره على مدى زيادة درجة الحرارة؛ وبالنسبة للماكينات الموصفة بدقة من حيث توقيت دورة عملها ترسم العلاقة  $M_t = F(t)$  التي تبين طابع عملية عمل القابض. وترد فيما يلى حسابات أبعاد الاسطح المحتكة والاليات الضاغطة، وحيث أنه للاسطح المحتكة مسن طراز واحد ، يمكن استعمال أى من انواع الاليات الضاغط ( انظر الشكل 71-10) وبالعكس، فقد عرضنا هذه الحسابات منفصلة . وعزم اللى الحسابي  $M_{t}$  وعزم اللى الحسابي  $M_{t}$  المقاومات الاستاتيكية  $M_{t}$  أو الديناميكية للمراد المنقاد من عمود الادارة:

### $M_{t des} \gg M_{mot max}$ ; $M_{t des} \gg M_{st} + M_d$

$$M_f = \beta M_{t des}. \tag{24.8}$$

ومعامل أمان التعشيق  $\beta$  يجب ان يضمن عمل القابض بـــدون انزلاق في المواقف العفوية التي لا تدخل في الاعتبار عند الحساب ( مثل زيادة الحمل عن الحد المسموح به لمدة قصيرة، او تقليل معامل الاحتكاك f او نصف قطره f ، عن القيمتين الحسابيتيـــن نتيجة لتغير ظروف التماس بين الاسطح العاملة )

# القيم β

لماكينات قطع المعادن ٢٠٠٠ ١٥٢٦ - ١٥٦٥ - ١٥٦٥ - ١٥٦٥ للسيارات ٢٠٠٠ - ١٥٦٥ - ١٥٦٥ للجرارات ٢٠٠٠ - ١٥٠٥ للجرارات ١٥٥٠ - ١٥٠٥ لللجرارات ١٥١٥٠ - ١٥٠٥ للآليات المرفاعات ١٥١٥٠ - ١٥٠٥ للرواء

والقيم الاكبر ل β غير مرغوب فيها حيث انها تؤدى الى أحمال ديناميكية اعلى من اللازم عند بد تشغيل الماكينة . وبأخذ العلاقة ( 24.8 ) في الاعتبار ، تأخذ الصيفة الحسابية الاساسية ( 24.7 ) الشكل التالى :

$$M_{t des} = \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^{z} f_{i} P_{i} r_{mi} = \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^{z} f_{i} p_{i} S_{fri} r_{mi}$$
 (24.9)

وبناء على ذلك فانه لتحديد ابعاد وعدد الاسطح المحتكى وبناء على ذلك فانه لتحديد ابعاد وعدد الاسطح المحتك  $\beta$  ،  $\beta$  . وللازواج المختلفة للاسطح المحتكة نورد في الجدول  $\beta$  ،  حدود تغير هذه القيم كبيرة نسبيا .

وحيث أن p, p, p تعتبر قيما تجريبية، فان اكثر قيمها وثوقا يمكن الحصول عليها فقط من معطيات عمل القوابض من التصاميلية المناظرة، بحيث يكون استخدامها في ظروف مشابهة تقريبا الظروف لتصميم القابض، واذا عرفت هذه المعطيات حول قيم  $f_r$ ,  $M_t$  des والخاصة بالقابض الموجود والمستخدم تطبيقيا استخداما طيبا، يمكن العثور على قيمة  $\frac{fp}{g}$ ، ومن الصيغة ( $\frac{24.9}{t_{des}}$ )، نحسب  $\frac{fp}{g}$ ، ومن المعلوم فيه  $\frac{f}{t_{des}}$ , علما بأنه لاضرورة لتحديد  $\frac{f}{t_{des}}$ , الذي يتطلب كقاعدة عامة احراء بحث خاص \*.

<sup>\*</sup> لقوابض ماكينات التشفيل ذات الاقراص المصنوعة من الصلب والمفمورة في الزيت  $\frac{fp}{\beta} \sim 0.3 \div 0.35$  ؛ وللقوابض ذات اسطح الاحتكاك المصنوعة من الاسبستوس على اسطح من الصلب بدون تستزييت تسكون  $\frac{fp}{\beta} \sim 0.5$ 

وبعد اختیار القیم  $\beta$  ، P ،  $\beta$  ، کما سبق وأن ذکرنـــا، حسب الصیغة ( 24.9 ) نعثر علی  $S_{fr}$  معتبرین أن z=z :

$$S_{fr}r_m = 2\pi br_m^2 = \frac{\beta M_{t des}}{fp},$$
 (24.10)

حيث  $b=r_{out}-r_{in}=0$  عرض القرص. وفي العادة تكون النسبة بين ابعاد الاقراص الاحتكاكيية:  $\frac{r_{in}}{r_{out}}=0.6\div0.8$ 

$$\frac{b}{r_m} = \frac{r_{out} - r_{in}}{0.5(r_{out} + r_{in})} \approx 0.5 \div 0.2.$$

والعرض الكبير نسبيا  $(b>0.5 r_m)$  غير مرغوب فيه بسبــــب التآكل غير المنتظم بالاحتكاك، وعدم انتظام زيادة درجة الحــــرارة وسبب اعوجاج الاقراص العريضة.

وفى القابض عديد الاقراص ذى العدد عن ازواج الاسطير المحتكة، عندما يتساوى الضفط p على كل الاسطح الاحتكاكيية تأخذ الصيغة ( 24.9 ) الصورة

$$M_{t des} = \frac{f}{\beta} z P r_m = \frac{fp}{\beta} z S_{fr} r_m = 2\pi \frac{fp}{\beta} z b r_m^2$$
 (24.11)

ويأخذ شرط ثبات الضغط p للقوابض الموصلة اثنا العمل فاننا نبعد بذلك عن الصورة الحقيقية للظاهرة، حيث أننا لا ندخل في اعتبارنا عندئذ احتكاك الاقراص في مجارى الجسم والعمود اثنياً علية التوصيل .

واذا ما كان الضغط على زوج الاسطح المحتكة الاقرب الى آليــة  $P_1 = P$  ، وعلى الثانى  $P_1 = P$  ، وعلى الثانى الاخيــر الضغط  $P_2 = P(1-2ff_1)$  ، معامل الاحتكاك بين الاقـــــراص

ربريم واذا ما جمعنا الضفط على كل الاسطح نحصل بدلا من zP المأخوذ بها في المعادلة ( 24.11 )، على الصيفة

$$\left[ \frac{1-(1-2ff_1)^z}{2ff_1} \right] P < zP.$$

وفى حالة القيم الصفرى لحاصل الضرب ff والعدد الصفيه للاقراص تتصبح القيمة داخل القوس الكبير قريبة من ت. آما اذا كان عدد الاقراص كبيرا بأن تأثير احتكاك الاقراص يصبه ملموسا، وبناء عليه فانه فى حالة العدد الكبير للاقراص يتزايه عزم اللى المنقول بواسطة القابض لا بالنسبة لعددها بل بمعدل أبطأ.

ولهذا السبب ، ونتيجة للتبريد الردى وللاقراص البينية في القوابـف الموصلة اثناء الدوران ، يكون من النادر ان يزيد عدد الاقراص عن ۱۰ – ۱۳ قرصا \* .

والنسب بين ابعاد الاسطح المحتكة في القوابض المخروطية، يمكن أخذها كنفس النسب المعمول بها في القوابض القرصية. والصيفة P الضفط المخروطية بشرط ان P الضفط المخروطية Pالعمودى على رواسم المخروط وتربط بالقوة المحورية  $P_a$  النسبة:

$$P_a = P \sin \alpha \tag{24.12}$$

وعند التعمق اكثر في تحليل عمل القوابض المخروطية، يجـــب توصيل القابض المخروطي اثناء الدوران يدخل المخروط الداخليي في الخارجي كما لمو كان لولبا، ويضغط على سطحه بشكل اكبـــر مما لو كان التوصيل في حالة السكون، وبناء على ذلك فان الجهد اللازم للتوصيل في الحالة الأولى يكون اكبر مما يلزم للحالة الثانية. وعلاوة على ذلك فغى كلتا الحالتين، يكون توصيل القابض أفناء الدوران اسهل مما هو عليه الحال اثناء السكون ، ولكى لا يلولب المخروط الداخلي في الخارجي اكثر من اللازم اثناء التوصيل، يجب الا تقل الزاوية م عن ١٠ درجات، وفي العادة، لتجنب القفيش تؤخف الزاوية م = ١٠ - ٥ ° ·

وبالنسبة للقوابض القطرية ذات الضفط النوعى الثابت p ، على كل السطح، تأخذ الصيغة ( 24.11 ) الشكل التالى :

$$M_{t des} = \frac{fp}{\beta} = S_{fr}r_0 = 2\pi \frac{fp}{\beta} br_0^2$$
 (24.13)

حيث م ينصف قطر الطوق (سطح الاحتكاك) ؛

. مساحة سطح الاحتكاك  $S_{fr}=2\pi r_0 b$  وفي هذه الحالات يكون عرض الطوق b مقيدا فقط بجساءة البكرة.

والشفل المبذول على الاحتكاك عند توصيل وفصل القابض يصاحبيه تآكل وزيادة في درجة حرارة الاسطح المحتكة ، وللتقريب الاول يمكن اعتبار ان كل الشغل المبذول في الاحتكاك يتحول الى حرارة . ويمكن بحث ارتفاع الحرارة في القابض مع توزيع درجات الحرارة في الاماكن المختلفة ، تجريبيا فقط ، وسبب هذا هو تعقيد شكل اجزاء القابض وصفر مدة عمليات التسخين.

<sup>\*</sup> في القوابض الواقية المضفوطة على اقراص ثابتة (غير متحركــة) يمكن ان يزيد عدد الاسطح المحتكة عن ذلك.

ويمكن استخدام طريقة الحساب المبينة بعد للتقييم المقــــارن لتسخين القابض مع بعض درجات الحرارة المتوسطة .

وحيث أن فترة توصيل القابض قصيرة، يمكن اهمال الاشعاع في الوسط المحيط، ويمكن اعتبار ان حرارة الاحتكاك اثناء فتيرة التوصيل تنفق فقط لزيادة حرارة القابض، وبذلك تكون الموازنية الحرارية عند نهاية اول توصيل للقابض هي

$$\frac{A}{427} = cG(v_1 - v_{air})_{k \text{ cal}},$$

حيث A ـ الشغل المبذول في الاحتكاك عند توصيل القابض، كجم متر ؛ c ـ السعة الحرارية النوعية لمادة الاجزاء المسخنة ،كيلوكالورى c كجم c . c كجم c . c مئوية ( وهي للصلب والحديد الزهر c c .

c وزن هذه الاجزاء ، كجم :

٧٦ ـ درجة حرارة القابض في نهاية فترة والتوصيل الاول، درجـة مئـــويــــة ؛

رجة حرارة الهواء المحيط ـ درجة مئوية. المحيط ـ درجة مئوية.

ومن المعادلة الاخبرة ينتج أن درجة الحرارة في نهاية اول توصل :

$$v_1 = v_{air} + \frac{A}{427 cG} = v_{air} + \frac{A}{427 \times 0.12 G} = v_{air} + 0.02 \frac{A}{G}$$

ويبرد القابض اثناء عمله بسبب انتشار الحرارة وخلال فترة ومنية dt يكون انتقال الحرارة

$$dQ = \alpha S_{cool}(v_1 - v_{air}) dt$$
 k. cal,

حیث  $\alpha$  معامل انتقال الحرارة کیلوکالوری/ متر  $\alpha$  ساعة  $\alpha$  مئویة  $\alpha$  وسوف معتبره مقد ارا ثابتا  $\alpha$ 

α = ۱۰ ÷ ۲۰ تبعا لسرعة دوران القابض؛

. السطح المراك تبريده بالمتر المربع  $S_{
m o}$ 

وباستمرارنا في هذا التحليل نحصل على انه بعد عدد كبيـــر كاف (  $n \to \infty$  ) من التوصيــــلات تكون درجة حرارة القابض

$$v_{\infty} = v_{air} + 0.02 \frac{A}{8\alpha S_{cool}t}, \qquad (24.14)$$

حيث  $_1$  \_ الزمن بين التوصيلين المتتاليين للقابض . وعند المقارنة بين قوابض ذات تصميم واحد  $_1$  تعمل في ظـــروف متساوية يطرأ التغير في الضيفة الاخيرة فقط على المقدارين  $_2$   $_3$   $_4$   $_5$   $_6$  ما كانت النسبة  $_2$  =  $_3$   $_6$   $_6$  ثابتة في كل مـــن القوابض الموجودة  $_4$  والمراد تصميمها  $_4$  يمكن افتراض ان درجة حرارة

تسخين هذه القوابض ستكون واحدة أيضا . واذا ما افترضنا أن السطح المراد تبريده  $S_{cool}$  متناسب مع مساحة الاسطح المحتكة  $\Sigma S_{fr}$  ، لحصلنا على المعامل التجريبي التالي الذي كثيرا مسايستخدم في الحسابات التطبيقية

$$k'_{cool} = \frac{A}{\sum S_{fr}} \tag{24.15}$$

ولأخذ شدة تشفيل القابض في الاعتبار ، يؤخذ في بسلط الصيغة الخاصة بحساب  $k'_{cool}$  بدلا من A ، وهو الشفل المبذول على الاحتكاك في حالة توصيل القابض لعرة واحدة ، يؤخذ حاصل الضرب  $A_{n_1}$  ، حيث  $n_1$  - متوسط عدد مرات توصيل القابض فلى الساعة ، وعندها

$$k''_{cool} = \frac{An_1}{\sum S_{fr}} \text{ kgf } \cdot \text{m/h} \cdot \text{cm}^2$$

أو

$$k''_{cool} = \frac{An_1}{427 \sum S_{fr}} \text{ k cal/h} \cdot \text{cm}^2.$$

 $k_{cool}'' = 1.0 \div 2.0 \; {\rm kcal/h \cdot cm^2}$  اسطح الاقراص تبرد بواسطة رشما بالزيت  $(m_s)^2$ 


القيم الابتدائية لحساب آليات الضغط: يلزم للحساب اما الضغط النوعى  $P = pS_{fr}$  ، على الاسطح المحتكة، والقوة Q المؤثرة على مقبض الضغط او البدال او عضو الجيذب للمغناطيس الكهربى، او الضغط P فى دائرة ضغط الهواء أو الدائرة الايدرولية ؛ والازاحات المطلوبة او المسموح بها .

وتعتبر نسب النقل من البارامترات الهامة لتقييم المقـــارن ولضبط آليات الضفط:

$$i_F = \frac{P}{Q}$$
 فبالنسبة للقوى (24.16)  $i_k = \frac{\lambda_g}{\lambda_D}$ 

حيث  $\lambda_q = \lambda_q$  مسار الرافعة او بدال الادارة  $\lambda_q = \lambda_q$  .  $\lambda_p = \lambda_p$ 

ويتحدد سير الحساب بواسطة نوع آلية الضغط، فغى حالة آليــة الضغط ذى الروافع، يوصل القابض بازاحة الجلبة (الشكل ٢٤ ـ ٢٢). والضغط على القرص رأو على الاسطح المحتكة من شكل آخر) ينتقــل بواسطة روافع على شكل زوايا، وفي وضع التوصيل النهائي، تنتقــل اطراف الاذرع الطويلة للروافع من السطح المخروطي للجلبة الـي سطحها الاسطواني، وفي هذه الحالة فان متجهات قوى ضفــط الاقراص تنقفل على نفسها في الالية، أما أجزاء الادارة المرتبطـة



الشكل ٢٤ - ٢٢

بالجلبة فتحرر من الاحمال ، وفي الاليات التمسي تنقفل فيهسا متجهات قوى الضغط هذه، تتحدد الاخيرة بجساءة العناصر، وهذا يعتبر من خصائصها الهامة.

والمسار الكلى لجلبة التوصيل  $\lambda_{b \ lot}$  يتكون من المسار السلازم لا ستبعاد الخلوصات في التوافقات ( 1 – 7 مم )، والمسار  $\lambda_{b_1}$  لا ستبعاد الخلوصات بين الاقراص، والمسار  $\lambda_{b_2}$  لضغط الاقراص على بعضها البعض على حساب تشويه كل الاجزاء المعرضة للضغط، ومسار القفل (الاغلاق) (  $\pi$  – 3 مم ) الذي تنتقل فيه الروافع من السطرطي للجلبة الى سطحها الاسطواني، وبناء على ذلك ،

$$\lambda_{b \ tot} = \lambda_{b1} + \lambda_{b2} + (4 \div 6) \text{ mm.}$$
 (24.17)

والمقد اران من الصيغ  $\lambda_{b2} \quad , \quad \lambda_{b1} \qquad \text{الصيغ}$   $\lambda_{b1} = z\Delta \frac{b}{h} \cot \theta = z\Delta i_k; \ \lambda_{b2} = \frac{P}{c} i_k,$ 

حيث z عدد ازواج الاسطح المحتكة ؛  $i_k = \frac{b}{h} \cot \theta$  المحتكة  $i_k = \frac{b}{h} \cot \theta$  آلية الضغط ( h ، h ، h ، و مبينة في الشكل h ، h ، و المحتك h ، h . و المحتك h . و المحتك المحتك h . و المحتك 
والازاحة النسبية للاجزاء التى تصل عندها الازاحة فى نهايـــة مسار  $\lambda_{b2}$  الى الحد المطلوب لتكوين القوة P ، يتم التوصل

اليها بضبط آلية التوصيل أوهذه الازاحة ضرورية أيضا لاستعادة وضع أقراص الاحتكاك مع تآكلها وكلما زادت الجساءة و ، زاد معها تكرار اللجوء الى هذا الضبط .

وتعتمد قيمة المعامل c على تصميم آلية الضغط، وابعــــاد أجزائه ويجرى تعيينه بالطرق التجريبية .

ويكفى الأغراض الحساب الأبتدائي ، أخذ أحد الاجزاء \_ الاقــل جساءة ، مع اهمال مطيلية الاجزاء الاخرى . فمثلا في الاليـــة المبينة في الشكل ٢٢ ـ ٢٠ ، يمكن الاكتفاء بجساءة الذراع فللروافع ، في حالة الانحناء .

والعوتان  $Q_1$  ،  $Q_1$  المؤثرتان من جانب الجلبة والاقراص على أحدى الروافع البالغ عددها n والموزع بينها الحمل بانتظام، من الواضح أنهما اقل بعقد ار n مرة من القوتين المناظرتين  $Q = nQ_1$  .  $P = nP_1$ 

والنسبة بين  $Q_1$  ،  $Q_1$  تحدد من معادلة اتزان عزوم كـــل القوى حول محور الروافع (الشكل 72-72):

 $Q_1 b \cot(\theta + \rho) - Q_1 e = Q_1 r f - P_1 h - P_1 a \tan \rho - P_1 r f = 0*$ 

ومن هنا فعندما تكون  $f = \tan \rho$  (معامل الاحتكاك)

$$\frac{P_1}{Q_1} = \frac{b \cot(\theta + \rho) - e - rf}{h + (a + r)f} = \frac{P}{Q} = i_F$$
 (24.18)

حيث  $i_F$  نسبة نقل القوى فى آلية التوصيل . والمقدار  $i_F$  يتغير فى عملية التوصيل حيث ان لاذرع  $i_F$  ،  $i_F$  تتغير ، وكذلك زاوية الضغط  $i_F$  . وعادة يعتبر الوضع الحسابى هو الوضع الاقصى الذى يسبق الانتقال من السطحين المخروطى الى الاسطوانى فى الجلبة ، ويصل بين هذين السطحين سطح دورانى .

القوابض الحدبية والمسننة، يتكون القابض الحدبى من نصـــف قابض متحرك وآخر ثابت لهما حدبات على سطحيهما الطرفييــن ونصف القابض الثابت مثبت تثبيتا جاسئا على أحد العموديـن ؛


<sup>\*</sup> هذه الصيغة محققة عند توفر التوزيع المنتظم للحمل بين الروافع، وعندما تكون المركبات الرأسية للقوى المؤثرة على الجلبة متزنة فيما بينها، واذا أخل بهذا الشرط المتغق عليه فى الرسم التخطيطى الحسابى (مثلا نتيجة للتصنيع الردى للالية ، او لضبط دون عناية)، فان القوة () اللازمة لازاحة الجلبة تزيد بشدة نتيجة للاحتكاك الاضافى بين الجلبة والعمود.

أما نصف القابض المتحرك (في الاتجاه المحورى) فيوصل مع العمود الآخر بواسطة خابور ( feather ) أو اسنان ( splines )، ويتم التوصل الى وصلة العمودين بتعشيق الحدبات في كل من نصفى القابض، والتحكم في القابض يتم بصورة يدوية أو بجذب المغناطيس الكهربي ، أو بسبل الادارة الهوائية والايدرولية المؤثرة من خلل روافع وشوكة ولقمة على نصف القابض المتحرك، ولتوصيل وفصلل القابض الحدبي أثناء الدوران (راجع ما يأتي بعد ) يتطلبب الأمر زيادة السرعة زيادة كبيرة على طول مسار قصير، وفسي بعض الحالات تستخدم لهذا الغرض طاقة الياى المشدود مسبقا (المعلوء)، واطلاقها في الوقت اللازم.

وقابض التعشيق المسنن يتكون من ترسين: باسنان د اخليـــــــــــــــــــــــــف وخارجية ، وعدد الأسنان متساو في الترسين، وتختلف القوابــــــــف المسننة عن القوابض الحدبية بموقع وجود عناصر التعشيق (علـــى سطح اسطواني وليس على السطحين الطرفيين لنصفى القابـــــف)

وشكلها (الاسنان ذات الشكل الاينفوليوتى بدلا من الحدبات ذات الاشكال المختلفة)، وسوف نسمى كلا النوعين فيما بعسد، اختصارا بالقوابض الحدبية،

وتتميز القوابض الحدبيسة، الخلافا عن القوابض الاحتكاكية، خلافا عن القوابض الاحتكاكية، النها دقيقة في تسلمون يا السرعتين الزاويتين للعمودين المعشقين (بدون انسلزلاق)، وأبعادها الصفيرة، وكسندلك



الشكل ٢٤ - ٢٣

بالتصميم الأبسط، وبالتاليسي بالتكاليف الاقل ، والعيب الرئيسي يكمن في المكانية توصيلها وفصلها فقط في حالة السرعات المحيطييسية الصفيرة، وتحت الاحمال الصفيرة بقدر الامكان، ويتضح جوهر هذا التحرير من تحليل عمليتي توصيل وفصل القابض،

فلتوصيل القابض الحدبى ، يلزم أن تتواجد نتوات أحد نصفي القابض أمام تجاويف النصف الاخر، واحتمال حدوث هذا في حالة العمودين الساكنين يساوى النسبة بين الخلوص بين الحدبات ٥ وبين خطوتها ، ( الشكل ٢٤ ـ ٢٣) ،

وتبعا لشكل وابعاد الحدبات يتغير المقدار  $B_{eng}$  في حدود من صغر الى 1 . وفي حالة عدم وجود النتوات أمام الحدبات، تجرى السعى للتوصل الى تطابق وضع الحدبات امام النتوات عن طريق تكرار البدء في ادارة العمود القائد، وفي حدود القسوس 3 يتم التوصل الى التطابق الكامل بواسطة الدوران النسبسسى

للعمودين بجهد البدء في الادارة المسلط على نصف القابيين في الادارة المسلط على نصف القابيين

أما في حالة توصيل القابض أثناء الدوران (الشكل 7 - 7 7 ، 1 - 11 1) يتحدد احتمال تعشيق الحدبات ليس بالقيمة  $B_{eng}$  فقط، بـــل أيضا بالنسبة بين السرعتين النسبيتين لنصفى القابض، السرعـــــة المحيطية  $v_{per}$  ، والسرعة المحورية  $v_{eng}$  . والنسبة الحدية بيــــن هاتين السرعتين، اللتى تستمر عندها امكانية اجراء التعشيـــق يحددها الشرط

$$\frac{\delta}{v_{per}} = \frac{2h_h}{v_{eng}} , \qquad (24.19)$$

حيث  $h_h$  الكافى لتوصيل  $h_h$  )، الكافى لتوصيل العمود فى بداية التوصيل ، وبصورة يعول عليها .

والمتساوية (24.19) تربط بين القيمة الدنيا للسرعة  $v_{eng}$  التى تستمر عندها الكانية توصيل القابض اثنا الدوران وبين السرعة المحيطية  $v_{per}$  وابعاد الحدبات .

ومقد ار القوة اللازمة لتوصيل القابض  $Q_{eng}$  يحد لا انطلاقا من كتلة نصف القابض المتحرك ، وعجلات التسارع ، وقوى الاحتكاك اثناء مسار التوصيل  $\lambda + 2h_h$  .

والسرعة المحيطية  $v_{per} = 1$  m/sec تقترح في المعتاد بوصفها السرعة الحدية في حالة التوصيل اليه وي للقوابض الحديية في ماكينات التشغيل.

ويجب أن يجرى فصل القابض الحدبي بحيث يحدث فصل تعشيق الحدبات في نقاط بعيدة عن قممها بقدر كلي وحيث لا تحدث عدمة مشتركة بينها بعد انفصالها ملي واحدة. ويمكن ان تحدث هذه الصدمات بسبب الدوران النسبي للاعدة مع انصاف قوابضها بسرعات تساوى مجموع السرعلي المحيطية للدوران "، وكذلك السرعتين أ"، 2" لا هتزازات لي السعودين اللذين يدوران عكس بعضهما البعض بعد فك التعشيق ويجب أن نلاحظ أن القوابض الحدبية، حتى مع توفر زاويلي الحافة الامامية 0 = \( \alpha \) ، تميل الى الانفصال ذاتيا ويفسر هذا بأنه نتيجة للتشوهات العرنة في الحدبات والاعدة والركائز وكذلك بأنه نتيجة للتشوهات العرنة في الحدبات والاعدة والركائز وكذلك تآكل الاسطح المتقارنة تنشأ مركبة قوى محورية تميل الله فصل الحدبات والاسلام والاسنان .

ويمكن التغلب تماما على الغصل الذاتى للحدبات، اذا ما كانت الاخيرة بتجويفات تحتية اى أن  $\alpha$  >  $\alpha$  صغر ( الشكل  $\alpha$  >  $\alpha$  .  $\alpha$ 

ان تحليل عمليات توصيل وفصل القوابض الحدبية يبين تأثير شكل وأبعاد عناصر التعشيق على عمل القابض، وفي كل حالة معينة يتم اختيار أنسب أشكال الحدبات والاسنان (الشكل ٢٤ ـ ٢٤، أ، ب) حسب الظروف المعطية لعمل القابض،

وفى الوقت الراهن حصلت القوابض المسننة ذات الاسنان الانفوليوتية، على انتشار واسع، فلقد حلت محل القوابض الحدبية تماما في صناديــق

سرعات السيــــارات والجرارات ويفسر هسسندا بتكنولوجيا تصنيعهـــــا الابسط، وبواسطة العسدد القاطعة والطرائي المستخدمة في انتـــاج العجلات المسننة الاعتيادية وبغرض تسهيل تعشيسق القوابض المسننة، عـــــلاوة على ضرورة تدوير حـــواف الاسنان، احیانا تقصر کل ثانی سن علی احد نصفیی القابض، وتزال تماما علىسى النصف الاخر (الشكل ٢٤ ـ ۲۶، د ) . وبهذا، تسهيل عطية التعسيق بشدة مسن توصيل القابض بدون اللجوء الى زيادة الخلــــوص الجانبي : ان يزيد احتمال التعشيق  $B_{eng}$ ، وتقـــل العوى اللازمة لتعشيـــق القابض أثناء الدوران ووان

حلبية			الشكل
		<u> </u>	مربع
	- 10°		شبه منحرف متماثل
			مثلث (سن الفأر)
	All Sa	î	شبه منحرف غير متماثل
	6.11		غير متماثل
			ذي الغلق الذاتي
	ب (الالالالالالالالالالا		(المضاد للفصل الذاتي)
omit?	≥1.5mm A	<u>A-A</u> <del>أنجاه المشيق الم</del> ج فصل التعشيق	ذى العلق الذاتى ( ضد الفصل الذاتى )
			قارنة التعشيق المسهل

الشكل ٢٤ - ٢٢

والشرط اللازم للعمل الجيد في القوابض الحدبية هو التشفيلي الدقيق لانصاف القوابض وتركيبها الجيد ، وذلك لضمان تماس كلل الحدبات المتقارنة، وللتعشيق السليم للحدبات يجب ان يكون لنصف القابض المتحرك اتجاه جيد على العمود، ويتم توفير هذا بتعييل طول كاف للسرّة ( l > 1.5  $d_s$ ) التي تركب على قطاع مسنسن من العمود أو على خابورين على قطر واحد،

والاسطح العاملة في الحدبات والاسنان، وكذلك سرة نصف القابض التي المتحرك يجب ان تكون لها صلادة عالية . لذا فان القوابض التي توصل أثناء دورانها وهي محملة، تصنع من الصلب  $20 \, \mathrm{X}$  مع المعاملة الاسمنتية والتقسية حتى صلادة  $Rc \, 56-62$  ، اما في حالة سرعات التعشيق غير الكبيرة، فتصنع من الصلب  $40 \, \mathrm{X}$  مع تقسيتها السي  $Rc \, 35-54$  او من الصلب  $45 \, \mathrm{Ag}$  مع التقسية الي  $Rc \, 35-54$ 

حساب المتانة . يجرى الحساب انطلاقا من القوة  $P_1$  التى تنقلها حد بة واحدة مع شرط التوزيع المنتظم للحمل  $M_{t\,des}$  بين كلمت الحد بات z . وتعين الصيغ التالية كل من القوة p ، واجهادى السحق p والانحناء  $\sigma_{bend}$  :

$$P_1 = \frac{2M_{t des}}{zd_m}; \quad p = \frac{P_1}{F_1} \leq [\sigma]_{com};$$

$$\sigma_{bend} = \frac{P_1 h}{2W_1} \leqslant [\sigma]_{bend} \tag{24.20}$$

z عدد الحدبات:

: المساحة العاملة للحدية الواحدة المعرضة للسحق  $F_1$ 

 $\dot{h}$  ـ ارتفاع الحدبة  $\dot{h}$ 

الانحـــناء .

وسبب الاخطاء الحتمية في التصنيع، وبسبب التشوهات تحت تأثير الحمل، لا تتلاصق كل الحدبات ببعضها البعض في نصفي القابض؛ ففي حالة عددها الكبير، لايشارك جزء منها عموما من نقل عسزم الليس، وأخذ هذا في الاعتبار، يتحتم أخذ قيم مخفضة لكل من

<sup>\*</sup> اذا وجدت انحرافات بين نصفى القابض، يتلقى الحمل سنسان فقط يكونان موجودين عندئذ في مستوى اكبر انحراف فى المحورين، لذا فانه فى حالة عدم التأكد من التصنيع الدقيق للقابض ومن جودة تركيبه، يجب اعتبار أن z = 2، بغض النظر عسسن العدد الحقيقى للاسنان، أما فى حالة حساب المرفاعات فتؤخذ

ويوصى - باستعمال القيم التالية للأجهـــادات .  $[\sigma]_{com}$  ،  $[\sigma]_{bend}$ الافتراضية في حالة السحق:

للقوابض الموصلة في حالة السكون

للقوابض الموصلة مع الحركة


 $\left[\sigma\right]_{com} = 300 \div 400 \text{ kgf/cm}^2$ وهذه القيم تخص القوابض ذات الاسطح المصلدة اسمنتيا والمقسلاة للحواف العاملة في حدباتها.

واجهادات الانحناء المسموح بها bend [ق] تعين وفقا لمادة القابض. وعند الحساب بالنسبة للعزم الديناميكي في حالة التوصيل وبالنسبية للقوابض التي لا توصل اثناء الحركة، تؤخذ قيم [σ] وسب حسد  $n \geqslant 1.5$  الخضوع وبمعامل أمان

القوابض الكهرومفناطيسية بالسوائل او المساحيق ان مبدأ عمل هذه القوابض (التي تسمى أيضا بقوابض المستحلبات ذات المواليي،

الحديدية المغناطيسية)، التـــــى بوشر في استخدامها صناعيا منه الفترة ما بين عامي ١٩٤٧ ـ ١٩٤٨ فقط، قائم على المخاليط السائلسة ومخاليط أشباه المساحيسيق ذات الجسيمات الحديدية المفناطيسيــة المتحركة والتى تفير تركيبها فسى المجال المفناطيسي .

والعناصر الاساسية للقابـــــض (الشكل ٢٤ - ٢٥) هي: قليب من الصلب ٢ مرتبط بالعممـــود القائد ؛ ملف حلقى ٣، يتصــل طرفاه بحلقتى تماس ومركب فيسسى تجويف في القلب، جسم ١ القابض وهو متصل بالعمود المنقــــاد بواسطة طوق اسطواني يلتـــف حول القلب مع وجود خلوص غير



 $\left[\sigma\right]_{com} = 1000 \div 1500 \text{ kgf/cm}^2$ 

الشكل ٢٤ - ٢٥

كبير بينهما (٥ر٠ ـ ٢٫٠ مم)؛ خليط من مسحوق فولاذى (قطــــر جسيماته يتراوح من و الى ١٠ ميكرون) معلق في الزيت في حالة القوابض السائلة، أو الجرافيت في حالة قوابض المساحيق، يمـــلا الخلوص بين القلب والطرف ؟ ؛ حشو مانع ه . والنسبة الوزنيـــة بين جسيمات الصلب والزيت تكون في العادة ه:١،علما بأن النسبة بين التوصيل المفناطيسي للخليط اكبر بمقدار ٨ مرات تقريبا منن التوصيل المفناطيسي للهواء.

وعند توصيل التيار الكهربى الى ملف القابض، يتكون مجــــال مغناطيسي (في الشكل ٢٤ - ٢٥ يبين اتحاه التيار المفناطيسي بالاسهم) ؛ وتحت تأثير هذا المجال يتحول الخليط الى كتلــــة جيلاتينية تتلاصق جزيئاتها بسطح القطب (القلب) والطوق بضغـط نوعى  $\frac{1}{g} = \frac{1}{5000} \frac{1}{g} + \frac{1}{100}$ .

 $\mathbf{M}_{t} = fq \, Sr \, kgf \cdot cm, \qquad (24.21)$ 

حيث S ـ السطح العامل في الاسطوانة او القرص المشارك فـــى نقل العزم ، سم  $^{7}$  ؛

ر ألا ي المكافى على الاسطوانة أو نصف القطر المكافى القليسيرص التعشيق ، سم ؛

· ( adhision ) معامل التعشيق f

وبالنسبة للظروف المبينة اعلاه فان القيمة التجريبية للمعامـــل  $f\approx 0.1\div 0.3$ 

وعند فصل الطاقة عنه (فصل التيار الكهربى) يكون سبــــب الاحتكاك في القابض هو لزوجة الخليط،

ويعتبر التنظيم التدريجى لسرعة دوران العمود المنقاد عن طريق تغيير شدة تيار المغنطة هو من اثمن خصائص هذه القوابض، وفى القوابض الاحتكاكية العادية، فان الانزلاق الطويل الامد يؤدى بسرعة الى تحطيم الاسطح المحتكة، لذا لا يسمح بحدوث هذا الانسسزلاق، وبغضل الظروف الخاصة للتعشيق فى القوابض المغناطيسية، يمكسن السماح بحدوث انزلاق لمدة طويلة، ولا يحد من هذه الامكانية غير الزيادة المسموح بها فى كمية الحرارة، وعند وجود فرق فلسى السرعات الزاوية للعمودين الحقائد والمنقاد (  $\omega_{0} = \omega_{0}$ ) ، تكون الطاقة (  $\omega_{0} = \omega_{0}$ ) ، تكون الطاقة زيادة درجة حرارة القابض بالصمود الحرارى للمواد المستخدمة، وبالتمدد الحرارى للمواد المستخدمة، وبالتمدد الحرارى للمواد المستخدمة، وبالتمدد


## قوابض التعشيق المدارة ذاتيا

تدخل في عداد القوابض المدارة ذاتيا، تلك القوابض التسمى يتم فيها التعشيق والغصل اوتوماتيكيا ـ تبعا لتغير أحد العوامل (الشكل ٢٦ ـ ٢٦): عزم اللي (القوابض الواقية او قوابض العرب المدوران (قوابض التسابق او المشوار الحر)، سرعمة الدوران (قوابض الطرد المركزي)، ولكن هذا التقسيم يعتبر تقسيما رمزيا. اذ انه تكون تاريخيا، وفي الوقت الذي كانت فيسم الادارة الذتية، تتحقق بابسط الوسائل، وفسي

الوقت الحاضر، عندما اخذت تستخدم فى القوابض استخداما واسعا، الاجهزة الكهرومفناطيسية والهوائية، والايدرولية، نجد أن امكانية اتمتة ادارة القوابض والتحكم بها بواسطة أى من البارامترات (مثلا بالمسار، والزمن . . . الخ ) أصبحت غير محدودة عمليا .

القوابض الواقية. تستخدم القوابض الواقية لحماية الماكينات من خطر الحمل الزائد . فعند ما يصل عزم أللى المنقول بواسطة القابسف الواقى ، الى مقدار محدد مسبقا ، يبدأ القابض فى العمل علي تلافى زيادة العزم اللاحقة.

وأهم المتطلبات المطروحة على تصميم القوابض الواقية ـ الكفـــاءة والعمل المتواصل بدون تعطل، ودقـة تأثيرها في هذا المجال.



الشكل ٢٤ - ٢٦

ويعتبر القابض الواقى الذى لا يتمتع بالكفائة المطلوبة غير مفيد، بل ومضرا أحيانا بالماكينة، حيث أنه يساعد على ظهور زيادة الحمل، والدقة فى التأثير، ترتبط ساشرة بمعامل الامان فى الاليات التي يحميها القابسيض : فكلما كانت دقة تأثير القابض اعلى يمكن ان يصبح معامل الامان فى الاليات أقل، وعند اختيار القابسض او تصميمه يجب قبل كل شى التأكد من مدى تجاوبه مع هده المتطلبات،

وسنستعرض فيما يلى بعض القوابض التى حصلت على انتشار واسع بنوع خاص .

القوابض الواقية ذات العنصر القابل للتحطم: وهي تعتبر أبسط التركيبات الخاصة بحماية الماكينات من الحمل الزائد ، فعند ما يصل الحمل الى قيمة حدية ـ تحددها مقاومة التيلة للقص أو تحطيم مسمـــار اللولب ، يتحطم المسمار


الشكل ٢٤ - ٢٧

او التيلة، وتنقطع دائسرة القدرة في الماكينة. والقوابض الواقية النمطية

من هذه المجموعة مبينة في الشكلين ٢٦ - ٢٧، ٢٤ - ٢٨٠ فغى القابض ذى التيلــة العاملة بالقص ( الشكل ٢٤ - ٢٧ ): ١ - الســـرة القائدة: ٢ \_ الت\_\_\_\_رس المنقاد ؛ ٣،٢ - جلبتان مقساتان تركب فيهما التيلة العاملة بالقص ه: ٦- سدادة لاخراج الحطام ولتغييسر التيلــة.

وفي القابض ذى مسمار اللولب القابل للتحطم (الشكل ٢٤ - ٢٨): ١ ـ اصبعان مثبتان في نصف القابض المنقاد ه ؛ ٢ ـ رافعتـــان مضفوطتان على سرة ؟ العمود القائد بمساعدة مسمار اللولب القابـــل

وفى المعتاد يستخدم الصلب ذو المتانة  $\sigma_u = 60 \text{ kgf/mm}^2$  كمادة 



الشكل ٢٤ - ٢٨

والمسامير الملولبة اختناقات (خدود)، وخصائص المادة وشــــكل الاختناقات تختار بحيث يكون التحطم قصيفا بقدر الامكان،أما التشوهات المتخلفة وتكون أقل ما يمكن، وعلاوة على ذلك فان الاختناق فــــى التيلات يقلل من احتمال تكون حواف حادة فيها تعرقل عملية اخراج الحطام ويقلل من تأثير الخلوصات على تجانس تأثير القوابض الواقية، وفى القوابض الواقية ذات التيلة الواحدة العاملة بالقص يكـــون شرط الاتزان هو

$$M_t - Trf' - Tr_m = 0.$$

حيث r نصف قطر سطح الارتكاز الذى يسلط عليه رد الفعل من القيوة T ؛

ن على هذا السطح؛ على هذا السطح؛ f' \_ معامل الاحتكاك النكافى على هذا السطح؛  $r_m$  \_ نصف القطر العتوسط لموضع مقطع القص فى التيلة،  $\frac{r}{r_m} = 0.6$  , f = 0.2 ,  $f' = f \times \frac{4}{\pi}$  , f = 0.6 , f = 0.75  $d^2\tau_u$ 

$$M_t = 1.15 \ Tr_m = 0.86 \ d^2r_m \tau_u,$$
 (24.22)

ومن هذه الصيفة تعين في الحسابات التصميمية ابعاد التيلة  $\begin{pmatrix} d \end{pmatrix}$ ، والقابض  $\begin{pmatrix} r_m \end{pmatrix}$ ، اما في حسابات الاختبار فعزم اللي الذي يؤثر عنده القابض.

القوابض الاحتكاكية الواقية، وتأثيرها قائم على انزلاق الاسطـــــح المضغوطة على بعضها البعض عند وصول الحمل الخارجى الى قيمة حدية لقوى الاحتكاك، وهي تستخدم كثيرا بغضل تصميمها البسيـط ودرجة كفائتها عند الاستخدام، لحماية مختلف الوحدات من زيــادة الحمل عن الحد.


والشكل 77 - 77 يبين احد القوابض الواقية المتعددة الاقسراص، حيث 7 ، 7 - نصغا القابض الخارجي والداخلي 7 ، 7 - صامولة تربط الاقراص 7 - علقة زنبركية تثبت وضع الصامولة 7 ، 7 - الاقسراص 7 - زنبرك معاير 7 - سدادة لسد فتحة التزييت.

وكل ما ورد دكره أعلاه حول تصميم وحساب الاسطح المحتكة في قوابض التعشيق محقق أيضا بالنسبة للقوابض الاحتكاكية الواقية، وخلافا عن قوابض التعشيق ، يولى اهتمام اكبر بمسألة ثبات عـــزم اللى الاقصى المنقول ، مما يحدد دقة القابض.

والشكل ٢٤ ـ ٣٠ يبين قابضا احتكاكيا مخروطيا واقيا، حيست ١ ـ العمود المنقاد ؛ ٢ ـ سرّة المقبض؛ ٣ ـ أنبوبة يتحدد طولها باكبر ضغط مسموح به على الزنبرك (الياى) ٢٠

وهنا تقوم بوظيفة القابض، أجزاء أخرى في الماكينة مخصصــــة

لاغراض أخرى ، فنصف القابض القائد مصنوع كقطعة واحدة مع سرّة المقبض، أما نصفه المنقاد فيكون بمثابة قطعة واحدة مع العسود . ويصبح مثل هذا التوحيد مفيدا ، وكثيرا ما يستخدم أيضا في القوابض من الانواع الاخرى: فتوضع قوابض التعشيق في البكرات التي تقوم لها بوظيفة أجسامها ؛ والعناصر المرنة توضع فسي اطواق العجلات المسننة التي تقوم بناء على ذلك بوظيفة القابيض



الشكل ٢٤ - ٢٩

الشكل ٢٤ -٣٠

المرن أيضا . . . وما الى ذلك . كما ويمكن ان نشاهد أيضا قوابض مجمعة تتوحد فيها عناصر قوابض لمختلف الاغراض، وبالتالى وظائفها أيضا ـ القوابض المرنة والواقية ، قوابض التوصيل والتعشيق . . . الخ . ومن الصيغة ( 24.9 ) نجد أن عزم اللى الذي يبدأ عنـــده

القابض الاحتكاكي الواقي بالعمل والحاوى على مجموعة معينة مــن الاسطح المحتكة، يعتمد على قوة الضفط P ، وحالة الاسطـــ المحتكة، التي تعين بدورها معامل الاحتكاك f .

وبفرض الضفط الثابت للاسطح المحتكة، تدخل بواسطة قـــوة معايرة معددة والمناب اللاسطح الضفط، حلقة مرنة (اما ياى أو حلقة مطاطية) او يستخدم ضغط الهوائ او قوة الجذب الكهرومغناطيسية. ويفرض الحفاظ على مقدار ثابت للمعامل الما أن تعــزل تاما الاسطح المحتكة عن زيت التزييت، او على العكس تــزود بطبقة رقيقة دائمة من زيت التزييت، مع التحكم في القابض بحيـث تنزلق بيسر اقراص القابض بشكل دورى، مثلا اثنائ البدئ في تشغيله.

\* يجب الدخال القوابض الواصلة المرنة (انظر ص ٥٥٥)، ايضا في عداد القوابض الزنبركية الواقية ، فهي تخفض من سعة عسزوم اللي المؤثرة في المجموعة من خطر زيـــادة الحمل.

التصميمية اكبر مجموعات القوابض الواقية عدد ا \* .

والاشكال ( ٢٤ - ٣١) - (٣١ - ٣٤) تبين بعض اكثر انواع القوابض الزنبركية الواقية شيوعاً. وملامحها المشتركة هي وجود ياى واحد أو عدة يايات تركب بالشد الابتدائي، وعندما يصبح الحمل الناتج من القوى الخارجية، اكبر من الشد الابتدائي، تحدث متابعة فـــــى تشوه اليايات، أما في حالة الزيادة الكبيرة في الحمل، فيحدث انقطاع في دائرة القدرة، وعموما فان التصاميم المختلفة للقوابض الزنبركيــــة الواقية تختلف فقط في وسيلة نقل اليايات للحمل الخارجي ووسيلة انقطاع دائرة القدرة.

وفي القوابض الزنبركية الواقية ذات الفصل، تتم هذه العملية عين طريق الازاحة النسبية في الاسنان، أو الحدبات، أو الكريات وما الي ذلك. فعند حمل معين يعتمد على زاوية تلامس الاجــــزاء


> المذكورة، وعلى الشد الابتدائي في اليايات، تبدأ ازاحة نسبية بين الاسطح، يصاحبها تآكل كبير في الاسطح المتلامسية. وهذا التآكل يستهدف تقليله باضغاء شكل منطقى علــــــى الاسطح ، وباستعمال معجـــل يؤثر تأثيرا اضافيا علــــــى الاجزاء المراد فصلها؛ وبالحد من التأثير عن طريق طفــــرة واحدة فقط، تبقى بعده أجزاء القابض في وضع الفصل.

القوابض الزنبركية المسنن ذات القرص المصنوع مسين الحديد الزهر او من الصلب، تستخدم بتوسع في الماكينات

الزراعية ومعيزاتها التصميم البسيط، والانذار بزيادة الحمل الا ان الاخير يزيد لدرجة كبيرة من تكاليف الماكينة بسبب التأكل المشار اليه اعلاه في الاقراص عند حدوث الطفرة . ومن الواضح ، أنه يكون مسن الاوفق تقسيم الوظائف بحيث يعمل القابض لمرة واحدة عند انقطــاع دائرة القدرة، على أن يكون اطلاق اشارة الانذار بواسطة سقاطـــة بسيطة، وتصميم هذا القابض والشكل النمطى لمقطع السن مبين فسى الشكل ۲۶ ـ ۳۱ .

والصيغ الحسابية للقوابض المسننة تستنتج بسهولة من شرط الاتزان.

عزم اللى الحدى اللازم لقيام القابض بمفعوله



الشكل ٢٤ - ٣١

$$M_t = \frac{Tr_m}{\tan (\alpha - \varphi) - \frac{r_m}{r} f'}$$
 (24.23)

وهنا  $T_0$  ـ قوة الضفط الابتدائى فى الياى ؛

\_ جساءة الياى :

т ـ التشوه الاضافى فى الياى فى لحظة الفصل ؛


 $\alpha$  \_ زاوية ميل الحافة العاملة في السن (في المعتــــاد • (  $\alpha = 30^{\circ} \div 40^{\circ}$ 

φ ـ زاوية الاحتكاك بين اسطح الاسنان ؛

f' على سطح نصف قطره f'

م نصف القطر المتوسط لاسنان القابض  $r_m$ 

القوابض الزنبركية الحدبية، وهي في الواقع مركبة بنفس طريقـــة تركيب القوابض المسننة، وتتميز حدبات هذه القوابض عن الاسنان



الشكل ٢٤ - ٣٢

بشكلها الخاص، وبعددها الاقل، وبوضعها في المعتاد على دائرة قطرها اقل. واحد اكثر التصاميم كمالا في القوابض من هذا الطسراز هو القابض الواقى المستخدم في ماسكات ذكور اللولبة والمبين في الشكل ٢٢ - ٣٢ . والصيغ الحسابية المستخدمة في القوابض الحدبية هي نفسها المستخدمة لحساب القوابض المسننة.

وتعمل القوابض الحدبية جيدا بشرط تصنيع الحدبات بدقـــه، لضمان التلامس الجيد بين الاسطح العاملة لمختلف اوضاع الاقسراص. وظروف عمل القابض تتحسن اذا ما كانت للاقراص امكانية تعديل اوضاعها ذاتيا ، ولهذا الغرض تصنع سرة القرص المتحرك قصيرة على العمود بحرية،


القوابض الزنبركية ذات الكريات (الشكل ٢٤ ـ ٣٣) وتعتبر شكلا خاصا من أشكال القوابض الحدبية، ويستبدل فيها احتكاك الانزلاق فــــى الحدبات جزئيا باحتكاك التدحرج، وتنطبق على هذه القوابــــف الصيغة ( 24.33 ) مع شرط أن  $r = r_m$  ،  $T = T_0 + zc\tau$ z \_ عدد الكريات .

ويؤدى التماس النقطى للكريات الى اجهادات تماس كبيهارة، وعنها تشفيل القابض لعرات عديدة، فان هذا التماس يؤدى الى التحطم السريع، وتفضل قوابض الكريات فى حالات الاحمال غير الكبيرة نسبيا، وللسرعات القليلة ،

وندرة زيادة الحمل عن حده . والقوابض الزنبركيية ذات الروافع (الشكل ٢٠ ـ٣٤)، تسمح بتخفيض تأثير الاحتكاك عليى تجانس سريان مفعول القوابيض الى الحد الادنى .

وصيفها الحسابية:


$$M_{t} = \frac{Tbr_{m}}{\tan(\alpha - \phi)a}; T = T_{0} + 2c\tau.$$
 (24.24)



الشكل ٢٤ - ٣٣

ومثل هذه القوابض تتمتع بابعاد كبيرة نسبيا، بيد انه في الحالات التي لا تعيق فيه هذه القوابض عمل الالات، او حين تكون الاحمال المراد حملها صفيرة ومتطلبات العول والدقة عالية ، فان هذه القوابض تعتبر من افضل الحلول التكنولوجية .

من افضل الحلول التكنولوجية . وفى الشكل ٢٤ ـ ٣٤، أ : ١، ٢ ـ الجزائ المنقاد والقائد فسلى القابض ، ٤ ـ الروافع التى تنضفط على حدبات الجزا القائل ملن



الشكل ٢٤ - ٣٤

نصف القابض بواسطة اليابيات ٣ . أما في الشكل ٢٦ ـ ٣٤ ب ب ب الجزّان المنقاد والقائد في القابض ٣ ـ الروافع؛ ٢ ـ محاور دوران الروافع؛ ٥ ـ الاسطوانات المثبتة في الروافع؛ ٦ ـ اليــاى الذي يضفط الاسطوانات ٥ على الجزّ المنقاد من القابض . ولم تدخل في الاعتبار في الصيغ الواردة في قسم القوابض الواقيـة

قوى القصور الذاتى التى تظهر عند عمل القابض، لذا تكون محققــة للسرعات الصفيرة لتزايد الحمل، وتتطلب اجراء تصحيحات فى حالــة السرعات الكبيرة.


قوابض التسابق . وتسمى هذه القوابض ايضا بقوابض المشوار الحرّ، وهى تتميز بأنها توصل وتفصل الاعمدة اوتوماتيكيا تبعا للنسبة بين سرعاتها الزاوية . فعندما تصبح سرعة العمود القائد اكبر من سرعة العمود المنقاد ، يوصل القابض بين العمودين ، وفى الحالة العكسية للنسبة بين السرعتين ينفصل القابض ، وبذلك يمكن ان يسبق العمود المنقاد العمود القائد .

وهذه القوابض تستخدم بتوسع في مختلف اجهزة الاطلاق، وفــــى الدرجات الهوائية، والعجلات النارية، وماكينات تشغيل المعــــادن، وصناديق السرعات للسيارات.

وقوابض التسابق تكون اما بسقاطة او قوابض احتكاكية، والاخيرة تنقسم حسب تركيبها الى قوابض ذات قفل محورى وقطرى ، أمـــا

بالنسبة لتصميم عناصرها التى تنشأ بينها قوى الاحتكاك فانها تنقسم الى قوابـــف اسفينية، وزنبركية، وذات اسطوانـــات، الله والدخيرة تستخدم بانتشار واسع.

وقوابض التسابق ذات الاسطوانات (الشكل ٢٤ - ٣٥) تتكون من حافتين خارجينة ١ ، ود اخلية ٢ مركبتين على العمودينن العراد توصيلهما، ومن اسطوانات صفيرة ٣ بين الحافتين، وعندما تدور الحافيناء الد اخلية بالنسبة للخارجية بعكس اتجاه



الشكل ۲۶ - ۳۵


عقارب الساعة ، فان الاسطوانات تدور حول محاورها دون عائق ، أو انها تتزلق . وعندما تبدأ الحافة الداخلية في الدوران مع عقارب الساعة ، تتحشر الاسطوانات بين الحافتين ، محققة بذلك تعشيـــــق العمودين . وتصنع مماسات ومحيطات الاسطوانات من نقط التساس مع الحواف زاوية  $\alpha$  غير كبيرة (الشكل ٢٤ ـ ه  $\alpha$ ) ، وتسمى زاويــة الاسفنة ( wedging angle ) . وفي العادة يتراوح مقدار الزاويــة  $\alpha$  بين  $\alpha$  و  $\alpha$  ، ولا تغضل القيم الاقل ، حيث ان ذلــــك يصعب من انفصال القابض فيما بعد . وفي حالة الزوايا الكبيرة ، يستحيل انزلاق القابض وخصوصا بعد وقوع بعض التآكل ، والتشـوه في اسطح التماس.

وحسب طابع التحميل ، ومقادير ضغوط التماس، تقترب ظـــروف عمل عناصر كراسى عمل حواف واسطوانات قوابض التسابق من ظروف عمل عناصر كراسى محاور التدحرج ، لذا فغى حالات الاحمال الكبرى تصنع الحــواف والاسطوانات من الصلب 15 XIII ، اما فى حالات الاحمال الضئيلة ، فمـن الصلب 20 X, 40 X

بفرض تحسين تصميم قوابض التسابق يجب رفع الاحمال المسموح بها، وتقليل الاحتكاك في المشوار الحر،

فى القوابض المبينة فى الشكل ٢٦ ـ ٣٥ يتحقق ذلك نتيجة لزيادة عدد الاسطوانات، وبالتوزيع المنتظم للحمل بينها (اذ تصنع احـــدى الحافتين عائمة)، وبزيادة صلادة اكثر الاسطح تآكلا (فتزود الحافة الداخلية بالواح من سبيكة صلدة).

ومن بين التصاميم الجديدة لقوابض التسابق ، تعتبر اهمهــــــف القوابض ذات الحدبات (الشكل ٢٤ - ٣٦)، ويوجد منها بعـــــف التصاميم المحسنة، اما تصميمها فهو متشابه من حيث المبداء، فبين



الشكل ٢٤ - ٣٧

الشكل ۲۶ - ۳۱

سطحين اسطوانيين مشتركين في المحور (، ۲، تركب حدبات بشكل خاص (الشكل ۲۶ - ۳۹، ب) وشكل هذه الحدبات يحدده قوسان من دائرتين ينحرف مركزاهما، علما بان 'AB < A'B' (الشكل ۲۶-۳۳، أ). وعند استدارة الحافة الداخلية بالنسبة للحافة الخارجية في اتجاه عقارب الساعة تنحشر الحدبات بين الحافتين موصلة بذلك بين العمودين، والوضع النسبي الصحيح بين الحدبات، والتماس بيسن الحدبات والحافتين، تضمنهما في لحظة الابتداء يايات دافعية، أو الغواصل، أو غيرها من العناصر، وبغضل العدد الكبيسر للحدبات، ونصف قطر اسطح تماسها، فان القوابض من هذا الطراز، تنقل احمالا كبيرة، مع صغر احجامها.

واجزاء القابض بسيطة نسبيا وسهلة من حيث تكنولوجية صنعها عند الانتاج بالجملة، وتصنع الحدبات من مقاطع صلب مشكليي بالشد الخالص (بالسحب) مع اتباع ذلك بالتقسية والتطبيي حتى الصلادة Rc 60-64.

حساب المتانة ، بالنسبة لاسطوانات القوابض ينحصر حساب المتانة بشكل رئيسى فى اختبار اجهادات السحق فى مواضع التلامس، وهنا تؤثر فى نفس الوقت تأثيرا ديناميكا قوى عمودية ومماسية كبرى، وعند الحساب تؤخذ فقط القوى العمودية فى الاعتبار، لذا يكون هــــذا الحساب لفرض المقارنة فقط.

والقوة العمودية (الشكل ٢٤ ـ ٣٧) المؤثرة على الاسطوانــــــة المحشورة

$$N_1 = \frac{M_{t des}}{zr} \cot \frac{\alpha}{2} = \frac{T_1}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$
 (24.25)

حيث  $M_{t des} = 3$ م اللى الحسابى الذى ينقله القابض z

م ـ نصف قطر السطح العامل للحافة الخارجية :

الاسطوانية والمماسية المسلطة على الاسطوانية  $T_1$  ،  $N_1$  في مساحة تماسها مع الحافة الخارجية ؛

 $\alpha$  \_ زاوية الاسفنة (وهى في العادة  $\gamma \div \gamma$ ).

ومن معادلة هيرتس ( 2.30 ) ، وباستعمال الرموز المعطـــاة ، يكون أقصى ضغط  $p_{max}$  على مساحة تمــــاس الاسطوانة مع الحافة الخارجية عندما تكون

$$E = E_1 = 2 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2, \quad r \gg d_2;$$

$$p_{max} = 0,418 \sqrt{\frac{2N_1 E}{ld}} \text{ kgf/cm}^2,$$
 (24.26)

حيث l ، l . طول وقطر الاسطوانة بالم . ومن هذه المعادلة ينتج أن  $p_{max} = 9000 \div 12000 \, \mathrm{kgf/cm^2}$  ومن هذه المعادلة ينتج أن  $N_1$  من المعادلية وبالتعويض في المعادلية (  $N_1$  عن قيمة  $N_1$  من المعادلية (  $N_1$  ) ومحلها بالنسبة الى  $M_{t\,des}$  ، نحصل على صيغـــة لحسابات الاختيار


$$M_{t des} = \frac{zp_{max}^2 ldr \tan \frac{\alpha}{2}}{0.35E} \text{ kgf cm.}$$
 (24.27)

ان ضغط اليايات وقوى القصور الذاتى، فلا تدخل فى الحساب لتبسيطه، وهذا لا يغير من الصورة العامة اذ ان القوى التك لم تدخل فى الحساب تساعد فى مجموعها على عملية الاسفنة. قوابض الطرد المركزى، وتقوم بوظيفة تعشيق (أو فك تعشيق)

الاعمدة عند وصول العمود القائد الى سرعة معينة فى دورانه، وهــى تستخدم فى العادة فى ادارة الماكينات ذات عزوم الحدافات الكبيرة الناتجة فى المحركات اللاتزامنية ذات العضو الدوار بالملف القفصى (الملف المقصر) ، ومثلا فى وسائل ادارة الطاردات المركزية واوعية الفسالات الكهربية والناقلات الشريطية، وما الى ذلك، ويفسر هذا بأن المحركات اللاتزامنية الاعتيادية ذات الاعضاء الدوارة بالملف القفصى تتمتع بعزم تشفيل (ابتداء الدوران) قليل نسبيا، وبعزم اقصى أقل، الامر الذى يتـــم التوصل اليه اثناء الدوران ؛ بينما يلزم للبدء فى تدوير الماكينات ذات الكتل الكبيرة، عزم بدء تدوير كبير بالذات، وبمساعدة قوابض الطـرد المركزى يمكن للمحرك (بدون حمل فى البداية) ان يدور بسهولة، المركزى يمكن للمحرك (بدون حمل فى البداية) ان يدور بسهولة، ثم بعد أن يكتسب سرعة معينة يقوم بتدوير الماكينة العاملـــــة، والنتيجة أن تجرى عطية بدء الدوران (التشغيل) بهدوء وبــدون تحميل المحرك او الماكينة العاملة بحمل اكثر من اللازم ، وفــى وسائل الحركة ذات الظروف الصعبة لبدء الدوران يسمح استخدام

قوابض الطرد المركزى باستعمـــال محرك ذى قدرة أقل.

وتختلف قوابض الطرد المركزى عن القوابض الاحتكاكية العادية فقط من جهة وسيلة ضفط الاسطح الاحتكاكية. فبن الممكن مبدئيا استعمال تصاميم القوابض الطرد المركزى تكون فيهسا الاسطح الاحتكاكية من اى طـــراز (انظر ص ٤٦٩)،مضفوطة بواسطة قوى الطرد المركزى للقصور الذاتي. ولقد حصلت على اوسع انتشار قوابض الطرد المركزى ذات الاسطـــــح الاحتكاكية من الطراز القطرى (ذات الاحذية او الاشرطة)، وفيها تضغط قوة الطرد المركزى الاسطح المحتكة مباشرة، أما في القوابض المحوريـــة (ذات الاقراص او المخروطية)، يلزم لهذا استعمال آلية روافع ايضا تقوم هذه الالية بتحويل قوى الطرد المركزى الموجهة قطريا الى قـــوى



الشكل ٢٤ - ٣٨

وأبسط تصاميم قوابض الطرد المركزى مبينة فى الشكل ٢٤ - ٣٨ - وتعتبر فيها السرة ذات الاحذية "الحرة" (الشكل ٢٤ - ٣٨، أ، ب)، أو الشريط (الشكل ٢٤ - ٣٨، ج)، الجزء القائد فى القابض، أمــــا

المنقاد \_ فيكون اسطوانة تضفط الاحذية على حافتها بفعل قسوى الطرد المركزى .

والقوة اللازمة لضفط الاحذية  $P_i$  تحدد من الصيغة ( 24.9)، وهي الصيغة العامة لكل القوابض الاحتكاكية، أما كتلة الحذا m ، فمن العلاقة :

$$P_i = \frac{mv^2}{2},$$

حيث m ـ كتلة الحداء الواحد :

، \_ المسافة من محور الدوران الى مركز ثقل الحذاء!


، السرعة المحيطية للحذاء v

وأبعاد الاسطح المحتكة تحسب وتراجع من الصيغ الواردة فــى

وفى بعض الحالات يجب ان تتم عملية اكتساب السرعة وفــــق قانون معين، يرتبط بالمواصفات الميكانيكية للمحرك وللماكينة العاملــة. لذا تزود قوابض الطرد المركزى بيايات مشدودة ابتدائيـــا أو

باجهزة ايدرولية، تنظم بهـــا ازاحات الاحذية الاحتكاكيـــة بواسطة قوة الياى أو بتدفـــق الزيت بين فرغات يفصل بينهــا صمام.

وتعتبر قوابض الكريسسسات والمساحيق الموضحة رسومهسسا التخطيطية في الشكل ٢٦ - ٣٩، انواعا جديدة نسبيا وجديرة بالاهتمام، من بين قوابض الطرد المركسزى، حيث تطورت بشكل واسع فسسى السنوات الاخيرة.



الشكل ٢٤ - ٣٩

وفى قابض الطرد المركزى بالكريات (الشكل ٢٤ ـ ٣٩، أ)، يكسون الجزء القائد هو عجلة دات ريش، اما المنقاد فاسطوانة مقفولسساوى الطرفين، والحجرات المتكونة من الريش والاسطوانة تشحن بالتساوى بواسطة كريات دات اقطار ه ـ ١٠ مئ ويضاف من ١٠ الى ه ١ جرام من الزيت لكل كيلوجرام من الكريات، وعند زيادة عدد لفات العجلة دات الريش، تزداد قوة الطرد المركزى التى بدورها تضفلسلط الكريات على حافة الجزء المنقاد من القابض،

وعزم اللى الذى ينقله القابض، يزيد بالتناسب مع مربع سرعــة الدوران . وفى نهاية فترة اكتساب السرعة يزيد هذا العزم بشدة بالمقارنة مع القيمة المتوسطة فى فترة الانزلاق، ويغسر هذا بالانتقال

من احتكاك الحركة (سواء التدحرج أو الانزلاق) الى احتكاك السكون، وعزم الحمل الزائد عن الحد في القابض يمكن أن يصل الى ضعيف عزم ابتداء الحركة تقريبا،

وتصنع اجزاء القابض فى العادة من الحديد الزهر، أما اذا كان القابض يعمل بسرعة دوران كبيرة، فتصنع الاجزاء من الصلب. ويجب تجديد زيت التزييت دوريا،

وخلافا عن قوابض الكريات، فغى قوابض المساحيق (الشكل ٢٤ - ٣٩، ٣٠ المان الجزّ الداخلى للقابض، وهو بهيئة قرص معرج ليس قائدا بل منقادا فى القابض، ويقوم بوظيفة الجزّ القائد، جسم ذو سطح داخلى ألمس مزود بزعانف من الخارج للتبريد، والوسط الذى يقوم بنقل عزم اللى هو عبارة عن كريات من الصلب دقيقة الحجم او كريات صغيرة من الحديد الزهر، وهى تلك المستخدمسة فى اجهزة معالجة السطوح بالمقذوفات، او مسحوق مضاف اليسم

وعند دوران العمود القائد ومعه الجسم، يقذف بالكريسات أو المسحوق تحت تأثير قوى الطرد المركزى، الى الحواف وتضفسط على القرص المعرج المركب على العمود المنقاد.

ويعتبر النوع الثانى من نوعى قوابض الطرد المركزى اللذيـــن وردا أعلاه، ابسطهما، كما أنه يسمح باجرا التبريد .

# الباب الغامس والعشرون معامل الانزلاق

### معلومات عامة

<u>تقسيمها</u>. المحامل القطرية تسمى بكراسى المحاور، اما المحاسل الصادة فتسمى بالكعوب، وكراسى المحاور يمكن تصنيفها حسب حلقات مختلفة، والشكل ٢٥-٤ يوضح تصنيفها حسب صفاتها الاساسية.

العزايا والعيوب اهم مزايا كراسى محاور الانزلاق: التوجيه الادق للعمود حيث أن عدد الاجزاء المؤثرة على الدقة اقل من عددها في محامل التدحرج، وجود طبقة من زيت التزييت بين مقعدة العمود بين لقمة كرسى المحور الذى يكون وسادة زيتية تخفف من تأثير الدف عيات والصدمات التى تنتقل الى جسم الماكينة من عمودها، العمل بسرعات دوران عالية يكون عندها عمر خدمة كراسى محاور التدحرج صغيرا، امكانية فكها، وهذا امر ضرورى اثناء تجميع اعمدة المرفق مشيلا، امكانية العمل بزيت تزييت متسخ، اى فى الظروف التى تصبح عندها كراسى محاور التدحرج عندها كراسى محاور التدحرج عندها الكانية العمل بزيت تزييت متسخ، اى فى الظروف التى تصبح عندها كراسى محاور التدحرج غير قادرة على العمل.

واهم عيوب كراسى محاور الانزلاق؛ الفقد الكبير في الاحتكاك اثناء فترات بدء الادارة، وكذلك الفقد الكبير في الاحتكاك في فترة العمل المستقر ايضا، عندما لا يمكن توفير نظام التغذية بالسائل، وكذلك تآكل قطاعات المحاور والاعمدة الموجودة في كراسي المحاور.

## اسس نظرية معامل الانزلاق


الاحتكاك في المحامل، تبعا لنظام عمل المحمل وظروف تزييته يمكن ان يكون الاحتكاك شبه جاف، او حديا، او بالسائل والاحتكاك بالسائل. يعتبر الافضل، حيث انه ينفى تماما التلامس المباشر بين اسطــــح التحميل، وحيث لا يوجد عمليا التآكل.

وللمحافظة على طبقة السائل في الخلوص بين سطحين، يجب خلص ضغط زائد بينهما ، وتحريك احد السطحين بموازاة السطح الاخسر لا يسبب انخفاض للضغط في طبقة الزيت، وسرعة الطبقات المسببسة للبلل ( الملتصقة مباشرة بمرتكز العمود )، نتيجة لامتزاز زيت التزييت تساوى سرعة الاسطح الصلبة، وهي تتغير عبر سمك الطبقة بمعادلة الخط المستقيم من الصغر الى v (الشكل ٢٥ - ١، أ).

وعند تقارب سطحين يتعامد احدهما على الاخر، بسرعة v ، يظهر في طبقة الزيت ضغط ناتج عن تسرب الزيت من الخلوص، ذلك التسرب المتباطئ بفعل لزوجة زيت التزييت، وطبقة الزيت هذه تتمتع بمقدرة حمل، وتتغير الزيت عبر سمك طبقته حسب معادلة القطع المكافـــــى (الشكل ٢٥ - ١، ب).

وعند ما يكون اتجاه تحرك المستوى الاسفل كما هو مبين فى الشكل ٥٦ ـ (، ج)، وكذلك المستوى العلوى الموضوع بزاوية ثابتة بالنسبسة للمستوى السفلى، يدخل الزيت من الجانب الواسع فى الخلوص الاسفينى، ويخرج من الجانب الضيق.

ويتحدد كل من الضفط في طبقة الزيت ومقدرته على الحمل في هذه الحالة بالتفذية الدائمة بالزيت في الخلوص من جانب السطح



الشكل ٢٥ - ١

المتحرك، وكذلك بالمقاومة اللزجة للزيت اثناء خروجه من الفصل الاسفينى . وسرعة الزيت فى المقاطع المختلفة للخلوص يحصل عليها عن طريق جمع منحنيات التوزيع المذكورة، والضفط الداخليسيسي الهيدروديناميكى ، يؤدى الى ان احد السطحين "يطفو" على طبقة السائل، مثلما يحدث فى حالة القارب البخارى المتحرك بسرعية على سطح الماء (الشكل ٢٥-١،٠).

وقوة فتح الاسفين P تتكون في حالة الاسفين السائل نتيجــة للسرعة النسبية v ، بينما تتكون في حالة الاسفين الصلب نتيجــة لتأثير القوة Q ( الشكل Q - ( ، هـ ) Q

وفى كرسى المحور الاسطوانى تتكون طبقة الزيت ذات الشـــكل الاسفينى نتيجة لوضع مرتكز العمود بصورة لا مركزية فى كرســـى المحور، بسبب الخلوص الموجود بينهما (الشكل ٢٥ - ١، و)، وآلية ظهـور الضغط الهيدروديناميكى فى الجزء المحمل من الكرسى المحــور لا تختلف عن الالية المبينة فى الشكل ٢٥ - ١، ح .

وفى حالة السرعة النسبية الصغيرة بين الاسطح المحتكة يمكين تكوين الضفط فى طبقة الزيت بضخ زيت التزييت تحت ضغط من الخارج . والمحمل الهيدروستاتيكى (الشكل ٢٥ ـ ١،ز)، قائم فى عمله على هذا المبدأ.

والفالبية الساحقة من المحامل ذات الاحتكاك بالسائل تعمل تحت ظروف النظام الايدروديناميكي .

ويعتبر العالم المهندس الروسى بيتروف (١٨٣٦ - ١٩٢٠) هـــو موسس النظرية المهيدروديناميكية للتزييت في وحدات محامل الماكينات، ان تغير الضغط على طول الخلوص الاسفيني الشكل في حالــة السريان الثنائي الاتجاه (حيث يفترض ان تسرب الزيت من الطرفين لا يحدث نتيجة للامتداد اللانهائي للخلوص في الاتجاه المتعامـــد مع السرعة ، )، يعبر عنه في معادلة رينولدز

$$\frac{dp}{dx} = 6\mu v \frac{h - h_m}{h^3} \tag{25.1}$$

حيث µ \_ معامل اللزوجة الديناميكى للزيت ؛

v \_ سرعة الازاحة النسبية للسطحين v

 $p = p_{max}$  مقد ار الخلوص في المقطع الذي فيه  $h_m$ 

( الشكل ه٢ - ١ ، ح ) ؛

h مقدار الخلوص عند المقطع ذى الاحداثى السينى x واذا كان السطحان متوازيين ، فان سريان السائل فى الخلوص لا يمكنه ان يجابه التحميل من الخارج ، وبنا على ذلك يكون نظام الاحتكاك السائل غير قابل للتحقيق .

فواقد الاحتكاك ، تكون فواقد الاحتكاك في محامل الانزلاق اكبــر كلما كان معامل الاحتكاك f اكبر ، وتؤخذ هذا المعامل تبعـــا لبارامتر نظام عمل المحمل ، ويبين الشكل f الرسم البياني للعلاقة بين معامل الاحتكاك f وبين البارامتر  $\frac{\mu}{p}$  . وهنا  $\frac{\mu}{n}$  . وهنا  $\frac{\pi}{n}$  عدد لفات العمود في الدقيقة ،  $\frac{\pi}{n}$  الضغط النوعي علـــى المحمل .


وعند النقطة A التي تسمى بالنقطة الحرجة، ينتقل الاحتكاك من

الاحتكاك الحدى الى الاحتكاك بالسائل او بالعكس، ويبين هـــذا الرسم البيانى ان معامل الاحتكاك بالسائل يمكن ان يكون مقدارا يقارب مقدار معامل الاحتكاك الحدى، وهنا ايضا يتضح طابع توزيــع حزيئات مادة التزييت على الاسطح المتقارنة مع اختلاف انظمة الاحتكاك،

ومعامل الاحتكاك بالسائسل يتراوح بين ٢٠٠١ و ٥٠٠٠ ، أما معامل الاحتكاك الحسدى فيعتمد على جودة زيت التزييت واسطح الاحتكاك ويساوى ٢٠٠٨ الى ٥ ١٦٠ وقيم ٢ في حالسة الاحتكاك الحدى بالنسبة لعمود من الصلب وكراسي محاور من المواد واردة فسسسى المراجع.

وعزم الاحتكاك فى كرسسسى المحور، وفاقد القدرة يحددان من الصيفتين :

$$M_{fr} = \frac{Rdf}{2} k_8 f \cdot mm, \quad N_l = \frac{Rfm \, dn}{1000 \times 60 \times 102} k^{l}$$



خيث R ـ الحمل الواقع على كرسى المحور ـ كجـــم ؛ f ـ معامل الاحتكاك ؛

d \_ قطر العمود بالم ؛

n عدد لغات العمود في الدقيقة.

انواع الاعطاب . يذهب شغل قوى الاحتكاك فى المحمل فسسى السخين وتآكل أجزاء المحمل والتآكل فى وحدة كرسى المحور يؤدى الى تغير الشكل الهندسى للاسطح المحتكة وزيادة الخلوص، وينتج عن ذلك ان تختل مقدرتها على العمل، ومواد كراسى المحاور اللدنة (مثل البابيت واللدائن) عندما تتآكل، تتفضن فى الوقت نفسه، وعلسس الرغم من ان شكل الغتحة يتفير بعض الشىء اثناء ذلك \_ مسن دائرة الى قطع ناقص \_ فان الطول الكلى لاسفيسن الزيت يبقى دون تغيير عمليا (الشكل ٢٥ - ٣، أ).

وكراسى المحاور العاملة بنظام الاحتكاك الهيدروديناميكى تتآكسل فقط فى فترات بدئ التشفيل وفترات ايقاف الماكينة، عندما لا يتكون الضفط اللازم لتكوين طبقة سميكة من زيت التزيين بسبب السرعة النسبية الصغيرة، تلك الطبقة التى تغصل بين السطحين الصلبين، وفى حالة السرعات الصغيرة للعمود يبقى نظام الاحتكاك الحدى فى كل فترة عمل المحمل، ويحدث تآكل الاسطح دون انقطاع وبكثافة تعتمد على مواد الاسطح وبارامترات النظام،

وعند الزيادة عن السرعات المقررة، وعدم كفاية التزييت، او الضفوط الكبيرة تزيد درجة حرارة كرسى المحور ويقع العض اخطر اشكال التحطم،

ويعتبر تشقق الطبقة السطحية نتيجة للكلال، وما يتبع ذلك من تفتت قطع البابيت، شكلا منتشرا من اشكال تحطم كراسى المحاور ذات الاحمال النابضة.



الشكل ٢٥ - ٢

يوضح الشكل ٢٥ - ٣، ج لقمة كرسى محور محرك احتراق د اخلى، عانت طبقتها الاحتكاكية من التحطم الكلالي.

معايير الحسابات. يجرى حساب كراسى محاور الانزلاق تبعــــا لنظام العمل المغروض.

واذا كانت وحدة المحمل مخصصة للعمل في ظروف الاحتكاك الحدى، يجرى حساب المتانة حسب اجهاد التلامس بالضغط  $\sigma_{\rm su}$ ، او بواسطة الحد من الضغط النوعي الافتراضي  $\rho$  ، وبواسطة تلافي العض حسبب المعيار الافتراضي  $\rho$ 0 ( انظر ص  $\rho$ 7 ) .

اماً اذا كانت هذه الوحدة عليها ان توفر العمل في ظـــروف الاحتكاك السائل، فيتلخص عندئذ الحساب في تعيين الخلـــوص القطرى بين المرتكز وكرسي المحور، ومع اختيار الخلوص، تختـــار اللزمة للزيت.

ويعتبر الحساب الحرارى جزءًا لا يتجزأ من الحساب علــــى الاحتكاك السائل، حيث ان ارتفاع درجة الحرارة غير المسموح به، قد يوءدى الى فقدان وحدة المحمل لقدرتها على العمل.

الشكل ١٥٠ - ١

وبالنسبة للمحامل العاملة فى ظروف النظام الهيدروديناميكى، يجسب ايضا اجراء مراجعة حسب المعيار pv ، حيث ان عمل المحور فسى فترة البدء فى التشفيل وفترة الايقاف، يجرى فى ظروف الاحتكاك الحدى، وفيها لا يستبعد خطر العض بين الاسطح المتقارنة.

#### تصاميم المعامل وموادها

تصامیم کراسی المحاور، الشکل ۲۰ ی، ایل یبین اکتیر تصامیم کراسی المحاور انتشارا،

وكراسى المحاور غير القابلة للفك مزودة بجلب من مادة مضادة للاحتكاك ( مثل الحديد الزهر، والبرونز وغيرهما)، تركب بالكبس ، او تمنع من الدوران بلوالب ايقاف ( الشكل ٢٥ ـ ٤، أ، هـ) .

وتصاميم المحامل المبينة في الشكل ٢٥ ـ ٤، أ، هـ) تستخصصه للاعمدة البطيئة الدوران وذات الاحمال غير الكبيرة.

واهم عيوب كراسى المحاور من هذا الطراز ـ ضرورة ادخال المرتكسر فقط من الطرف، واستحالة تعويض زيادة الخلوصات في كراسي المحاور مع تآكلها.

وبغرض زيادة عبر خدمة كراسى المحاور غير القابلة للغك، تستخدم جلب " شبه زنبركية " سطحها الخارجى مخروطى (الشكل ٢٥-٤، ج)، وهذه الجلب مشقوقة على طول ثلاثة راواسم (او عدد اكبر) مسن رواسمها بربع طول الراسم، وبازاحة الجلبة على طول محورهسا بواسطة صامولتين ، يقل بذلك قطرها، ويعدل الخلوص المتكسون نتيجة التآكل،

ولقد حصلت كراسى المحاور من هذا التصميم على انتشار واسع فى المخارط الاعتيادية والبرجية، وماكينات التغريز، وغيرهـــا من ماكينات التشفيل .


وليس لكراسى المحاور القابلة للفك مثل هذه العيوب. ولاعفـــا مسامير الرباط من احتمال تعرضها لقوى عموديـــة على مقاطعها ، ينفذ سطح التحام غطا كراسى المحور مع جسمه

بنتو (الشكل ٢٥ - ١٤، ح، ك).


وجسم كراسى محور الأنزلاق يمكن ان يكون مسبوكا او مجمعا باللحام ، والشكل ٢٥ ـ ه يبين تصميما مجمعا باللحام لكرسسى محور قابل للفك ،

وكثيرا ما تكون كراسى اللحام مبنية فى نفس هيكل او قاعدة الماكينة او جسمها ، كما هو عليه الحال فى مرفاعات البكرات ( الشكل ه ٢ - ٤ ، ح ، ح ) ، او الشكل ه ٢ - ٤ ، ح ، ح ) ، او الالات البخاريـــة او فى مخفضات السرعة (الشكل ه ٢ - ٤ ، و ) ، او الالات البخاريـــة

(الشكل ٢٥ - ٤، ز)، او التوربينات (الشكل ٢٥ - ٤، ط) . يمثل الشكل ٢٥ - ٦ كرسى محور لمخفض سرعات عالية وهذا الكرسى مزود بمضخة ترسية لضخ الزيت الى الكرسى ، وبترمومتر لمراقبة درجـــة حرارته .



الشكل ه٢ - ه




الشكل ٢٥ - ٦

وبدلا من الجلبة، تستخدم في كراسي المحاور القابلة للفك، جلب من جزئين او اكثر (لقم)، واذا كان السطح الداخلي للقم، يجب ان يغطى لمعدن مقاوم للاحتكاك (مثل البرونز، والبابيت وغيرهما)، فان اللقمة نفسها تصنع من الصلب او الحديد الزهر،

ومع تقلیل سمك طبقة الكسوة، ترتفع متانتها الكلالیة، نمثلا اذا كان سمك طبقة البابیت ور، مم بدلا من ۲ مم، فان متانة الكلال تنزداد الى ١٠ مرات،

ويتراوح سمك طبقة الكسوة المضادة للاحتكاك بين ٣٠٠ الى ٦ مم ٠ وللربط بين مادة الكسوة واللقمة، تجهز الاخيرة بتجاويف مختلفة على هيئة لولب او مجارى خاصة في صورة مجرى عنفارى (انظر الشكل ٥٠ ـ ١١، ب)، يمتد طوليا او عرضيا٠



الشكل ٢٥ - ٧


وطول سطح الارتكاز فى اللقمة l ، يختار بحيث تكون النسبــــة بينه وبين قطر مرتكز العمود فى حدود 0.0 محاور الانزلاق القصيرة، والمصنوعة فى حدود ابعاد كراســـى محاور التدحرج  $\frac{l}{d} = 0.3 \div 0.4$ 

وزيادة طول كرسى المحور التؤدى الى تقليل الضفط المتوسط والى زيادة حساسية وحدة المحمل كلها بالنسبة لانحراف العمسود، والزيادة الكبيرة غير المسموح بها فى انحرافات العمود فى كرسى محوره تؤدى الى الاخلال بعقدرة عمل المحمل نتيجة لتعزق طبقة الزيت عند اطراف كرسى المحور والى حدوث العض، والضفوط الطرفية خطرة بندوع خاص على اللقم المصنوعة من مواد قصيفة، مثلا الحديد الزهر،

وكراسى المحاور ذات النسبة .  $2+1+\frac{l}{d}$  تصنع بحيث ان تضبيط وضعها ذاتيا (الشكل ٢٥- (٧- ٢٥)

وتصنع اللقم احيانا على هيئة قطع دائرية تلتف حول العمود بزاويـة ﴿ ١٨٠٠ وهذا التصميم يستخدم بتوسع في صناديق محــــاور ( axle-box ) عربات السكك الحديدية، وتوضع فيه اللقمة في الجز العلوى حيث ان الحمل يو ثر على المحمل من اسغل الى اعلى .

وتزييت الوحدة في حالة اتجاه الحمل غير المتغير، يتم كقاعدة عامة من خلال كرسى المحور، وتوجد في كل من الجسم واللقم قنيوت (ثقوب)، اما على السطح الداخلي للقمة، فتوجد قنوات طوليه



الشكل ٢٥ - ٨

وحلقية اضافية تسهل توزيع الزيت، ولتجنب انسداد القنيياة الموصلة للزيت، تصنع الاخيرة في المنطقة غير المحملة من المحمل، ومتطلبات التوصيل المكثف لسائل التبريد، الذي يقوم في الوقت نفسه بوظيفة التزييت، تحدب تصميم اللقم المصنوعة من مواد غير معدنية. ويبين الشكل ٢٥ ـ ٨ كراسي محاور ذات لقم مجمعة من قطع من لدائن نشارة الخشب (الخشب الحبيبي)، وكذلك كراسي محساور مطاطية ملساء (أ، ح) او بمجاري (ب، د، ه، و) وذلك لتحسين تبريدها وللتخلص من الجزيئات المتفتتة.

ووظيفة قنوات توزيع زيت التزييت هى توزيع زيت التزييت علي طول مرتكز العمود واذا كان عمل كرسى المحور يحتمل قيامه في ظروف الاحتكاك الحدى ، يمكن تقريب قنوات التوزيع من منطقية الضغط الاكبر.


وفى كراسى المحاور العاملة فى ظروف الاحتكاك السائل يجب وضع قنوات التوزيع خارج منطقة الضغوط الهيدروديناميكية، وذلــــك تجنبا لتمزيق اسفين الزيت الحامل (الشكل ٢٥- ٩).

والقنوات الموضوعة وضعا مستعرضا بالنسبة لاتجاه الحركة، يجــــب ان تنتهى داخل كرسى المحور والا تستمر الى خارجه، كما يجب ان يكون دخول القنوات الى السطح العامل دخولا تدريجيا،

واذا كان كرسى المحور يدور حول محور ثابت (محامل العجلات

المنقادة في عربات الجر، وكراسي محاور البكرات الحرة، والتسسروس الحرة وغيرها)، من الافضل ايصال زيت التزييت من خلال المحـــور ( الشكل ٢٥ ـ ١٠) علما بان قنوات توزيع زيت التزييت تفتح على سطح المحور او العمود بنفس فكرة فتحها في المحامل ذات الاعمدة

وفى حالة سرعات الدوران العالية (عدد اللفات) للاعمدة يمكسن ان يكون الضفط الناتج في طبقة الزيت اكبر من الحمل الخارجي. وعند



الشكل ٢٥ - ١٠


الشكل ٢٥ - ٩

الاخلال بالاتزان ، يمكن ان تسبب المؤثرات الخارجية الضئيلـــــة (الهزات، وعدم التوازن وما الى ذلك) اهتزازات كبيرة في مرتكر العمود ذات تردد يساوى تقريبا نصف عدد لفات العمود.

وللتخلص من الاهتزازات تنفذ كراسى المحاور بعدة اسافين زيتية (انظر الشكل ٢٥ ـ ١، ب) ، ومقدرة حمل هذه الكراسي تقل بعـــف الشيء ، ولكن في نظير ذلك تظهر على الاسطح الاسفينية قـــوى

متجهة الى المركز تعمل على مركزة العمود وتوفر دورانـــه المستقر.

وكراسى محاور الانزلاق ذات السال عدد مجاری الزیت الاکثـــر من المجرى الواحد تسمييي بالكراسى الخالية من الاهتزازات. ويمكن ضبط الخلوص في كراسى المحاور المبينة في الشكل



الشكل ٢٥ - ١١


ه ٢ - ١١ مع تأكل اللقمة في اتجاهات مختلفة، وذلك بواسطة لولب (الشكل ٢٥ - ١١، أ) او اسافين (الشكل ٢٥ - ١١، ب) وتطيل عملية الضبط هذه من عمر خدمة كراسي المحاور.

ان كراسى المحاور الهيدروستاتيكية يمكن ان تأخذ اى شكل: فهيى اما مسطحة، او اسطوانية، او مخروطية، او كروية. وفي كراسي المحاور من هذا الطراز، يغصل بين اسطحها المحتكة بواسطة طبقة مـــن زيت التزييت قبل البدء في ادارة الماكينة ولا يؤثر تفيييـــــر بارامترات نظام تشفيلها ـ السرعات والاحمال ـ على مقدرة المحمل على العمل . على على على على على على على العمل

لنبحث رسم تركيب كرسى المحور المسطح (أنظر الشكل ٢٥-١، ز). يعتمد الضغط في الحجرة (على النسبة بين المقاطع الانتقالية للفتحة العيارية ٢ والحافة الصادة ٣ ومع زيادة الحمل، يقل الخلوص عند محيط الحافة الصادة، ويزيد الضفط في الحجرة، وذلك في حدود تصل

الى الضغط الذى تكونــــه المضخة ٤٠

المضخة ٤ .
وكراسى المحكور المهيد روستاتيكية تضمن مركزة العمود بدقة ويوضح الشكل ٢٥ - ١٢ ، الرسم التخطيطيي لكرسى محور اسطوانى باربيع حجرات وضغط الزيت فيل من ضغيط في الشبكة ، وهو يحدد بالنسبة



الشكل ه ٢ - ١٢

بين المقاومات الميدروستاتيكية في الفتحات العيارية، وبين المقاومات في خلوصات كرسى المحور، ومع اتجاه الحمل المشار اليه يعتبر الجيب الاسفل هو الجيب الحامل، وفي الجيب العلوى الموجود في قسم الخليوس الاوسع، لا يوجد ضغط، ولا تتلقى الجيوب الجانبية حملا، حيث ان الضغط فيها يتوازن بالتبادل بينها، والسائل المتسرب عبير الجيب العلوى، والجيبين الجانبين تقوم بتبريد كرسى المحور،

ان انحراف الأعناق في الاتجاه الآخر الحادث تتيجة لتفيير التجاه الحمل ، يؤدى الى زيادة ضفط الزيت في حجرات المنطقة التي يتجه اليها الانحراف، وبناء على ذلك يحدث ضبيط آلى لاستعداد كرسى المحم لتلقى الحمل كل مرة في اتجاه متجه القوة.

وتستخدم كراسى المحاور الهيدروستاتيكية بنجاح فى ماكينسات الدلفنة الضخمة، وفى وفسى الدلفنة الضخمة، وفسى هوائيات الرادار الكبرى، وفى غير ذلك من المعدات الحديثسة، العاملة تحت احمال كبيرة وسرعات صفيرة.

<u>تصاميم الكعوب</u>، يخلو الكعب من الخلوص المضمون بين الاجزاء المتوافقة لذا تكون من الاهمية بمكان ظروف ايصال زيـــــت التزييت الى الاسطح المحتكة،


وفى المعتاد ان يكون لجزا الارتكاز فى الكعب شكل الحلقة ذات القنوات (الشكل ٢٥ ـ ١٣، أ)، ويسيل الزيت عبر الشقوق، المطوب الموجودة على قطع الحلقة (الشكل ٢٥ ـ ١٣، ب) فتسهل وصول الزيت الى مكان التوافق، واذا ما كان الكعـــب

مخصصا للعمل فى ظروف انعكاس اتجاه دوران العمود، فتصنسع هذه الشطوب فى كلا اتجاهى القطعة.

ولتجنب حدوث زيادة الحمل الموضعية في المحمل عند انحراف العمود المحتمل، تصنع حلقة الارتكاز في الكعب على صــــورة كروية وتركب على تيلات للتثبيت (الشكل ٢٥ ـ ١٣، د)٠

كروية وتركب على تيلات للتثبيت (الشكل ٢٥ - ١٣، ٥) .
ويمكن أن تكون للسطح العلوى في الكعب المركب، صلادة عالية وأن يسهل تغييره أثناء الاصلاح .

وفى الحالات عندما يكون هناك ممهدات لحدوث الاحتكاك ١٣-٢،




الشكل ٢٥ - ١٣

ب، ح)، وفق زاوية محسوبة مسبقا لاسفين الزيت، الا انه بغرض ضمان الاحتكاك السائل، يكون اكثر امانا الاخذ بتصميم ذى قطع ترتب من وضعها ذاتيا، يحدث فيه تكوين اسافين الزيت اثناء عمل اوتوماتيكيا (الشكل ٥٠ - ١٤).

ویختار عدد القطع فی حدود من ۶ الی ۱۲۰ وتصنع هذه القطع اما من الحدید الزهر او من البرونز، او من الصلب الذی یکسی بعد ذلك بالبابیت، مواد كراسى المحاور والكعوب يجب ان تكون لهذه المواد خواص مضادة للاحتكاك ، اى ان يكون معامل احتكاكها منخفضا ومقاومتها للتآكل جيدة ، وان تكون غير سهلة لانصهار والتلاحم ، او التساكل بالتشفيل ، وغير ذلك ، ولكى يكون العمل سليما يجب ان تكون مادتا العمود وكرسى محوره زوجا مضادا للاحتكاك : وهذا يعنى انهما يجب ان يتمتعان بصلادة مختلفة ومحامل احتكاك منخفض، ويجب الا يتمتعا بتألف فيزيائى ـ كيميائى .

وتتفير الصغات المضادة للاحتكاك بالنسبة لمادة واحدة، تبعيا لظروف الاستفلال، فمثلا بعض انواع الحديد الزهر تتمتيع بصغات طيبة مضادة للاحتكاك عند السرعات غير الكبيرة للانسزلاق النسبى وعند توفر التزييت، وعدم مراعاة هذه الشروط يحدث في



الشكل ه ٢ - ١٤

الوحدة زيادة حادة فى الفاقد على الاحتكاك وتأكل كبير فـــى الاسطح المتوافقة، وليس من النادر ان يحدث العض ايضا . وتعتبر سبائك البرونز والبابيت سبائك مضادة للاحتكاك واسعــة الانتشار.

وتتمتع سبائك <u>البابيت</u> بصلادة منخفضة ولدونة عالية ومقدرة على الاحتفاظ بطبقة سميكة من الزيت فوق سطحها، ولكون نواتــــج تآكل البابيت بالاحتكاك لينـــــة وسهلــــة " الانتشار على

السطــــح "، فانها بذلك تمنــع احد اخطر اسباب العـض. ويعتبر البابيت عالى نسبة القصدير من ماركة Ввз افضلل سبائکه، وهو یحتوی علی ۱۱ $^+$ ۱ % من الانتیمون،  $^+$  ه % من النحاس، وما لا يزيد عن ٥٥٠٠ / شوائب، والباقي (٨١-١٨٤) قصدير، وسبائك البابيت القصديرى مقاومة جيدة لاحمال الصدمات. ومن عيوب البابيت ، درجة حرارة انصهاره المنخفضة (٥٢٥ مئوية للبابيت ق83)، سا يجعل استخدام هذه السبائك في المحامل عالية الاحمال، غير ممكن، ويجب عند اختيار ماركة البابيــــت، تذكر ضرورة الاقتصاد في استعمال المعادن غير الحديدية وخصوصا

سبائك البرونز . تتمتع هذه السبائك بصلادة تفوق صــــلادة البابيت مما يجعل قابليتها للتليين اسواً ، كما يصبح مسن الخطورة بدرجة ما انفصال النواتج الصلبة للتآكل بالاحتكاك ووجود ها في منطقة تماس الاسطح المحتكة.

وكراسى المحاور البرونزية تتطلب تزييتا يعول عليه بشكل افضل من حالة الكراسى المصنوعة من سبائك من البابيت، ودرجـــــة انصهار البرونز حوالي ١٠٠٠° مئوية وهي اعلى بكثير من درجـــة انصهار البابيت .

وحصلت السبائك الرخيصة للنحاس والحديد فوق اساس الومينيومى حصلت على انتشار واسع، ففي السرعات الصغيرة للانزلاق النسبـــى يمكن لهذه السبائك ان تحل محل لا البرونز فحسب، بل ايضا

وبعض سبائك النحاس الاصغر، وسبائك النحاس الاحمر وسبائك الالومينيوم على اساس من الزنك تتمتع بخواص مضادة للاحتكاك.

وفي حالة سرعات الانزلاق النسبى المنخفضة (حتى ١-٢متر/الثانية) والتزييت الوفير يستخدم الحديد الزهر المضاد للاحتكاك. والعمــل الامن لهذه المادة في المحامل يفسر بالشكل الخاص بالمحتسوى الجرافيتي فيها الذى يقوم بوظيفة مادة تزييت اضافية. وسببب قصافة الحديد الزهر، لا يستخدم لصنع المحامل المعرضة للصدمات.

وجلب كراسى المحاور المصنوعة من السيراميك المعدنى تصنيع بطريقة الخبز. تحت ضغط، او ببرادة البرونز ومسحوق الجرافيت، او برادة الصلب الكربوني المنخفض.

وبغضل التركيب المسامى للجلب (اللقم) المصنوعة من السيراميسك المعدني، تتجمع في هذه المسام كمية من الزيت، وتخرج الى السطح بمجرد تسخين اللقم اثنا عملها . لذا يمكن للجلب المصنوعة من السيراميك المعدنى أن تعمل فترة طويلة بتزييت شحيح، ولكـــن بشرط ان يكون تحميلها هادئا وخاليا من الصدمات. وفي بعض الاحيان تطلى الاجزاء المصنوعة من الصلب بطبقة

من الكروم المسامى بواسطة الترسيب الكهربى، ومثل هذا الطلاً بصلادته العالية ونعومة سطحه الشديدة يساعد على مقاومة التآكل بالاحتكاك، اما شبكة القنوات الميكروسكوبية على سطحه فتقوم بملة منطقة التماس بالزيت باستمرار.

معدد المحدد المواد عبر المعدنية، الانواع الصله قد الدخل في عداد مجموعة المواد غير المعدنية، الانواع الصله قد من الاخشاب (مثل البلوط، والحور، وغيرهما) والمطاط، وبعله انواع لدائن البلاستيك.

وترتبط خواص هذه المواد المضادة للاحتكاك، بقابليتها الجيدة على التليين اثناء العمل، وليونة نواتج تآكلها بالاحتكاك، وكلل عدم عدم وجود تآلف بينها وبين الاسطح المعدنية المتوافقة معها. والخاصية الاخيرة تستبعد ظهور قوى الاستحواذ الجزيئى وخطر العض.

وحيث ان التوصيل الحرارى للخشب منخفض، فان استعماله فى محامل الانزلاق يتطلب التزييت بتيار مائى يقوم فى نفس الوقيت بتبريد المحمل ، والتزييت المائى يعتبر شرطا لاستعمال المطاط فى كراسى المحاور،

فى كراسى المحاور، ولتجنب تآكل العمود بالصدأ، يزود العمود بطلاً او كسوة من الصلب المضاد للصدأ،

ومن بين اللدائن حازت على الانتشار الواسع، اللدائن الخشبيسة المكونة من طبقات، والتكستوليت، وكذلك اللدائن المصنوعة باسساس من الراتنجات البولى اميد يسسة كالنايلون والكابرون وغيرهما.

واللدائن لها معامل منخفض للاحتكاك ، ومقاومتها للتأكل اعلى الله و ٦-٢ سرات من البرونز مثلا، ومن عيوبها ردائة توصيلها للحسرارة (٣٠٠ - ٥٠ مرة اقل من المعادن)، وقد يوئدى هذا السبي ارتفاع شديد في درجة حرارة الاسطح المحتكة والى ان تغقيد اللدائن خواصها الميكانيكية.

وافضل مادة لتزييت كراسى المحاور المصنوعة من الله ائن، هــــى الماء او المستحلبات، والتزييت بالزيت يجرى بالتفذية تحـــت ضفط.

وتنتفخ اللدائن عند ملامستها للسوائل، لذا يجب اخذ استقرارها الحجمى فى الاعتبار، واختيار خلوصات اكبر للقم الاكثر شمكا. وفى حالة الاحمال الصغيرة، يمكن للقم كراسى المحاور وجلبها

المصنوعة من الكبرون والنايلون، ان تعمل مع شح التزييت وحتــــى بدون تزييت،

فى الوقت الحالى شاع استعمال اللقم المعدنية المفطــــاة بطبقة رقيقة من البلاستيك مثل النايلون، ولا يحتاج الامر فــى هذه الحالة الى اختيار خلوصات كبيرة، اذ يكون امتصـــاص السوائل غير كبير اما انتقال الحرارة فيكون مرضيا، وهذه اللقــم تتحمل الاحمال الديناشكية بشكل طيب.

ويتراوح سمك الكسوة بين ١٠٨٠ الى ٥٥٠٠ مم، وتتمتع الكسسوة الارق بمقاومة افضل للتآكل بالاحتكاك.

وتنتج اللقم المكسوة بطبقة رقيقة من النايلون بواسطة غمسها وهى ساخنة فى نايلون على سطـــــح اللقم الداخلى .

مواد التزييت و الفرض من التزييت هو تقليل الفاقد في عملية الاحتكاك ، وسجب او التقليل من التآكل بالاحتكاك في الاسطيل المحتكة، والتخلص من الحرارة ونواتج التآكل بالاحتكاك وكذلك حماية الاجزاء من التآكل بالصدأ.

والزيوت السائلة والشحوم تعتبر اكثر انواع مواد التزييت انتشارا. وأهم ميزات الزيوت التى تحدد استخدامها كزيوت للتزييــــت هى لزوجته.

وجزيئات الزيت لها شكل مطوط، وهذه الجزيئات بتأثيرهــــا المتبادل مع السطح الصلب تتخذ وضعا متعامدا عليه، امـــا الجزيئات التى تلى الاولى في الطبقة فتفقد جزئيا خاصية التعامد هذه، ويتزايد فقدها لها كلما زاد سمك طبقة الزيت الفاصلـة، ومقدرة الزيت على تكوين طبقات سميكة فاصلة على الاسطح الصلبـة تسمى زيتية الزيت.

وتعتمد الزيتية لا على خواص الزيت وحدها، بل وعلى مسدى مقدرة المعدن المعين في التأثير المتبادل مع الزيت المعنسى . فمثلا تختلف زيتية الماركات المختلفة للزيوت على سطح الحديسد الزهر، وهي تعتمد على كمية وشكل المكونات الجرافيتية فيه.

اماً اللزوجة فهى توصف الاحتكاك الداخلى للسوائل، وهــــى خاصية مقاومة ازاحة طبقة من طبقات السائل بالنسبة للطبقـــة التالية.

واللزوجة تنقسم الى اللزوجة المطلقة او <u>الديناميكية</u>، واللزوجــــة الكينماتيكية.

ومعيار قياس اللزوجة الديناميكية قائم على فرضية نيوتن المعبــــر عنها في العلاقة:

$$T = \mu S \frac{v}{h} ,$$

- الطبقتين: سطح التلامس بين الطبقتينs
  - ، \_ المسافة بين الطبقتين ؛
- . سرعة الازاحة النسبية بين الطبقتين v
- $_{\mu}$  \_ معامل التناسب (المعامل الديناميكي للزوجة ) -


واذا فرضنا ان T واحد كجم، S واحد متر T ، h واذا فرضنا ان v واحد 
رجم عليه الديناميكية هي عبارة عن قوة مقد ارها ١ كجم وحدة اللزوجة الديناميكية هي عبارة عن قوة مقد ارها ١ كجم لازمة لازاحة طبقة من السائل مساحتها ١ متر المساحة مساوية من طبقة اخرى غير متحركة وموجدة على مسافة ١ متر من الاولى ٠

وبالنسبة للوحدات الغيزيائية للقياس (نظام الوحدات سم، جــرام ثانية) تسمى بواز (وتختصر Pz) ولها وحدات dyn · sec والنسبة بين اللزوجة الديناميكية لسائل وبين كثافته في نفــس درجة الحرارة تسمى اللزوجة الكينماتيكية.

ووحدة اللزوجة الكينماتيكية في النظام الغيزيائي للقياس هـــــى  $\frac{cm^2}{sec}$  وتسمى ستوكس (ويرمز لها بالرمز sec) وفي العــــادة تستخدم وحدة اصغر من الستوكس بمئة مرة وتسمى السنتيستوكس ( cst ) ولتحويل اللزوجة الكينماتيكية الى لزوجة ديناميكية تستخدم الماة

$$v_{cst} = \frac{\mu_{ep}}{\gamma} , \qquad (25.2)$$

حيث  $\gamma$  الوزن النوعى للزيت جم/سم او كجم/لتر . وتعتبر العلاقة بين اللزوجة ودرجة الحرارة (الشكل ٢٥ - ١٥) هي اكثر مواصفات الزيت اهمية .



الشكل ٢٥ - ١٥

والعلاقة بين اللزوجة والضغط لها الشكل التالى:

 $\mu_p = \mu_0 e^{\alpha p},$ 

حيث  $\mu_p$  لزوجة الزيت عند الضغط الزائد  $\mu_p$  كجم/سم :  $\mu_p$  :  $\mu_0$  لزوجة الزيت عند الضغط الجوى ( $\mu_0$  ):  $\mu_0$ 

 $\alpha = (\Upsilon - \Upsilon)^{-1}$  للزيوت المعدنية.

ومع زيادة الضفط تزيد اللزوجة.

وزیادة الضغط حتی ۲۰۰ ـ ۳۰۰ کجم/سم مند درجة حسسرارة التشغیل فی کرسی المحور حوالی  $0_1$  مئویة یمکن ان توادی السبی زیادة اللزوجة بنسبة  $0_1$   $0_2$   $0_3$   $0_4$   $0_5$ 

وتستخدم الزيوت المعنية (البترولية) كزيوت للتزييت، والاندر من ذلك تستخدم الزيوت النباتية (زيت بذور الكتان، والخروع وغيرهما)، والحيوانية (شحوم العظام وغيرها).

والجدول ٢٥ - ١ يبين ماركات اهم الزيوت المعدنية المستخدمة في بناء الماكينات العامة.

والزيوت المعدنية والحيوانية تتمتع بخواص زيتية طيبة، الا ان لزوجة هذه الزيوت صفيرة جدا، وهي ايضا غير مستقرة وسهلة التأكسيد، وعالية السعر،

والاضافات (١-٣٪ حجما) تسمح بتغيير بعض خواص مادة التزييت في الاتجاه المرجو، فمثلاً توجد اضافات تقلل من خطورة العض في حالة الاحتكاك الحدى، وترفع من لزوجة الزيوت في حالة درجيات الحرارة العالية في التشفيل، او تزيد من السيولة في حالية درجات الحرارة المنخفضة وهكذا، وكل هذه الاضافات تعتبر عناصر عضوية مختلفة متحدة مع بعضها اصطناعيا،

ولاضفا و زيتية مرتفعة على زيت التزييت المعدنى ، يمكن كيل الستخدام الزيوت النباتية او الشحوم الحيوانية كمواد اضافية .

وينتشر استخدام الاضافات على شكل الجرافيت الفروى (الزيوت باضافات جرافيتية)، والجرافيتات بملئه التجاويف الموجودة علي سطوح الاحتكاك يسهل عمل الوحدة في اثناء عملية تليينها. وتقل في نفس الوقت فواقد الاحتكاك حيث ان بعض جزيئات الجرافيت لكونها ضعيفة الترابط فيما بينها تنزلق بسهولة.

وتركيب وجودة الاضافات الى الزيوت تنظمهما المواصفات المعنيية، وعندما تشكل تغذية الاسطح المحتكة بالزيت صعوبات تصميميية (مثل آليات الصمامات، وقوابض الوصلات العامة وغيرها)، تملأ وحدات تلك الاسطح بالشحم،

وتعتبر الشحوم خليطًا من الزيوت المعدنية مع اضافات مختلفسة قليلة الكمية واضافات لتغليظ قوام الزيت، وهي من صابون الصوديوم


الجدول ٢٥ - ١ الزيوت المعدنية الاساسية المستخدمة في بنا الماكينات

<b>جة</b>	اللزو.	ماركة الزيت	اسم الزيت				
الغرضية E	بالسنتيستوكس	-					
رارة . ه <sup>م</sup> مئوية	عند درجة ح						
۲ ۸ر۱-۲ ۲ر۲	18 - 1 .	١٢ (لمرادن الغزل ٢)					
۲۰۲-۱ ۳c۲	77 - 1Y	٢٠ ( لعرادن الفزل ٣)	صناعية				
۱ کر۳-۹ هر ٤	<b>٣٣ - ٢</b> Υ	٣٠ (للماكينات ٦٦)					
۶ ۲ره – ۲ ۰ ر ۲	۸۳ - ۲ ه	,					
۲ ۲ره-۲ کر۲	73-10	ه (للماكينات <sup>Cy</sup> )					
9ر۲ – ۳ر۳	78 - 7.	(л) 77					
ەر» - ەر <u>؛</u>	W T - T A	( УТ ) <b>т</b> .	توربينية				
יעד - פעד	٤٨ - ٤٤	(T) {T					
۲ر۸ - ۰ر۹	۲۲ – ۱۲	Т	زيت المحرك				
ارة ۱۰۰ مئوية	عند درجة حر						
اره ۱۰۰ مئویه	عند درجة حر ا	AKn-6 (باضافة ۳+۲ر۰	للسيارات والجرارات				
اره ۱۰۰ مئویه ۱٫۰	عند درجة حر	АК <i>n</i> -6 (باضافة ۲+۲ر۰ // رواسب(5 – АК – АК – 10(АЗ НИИ					
		, ·					
ەر ۱	٦	/ روا سب(5 – AK – 10(АЗ НИИ – 5	منظفة بحاسيض				
ەر ۱ ۲ ل <i>ىر</i> ۱	7 1 • 1 •	/ رواسب(A3 НИИ – 5)/ ( افتول ۱۰ )	منظفة بحاسيض				
٥ر ۱ ٦ لمر ۱ ٣ ٣ ٢	7 1 • 1 •	AK-10(АЗНИИ-5) <sub>/</sub> رواسب (افتول ۱۰) (افتول ۱۸) AK-15	منظفة بحامــــض الكبريتيك				
٥ر ۱ ٦ لمر ۱ ٣ ٣ ٢	7 1 • 1 •	AK-10(АЗНИИ-5) <sub>/</sub> رواسب (افتول ۱۰) (افتول ۱۸) AK-15	منظفة بحامــــض الكبريتيك				
٥ر ا ۲ لمر ا ۲ ۳۷ ۲ ۱۲ ۲ – ۲ر ٤	7 1 · 1 o 7 · - 7 7	AK-10(АЗНИИ- 5) ( افتول ۱۰) ( افتول ۱۸) AK-15 ( افتول ۱۸)	منظفة بحامــــض الكبريتيك				
۵ر۱ ۲ ۸ر۱ ۲۳ر ۲ ۸۲ر۳ – ۲ر۶ ۵ ۸ر۲	7 1 · 1 o 7 · - 7 7	AK-10(A3 HИИ - 5) ( افتول ۱۰ ) ( افتول ۱۸ ) AK-15 ( افتول ۱۸ ) Π-28 ΜC-20	منظفة بحامـــف الكبريتيك الكبريتيك الماكينات الدلفنة				
۵ر۱ ۲ ۸ر۱ ۲ ۳۷ ۸۲ر۳ – ۲رع ۵ ۸ر۷	7 10 10 70-77	AK-10(A3 HИИ - 5) رواسب (۱۰ افتول ۱۰) (۱۸ افتول ۱۸ ) AK-15 (افتول ۱۸ ) AK-15 (برایتستوك ) Π-28 (MC-20 MC-24	منظفة بحامـــف الكبريتيك الكبريتيك الماكينات الدلفنة				
٥ر ا ۲ ۸ر ا ۲۳ر ۲ ۸۲ر۳ - ۲ر <u>ع</u> ۵ ۸ر ۲ ۵ ۲ر ۸	7 10 70-77 70 70	AK-10(A3 HИИ - 5) رواسب (۱۰ افتول ۱۰) (۱۸ افتول ۱۸ ) AK-15 (۱۸ افتول ۱۸ ) AK-15 (برایتستوك ) Π-28 (برایتستوك ) MC-20 MC-24 MK-22	منظفة بحامـــف الكبريتيك الكبريتيك الماكينات الدلفنة				
٥را ٢ ٦را ٢ ٣٧ ٦ ٨٦٣ - ٦ر٤ ٥ ٨ر٧ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ - ١ - ١ ٢	7 10 70 70 70 70 70 70 70	AK-10(A3 HИИ - 5) رواسب (۱۰ افتول ۱۰) (۱۸ افتول ۱۸ ) AK-15 (افتول ۱۸ ) AK-15 (ابرایتستوك) Π-28 (ابرایتستوك) MC-20 MC-24 MK-22	منظفة بحامـــف الكبريتيك لماكينات الدلفنة للطيران				
٥را ٢ ١٦ ٢ ٢ ٢ ٨٦ ٥ ٨ ٥ ٨ ٢ ٢ ٢ - ٥ ١ ٦ ٥ر٤ - ٠ ر٢	7 10 70 70 70 70 71 77 9	AK-10(A3 HИИ- 5) رواسب (۱۰ افتول ۱۰ ) (۱۸ افتول ۱۸ ) AK-15  (۱۸ الستوك) П-28  MC-20  MC-24  MK-22  (۲ (للسلندرات ۲) ) ۲۸	منظفة بحامـــف الكبريتيك لماكينات الدلفنة للطيران				

(كونستالين) او الكالسيوم (سوليه ول) ، والمواصغة الاساسية للشحوم، الاختراق، والتى تعين بعمق اختراق مخروط عيارى فى الشحم خلال ه ثوان عند درجة حرارة معينة.

وعلاوة على الزيوت السائلة والشحوم يمكن ان يستخدم كمـــادة للتزييت، الما ومثلاً في كراسي محاور الاعمدة ومضخات المياه)، والهوا الذي يكون عند السرعات العالية للدوران طبقة بينية، تخلق مـــع توفر ظروف معينة ضغطا داخليا حسب الصيغة ( 25.1 ).

وفى حالات الضفوط النوعية العالية والعالية جدا فى المحمسل، تستخدم زيوت التزييت النشطة كيميائيا، تكون فيها الاضافات مسواد كبريتية، او كلورية ( achromatic colour او كلورية الكربسون الكلرورى، او غيرهما). وهذه المواد بتفاعلها مع الاسطح المعدنيسة، تكون طبقة عازلة رقيقة تضمن معامل احتكاك صفير لا يطرد بالضفط من الخلوص حتى تحست الضفسط العالية.



الشكل ٢٥ - ١٦

اجهزة التزييت يمكن ان تكون هذه الاجهزة اما فرديـــــة او مركزية وتخصص الاولى لتزييت كل زوج من السطوح المحتكة علــــى حدة، اما الثانية فتضمن تغذية عدة ازواج منها بالزيت من جهاز واحد والشكل ٢٥ ـ ٦ ر يبين التصاميم الاوسع انتشارا لاجهزة التزييــــت الغردى بالزيوت، وابسطة هذه الاجهزة تعتبر الفتحات المخوشة (الشكل ١٦ ـ ٢٥، أ) وتغذى بالزيت بمساعدة مزيتة ذات غشاء .

ولحماية الوحدة (الوصلة) من دخول الاوساخ اليها تستخدم مزايت ذات كريات (الشكل ٢٥ - ١٦، ب) او ذات اغطيــــة (الشكل ٢٥ - ١٦، ج)، والاخيرة تحتفظ باحتياطى معين مــن زيت التزييت، والمزيتة المبينة في الشكل ٢٥ - ١٦، د، تعتبــر تركيبة افضل اذ تضمن احتياطيات من زيت التزييت، وتتـــم التغذية بالزيت بواسطة الضغط على كباس، والناقومن الزجاجمي يسمح بمراقبة مستوى الزيت فيها،

وكل هذه الاجهزة تقوم بوظيفة التزييت الدورى فقط، اما التفذية بزيت التزييت باستمرار فيمكن توفيرها بابسط ما يمكن بمساعدة الفتائل او حلقات التزييت، وتزييت بالفتيل قائم على مبدأ السيفون الذى يتحقق بالقنيات الشعرية فـــــى


شعيرات الفتيل (الشكل ٢٥ - ١٦ ، هـ)٠

وحصل التزييت بحلقات التزييت على انتشار واسع، فالحلقة المعدنية، التى يكون قطرها اكبر من قطر العمود، ترسو حرة على مرتكز الاخيارة. وتجرجر الحلقة بدوران العمود، واثناء هذا تسر الحلقة عبر حمام زيتى، وينتقل الزيت مسن سطح الحلقة الى سطح المرتكز وينتشر على طوله، والشكل ٢٥ - ١٦، و يبين تخطيطيا لطريقة التزييت بالحلقة.

والتزييت المركزى يمكن ان يتم اما بالدفـــع الذاتى للزيت من خزان، يركب فى مكان عـــال بشكل كاف، واما بمساعدة طلبة، وهذه الطريقــة تستخهم بالشكل الرئيسى لخدمة وسائل نقـــل الحركة المغلقة التى تتيح الغرصة امام احداث دورة الزيت فى منظومة التزييت.

وبالنسبة للتزييت المنفردة بالشحوم ( الزيوت الشكل ٢٠ - ١٧ الكثيفة )، حصلت المزيتة الناقوسية وفق المواصفات الشكل ٢٥ - ١٧، أ)، القياسية ( مدفع التشحيم ، شحمة اللولب - الشكل ٢٥ - ١٧، أ)، حصلت على اوســــع انتشار، فيــــلل خزانهــــا بالشحم ، وعندمــا تظهــر الحاجة للتشحيم يـــدار غطاوها للتفذية بالشحــم، وطريقــة التفذية بالشحــم بواسطة مشحمة ذات كباس يضغط على الشحم باستـــرار بواسطة مشحمة ذات كباس يضغط على الشحم باستـــرار تعويلا عليهـــا، به هي طريقـــة اكثــــرا تعويلا عليهـــا،

ويمكن تحقيق التزييت المركزى بالشحم فقطط تحست ضغط بواسطة طلعبة مكبسية.



#### حساب كراسي المعاور

تقييد اجهادات التماس. تحسب كراسى محاور الاعمدة المتأرجحة، والدوارة بسرعات صغيرة فى ماكينات الرفع والنقل، والماكينات الزراعية وغيرها من الماكينات التى لا تتعدى سرعة مرتكز العملية المحيطية فيها ١ر٠ متر فى الثانية، والتى تكون كمية الحلرارة المتولدة عنها غير كبيرة، تحسب من شرط تقييد الاجهادات السطحية. واذا ما عوض فى القانون ( 2.30 ) بقيمة التقوس

$$\frac{1}{\rho} = \frac{2(D-d)}{Dd} \approx \frac{2\Delta}{d^2} ,$$

(حیث ۵ ـ هو الخلوص القطری)، فاننا بعد اجرا الاختصارات نحصل علی

$$\Psi_{max} = 2.88 \frac{[\sigma]_{sur}^2}{\rho E}. \tag{25 3}$$

وهنا  $\frac{\Delta}{r} = \psi$  - الخلوص النسبى

لمسموح اجهاد التماس المسموح المهاد التماس المسموح المهاد التماس المسموح المهاد الله ويختار لمادة اللقمة (بوصفها الالين، تبعا لصلادتها، ويختار لمادة اللقمة (بوصفها الالين، تبعا لصلادتها،  $\frac{Bhn}{B}$  60 – OLIC 5–5–5 وللبرونز  $\frac{Bhn}{B}$  60 – OLIC 5–5–5 وللبرونز  $\frac{R}{ld}$ 

 $p = \frac{R}{ld}$  الحمل النوعى الافتراضى على كرسى المحـــور بالكجم/سم أ، وهنا R ـ الحمل القطرى، أ d ، d . المحور وقط العمود على التوالى أ

كرسى المحور وقطر العمود على التوالى : E معامل المرونة الطولى المكافى المادتى كرسى المحور والعمود بالكجم  $\gamma$  سم  $\gamma$  .

وحيث ان قطرى المرتكز واللقمة لا يختلفان كثيرا عن بعضهمــا، فان الصيفة ( 25.3 ) تعطى نتيجة تقريبية فقط، وتحتــوى المراجع التخصصية على حل اكثر دقة.


تلاقى العض تخضع لهذا الحساب كراسى المحاور العاملة فسى ظروف الاحتكاك الحدى عندما تكون السرعة v > 1, متر/الثانية، والحمل الاقصى يتحدد بدرجة حرارة الكرسى التى تعتمد علسى النسبة بين كمية الحرارة المتولدة فى الكرسى والكمية الخارجية منه، وينفذ الحساب فى هذه الحالة كحساب للمراجعة حسب معيارين

$$p = \frac{R}{Id} \leqslant [p] \tag{25.4}$$

$$pv = \frac{R}{ld} \cdot \frac{\pi \, dn}{60 \times 100} = \frac{Rn}{1910 \, l} \leqslant [pv] \tag{25.5}$$

حيث R بالكجم، n عدد لفات المرتكز في الدقيقة، l بالسم، وتبعا للمواد المصنوعة منها كراسي المحاور ومجال استخدامهـــا  $[pv] = 60 \div 300 \; \frac{\text{kgf 'm}}{\text{cm}^2 \cdot \text{sec}}$  ،  $[p] = 40 \div 250 \; \text{kgf/cm}^2$  و انظر التفاصيل في المراجع المتخصصة).

ضمان نظام الاحتكاك بالسائل تتكون طبقة الزيت الاسفينية في كرسى المحور نتيجة لوجود الخلوص، وبسبب هذا الخلوص يكون وضع مرتكز العمود في كرسى المحور وضعا لا مركزيا (الشكل م ١٨-٨ ١، أ).



الشكل ه٢ - ١٨

وبدوران المرتكز يجر ورائه طبقات من الزيت متحدة المركـــز: واول طبقة فيها تجاور سطح المرتكز تسحب بسبب خاصية زيتيـــة الزيت، اما الطبقات التالية فبسبب لزوجته، وبناءً على ذلك تحدث دورة زيتية دائمة حول المرتكز.

ومع ارتفاع الضغط فى طبقة الزيت، يحدث اولا ان يرتفـــــع المرتكز موسعا بذلك المقاطع الانتقالية للخلوص، وقانيا تزيد سرعـة سريان الزيت . وينتج عن ذلك ان تحدث حالة اتزان، تتصــف بتوزيع للضفط فى طبقة الزيت بحيث يكون حجم الزيت الخـارج من كل الاتجاهات مساويا لحجم الزيت الذى يجلبه العمود فى وحدة الزمن الى الخلوص الاخذ فى الضيق .

وينطبق اتجاه القوى الايدروديناميكية  $P_{\phi}$  المؤثرة على المرتكــــز على الخط العمودى على سطح العمود، اى على قطره، واذا ما حللنا هذه القوى الى مركبات افقية واخرى رأسية، فان القوى الافقية  $^{R}$  وحد ها  $^{P_{\eta v}}$  يمكنها ان تتوازن مع الحمل

اما القوى الافقية  $P_{\phi h}$  فتؤكدى الى انحراف العمود فـــــى كرسى محوره مما ينتج عنه ان يصبح الخط المار بمركـــــزى العمود وكرسى المحور (خط المركزين)، مائلا على خط عمـــل  $ext{$oldsymbol{ au}_a$}$  الحمل الخارجى  $extit{$R$}$  بالزاوية

واختلافا عن منحنى توزيع القوى الهيدروديناميكية الخــــاص بالسطحين المستويين (الشكل ٢٥ ـ ١، ح )، فان منحنى توزيـــع القوى بين سطحى العمود واللقمة يجب ان يعكس الشـــكل الاسطواني لهذين الجزئين،

ومقدرة حمل كرسى المحور فى حالة الاحتكاك السائل تحسيب مع التجاوزات التالية في نظرية التزييت الهيدروديناميكي : ١ ـ في منطقة ظهور القوى الهيدروديناميكية يكون انسياب الزيت انسيابا طبقيا؛

٢ ـ يلتصق الزيت بسطحى العمود واللقمة بدرجة تكون معها سرعة جزيئات الطبقات الخارجية من الزيت تساوى صغرا بالنسبة للاسطــــح

٣ ـ يهمل تأثير قوى الجاذبية لطبقة الزيت، وقوى القصور الذاتى لجزيئاتها، والقوى الشعرية المتكونة فى الخلوص! ع\_ لا ينضفط الزيت تحت تأثير الحمل الخارجى .

وعلى اساس الشكل ٢٥ ـ ١٨، أ، نأخذ بالرموز التالية :

• الخلوص القطرى :  $\delta = \frac{\Delta}{2} = \frac{D}{2} - \frac{d}{2} = \frac{D}{2} - r$ ي  $\psi = \frac{\lambda}{d} = \frac{\lambda}{d}$  الخلوص النسبى :

ارتفاع مقطع الخلوص في موضع اكبسر $h_{min}$ تقارب بين العمود واللقمة (جلبة) :

؛ المسافة المطلقة بين المركزين  $e = \delta - h_{min} = \frac{\Delta}{2} - h_{min}$ المسافة النسبية بين المركزيـــن،  $\lambda = \frac{e}{\delta} = \frac{2\overline{e}}{\Delta}$ علما بانه اذا عوضنا عن قیمتی  $_e$  ،

Δ ، نحصل بعد الاختصـــارات البسيطة على

$$\chi = 1 - \frac{2h_{min}}{d\nu} \tag{25.6}$$

ولنحصل على الجهد والذى يظهر فى مقطع طبقة الزيت، الواقع بزاوية و بالنسبة لخط المركزين . فحيث ان المسافة بين المركزين <sub>e</sub> هي مسافة صفيرة فيمكــــن

اعتبار ان الزاوية  $\theta$  عند مركز العمود  $\theta$  ، تساوى الزاوية المناظرة عند مركز الجلبة  $\theta'$  :

$$\frac{D}{2} = Ob + Oa + h \approx e \cos \varphi + r + h$$

ومع اجراء عمليات الاختصار والتحويل نحصل على  $h = \psi \; \frac{D}{2} \; (1 - \chi \; \cos \varphi) \approx \psi r \; (1 - \chi \; \cos \varphi)$ 

حيث r نصف قطر العمود . وارتفاع المقطع الذى فيه الجهد الهيدروديناميكى  $p_{max}$ يساوى  $p_{max}$  عند ما وارتفاع المقطع الذى فيه الجهد  $p_{max}$  وارتفاع المقطع الذى فيه الجهد  $p_{max}$  وبالتعويض عن قيم  $p_{max}$  وبالتعويض عن قيم  $p_{max}$  في المعادلة (  $p_{max}$  )، وبالاخذ في الاعتبال لان  $p_{max}$  في المعادلة (  $p_{max}$  )، وبالاخذ في الاعتبال لان  $p_{max}$  في المعادلة (  $p_{max}$  )، وبالاخذ في الاعتبال لان

$$dp_{\varphi} = 6\mu \frac{v}{\psi^2} \frac{(1 - \chi \cos \varphi) - (1 - \chi \cos \varphi_m)}{(1 - \chi \cos \varphi)^3} d\varphi$$
 (25.7)

ومنطقة الخلوص التى توجد فيها قوى هيدروديناميكية، تنتهــــى المقطع الواقع بزاوية ووراء هذا المقطع الواقع بزاوية ووراء هذا المقطع يمر تيار الزيت عبر القسم الواسع من الخلوص ويبــدأ فى السريان فى نافورات متفرقة.

واذا ما تكاملنا المعادلة ( $_{75.7}$ ) في حدود من  $_{92}$  الى  $_{9}$  الى  $_{9}$  وباعتبار ان  $_{92}$  ،  $_{93}$  ، نحصل على معادلة لتعيين الحمد في اية نقطة من نقط مرتكز العمود

$$p_{\varphi} = \frac{6\mu \, v}{\psi^2} \int_{\Phi_0}^{\Phi} \frac{(1 - \chi \, \cos \varphi) - (1 - \chi \, \cos \varphi_m)}{(1 - \chi \, \cos \varphi)^3} \, d\varphi \tag{25.8}$$

المركبة الرأسية

$$p_{\varphi \nu} = p_{\varphi} \cos(\varphi - \varphi_a) \tag{25.9}$$

ومحصلة كل المركبات الافقية فى حدود وجود القصوصوى الهيدرود يناميكية من  $\varphi_1$  الى  $\varphi_1$  ، نحصل من ايجاد ها على القوة الموجود ة عند المقطع المتوسط من اسفين الزيت :

$$p_{\nu} = \int_{\Phi_{2}}^{\Phi_{1}} p_{\varphi \nu} d\varphi = \int_{\Phi_{2}}^{\Phi_{1}} p_{\varphi} \cos(\varphi - \varphi_{a}) d\varphi =$$

$$= \frac{6\mu \nu}{\Psi^{2}} \int_{\Phi_{2}}^{\Phi_{1}} \int_{\Phi_{2}}^{\Phi} \frac{(1 - \chi \cos \varphi) - (1 - \chi \cos \varphi_{m})}{(1 - \chi \cos \varphi)^{3}} d\varphi \times$$

$$\times \left[\cos (\varphi - \varphi_{a})\right] d\varphi \qquad (25.10)$$

وللحصول على القوة المحصلة التي ترفع مرتكز العمود كان يجب ضرب الجهد  $p_v$  في الطول l (طول كرسى المحور)، وفي هذه الحالة كان يمكن ان يصبح شكل منحنى التوزيع كما هو موضح في الشكل  $r_v$  .  $r_v$  .

وفى كرسى المحور الحقيقى يمكن للزيت ان يتسرب مـــــن الاطــــراف، وهذا يعنى أن القوى الهيدروديناميكيــة تساوى صفرا فى هذه الاماكن، وتوزيع الجهود وفق ما هـــو مبين فى منحنى التوزيع اليصبح ممكنا فقط بالنسبة للمرتكزات ذات الطول اللانهائى او المحكمة من اطرافها،

ولقد أثبت تجريبياً أن الجهود في الطبقة الهيدروديناميكيية في حدود طول كرسي المحور الحقيقي تتوزع حسب قانون القطع المكافي 11 ، ومعادلة :

$$p_{\nu}' = p_{\nu} C \left[ 1 - \left( \frac{2z}{l} \right)^2 \right],$$
 (25.11)

حيث ت ـ الاحداثى حسب طول الجلبة ؛

ا ـ طول الجلبة (اللقمة):

المحسوب لمنحنك  $p_v$  ، المحسوب لمنحنك التوزيع الخاص بالطول اللانهائي ، عند الانتقال الى كراسي المحور الحقيقية . ويوصلنا التعيين النظرى للمعامل C الى المعادلة :

$$C = \frac{5}{4} \frac{1}{\left[1 + a\left(\frac{d}{l}\right)^2\right]}$$
 (25. 12)

وهنا <sup>a</sup> ـ متغير يعتمد على المسافة النسبية بين المحوريين x . وفى النهاية فمع اخذ طول الجلبة (اللقمة) فى الاعتبار، فــان مقدرة الحمل فى الاسفين الزيتى :

$$P = \int_{-\frac{l}{2}}^{+\frac{l}{2}} p_{\nu} dz$$
 (25.13)

واذا ما عوضنا فی المعادلة ( 25.11 ) عن قیمة  $_p$  مـــــن المعادلة ( 25.13 )، نحصل بعــــد اجراء التكامل علی

$$P = \frac{\mu \, vl}{\Psi^2} \, \Phi, \tag{25.14}$$

حيث

$$\Phi = 6 \int_{-\frac{l}{2}}^{+\frac{l}{2}} \Phi_{1} \quad \Phi_{2} \quad \Phi_{2} \quad \frac{(1 - \chi \cos \varphi) - (1 - \chi \cos \varphi_{m})}{(1 - \chi \cos \varphi)^{3}} d\varphi \left[\cos(\varphi - \varphi_{a})\right] d\varphi C \left[1 - \left(\frac{2z}{l}\right)^{2}\right] dz$$

ومن المعادلة ( 
$$\frac{25.14}{25.14}$$
 ) نحصل على معادلة معيار التحميل 
$$\Phi = \frac{\psi^2 P}{\mu \, vl} = 19.11 \, \frac{p \psi^2}{\mu \, n} \eqno(25.15)$$

حيث p ـ الحمل على وحدة المسقط القطرى لمرتكز العمود ؛ n ـ عدد لفات العمود في الدقيقة .

وحساب قيمة التكامل  $\Phi$  في حالته العامة يعتبر مهمة صعبة للغاية.

واذا ما الدخلتا شرطا اضافيا هو ان الجهد الايدروديناميكى يقع في حدود قوس لزاوية مقدارها  $^{\circ}$  من الخلوص العام بين العمود والجلبة (اللقمة)، لا مكننا الحصول على معلمادلة  $\Phi = f(x)$ .

وللقيم الاكثر استعمالا لـ x (من ٣٣٣ر، الى ٩٥ر،) يقتــرح كودنير المعادلة التالية :

$$\Phi = \frac{P\psi^2}{\mu \, vl} = 19.11 \, \frac{p\psi^2}{\mu \, n} = \frac{1.02}{\frac{h_{min}}{d\psi} \left[ 1 + 4.62 \left( \frac{d}{l} \right)^2 \left( 0.026 + \frac{h_{min}}{d\psi} \right) \right]}, \tag{25.16}$$

حيث P ـ الجهد المحصل (مقدرة كرسى المحور على الحمـــل) المتكون في طبقة الزيت بالكجم ؛

Ψ \_ الخلوص النسبى :

 $^{1}$  . اللزوجة الديناميكية للزيت بالكجم  $^{1}$  :

v \_ سرعة v وران العمود متر v ثانية v

p ـ الحمل المسلط على وحدة المسقط القطرى لكرسى المحور كجم/متر ؟ :

وقيم  $\frac{l}{d}$  واردة في الجدول ٢٥ - ٢ بالنسبة لقيــــــم  $\frac{l}{d}$  ،  $\chi=1-\frac{2h_{min}}{d\psi}$ 

ومن المعادلة ( 25.16 ) نجد انه كلما كانت قيمة ألله الله القوة التى تنجم فى طبقة الزيت. والمقدار القوة التى تنجم فى طبقة الزيت. والمقدار المبيد المبيد التشفيل الميكانيكى لسطحى المعود والجلبة الى تعزيق الطبقة الرقيقة من الزيت. ودرجة نظافة سطح مرتكيز العمود تعتمد على نوع عملية التشطيب: فللخراطة الدقيقة Y-X وللمقل P-Y والسطح العامل فى الجلبة تصبح له نظافي سطح بعد اجراء عمليات السحب، والتجليخ والكشط توازى الدرجتين السادسة والسابعة، اما فى حالة الخراطة الدقيقة فتكون P-X .

 $h_{min} = k(R_{z_1} + R_{z_2} + y_{pin}), (25.17)$ 

حيث  $k \leqslant k$  ١٥٥: مرا ـ معامل للامان يحدد معامل حمولة كرسيى المحور ؛

سطحى سطحى  $R_{z_2}, R_{z_1}$  المرتكز والجلبة ؛

: انحناء مرتكز العمود في الكرسي  $y_{pin} = 1.6 \frac{l}{L} y_{sh}$ 

وهنا L وهنا L المسافة بين منتصفى المحملين L

. الانحناء الاقصى فى العمود $\gamma_{sh}$ 

وتكون القيمة  $\gamma_{pin}$  بالنسبة لكراسى المحاور التى تضبط وضعها ذاتيا بحيث  $\gamma_{pin}=0$  .

والحد الاقصى للمعامل k يمكن ان يصل الى 1، الا انه مع زيادة k يزيد سمك طبقة الزيت وتزيد مقاومة الدوران. وعلاوة على ذلك ينشأ فى حالة القيم الكبيرة لا k خطر وقوع الذبذبات غير العرغوب فيها فى العمود داخل طبقة التزييت.

وبالنسبة لكراسى المحاور المصنوعة من لدائن البـــــلاستيــــــك  $\psi=0.004+0.007$  اذا كان كرسى المحور قطعة واحدة، وكـــــان انتفاخ الجلبة لا يعيقه الجسم،  $\psi=0.001+0.002$  بالنسبة للجلـــب المجمعة .

ويجب اختيار قيم لزوجة الزيت <sup>ب</sup> عند درجة الحرارة المتوسيطة لطبقة الزيت العاملة في كرسي المحور،

وبالنسبة لمحامل محركان الجرارات والسيارات وماكينات تشفيل وبالنسبة لمحامل مخفضات  $t_{\rm m}=70 \div 90 \, ^{\circ}$  ، وبالنسبة لمحامل مخفضات السرعة القائمة بذاتها وذات التروس، وكذلك ماكينات الدلفنة تؤخل  $t_{\rm m}=50 \div 60 \, ^{\circ}$ 

ويحدد متوسط درجة حرارة كرسى المحور من حساب التبـــادل الحرارى.

وعند استقرار نظام التشغيل تكون كمية الحرارة ١٦ ، المولدة من الاحتكاك في طبقات زيت التزييت في خلوصها مساوية لكميسة الحرارة الخارجة من كرسى المحور

 $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 \tag{25.18}$ 

حيث  $V_1$  كمية الحرارة المخرجة من كرسى المحور بواسطة الزيت الخارج منه ؛

 $\Phi = \frac{19.11 p \psi^2}{\mu n}$ 

٥٢ر٤ ع عر٩١١	٠٠ر٠٥ -ر٩٤١	٠ ١٦٢٥ مر٦٢١	٠ ٢ ٦   ٨ ١ ٢ ١	• וכדד   אכגאו	ه ۹ ر ۱۸۲ مر ۲۸۱	ار ۲۱   ۲۱۸۲	۲۷۸ -ر۱۹۰۰	ارع۷ حر۱۹۲۰	۲ره ۲   ۱۹۳۶۹	אנד א   אנד זינ	ه ۱۹۲۰ مه ۱۹۲۰	
ז אנד ו   ס ן	۸۲ر۲۱ 🕒	ه ۹ر ۲۶	ه ۸ر۲۲ -		٠٢٢٠	3 7778	3 7 4	3,07	7 777	Y 7 7 7	0 9 0	
٥٥ر٩	1777	ه ۲ر ۶ ۱	י אנד ו	٠٤٠٠ ٠٢٠٠	ארף ו	٧٠ ٢	۲ر۲۱	3777	7779	7477	٥٦٩٠٠	
7365	۲٥ر٨	7 37.	17.	ס דע דו	73731	۱ ۳ره ۱	٠٠٠ ا	דרנו	1771	١٧)٩	٩ ر.	
70.7	۲ (رع	١٢ره	۲ ( ر۲	7.1	ه ۲٫۷	ه ۳ر۸	٢ ٨ ٨	۰ ۳ر ۹	416	٣٠٠ (	۲ ۸ر	
זונו מסנו דזנז זינא מזנד	7777 017	אונז אאנז אפנץ וזנס	۸ ۲ ر ٤	٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٨٤ره ٢٠٠٢	ر.	את דורנו וונד	370 4.7 1 164	۸۲ره ۲۶۷ ۰ ۳ر۹	٨٢ر٤   ١٩ر٥   ٩٧ر٧	٠١ره ٢٤٦ ٢٣٠٨ ٣٠٠	· ,	×
۲٥ر۱	7777	7 1	43C7 XYC3	۲٠٠٤	30/3 - (1)	۲ ۹ ر ۶	370	۲۲ره	٦٩ره	734	ه ۲ر ۰	بالنسبة الى
	3161	7,17	ודעז	۲.۰۲	Y 3 C Y	7747	ه ارع	3373	۲۲/3	٠ اره	٧٠٠	
٧٢ ٨٠	٥٢ر١	3761	77	٠ ٤٠٢	ه ۲۷۲	٥٠٠٣	777	٨٥٤	٠ ٨٠	٦ (ر٤	ه ۲ر.	ੋੜੂ:       
ه ۲۰ ۲۰	٩ ٩ ٠	ו אנו	3761	ه ۹ر ۱	3777	١٥ر٢	ه ۲ر۲	799	۲۱۲	۰٥٠	٦٠٠	
7736.	۲ ۱۲ د .	ه ۸ر٠	٧٠٠٧	٠ ٣٠ (	١٥ر١	٠ ٢ر ١	٩ لمر ١	٥٠٠٧	٠٢ر٢	Y 3C Y	ەر.	
١٧٢٠	٦ ١ ٤ر٠	۲۲٥ر٠	٦ ١ ٧ر٠	3446.	۲.۰۲	۲۱ر۱	۰ ۳ر ۱	۲ کر ۱	ه مر ۱	ד אכ ו	٠,٠	
۲۰۲۰	٠ ١ ٣٠	١٦٤٠.	٠ ٤ ٥٠ ٠	7777	١٨٧٠٠	۲ ۹ ۲۲۰	J	701	1,1	777	۳ ۳۲۰	
3,	٥٠	٢٠٠	۲۲	بز	٠, ٩	<u>.</u>	200	7.7	7 7	٥١١٥		

سية الحرارة المخرجة عن طريق معدن كرسى المحسور  $w_2$ بالاشعاع الى الوسط المحيط . ويمكن حساب القيم  $\mathbb{F}_2$  ،  $\mathbb{F}_3$  ،  $\mathbb{F}_4$  من الصيغ التالية

$$W = \frac{Rvf}{427} \text{ k cal/sec,} \tag{25.19}$$

حيث R \_ الحمل المسلط على المحمل كجم :

\_ السرعة بالمتر/الثانية ؛

r معامل الاحتكاك .

 $W_1 = c \gamma Q \Delta t$ 

حيث c السعة الحرارية للزيت بالكيلوكالورى/ كجم :

\_ الوزن النوعى للزيت كجم/متر " ؛

Q ـ استهلاك الزيت عبر طرفى كرسى المحور بالمتر $^{7}$ /الثانية : عند عند مرق  $\Delta t = t_m - t_{in}$ 

$$W_2 = \alpha \pi dl \, \Delta t \, \text{kcal/sec} \tag{25.20}$$

حیث  $\alpha$  ـ معامل انتقال الحرارة بالکیلوکالوری/متر  $\alpha$  ،  $\alpha$  مئویـــــة ، واعتبــــارا لان  $\epsilon \gamma = 405$  لكل انواع الزيوت ، فبعــــد اعادة ترتيب المعادلة والتعويض عن القيم  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  فـــــى

المعادلة (25.18) نحصل على 
$$\frac{f}{\psi} \cdot p$$
 (25.21) 
$$\Delta t = 6 \times 10^{-6} \frac{Q}{\psi v l d} + \frac{B}{\psi v}$$

حيث B \_ معامل يعتمد على نوع كرسى المحور (انظر الجدول ٢٥-٣) ويساوى  $\frac{\alpha\pi}{405}$  .  $B = \frac{\alpha\pi}{405}$  .  $B = \frac{\alpha\pi}{405}$  ويمكن حساب قيم  $\frac{f}{\psi}$  ويمكن حساب قيم تؤخذ من الحدول ٢٥ ـ ؟ :

$$\frac{f}{\Psi} = 0.150 + 1.92(1.119 - \chi) \left[1 + 2.31 \left(\frac{d}{l}\right)^2 (1.052 - \chi)\right]$$
 (25.22)

$$\frac{f}{\psi} = 0.150 + 1.92(1.119 - \chi) \left[1 + 2.31 \left(\frac{d}{l}\right)^{2} (1.052 - \chi)\right] \qquad (25.22)$$

$$\frac{Q}{\psi v l d} = 0.285(0.2035 + \chi) \times \frac{0.072 \left(\frac{l}{d}\right)^{2} - 1.05 + \chi}{0.433 \left(\frac{l}{d}\right)^{2} + 1.05 - \chi} \qquad (25.23)$$

وفى هاتين المعادلتين  $\chi$  ـ هى المسافة النسبية بين المركزيـــن وهى تعين من المعادلة ( 25.6 )  $\cdot$ وفى حالة صعوبة تبريد كرسى المحور (نتيجة لارتفاع درجــــة

حرارة الوسط المحيط، او بسبب التوصيل الردى وللحرارة بالنسبسسة للجلبة (اللقمة) المصنوعة من مادة غير معدنية)، يمكن اهمال اشعاع الحرارة من كرسى المحور، وفي هذه الحالة تأخذ المعادلة ( 25.21) الصورة الاكثر بساطة:

$$\Delta t = 6 \times 10^{-6} \frac{\frac{f}{\Psi}}{\frac{Q}{Q}}$$
 (25.24)

وتكون درجة حرارة الزيت الداخل الى كرسى المحور

$$t_{in} = t_m - \Delta t \tag{25.25}$$

الجدول ٥٥ - ٣

# قيم α قيم

		•
$B = \frac{\alpha \pi}{405} \cdot 10^4$	∝ بالكيلوكالورى/متر· ثانية • د رجة مئوية	نوع كرسى المحور
۱٫۰	۱۳۰۰	كراسى المحاور ذات التصاميم الحفيفة في حالة صعوبة انتقال الحرارة منها، مثلا نتيجة لارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط
٤ر ١	۱۸۰۰	كراسى المحاور ذات التصاميــــم الاعتيادية مع الظروف المتوسطـــــة للتشفيل
٥ر٢	۰٫۰۳۳	كراسى المحاور ذات التصاميـــم الثقيلة مع تبريدها بشدة، مشـــل تبريدها بالماء او بالهواء

خطوات حساب كرسى محور الانزلاق. المعطيات الاساسية: R - الحمل الواقع على كرسى المحور، d - قطر مرتكز العمود، l - طلسول كرسى المحور، n - عدد اللغات في الدقيقة،  $t_{in}$  -  $v_{in}$  -  $v_{in}$  الزيت عند دخوله الكرسى .

ا ـ تبعا له رجة نقاوة اسطح التشفيل وانحنا مرتكز العمود في كرسي المحور تحدد قيمة سمك طبقة الزيت  $h_{min}$  في الخلوص .

٢ ـ تعين قيمة الخلوص النسبى ψ

١ ٦ ١ ١ .	٠,٠٣٠٠		٠٧٢٠	376.6.	٠٢٦٠	324.6.	٠ ٤ ٢ ر٠	344.0.	٠ ٤ ٢ ر٠	٠,٠٧٢٩	٠, ٢٣٠	٦ ٢ ٠ ٠ ٠ .	٠٦٢٣٠	٥٠٢٠٠	٠,٢٢	٢٧٥٠٠.	٦٢٠.	٩ ٩ ر ٠	
۰۷۱۷۰	٠٠٥٢٠	٦٨٤ (ر.	٠٢٤٠	٧٢٦١ر.	٠ ١ ٤٠٠	٥١١١ر٠	٠٠ ٤٠٠	٠,٠٩٩٧	٠ ۲ ٢٠	ه ۰ ۹ ۰ ر ۰	٠ ٢٢٠	٨٤٨٠٠.	٠٦٣٠	۸۱۲۰ر۰	۰۰۳۵۰	٠,٠٦٧	ه ۳ر٠	ه ۱۹۷۰	
٧٠٢٠٠	٠ ٩ ٨ر٠	٥٧٨١ر٠	٠ ٦٧٠	4	٠٥٢ر.	71771	٠٠٢٠.	۲۲ (ر.	٠١٥٠.	٨٠١١٠٠	٠ ٤ ٥ ر٠	٠,١٠١٧	٠ ٢ ٥ ٠	٠ ٢٠٠٢	٠ ٩ ٤٠٠	٠,٠٢٧	٨ ٤٠٠	ه ۹ر٠	
ه ۲۲ر. ا	٤ ٥ر ١	۸ ۰ ۲ ر ۰	٠ ٢ ر ١	١ ٤ ٨ ١ ر٠	7.7	31 (ر.	١٩٠٠	٠) ٤٧	٠ ٤ ٨ ر٠	37710.	۰ ۹ ۷ر ۰	7710	٠,٢ ٢٠	٠ ٦٠ ٩ ٨ ٦	٠٠ ٢٠٠	٠,٠٨٨	۲۲۷۰	٠٩٠.	
٥٤٢٠٠	4 P C Y	3776	7,7.	3.10	۱۷۲۸	۲٥٨١ر٠	۲٥۲	ه ۱۲ ۱ر۰	ه ۲ر ۱	٧ ١٥٠٠	376	ه ۱ ۶ ار٠	٦ ١ ١	37110	7	۹ ۰۰۰ در	٠,٩٧	٠ ٨٠	, ×
.722	٧3ر3	١٥١٦ر.	۹۳ر۳	ه ۹۹ر۰	777	٤ لم (ر.	וזעז	٥٩٦١ر٠	۱۶۹۲	31016.	ז ץ נ	3310.	٨٥ر١	١٢١١٠	۲ ۳	۸۳۰ (ر.	٤٢٦ (	۰ ۲ر ۰	
3710.	1:)	١٥٢ (ر٠	387	١١٥١ر٠	770	37316.	۸ ۱ر۶	77710	۳ ۵۰	٠١١٢٥	7.5	٥ ١ ٦ ١ ر٠	ו אנז	۲ ۰۰ (ر٠	7017	164.6.	1 9 (	٠٥٠.	
٦٦ ١٠٠	٦ 🖈	۲۸ ۱ ۱ د	777		م م • ه	۸۲۰ (ر۰	<u>く</u> .	۰٫۱۰۲۳	٣ ٨ ٨ ٤	٠,٠٩٦٨	1973	٧١٩٠ر.	3 77 3	۰ ۲۲۰۷۰	777	٠٠٠٦٩٧	7 1	۳ ۳ر ۰	
$\frac{\overleftarrow{\phi}}{\psi v l d}$	€1~	⊕vla O	€ <b>I</b>	O	€r~;	w O	€ [~	<del>ola</del>	ڊ ا	0	E I	0	ۇمىر€	The state of the s	€ <b>\</b> _{6}	0	€ι∕∙	النسبة	
٠,٠		,			, ,	· ·	· <	, >	• •			<u> </u>	<del></del>	٦ ٦		ەر (		d	1

الجدول ٥٧ - ٤

 $t_m = t_{in} = A_{0}\mu$  التى تتغرع من الصيفية  $A_0$  الخاصة بي المعادلة بين لزوجة الخاصة بي درجة الحرارة ، علما بان  $A_0$  بي يعتبران قيمتين ، غابتتين ، اما  $A_0$  ،  $A_0$  فمتغيرتين .

 $\gamma$  \_ فى نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المنحنى (الشكل  $\gamma$  \_  $\gamma$  وتوجد قيمتا  $\gamma$  رجة الحرارة المتوسطة للزيت  $\gamma$  واللزوجة الديناميكيسة  $\gamma$  , الموجودتان بالنسبة للبارامترات التصميمية المعطاة لكرسى المحور  $\gamma$  \_  $\gamma$ 

### حساب الكعوب

<u>تقييد الضفط النوعي</u> . ان الضفط النوعي على سطح ارتكـــاز الكـعـب

$$p = \frac{4A}{\pi (D^2 - d^2)\xi} \leqslant [p], \qquad (25.26)$$

حيث A \_ الحمل الكامل على المحمل : d ، D \_ القطران الخارجي والداخلي على التوالي في سطح الارتكاز في الكعب (الشكل 7 \_ 1 , 1 ) : 1 \_ معامل يأخذ في الاعتبار عدم اكتبال استخدام سطللارتكاز (قنوات التزييت) . وفي المعتاد 5 \_ . 1 \_ 5 \_ . 1 \_ 5 \_ . 1 \_ 5 \_ . 1

واعتبارا لان  $v = \frac{\pi D_m n}{60 \times 100}$  واعتبارا لان  $v = \frac{\pi D_m n}{60 \times 100}$  الشرط اللازم لتلافى العض :

$$pv = \frac{An}{5400 \ s} \le [pv], \tag{25.27}$$

حيث p بالكجم، v \_ السرعة عند القطر المتوسط  $D_m$  للكعـب بالمتر/ثانية، A \_ بالمتر/ثانية، A \_ بالكجم،  $D_m$  \_ عدد اللغات في الدقيقة ،  $D_m$  عرض القطعة الدائرية بالسم.

ورض القطعة الدائرية بالسم. وتحوى المراجع المتخصصة على قيم [pv] تبعا للمادة وظــروف العمـــل.

ضمان نظام الاحتكاك السائل . يتلخص الحساب فى تعيين عدد القطع الدائرية ت ، الذى يمكن به ضمان هذا النظام :

$$z = 12.6 \frac{Ah_{min}^{2} \left[1 + \left(\frac{B}{s}\right)^{2}\right]}{\mu D_{m} n B^{2} s}, \qquad (25.28)$$

حيث  $h_{min}$  - الارتفاع الادنى لمقطع الخلوص بالمتر : B - طول القطعة الدائرية عند وتر القطر المتوسط بالمتر :

μ = لزوجة الزيت بالكجم ثانية/متر <sup>1</sup> .

. القطر المتوسط لسطح الارتكاز بالمتر  $D_m$ 

n ـ عدد لفات العمود في الدقيقة.

وبالنسبة للقطع غير المتحركة يجب بالاضافة الى ذلك تعييـــن  $\alpha = \frac{h_{min}}{0.7\,B}$  .  $\alpha = \frac{h_{min}}{0.7\,B}$ 

وقیم  $h_{min}$  ،  $\mu$  تؤخذ بنفِس القیم المستعملة فی حســـاب  $\lambda$ راسی المحاور ،


وفي المعتاد فان النسبة  $\frac{R}{s}$  تختار في حدود من  $o(\cdot)$  الى  $\cdot$  1 وعدد القطع الدائرية  $\cdot$  1 الناتج من المعادلة (  $\cdot$  25.28 )، يجب أن يحقق الشرط الواضح :

$$z < \frac{\pi(D_m - s)}{B}$$

واذا لم يتحقق هذا الشرط، يستحيل وضع القطع الدائرية حول محيط وحدة الارتكاز،

اختيارات كراسي معاور الانزلاق ، ان تغير معامل الاحتكاك المورجة الحرارة نابعة البارامترات نظام التشغيل في كرسك المحور وكذلك عمر الخدمة (امد العمل) تبعا لمادتي المرتكز والجلبة (اللقمة) تحدد تجريبيا بواسطة قواعد الاختبار، والشكل المادي محاور النولاق المصنوعة من مواد غير مغناطيسية، ويركب العمود اعلى

محملين 7 . والكرسى المراد اختباره 7 يحمل بواسطة تركيبية كهرومفناطيسية 3 . وفي مبادلات الحرارة الداخلة في منظومية التزييت 6 ، يبرد الزيت او يسخن حتى تصل درجة حرارته الدرجة المعطاة . وتنظيم تصريف الزيت المضغوط بمضخة يجيرى بواسطة الصمام 7 . ويدار العمود بوسيلة نقل للحركة بواسطيق السيور  $\gamma$  ذات المقطع  $\sqrt{3}$  ، ثم صند وق سرعات  $\gamma$  ، مغير وعائيين للسرعات  $\gamma$  ، اما قدرة محرك الادارة  $\gamma$  فتعتمد علييين



الشكل ه٢ - ١٩

بارامترات النظام (الحمل والسرعة) في المحامل المراد اختبارها. وبيكن اختبار كرسي محيور في وقيت واحيد والتركيبة الكهرومفناطيسية (الشكل ٢٥- ١٩، ب) تقييرا بوظيفة التحميل بدون التلامس بالنسبة للكرسيين الميراد اختبارها. وهي تتكون من رأسين مفناطيسيتين (وملفيين آكون من رأسين مفناطيسيتين (وملفيين آكون من مادة غير مفناطيسية ٣ ومركبين في عمودين موجهين ومصنوعين من مادة غير مفناطيسية ٣ ومركبين تركيبا جاسئا في القاعدة ولا ومساعدة زوج من اللوالب ومامولة ولا تعلق التركيبة على عتبة ٦، مرتكزة على العموديين الموجهين والطوق ٧ المصنوع من مادة حديدية مفناطيسية بما فيه كرسي المحور المراد اختباره ٨، يكون منفصلا عين تألمي المنظومة الكهرومغناطيسية بخلوص نصف حلقي وعند تعرير تيار مستمر فن الملفين المعفنطين ، يتكون في المنظومة مجيل المجموعة مجين الطوق الحديدي المغناطيسي لكرسي المحور موضع الاختبار، وبعد ها، عبر الطوق ، ثم عبر الخلوص العامل ٨ بين قطب المجموعة.

وينظم الخلوص العامل بزوج من اللولب ـ الصامولة، يحـــرك كل المجموعة على طول العمودين.

وتسعى القوى الكهرومفناطيسية لجذب الطوق مع كرسيى المحور الى قطبى المنظومة، ضاغطة بذلك على كرسى المحور موضيع الاختبار الى العمود ومقدار وطابع قوى الحمل ينظمان بتغيير شدة التيار، والحمل على كرسى المحور وعزم قوى الاحتكاك ينظمان باجهزة القياس الكهربى، اذ يتم تركيب جهاز احساس كهربائى سلكى على كل من العتبة ٢ والذراع الشاد ٩ .

## الباب السادس والعشرون


# كراسي معاور التدحرج

## معلومات عامة

ان كراسى محاور التدحرج هى المحامل التى تستخدم فيها عناصر التدحرج ( الكريات، والاسطوانات)، والتى تعمل على اساس احتكاك التدحرج .

وكرسى محور التدحرج (الشكل ٢٦ - ١) يتكون من حلق أو د اخلية ١، واخرى خارجية ٢، واجسام التدحرج (سوا كريات أو اسطوانات) ٣ وفاصل (قفص) ٤ يفصل بين اجسام التدحرج ويوجهها.

وحلقات كراسى المحاور واجسسام التدحسسرة تصنع من الصلب الكرومى 15×ا١ ، الكلام الكرومى 15×ا١ ، الكلام الكرومى 12XH3A, 12X2H4A وغيرها وتعالج والصلب الكرومى النيكلى 12XH3A, 12X2H4A وغيرها وتعالج الاجزاء المصنوعة حراريا حتى الصلادة (62-65)، من تجلخ وتصقل بعناية اما الغواصل (الاقفاصل (الاقفاصل فتصنع من صلب الالواح (الغواصل المصنوعة بالكبسس) ومن البرونز (3.1-3-10) (الغواصل المسبوكة) ومن سبائسك الالومينيوم (الغواصل المسبوكة) او من التيكستوليت وكراسى محاور التدحرج موصفة قياسيا وتصنصع بطريقة الانتاج المركزى بالجملة وهى تعتبسسر



الشكل ٢٦ - ١

ومصانع كراسى المحاور فى الاتحاد السوفييتى تنتج كراسى محاور بابعاد مختلفة ابتداء من هرا مم حتى ٢٦٦ متر حسب القطـــــر الخارجى ، وبوزن من هر٠ جرام الى هر٣ طن٠

المزايا والعيوب مزايا كراسى محاور التدحرج بالمقارنة مسيع المزايا والعيوب الفواقد القليلة على الاحتكاك في فترة بدئ كراسى محاور الانزلاق: الفواقد القليلة على الاحتكاك في مقاومة العض، وفي التدوير، الدرجة العالية من التعويل عليها في مقاومة العض، وفي الامان ضد الحريق، الاستهلاك القليل من مواد التزييت، رخصها النسبى ككراسى محاور تنتج بالجملة بانواع خاضعة للتوحيد القياسى وبساطة الخدمة.

وعيوبها الاساسية: الجسائة العالية نتيجة للمساحة القليلة لتماس العناصر العاملة، عمر الخدمة المحدود، خصوصا في حالات الاحمال

الكبيرة والسرعات الكبيرة، التغاوت الشديد في اعمار خدمة كراسيي المحاور من دفعة تشفيل واحدة، والتي تعمل وفق بارامتيرات متساوية في نظام التشفيل، عدم صلاحيتها للتركيب مثلا عليياق انرع التوصيل، والاعناق الرئيسية البينية في اعمدة المرفيق، حيث ان حلقات كراسي محاور التدحرج لا يمكن فكها.


التقسيم، تبعا لشكل اجسام التدحرج تنقسم كراسى محساور التدحرج الى كراسى ذات كريات، وذات اسطوانات، وكراسسسى المحاور الابرية تعتبر حالة خاصة من كراسى محاور الاسطوانات، وحسب طابع الحمل الذى تتلقاه كراسى المحاور تنقسم الاخيسرة

وحسب طابع الحمل الذى تتلقاه كراسى المحاور تنقسم الاخيـرة الى كراسى محاور قطرية، وهى تحمل فى الاساس احمالا قطريـة، متعامدة على المحور الهندسى للعمود، وكراسى محاور عادة وتتلقى الحمل على طول محور دوران كرسى المحور، وكراسى محاور قطريــة صادة وتتلقى فى نفس الوقت احمالا فى الاتجاه القطرى وفـــى الاتجاه المحورى ايضا.

وحسب عدد صفوف اجسام التدحرج تنقسم الكراسى الى كراسسى محاور احادية الصف، وثنائية ورباعية.

وحسب النسب بين ابعادها ـ بين القطر الخارجي  $^{D}$  ، والقطر الداخلي  $^{d}$  ، وعرض الكرسي  $^{B}$  ، تنقسم الكراسي الى مجموعــات

خفيفة جدا، وخفيفة، وخفيفة عريضية، ومتوسطة، ومتوسطة عريضة، وثقيلية وتتميز كراسى المحاور من المجموعيات المختلفة في الاساس بالحد الاقصيل لعدد اللفات (الدورات) في الدقيقة، والحد المسموح به للحمل القطرى او المحورى، وبمعامل المقدرة على العمل. وتغيرات احجام وابعاد كراسيسي المحاور من مختلف المجموعات مع ثبات القطر له موضحة في الشكل ٢٦ - ٢٠



الشكل ٢٦-٢

وبعض كراسى محاور الكريات والاسطوانات موضحة فى الجدوليــــن ( ٢٦ - ١ ) و (٢٦ - ٢ ) مع بيان مقدرة الحمل النسبية التقريبية. تحري مقارنة مقدرة الحمل بين الكراسي القطربة، والقطربة المحموريــة

تجرى مقارنة مقدرة الحمل بين الكراسى القطرية، والقطرية ـ المحوريــة من الانواع الاساسية، حسب كل مجموعة على الوجه التالى:

أ \_ كوحدة رمزية لمقدرة الحمل، اتخذت مقدرة حمل كرسى المحسور ذى الكريات واحادى الصف ( من طراز 0000 ):

وبنا على المعطيات الواردة فى الجدولين ٢٦ - ١، ٢٦ - ٢ تتمتع كراسى المحاور من الطرازين 56000 ، 3000 باكبر مقدرة حمـــل قطرية. كما تتمتع كراسى محاور الاسطوانات احادية الصف مـن كل الانواع بمقدرة عالية على الحمل.

ولتقليل احجام واوزان كراسى محاور التدحرج تستخدم اسطوانات رفيعة القطر ـ أبر، قطرها يتراوح بين ١٦٦ ، ه مم، وطول الابرة يكون هـ ١٠٠ سرات اكبر من قطرها، وكراسى المحاور هذه التـى حصلت على تسمية كراسى المحاور الابرية مخصصة لتلقى احمـال قطرية كبرى مع عدم وجود الاحمال المحورية.

وفى كراسى المحاور الابرية بدون فواصل يكون الخلوص المحيطيى الكلى (بين اول وآخر ابرة) فى حدود ١ ـ ٢ مم، اما الخليوص العطرى بين الابر وبين مجارى الحركة فى الحلقتين فهو اكبر بكثير من هو عليه من كراسى محاور الاسطوانات والكريات ويساوى تقريبا الخلوص القطرى لكراسى محاور الانزلاق من نفس القطر،

والخلوصات المشار اليها تحدد من اعتبار ظروف عمل الابــــــر التى تختلف بشدة عن ظروف عمل اجسام التدحرج فى كراســى محاور الاسطوانات من الانواع الاخرى.

وتعطى كراسى محاور الكريات والاسطوانات علامات ورموز على الرسم تستخدم فيها الارقام التى توصف صغة معينة لكرسى المحور حسب الشكل التالى :

الرقمان الاول والثانى من اليمين تعنى القطر الداخلى المقدر فى المحور (القطر المقدر للعمود فى موضع تركيب كرسى المحور) بالمم ، علما بان

أ ـ بالنسبة لكل الكراسى ذات اقطار الفتحات من ٢٠ مم فاعلى، يومز هذان الرقمان الى خارج قسمة القطر (بالمم) على ه ؛ ب ـ بالنسبة لكل الكراسى ذات الاقطار الداخلية من ١٠ الى ١٧ مم يومز اليها بالشكل التالى

القطر الداخلي لكرسي المحور بالمم ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢ ١٥ ١٥ ٥٥ الرمز ....... 00 ما 02 ما

الانواع الاساسية لكراسي معاور الكريات

هتی ۲ر.	وي لار.	مقدرة الحمل النسبية لكراسي المحاور الحمل المسموح به القطرى القطرى
_	_	مقدرة الحمل ال
1000	0000	الرمز
ثنائي الصف وكروى	القطرية	نوع كرسى المحور
		اتجاه الاحمال المسلطة
$\widehat{\mathfrak{f}}$		الرسم

الجدول ٢٦ - ١

		ه یی ۲ر ۰	ن م م
تالقی تال	نمی تا: ک	7,7	37.6
38000	8000 8.	56000	القطرى _ الصادة
بناءى	الصادة	شاعي الصف	القطرى -
			, A R
(6)	<u>(</u>	( د	<u>•</u>

الانواع الاساسية لكراسي محاور الاسطوانات

جر :ا <u>:</u> وا:	رهه: از: د	المعوري	مقدرة الحمل النسبية لكراسي المحاور الحمل المسموح به
٧ (	אָר נ	القطرى	مقدرة الحمل النسبية المحاور الحمل المسموح به
32000	2000		المخ
بدون حواف للحلقة الداخلية	القطرية بدون حواف للحلقة الخارجية		نوع كرسى المعور
			اتجاه الاحمال المسلطة
<u>)</u>		•	الرسم

جدول ١٦-١

جتي لان	جه <del>: ا</del> ک	حتى ٢ر.	يلقى
٩ ( ١	يتعد ل خصوصا	۲.	<b>א</b> כ נ
ة - المحورية 7000	74000	3000	92000
القطرية - بصفروطي إسف واحد - مخروطي	ابری بطقة خارجية ذات حافتين	ثنائي الصف وكروى	يحافة واحدة للعلقة الدة
S A R	· P		Y. \( \frac{1}{\sigma} \)
(9)	<u>(</u>	( v	<u>.</u>

جـ بالنسبة لكراسى المحاور الصفيرة ذات الاقطار الداخلية حتـــى و م يشير الرقمان الاولان من اليمين البعد الحقيقى للقطر الداخلى بالمم .
واذا كان الرقمان الاولان يمثلان القطر الحقيقى وليس قطــــرا رمزيا، يكون الرقم الثالث هو 0 .
والرقمان الثالث والسابع يمثلان مجموعة كرسى المحور بتوصيف كرسى المحور حسب القطر (الرقم الثالث) والعرض (الرقم السابع)، ورمـــوز
المجموعات هي كالاتي - رقم ١ للخفيفة جدا؛ ٢ - للخفيفيسسة؛ ٣ - للمتوسطة ؛ ٤ - للثقيلة ؛ ٥ - للخفيفة العريضة؛ ٦ - للمتوسط العريضة.
الحريفة الرابع يرمز الى نوع كرسى المحور :
قطرى بصف واحد من الكريات
قطری کروی بصفین من الکریات۱
قطری باسطوانات تصیرة تصیره
قطری گروی بصفین من الاسطوانات ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ابری أو باسطوانات طویلة
باسطوانات ملفوفة حلزونية 5
قطریة صادة ذات کریات قطریة صادة دات کریات 6 با سطوانات مخروطیة 7
باسطورت معروطیه ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰،۱۰۰۰ عادة بالکریات ۲۰۰۰،۱۰۰،۱۰۰۰ عادة بالکریات ۱۳۰۰،۱۰۰۰،۱۰۰۰ ع
صادة بالاسطوانات و
وفى الجدولين ٢٦ - ١، ٢٦ - ٢ ترد الرموز الخاصة باهم انـــواع بعض كراسى المحاور .
بعد والرقمان الخامس والسادس يوصفان الخصائص التصميمية لكرســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحور .
ويرمز لدرجة دقة كراسى محاور التدحرج اما بحرف او اثنين بعد
الارقام : اعتیادیة H (لا یعلّم
1 ' '
بدقة زائدة
بدقة عالية B
بدقة عالية خاصة AB
بد قة رفيعة
بدقة رُفيعة خاصة
بد قة فوق الرفيعة
مثلا: ۱ ـ كرسى محور الكريات الدفعى احادى الصف ( 8 ) سن
المجموعة الثقيلة ( 4 ) ذو نصف القطر الداخلي هه مم ( II ) يرسز


### اسس نظرية كراسي معاور التدحرج

توزیع الحمل بین اجسام الته حرج ، فی کراسی محاور الکریسات القطریة، یتوزع الحمل بلا انتظام بین اجسام الته حرج ، ولنفرض ان الحمل R ( الشکل ۲۲ – R ) یؤثر علی کرسی المحور، واذا افترضنا

ان القوى التى تضغط على الكريـــات هى  $P_0$ ،  $P_1$ ،  $P_0$ ، واذا استخد منا شرط الاتزان فى الحلقة الداخليـــة الواقعة تحت تأثير هذه القوى، نحصــل على

$$R = P_0 + 2P_1 \cos \gamma + 2P_2 \cos 2\gamma + ... + 2P_n \cos n\gamma$$
, (26.1)

واذا افترضنا ان حلقات كراسيى المحاور تحتفظ بشكلها الدائييييرى



الشكل ٢٦ - ٣

(ولا تنثنى ايضا تحت تأثير الحمل )، فان انحراف الحلقة الداخليــة بالنسبة للحلقة الخارجية سيكون سببها تشوهات التلامس  $\delta_1$  ,  $\delta_2$  ,  $\delta_1$  ,  $\delta_0$  في مواقع تلامس الكريات مع قنوات الدوران في الحلقتيـن، وعندها

$$\delta_1 = \delta_0 \cos \gamma; \delta_2 = \delta_0 \cos 2\gamma; ...; \delta_n = \delta_0 \cos n\gamma.$$
 (26.2)

وعلى اساس نظرية تشوهات التلامس، فان العلاقة بين تشوه الكريـــة  $\delta$  وبين القوة التى تحدثه  $\rho$  فى كرسى المحور المعنى يكــــن كتابتها فى الصورة التالية  $\delta = C_b P^{2/3}$  ، اى :

$$\delta_0 = C_b P_0^{2/3}; \ \delta_1 = C_b P_1^{2/3}; ...; \ \delta_n = C_b P_n^{2/3};$$

حيث  $C_b$  هو معامل التناسب. ومن هذه المعادلات نستنتج ان

$$\frac{\delta_{1}}{\delta_{0}} = \left(\frac{P_{1}}{P_{0}}\right)^{\frac{2}{3}}; \quad \frac{\delta_{2}}{\delta_{0}} = \left(\frac{P_{2}}{P_{0}}\right)^{\frac{2}{3}}; \quad \dots; \quad \frac{\delta_{n}}{\delta_{0}} = \left(\frac{P_{n}}{P_{0}}\right)^{\frac{2}{3}}.$$
(26.3)

 $P_1 = P_0 \cos^{3/2} \gamma$ ;  $P_2 = P_0 \cos^{3/2} 2\gamma$ ;...;  $P_n = P_0 \cos^{3/2} n\gamma$ .

وبالتعويض عن هذه القيم في المعادلة ( 26.1 ) نحصل على :  $R = P_0(1 + \sum_{i=1}^n \cos^{\frac{1}{2}} i\gamma).$  (26.4)

واذا ضربنا الطرف الايمن من هذه المعادلة في عدد الكريات وقسمناه على هذا العدد وادخلنا عليها الرمز

وعند ما تكون z=1، ه z=1، تكون الزاوية z=1، z=1، ه z=1 تكون الزاوية z=1، z=1 القيمسة وعلى ذلك تكون z=1 المتوسطة z=1 المتوسطة z=1، لحصلنا على

$$P_0 = \frac{4.37 R}{z},$$

لقد حصلنا على هذه الصيفة مع افتراض انه فى كرسى المحور المعرض للحمل، لا وجود للخلوص القطرى بين الكريات والحلقتين وفى كرسى محور الكريات الصاد ، عندما يكون الحمل A ، مؤثرات على طول محور الكرسى الصاد ، وبغرض ان ، ٨٪ فقط من الكريات تتلقى الحمل ، فان الجهد الواقع على كل كرية

$$P_0 = \frac{A}{0.8 z} = 1.25 \frac{A}{z}$$

اما فى كراسى المحاور القطرية بالاسطوانات يتوزع الحمل بين الجسام التدحرج بلا انتظام ايضا والمسلم التدحرج بلا انتظام ايضا والعلاقة بين القوة P الضاغطة على الاسطوانة وبين تشموه الاخيرة 5 ، لها الشكل

$$\delta = C_r P$$
.

وبناء على ذلك

$$\delta_0 = C_r P_0; \quad \delta_1 = C_r P_1; \dots; \quad \delta_n = C_r P_n$$
 (26.8)

حيث  $C_r$  معامل التناسب، ومن هذه المعادلات ينتج ان

$$\frac{\delta_1}{\delta_0} = \frac{P_1}{P_0}; \quad \frac{\delta_2}{\delta_0} = \frac{P_2}{P_0}, \dots; \frac{\delta_n}{\delta_0} = \frac{P_n}{P_0}$$
 (26.9)

والمعادلتان ( 26.1 )، ( 26.2 ) صحيحتان بالنسبة لكراسى محاور الاسطوانات ايضا.

وبحل المعادلتين ( 26.2 )، ( 26.9 ) معا، نحصل على

 $P_1 = P_0 \cos \gamma$ ;  $P_2 = P_0 \cos 2\gamma$ ;...;  $P_n = P_0 \cos n\gamma$ 

وبالتعويض عن هذه القيم في المعادلة ( 26.1 ) نحصل على  $R = P_0(1 + 2\sum_{i=1}^{n} \cos^2 i\gamma).$ 

واذ ا رمزنا

$$K_r = \frac{z}{1 + 2\sum_{i=1}^{n} \cos^2 i\gamma}$$
 (26.10)

 $K_r = 4$  قيم قيم قيم على متوسط قيمة  $P_0 = \frac{4R}{3}$  نحصل على متوسط قيمة  $P_0 = \frac{4R}{3}$  .

وتؤثر تأثيرا ملموسا على طّابع توزيع الحمل بين اجسام التدحرج وعلى  $P_0$  في الكراسي القطرية، قيمة الخلوص القطرى، فمع زيادة هذا الخلوص حتى في حدود المعدل ، يزيد الحمل الاقصى على جسم التدحرج بنسبة ه 1-7 % ، لذا فغى صيغ  $P_0$  لكراسيسى محاور الكريات والاسطوانات تؤخذ  $K_b = 5$  ومن هنا

$$P_{0} = \frac{5R}{z} \tag{26.11}$$


$$P_{0} = \frac{4.6 R}{z} \tag{26.12}$$

وتؤثر على قيمة  $P_0$  اخطاء الشكل الهندسى لاجزاء كرسسسى المحور. فاذا كانت الحلقة الخارجية بعد انحنائها تحت تأثير

الحمل الخارجى قد فقدت شكلها الدائرى الابتدائى، يعاد توزيع الحمل على اجسام التدحرج،

الشكل ٢٦ - ٤ يبين كرسيى محاور لعربات السكك الحديديـة، الاول ذو مطيلية (أ) والثانى جاسئ (ب)، كما يبين منحنـى توزيع الاحمال على الاسطوانات فى كرسى المحور (مشار اليهـــا بالارقام).

تردد تحميل عناصر كرسى المحور عند دوران كرسى المحسور العطرى تتعرض كل كرية او اسطوانة اثناء مرورها بمنطقة التحميل، الى اجهادات ضفط، وتعود بعد ذلك الى منطقة اللاحمسل ويزول عنها هذا الاجهاد.



الشكل ٢٦ - ٤

وهكذا فان اجسام التدحرج تعمل فى ظروف التحميل الدورى . واذا ما تساوت الظروف الاخرى، يعتمد تردد الحمل علــــى اى الحلقتين تدور الداخلية ام الخارجية،

ويحوى الجدول ٢٦ ـ٣ صيغ تعيين عدد لفات عناصر الكرسيسي القطرى وللاستدلال على ذلك، يحوى الجدول ايضا نتائسسسج تطبيقها في حساب كرسى المحور 210 . وبناء على هذه المعطيات فان عدد لفات الفاصل يكون اقل في الحالة عندما تدور الحلقة الداخلية. وعدد لفات الكرية لا يعتمد على نوعية الحلقة التسسى تدور.

وحيث ان اجسام التدحرج محصورة في الفاصل، فان تردد التحميل

# التناسبات الكينماتيكية لعناصر كرسى التناسبات المحور القطرى

، قيقة	في الد	اللفات	عك ك	رعة الدوران	صيغ تحديد س	
الكرية	الغاصل	الحلقة الخارجية	الحلقة الداخلية	الكرية حول محورها	الفاصل	الحلقة الد وارة
n <sub>b</sub>	n <sub>O</sub>	nout	n <sub>in</sub>			
7077	£	صفر	) • • •	$n_b = n_{in} \frac{D_0^2 - d_b^2}{2D_0 d_b}$	$n_0 = \frac{n_{in}}{2} \cdot \frac{D_0 - d_b}{D_0}$	الد اخلية (n <sub>in</sub> = 0)
7077	097	) • • •	صفر	$n_b = n_{out} \frac{D_0^2 - d_b^2}{2D_0 d_b}$	$n_0 = \frac{n_{out}}{2} \cdot \frac{D_0 + d_b}{D_0}$	الخارجية (n <sub>out</sub> = 0)

ملحوظة : هنا  $D_0$  - القطر المتوسط للفاصل ، وطر الكرية ،

الجدول ٢٦ - ٤

# معادلات تعيين تردد التحميل

للحلقة	عدد الدورات	
الخارجية	الد اخلية	الحلقة الدوارة
$u_4 = z \frac{D_0 - d_b}{2D_0}$	$u_1 = \frac{z}{2}  \frac{D_0 + d_b}{2D_0}$	الد اخلية
$u_3 = \frac{z}{2} \frac{D_0 - d_b}{2D_0^r}$	$u_2 = z \frac{D_0 + d_b}{2D_0}$	الخارجية

الذي تعانى منه اية نقطة فى ممر الدوران، يعتمد على اى الحلقتين تدور. وهذا التردد يمكن ان يحسب من الصيغ الواردة فـــــى الجدول ٢٦ ـ ٤ . واذا ما قارنا بين الصيغ الواردة، لوجدنا ان الحلقة الداخلية تتلقى عددا اكبر من الدورات فى التحميل مما تتلقاه الحلقة الخارجية، وعلاوة على ذلك فانه حسب المعادلتين ( 26.13)، ( 26.15)،

تتعرض الحلقة الداخلية لاجهادات ضفط اكبر، وذلك مع ثبات باقى الظروف. لذا فعند دوران الحلقة الخارجية يحدث التحطــــم الكلاكى فى المعدن بشكل اسرع مما هو عليه الحال عندما تـدور الحلقة الداخلية. وفى غالبية الاحوال تستخدم تركيبات تدور فيهــا الحلقة الداخلية.

الاجهادات في مواضع تلامس اجزاء كرسى المحور، تحدد الاجهادات القصوى في موضع التلامس بين اجسام التدحرج وبين حلقتى كرسي المحور بواسطة الحمل  $P_0$  .

وتأخذ المعادلة ( 2.29 ) الخاصة بتعيين الاجهادات القصوى فى موضع تلامس اكثر الكريات اجهادا مع ممر الدوران فى حلقة كرسى محور الكريات القطرى احادى الصف، تأخذ الصورة التالية:


$$\sigma_{max} = \frac{4100}{m_1 m_2} \sqrt[3]{P_0 \left(\frac{4}{d_b} \pm \frac{1}{r_{in(out)}} - \frac{1}{r_{rw}}\right)^2 \text{kgf/cm}^2}$$
 (26.13)

حيث  $m_2$  ،  $m_2$  معاملان يأخذان تقوس اسطح التماس في الاعتبار  $d_b$  . قطر الكرية بالسم  $d_b$ 

تدحرج الكرة على الدوران في الحلقتين الداخلية والخارجية على التوالي في كرسي المحور بالسم (الشكل ٢٦ ـ ٥،أ)؛


رب السم التقوس في مر الدوران بالسم و الدوران بالسم وعلامة (+) تؤخذ للحلقة الداخلية ، اما علامة (-) فتؤخذ للحلقة الخارجية .

ومن المعادلة نجد انه كلما قل نصف القطر  $r_{rw}$  مع ثبات باقى الظروف الاخرى، اى انه كلما كان سطح الارتكاز محاطا بشكل اكبر حول الكرية، قلت  $\sigma_{max}$ ، وكانت ظروف انتقال القوى افضل.



الشكل ٢٦ - ٥

والحمل الذى يؤدى الى اجهاد واحد فى مساحة التماس بالنسبة لكريتين، يكون اقل بنسبة  $ho_{ro}$  مرة من الحمل فى حالة تماس الكرية مع سطح كروى له  $ho_{rw}=3.5d$  ومع اقتراب نصف القطر  $ho_{rw}$  لمسلح وعند من نصف قطر الكرية، يزيد الحمل المسموح له، وعند من يكون من نصف قطر الكرية، يزيد الحمل المسموح له، وعند من يكون هذا الحمل اكبر بمقدار  $ho_{rw}=0.515\,d_b$  مرة من حالة التماس بين كريتين (الشكل  $ho_{rw}=0.515\,d_b$ ).



الشكل ٢٦ - ٦

ومع زيادة مساحة التماس يزيد احتكاك الانزلاق بين الكرية ومسر الدوران في الحلقة.

ومساحة التماس تكون اكبر باستمرار في ممر الدوران للحلق الخارجية المقعرة بالنسبة للكرية، عن ممر الدوران للحلقة الداخليسة المحدبة بالنسبة للكرية، ولهذا السبب يكون الاجهاد  $\sigma_{max}$  فللحلقة الداخلية اكبر [انظر المعادلة ( 26.13)] ومن اجل بعسف التساوى في الاجهادات، عندما يكون نصف قطر ممر الدوران فللحلقة الداخلية  $r_{rw} = 0.515d_b$  ، يو خذ هذا القطر في بعلسف الاحيان في الحلقة الخارجية  $r_{rw} = 0.533 \, d_b$  .

 $r_{rw} = \beta \, d_b$  و  $r_{in(out)} = \alpha d_b$  ( 26.13 ) واذا ما اعتبرنا في المعادلة (  $\alpha, \beta$  على :

$$\sigma_{max} = \frac{4100}{m_1 m_2} \sqrt[3]{\left(4 + \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right)^2} \sqrt[3]{\frac{P_0}{d_b^2}} = \lambda_b \sqrt[3]{\frac{P_0}{d_b^2}}$$
 (26.14)

وهنا  $\frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}\right)^2$  وهذا المقدار يعتمد على تصميم من المحور . وبالنسبة لكراسى المحاور ذات الكريات، الموصفة قياسيا ،  $\lambda_b = 5100 \div 5400$ 

والمعادلة ( 2.30 )، لتعيين اجهادات التماس القصوى بي السلم الاسطوانات والحلقتين تأخذ الشكل التالي : \*

<sup>\*</sup> بنا على ابحاث الاكاديعى كابيتسا (هه ٩ ()، فان الاجهـــادات الحقيقية اثنا دوران كرسى المحور المزيت، تكون اقل كثيرا من الاجهادات المحسوبة من المعادلتين ( 26.13 )، ( 26.15 ) نتيجة لزيادة طبقة الزيت لمساحات التماس بين عناصر كرسى المحور المتماسة.

$$\sigma_{max} = 610 \sqrt{\frac{P_0}{l_r} \left(\frac{2}{d_r} + \frac{1}{r_{in(out)}}\right)} \text{kgf/cm}^2$$
 (26.15)

غيث ،  $l_r$  طول وقطر الاسطوانة بالسم  $d_r$ 

نصفا قطری تد هرج الاسطوانة علی طول معر الله وران  $r_{out}$  ،  $r_{in}$  فی الحاقتین الد اخلیة والخارجیة علی التوالی (الشکل ۲٦ –  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  مقد ار ثابت، یمکن کتابسسة المعادلة ( 26.15 ) فی الصورة

$$\sigma_{max} = 610 \sqrt{1 + \frac{1}{\alpha'}} \sqrt{\frac{P_0}{l_r d_r}} = \lambda_0 \sqrt{\frac{P_0}{l_r d_r}}$$
 (26.16)

حىث

$$\lambda_r = 610 \sqrt{2 + \frac{1}{\alpha'}}$$

وبالنسبة لكراسى المحاور القطرية القياسية ذات الاسطوانات القصيــرة λ, = 955

<u>فواقد الاحتكاك</u> . وتتكون من فقد الاحتكاك بين اجسام التد حـــرج وبين الحلقتين ، بين اجسام التد حرج وبين الفاصل ، والفقد فــــى المقاومة المهيد رود يناميكية للزيت وفقد الاحتكاك في الحواكم . وعزم الاحتكاك في كرسي المحور يساوى

$$M_f = \frac{Qfd}{2} \text{ kgf} \text{ mm}$$

وفاقد القدرة في الاحتكاك يساوى

$$N_{lb} = \frac{Q f \pi dn}{1000 \times 60 \times 102} = 17 \times 10^{-10} Q f \pi dn \text{ kW}, \qquad (26.17)$$

حيث و \_ الحمل المؤثر على كرسى المحور كجم:

رسى المحور، "المكافئ" عند العمود، وتتراوح قيمته تبعا لنوع كرسى المحور بين ١٠٠٠٦ و٢٠٠٠٠.

d \_ قطر ألعمود بالم

n عدد لغات العمود في الدقيقة.

انواع الاعطاب ومعايير الحساب، تزول صلاحية كراسى محساور التدحرج للعمل نتيجة لاعطاب اسطح عمل عناصر كراسى المحاور، وفي حالة التركيب الصحيح لكراسى المحاور، وظروف استخدامها الطيبة، فإن ابعاد عناصر كراسى المحاور القياسية تضمن متانتها، وفي حالة زيادة الحمل عن الحد اللازم، تصاب في المعتاد الحلقة الخارجية لكرسى المحور بالعطب، ومستوى كسر حلقة كرسى محسور

الكريات ، يمر في المعتاد على طول ممر الدوران العمود ي علييني


ووضع مستوى الكسر يختلف فى الحلقة الخارجية بين كراسيي المحاور ذات الكريات وذات الاسطوانات، ويمكن فهمه اذا استعرضنا عناصر الحلقة الخارجية، كلوحة تستند على قاعدة مرنة ومحملة مين جهدة بضغط الكرية او الاسطوانة، ومن الجهدة الاخرى بمجموعة من القوى والعزوم مسلطة على طول حواف هذا العنصر (الشييكل ٢٦ - ٧، أ، ب).

وعند انحراف كراسى المحاور، يزيد بشدة الحمل المسلط علــــى بعض اجسام التدحرج، وينتج عن ذلك ان تصبح هذه الاجسـام واقعـــة تحت ضفــط شديد،

والفصل يتعرض للاصابة بالاضرار اكثر من غيره من العناصر الاخرى، والفواصل المصنوعة بالكبس وذات الجــــدران الرقيقة تتحطم عند المقاطع الضعيفة نتيجة لاحتوائها على ثقوب بفــرض البرشمة، اما الثقيلة فتعطب عنـــد اقواس التلاحم الموجودة بين عناصــر التدحرج.

والسبب الاساسى فى تحطـــــم الفواصل هو الضفط الكبير من جانب اجسام التدحرج نتيجة لقوى الطــرد المركزى، التى تكون اكبر كلما زادت


السرعة المحيطية، ولهذا السبب نجد ان فواصل كراسى المحساور العاملة بسرعات عالية تصنع من مواد تتمتع بمتانة عالية وبوزن نوعى قليل (مثل التكستوليت وسبائك الالومينيوم وغيرها).



يحدث التآكل بالحك اثناء عمل كرسى المحور ذى الحمايــــــة الرديئة فى وسط ملوث باتربة حاكة، وتنتج عن ذلك خلوصات كبيرة بين الحلقات واجسام التدحرج،

وتكون الحفر (مثل الحادثة نتيجة لاختبار الصلادة بطريق وتكون الحفر (مثل الحادثة نتيجة لاختبار الصلادة عند سطح الارتكاز بين جسم التدحرج وبين الحلقة، وهو ما يحدث في العادة مصع الاحمال الديناميكية والاستاتيكية الكبرى بدون دوران.

تفتت الاسطح العاملة في اجزاء كرسى المحور نتيجة لاجهـــاد التماس الدوري، ويعتبر السبب الاساسى لخروج كراسى محـــاور



الشكل ٢٦ - ٧

التدحرج عن نطاق الصلاحية للعمل، وآلية التفتت بالتماس في ممرات الدوران في الحلقات واجسام التدحرج مماثلة لنظيرتها فــــــى العجلات المسننة، والشكل ٢٦ ـ ٧، ج يبين التفتت الكامل فـــــى حلقة كرسى محور كريات قطرى دفعى،

وتحسب كراسى المحاور وفق معيار مقدرة الحمل الاستاتيكية، لتلافي عدد وث الحفر، ووفق معيار الاطاقة (التحمل الكلالي).

مقدرة عمل كراسى محاور التدحرج ، اذا كانت مجموعة من كراسى المحاور القطرية من ابعاد معينة تعمل تحت حمل ثابت  $R_1$  ، ومجموعة اخرى تحت حمل  $R_2$  مع ثبات باقى ظروف التشفيل ، ومجموعة اخرى و  $R_2$  ،  $R_2$  ،  $R_3$  ،  $R_1$  ،  $R_1$  و  $R_2$  ،  $R_2$  ،  $R_2$  ،  $R_3$  ،  $R_3$  ،  $R_4$  بالعلاقة التجريبية التالية :

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^{0.3}$$

ومن هنا

$$R_1 N_1^{0.3} = R_2 N_2^{0.3} = \text{const},$$
 (26.18)

حیث  $N_1$  ،  $N_2$  ۔ عمرا خدمة کرسیسی المحور لکلتا المجموعتیـــن علی التوالی .

ويفهم من عمر الخدمة الحسابي لكرسى المحور N تلك الفتسرة الزمنية المعبر عنها بالمجموع الكلى لعدد اللغات التى يعمل خلالها ما لا يقل عن  $9 \cdot N$  من كراسى المحاور من مجموعات واحدة وذات ابعاد متشابهة في ظروف تشغيل متساوية.

واذا ما اثر على كرسى المحور في وقت واحد حمل قطرى R ، واذا ما اثر على كرسى المحور في وقت واحد حمل قطرى Q = f(R,A) ، فيمكن استبدالهما بحمل قطرى واخر بليد واثنيوه على عمر خدمة كرسى المحور ، لما تؤثر بليد القوتان R وعند غذ ، وعلى اساس العلاقة ( R 26.718 ) ، ستكون المعلاقة التى تربط بين R وعمر التشفيل الحسابى R فيدى حالة دوران الحلقة الداخلية لكرسى المحور :

$$QN^{0.3} = C_1$$
 (26.19)

واذا ما حسبنا عمر التشفيل N بملايين اللغات، فان القيمـــة N=1 (اى مليون واحد من اللغات) هى قيمة Q عندما تتساوى عدديا مع  $C_1$  [انظر العلاقة ( 26.19 )] ، وبناء عليه فان  $C_1$  هى مقدرة حمل كرسى المحور بالكجم عندما يساوى عمر تشفيله مليــون لغة. وتعتمد القيمة  $C_1$  على ابعاد وتصميم ومواد كرسى المحور . وحيث ان  $C_1$  على ابعاد وتصميم ومواد كرسى المحور . وحيث ان  $N=60\times 10^{-6}$  N=60 نحيث المعادلة ( 26.19 )نحصل بالساعات، فبعد التعويض بهذه القيمة في المعادلة ( 26.19 )نحصل

علی

$$Q(nh)^{0.3} = \frac{C_1}{(60 \times 10^{-6})^{0.3}}$$

او اذا رمزنا

$$\frac{C_1}{(60 \times 10^{-6})^{0.3}} = C$$

فان

$$Q(nh)^{0\cdot 3} = C$$

حيث C ـ معامل مقدرة العمل ويعتمد على تلك العوامل التــــى يعتمد عليها المعامل  $C_1$  .

وحتى فى حالة التقليل الضئيل للأجهاد على سطح ارتكاز جسم التدحرج مع الحلقة، يزيد بشدة عمر تشغيل كرسى المحور فمثله اذا ما استخدم جسم مطيلى لكرسى محور الاسطوانات (الشكل 7.7-3، أ)، يمكن تقليل كل من  $P_0$  ،  $\sigma_{max}$  ،  $P_0$  وعلى اساس المعادلتيــــن أ)، يمكن تقليل كل من  $P_0$  ، وعلى اساس المعادلتيــــن أ)، يمكن تقليل كل من  $P_0$  فان :

$$N = \frac{C_2}{\sigma_{m\,ax}^{6.66}}$$

حیث  $C_2$  ـ تعتمد علی نفس العوامل التی تعتمد علیها  $C_1$  ، ومن هذه العلاقة نستنتج انه مع تقلیل  $\sigma_{max}$  بنسبة  $\sigma_{max}$  التشفیل بمقدار  $\sigma_{max}$  ، ای الی الضعف تقریبا .

ويعتمد عمر تشفيل كرسى المحور أيضا على سرعة الدوران اذ يقل مع زيادة السرعة.

الحد الاقصى لسرعة الدوران ـ وهو اكبر عدد لفات فى الدقيقة مسموح به، واذا ما زاد عدد اللفات عنه لا يتوفر العمر الحسابى للتشفيل.

وبالنسبة لاى كرسى محور من المجموعة الخفيفة يكون اقصى عـــد د لفات مسموح هو

$$n_{max} = \frac{L}{d}$$

حيث d \_ قطر العمود بالمم.

والقيم التجريبية للمعامل L بالنسبة لكراسى المحاور من الانسواء الاساسية، وذات الدرجات العليا للدقة (من B الى C ) واردة فى الجدول C . C . C .


# القيم الحدية للمعامل $\frac{L}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$ عندما يكون $\frac{L}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$

$L=dn$ ( مم $\cdot$ لفة $\prime$ $ u$ قيقة )	نوع كرسى المحور
<b>* · · · ·</b>	كرسى محور بالكريات احادى الصف قطرى، وثنائى الصف كروى بفواصل مكبوسة كرسى محور بالكريات احادى الصف قطرى، وقطرى د فعى بفواصل سميكة من المعادن
)	اللاحديدية ومن التكستوليت
1	کرسی محور د فعی کرسی محور اسطوانات کروی

وبالنسبة لكراسى المحاور من المحموعة المتوسطة تكون  $n_{max}$  اقل بنسبة  $. \, 7 \, / \, \gamma$  وللثقيلة بنسبة  $. \, 6 \, / \, \gamma$  مما هى عليه بالنسبة للكراسى من المجموعة الخفيفة.

# تصاميم وحدات كراسي المعاور

تركيب كراسى المحاور. لتلقى الاحمال المحورية، تثبت كراسى المحاور على العمود وفي الجسم. يبين الشكل ٢٦ ـ ٨، أ ـ د اوسع الوسائل انتشارا في تثبيت كراسي المحاور على العمود: بصامولة ارتكاز (للاحمال المحورية الكبيرة)، وبوردة




الشكل ٢٦ - ٨

طرفية (للاحمال المحورية المتوسطة)، وبحلقة زنق زنبركية تركب في قناة حلقية على العمود (للاحمال المحورية المتوسطة)، وبدرجة على العمود ترتكز عليها حلقة الكرسى اذا لم يكن بمستطاع ان ينحرف فــــى الاتجاه المضاد.

والوسائل المنتشرة في تثبيت كراسي المحاور في الجسم مبينة في الشكل ٢٦ - ٩، أ - ج: بربط الحلقة الخارجية في كرسي المحسور بين طرف الفطاء وبين الحافة الصادة من الجسم او الماكينة (للاحمال

المحورية الكبرى في اتجــاه الحافة الصادة)، بربط الحلقة الخارجية في كرسى المحسور بين الفطاء وبين حلقــــة زنبركية (للاحمال المحوريـــة الصفيرة والمؤثرة في اتجاه الحلقة)، بالخال حلقــــة زنبركية في قناة الزنـــــق (الايقاف) في كرسي المحرور والضغط في اتجاه حافــــة الجسم بواسطة الغطاء عندما لا يكون كرسى المحور محسلا بحمل محوری او ان یکـــون الشكل ٢٦ - ٩ هذا الحمل مؤثرا في الاتجاه المشار اليه في الرسم بسهم.




واختيار نوع توافقات كراسى محاور التدحرج مع العمود والجسم يعتمد على العديد من العوامل: طبع الحمل، نوع تحميل الحلقات (تحميل موضعی او دائری)، ونوعیة مواضع اسطح التوافق، ونوع کرسی المحـــور وغير ٠ ذ لك ٠

وتوافق كراسى محاور الكريات والاسطوانات على العمود تنفذ وفـــق نظام الثقب، اما بالنسبة للجسم، فتنفذ حسب نظام العمود . وتحـوى المراجع توصيات لاختيار التوافقات ( fits )٠

واشكال تجميع كراسى المحاور المختلفة على اعمدتها يمكسسن تقسيمها الى نوعين، في التصميم من الطراز ! : تقوم احـــــى ى الاتجاهين (الشكل ٢٦ ـ ١٠)، اما الركزة الاخرى، فتكون "عائمة". وحسب هذا التصميم تركب الاعمدة ذات الاطوال الاكبر، اى التي يزيد طولها عن قطر العمود بمقدار ١٢ + ١٥ مرة، حيث انــه نتيجة لتقلب درجات الحرارة يمكن ان تنتج على كراسى المحاور ضغوط محورية كبيرة قد تؤدى الى اخراحها قبل الاوان سين نطاق الصلاحية للعمل.

وفى التصميم من الطراز 11: تقوم كلتا الركيزتين بتثبيت العمود فى الاتجاه المحورى، ولكن من جهة واحدة (الشكل ٢٦ ـ ١١). وتركيب كراسى المحاور وفق هذا التصميم مسموح به للاعمدة القصيرة.



### الشكل ٢٦ -١٠

### الشكل ٢٦ - ١١

ويبين الشكل ٢٦ ـ ١٢ تصاميم مختلفة لتركيب كراسى المحـــاور على عمود الدودة، التى تتلقى حملا متفير الاتجاه: أـ كرسيــالات محور مخروطيان مثبتان بخلوص مع الفطائين، وفى كافة الحــالات الاخرى يكون كرسى المحور الايسر "عائما"، اما الايمن: بـشائى

الصف قطری دفعی بالکریات؛ جـ ثنائیی الصف قطری دفعی مخروطی؛ د ـ ثنائیی دفعی ، واخر قطری.

دفعی ، واخر قطری .
وعند ما لا تسمح ظروف التجمیــــع بترکیب کراسی المحاور حسب محــــور واحد ، وکذلك عند ما منحنی الاعمدة تحت تأثیر الحمل ،یجب استخدام الکراســــی الکرویة ذات الکریات او الاسطوانات التی تسمح بالانحراف فی محاور الاعمدة حتــی عدة درجات ،علی حین ان کراســــی المحاور القطریة من کل الانواع تعمـــل بشکل مرض فی حالة ما اذا کانـــت بلانحرافات لا تتعدی الدقائق .


### الشكل ٢٦-١٢

ولتبسيط التصميم يوصى بتركيب العمود فى كراسى محاور بقطير واحد حتى فى الحالات التى تكون فيها الاحمال مختلفة كثيرا فى قيمتها، علما بانه فى هذه الحالات يمكن لخراطة البيتين التجويفين (مثلا فى جسم مخفض للسرعة) ان تتم بعملية تثبيت واحدة على المخرطة مما يؤدى الى تطابق جيد فى المحاور،

وفى الكثير من الحالات تطرح على كراسى محاور التدحـــرج المتطلبات: ادنى حد من الانحرافات الاهتزازية القطرية والمحوريــة (الطرفية)، التى تنعكس بالضرر على عمل الماكينة. والسبب فى هـــذه الانحرافات الاهتزازية ينشأ عن الشكل غير الدقيق والتشوهات المرنية فى اجزاء كرسى المحور، وكذلك نتيجة وجود خلوصات قطرية ومحوريـــة فى كراسى المحاور،

ومن المستحيل التخلص تماما من التشوهات المرنة في اجزا كرسي المحور، لذا فان الوسيلة الاساسية لتقليل الانحرافات الاهتزازية يعتبروضع القيود بالنسبة للخلوصات الداخلية، ويتم التوصل الى هذا في كراسي محاور الكريات بما يسمى بالاحكام الابتدائي، الذي يحسدت بمساعدة الانحراف النسبي المحوري بين الحلقات بمقدار صفير كم ، ينتج عنه ان الكريات تأخذ وضعا في ممرات الدوران مبينا في الشكل ٢٦ ـ ١٣٠، أ .

والاحكام الابتدائى يمكن ان يتم عن طريق تركيب جلب دافعة بالاطوال مختلفة بين الحلقات الخارجية والداخلية لكراسى المحاور



الشكل ٢٦ - ١٣


(الشكل ٢٦ - ١٣، ب) وفى بعض الاحيان يتكون الاحكام الابتدائى بمساعدة يايات تضفط على احدى الحلقتين فى كرسى المحصور، (الشكل ٢٦ - ١٣ ، ج) .

تزييت كراسى محاور التدحرج . تستخدم لتزييت كراسى محاور التد حرج زيوت التزييت والشحوم .

وعند ما تكون  $dn < 3 \times 10^5$  mm  $\cdot$  rev/min وعند ما تكون الثانية على العمود ) يكفى سكب كميسة الاقل من ه ( مترا في الثانية على العمود )

غير كبيرة من الشحم في كرسى المحور او ان يزيت بطريقة الـرش. اما اذا كانت  $3 \times 10^6 \, \mathrm{mm} \, \mathrm{rev/min}$  فيجب استخدام  $0 \, \mathrm{eg}$  تزييت ويجب ان يكون التزييت معتدلا ومستوى الزيت يجب ان يكون منخفضا ودلك تجنبا للفواقد الاضافية في الاحتكاك الناتج مـــن حركة الزيت، وخصوصا في حالات السرعات العالية وفي حالة التزييت في حمام زيتي ، يجب الا يزيد مستوى الزيت في الحمام عــن مركز الكرية السغلى (الشكل ٢٦ ـ ١٤، أ) او الاسطوانـــة ( الشكل ٢٦ ـ ١٠ أ)

وعلاوة على تخفيض الاحتكاك، واستيعاب الحرارة الناتجة فان زيت التزييت بملئه الخلوصات بين اجزاء كرسى المحور، يوفر مرونــــــة



الشكل ٣٦ - ١٤

تلقى اهتزازات الحمل ويمنع حدوث التآكل بالصدأ فى اسطح التدحرج، وزيوت التزييت المستخدمة فى كراسى محاور التدحرج يجـــب ان تكون متعادلة ومستقرة بالنسبة لمخواصها الطبيعية والكيميائية، وتحوى المراجع معلومات اكثر تغصيلا عن اختيار زيت التزييت،


وسائل الاحكام، لمنع تسرب زيت التزييت من المناطق المزيتة ولحماية كراسى المحاور من ترسب الاتربة والاوساخ اليها، تستخدم مختلف انواع وسائل الاحكام،

مختلف انواع وسائل الاحكام.
ويمكن تقسيم كل وسائل الاحكام الى مجموعتين: ١ ـ احــكام
التماس الذى يخلق الاحكام فى الوصلة نتيجة التماس المحكـــم
بين الاجزاء المتحركة وبين عناصر الاحكام، ٢ ـ الاحكام بواسطــة
الشقوق والتعرجات، وفيه يتوفر احكام الوصلة بالنسبة للاجـــزاء
المتحركة حركة نسبية بمقدرة الشقوق الضيقة او الخلوصات الصغيرة
على ابداء مقاومة هيدروديناميكية بالنسبة لزيت التزييت.

واكثر انواع الاحكام انتشارا من المجموعة الاولى ترد فى الشكل ٢٦ ـ ١٥،أ (احكام باللباد من اجل المحافظة على الشحوم)، وفسى الشكل ٢٦ ـ ١٥، ب (حشو الاحكام بالجلد فى حالة الضفط العالى للزيت).

والشكل ۲٦ ـ ۱۵، ج يبين وسيلة احكام يجرى استخدامهــــا عند ما تكون  $d_n < 12 imes 10^4 \; \mathrm{mm \cdot rev/min}$  عند ما

واهم عيوب وسائل الاحكام المصنوعة من اللباد، والغلين والجلسك هو ميلها للحفاظ على الجزيئات الحاكة فوق السطح المراد احكامه، وبعد



الشكل ٢٦ - ١٥

قضى بعض الوقت تبدأ عناصر الاحكام فى العمل كآلة حاكة، وتأخسذ بذلك الاسطح الملاصقة فى التآكل الشديد، ومن اجل تقليل التآكل، من المرغوب فيه ان تكون درجة نقاوة تشفيل اسطللات الاعمدة المعرضة للتحكم بما لا يقل عن الدرجة السابعة المساحد صلادتها فيجب ان تكون Rc > 50.

والشكل 77-01 يبين ايضا بعض تصاميم وسائل الاحكام من المجموعة الثانية، v الاحكام عن طريق تكوين الشقوق، هـالاحكام بالمضايق المتعرجة، وتستخدم وسائل الاحكام من هذه المجموعـــة. عند ما تكون  $dn > 12 \times 10^4$  mm · rev/min عند ما تكون

التوصل اليها عن طريق الاحكام المختلط، مثلا، الاحكام بالمضائييق المتعرجة وبالطرد المركزى (في احوال السرعات العالية)، والاحيكام بالمضائق المتعرجة وباللباد (عند السرعات المنخفضة).

وكمية الزيت المتسربة في وحدة الزمن من خلال شق حلقى المس، يمكن تعيينها من المعادلة

$$v \approx 2600 \frac{\delta^3 d_0}{\mu l} (p_1 - p_2) \text{cm}^3/\text{sec.}$$

وقیم  $d_0$  ،  $\delta$  ، وقیم المعامل الدینامیکی للزوجة الزیت بالکجم · ثانیة / متر  $\delta$  ،  $\delta$  ، ومن هذه المعادلة نستنتیج فی بدایة ونهایة الخلوص بالکجم / سم  $\delta$  ، ومن هذه المعادلة نستنتیج ان فعالیة عمل وسیلة الاحکام بالشقوق یعتمد بدرجة کبری علی مقدار الخلوص القطری  $\delta$  وبدرجة اقل علی طوله  $\delta$  ، وفی العیاد  $\delta$  وبدرجة اقل علی طوله  $\delta$  ، وفی العیاد  $\delta$  وبدرجة  $\delta$  ،  $\delta$  وبدرجة اقل علی طوله  $\delta$  ، وفی العیاد  $\delta$ 

### حساب (اختيار) كراسي المعاور

التعلی المحاور المحملة استاتیکیا از ا کانت کراسی محاور التعلی التعالی التعلی التعالی التعلی التعالی 
والحمل الحدى لمثل هذه الكراسى المحملة استاتيكيا لا يحدد بواسطة عمر خدمة اجزاء الكرسى، بل بواسطة مقدار التشوهـــات المتخلفة في الاسطح المتماسة.

ومع اجبها الت الضغط المسموح بها في كراسي محاور التدحرج، تكون التشوهات المتخلفة صغيرة بدرجة انها لا تؤثر على اسطرح مرات الدوران في الحلقات، ومن المعادلتين ( 26.11)، ( 26.14) نحصل لحساب الحمل الاستاتيكي المسموح به في كرسي المحرور القطرى ذي الكريات:

$$R_{st} = \frac{\sigma_{max}^{3}}{5\lambda_{b}^{3}} zd_{b}^{2} = \varepsilon_{b}'zd_{b}^{2}. \tag{26.21}$$

وبالنسبة لكراسى محاور الكريات ـ سواء القطرية ام الدفعية، فـان المعادلة ( 26.21 ) مشابهة من حيث التركيب، ويمكن كتابتهــا

بالشكل التالىي : .

$$Q_{st} = \epsilon_b z d_b^2 \text{ kg}, \qquad (26.22)$$

حيث z عدد الكريات في الصف الواحد :  $d_b$  عدر الكرية بالسم .

وقيم وقيم المحاور من مختلف انواعها عندما تكراسى المحاور من مختلف انواعها عندما تكراسى ون  $\sigma_{max} = [\sigma]_{sur} = 50000 \; {\rm kgf/cm^3}$ 

الجدول ٢٦ - ٦

قيم المعاملين <sub>٤, ، ٤ ق</sub>

٤,	نوع الكرسي	€ 6	نوع الكرسي
160 300 160 cos β	كرسى محاور الاسطوانات قطرية باسطوانات قصيرة قطرية كروية بصفين قطرية د فعية بصف واحد (مخروطية)	85 72 85 cos β 330	كرسى محاور الكريات قطرية بصف واحد قطرية كروية بصفين قطرية د فعية بصف واحد

ملحوظة : فى كراسى محاور الكريات β ـ الزاوية بين خط الضفط والمستوى المنصف لكرسى المحور (الرسم ج، الجدول ٢٦ ـ ١)٠ وفـــى كراسى محاور الاسطوانات β ـ زاوية المخروط (الشكل د ، الجــدول ٢٦ ـ ٢٠)٠

وبحل المعادلتين ( 12-26)، ( 16-26) معا نحصل على ان الحمل الاستاتيكي المسموح به في كرسي محور الاسطوانات القطرية

$$R_{st} = \frac{\sigma_{max}^2}{4.6 \,\lambda_r^3} \, z l_r \, d_r = \epsilon_r z l_r d_r \tag{26.23}$$

وبالنسبة لكراسى محاور الاسطوانات للقطرية والدفعية، تأخلست المعادلة ( 26.23 ) الشكل التالى:

$$Q_{st} = \epsilon_r z l_r d_r \tag{26.24}$$

حيث z عدد الاسطوانات في صف واحد ؛  $d_{r}$  ،  $d_{r}$  ،  $d_{r}$  ،  $d_{r}$  .

وقیم  $_{\tau}$  بالنسبة لکراسی محاور الاسطوانات من الانواع المختلف وقیم  $\sigma_{max} = [\sigma]_{sur} = 35000 \; kgf/cm^2$  عند ما تکون  $\sigma_{max} = [\sigma]_{sur} = 35000 \; kgf/cm^2$  وتحوی الکتالوجات علی قیم الحمل الاستاتیکی المسموح به لیکل کرسی محور قیاسی من کراسی التد حرج .

الختيار كراسي المحاور حسب عمر خدمتها والمحسور الذي يدور بسرعة n > 1 rpm على العمل المقدرة على العمل .

وفى غالبية الحالات تدور الحلقة الداخلية لكرسى المحور، اما اذا كانت الحلقة الخارجية هى التى تدور، فمع ثبات باقى الظلملوف بحب تخفيض الحمل على كرسى المحور، حيث انه يزيد مع ذلك تردد الحمل على الحلقة الداخلية، ولهذا السبب فانه اذا دارت الحلقة الخارجية فى كرسى المحور يدخل على الطرف الايسر مسن المعادلة (  $K_{race} > 1$  )، المعادلة (  $K_{race} > 1$  )، المعادلة (  $K_{race} > 1$  )، المعامل المعادلة (  $K_{race} > 1$  )، المعادلة (  $K_{race} > 1$  )

وحيث ان عمر الخدمة لكرسى المحور المعرض للدفعات والصدمات اثناء عمله، يقل بذلك، يدخل على معادلة حساب معامل قلسدرة العمل  $K_{load} > 1$  ، معامل يعتمد ايضا على طابع الحمل  $K_{load} > 1$  . وتأثير درجة حرارة التشفيل في كرسى المحور على عمر خدمته يؤخذ في الاعتبار بمعامل تصحيح  $K_{load} > 1$  .

والحملان القطرى R والمحورى A يمكن استبدالها بحمل قطىرى مكافى  $Q_{eq}$  ، يؤثر على عمر الخدمة فى كرسى المحور موضــــع الحساب بتاثير مطابق لتأثير الحملين الفعليين R, R, وفى الحالة العامة .

$$Q_{comb} = K_{race}R + mA, \qquad (26.25)$$

حيث m \_ معامل تحويل الحمل المحورى الى حمل قطرى، يأخـــن فى اعتباره التأثير المختلف لهذين الحملين على عمر خدمة الكرسى، ويناء على هذا فان المعادلة الخاصة باختيار كراسى المحــاور القطرية تأخذ الشكل الاتى :

$$(K_{race}R + mA)K_{load}K_{t}(nh)^{0.3} = C,$$
 (26.26)

حيث R ـ الحمل القطرى الفعلى بالكجم :

A - الحمل المحورى الفعلى بالكجم:

 $m = o_1$  الى  $o_1$  ، وهو معامل تحويل الحمل ويعتمد على نوع ابعاد كرسى المحور :

سعامل يدخل في حالة تدوير الحلقة الخارجية من كرسي 
المحور، ويؤخذ مساويا ١ر١ للكراسي الكروية ذات الكريات، و ه ١/٢ لغيرها من الكراسي ؛

؛ معامل يعتمد على طابع الحمل  $K_{load}$ 

ب معامل درجة الحرارة  $K_{t}$ 

To. TTO T.. IYO 10. ITO  $t^{\circ}C$ 1)5. Iyo 1)70 | 1)10 | 1)10 | 1)10 |  $K_t$ 

n عدد لفات كرسى المحور في الدقيقة:

h - عمر الخدمة المرغوب بالساعات.

وبالنسبة لكراسى المحاور الدفعية، التى تتلقى فقط احمالا محورية، تحتل الحلقان موضعا واحدا بالنسبة للكريات، ونتيجة لذلك فللمعادلة ( 26.25 ) تكون  $Q_{comb} = A$  ، والمعادلة الحسابية العامة تأخذ الشكل

$$AK_{load}K_t(nh)^{0.3} = C (26.27)$$


وبالنسبة لكراسى المحاور الابرية، التى تتلقى فقط احمالا قطرية  $RK_{race}K_{load}K_{i}(nh)^{0.3} = C \tag{26.28}$ 

وعند اختيار كراسى المحاور القطرية الدفعية، فانه علاوة علـــــى الاحمال الخارجية يجب كذلك اعتبار القوى المحورية الناتجة عــن تأثير الاحمال القطرية.

وفى هذه الحالة تأخذ المعادلية ( 26.26 ) الشكل التالي

$$(K_{race}R + m\Sigma \cdot A) K_{load}K_t(nh)^{0.3} = C \quad (26.29)$$

وعند تعيين المجموع الجبرى لكل القوى المحورية، تعطى اشارة الموجب للقوى التى تقلل الخلوص الداخلي في كرسى المحور، واذا كان  $\Sigma A < 0$ ، يجرى الحساب فقط بالنسبة للحميل القطرى.



الشكل ٢٦ - ١٦

وبالنسبة للوحدة الدفعية ذات كراسى المحاور المخروطية  $R_1$  ،  $R_2$  نحصل (الشكل  $R_1 - A > (A_1 - A_2)$  و  $R_1 > R_2$  نحصل على

 $Q_{1 \ comb} = K_{race}R_1 + m[A + (A_2 - A_1)]; Q_{2 \ comb} = K_{race}R_2,$ 

ومعامل مقدرة العمل C لكرسى المحور لا يمكن ان يتحصيد لا بطريقة نظرية، وقيمته التى تتحدد تجريبيا بالنسبة لكراسى المحاور القياسية تدخل ضمن المواصفات القياسية.

واذا كان كرسى المحور يعمل بحمل متغير، وبسرعة زاوية متغيرة ، فانه يختار حسب الحمل المكافى  $Q_{eq}$  وبعد اللغات المكافى .  $q_{eq}$  .

ولنفرض ان كرسى محور يعمل عدد الساعات الكلى  $\frac{h}{Q_i}$  حتى تغييره تحت حمل  $Q_i$  وبعدد لغات  $n_i$  ، وفترة عمل كرسى المحور تحت الحمل  $Q_i$  ، وعدد اللغات  $n_i$  يشكل جزءا  $n_i$  من عمر الخدمة الكلى لكرسى المحور  $\frac{h_i}{h}$  ، حيث  $h_i$  عدد ساعات العمل بنظام الحمل  $Q_i$  ، واللغات  $n_i$  ، ومن المعادلتين ( 26.26 )، ( 26.27 ) ، يتضح ان عمر خدمة كرسى المحور مع تساوى باقى الظـــروف، يتناسب عكسيا مع حاصل الضرب  $Q_i$  . لذا فان الحمـــل المكافى والكرسى محور التدحرج من اى نوع

$$Q_{eq} = (\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \beta_i Q^{3.33})^{0.3},$$

مىث

$$\alpha_i = \frac{h_i}{h}$$

 $\beta_i = \frac{n_i}{n_i}$ 

وهنا  $n_{eq}$  عدد اللفات الافتراضي  $n_{eq}$  ويختار حسب النظام السائد .

### الباب السابع والعشرون

# الأجزاء الهيكلية

ان فرشات المكنات، واللوحات والصناديق التى تسمى اختصارا، بالاجزاء المهيكلية، تشكل كالقاعدة جزءا كبيرا من الوزن العلما للماكينات (مثلا في ماكينات التشفيل، حتى γ٠ - ٩٠ / ١٠ لذا فان وزن الماكينة يعتمد بالدرجة الكبرى على ما اذا كان المصملة قد وفق في اختيار مادة وشكل وأبعاد الاجزاء المهيكلياتة أم لا.

وبسبب التنوع الشديد في الاجزاء الهيكلية، نستعرض هنيي فقط \_ المسائل العامة في تصميمها، وتعرض بتفصيل اكبر في المناهج الخاصة، مثل "ماكينات تشفيل المعادن "،و" ماكينيات المدادة والكبس "،و" التوربينات البخارية والفازية "... الخ.

والاجزاء الهيكلية يمكن تقسيمها ضمنيا حسب صفاتها المختلفية الى المجموعات التالية :

# حسب الفرض منها:

- ١ الفرشات والماياكل الحاملة للاجسام ؛
  - ٢ القواعد والواح الاساس!
- ٣ وحدات الاجزاء الهيكلية بما فيها : أ ـ الاجسام والصناديق : ب ـ الاعمدة والقواعد والكابولى وغيرها من الاجزاء الثابتة السانددة : ج ـ المناضد والحوامل، والمنزلقات، وغيرها من الاجزاء السانددة المتحركة ؛ د ـ الاغلغة والاغطية.

### حسب الشكل :

- ۱ ـ أجزا ببعد حجمى واحد اكبر كثيرا من البعدين الآخرين ( فرش ماكينات التشفيل، العارضات والمنزلقات) ؛
- - ٣ \_ أجزاء أبعادها الحجمية متقاربة (الصناديق وغيرها ).
    - حسب قابليتها للفك:
    - ١ \_ من قطعة واحدة ؛ ٢ \_ قابلة للفك.
      - حسب ظروف العمل:
      - ١ ـ غير متحركة (ثابتة)، ٢ ـ متحركة.

# حسب طريقة التصنيع:

١ \_ مسبوكة ؛ ٢ \_ ملحومة ؛ ٣ \_ مختلطة .

وتعمل مادة غالبية أجزا الاجسام فى ظروف الحالات الاجهادية المركبة، اما التشوهات فلها بنا على ذلك طابع معقد ، فمشللا، عندما تكون متكونة من تشوهات الانحناء، واللى، والشد فلللل أواحد .

ومن معادلات مقاومة المواد الخاصة بالاجهادات والتشوهات نستنتج أنه في حالة الشد والضغط تعتمد متانة وجسائة عنصر التصميم عندما تثبت باقى الظروف، فقط على مساحة مقطع العنصر، ولكن ليس على شكل الاخير، وبنائ على ذلك ففى هذه الحالات يتحدد ما يستهلك من المادة بواسطة الظروف المؤثرة فمصن جانب، الاجهادات المسموح بها، ومن الجانب الآخر التشوهات، أما في حالة الانحنائ واللى فيمكن تقليل المنصرف من المصادة باختيار الشكل المناسب لمقطع العنصر على حساب زيادة عصروم المقاومة، وعزوم القصور الذاتى مع تثبيت مساحة المقطع، أى صع تثبيت مساحة المقطع، أى صع تثبيت وزن عنصر التصميم،

تثبيت وزن عنصر التصميم.

اختيار الاشكال المثلى ، ان اكثر الاشكال نفعا هى الاشكال ذات النقطع ذو شكل المستطيل الاجوف ( الجدول ٢٧ - ٢) ، فهذا المقطع يختلف بدرجة قليلة بالنسبة لمتانة الانحناء عن المقطـــع المكون من حرف I ، وفي اللي ، عن المقطع الحلقي ، وحيث أن هذا الشكل له مزايا تصميمية ، مثل امكانية يسر توافقــه أن هذا المقطع فــــى مع الاجزاء الاخرى ، ففي عالبية الاحوال يقع هذا المقطع فـــى أساس تصاميم الاجزاء الهيكلية .

والمتانة، والحساءة بنوع خاص بالنسبة للأجزاء الهيكليــــة المحوفة يمكن زيادتهما بمساعدة الاضلاع والحواجز، ويصبح هــذا ضروريا للغاية عندما لا يمكن أن يكون الجسم مغلقا نتيجـة لظروف العمل، ولكن يجب أن يكون مفتوحا من جهة أو اثنين. ويمكن أن يكون فرش المخارط مثالا على ذلك. فلكى يتوفر السقوط الحر للرايش وكذلك جمعه، يتكون فرش غالبية المخــارط من حائطين يتصلان فيما بينهما باضلاع وحواجز.

من حائطين يتصلان فيما بينهما باضلاع وحواجز. وفى الحالات الاخرى، يعتبر وجود نوافذ (فتحات) فى جدران الاجسام، مفروضا من ضرورة تركيب مختلف الاليات والمجموعات داخل الاجزاء الهيكلية.

وفعالية استخدام الحواجز والاضلاع تعتمد بدرجة كبرى علي كيفية توزيعها، فغى بعض الاحيان تزداد الجساءة زيادة طفيفة دون أن تبرر ما يستهلك من المعدن ولا زيادة صعوبية  $S_{bend}$ ، وترد في الجدول  $T_{color} = T_{color}$  بالجزء والوزن  $T_{color} = T_{color}$  والجساءة الانحناء  $T_{color} = T_{color}$  والجساءة النوعية  $T_{color} = T_{color}$ 

الاجزاء الهيكلية

الاغطية ، والاغلغة	العوارض، المنزلقات، الصواني	المناضد والمنزلقات والراسمات	الفواعد ، التابوني ، المساند	الصناديق	الفواعد		منظومات الحمل في المرفاعات (الحمالونات)	
<u> </u>								
اطارات ماکینات النقل	الكباسية ووحدات الاسطوانات(السلندرات)	فرشات الماكينات	فرشات حلقية ، وأجسام حلقية	بوابات ( portal )	<b>₹</b>	فرشات بسيطة للماكينات الرأسية	فرشات بسيطة للماكينات	

الجدول ۲۷ - ۱

اكبر عزوم انعنا، ولي للمقاطع العرضية من مغتلف الاشكال

الجدول ۲۰۲۲

	4	1	1	1 1:1	s:
٩ ر ٩	٤٠ ٢	٨ر٨	7.	القيمة النسبية	مسا الما الما
- VG	νG	νς	νG	7 8	ا ع.
1 7 1	vG Y.Y.	۰۲۰ ۵۸۰	1 1	بالكجم. سم	a. Com
۲۱ [٦] مر٤	٥ ر ۸ ۲	£ 4	7.	القيمة النسبية	و ا
[7] <sub>T</sub>	[t]	[7]	(T)	3	اکبر عزم
7 7	3 . ( 1[1]	[T] <sub>T</sub> 117	۲ر۲ <sub>(۲</sub> ]		
٠ لمر ١	٦ر (	ه ار ا	٠ ر	الانونا"، القيمة النسبية	
٧٢	3, (	۲ ر ۱	٠ر١	القيمة النسبية	ar Comm
[a] <sub>b</sub>	[c] <sub>6</sub>	[o] <sub>b</sub>	[o] <sub>b</sub>	ا سال	انعناء
هم •	۳ر۲ ۲	۲ر۸ه	٣ ٨ ٤	بالكجم سم	اگبر عزم
77	77	77	77	الوزن بالكجم/ متو	
٥٦٠ ١	ەر9 ۲	۳ ۸ ۸	۰ر۹۲	الساءة بالسم	
001- 01- 01- 01-	100	1000	26 100	الشكل	المقطع

•

كقيم خاصة ببعض النماذج ، مقارنة (مع الصندوق المماثل فييي أبعاده ولكن بدون حواجز) .

الجدول ۲۷ - ۳

مواصفات جساءة الانحناء واللي للنماذج المختلفة الاشكال

$\frac{S_{tor}}{G}$	S bend G	الوزن النسبى للنموذ ج G	الجساءة النسبية للى S <sub>tor</sub>	الجساءة النسبية للانحناء S <sub>bend</sub>	٠ ج	النموذ
۰۰ر۱	۱۰۰۰	۰۰ر۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰		(۱)الاساسى
۸ ٤ د ۱	۱۰۰۰	۱۰۱۰	۲۶۲۲	۱٫۱۰		Ť _ Y
۲ ۳ر ۱	٤٠٠١	ه ٠ر ١	۹ ۳ر ۱	۹۰ر۱		۲
۹ ۲ر ۱	ه ۹ ر ۰	١٦١٤	٤٠٠٢	۸۰۲		. ٣
۲٥ر۱	ه لمر ۰	۸ ۳۷ ۱	۲ ۱ ر۲*	۱۷۱۲		٤
۲۰۰۳	۱۶۲۰	۹ ٤ر ۱	۹٦ر۳	۱۷۲۸		٥
۹ ۳ر۲	۲۳را	٢٦ر ١	۹۶ و ۲	ه مر ۱		٦

والحواجز غير تلك العأخوذة في النموذجين ٥،٦ تؤثر قليلا على  $S_{bend}$  جساءة الانحناء. وبالنسبة للنموذجين ٣،٤ فان الزيادة النسبية لتون أقل من الزيادة النسبية للوزن (أى أن  $1 > \frac{S_{bend}}{G}$ ). ويظهر تساؤل ، الا يكون من الاوفق زيادة سمك الجدران؟ وبناء على معطيات الجدول ٢٦ - ٤ فان جساءة الانحناء لكل النماذج فيما عدا النموذجين ٥،٦ تزداد، أما جساءة اللي فتقل لذا فغي الاجزاء في حالات الانحناء واللي ، يكون تزويدها بالحواجز أصلح من زيادة سمك جدرانها . اختيار سمك الجدران ؛ اذا أعطيت الابعاد الكلية للاجسيناء الميكلية يتحدد وزنها بالدرجة الاساسية من سمك جدرانها .

ولزيادة المتانة والجساءة فى حالتى الانحناء واللى مع الاحتفاظ بوزن الاجزاء المجوفة باصفر ما يمكن، يجب اختيار أقل سمك مك محكل لجدرانها، ويتم التوصل الى استقرار الجدران الرفيعة على حساب تقويتها بالاضلاع،

وفى الاجزاء المسبوكة يتحدد السمك الادنى للجدران بالدرجـــة الاساسية بمتطلبات تكنولوجيا التشفيل الميكانيكى والسباكة، والجــدول ٢٧ ـ ٥ يبين الاسماك الادنى بجدران المسبوكات التى تضمـــن القابلية الجيدة لامتلاء القالب (عدم حدوث التقصير)، والسمك الامثل للاضلاع والحوائط الداخلية يشكل ٢٠٠ ـ ٨٠، من سمك الجـــدران الخارجية،

الجدول ۲۷ - ٤

				الجساءة	
ختلفـــة	ل الم	الاشكا	ز ات	للنموذ ج	واللي

				<del>,                                      </del>	<del></del>
الجساءة النسبية للى . في حالة		الجساءة النسبيـــة للانحناء في حالـــة		_	, ,
زيادة سمك الجدران	استخد ام الاضلاع	زيادة سمك الجدران	استخد ام الاضلاع	للمقطع الاجوف	النموذ ج
1200 1211 1211 1211 1211 1211	1 J · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۱ ، ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰	1200 1210 1209 1208 1214 1214 1246 1200	۱۰۰۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۶ ۱۰۳۸ ۱۰۶۹	(۱) الاساسى ۲ ۳ ٤ ٥

والسمك المحور للجدران ـ النسبة بين مساحة المقطع الى طلول محيطه ـ يجب أن يكون بقدر الامكان واحدا في كل اقسام الجزئ المسبوك . والنسبة بين الاسماك المحولة في الاماكن المختلفة من الجزئ المسبوك الواحد يجب الا تزيد عن ٢ ـ ٥ر٢، والا فان الانكماشات الحادثة وما ينتج عنها من اجهادات قد تزيد من حد متانـــة المعدن.

وأسماك الجدران يجب أن تكون كافية لمقاومة الصدمات في عمليات الإختيار والتنظيف وقطع المصبات والنقل وكذلك ما يتبع ذلك مسنن عملية التشغيل الميكانيكي للجزئ .

والاسماك المبينة أعلاه للجدران تزاد انطلاقا من عدم الدقــة المحتمل في تصنيع تجميع القضبان والاشكال.

وسعيا للرضاء المتطلبات المذكورة، يختار عمليا سمك الجـــدران كبيرا بجيث يزيد كثيرا عما تتطلبه متطلبات المتانة والحساءة مــن

الاجزاء فى ظروف العمل فى الماكينة، فمثلا، يجرى صنع فرش ماكينات التشفيل الخفيفة بسمك للجدران يتراوح بين ١٢ و ١٥ مم، وللماكينات المتوسطة ١٨ - ٢٢ مم، وللثقيلة ٢٣ - ٣٥ مم،

المتوسطة ١٨ - ٢٦ مم، وللثقيلة ٢٣ - ٣٥ مم.
واعتبارا للاهمية الاقتصادية البالغة لمسائل الاقتصاد في المعادن، يولى اهتمام كبير أثناء التصميم لاختيار سمك جدران الاجزاء الهيكلية الاساسية والاكثر استيعابا للمعادن، ويجب اختيار اسماك الجدران غير كبيرة قدر الامكان، انطلاقا من القيم الواردة في الجدول ٢٧ - د، ومن الامكانيات الفعلية لصناعة المسبوكات، ومع زيادة درجية اتقان الصناعة في نفس ورشة السباكة، ومع تحسين تكنولوجيا السباكة، يجب اعادة النظر في سمك الجدران دوريا ـ وذلك بتقليلها، مصل الاقتراب من الاسماك التي تتطلبها شروط متانة الاجزاء وجساءتها.

الأَجْزَاءُ الهِيكلية المسبوكة والملْحومة . في أغلب الاحيان تصنيع

ولاعداد الجزئ المسبوك يجب مسبقا صنع النموذج، وصناديق الدليك ومعدات السباكة، ويرتبط هذا بمصروفات اضافية ويتطويل شديد فسي فترة انتاج الماكينة،

وفى السنوات الاخبرة أخذت الاجسام الملحومة من الصلب تحل محل الاجسام المصنوعة من الحديد الزهر والمسبوكة من الصلب.

ولا يلزم اعداد نموذج لصنع الجسم بواسطة اللحام.

ومع ثبات الحمل ، والابعال بين العناصر المصنوعة من الصليب ومع ثبات الحمل ، والابعال بين العناصر النسبة بين معامل الامان والاخرى المصنوعة من الحديد الزهر الى معامل الامان للصلب مسا وية للنسبة بين حدى للحديد ،  $\frac{n'c_i}{n's_t} = \frac{\sigma_{uci}}{\sigma_{us}}$  والنحنا والانحنا والمنفط والانحنا وفي حالة اللي عالم والمنفط والانحنا ووفي حالة اللي وفي الحديد والمصنوع من الحديد وفي حالة اللي المواصنات والمصنوع من الصليب وفي المصنوع من الصليب والمصنوع من الصليب والمصنوع من الصليب والمسلم 
أصغر من الجزء المصنوع من الحديد الزهر، وهذا واضح مسن الجدول 77 - 7، الموضوع للعناصر المصنوعة من الصلب ومن الحديد الزهر الاختيارية ولكن بطول واحد، والارقام المبينة في السطرالاخيرة من الجدول 77 - 7، توضح أنه مع تساوى الجساءة يكون وزن العنصر المصنوع من الصلب مساويا  $\frac{1}{7} - \frac{7}{3}$  وزن العنصر المصنوع من الحديد الزهر،

وفقط فى حالة العمل تحت تأثير الضغط، تكون المقارنة بالمسوزن، فى صنع هذا العنصر فى صنع هذا العنصر

# أصفر سمك مسموح به لجدران المسبوكات

ملاحظات	أقل سمك لجدران المسبوكات بالمم	المعدن
عند الصب من فرن كهربى حامضى، سمك جدران المسبوكات حتى ٤ مم ؛ وفى حالات قليلة يكون السمك حتى ٣مم وأقل (السباكة الدقيقة) ؛ سمسك الجدران ٦ مم والطول حتى ١٠٠٠مم	الصفيرة* ٦ المتوسطة* ١٢-١٠ الضخمة* ٥١-٠٠	صلب کربونی
الاجزاء المصنوعة من الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الصفيرة ٣-٤ المتوسطة ٦-٨-١ الضخمة ١٥-٠٦ واكبر	الحديد الزهر الرمادى
الجدران كما فى حالة الصلــــب الرمادى	أسمك به ١-٠٠٠٪ من مسبوكات الحديد	الحديد الزهر المحسن
تؤخذ القيم الاقل للاجزاء المصنوعة من الحديد الزهر المستحصل عليها من الافران الكهربية	الزهر ۳ - ٦	
الاطوال حتى ١٥١ مم	الصغيرة ٣-٥ المتوسطة ٦-٨ الصغيرة ٣-٥	البرونز القصد يرى سبائك
الاطوال حتى ٢٠٠ مم، للاجــزاء المصبوبة تحت الضفط سمك حتــى هر ١ مم، وللمسبوكات من سبائـــك الالومينيوم ـ النحاس، ما لا يقل عن ه مم	الصعيرة ٢-٥ المتوسطة ٥-٨	سب عد الا لومنيوم
للاجزاء المسبوكة تحت الضفط يسمح بسمك حتى ٢ مم للنحاس الاصفر الالوميني والسليكوني،	المتوسطة ؟ الكبيرة ٦ ما لا يقل عن	سبائك المفنيسيوم النحاس الاصغر
ما لا يقل عن ٦ مم للاجزاء المصبوبة تحت الضفط، يسمح بالتقليل حتى ٥/١ مم	٥ - ٦ حتى ٣	الخاص سباك الزنك

	·	
ملاحظات	أقل سمك لجدران المسبوكات بالمم	المعدن
ب، ولكن فى كل الحالات اكبـــر للة من الصلب الكربونى بنسبـــة	تبعا لصنف الصلم من المسبوكات المماث	سبائك الصلب
عصنوعة من الحديد الزهر الرمادى	½	الصلب المقاوم
	•	للحرارة

\* ان تقسيم المسبوكات الى ثلاث مجموعات سواءً بالوزن أو حسب البعد الاكبر فيها تقسيم افتراضى: الصفيرة ـ اكبر بعد فى الحزء حتى ١٥٠٠ م، الكبير أعلى من ١٥٠٠مم

صلب تم تعريضه للمعاملة الحرارية ومن نوع أجود من الصلب 3 ـ CT. أو 
ويمكن بسهولة تعديل الجزئ المصنوع من الصلب عند الضرورة للبتقويته تقوية اضافية، وبزيادة جسائته، وبتغيير شكله وابعاده، وفي الجزئ المسبوك يكون اصعب كثيرا تنفيذ هذه التعديلات، وتعتبر المكانية التعديل والتغيير ميزة ثمينة للاجزائ الملحومة في حسالات اعداد العينات التجريبية للماكينات،

وبمقارنة الميزات مع العيوب في الحالتين، يمكن التخطيط لمجال استخدامهما الرشيد على الوجه التالى:

ان الاجزاء الهيكلية المحملة بأحمال شديدة فى الماكينوات الخاصة التى يجرى انتاجها بالمفرد يجب صناعتها بطريقة اللحام، الما الاجزاء التى تتحمل حملا معتدلا، والمعرضة للانتاج بكميات كبيرة، فيجب صناعتها بالسباكة، فعند الانتاج بكميات كبيرة، تتوزع تكلفة اعداد نماذج السباكة على عدد كبير بحيث يصبح ما يتحمله الجزء الواحد من تكلفتها صفيرا، وفى حالة الاحسال غير الكبيرة، لا يجرى استغلال المواصفات الميكانيكية العاليات للصلب تماما.

وفى الحالات الخاصة الهامة، يحدد اختيار هذا النوع مسن التصاميم أو ذاك بالحساب التكنواقتصادى وعند ذلك تؤخسند

# المواصفة المقارنة بين وزن العناصر المتساوية في الطول والمصنوعة من الصلب والحديد الزهر

$1.07(0.55 \div 0.71) = 0.59 \div 0.76$	$ \frac{\left(\frac{W_{pr}}{W_{pr}}\right)^{2/3}}{\left(\frac{W_{pr}}{W_{pr}}\right)^{2/3}} = 0.4^{2/3} \div 0.6^{2/3} = \frac{W_{pr}}{W_{pr}} $ $= 0.55 \div 0.71$	$\frac{W_{pr 1}}{W_{pr 2}} = \frac{\tau_{u \text{ tor } 2}}{\tau_{u \text{ tor } 1}} = 0.4 \div 0.6$	ومعالم متشابه هند سیا ه ابعاد ها متناسبه ومعامل الله العبا ه $F_1 = \frac{V_1}{F_2} = m^2;$ $F_2 = \frac{V_2}{V_2} = m^2;$ $F_3 = \frac{V_1}{F_2} = m^3, \frac{J_{Dr}}{J_{Dr}} = m^4$		G
$1.07(0.4 \div 0.6) = 0.43 \div 0.64$	$\frac{W_{pr 1}}{W_{pr 2}} = 0.4 \div 0.6$		وسمك خارجى واحد، مثالبة معامل البيد المثالبة المعاد المع	منصر	اللي
$1.07 \times 0.86 = 0.92$	$\left(\frac{\overline{W}_1}{\overline{W}_2}\right)^{\frac{1}{3}} = 0.8^{\frac{1}{3}} = 0.86$	عندما يتساوى معامل الامان 'π	وسمك خارجى واحد مقاطع متشابهة هندسيا، بشكل خارجى واحد $[m]$ البعاد ها متناسبة، معامل $[m]$ ( $[m]$ ) البعاد ها $[m]$ $[m$	شكل العقطع العرضى للعنصر	الإنحناء
$1.07 \times 0.8 = 0.86$	$\frac{W_1}{W_2} = \frac{\sigma_u \ bend \ 2}{\sigma_u \ bend \ 1} = 0.8$	$\frac{W_1}{W_2} = \frac{\sigma_u \ bend \ 2}{\sigma_u \ bend \ 1} = 0.8$	يشكل خارجي واحد $\delta$ وسمك مختلف للجد ار $\frac{F_1}{F_2} = \frac{J_1 - W_1}{V_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\delta_1}{\delta_2}$		1,R
$\frac{Q_4}{Q_2} = 1.07; \frac{V_1}{V_2} = 0.43$	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{F_1}{F_2} = 0.4$	$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\sigma_{ut2}}{\sigma_{ut1}} = 0.4$	اختیاری $\frac{F_1}{F_2} = \frac{V_1}{V_2}$		الشد

$1.07 \times 0.69 = 0.74$	$\left(\frac{J_{pr,1}}{J_{pr,2}}\right)^{1/2} = (0.48)^{1/2} = 0.69$	$\theta = \frac{M_t l}{G J_{pr}} \; ; \; c = \frac{Mt}{\theta} = \frac{G J_{pr}}{l} \; ; \; \frac{J_{pr \; 1}}{J_{pr \; 2}} = \frac{G_2}{G_1} = 0.48$		$\frac{F_1}{F_2} = \frac{V_1}{V_2} = m^2;$ $\frac{W_{pr1}}{W_{pr2}} = m^3; \frac{J_{pr1}}{J_{pr2}} = m^4$
$1.07 \times 0.48 = 0.51$	$\frac{J_{pr1}}{J_{pr2}} = \frac{G_2}{G_4} = 0.48$	$\frac{J_{pr1}}{J_{pr2}} = \frac{G_2}{G_1} = 0.48$	العمل = د التشوه	$\frac{F_1}{F_2} = \frac{J_{pr1}}{J_{pr2}} = \frac{W_{pr1}}{W_{pr2}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\delta_1}{\delta_2}$
$1.07 \times 0.69 = 0.74$	$\left(\frac{J_1}{I_2}\right)^{V_2} = (0.43)^{V_2} = 0.69$	$\frac{J_1}{J_2} = \frac{E_2}{E_1} = 0.48; \ f = R \frac{Pl^3}{EJ}; \ c = \frac{P}{f} =$		$\frac{F_1}{F_2} = \frac{V_1}{V_2} = m^2,$ $\frac{W_1}{W_2} = m^3; \frac{J_1}{J_2} = m^4$
$1.07 \times 0.48 = 0.51$	$\frac{J_1}{J_2} = \frac{E_2}{E_1} = 0.48$	$\frac{P}{f} = \frac{EJ}{Rl^3}$	عند تساوى الجساءة	$\frac{F_1}{F_2} = \frac{J_1}{J_2} = \frac{W_1}{V_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\delta_1}{\delta_2}$
$\frac{Q_1}{Q_2} = 1.07; \frac{V_1}{V_2} = 0.51$	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{F_1}{F_2} = 0.48$	$\lambda = \frac{PL}{EF}; c = \frac{P}{\lambda} = \frac{EF}{l}$ $\frac{F_1}{F_2} = \frac{E_2}{E_1} = 0.48$	אָדָ	$\frac{F_1}{F_2} = \frac{V_1}{V_2}$

فى الاعتبار الغترات المعطية لانتاج الماكينة، والامكانيات الانتاجيــــة للمصنع ـ المنتج، وامكانية التعاون فى الانتاج وغير ذلك،

الأفكار العامة للحساب، تعتبر جسائة الاجزاء الكبيرة للاجسام هي المعيار الاساسى فى مقدرتها على العمل، ففى ماكينات التشفيل تعتمد الانتاجية، ودقة الاجزاء المشفولة مثلا على جسائتها، وجسائة أجسام مخفضات السرعات بالتروس تحدد مدى سلامة تعشيق العجلات المسننة، وبالتالى، مقدرة مخفض السرعات عموما على العمل،، الخ،

وفى المعتاد تعتبر الأجزاء الهيكلية فى الماكينة اكثرها تعقيدا. لذا فان أبعاد الاجزاء الهيكلية تعين بحيث لا تخرج عن نطياق الصلاحية للعمل حتى فى حالة اكبر الاحمال العكنة.

وعند اختبار الاجراء الهيكلية على المتانة يؤخذ الحمل الاقصـــــى لتشفيل جهاز الوقاية أو الحمل الاقصى الممكن أثناء الاستخــــدام يؤخذ كحمل حسابى .

ويمكن النظر الى الاجزاء الهيكلية عند حسابها كالآتى:

المغلقة تماما أو جزئيا)؛

۲ ـ الاطارات البوابية واطارات ماكينات النقل، والمحاريث وغيرهـــا
 من الماكينات الزراعية ؛

٣ ـ الالواح (اللوحات، والمناضد المستديرة والمستطيلة في ماكينات التشفيل، وفيها يكون تأثير الحمل موزعا على جزء من طولها)؛

إلى الصناديق (لاجسام المخضات المسننة، وصناديق السرعـــات،
 وقاع المحركات)، وبناءً على هذا التقسيم، ترد الاسس العامـــــة
 للحساب في مناهج مقاومة المواد، وميكانيكا البناء، ونظرية المرونة.

وحساب الاجزاء الهيكلية واردة في المناهج الخاصة وفي المراجـــع المخصصة لدراسة الماكينات،

المحتويات
قدمة
الغصل الاول
تصميم اجزا الماكينات
لباب الاول . المتطلبات الاساسية المرجوة من الماكينات واجزائها المعلومات عامة
الغصل الثاني
وصلات اجزاء الماكينات. اليايات
لباب السابع . أنواع الوصلات ومواصفاتها الاساسية
o <b>Y</b> 9

9 8	انواع الوصلات
97	المتانة
99	الاحكام
1 • 1	الجساءة
۱ • ۳	الباب الثامن . وصلات البرشام
1 • ٣	معلومات عامةمعلومات عامة
1 • ٤	التصميم
١ • ٨	الاحمال
, , ,	الحساب
) ) Y	الباب التاسع . وصلات اللحام
114	معلومات عامةمعلومات عامة
17.	التصميم
1 7 7	الاحمال الاحمال
170	الحساب
1 7 7	الباب العاشر، وصلات اللوالب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1 7 7	معلومات عامة
1 4 8	تصميم الاجزاء والوصلات ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1 47	الاحمال
108	حساب المتانة في حالة الاحمال الاستاتيكية
109	حساب المتانة في الاحمال المتغيرة
דדו	الباب الحادى عشر. اليايات
דדו	معلومات عامة
177	تصميم اليايات وموادها
140	الحساب
	الغصل الثالث
	وسائل نقل الحركيية
) 人 ٣	الباب الثاني عشر . أنواع وسائل نقل الحركة ومواصفاتها الاساسية
)人。 )人。	انواع وسائل نقل الحركة
)人飞	وسائل نقل الحركة ذات نسبة نقل السرعة الثابتة
) 9 }	وسائل نقل الحركة ذات نسبة نقل السرعة المتغيرة
198	الباب الثالث عشر. وسائل نقل الحركة بالاحتكاك
198	معلومات عامة
190	أسس نظرية وعمل وسائل نقل الحركة
194	أُجِزا وسائل نُقل الْحركة بالاحتكاك
7 - 1	حساب وسائل نقل الحركة ذات الاعمدة المتوازية المحاور
7 . 0	حساب وسائل نقل الحركة بين عمودين محوراهما متقاطعان

7 - 9	الباب الرابع عشر، وسائل نقل الحركة بالسيور،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
7 • 9	معلومات عامة
711	أسس نظرية وعمل وسائل نقل الحركة بالسيور
<b>X17</b>	أجزاء وسائل نقل الحركة بالسيور
770	حساب وسائل نقل الحركة بالسيور
737	الباب الخامس عشر، وسائل نقل الحركة بالتروس
737	معلومات عامة
707	أسس نظرية وعمل وسائل نقل الحركة
077	اجزاء وسائل نقل الحركة بالتروس
	حساب وسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية الانغوليوتية
7 7 7	مستقيمة الاسنان
	حساب وسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية ذات
798	الاسنان الانغوليوتية المائلة والمتعاكسة
۳	حساب وسائل نقل الحركة بالعجلات المسننة المخروطية
	حساب وسائل نقل الحركة بالتروس الاسطوانية من
٣٠٦	طراز نوفیکوف ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ طراز نوفیکوف
	الباب السادس عشر ، وسائل نقل الحركة باللولب والتروس
7 6 7	الميبودية
T ) T T ) T	معلومات عامة
T	وسائل نقل الحركة بالتروس الهيبودية
7 · o	الباب السابع عشر، وسائل نقل الحركة بالتروس الدودية
T 1 Y	معلومات عامة
٣١٩	أسس نظرية وعمل وسيلة نقل الحركة
T 7 0	اجزاء الوسائل الدودية لنقل الحركة
<b>417</b>	حساب وسائل نقل الحركة بالدودات
	الباب الثامن عشر، وسائل نقل الحركة بالدودات
٣٤٠	شبه الكروية
٣٤٠	معلومات عامة بـ
٣٤١	_
787	أجزا وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية
<b>٣٤</b> ٦	حساب وسائل نقل الحركة بالدودات شبه الكروية. ﴿
4 8 4	الباب التاسع عشر ، نقل الحركة بالسلاسل
<b>TE9</b>	معلومات عامة
٣٥٠	أجزاء وسائل نقل الحركة بالسلاسل وسائل نقل الحركة
<b>707</b>	أسس نظرية وعمل الوسيلة
٣٦.	حساب وسيلة نقل الحركة

777	الباب العشرون . وسيلة نقل الحركة باللولب والصامولة
777	مواد وتصميم اللوالب والصامولات
አ <b>୮</b> ፕ	حساب وسيلة نقل الحركة
٣٧٣	الباب الحادى والعشرون . أجهزة تخفيض وتغيير السرعة
777	الانواع الاساسية لاجهزة تخفيض وتغيير السرعة
<b>TY 9</b>	تصميم مخفضات ومفيرات السرعة
797	حساب المخفضات والمفيرات
	الفصل الرابع
	الاعمدة ، المحاور ، القوارن والقوابض ، الركائز
899	الباب الثانى والعشرون، انواع الاجزاء ومواصفاتها الاساسية
	الباب الثالث والعشرون ، الاعمدة والمحاور، وصلة العمود _
٤ • ٨	السره
8 · Y	تصميم المحاور والاعمدة
£ 1 A	تركيب وصلات العمود ـ السرة (الاحتكاكية وبالتعشيق) *
8 7 9	حساب المتانة
111	حساب الجساءة والاهتزازات
१११	الباب الرابع والعشرون . القوارن والقوابض
१११	قوارن التوصيل الدائم
773	قوابض التحكم بالتعشيق
<b>ド人</b> 3	قوابض التعشيق المدارة ذاتيا
<b>.</b> • •	الباب الخامس والعشرون . معامل الانزلاق
<b>.</b> • •	مِعلومات عامة
o · ·	أسس نظرية محامل الانزلاق
٥٠٦	تصاميم المحامل وموادها
0 7 7	حساب كراسي المحاور
٥٣٣	حساب الكعوب
٥٣٢	الباب السادس والعشرون، كراسي محاور التدحرج ٠٠٠٠٠٠٠
٥٣٧	مِعـلـومات عامة
0 } 0	أسس نظرية كراسي محاور التدحرج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
007	تصامیم وحدات کراسی المحاور
750	حساب ( اختيار ) كراسي المحاور
	5 11 61 N1

# الى القراء الاعزاء،

يسر دار "مير" للطباعة والنشر ان تكتبوا اليها عن رأيكم في هذا الكتاب، حول مضمونه وترجمته، اسلوبه وشكل عرضه، وتكريدون شاكرة لكم لو ابديتم لها ملاحظاتكم وانطباعاتكم، ويسر الدار كذلك ان تعلموها بما ترغبون الاطلاع عليه من الكتب العلمية والتكنيكية السوفييتية التى تصدرها، والمختارة من افضل المراجع الجامعييية

وامكانكم الحصول على اسمائها من الكاتالوجات التى تنشرها الدار باللغات العربية والانجليزية والغرنسية والاسبانية. يرجى ارسال الطلبات الى الوكلاء المعتمدين لدى مؤسسية "ميجد ونارود نايا كنيغا " السوفييتية، موسكو ٢٠٠ .

عنوان دار " مير ": الاتحاد السوفييتى ـ موسكو ١١٠، GSP بيرفى ريجسكى بيريولوك رقم ٢